


yokke!


Panduan Aktivasi Fitur ECR

yokke!


A Panduan Aktivasi Fitur ECR pada EDC Android




pada menu utama,
tekan tombol **ADMIN**



pilih **CONFIG**




masukkan password
(1400 atau 0000)




pilih **POS INTEGRATION**



tekan tombol switch
hingga menjadi warna biru
pada ECR Status atau
pilih **ECR INTEGRATION**



pilih **YES**



berhasil!
tekan tombol **OKAY** untuk
kembali ke menu utama

PERHATIAN:


Pastikan EDC telah terhubung dengan POS menggunakan kabel USB pada saat aktivasi.

yokke!


B Panduan Aktivasi Fitur ECR pada EDC Konvensional




tekan tombol **ADMIN**




pilih **CONFIGURATION**




masukkan password
(1400 atau 0000)




pilih **POS INTEG**




pilih **ENABLE**




pilih **COM PORT**



pilih **USBD**



langkah selanjutnya
pilih **SPEED**



pilih **9600**



proses selesai,
kembali ke menu utama

PERHATIAN:

Pastikan EDC telah terhubung dengan POS menggunakan kabel USB pada saat aktivasi.

yokke!

Merchant Helpdesk

Apabila terjadi masalah teknis & non-teknis pada mesin EDC dapat menghubungi:

HiYokke
14021

Whatsapp
0811 40 14021

Email
hiyokke@yokke.co.id

PT Mitra Transaksi Indonesia

Millennium Centennial Center
17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 25
Setiabudi, Jakarta Selatan 12920

Copyright © 2016-2025 PT Mitra Transaksi Indonesia. All rights reserved.

Tidak ada bagian dari publikasi ini yang boleh direproduksi, didistribusikan, atau ditransmisikan dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, pencatatan, atau metode elektronik atau mekanis lainnya, tanpa izin tertulis sebelumnya dari PT Mitra Transaksi Indonesia, kecuali dalam kasus kutipan singkat yang diwujudkan dalam tinjauan kritis dan beberapa penggunaan nonkomersial lainnya yang diizinkan oleh undang-undang hak cipta.

ver. 2025.11