

ARDUINO

Buttons, Interruption, Keypad


Farouk MEDDAH

PLAN

- **BUTTONS**
 - Présentation
 - Circuit d'exemple
- INTERRUPTION
- KEYPAD
 - Présentation
 - Circuit d'exemple


BUTTONS

BUTTONS



Les pins adjacents sont déconnectés.


PULL-DOWN



Entrée mise à 0 dans le cas de repos, et à 1 à l'appui.

```
void setup()
      pinMode(7, INPUT); pinMode(13, OUTPUT);
      Serial.begin (9600); Serial.println("Starting..."
   d loop()
      int etat;
      etat = digitalRead(7); Serial.println(etat);
       digitalWrite(13, etat);
      delay(500);
```


PULL-UP



Entrée mise à 1 dans le cas de repos, et à 0 à l'appui.

```
void setup()
      pinMode(7, INPUT); pinMode(13, OUTPUT);
      Serial.begin (9600); Serial.println("Starting..."
   d loop()
      int etat;
      etat = digitalRead(7); Serial.println(etat);
       digitalWrite(13, etat);
      delay(500);
```

PULL-UP INTERNE



Entrée mise à 1 dans le cas de repos, et à 0 à l'appui, avec utilisation de la résistance interne du pin.

```
void setup(){
     pinMode( 7, INPUT_PULLUP);
     pinMode(13, OUTPUT);
     Serial.begin (9600); Serial.println("Starting...");
    d loop()
      int etat;
       etat = digitalRead(7); Serial.println(etat);
       digitalWrite(13, etat);
       delay(500);
```

INTRRUPTION

INTERRUPTION

- attachInterrupt(0, int_proc, mode);
- Int_proc: procédure du traitement de l'interruption
- mode peut être une des valeurs suivantes:

FALLING: Quand le pin change du valeur vers 0.

RISING: Quand le pin change du valeur vers 1.


LOW: Quand le pin a la valeur 0.

HIGH: Quand le pin a la valeur 1 (**pour certain AVR seulement**).


```
void setup(){
     pinMode( 7, INPUT_PULLUP);
     pinMode(13, OUTPUT);
     Serial.begin (9600); Serial.println("Starting...");
     attachInterrupt(0, action, RISING);
void loop() {}
  oid action(){
      int etat;
      etat = digitalRead(7); Serial.println(etat);
       digitalWrite(13, etat);
      delay(500);
```



KEYPAD (1)




Front




Back

KEYPAD (2)



CIRCUIT



CODE DU PROGRAMME (1)

```
#include <Keypad.h>

const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;
char hexaKeys[ROWS][COLS] ={ {'1', '2', '3', '4' }, { '5', '6', '7', '8' },{'9', 'A', 'B', 'C'},{'D', '*', '0', '#'}};
byte rowPins[ROWS] = { 4, 5, 6, 7};
byte colPins[COLS] = { 8, 9, 10, 11};

Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
```

CODE DU PROGRAMME (SUITE)

```
void setup()
      Serial.begin (9600);
void loop()
 int/correct = 0;
 char customKey = customKeypad.getKey();
 if (customKey) {
      Serial.print("keyValue: ");
      Serial.println(customKey);
```

