閃存類存儲的轉換 層 ^②

上篇「柱面-磁頭-扇區尋址的一些舊事」整理了一下我對磁盤類存儲設備(包括軟盤、硬盤,不包括光盤、磁帶)的一些理解,算是爲以後討論文件系統作鋪墊;這篇整理一下我對閃存類存儲設備的理解。

這裏想要討論的閃存類存儲是指 SSD、SD卡、U盤等基於 NAND 又有轉換層的存儲設備(下文簡稱閃存盤),但不包括裸 NAND 設備、3D Xpoint (Intel Optane)等相近物理結構但是沒有類似轉換層的存儲設備。 閃存類存儲設備這幾年發展迅猛,SD卡和U盤早就

替代軟盤成爲數據交換的主流,SSD 大有替代硬盤的趨勢。因爲發展迅速,所以其底層技術變革很快,不同於磁盤類存儲技術有很多公開資料可以獲取, 閃存類存儲的技術細節通常是廠商們的祕密,互聯網上能找到很多外圍資料, 但是關於其如何運作的細節卻很少提到。所以我想先整理一篇筆記,記下我蒐集到的資料,加上我自己的理解。 本文大部分信息來源是 Optimizing Linux with cheap flash drives 和 A Summary on SSD & FTL,加上我的理解,文中一些配圖也來自這兩篇文章。

封裝結構

從外部來看,一個閃存盤可能有這樣的結構:

從上往下,我們買到的一個閃存盤可能一層層分 級:

- 1. 整個閃存盤有個控制器,其中含有一部分 RAM 。 然後是一組 NAND Flash 封装芯片(chip)。
- 2. 每個封装芯片可能還分多個 Device ,每個 Device 分多個 Die ,這中間有很多術語我無法跟上,大概 和本文想討論的事情關係不大。
- 3. 每個 Die 分多個平面(Plane),平面之間可以並行控制,每個平面相互獨立。從而比如在一個平面內 做某個塊的擦除操作的時候,別的平面可以繼續讀寫而不受影響。
- 4. 每個平面分成多個段(Segment),段是擦除操作的基本單位,一次擦除一整個段。
- 5. 每個段分成多個頁面(Page),頁面是讀寫操作 的基本單位,一次可以讀寫一整頁。

6. 頁面內存有多個單元格(Cell),單元格是存儲二 進制位的基本單元,對應 SLC/MLC/TLC/QLC 這 些,每個單元格可以存儲多個二進制位。

以上這些名字可能不同廠商不同文檔的稱法都各有不同,隨着容量不斷增大,廠商們又新造出很多抽象層次,不過這些可能和本文關係不大,如果看別的文檔注意區別術語,本文中我想統一成以上術語。 重要的是有並行訪問單元的平面(Plane)、擦除單元的段(Segment)、讀寫單元的頁(Page)這些概念。 抽象地列舉概念可能沒有實感,順便說一下這些概念的數量

- 1. 每个 SSD 可以有数个封装芯片。
- 2. 每个芯片有多个 Die 。


級:

- 3. 每个 Die 有多个平面。
- 4. 每个平面有幾千個段。比如 2048 個。
- 5. 每個段有數百個頁,比如 128 個,外加一些元数 据。
- 6. 每個頁面是 4KiB、8KiB 這樣的容量,外加幾百字 節的元數據。

和硬盤相比,一個閃存頁面大概對應一個到數個物 理扇區大小,現代硬盤也逐漸普及 4KiB 物理扇區。 每次 讀寫都可以通過地址映射直接對應到某個閃存頁面,這 方面沒有硬盤那樣的尋址開銷。 不過閃存有寫入的限 制,每次寫入只能寫在「空」的頁面上,不能覆蓋寫入 已有數據的頁面。 要重複利用已經寫過的頁面,需要對 頁面所在段整個做擦除操作,每個段是大概 128KiB 到 8MiB 這樣的數量級。每個擦除段需要單獨跟蹤和統計自 己經歷的擦除次數,以進行擦寫均衡(wear leveling)。

擦寫均衡(wear leveling)和段映射

Animation: wear leveling on SSD drives



Writing to a free segment

擦除段的容量大小是個折衷,更小的擦除段比如 128KiB 更適合隨機讀寫,因為每隨機修改一部分數據時 需要垃圾回收的粒度更小;而使用更大的擦除段可以減 少元數據和地址映射的開銷。從擦除段的大小這裏,已 經開始有高端閃存和低端閃存的差異,比如商用 SSD 可 能比 U 盤和 SD 卡使用更小的擦除段大小。 閃存盤中維護一個邏輯段地址到物理段地址的隱射