## C++ Tricks 2.1 X86 概述 🛮

從 farseerfc.wordpress.com 導入

## 2.1 X86概述

所謂X86體系結構,是指以Intel 8086芯片為首的芯片所沿襲的CPU結構,一些文檔中又被稱作IA32體系結構。包括的芯片有但不限於:Intel 8086至 80486,奔騰(Pentium)系列處理器1至4,賽揚系列處理器,酷睿系列處理器,以及AMD的相應型號產品。X86體系結構在早期屬於16位處理器,自80386之後擴展爲32位處理器,所以一些文檔中又把80386之後的32位處理器體系稱作I386。自Pentium4後期,AMD的Athlon64開始,I386被進一步擴充爲64位處理器,含有64位尋址能力的X86體系結構被稱作X86-64或IA32-64。總之,市售的個人電腦用CPU,除蘋果的Macintosh之外,全部採用X86體系結構芯片。

在X86早期,16位的尋址能力只支持 64KB(2^16=64K)內存,這顯然是不夠的。Intel採用分 段尋址的方法,用4位段位+16位偏移量,提供了總共 1MB(2^20=1M)的尋址能力。所以在X86的16位編程中, 有兩種指針類型:長指針(lp,long pointer)和短指針 (sp,short pointer),長指針(20位)提供整個內存空間尋 址能力,短指針(16位)僅支持同一段中的尋址。在"古 代"DOS及Win3.x編程過程中,兩種類型的指針,以及總 共1MB的內存大小,常常把程序員們折騰得焦頭爛額。

自I386之後,CPU纔開始提供32位的尋址能力。有了整整4GB(2^32=4G)的尋址空間,所有指針統一爲長指針(32位)。時至今日,我們仍可以看到微軟文檔中指針變量的lp前綴。由於內存管理的需要,分段機制被保留下來,但這一次不是因爲地址空間太小,而是因爲地址空間遠大於實際內存容量,從而採用了虛擬內存機制。

在從16位結構向32位結構轉變的過程中,由於向下 兼容的歷史原因,曾一度長時間出現硬件32位(I386)、軟件16位(Win3.x)的情況。同樣也是爲了兼容16位軟件, Win9x操作系統(Win95、Win98、WinME)保留了16位代 碼和32位代碼。混合代碼的設計使得Win9x及其混亂和 不穩定。直到完全32位內核的操作系統WinNT(以及構建 於其上的Win2000,WinXP,Win2003)的出現,X86平 臺上內存佈局混亂的局面才得以改善。有了從16位至32 位移植的經驗和準備,現今的從32位到64位的操作系統 移植顯得平穩順利很多。WinXP和WinVista系統都同時 發佈了32位版本和64位版本,並且其x86-64系統都實現 了對32位軟件的無縫銜接支持。