مقاومت مناسب برای LED خودمون رو چطور محاسبه کنم؟

اینکار بوسیله قانون اهم انجام میشه و بسیار ساده هست. مقدار Forward Voltage برای دیودهای مختلف معمولاً به شرح زیر هست:

LED**قرمز** 2.0 :ولت

LED **عبر** 2.2 ولت

LED آبى 3.3 :ولت

LED آبی ۲۳۰ نانومتری 4.6 :ولت

LEDنارنجى 2.0 :ولت

LEDزرد 2.1 :ولت

LED<mark>سفيد</mark> 3.3 :ولت

LED **مادون قرمز** 1.5 :ولت

LEDفرا بنفش 3.3 :ولت

همانطور که میدونید قانون اهم برابر است با:

R = V / I

که R به معنی مقاومت و بر حسب اهم

۷به معنی ولتاژ و بر حسب ولت

و I به معنی شدت جریان و بر حسب آمپر هست

برگرفته شده ازicecat.ir