OpenTSN 网络控制器使用手册

(版本 1.1)

OpenTSN 开源项目组 2020 年 04 月

版本历史

版本	修订时间	修订内容	文件标识
1.0	2021.01.28	完成 TSN 集中控制器使用手 册的初步版本	OpenTSN3.0
1.1	2021.04.02	修改文件格式,按照统一的 文件标准重新修改文本	工程使用

目录

— 、	引音	4
	运行环境	
	文件说明	
	3.1 ARP 应用	5
	3.2 通用函数库	5
	3.3 状态监测应用	7
	3.4 PTP 时间同步应用	8
四、	编译和运行步骤	9
	4.1 编译	9
	4.2 运行	10
	t一: Libxml2 库安装教程	
附录	\$一。问题记录	12

一、引言

本文档为TSN集中控制器使用手册,主要描述控制器运行环境、 文件说明、编译和运行步骤、组网示例,用户可以参考该文档使用网 络控制器。

网络控制器主要功能包含 ARP 代理、网络初始配置、状态监测和 PTP 时间同步,所有功能需要与硬件配合才能实现。

二、运行环境

网络控制器的运行环境为 Linux 系统,需要安装以下库支撑程序运行。

- 需要安装 libpcap 和 libnet 库,用于收包和发包.。
- 需要安装 libxml2 库,用于进行 xml 文件解析。
- Linux 设备需要把网络接口开启混杂模式

三、文件说明

网络控制器包含的源文件如下图所示, arp 文件夹下存放的是 arp 应用程序, cnc_api 文件下存放通用基础库, cnc_ptp 文件下存放 PTP 时间同步应用程序, net_init 存放网络初始化应用程序, state_monitor 文件夹存放状态监测应用程序。

名称	修改日期	类型	大小
📗 arp	2020/12/19 星期	文件夹	
📗 cnc_api	2020/12/19 星期	文件夹	
📗 cnc_ptp	2020/12/22 星期	文件夹	
net_init	2020/12/19 星期	文件夹	
state_monitor	2020/12/19 星期	文件夹	

图 3-1 网络控制器源文件目录

3.1 ARP 应用

arp 文件夹存放 ARP 代理应用程序,用于响应 ARP 请求报文,包含的文件如下图所示。

arp_proxy	2020/12/9 星期	文件	27 KB
arp_proxy.c	2020/11/26 星期	sourceinsight.c_file	6 KB
arp_proxy.h	2020/11/26 星期	H 文件	2 KB
arp_table.xml	2020/12/18 星期	XML 文档	1 KB
makefile	2020/11/26 星期	文件	1 KB

图 3-2 ARP 应用源文件目录

各个文件的具体含义:

- arp_proxy: 进行编译后生成的可执行文件
- arp_proxy.c: arp 代理的源文件,所有的函数在该文件中实现
- arp_proxy.h: arp 代理的头文件, arp 数据结构定义在该文件 里面。
- arp_table.xml: 用于存放 arp 表项
- makefile: 可以进行编译的文件

3.2 通用函数库

cnc_api 文件夹为基础函数库,包含 include 文件夹(主要存放通用函数的 api 头文件)和 src 文件夹,包含的文件如下图所示。



图 3-3 通用函数库源文件目录

各个文件的具体含义:

- include: 主要存放通用函数的 API 头文件和通用的数据结构 定义
- src: 通用 API 的实现
- libcnc_api.a: 编译基础函数生成的动态库文件
- makefile: 可以进行编译的文件

include 文件夹中包含的文件:

beacon_report.h	2020/12/15 星期	H 文件	13 KB
cnc_api.h	2020/12/10 星期	H 文件	4 KB
reg_cfg.h	2020/12/8 星期	H 文件	5 KB
tsmp_protocol.h	2020/11/24 星期	H 文件	3 KB

图 3-4 include 源文件目录

- beacon_report.h: 芯片上报报文的数据结构定义
- cnc_api.h: 通用 API 的头文件
- reg_cfg.h: 芯片配置和 HCP 配置报文的数据结构定义
- tsmp_protocol.h: tsmp 协议的数据结构定义

src 文件夹中包含的文件:

beacon_report.c	2020/12/2 星期	sourceinsight.c_f	1 KB
beacon_report.o	2020/12/17 星期	O 文件	4 KB
data_rec_engine.c	2020/12/10 星期	sourceinsight.c_f	3 KB
data_rec_engine.o	2020/12/17 星期	O 文件	9 KB
data_send_engine.c	2020/11/24 星期	sourceinsight.c_f	3 KB
data_send_engine.o	2020/12/17 星期	O 文件	9 KB
reg_cfg.c	2020/12/17 星期	sourceinsight.c_f	21 KB
reg_cfg.o	2020/12/17 星期	0 文件	27 KB
tsmp_protocol.c	2020/11/24 星期	sourceinsight.c_f	4 KB
tsmp_protocol.o	2020/12/17 星期	O 文件	9 KB

图 3-5 cnc_api 中 src 源文件目录

- beacon_report.c: 解析芯片上报报文和 HCP 上报报文的通用 函数实现
- beacon_report.o: 编译 beacon_report.c 生成的目标文件
- data_rec_engine.c: 数据接收通用函数实现
- data_rec_engine.o: 编译数据接收文件生成的目标文件
- data_send_engine.c 数据发送通用函数实现
- data_send_engine.o: 编译数据发送文件生成的目标文件
- reg_cfg.c: 寄存器配置通用函数实现
- reg_cfg.o: 编译寄存器配置文件生成的目标文件
- tsmp_protocol.c: tsmp 协议通用函数实现
- tsmp_protocol.o: 编译 tsmp 协议文件生成的目标文件

3.3 状态监测应用

state_monitor 文件夹存放状态监测应用程序的源文件,用于对网络进行状态检测,具体报文源文件如下图所示:

makefile monitor state_monitor.c state_monitor.h	2020/12/15 星期	文件 文件 sourceinsight.c_f H文件	1 KB 51 KB 16 KB 5 KB
topolopy_info_xml.xml	2020/12/11 星期	XML 文档	1 KB

图 3-6 状态监测源文件目录

各个文件的具体含义:

● makefile: make 该文件生成可执行文件 monitor

● monitor: 生成的可执行文件

● state_monitor.c: 状态监测模块的主函数和关键函数的实现

● state_monitor.h: 状态监测的头文件

● topolopy_info_xml.xml: 拓扑信息的 xml 文本

3.4 PTP 时间同步应用

cnc_ptp 文件夹存放时间同步 PTP 应用程序的源文件,用于实现 网络时间同步的功能,具体报文源文件如下图所示:

libptp	2020/12/21 16:22	文件夹	
cnc_ptp	2020/12/18 11:12	文件	59 KB
libptpl.a	2020/12/18 11:12	A 文件	40 KB
🕝 main	2020/12/18 11:12	C source file	2 KB
makefile	2020/11/26 8:56	文件	1 KB

图 3-7 时间同步应用 PTP 源文件目录

各个文件的具体含义:

- libptp: 主要存放时间同步相关函数的 API 头文件和数据结构 定义以及时间同步相关函数 API 的实现
- cnc_ptp: 生成的可执行文件
- Libptpl.a:编译 PTP 时间同步函数生成的动态库文件

● main: 时间同步主函数

● makefile: make 该文件生成可执行文件 cnc_ptp

libptp 文件夹中包含的文件:

© ptp	2020/12/18 10:49	C source file	18 KB
n ptp	2020/12/18 10:44	Header file	3 KB
ptp.o	2020/12/18 11:12	O 文件	28 KB
imer timer	2020/12/18 10:41	C source file	3 KB
n timer	2020/11/25 22:39	Header file	1 KB
imer.o	2020/12/18 11:12	O 文件	11 KB

图 3-8 cnc_ptp 中 libptp 源文件目录

● ptp.c: PTP 同步处理模块的关键函数实现

● ptp.h: PTP 同步处理的头文件

● ptp.o: 编译时间同步处理文件生成的目标文件

● timer.c: 定时器模块的关键函数实现

● timer.h: 定时器处理的头文件

● timer.o: 编译定时器处理文件生成的目标文件

四、编译和运行步骤

本章主要讲述程序运行之前对程序的编译,和程序运行的主要步骤。

4.1 编译

在编译时按以下步骤进行操作:

(1) 首先编译 cnc_api 文件夹下的库文件,在 cnc_api 文件夹下执行以下命令

- make clean
- make
- (2) 编译 net_init 文件夹下的网络初始化进程
- make clean
- make
- (3) 编译 state_monitor 文件夹下的状态监测进程
- make clean
- make
- (4) 编译 arp 文件夹下的 arp 代理进程
- make clean
- make
 - (5) 编译 cnc_ptp 文件夹下的 ptp 时间同步代理进程
- make clean
- make

4.2 运行

在运行时按以下步骤进行操作(注:在 root 权限下执行):

- (1) 运行网络初始化进程
- 在 net_init 目录下执行: ./init 网络接口名

本设备的网络接口名为 enp0s17, 因此在执行时输入为 ./init enp0s17

图 4-1 网络接口名查看结果

- (2) 运行状态监测进程
- 在 state_monitor 目录下执行: ./monitor 网络接口名
- (3) 运行 arp 代理进程
- 在 arp 目录下执行: ./arp_proxy 网络接口名
 - (4) 运行 PTP 时间同步进程
- 在 cnc_ptp 目录下执行: ./cnc_ptp

附录一: Libxml2 库安装教程

- 拷贝 Libxml2 库文件夹到 Linux 机器中
- 进入 libxml2-2.6.2 文件夹目录下,在终端中打开
- 拷贝库文件夹到 Linux 机器中
- 进入 libxml2-2.6.2 文件夹目录下,在终端中打开
- 使用 root 权限执行以下命令
 - make distclean
 - > ./configure
 - > make
 - > make install

附录二:问题记录

● 执行./init enp0s17 时,出现没有可执行权限,需要执行 chmod 777 init,赋予 init 文件可执行权限

