## Digitaltechnik Wintersemester 2025/2026 Vorlesung 2





#### Inhalt



1 Umrechnen zwischen Zahlensystemen

2 Addition von vorzeichenlosen Binärzahlen

3 Vorzeichenbehaftete Binärzahlen

4 Logikgatter



Kap. 1.4, 4.2.7, 1.5, 4.2.1

nwendungs-	>"hello
oftware	world!"

Retriebssysteme

Gerätetreiher

Datenpfade

Steuerung Addierer

Speicher

Programme

Architektur **Architektur** 

Befehle Register

Mikroarchitektur

Logik

**+** 

Digitalschaltungen

Analogschaltungen

Bauteile

Physik

Inverter Vorstärkor Filter

LIND Gatter

Transistoren Dioden

Flektronen

## Agenda



1 Umrechnen zwischen Zahlensystemen

Anwendungs->"hello world!" software

Betriebssysteme

Gerätetreiher

Programme

Architektur

Befehle Register

Datenpfade

Steuerung

Mikroarchitektur

Logik

**+** 

Addierer Speicher

Digitalschaltungen o



LIND Gatter Inverter

Analogschaltungen



Vorstärkor Filter

Bauteile

Transistoren Dioden

Physik



Flektronen

#### Zweierpotenzen



$$16^{0} = 8^{0} = 2^{0} = 1$$

$$2^{1} = 2$$

$$2^{2} = 4$$

$$8^{1} = 2^{3} = 8$$

$$16^{1} = 2^{4} = 16$$

$$2^{5} = 32$$

$$8^{2} = 2^{6} = 64$$

$$2^{7} = 128$$

$$16^{10} = 2^{10} = 1 \text{ Ki}$$

$$2^{11} = 2 \text{ Ki}$$

$$2^{11} = 2 \text{ Ki}$$

$$2^{12} = 4 \text{ Ki}$$

$$2^{13} = 8 \text{ Ki}$$

$$2^{14} = 16 \text{ Ki}$$

$$2^{14}$$



polyadische Abbildung anwenden:

$$u_{2,5}(1\ 0011_2) = 2^0 + 2^1 + 2^4 = 19_{10}$$

$$u_{16.3}(4AF_{16}) = 15 \cdot 16^0 + 10 \cdot 16^1 + 4 \cdot 16^2 = 1199_{10}$$

#### Nibble-Werte



$0000_2 =$	010	$= 0_{16}$
$0001_2 =$	$1_{10}$	$=1_{16}$
$0010_2 =$	2 <sub>10</sub>	$= 2_{16}$
$0011_2 =$	3 <sub>10</sub>	$= 3_{16}$
$0100_2 =$	4 <sub>10</sub>	$= 4_{16}$
$0101_2 =$	5 <sub>10</sub>	$= 5_{16}$
$0110_2 =$	6 <sub>10</sub>	$= 6_{16}$
$0111_2 =$	7 <sub>10</sub>	$= 7_{16}$
$1000_2 =$	8 <sub>10</sub>	$= 8_{16}$
$1001_2 =$	$9_{10}$	$= 9_{16}$
$1010_2 =$	$10_{10}$	$= A_{16}$
$1011_2 =$	$11_{10}$	$= B_{16}$
$1100_2 =$	12 <sub>10</sub>	$= C_{16}$
$1101_2 =$	13 <sub>10</sub>	$= D_{16}$
$1110_2 =$	14 <sub>10</sub>	$= E_{16}$
$1111_2 =$	15 <sub>10</sub>	$= F_{16}$

#### Binär ↔ Hexadezimal



- Nibble-weise umwandeln
- bei least significant bit beginnen
- führende Nullen weglassen oder ergänzen (je nach geforderter Bitbreite)
- $\blacksquare$  11 1010 0110 1000<sub>2</sub> = 3*A*68<sub>16</sub>

 $\blacksquare$  7*BF*<sub>16</sub> = 111 1011 1111<sub>2</sub>



- Methode 1
   (links nach rechts):
   maximale Zweierpotenzen
   abziehen
  - $53_{10}$  = 32 + 21 = 32 + 16 + 5 = 32 + 16 + 4 + 1  $= 2^{5} + 2^{4} + 2^{2} + 2^{0}$   $= 11 \ 0101_{2}$

Methode 2 (rechts nach links): Halbieren mit Rest (sukzessives Durch-2-Teilen)

$$53_{10}$$

$$= 2 \cdot \underline{26} + 1$$

$$= 2 \cdot (2 \cdot \underline{13} + 0) + 1$$

$$= 2 \cdot (2 \cdot (2 \cdot \underline{6} + 1) + 0) + 1$$


$$= 2 \cdot (2 \cdot (2 \cdot (2 \cdot \underline{3} + 0) + 1) + 0) + 1$$

$$= 2 \cdot (2 \cdot (2 \cdot (2 \cdot (2 \cdot \underline{1} + \underline{1}) + \underline{0}) + \underline{1}) + \underline{0}) + \underline{1}$$

$$= 11 \ 0101_{2}$$

## Umrechnen zwischen Zahlensystemen





#### Zweierpotenzen verinnerlichen!

## Agenda



2 Addition von vorzeichenlosen Binärzahlen

Anwendungs->"hello world!" software

Programme

Betriebssysteme

Gerätetreiher

Architektur -

Befehle Register

Datenpfade

LIND Gatter

Inverter

Vorstärkor

Filter

Steuerung

Mikroarchitektur

Logik

Digital-

 $\rightarrow$ 

Addierer Speicher

schaltungen o

Analogschaltungen

Bauteile

Transistoren Dioden

Physik



Flektronen

### Schriftliche Addition



Dezimal 1 1 Übertrag 3 7 3 4 Summand + 5 1 6 8 Summand = 8 9 0 2 Summe

## Addition mit Überlauf





<ul><li>Binär</li></ul>		1	1	1			Übertrag
			1	0	1	1	Summand
	+		0	1	1	0	${\sf Summand}$
	=	1	0	0	0	1	Summe
	Üb	erla	uf				

- Digitale Systeme arbeiten i.d.R. mit festen Bitbreiten
  - Langzahlarithmetik nur in Software (Bitbreite nur durch verfügbaren Arbeitsspeicher beschränkt)
  - Overflow-flag zum Signalisieren arithmetischer Ausnahmen in Hardware
- Operation (bspw. Addition) läuft über, wenn Ergebnis nicht mit der verfügbaren Bitbreite dargestellt werden kann
- für 4 bit Addierer gilt zum Beispiel: 11 + 6 = 1 (siehe oben)

## Agenda



3 Vorzeichenbehaftete Binärzahlen

Anwendungs->"hello world!" software

Betriebssysteme

Gerätetreiher

Programme

Architektur -

Befehle Register

Datenpfade

LIND Gatter

Inverter

Steuerung

Mikroarchitektur

 $\rightarrow$ 

Logik

Addierer Speicher

Digitalschaltungen o

Analog-

schaltungen

Vorstärkor Filter

Bauteile

Transistoren Dioden

Physik



Flektronen



#### **Definition: Zweierkomplement**

Die Funktion  $s_k$  bildet eine Bitfolge der Breite  $k \in \mathbb{N}$  auf eine ganze Zahl ab:

$$\mathsf{s}_k: (a_{k-1}\dots a_1 a_0) \in \mathbb{B}^k \mapsto a_{k-1}\cdot (-2^{k-1}) + \sum_{i=0}^{k-2} a_i\cdot 2^i \in \mathbb{Z}$$

- **a** auch für Basen b > 2 verallgemeinerbar:  $s_{b,k}$ 
  - wird aber heute kaum noch verwendet

## Ganze Zahlen als Zweierkomplement



- niedrigstwertige Stelle: a<sub>0</sub>
- höchstwertige Stelle:  $a_{k-1}$
- kleinste darstellbare Zahl:  $1 \cdot (-2^{k-1}) + \sum_{i=0}^{k-2} 0 \cdot 2^i = -2^{k-1}$
- größte darstellbare Zahl:  $0 \cdot (-2^{k-1}) + \sum_{i=0}^{k-2} 1 \cdot 2^i = 2^{k-1} 1$
- Anzahl der darstellbaren Werte: 2<sup>k</sup>
- lacktriangle eineindeutig (bijektiv) abbildbar auf Wertebereich  $\{-2^{k-1},\dots,2^{k-1}-1\}$  für festes k



Beispiele

$$s_4(1010_2) = 0 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot (-2^3) = -6_{10}$$

$$s_4(0110_2) = 0 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot (-2^3) = +6_{10}$$

• kompatibel mit binärer (unsigned) Addition:

• kein Überlauf bei Addition positiver und negativer Zahl gleicher Breite



 Methode 1 (links nach rechts): größtmögliche Zweierpotenzen abziehen

$$-53_{10} = -64 + \underline{11}$$

$$= -64 + 8 + \underline{3}$$

$$= -64 + 8 + 2 + 1$$

$$= -2^{6} + 2^{3} + 2^{1} + 2^{0}$$

$$= 100 \ 1011_{2}$$

■ Methode 2 (rechts nach links): Betrag negieren = Komplement (bitweise ā) und Inkrement (+1) (Reihenfolge beachten!)

$$-53_{10} = \overline{53_{10}} + 1$$

$$= \overline{011} \ 0101_2 + 1$$

$$= 100 \ 1010_2 + 1$$

$$= 100 \ 1011_2$$

- in beiden Fällen auf korrekte/geforderte Bitbreite achten
- ggf. müssen führende Null(en) schon für Betragsdarstellung eingefügt werden

## ${\sf Zweierkomplement} \to {\sf Dezimal}$



 Methode 1: polyadische Abbildung direkt anwenden

$$100 \ 1011_2$$
=  $-2^6 + 2^3 + 2^1 + 2^0$   
=  $-64 + 8 + 2 + 1$   
=  $-53_{10}$ 

■ Methode 2:

Betrag berechnen =

Komplement (bitweise ā)

und Inkrement (+1)

Nur falls MSB=1

$$100 \ 1011_2 = -(\overline{100} \ 1011_2 + 1)$$

$$= -(011 \ 0100_2 + 1)$$

$$= -011 \ 0101_2$$

$$= -53_{10}$$

Methode 2: Betrag berechnen = direkt

Nur falls MSB=0

$$000\ 1011_2 = 11$$

## Bitbreitenerweiterung



- notwendig, um unterschiedlich breite Bitfolgen zu addieren
- zero extension:
  - Auffüllen mit führenden Nullen für vorzeichenlose Darstellung

$$u_{2,k+1}(0a_{k-1}\ldots a_0)=0\cdot 2^k+\sum_{i=0}^{k-1}a_i\cdot 2^i=u_{2,k}(a_{k-1}\ldots a_0)$$

- sign extension:
  - Auffüllen mit Wert des Vorzeichen-Bits für Zweierkomplement Darstellung

$$s_{k+1}(a_{k-1}a_{k-1} \dots a_0) = a_{k-1} \cdot \underbrace{(-2^k)}_{2 \cdot (-2^{k-1})} + a_{k-1} \cdot 2^{k-1} + \sum_{i=0}^{k-2} a_i \cdot 2^i$$

$$= a_{k-1} \cdot \left(-2^{k-1} - 2^{k-1} + 2^{k-1}\right) + \sum_{i=0}^{k-2} a_i \cdot 2^i$$

$$= s_k(a_{k-1} \dots a_0)$$

#### Bitbreitenerweiterung Beispiel



 $-5_{10}$  im Zweierkomplement von 4 auf 8 Bit erweitern:

$$5_{10} = 0101_{2}$$

$$\Rightarrow -5_{10} = \overline{0101_{2}} + 1$$

$$= 1010_{2} + 1$$

$$= 1011_{2}$$

$$= 1111 \ 1011_{2}$$

$$Probe : -(-5_{10}) = \overline{1111\ 1011_2} + 1 = 0000\ 0100_2 + 1$$
$$= 0000\ 0101_2$$
$$= 5_{10}$$



# Quiz I - Die dunkle Bedrohung (Hat nichts mit dem Moodle-Quiz zu tun)

## Agenda



4 Logikgatter

Anwendungs->"hello world!" software

Programme

Retriebssysteme

Gerätetreiher

Architektur -

Befehle Register

Datenpfade

Steuerung

Mikroarchitektur

Logik

Digital-

**+** 

Addierer

Speicher

schaltungen o

LIND Gatter Inverter

Analogschaltungen

Vorstärkor Filter

Bauteile

Transistoren Dioden

Physik



#### George Boole 1815 - 1864



- in einfachen Verhältnissen geboren
- brachte sich selbst Mathematik bei
- Professor am Queen's College in Irland
- "An Investigation of the Laws of Thought" (1854)
- ⇒ grundlegende logische Variablen und Operationen





Kap. 1.5, 4.2.1


## Logische Operationen






- verknüpfen binäre Werte:  $\mathbb{B}^n \to \mathbb{B}^k$
- $\blacksquare$  zunächst k=1
- Beispiele für
  - *n* = 1: NOT
  - n = 2: AND, OR, XOR
  - *n* = 3: MUX
- Charakterisierung durch Wahrheitswertetabellen






SystemVerilog: assign Y = A;





alternativ:  $Y = !A = CA = \neg A$  SystemVerilog: assign Y =  $\sim A$ ;






Α	В	Υ
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1


alternativ:  $Y = A \cdot B = A \& B = A \wedge B$  SystemVerilog: assign Y = A & B;





alternativ:  $Y = A | B = A \vee B$  SystemVerilog: assign Y = A | B;






Α	В	Υ
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

alternativ:  $Y = A^B$  SystemVerilog: assign Y = A ^ B;






Α	В	Υ
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

SystemVerilog: assign  $Y = A \sim \& B$ ;






Α	В	Υ
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

SystemVerilog: assign Y = A  $\sim$  | B;





Α	В	Υ
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

entspricht Test auf Gleichheit SystemVerilog: assign Y = A ~ B;



$$\begin{array}{c}
A \\
B \\
C
\end{array}$$

$$Y = A \oplus B \oplus C$$

Α	В	C	Υ	
0	0	0	0	
0	0	1	1	
0	1	0	1	
0	1	1	0	SystemVerilog: assign Y = A ^ B ^ C;
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	1	0	0	
1	1	1	1	

## XOR mit mehreren Eingängen



- "repräsentiert" die Anzahl der Einsen an Eingängen (modulo 2)
- $\Rightarrow$  Paritätsfunktion p:  $(a_{k-1} \dots a_0) \in \mathbb{B}^k \mapsto a_{k-1} \oplus \dots \oplus a_0 \in \mathbb{B}$ 
  - $p(a) = 0 \Rightarrow$  Quersumme von a ist gerade
  - $p(a) = 1 \Rightarrow$  Quersumme von a ist ungerade

## Zusammenfassung und Ausblick



- 1 Umrechnen zwischen Zahlensystemen
- 2 Addition von vorzeichenlosen Binärzahlen
- 3 Vorzeichenbehaftete Binärzahlen
- 4 Logikgatter

nächste Vorlesung beinhaltet

physikalische Realisierung von Logikgattern

Moodle-Quiz zu Vorlesung 01 muss bis nächste Woche Donnerstag 12:00 abgegeben werden.

nwendungs-	>"hello
oftware	world!"

Programme

Retriebssysteme

Gerätetreiher

Datenpfade

LIND Gatter Inverter

Steuerung

Architektur

Befehle Register

Mikroarchitektur

Logik

Addierer Speicher

Analog-



schaltungen

Vorstärkor Filter

Bauteile

Transistoren Dioden

Physik

