
# ازمایش اول

## معادل باندپایه و میان گذر به همراه آشنایی با رادیونر مافزاز

## 🥏 شیوهی گزارشنویسی



## تمرینهای قبل از اَزمایشگاه



#### تمرین ۱ -۳: تحلیل حوزهی فرکانس

- ۱. آ**شنایی با تبدیل فوریهی گسسته**: بر روی یک CD یک سیگنال صوتی x[n] با طول یک ثانیه می باشد. نرخ نمونهبرداری این سیگنال صوتی برابر  $f_{\rm s}=44.1{
  m kHz}$  است. بناست از این سیگنال یک تبدیل فوریهی گسستهی N نقطهای گرفته شود که فاصلهی بین نمونههای فرکانسی این تبدیل برابر با 1Hz باشد.
  - x[n] تعداد نمونههای زمانی x[n] موردنیاز از سیگنال
    - طول زمانی این دنبالهی x[n] بر حسب ثانیه چقدر است؟
- ۲. مفهوم تبدیل فوریهی گسسته: می توان تبدیل فوریهی گسسته و عکس آن را به صورت یک تبدیل خطی دنبالهی  $\{x[n]\}$  به یک بردار N نقطهای  $X_N$  دنبالهی سیگنال  $X_N$  دنبالهی سیگنال  $X_N$  دنبالهی سیگنال  $X_N$  از نمونههای  $X_N$  دید. بردار  $X_N$ فرکانسی و یک ماتریس  $N \times N$  با نام  $W_N$  به صورت زیر تعریف می شود.

$$\boldsymbol{x}_{N} = \begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ \vdots \\ x[N-1] \end{bmatrix}, \ \boldsymbol{X}_{N} = \begin{bmatrix} X[0] \\ X[1] \\ \vdots \\ X[N-1] \end{bmatrix}, \ \boldsymbol{W}_{N} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & W_{N} & W_{N}^{2} & \dots & W_{N}^{N-1} \\ 1 & W_{N}^{2} & W_{N}^{4} & \dots & W_{N}^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & W_{N}^{N-1} & W_{N}^{2(N-1)} & \dots & W_{N}^{(N-1)(N-1)} \end{bmatrix} \ \boldsymbol{W}_{N} = e^{-j2\pi/N}$$

. با استفاده از تعاریف فوق تبدیل فوریهی گسستهی N نقطهای را میتوان به صورت ماتریس زیر درآورد.

 $X_{\rm N} = W_{\rm N} x_{\rm N}$ 

فرض کنید N=8 باشد. اگر درایههای سطر ۱، ۲ و  $\theta$  این ماتریس را به عنوان ضرایب یک فیلتر FIR در نظر بگیریم، پاسخ فرکانسی این سه فیلتر را با استفاده از دستور دستور freqz نرمافزار MATLAB به دست آورید. می بایست تبدیل فوریه را بر حسب دسیبل برای این سه فیلتر در یک نمودار رسم نمایید. (راهنمایی: میتوان هر سطر ماتریس تبدیل فوریه را به صورت نوشت. بازه ی نمایش از  $X_{\mathbf{k}}[n] = W_{\mathbf{N}}^{0 \times k} x[n-N+1] + W_{\mathbf{N}}^{1 \times k} x[n-N+2] + \cdots + W_{\mathbf{N}}^{(N-1) \times k} x[n]$ رابر  $^2$  باشد و تعداد نقاط نمایش طیف برابر  $^2$  باشد.) MHz

به درک کامل نسبت به تعبیر بانک فیلتری تبدیل فوریه گسسته برسید. سایت زیر راهنمای مناسبی برای این امر است. https://www.dsprelated.com/freebooks/sasp/DFT\_Filter\_Bank.html

۳. محاسبهی طیف سیگنال تصادفی با استفاده از همبستگی: تابعی بنویسید که روش دوم محاسبهی طیف که در گزارش آزمایش ... پیشنیاز ۲ (پردازش سیگنالهای دیجیتال با MATLAB) آمده است را محاسبه نماید. سطر اول تابع به صورت زیر باشد. function [X] = corr spctrm(x, n psd)


در تابع فوق  $\mathbf{n}_{-}\mathbf{psd}$  تعداد نقاط طیف است. با استفاده از این تابع، طیف ۵۱۲ نقطهای سیگنال  $\mathbf{n}_{-}\mathbf{psd}$  که در  $\mathbf{n}_{-}\mathbf{psd}$  نقطهای سیگنال  $\mathbf{n}_{-}\mathbf{psd}$  تعداد نقاط طیف است. با استفاده از این تابع، طیف ۵۱۲ نقطهای سیگنال  $\mathbf{n}_{-}\mathbf{psd}$  تعداد نقاط طیف است را برای دو فرکانس  $\mathbf{n}_{-}\mathbf{n}_$ 

اگر سیگنال از جنس ولتاژ باشد، در عمل توان سیگنال بر حسب dBm گزارش می شود. معمولا توان با فرض مقاومت  $0 \cdot 1$  اهم از روی ولتاژ موثر به دست می آید. به عنوان مثال برای سیگنال  $x[n] = A \cos[2\pi rac{f_0}{fs}n]$  تبدیل بین دامنه و توان بر حسب dBm به صورت زیر انجام می شود.

توان موثر 
$$\frac{A}{\sqrt{2}}$$
 دامنه موثر  $\frac{A^2}{2R}$  watt  $\rightarrow 10\log\frac{A^2}{2R}$  dBW  $\rightarrow \left(10\log\frac{A^2}{2R}+30\right)$  dBm

#### تمرین ۲-۳: تبدیل معادل پایین گذر و میان گذر به یکدیگر

۱. فرآیند تبدیل به معادل میان گذر و عکس آن: در سامانههای مخابراتی نوین، فرآیند مدولاسیون و دمدولاسیون الهمیت و محبوبیت بالایی دارد. این فرآیند بدان معناست که میتوان دو سیگنال کاملاً مستقل  $x_q(t)$  و  $x_i(t)$  را در یک فرکانس حامل یکسان  $x_q(t)$  ارسال نمود و هم چنان آن را به صورت دو سیگنال جداگانه دریافت و دمدوله نماییم. علاوه بر این تنها به یک آنتن فرستنده احتیاج است. برای اثبات کارآمدی این روش مخابراتی، به صورت تحلیلی نشان دهید که خروجی فیلترهای پایین گذر دمدولاتور quadrature چه رابطهای با  $x_q(t)$  و  $x_i(t)$  دارند. فرض کنید  $x_q(t)$  هستند. طبقههای فیلتر پایین گذر یکسان و دارای فرکانس قطع برابر با  $x_q(t)$  هستند.



7. غیرایده آل بودن تبدیل به معادل باندپایه: مسأله ی غیرایده آل بودن تبدیل به معادل باندپایه، در عمل اهمیت بالایی دارد. عمل تبدیل به معادل باندپایه با استفاده از فرآیند شکل آ انجام می شود.  $x_{\rm bp}(t)$  یک سیگنال آنالوگ میان گذر در روی فرکانس  $f_0$  می باشد.  $x_{\rm lp}(t) = Ax_{\rm bp}(t)\cos(2\pi f_0 t) - jAx_{\rm bp}(t)\sin(2\pi f_0 t) = Ax_{\rm bp}(t)e^{-j2\pi f_0 t}$  سیگنال تبدیل شده ی ایده آل به صورت  $Ax_{\rm bp}(t) = Ax_{\rm bp}(t)e^{-j2\pi f_0 t}$  بنشان داده شده است. یک حالت واقعی تر در شکل پ نشان می شود. طیف آن دارای یک مولفه ی فرکانسی است که در شکل ب نشان داده شده است. یک حالت واقعی تر در شکل ی داده شده است که به خاطر غیرایده آل بودن مولدهای سیگنال آنالوگ واقعی، بخش quadrature دارای یک خطای دامنه ی یک خطای فاز a (بر حسب رادیان) است.

آ. طیف سیگنال غیرایده آل  $x_{
m lp}^{
m imp}(t)$  را به دست آوردید. محدوده ی تغییرات lpha و  $\phi$  چقدر باشد تا نسبت مولفههای ناخواسته ی  $x_{
m lp}^{
m imp}(t)$  برابر  $x_{
m lp}^{
m imp}(t)$  باشد.

ب. نسبت مولفهی ناخواسته به مولفهی مطلوب را بر حسب dB برای یک محدوده ی وسیعتری از تغییرات  $\alpha$  و  $\phi$  به صورت یک محدوده ی وسیعتری از تغییرات  $\alpha \in [0:0.05:1]$  و  $\alpha \in [0:0.05:1]$  باشد.



### آزمایش اول: معادل باندپایه و میان گذر به همراه آشنایی با رادیونرمافزاز

(راهنمایی: سیگنال  $x_{
m lp}^{
m imp}(t)$  را به صورت قطبی (نمایی مختلط) نوشته و دامنههای مختلط مربوط به مولفههای فرکانسی مثبت و منفی آن را به دست آورید. در پایان برای ساده سازی روابط فرض کنید که lpha و lpha بسیار کوچک هستند.)

