


Duty Cycle, bir sinyalin bir periyot boyunca aktif olduğu yüzdelik oranı gösterir. • Duty Cycle, bir kare dalga işaretinin bir periyot boyunca "lojik 1" olduğu sürenin toplam periyoda oranıdır. Aşağıdaki örnek için Duty Cycle = X/periyot tur. Kare Dalga İşareti Jaman (4) fadherdem.net

PWM Nedir?

- PWM açılım olarak, Pulse Width Modulation yani Darbe Genişlik Modülasyonu anlamına gelmektedir.
- PWM; bir kare dalga sinyalin, yüksek seviyede kalma süresine müdahale edilerek, bu sinyal gerilimin ortalama değerinin değiştirilmesi olarak tanımlanabilir.
- Basit bir şekilde söylemek gerekirse oluşturulan darbelerin genişliğini ayarlamak için kullanılan tekniktir.

2



PWM Kullanım Alanları

- Telekomünikasyon,
- Voltaj düzenleyiciler,
- Yükselteçler,
- Motor kontrolleri,
- Isitma ve Soğutma,
- Aydınlatma,
- Endüstriyel iletişim,

5 .

PIC16F877 PWM Özellikleri

Capture/Comp/PWM (RC1, RC2)

- CCP modülleri yakalama, karşılaştırma, pals genişliği modülasyonu gibi işlemleri gerçekleştirmek üzere bazı özelliklerle donatılmışlardır.
- 16 bit Capture 16 bit compare
- 10 bit PWM çözünürlük
- Aşağıdaki tabloda CCP modülünün her elemanının ilişkide bulunduğu zamanlama kaynakları verilmiştir.

CCP Modu	Timer Kaynağı
Capture	Timer1
Compare	Timer1
PWM	Timer2

(6 <u>)</u>

MikroC PWM Fonksiyonları

- PWMx_Init
- PWMx_Set_Duty
- PWMx_Start
- PWMx_Stop

Mikroişlem dii. Sistemler Dersi 5.11.2018

MikroC PWM Fonksiyonları

void PWMx Init(long freq);

Örnek: PWM1 Init(5000);

void PWMx Set Duty(unsigned short duty ratio);

Örnek: PWM1 Set Duty(192);

void PWMx Start(void);

Örnek: PWM1_Start();

void PWMx Stop(void);

Örnek: PWM1_Stop();

```
MikroC PWM Örnekleri
                                     for(i=0; i<255; i++)
 void main()
                                         j=255-i;
  unsigned int i,j;
                                         PWM1_Set_Duty(j);
                                         PWM2_Set_Duty(i);
  PWM1_Init(5000);
                                         Delay_ms(50); //????
  // Initialize PWM1 module at 5KHz
  PWM2_Init(5000);
                                         Delay_ms(100);
   // Initialize PWM2 module at 5KHz
                                         for(j=255; j>0; j--)
  PWM1_Start();
                       // start PWM1
  PWM2_Start();
                       // start PWM2
                                         i=255-j;
                                         PWM2_Set_Duty(j);
PWM1_Set_Duty(i);
  TRISC = 0;
                                         Delay_ms(50);
  PORTC = 0;
  do {
                                         Delay_ms(100);
                                      } while(1);
                                                                // Endless loop
```

