HƯỚNG DẪN MÁY RỬA CHÉN

Cách sử dụng máy rửa chén

Máy rửa chén KitchenAid, lồng thép không gỉ (cần xác nhận model)

QUAN TRỌNG: Chỉ dùng chất tẩy cho máy rửa chén và để xa tầm tay trẻ em. Xếp dao sắc với cán hướng lên. Không ngồi hoặc đứng lên cửa hay giá, không ấn mạnh cửa đang mở, và không để trẻ em chơi trong hoặc trên máy. Không chạm vào bộ phận gia nhiệt trong hoặc ngay sau khi chạy.

1 Xếp chén đĩa

- Xếp **dao sắc với cán hướng lên**.
- Đặt đồ sắc nhọn sao cho không chạm hoặc làm hỏng gioăng cửa.
- Đồ nhựa: chỉ những món có ghi **dishwasher safe**.
- Không ngồi, đứng hoặc tựa lên cửa đang mở hay các giá.

2 Chất tẩy và nước làm bóng

- Chỉ dùng chất tẩy cho máy rửa chén. Khuyến nghị dùng **viên hoặc gói đã định lượng sẵn**.
- **Cần có nước làm bóng** để chén khô và hạn chế đốm nước cứng. Luôn giữ đầy.
- Ngăn chất tẩy và nắp nước làm bóng nằm ở mặt trong của cửa (vị trí cần xác nhận với ban quản lý).

3 Bắt đầu

- Chọn một chương trình trên bảng điều khiển, ví dụ **Normal**. Không chắc chọn cái nào? Hỏi ban quản lý.
- Nhấn **Start/Resume**, rồi **đóng cửa trong vòng 4 giây**.
- **Đèn Start/Resume nhấp nháy**: cửa chưa đóng kịp. Nhấn Start/Resume lại và đóng cửa.
- Thêm chén khi đang chạy: thêm vào, nhấn Start/Resume và đóng cửa trong vòng 4 giây.

4 Những điều nên biết

- Một mẻ thường mất **2 đến 5 giờ**. Điều này bình thường: giúp tiết kiệm năng lượng.
- Lần chạy đầu có thể lâu hơn. Một số tùy chọn làm chương trình dài hơn 3.5 giờ.
- Không dùng nước nóng trong **2 tuần trở lên**? Trước khi dùng máy rửa chén, mở tất cả vòi nước nóng vài phút. Không hút thuốc hoặc dùng lửa trần trong lúc này (nguy cơ khí hydro).

NGỪNG SỬ DỤNG VÀ LIÊN HỆ BAN QUẢN LÝ: Nước rò hoặc đọng dưới máy rửa chén. Có mã lỗi hoặc đèn nhấp nháy theo kiểu lặp lại (xem Khắc phục sự cố). Mùi khét hoặc khói. Nếu không chắc chắn, hoặc nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy ngừng sử dụng thiết bị và liên hệ ban quản lý.

Dựa trên Owner's Manual W11589935 của nhà sản xuất cho máy rửa chén KitchenAid này. Hình ảnh lấy từ sách hướng dẫn đó. Cập nhật: 29 tháng 10 năm 2026.