
GUIA DA MÁQUINA DE SECAR

Cuidados da máquina de secar

Máquina de secar LG, série DL*X550, DL*X650 ou DL*X670 (modelo a confirmar)


IMPORTANTE: Desligue a máquina e tire a ficha antes de a limpar. Nunca use químicos fortes, solventes, palha de aço ou produtos abrasivos. Nunca use a máquina sem o filtro de cotão no lugar.

1 Filtro de cotão, em cada carga



Filtro de cotão (1). Manual, página 49.


- Antes de cada carga, abra a porta e puxe o filtro a direito para cima.



Enrole o cotão com os dedos. Manual, página 49.

- Enrole o cotão com os dedos, ou aspire-o.
- Volte a pô-lo com firmeza até fazer clique.

2 Lavar o filtro quando for preciso



Lave um filtro entupido em água morna com sabão. Manual, página 50.

- Ponha o filtro limpo contra a luz. Se parecer sujo ou entupido com amaciador, lave-o em água morna com sabão.
- Deixe-o secar por completo antes de o voltar a pôr.
- Cargas com muito cotão, como toalhas novas: faça pausa e limpe o filtro a meio.

3 Por dentro e por fora

- Por fora: água morna com detergente suave e não abrasivo. Limpe logo o que entornar.
- Abertura e borracha da porta: limpe com um pano macio húmido para tirar cotão e pó.
- Vidro da porta: pano macio com água morna e sabão, depois seque.
- Tambor: produto para aço inoxidável, segundo o rótulo.

4 À volta da máquina

- Aspire com frequência o cotão e o pó à volta e debaixo da máquina.
- Se a secagem ficar mais lenta ou o ar parecer fraco, avise a administração: a conduta pode estar entupida.
- Não guarde nada inflamável em cima ou perto da máquina.

PARE E CONTACTE A ADMINISTRAÇÃO DO PRÉDIO: Junta-se cotão atrás da máquina ou à volta da saída exterior, aparece a mensagem **Duct blockage**, ou o indicador Flow Sense mostra 4 barras: a conduta de ventilação precisa de limpeza (o manual diz para a verificar todos os meses e limpar pelo menos uma vez por ano). Cheiro a queimado. Se tiver dúvidas, ou se o problema continuar, pare de usar o aparelho e contacte a administração do prédio.

Baseado no Manual do Proprietário do fabricante MFL71996102 das máquinas de secar LG DL*X550, DL*X650 e DL*X670. As imagens são desse manual. Atualizado: 29 de outubro de 2026.