
ИНСТРУКЦИЯ К СУШИЛЬНОЙ МАШИНЕ

Уход за сушильной машиной

Сушильная машина LG, серия DL*X550, DL*X650 или DL*X670 (модель уточняется)


ВАЖНО: Перед чисткой выключите машину и выньте вилку. Никогда не используйте сильную химию, растворители, стальную вату или абразивы. Никогда не включайте машину без установленного фильтра для ворса.

1 Фильтр для ворса, каждую загрузку



Фильтр для ворса (1). Руководство, стр. 49.


- Перед каждой загрузкой откройте дверцу и вытяните фильтр прямо вверх.



Скатайте ворс пальцами. Руководство, стр. 49.

- Скатайте ворс пальцами или пропылесосьте.
- Плотно вставьте фильтр обратно до щелчка.

2 Мойте фильтр при необходимости



Помойте забитый фильтр в тёплой мыльной воде. Руководство, стр. 50.

- Посмотрите чистый фильтр на свет. Если он выглядит грязным или забит кондиционером, помойте его в тёплой мыльной воде.
- Дайте ему полностью высохнуть перед установкой.
- Загрузки с большим количеством ворса, например новые полотенца: поставьте паузу и почистите фильтр в середине.

3 Внутри и снаружи

- Снаружи: тёплая вода с мягким неабразивным средством. Пролитое вытирайте сразу.
- Проём и уплотнитель дверцы: протрите мягкой влажной тканью, чтобы удалить ворс и пыль.
- Стекло дверцы: мягкая ткань с тёплой мыльной водой, потом вытрите насухо.
- Барабан: средство для нержавейки, по его этикетке.

4 Вокруг машины

- Регулярно пылесосьте ворс и пыль вокруг и под машиной.
- Если сушка стала медленнее или поток воздуха слабый, сообщите управляющей компании: вентиляционный канал может быть забит.
- Не держите ничего горючего на машине или рядом с ней.

ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СВЯЖИТЕСЬ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ: Ворс скапливается за машиной или вокруг наружного вентиляционного отверстия, появляется сообщение **Duct blockage**, или индикатор Flow Sense показывает 4 деления: вентиляционный канал нужно почистить (по руководству его надо проверять ежемесячно и чистить хотя бы раз в год). Запах гари. Если вы не уверены или проблема не проходит, прекратите использовать прибор и свяжитесь с управляющей компанией.

Составлено по руководству владельца производителя MFL71996102 для сушильных машин LG DL*X550, DL*X650 и DL*X670. Картинки взяты из этого руководства.
Обновлено: 29 октября 2026.