
உலர்த்திப் பராமரிப்பு

LG உலர்த்தி, DL*X550, DL*X650 அல்லது DL*X670 வரிசை (மாடலை உறுதிசெய்ய வேண்டும்)


முக்கியம்: சுத்தம் செய்யும் முன் உலர்த்தியை அணைத்து பிளக்கை எடுங்கள். கடுமையான ரசாயனங்கள், கரைப்பான்கள், எஃகுக் கம்பளி அல்லது தேய்க்கும் சுத்திகரிப்பான்களை ஒருபோதும் பயன்படுத்தாதீர்கள். பஞ்சுத் தூசி வடிகட்டி இடத்தில் இல்லாமல் ஒருபோதும் உலர்த்தியை இயக்காதீர்கள்.

1 பஞ்சுத் தூசி வடிகட்டி, ஒவ்வொரு சுமைக்கும்



பஞ்சுத் தூசி வடிகட்டி (1). கையேடு, பக்கம் 49.


- ஒவ்வொரு சுமைக்கும் முன், கதவைத் திறந்து வடிகட்டியை நேராக மேலே இழுங்கள்.



விரல்களால் தூசியை உருட்டி எடுங்கள். கையேடு, பக்கம் 49.

- விரல்களால் தூசியை உருட்டி எடுங்கள், அல்லது வேக்யூம் செய்யுங்கள்.
- கிளிக் ஒலிக்கும் வரை உறுதியாகத் திரும்பத் தள்ளுங்கள்.

2 தேவைப்படும்போது வடிகட்டியைக் கழுவுங்கள்



அடைத்த வடிகட்டியை வெதுவெதுப்பான சோப்பு நீரில் கழுவுங்கள். கையேடு, பக்கம் 50.

- சுத்தமான வடிகட்டியை வெளிச்சத்திற்கு எதிரே பிடியுங்கள். அழுக்காக அல்லது துணி மென்மையாக்கியால் அடைத்ததாகத் தெரிந்தால், வெதுவெதுப்பான சோப்பு நீரில் கழுவுங்கள்.
- திரும்பப் பொருத்தும் முன் முழுமையாக உலர விடுங்கள்.
- அதிகத் தூசி வரும் சுமைகள், புதிய துண்டுகள் போல: சுழற்சியை இடைநிறுத்தி நடுவில் வடிகட்டியைச் சுத்தம் செய்யுங்கள்.

3 உள்ளேயும் வெளியேயும்

- வெளியே: லேசான, தேய்க்காத சோப்புடன் வெதுவெதுப்பான நீர். சிந்தியவற்றை உடனே துடையுங்கள்.
- கதவுத் திறப்பும் சீலும்: தூசியை அகற்ற மென்மையான ஈரத் துணியால் துடையுங்கள்.
- கதவுக் கண்ணாடி: வெதுவெதுப்பான சோப்பு நீரில் மென்மையான துணி, பிறகு துடைத்து உலர்த்துங்கள்.
- டிரம்: லேபிளைப் பின்பற்றி துருப்பிடிக்காத எஃகு சுத்திகரிப்பான்.

4 உலர்த்தியைச் சுற்றி

- உலர்த்தியைச் சுற்றியும் கீழேயும் உள்ள தூசியைத் தொடர்ந்து வேக்யூம் செய்யுங்கள்.
- உலர்வது மெதுவானால் அல்லது காற்று பலவீனமாகத் தெரிந்தால், சொத்து நிர்வாகத்திடம் சொல்லுங்கள்: வென்ட் குழாய் அடைத்திருக்கலாம்.
- உலர்த்தியின் மேலோ அருகிலோ தீப்பற்றக்கூடிய எதையும் வைக்காதீர்கள்.

பயன்படுத்துவதை நிறுத்தி, சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்: உலர்த்தியின் பின்னால் அல்லது வெளிப்புற வென்ட்டைச் சுற்றி பஞ்சுத் தூசி சேர்கிறது, **Duct blockage** செய்தி தெரிகிறது, அல்லது Flow Sense காட்டி 4 கோடுகள் காட்டுகிறது: வென்ட் குழாயைச் சுத்தம் செய்ய வேண்டும் (கையேட்டின்படி மாதந்தோறும் சரிபார்த்து, ஆண்டுக்கு ஒருமுறையாவது சுத்தம் செய்ய வேண்டும்). எரியும் வாசனை. உறுதியாகத் தெரியவில்லை என்றால், அல்லது பிரச்சனை தொடர்ந்தால், சாதனத்தைப் பயன்படுத்துவதை நிறுத்தி, சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.

LG உலர்த்திகள் DL*X550, DL*X650, DL*X670-க்கான உற்பத்தியாளரின் Owner's Manual MFL71996102 அடிப்படையில். படங்கள் அந்தக் கையேட்டிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவை. புதுப்பிக்கப்பட்டது: 29 அக்டோபர் 2026.