
KURUTMA MAKİNESİ KILAVUZU

Kurutma Makinesi Bakımı

LG kurutma makinesi, DL*X550, DL*X650 veya DL*X670 serisi (model teyit edilecek)


ÖNEMLİ: Temizlemeden önce makineyi kapatın ve fişini çekin. Asla sert kimyasal, solvent, çelik yün veya aşındırıcı temizleyici kullanmayın. Makineyi asla tüy filtresi takılı değilken çalıştırmayın.

1 Tüy filtresi, her yükte



Tüy filtresi (1). Kılavuz, sayfa 49.


- Her yükten önce kapağı açın ve filtreyi dümdüz yukarı çekin.



Tüyleri parmaklarınızla yuvarlayarak alın. Kılavuz, sayfa 49.

- Tüyleri parmaklarınızla yuvarlayarak alın veya elektrik süpürgesiyle çekin.
- Tık sesi gelene kadar sıkıca geri itin.

2 Gerektiğinde filtreyi yıkayın



Tıkanmış filtreyi ılık sabunlu suda yıkayın. Kılavuz, sayfa 50.

- Temiz filtreyi ışığa tutun. Kirli görünüyorsa veya yumuşatıcıyla tıkanmışsa ılık sabunlu suda yıkayın.
- Geri takmadan önce tamamen kurumasını bekleyin.
- Çok tüy bırakan yükler (yeni havlular gibi): programı yarıda duraklatın ve filtreyi temizleyin.

3 İç ve dış temizlik

- Dış yüzey: ılık su ve hafif, aşındırıcı olmayan deterjan. Dökülenleri hemen silin.
- Kapak ağzı ve conta: tüy ve tozu almak için yumuşak nemli bir bezle silin.
- Kapak camı: ılık sabunlu suyla yumuşak bir bez, sonra kurulayın.
- Tambur: etiketine uyarak paslanmaz çelik temizleyici.

4 Makinenin çevresi

- Makinenin çevresindeki ve altındaki tüy ve tozu düzenli olarak süpürün.
- Kurutma yavaşlarsa veya hava zayıf görünürse mülk yönetimine haber verin: havalandırma kanalı tıkanmış olabilir.
- Makinenin üzerinde veya yakınında yanıcı bir şey bulundurmayın.

KULLANMAYI BIRAKIN VE MÜLK YÖNETİMİNE BAŞVURUN: Makinenin arkasında veya dış havalandırma ağzında tüy birikiyor, **Duct blockage** mesajı çıkıyor veya Flow Sense göstergesi 4 çubuk gösteriyor: havalandırma kanalının temizlenmesi gerekir (kılavuza göre ayda bir kontrol edilmeli ve en az yılda bir temizlenmeli). Yanık kokusu. Emin değilseniz ya da sorun devam ederse cihazı kullanmayı bırakın ve mülk yönetimine başvurun.

LG DL*X550, DL*X650 ve DL*X670 kurutma makineleri için üretici kullanım kılavuzu MFL71996102'ye dayanır. Resimler o kılavuzdan alınmıştır. Güncelleme: 29 Ekim 2026.