
ІНСТРУКЦІЯ ДО СУШИЛЬНОЇ МАШИНИ

Догляд за сушильною машиною

Сушильна машина LG, серія DL*X550, DL*X650 або DL*X670 (модель уточнюється)


ВАЖЛИВО: Перед чищенням вимкніть машину й вийміть вилку. Ніколи не використовуйте сильну хімію, розчинники, сталеву вату чи абразиви. Ніколи не вмикайте машину без встановленого фільтра для ворсу.

1 Фільтр для ворсу, щоразу



Фільтр для ворсу (1). Посібник, с. 49.


- Перед кожним завантаженням відчиніть дверцята й витягніть фільтр прямо вгору.



Скачайте ворс пальцями. Посібник, с. 49.

- Скачайте ворс пальцями або пропилососьте.
- Щільно вставте фільтр назад до клацання.

2 Мийте фільтр за потреби



Помийте забитий фільтр у теплій мильній воді. Посібник, с. 50.

- Подивіться чистий фільтр на світло. Якщо він виглядає брудним чи забитим кондиціонером, помийте його в теплій мильній воді.
- Дайте йому повністю висохнути перед встановленням.
- Завантаження з великою кількістю ворсу, наприклад нові рушники: поставте паузу й почистіть фільтр посередині.

3 Усередині й зовні

- Зовні: тепла вода з м'яким неабразивним засобом. Розлите витирайте одразу.
- Отвір і ущільнювач дверцят: протріть м'якою вологою ганчіркою, щоб прибрати ворс і пил.
- Скло дверцят: м'яка ганчірка з теплою мильною водою, потім витріть насухо.
- Барабан: засіб для нержавійки, за його етикеткою.

4 Навколо машини

- Регулярно пилососьте ворс і пил навколо й під машиною.
- Якщо сушіння стало повільнішим або потік повітря слабкий, повідомте керуючу компанію: вентиляційний канал може бути забитий.
- Не тримайте нічого горючого на машині чи поруч.

ПРИПИНІТЬ КОРИСТУВАННЯ І ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КЕРУЮЧОЇ КОМПАНІЇ: Ворс збирається за машиною чи навколо зовнішнього вентиляційного отвору, з'являється повідомлення **Duct blockage**, або індикатор Flow Sense показує 4 поділки: вентиляційний канал треба почистити (за посібником його треба перевіряти щомісяця й чистити щонайменше раз на рік). Запах горілого. Якщо ви не впевнені або проблема не зникає, припиніть користуватися приладом і зверніться до керуючої компанії.

Складено за посібником власника виробника MFL71996102 для сушильних машин LG DL*X550, DL*X650 і DL*X670. Картинки взято з цього посібника. Оновлено: 29 жовтня 2026.