ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ


LG ਫਰੰਟ-ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ WM5500H*A ਜਾਂ WM6500H*A (ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਕੀ)

ਜ਼ਰੂਰੀ: ਬਲੀਚ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਨਕਾਂ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਬਲੀਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਤਲਾ ਕਰੋ। ਕਲੋਰੀਨ ਬਲੀਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਮੋਨੀਆ ਜਾਂ ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਾਓ। ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛਿੜਕੋ। ਸਟੀਲ ਵੂਲ, ਰਗੜਨ ਵਾਲੇ ਕਲੀਨਰ, ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਸੌਲਵੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਡਰੇਨ ਫਿਲਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ: ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੌਲੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਪਟਾ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।

1 ਹਰ ਧੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

- ਸਾਈਕਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਲਓ।
- ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਝ ਕੇ ਸੁਕਾਓ।
- ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡੋ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਰੰਮ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
- ਬਾਹਰ ਡੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਰੰਤ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝੋ।


2 ਡਰੰਮ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਫ਼ਾਈ



1 Power, 2 ਸਾਈਕਲ ਨੌਬ, 3 Back ਅਤੇ ✓ (OK), 4 ਡਿਸਪਲੇ, 5 Start/Pause, 6 Temp., Spin, Soil, 7 ਵਿਕਲਪ। ਮੈਨੂਅਲ, ਪੰਨਾ 23।

- ਡਰੰਮ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਡਰੰਮ ਕਲੀਨਰ ਮੇਨ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਜਾਂ ਤਰਲ ਕਲੋਰੀਨ ਬਲੀਚ ਬਲੀਚ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ (MAX ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ)। ਸਫ਼ਾਈ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਡਰੰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
- **Power** ਦਬਾਓ, ਨੌਬ ਨੂੰ **Tub Clean** ਉੱਤੇ ਘੁਮਾਓ, **Start/Pause** ਦਬਾਓ।
- ਨੌਬ ਉੱਤੇ Tub Clean ਨਹੀਂ ਹੈ? **Options** ਦਬਾਓ, **Cycle List Edit** ਚੁਣੋ, Tub Clean ਉੱਤੇ ਘੁਮਾਓ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ✓ ਦਬਾਓ।
- ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੁੱਕਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡੋ। ਜੇ ਕਲੀਨਰ ਜਾਂ ਡੀਸਕੇਲਰ ਵਰਤਿਆ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਧੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ **Rinse+Spin** ਚਲਾਓ (ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜੋ)।
- ਬਦਬੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ? 3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ Tub Clean ਚਲਾਓ।

3 ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦਾ ਦਰਾਜ਼ (ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ)




ਦਰਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਬਟਨ (1) ਦਬਾਓ। ਮੈਨੂਅਲ, ਪੰਨਾ 41।

- ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਲੱਗ ਕੱਢੋ। ਦਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚੋ।
- ਰਿਲੀਜ਼ ਬਟਨ (1) ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਦਰਾਜ਼ ਪੂਰਾ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਕੱਢੋ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਰਮ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ। ਸੁਕਾਓ।
- ਦਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬਿਨਾਂ ਧਾਤ ਵਾਲੇ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦਰਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਓ।

4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਰਬੜ (ਹਰ ਮਹੀਨੇ)

- ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਨਕਾਂ ਪਾਓ। 1 ਗੈਲਨ (3.8 L) ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 3/4 ਕੱਪ (177 mL) ਤਰਲ ਕਲੋਰੀਨ ਬਲੀਚ ਮਿਲਾਓ। ਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲੀਚ ਨਾ ਵਰਤੋ।
- ਸਪੰਜ ਜਾਂ ਨਰਮ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਰਬੜ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੂੰਝੋ, ਫਿਰ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਸੁਕਾਓ।
- ਰਬੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕਣ ਤੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖੋ।
- ਡਰੰਮ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਧੱਬੇ: ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਕਲੀਨਰ ਨਾਲ ਨਰਮ ਕੱਪੜਾ। ਫਿਰ Tub Clean ਚਲਾਓ।

5 ਡਰੇਨ ਫਿਲਟਰ (ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ)



ਹੇਠਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਡਰੇਨ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਮੈਨੂਅਲ, ਪੰਨਾ 43।

- ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਲੱਗ ਕੱਢੋ। ਫ਼ਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਤੌਲੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਪਟਾ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖੋ।
- ਡਰੇਨ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਛੋਟੀ ਡਰੇਨ ਪਾਈਪ ਕਲਿੱਪ ਤੋਂ ਕੱਢੋ, ਉਸਦਾ ਡੱਟ ਖਿੱਚੋ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਗਣ ਦਿਓ।



ਪਾਣੀ ਕੱਢੋ। ਮੈਨੂਅਲ, ਪੰਨਾ 43।

- ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਘੜੀ ਦੀ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੱਢੋ। ਰੂੰ, ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾਓ।



ਫਿਲਟਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਘੁਮਾਓ। ਮੈਨੂਅਲ, ਪੰਨਾ 43।

- ਡੱਟ ਵਾਪਸ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਅਤੇ ਕਲਿੱਪ ਕਰੋ। ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਘੜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੱਸ ਕੇ ਘੁਮਾਓ। ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰੋ।
- ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲੀਕ, ਮੁੜੀ ਜਾਂ ਫਟੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ Tub Clean ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਦਬੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਟੂਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ **Water supply** ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ (ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ)। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

LG ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ WM5500H*A ਅਤੇ WM6500H*A ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ Owner's Manual MFL71964314 ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸੇ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਪਡੇਟ: 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026.