GABAY SA WASHER

Pag-aalaga sa Washer


LG front-load washer WM5500H*A o WM6500H*A (kukumpirmahin ang modelo)

MAHALAGA: Magsuot ng gomang guwantes at goggles kapag naglilinis gamit ang bleach, at laging tunawin ito sa tubig. Huwag kailanman paghaluin ang chlorine bleach at ammonia o suka. Huwag mag-spray ng tubig sa ibabaw o loob ng washer. Walang steel wool, magaspang na panlinis, alcohol o solvent. Ang pagbukas ng drain filter ay naglalabas ng tubig: gawin lang ito kapag handa na ang mga tuwalya at mababaw na palanggana.

1 Pagkatapos ng bawat labada

- Alisin agad ang labada pagkatapos ng cycle.
- Punasan hanggang matuyo ang pinto, ang salamin ng pinto at ang loob ng goma.
- Iwanang bukas ang pinto, magdamag kung kaya, para matuyo ang drum. Iniiwasan nito ang amoy. Ilayo ang mga bata at alagang hayop.
- Punasan agad ang natapon sa labas gamit ang basang tela.


2 Buwanang paglilinis ng drum



1 Power, 2 knob ng cycle, 3 Back at ✓ (OK), 4 display, 5 Start/Pause, 6 Temp., Spin, Soil, 7 options. Manual, pahina 23.

- Walang laman ang drum. Maglagay ng washer drum cleaner sa main detergent na lalagyan, o likidong chlorine bleach sa lalagyan ng bleach (hindi lalampas sa MAX). Ang cleaning tablet ay sa drum.
- Pindutin ang **Power**, iikot ang knob sa **Tub Clean**, pindutin ang **Start/Pause**.
- Walang Tub Clean sa knob? Pindutin ang **Options**, piliin ang **Cycle List Edit**, iikot sa Tub Clean at pindutin ang ✓ para idagdag.
- Pagkatapos, iwanang bukas ang pinto para matuyo. Kung gumamit ng cleaner o descaler, patakbuhin ang **Rinse+Spin** (idagdag sa parehong paraan) bago ang susunod na labada.
- May amoy na? Patakbuhin ang Tub Clean isang beses kada linggo nang 3 linggo.

3 Drawer ng detergent (isa o dalawang beses kada buwan)




Pindutin ang release button (1) para alisin ang drawer. Manual, pahina 41.

- Patayin at bunutin sa saksakan ang washer. Hilahin ang drawer hanggang huminto.
- Diinan pababa ang release button (1) at hilahin nang buo ang drawer. Alisin ang mga insert.
- Linisin ang mga ito gamit ang maligamgam na tubig at malambot na tela o brush. Walang sabon. Patuyuin.
- Linisin ang butas ng drawer gamit ang maliit na brush na hindi metal, saka itulak pabalik ang drawer.

4 Goma ng pinto (buwan-buwan)

- Magsuot ng gomang guwantes at goggles. Paghaluin ang 3/4 tasa (177 mL) ng likidong chlorine bleach sa 1 galon (3.8 L) ng tubig. Huwag kailanman gumamit ng bleach na hindi tinunaw.
- Punasan ang buong paligid ng goma gamit ang espongha o malambot na tela, saka patuyuin gamit ang tuwalya.
- Iwanang bukas ang pinto hanggang ganap na matuyo ang goma.
- Batik ng matigas na tubig sa drum: malambot na tela na may stainless steel cleaner. Saka patakbuhin ang Tub Clean.

5 Drain filter (kung ayaw mag-drain)



Buksan ang takip ng drain filter sa ibabang harapan. Manual, pahina 43.

- Patayin at bunutin sa saksakan ang washer. Maglagay ng mga tuwalya at mababaw na palanggana sa sahig.
- Buksan ang takip ng drain filter. Tanggalin sa clip ang maliit na drain hose, hugutin ang takip nito at hayaang dumaloy ang tubig sa palanggana.



Patuluin ang tubig. Manual, pahina 43.

- Pihitin ang filter pakaliwa (counterclockwise) para alisin. Alisin ang lint, barya at ibang bagay.



Pihitin para alisin ang filter. Manual, pahina 43.

- Ibalik ang takip sa hose at i-clip. Pihitin ang filter pakanan (clockwise) hanggang mahigpit. Isara ang takip.
- Ayaw pa ring mag-drain, o patuloy na lumalabas ang tubig: tawagan ang property management.

TUMIGIL AT TAWAGAN ANG PROPERTY MANAGEMENT: Tumutulo, nakabaluktot o may lamat ang hose ng tubig sa likod ng washer. May masamang amoy pa rin pagkatapos ng tatlong lingguhang Tub Clean. Ipinapakita ng washer ang **Water supply** kahit bukas ang mga gripo (baka kailangang linisin ang mga water inlet filter sa likod). Puwedeng magyelo ang kuwarto. Kung hindi sigurado, o kung nagpapatuloy ang problema, itigil ang paggamit ng appliance at tawagan ang property management.

Batay sa Owner's Manual ng gumawa MFL71964314 para sa LG washer WM5500H*A at WM6500H*A. Ang mga larawan ay mula sa manual na iyon. Na-update: 29 Oktubre 2026.