

• • •

SIMULADOR DE FATURAS EDP · DOCUMENTO DE APOIO

Dúvidas frequentes

antes e durante o uso

Este guia reúne as perguntas mais comuns sobre como acessar o simulador e como preencher e interpretar cada campo do formulário. Não substitui a análise da fatura real — é um apoio para simular com menos dúvida.

DIFERENÇA ACEITA	GEOGRAFIAS	INSTALAÇÃO NECESSÁRIA
ES · SP	Nenhuma	R\$ 0,03

Sumário

1	Antes de começar: acesso e ativação	1
2	Primeiros passos	2
3	Categoria, fase e tarifa	3
4	Datas de leitura e bandeiras	3
5	Consumo, Desconto BT e SUDENE	4
6	Geração Distribuída (GD / MMGD)	4
7	CIP, ICMS e ajustes	5
8	Lendo o resultado	5
9	Problemas comuns	6

1 Antes de começar: acesso e ativação

Como eu acesso o simulador?

Pelo link publicado pelo time — normalmente um endereço fixo em *.vercel.app. É uma página web comum, sem instalação: abre em qualquer navegador (Chrome, Edge, Safari), no computador ou no celular.

Dica: salve o link nos favoritos. Ele não muda quando o sistema é atualizado — cada nova versão sobe no mesmo endereço.

Preciso instalar algum programa?

Não. A versão publicada é só uma página web e já traz as tarifas embutidas — não precisa de acesso ao banco de dados da EDP nem de nenhum programa extra na sua máquina.

Preciso de login e senha?

Só se quem administra tiver configurado uma senha de acesso. Nesse caso o navegador mostra uma caixa pedindo usuário e senha — o usuário pode ser qualquer texto, só a senha combinada é conferida. Se não houver senha configurada, a página abre direto, sem pedir nada.

Funciona pela VPN Netskope, de casa ou fora da rede da EDP?

Sim. A versão publicada roda fora da rede da EDP, então funciona do mesmo jeito estando no escritório, em casa ou conectado pela VPN — não depende de estar na rede física da empresa.

O simulador grava alguma informação minha?

Não. Cada simulação existe só enquanto a página está aberta na sua tela; nada fica salvo em nenhum banco. Se quiser guardar um resultado, use o botão "**Baixar Tabela (CSV/Excel)**" depois de calcular.

Isso é uma fatura oficial? Tem valor fiscal?

Não. É uma ferramenta de auditoria e conferência interna: reproduz o cálculo para comparar com a conta real, mas não emite, não substitui e não tem validade como documento fiscal.

2 Primeiros passos

Que informações eu preciso ter em mãos antes de simular?

De preferência, a fatura real (ou os dados dela) com:

- Categoria / classificação da unidade;
- Datas de leitura anterior e atual;
- Consumo em kWh do período;
- Bandeira(s) tarifária(s) vigentes;
- Valor da CIP (Contribuição de Iluminação Pública);
- Se houver: dados de Geração Distribuída, multas, devoluções ou retenções.

Qual a diferença entre EDP ES e EDP SP no formulário?

É a distribuidora. Cada uma tem sua própria base de tarifas, vigências de resolução ANEEL, alíquotas de ICMS e tabela mensal de PIS/COFINS — o campo **Geografia** troca automaticamente todo esse conjunto de regras.

Para que servem os campos "Instalação" e "Documento de Impressão"?

São identificadores livres, só para você reconhecer a simulação na tela e no arquivo exportado — aparecem no cabeçalho do resultado e no nome do CSV. Não entram em nenhuma conta.

Quais campos são obrigatórios?

Leitura anterior, leitura atual, e o consumo — Consumo Ativo na maioria das categorias, ou Ponta / Fora Ponta / Intermediário na Tarifa Branca. Os demais campos já vêm com um valor padrão e podem ficar como estão quando não se aplicam à fatura.

3 Categoria, fase e tarifa

O que é o campo "Tarifas" e como escolher a categoria certa?

É a classificação da unidade consumidora — a mesma que aparece na fatura real, perto de "Classificação" ou "Modalidade Tarifária". Escolher a categoria errada muda a estrutura inteira do cálculo (faixas, isenções, alíquotas), então vale confirmar na fatura antes de simular.

Atenção: categoria errada é a causa mais comum de um resultado bem diferente do esperado — confira sempre antes de desconfiar da regra de cálculo.

O que significam as siglas das categorias?

Sigla	Significado
B1C	Residencial Convencional.
B1CDE	Residencial com Desconto Social (Lei 15.235) — faixa de 120 kWh com preço reduzido.
B1BR...	Baixa Renda / Tarifa Social (MP 1300), com faixa de kWh isenta.
B2RURAL	Rural Convencional.
B2RUIRRG	Rural Irrigante, com desconto legal no Consumo Reservado.
B3	Comercial e Demais Classes.
B4A / B4B	Iluminação Pública e Serviço Público.
B3 (PPF)	Poder Público Federal — retém PIS/PASEP, COFINS, CSLL e IR automaticamente.
B3 (PPE)	Poder Público Estadual — isento de ICMS, retém só IR.
B3 (CP)	Variante de poder público — isenta de ICMS apenas no ES; em SP paga ICMS normal.

Quando devo escolher uma opção "Branca" (Tarifa Branca)?

Quando a fatura real mostra tarifação por posto horário — preços diferentes para Ponta, Intermediário e Fora Ponta — e traz impresso "Modalidade Tarifária: BRANCA". Nesses casos o formulário troca o campo único de consumo pelos três postos automaticamente.

O que é o campo "Fase" e de onde tiro essa informação?

É o tipo de fornecimento — Monofásico, Bifásico ou Trifásico — impresso na fatura real perto de "Tensão Nominal" ou "Tipo de Fornecimento". Ele define o consumo mínimo faturável (30, 50 ou 100 kWh) usado no cálculo da Tarifa Branca.

4 Datas de leitura e bandeiras

Por que as datas de leitura são tão importantes?

Elas fixam o período de faturamento e decidem quantos dias caem em cada bandeira, em cada vigência de resolução ANEEL e em cada tabela mensal de PIS/COFINS. Uma data errada pode trocar a tarifa inteira usada no cálculo, mesmo que o resto do formulário esteja certo.

Como funcionam as Bandeiras Mês 1 e Mês 2?

A maioria das faturas cruza dois meses-calendário. O sistema já reparte os dias proporcionalmente entre o Mês 1 (o mês da leitura anterior) e o Mês 2 (o mês da leitura atual) — você só escolhe a cor de cada bandeira; a proporção de dias é calculada automaticamente pelas próprias datas.

Quando eu uso a Bandeira Mês 3?

Só quando o período de leitura cruza **três** meses-calendário — o que é raro, e normalmente acontece por atraso de leitura. Em ciclos normais (28 a 35 dias) deixe em **Nenhum**: ela não entra na conta mesmo que seja preenchida.

O sistema avisa se eu esqueci alguma coisa nas bandeiras?

Sim, dois avisos aparecem sozinhos embaixo do campo de bandeiras:

O período cruza menos de 3 meses e a Bandeira Mês 3 está preenchida — ela não terá efeito.

O período cruza 3 meses e a Bandeira Mês 3 está em "Nenhum"— os dias do último mês ficarão sem bandeira nenhuma.

5 Consumo, Desconto BT e SUDENE

Qual a diferença entre Consumo Ativo, Reservado, Ponta, Fora Ponta e Intermediário?

- **Ativo** — o consumo comum, usado por quase todas as categorias.
- **Reservado** — só aparece no Irrigante (B2RUIRRG); tem desconto legal de 60%.
- **Ponta / Fora Ponta / Intermediário** — substituem o Ativo nas categorias de Tarifa Branca, porque ali o preço do kWh muda por horário do dia.

O que é o "Desconto BT (-1,5% kWh)" e quando eu ligo?

É a perda técnica de 1,5% no ramal de ligação, que a EDP já desconta antes de faturar. Ligue esse toggle sempre que o número lançado for o **consumo medido no relógio** (leitura atual menos leitura anterior) — o sistema aplica a perda e arredonda para o kWh inteiro automaticamente, igual à fatura real.

Confirmado em faturas reais de Baixa Renda e também de B1CDE — não é exclusivo de uma categoria específica dentre as convencionais. Não existe para Tarifa Branca, porque ali os postos horários já entram líquidos.

Como confirmar que aplicou certo: o texto abaixo do toggle muda para " Aplicado: X kWh— esse é o valor que realmente entra no cálculo, não o que foi digitado.

O que é o "Redutor SUDENE"?

É a repactuação UBP/SUDENE para municípios do Espírito Santo dentro da área de abrangência — abate cerca de R\$ 7,81 por MWh a partir de 30/08/2026, proporcional aos dias do período que caem depois dessa data. Só aparece quando a Geografia é **ES**, e vale também para Tarifa Branca (diferente do Desconto BT).

6 Geração Distribuída (GD / MMGD)

Quando marco a unidade como Geradora e quando como Receptora?

Receptora é quem recebe o desconto da energia compensada na própria fatura — o caso mais comum. **Geradora** é a unidade que só injeta energia na rede para abater a fatura de outras unidades; ela mesma não recebe compensação nesta conta.

O que são GD1, GD2 e GD3?

São os enquadramentos da Lei 14.300 (Marco da Geração Distribuída), que definem quanto da energia injetada é compensado:

- **GD1** — compensa 100%.
- **GD2** — compensa 73,9% do TUSD até 06/08/2026 e 75,22% depois disso; o restante é Fio B.
- **GD3** — ainda não tem percentual oficial confirmado nos modelos recebidos.

Por que o GD3 dá erro em vez de calcular?

De propósito: em vez de inventar um percentual, o sistema recusa a simulação até o valor oficial do GD3 ser confirmado e cadastrado.

Se aparecer esse erro, é sinal de que essa fatura ainda não tem regra validada — encaminhe para conferência antes de seguir com a simulação.

Por que Baixa Renda e Tarifa Branca não deixam eu escolher o enquadramento da geradora?

Porque essas duas categorias sempre faturam como GD1 por regra — o formulário fixa isso automaticamente e mostra um aviso explicando, então o campo de enquadramento fica bloqueado nesses casos.

Posso simular uma receptora com várias geradoras rateando para ela?

Sim — use "+ Adicionar outra geradora" para cada fonte, cada uma com o próprio consumo injetado, percentual de rateio e enquadramento.

7 CIP, ICMS e ajustes

De onde eu tiro o valor da CIP?

Da própria fatura real, na linha "Contribuição de Ilum. Pública— é um valor fixo por prefeitura e por mês, não é calculado pelo motor de tarifas. Se a conta não tiver CIP, deixe 0,00.

Quando eu mudo a "Tributação de ICMS" do automático?

Quase nunca. O modo Automático já aplica a regra certa por categoria e faixa de consumo (isento nos primeiros kWh, 12%/17%/18% integral, ou 4% reduzido rural no ES). Só troque manualmente se quiser testar um cenário específico com alíquota diferente da esperada para aquela categoria.

Para que servem os botões "+ Multa", "+ Retenção IR" e "+ Outro Valor"?

Adicionam uma linha extra de ajuste, com nome e valor livres, para reproduzir qualquer item da fatura real que não tenha campo próprio no formulário: multas, juros de mora, devoluções, bônus, taxas de atendimento etc. O valor pode ser negativo (desconto) ou positivo.

As categorias de Poder Público (PPF/PPE) já calculam retenção sozinhas?

Sim. B3 (PPF) calcula automaticamente Retenção de PIS/PASEP, COFINS, CSLL e IR; B3 (PPE) e B4A em SP calculam automaticamente só a Retenção de IR (1,2%). O botão "+ Retenção IR" em Ajustes serve só para os casos que não se encaixam nessas categorias.

8 Lendo o resultado

O que significa cada card no topo do resultado?

Card	O que é
Total Energia	TUSD + TE, sem os impostos destacados.
PIS/COFINS	Soma dos dois tributos federais.
ICMS	Imposto estadual sobre a energia.
Fio B	Informativo — parcela de referência da rede; não entra no total.
Escassez Hídrica	Informativo, quando aplicável; também não entra no total.
Total Fatura	Valor final a pagar.

Por que aparece "Fio B (Informativo)" separado, sem entrar no total?

Porque é um item de referência que a EDP também imprime em faturas com Geração Distribuída, mostrando o custo de rede que a GD não paga — mas ele não soma no valor a pagar, só informa.

Como eu exparto o resultado para conferir depois?

Clique em **"Baixar Tabela (CSV/Excel)"**, acima da tabela de resultado. Sai um arquivo com todos os parâmetros usados na simulação e o detalhamento linha a linha, pronto para abrir no Excel.

O simulador não bateu 100% com a fatura real — isso é erro?

Depende do tamanho da diferença. O critério definido pela área é até **R\$ 0,03** — dentro disso é esperado, porque a EDP arredonda cada linha da fatura separadamente e o simulador distribui o imposto proporcionalmente ao total, o que produz um ou dois centavos de diferença conforme a composição da conta.

Diferença maior que R\$ 0,03 é sinal de erro de regra, não de arredondamento — reporte esse caso (veja a última seção).

9 Problemas comuns

Escolhi GD3 e apareceu um erro.

Esperado — veja a pergunta sobre GD3 na seção de Geração Distribuída. Reporte a fatura para conferência antes de tentar simular esse enquadramento.

Preenchi a Bandeira Mês 3 e não mudou nada no valor.

Confira as datas de leitura: a Bandeira Mês 3 só entra na conta se o período cruzar três meses-calendário. Em ciclos normais (28 a 35 dias) ela nunca é usada, mesmo preenchida.

O resultado que eu vi na tela desapareceu.

É de propósito: qualquer mudança em qualquer campo do formulário limpa o resultado anterior, para evitar comparar um número antigo com parâmetros novos. Clique em "Calcular Fatura" de novo depois de ajustar.

O link não abre, ou peço acesso e não consigo entrar.

Confirme o endereço com quem administra o simulador no seu time — o cache do navegador às vezes mantém uma versão antiga da página (tente atualizar forçado com **Ctrl+F5**). Se a página pedir usuário e senha e você não tiver a senha combinada, fale com quem administra o acesso — ela não é a sua senha de rede da EDP.

Encontrei uma conta que não bateu dentro do limite de R\$ 0,03 — o que eu faço?

Separe a fatura real (PDF ou imagem legível), a categoria e o período usados na simulação, e envie para quem mantém o simulador com esses três dados. Cada divergência confirmada é registrada e testada permanentemente, para não voltar a acontecer em faturas futuras.

Não achou sua dúvida aqui?

Fale com quem mantém o simulador no seu time, enviando: a fatura real (ou os dados dela), a categoria usada e o período de leitura simulado. Isso é o que permite reproduzir o caso e corrigir com segurança, sem afetar cálculos já validados.

Documento vivo — cresce conforme novas dúvidas aparecem na validação do time.