HVPP adapter for fusebit doctor #1

Pin		Pin
BS2	20	
DA0		
DA1		
DA2		
DA3		
DA4		
DA5		
DA6		
DA7		
RES	10	
+5V		
GND		
XTL		
RDY		
OE		
WR		
BS1		
XA0		
XA1		
PAG	1	

TINY26P

DIP-Ø-2DIP

Attiny26
Attiny261
Attiny461
Attiny861

DIP-Ø-4DIP

AT90S8515P

ATmega8515
ATmega8535
ATmega8328
ATmega8

Attiny25
Attiny45
Attiny85
Attiny15