



Université de Franche Comté
Centre de Télé-Enseignement Universitaire de Besançon
Licence d'Informatique
Année 2009 / 2010
Didier Teifreto
didier.teifreto@univ-fcomte.fr
18 novembre 2009 à 13:34

Architecture des Systèmes Informatiques

Programmation et Architecture des processeurs MIPS

Table des matières

| 1 | Intr | on | 5 | | | | | | | |
|---|------|---|--|----|--|--|--|--|--|--|
| 2 | La p | La programmation en langage machine du MIPS | | | | | | | | |
| | 2.1 | Princip | pe de conception d'un jeu d'instructions | 7 | | | | | | |
| | 2.2 | | te des instructions MIPS | 8 | | | | | | |
| | 2.3 | Codag | e des instructions | 8 | | | | | | |
| | 2.4 | | d'adressage | 10 | | | | | | |
| | | 2.4.1 | Adressage registre | 10 | | | | | | |
| | | 2.4.2 | Adressage immédiat | 12 | | | | | | |
| | | 2.4.3 | Adressage direct | 12 | | | | | | |
| | | 2.4.4 | Adressage indirect | 13 | | | | | | |
| | | 2.4.5 | Adressage Indirect immédiat | 14 | | | | | | |
| | 2.5 | Instruc | ctions arithmétiques et logiques | 16 | | | | | | |
| | 2.6 | Instruc | ctions de chargement et rangement | 17 | | | | | | |
| | 2.7 | Instruc | ctions de branchement | 18 | | | | | | |
| | | 2.7.1 | Valeur immédiate 16 bits signée | 18 | | | | | | |
| | | 2.7.2 | Valeur immédiate 26 bits non signée | 19 | | | | | | |
| | | 2.7.3 | Valeur 32 bits non signée | 20 | | | | | | |
| | 2.8 | Instruc | ctions Diverses | 21 | | | | | | |
| | 2.9 | Progra | mmation en assembleur | 22 | | | | | | |
| | | 2.9.1 | Segments du programme | 22 | | | | | | |
| | | 2.9.2 | Programmation de l'alternative | 24 | | | | | | |
| | | 2.9.3 | Programmation des itérations | 25 | | | | | | |
| | | 2.9.4 | Notion de fonctions | 26 | | | | | | |
| | | 2.9.5 | Pile LIFO | 28 | | | | | | |
| | 2.10 | Exerci | ces | 30 | | | | | | |
| | | 2.10.1 | Théoriques | 30 | | | | | | |
| | | 2.10.2 | Programmation | 32 | | | | | | |
| 3 | Org | anisati | on du processeur MIPS | 34 | | | | | | |
| | 3.1 | Introd | uction | 34 | | | | | | |
| | 3.2 | Conce | ption des éléments de base | 35 | | | | | | |
| | | 3.2.1 | Fonction booléenne à une variable | 35 | | | | | | |

| | 3.2.2 Fonctions à deux variables | 35 |
|-----|---|--|
| | 3.2.3 Règles de simplification | 36 |
| | 3.2.4 Méthodologie de conception d'un circuit | 36 |
| | 3.2.5 Élément du chemin de donnée du MIPS | 38 |
| 3.3 | Lecture Instruction | 42 |
| 3.4 | Instructions arithmétiques et logiques | 42 |
| | 3.4.1 Le banc de registre | 42 |
| | 3.4.2 Unité arithmétique et logique | 43 |
| | 3.4.3 Instructions arithmétiques et logiques trois registres | 44 |
| | 3.4.4 Instructions arithmétiques et logiques utilisant une valeur immédiate | 44 |
| 3.5 | Instructions de chargement et de rangement | 45 |
| 3.6 | Instructions de branchement conditionnel | 46 |
| 3.7 | L'assemblage du tout | 46 |
| 3.8 | | 47 |
| | 3.8.1 Théoriques | 47 |
| Sys | tème d'interruptions et d'entrées/sorties | 49 |
| 4.1 | - / | 49 |
| 4.2 | O . | 50 |
| 4.3 | 1 | 51 |
| 4.4 | 1 | - 52 |
| 4.5 | • | - 52 |
| 4.6 | | - 53 |
| 4.7 | , 1 | 53 |
| | 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Sys 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 | 3.2.3 Règles de simplification 3.2.4 Méthodologie de conception d'un circuit 3.2.5 Élément du chemin de donnée du MIPS 3.3 Lecture Instruction 3.4 Instructions arithmétiques et logiques 3.4.1 Le banc de registre 3.4.2 Unité arithmétique et logique 3.4.3 Instructions arithmétiques et logiques trois registres 3.4.4 Instructions arithmétiques et logiques utilisant une valeur immédiate 3.5 Instructions de chargement et de rangement 3.6 Instructions de branchement conditionnel 3.7 L'assemblage du tout 3.8 Exercices 3.8.1 Théoriques Système d'interruptions et d'entrées/sorties 4.1 Organisation 4.2 Principe 4.3 Gestion des exceptions 4.4 Gestionnaire d'interruption 4.5 Entrées/Sorties de caractères 4.6 Entrées/Sorties par interruption |

Didier Teifreto 3 sur 58

- La simplicité est l'habit de la perfection. Wladimir Wolf-Gozin
- La simplicité est la sophistication suprême. **Léonard de Vinci**
- Question : Comment faire pour ne pas perdre son temps ? Réponse : L'éprouver dans toute sa longueur. Albert Camus
- Qu'est-ce que la vie, après tout? La vie, c'est une série d'interruptions!... Dès que quelque chose va bien, il faut changer. **Robert Hollier**
- Exception. Dites qu'elle confirme la règle. Ne vous risquez pas à expliquer comment.
 Gustave Flaubert

Bibliographie:

Sur le chapitre 2 Programmation MIPS:

- 1. Organisation et conception des ordinateurs : L'interface matériel/logiciel DUNOD D Patterson J Hennessy Chapitre 3
- 2. Organisation et conception des ordinateurs : L'interface matériel/logiciel DUNOD D Patterson J Hennessy Chapitre A (en ligne http://pages.cs.wisc.edu/~larus/HP_AppA.pdf
- 3. Architecture des Ordinateur : Une approche Quantitative ITP J Hennessy A Patterson Chapitre 2.8
- 4. Organisation et conception des ordinateurs : L'interface matériel/logiciel DUNOD A Patterson J Hennessy Chapitre 5.6, 8.1 et annexe A.10
- 5. Architecture de l'ordinateur Nicolas P Carter Schaum's Chapitre 11.

Sur le chapitre 3 Organisation MIPS:

- 1. Architecture logicielles et matérielles : Cours, études de cas et exercices corigés DUNOD Ouvrage collectif Chapitre 2 pages 23 à 45
- 2. Organisation et conception des ordinateurs : L'interface matériel/logiciel DUNOD D Patterson J Hennessy Annexe B.1 à B.3 et B.5
- 3. Organisation et conception des ordinateurs : L'interface matériel/logiciel DUNOD D Patterson J Hennessy Chapitre 4.5
- 4. Organisation et conception des ordinateurs : L'interface matériel/logiciel DUNOD D Patterson J Hennessy Chapitre 5.1 et 5.2
- 5. Architecture des Ordinateur : Une approche Quantitative ITP J Hennessy A Patterson Chapitre 3.1 à 3.5 et 3.10 à 3.13

Didier Teifreto 4 sur 58

Chapitre 1

Introduction

MIPS Microprocessor without interlocked pipeline stages est une architecture de microprocesseur de type jeu d'instruction réduit RISC -Reduced Instruction-Set Computer. Elle fut développée par la compagnie MIPS Computer Systems Inc. Les processeurs fabriqués selon cette architecture sont surtout utilisés dans les systèmes SGI http://www.sgi.fr/index.shtml, dans les systèmes embarqués, comme les ordinateurs de poche, les routeurs Cisco et les consoles de jeux vidéo (Nintendo 64 et Sony PlayStation, PlayStation 2 et PSP). Vers la fin des années 1990, on estimait que les processeurs dérivés de l'architecture MIPS occupaient le tiers des processeurs RISC produits.

Les premières implémentations de l'architecture MIPS étaient de 32 bits (registres et chemins de données), puis passèrent à 64 bits.

Le jeu d'instructions de base est simple, efficace ce qui facilite son apprentissage. Pour illustrer les concepts développés ici, nous utiliserons un simulateur multi-plateforme Java nommé Mars (Mips architecture and runtine simulator) en téléchargement sur http://courses.missouristate.edu/KenVollmar/MARS/ version 3.7.

Vous trouverez d'autres informations sur la genèse de l'architecture MIPS sur cette page en Anglais : http://en.wikipedia.org/wiki/MIPS_architecture

Chapitre 2

La programmation en langage machine du MIPS

Le langage machine permet de programmer un ordinateur au plus bas niveau à savoir directement le microprocesseur. Pour cela nous utiliserons des *instructions* groupées dans un *jeu d'instructions*.

Le **compilateur** vérifie la syntaxe et transforme le code écrit en *langage de haut ni*veau en un code en *langage assembleur* qui sera traduit ensuite en *code objet binaire* par l'assembleur.

L'éditeur de liens inclus les bibliothèques pour obtenir un fichier exécutable. En cas de dysfonctionnement, le débuggeur symbolique permet de recherche les erreurs logiques faites lors de conception du code de haut niveau ou du code assembleur.

La figure Fig. 2.1 présente les étapes de la production d'un programme exécutable.




Fig. 2.1: Chaine de production

2.1 Principe de conception d'un jeu d'instructions

Les deux principes d'un ordinateur à programme enregistré sont la **représentation des** instructions comme des nombres entiers et l'utilisation d'une mémoire modifiable contenant les programmes et les données.

La figure Fig. 2.2 présente l'architecture simplifiée d'un ordinateur. Cette architecture est nommée de "Von Neumann".




Fig. 2.2: Architecture de Von Neumann

Le choix d'un jeu d'instructions influe sur l'architecture matérielle, mais aussi sur le nombre d'instructions nécessaires pour effectuer une suite d'opération. Le jeu d'instruction conditionne le nombre de cycles d'horloge nécessaires à une instruction ainsi que la vitesse d'horloge séquencent les opérations.

Quatre règles guident les concepteurs dans la recherche d'un compromis entre simplicité et efficacité :

Didier Teifreto 7 sur 58

- 1. Le plus petit et le plus rapide Petit nombre de registres (32) et nombre d'instructions limité et petit nombre d'instruction sont des caractéristiques fondamentales de l'architecture RISC (acronyme de Reduce Instruction Set Computer).
- 2. La simplicité favorise la régularité La plupart des instruction doivent utiliser la même méthode de codage :
 - taille identique des instructions (32 bits),
 - trois opérandes pour toutes les instructions arithmétiques et logiques
 - taille des données identiques (32 bits)
 - utiliser une même méthode de codage proche pour toutes les autres instructions.
- 3. Une bonne conception requiert des compromis Par exemple, les constantes ne seront pas codés sur 32 bits, puisque toutes les instructions sont elle mêmes codées sur 32 bits (principe de régularité).
- 4. Faire en sorte que les cas fréquents soient les plus rapides Par exemple, les opérations sur les nombres entiers doivent être très rapides, car elles sont utilisées dans tous les types de calcul (pointeurs, caractères, réels).

2.2 Syntaxe des instructions MIPS

Forme générale d'une instruction en langage assembleur MIPS

Nom_Instruction Opérande 1, Opérande 2, Opérande 3

Nom Instruction représente le nom symbolique de l'instruction.

L'opérande représente une donnée ou le résultat de l'instruction. Les opérandes utilisent les **modes d'adressages** pour savoir comment obtenir la valeur de la donnée recherchée, ou pour savoir où ranger le résultat de l'instruction.

2.3 Codage des instructions

Les instructions sont codées dans des entiers non signés 32 bits. Les opérandes et le code opération sont codés dans des ensembles de bits placés à des endroits spécifiques de l'instruction. Par souci de simplicité, seulement trois types d'instructions existent. Ils sont présentés sur la figure Fig. 2.3 :

type R Trois opérandes registres,

type I Deux opérandes registres et une opérande immédiate sur 16 bits,

Type J Une opérande immédiate sur 26 bits.

Didier Teifreto 8 sur 58




Fig. 2.3: Type d'instructions

Les champs de l'instruction sont :

Code Opération (noté Co) : codé dans les bits 26 à 31 et éventuellement un numéro de fonction bits 5 à 0 (noté Nf). Ce champs n'existent que dans le cas d'instruction à trois registres.

2 ou 3 Registres : codés dans des paquets de 5 bits.

Valeur immédiate 16 bits : Les valeurs immédiates sont donc comprises entre $-32768 \le \text{Imm} \le 32767$.

Valeur immédiate 26 bits : Utilisé lors des branchement. Les valeurs immédiates sont donc comprises entre $-2^{25} \le \text{Imm}26 \le 2^{25} - 1$.

Les instructions avec trois opérandes registres sont codées au format R :

bits 31 à 26 Code opération (noté Co).

bits 25 à 21 Numéro du registre (noté rs).

bits 20 à 16 Numéro du registre (noté rt).

bits 15 à 11 Numéro du registre (noté rd).

bits 10 à 6 Valeur 0

bits 5 à 0 Numéro de fonction (noté Nf).

Les instructions avec deux opérandes registres et une opérande immédiate sont codées au format ${\rm I}$:

bits 31 à 26 Code opération (noté Co).

bits 25 à 21 Numéro du registre (noté rs).

bits 20 à 16 Numéro du registre (noté rt).

bits 15 à 0 Valeur Immédiate 16 bits

Didier Teifreto 9 sur 58

2.4 Mode d'adressage

Les données d'un instruction peuvent se trouver à différents endroit de l'ordinateur. La figure Fig. 2.4 présente ceux ci :




Fig. 2.4: Position des opérandes

L'opérande peut se situer :

- dans les registres,
- dans la mémoire contenant les programmes,
- dans la mémoire contenant les données du programme.

2.4.1 Adressage registre

L'opérande se situe dans un registre (mémoire interne au microprosseur). Une valeur utilisant le mode d'adressage registre est obtenue en utilisant la notation i avec $(0 \le i \le 31)$ ou un nom symbolique noté NomSymbolique. Le nom symbolique permet d'accéder au registre en utilisant sa catégorie (temporaires, arguments ...). La figure Fig. 2.6 précise l'utilisation des 32 registres de l'architecture MIPS. La figure Fig. 2.5 illustre la détermination d'une opérande registre. Dans l'architecture MIPS, le numéro d'un registre est codé sur 5 bits (car $2^5 = 32$).

Didier Teifreto 10 sur 58




Fig. 2.5: Mode d'adressage registre

| Nom symbolique | Numéro | Utilisation |
|-------------------------|-------------|----------------------------|
| \$zero | \$0 | La valeur 0 |
| \$at | \$1 | réservé assembleur |
| \$v0 | \$2 | résultat de la fonction |
| \$v1 | \$3 | résultat de la fonction |
| \$a0 | \$4 | argument de la fonction |
| \$a1 | \$5 | argument de la fonction |
| \$a2 | \$6 | argument de la fonction |
| \$a3 | \$7 | argument de la fonction |
| \$t0 à \$t9 \$s0 à \$s7 | \$8 à \$25 | libres |
| \$k0 et \$k1 | \$26 à \$27 | OS kernel |
| \$gp | \$28 | global pointer |
| \$sp | \$29 | stack pointer |
| \$fp | \$30 | frame pointeur |
| \$ra | \$31 | adresse retour de fonction |

Fig. 2.6: Numéros et noms explicites des registres

Remarques : Les noms symboliques sont préfixés avec une lettre significative : \mathbf{a} pour argument, \mathbf{v} pour value, \mathbf{t} pour temporary, \mathbf{k} pour kernel ...

Didier Teifreto 11 sur 58

2.4.2 Adressage immédiat

L'opérande est une **constante** située directement dans l'instruction. Dans le cas de l'architecture MIPS cette constante est de taille 16 bits et ne peut pas être 32 bits. Une valeur utilisant le mode d'adressage indirect est obtenue en utilisant la notation Imm16. La figure Fig. 2.7 illustre la détermination d'une opérande immédiate.




Fig. 2.7: Mode d'adressage immédiat

2.4.3 Adressage direct

L'opérande se trouve dans la mémoire de l'ordinateur pointée par la valeur de l'opérande. Le mode direct n'est pas implémenté dans l'architecture MIPS puisque les constantes 32 bits n'existent pas. Seul l'accès aux mémoires d'adresse inférieure à 0x7FFF est possible avec une instruction de la forme Imm16(zero). La figure FIG. 2.8 illustre la détermination d'une opérande directe.

Didier Teifreto 12 sur 58




Fig. 2.8: Mode d'adressage direct

2.4.4 Adressage indirect

L'opérande se trouve dans la mémoire de l'ordinateur pointée par un registre. Une valeur utilisant le mode d'adressage indirect est obtenue en utilisant la notation 0(\$i) ou 0(\$NomSymbolique).La figure Fig. 2.9 illustre la détermination d'une opérande indirect.

Didier Teifreto 13 sur 58




Fig. 2.9: Mode d'adressage indirect

2.4.5 Adressage Indirect immédiat

L'opérande se trouve dans la mémoire de l'ordinateur pointée par un registre auquel nous ajoutons une valeur immédiate 16 bits. Une valeur utilisant le mode d'adressage indirect immédiat est obtenue en utilisant la notation Imm(\$i) ou Imm(\$NomSymbolique). La figure Fig. 2.10 illustre la détermination d'une opérande indirect immédiat.

Didier Teifreto 14 sur 58




Fig. 2.10: Mode d'adressage indirect immédiat

La figure Fig. 2.11 résume les modes d'adressage ayant accès à la mémoire de donnée.




Fig. 2.11: Utilisation de l'adressage mémoire

La figure Fig. 2.12 résumé les modes d'adressage :

Didier Teifreto 15 sur 58

| Mode d'adressage | Notation | Valeur |
|------------------|-----------|---|
| Registre | \$i | $0 \le \$i \le 31$ |
| Immédiat | Imm16 | $-2^{15} \le \text{Imm}16 \le 2^{15} - 1$ |
| Indirect Imm16 | Imm16(i) | adresse = Imm16 + valeur registre \$i |

Fig. 2.12: Notation des modes d'adressage

Nous allons étudiés les principales instructions du jeu d'instruction MIPS. la liste exhaustive des instructions et des pseudo instructions se trouve dans l'aide du simulateur MARS.

2.5 Instructions arithmétiques et logiques

Les deux possibles sont :

- 1. Opération rd, rs, rt effectue l'instruction rd \leftarrow rs Opération rt
- 2. Opérationi rt, rs, Imm16 effectue l'instruction rt ← rs Opérationi Imm16

| Rôle | Syntaxe | Opération | Codage |
|-----------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|
| addition | add rd,rs,rt | $rd \leftarrow rs + rt$ | Co=0 Nf = 0x20 |
| addition immédiate | addi rt,rs,Imm16 | $rt \leftarrow rs + Imm16$ | Co=8 |
| soustraction | sub rd,rs,rt | $rd \leftarrow rs - rt$ | Co=0 Nf=0x22 |
| multiplication | mul rd,rs,rt | $rd \leftarrow rs \times rt$ | Co=0x1C |
| et bit à bit | and rd,rs,rt | $rd \leftarrow rs \ et \ rt$ | Co=0 Nf=0x24 |
| et bit à bit immédiat | addi rt,rs,Imm16 | $rt \leftarrow rs \ et \ Imm16$ | Co=0xC |
| ou bit à bit | or rd,rs,rt | $rd \leftarrow rs ou rt$ | . Co=0 Nf=0x25 |
| ou bit à bit immédiat | ori rt,rs,Imm16 | rt ← rs ou Imm16 | Co=0xD |
| décalage à gauche | sll rt,rs,shamt | $rt \leftarrow rs < sham$ | Co=0 Nf=0 |
| décalage à gauche | sllv rd,rs,rt | $rd \leftarrow rs < < rt$ | Co=0 Nf=4 |
| décalage droite arithm | sra rt,rs,shamt | $rt \leftarrow rt > > shamt$ | Co=0 Nf=3 |
| décalage droite log | srl rt,rs,shamt | $rt \leftarrow rs >> > shamt$ | Co=0 Nf=2 |
| charger demi mot poids fort | lui rs,Imm16 | $rs \leftarrow Imm16 < < 16$ | A chercher |

Fig. 2.13: Liste partielle des instructions arithmétiques et logiques

Le jeu d'instruction est **non destructif** car la syntaxe à trois opérandes préserve éventuellement les données en permettant le stockage du résultat dans une autre opérande.

Exemple:

Didier Teifreto 16 sur 58

```
addi $t0,$zero,0
add $t1,$zero,$zero
add $t2,$at,$t0
```

Remarques:

- Les pseudo-instructions permettant de manipuler des valeurs immédiates codées sur 32 bits. Celles-ci utilisent le registre nommé \$at qui est réservé à l'assembleur et une séquence d'instructions pour réaliser cette instruction.
- Une constante 32 bits d'une instruction de type I est décomposée en deux constantes 16 bits. Pour affecter une constante 32 bits nous utiliserons une pseudo instruction.
 Celle-ci est décomposée en une suite d'instruction ou nous trouvons cette constante divisée en deux parties.

```
addi $t0,$zero,0x1234ABCD
est traduite par l'assembleur en la suite d'instructions suivante
lui $at,$zero,0x1234
ori $at,$at,0xABCD
add $8,$0,$at
```

2.6 Instructions de chargement et rangement

Le jeu d'instruction du MIPS est **chargement/rangement** car toutes les données manipulées par les instructions arithmétiques et logiques doivent être placées dans les registres de l'architecture. Les instructions de chargement et de rangement permettent d'effectuer les transferts entre la mémoire centrale et les registres.

| Rôle | Syntaxe | Opération | Codage |
|--------------------|-----------------|--|---------|
| chargement 32 bits | lw rt,Imm16(rs) | $rt \leftarrow [Imm16 + rs]$ | Co=0x23 |
| chargement 16 bits | lh rt,Imm16(rs) | $rt \leftarrow [Imm16 + rs]$ | Co=0x21 |
| chargement 8 bits | lb rt,Imm16(rs) | $rt \leftarrow [Imm16 + rs]$ | Co=0x20 |
| rangement 32 bits | sw rt,Imm16(rs) | $[\text{Imm16+rs}] \leftarrow \text{rt}$ | Co=0x2B |
| rangement 16 bits | sh rt,Imm16(rs) | $[\text{Imm16+rs}] \leftarrow \text{rt}$ | Co=0x29 |
| rangement 8 bits | sb rt,Imm16(rs) | $[\text{Imm16+rs}] \leftarrow \text{rt}$ | Co=0x28 |

Fig. 2.14: Liste partielle des instructions chargement/rangement

Exemple:

```
lw $t0,0($sp)
add $t0,$t0,$t1
sw $t0,0($sp)
```

Remarques:

Les instructions manipulant des données 32 bits doivent accéder à des adresses mémoires alignées sur des mots de 32 bits (c'est à dire divisibles par 4, car la mémoire physique contient des données 8 bits).

Didier Teifreto 17 sur 58

La pseudo-instruction la \$i,adresse charge l'adresse 32 bits dans le registre i. Les données d'un programme MIPS sont stockées à partir de l'adresse 0x10010000. Si l'adresse nommé variable se trouve à l'adresse 0x10010100, la pseudo instruction la \$t0,variable est traduite par l'assembleur en la suite d'instructions suivante

lui \$at,\$zero,0x1001 ori \$8,\$at,0x0100

2.7 Instructions de branchement

Les instructions de branchement rendent non séquentiel le déroulement d'un programme. Elles permettent de se rendre à une **instruction cible** autre que l'instruction suivante du programme. La taille des instructions étant de 32 bits, leurs adresses sont divisibles par 4 ce qui signifie que les deux bits de poids faibles LSB sont égaux à 0 et ne sont pas représentés.

L'adresse de instruction cible peut être obtenue de plusieurs façon que nous allons étudier.

2.7.1 Valeur immédiate 16 bits signée

Avec le décalage de deux bits vers la gauche de la valeur signée 16 bits (2 bits LSB à 0), les instructions cibles se situent donc autour de l'instruction suivant le branchement dans la limite de -2^{17} à $2^{17}-4$, ce qui correspond à ± 128 kilo octets. Ce mode d'adressage est nommé **relatif au compteur de programme**. Dans ce cas les deux registres sont comparés pour prendre la décision de branchement. La figure Fig. 2.15 présente ce mode d'adressage.

Didier Teifreto 18 sur 58




Fig. 2.15: Mode d'adressage relatif au compteur de programme

2.7.2 Valeur immédiate 26 bits non signée

Avec le décalage de deux bits vers la gauche de la valeur non signée 26 bits (2 bits LSB à 0), concaténer avec les quatre bits de poids fort du **compteur de programme** les instructions cibles se situent dans $\frac{1}{16}$ de la mémoire MIPS. Le compteur de programme est un registre du MIPS indiquant l'instruction en cours de traitement. Ce mode d'adressage est nommé **pseudo direct**. Dans ce cas le branchement est inconditionnel (toujours effectué). La figure Fig. 2.16 présente ce mode d'adressage.

Didier Teifreto 19 sur 58




Fig. 2.16: Mode d'adressage pseudo direct

2.7.3 Valeur 32 bits non signée

L'adresse de la cible est codée dans un registre et l'instruction cible se trouve n'importe où en mémoire.

La figure FLISTEBRANCH présente les principales instruction de branchement.

Didier Teifreto 20 sur 58

| Rôle | Syntaxe | Opération | Codage |
|-------------------------|-----------------|---|--------------|
| branchement si égal | beq rs,rt,Imm16 | $si rs=rt alors cp \leftarrow$ | Co=4 |
| | | $(\mathrm{cp}{+}4){+}\mathrm{Imm}16{<}<2$ | |
| branchement si non zero | bne rs,rt,Imm16 | $si rs \neq rt alors cp \leftarrow$ | Co=5 |
| | | (cp+4)+(Imm16 < < 2) | |
| branchement si positif | bgtz rs,Imm16 | $ si rs > 0 alors cp \leftarrow$ | Co = 7 |
| | | (cp+4)+(Imm16 < < 2) | |
| branchement si négatif | blez rs,Imm16 | si rs \leq 0 alors cp \leftarrow | Co=6 |
| | | $(\mathrm{cp}{+}4){+}(\mathrm{Imm}16{<}<2)$ | |
| saut 26 bits | j Imm26 | alors cp \leftarrow cp & | Co=2 |
| | | (0xF0000000) (Imm26< < | |
| | | 2) | |
| saut 32 bits | jr rs | $cp \leftarrow \$rs$ | Co=0 et Nf=8 |
| appel de fonction | jal Imm26 | $cp \leftarrow cp \& (0xF0000000) \mid$ | Co=3 |
| | | $(Imm26 < < 2)$ puis \$ra \leftarrow | |
| | | cp+4 | |

Fig. 2.17: Liste partielle des instructions de branchement

Remarques:

 Il existe des pseudo-instructions de branchement permettant de faire une comparaison par rapport à une valeur immédiate.

La pseudo instruction bne \$t0,100,etiquette est traduite par l'assembleur en la suite d'instructions suivante :

addi \$at,\$zero,100

bne \$8,\$at,etiquette

- L'instruction **jal** permet d'appeler des fonctions en stockant l'adresse de l'instruction suivante celle ayant provoqué le branchement.

2.8 Instructions Diverses

| Rôle | Syntaxe | Opération | Codage |
|---------------|---------|-----------------|-------------------------|
| No opération | nop | | 0 |
| Appel Système | syscall | Voir ci dessous | Co=0 et Nf=0xC |

Fig. 2.18: Liste des instructions diverses

Les appels système permettent de créer des liens entre le microprocesseur MIPS et l'extérieur. Le système est accessible via une API simplifiée implémentant les fonctions

Didier Teifreto 21 sur 58

suivantes:

| Nom | vo | Arguments | Résultat |
|--------------------|----|--------------------------|----------|
| Afficher entier | 1 | \$a0 | |
| Afficher chaine | 4 | \$a0=adresse | |
| Lire entier | 5 | | \$v0 |
| Lire chaine | 8 | \$a0=adresse \$a1=taille | |
| Afficher caractère | 11 | a0 | |
| Lire caractère | 12 | | \$v0 |
| Fin programme | 10 | | |

Fig. 2.19: Liste partielle des appels système

Exemple:

addi \$a0,\$zero,10 # mise en place de l'argument addi \$v0,\$zero,1 # mise en place du numéro de l'appel système syscall # Affiche la valeur 10

Remarque : L'aide du simulateur MARS donne la liste complète des fonctions de l'API.

2.9 Programmation en assembleur

Dans cette partie nous allons étudier les directives de l'assembleur. Une directive n'est pas une instruction, ni une pseudo instruction. Ce sont des indications données a l'assembleur pour celui-ci puisse réaliser son travail correctement.

Forme générale d'une instruction en langage assembleur MIPS

etiquette: Nom_Instruction Opérande 1, Opérande 2, Opérande 3 \#Commentaire

L'etiquette est un nom symbolique qui facilite la programmation. Il associe un nom à la ligne du programme assembleur. Ceci évite au programmeur de manipuler les adresses mémoire codées en hexadécimale.

Commentaire est une information non assemblée. Tout ce qui suit le caractère # est ignoré par l'assembleur.

2.9.1 Segments du programme

Comme dans un algorithme et dans tous les langages de programmation, un programme assembleur contient une **partie déclaration des données** et une partie contenant **les instructions**. Le LISTING 2.1présente les deux segments.

Didier Teifreto 22 sur 58

Listing 2.1: Fichier assembleur minimal

```
.data
  # Le segment données
# ...
.text
# Le segment text — instructions du prog
#Le point d'entrée du programme
main:
  # ....
# Fin du programme appel système
addi $v0, $zero, 10 # Syscall 10 fin
syscall # Sortir maintenant
```

Comme en Java le symbole main est les point d'entrée du programme.

Le symbole # est un commentaire. Tout ce qui est après sera ignoré par l'assembleur.

La figure Fig. 2.20 spécifie les types de données de l'assembleur MIPS.

| Contenu | Type | Exemple |
|----------------|----------------|------------------------|
| . Chaine | .asciiz str | msg: .asciiz "Bonjour" |
| Octet | .byte b1,bn | b : .byte 0x12 |
| Réel 64 bits | .double d1,,dn | d : .double 1.5 |
| Réel 32 bits | .float f1,fn | f : .float 1.5 |
| Entier 32 bits | .word i1,in | w:.word 0xFF |
| Espace vide | .space n | .space 0xFF |
| Alignement | .align n | .align 2 |

Fig. 2.20: Liste des types définis par l'assembleur

Remarques:

- Comme en Java le préfixe 0x représente un nombre hexadécimal.
- La directive **.align** permet de faire commencer la donnée suivante à une adresse divisible par 2^n (indispensable pour utiliser les instructions de chargement/rangement 32 bits qui doit pointer sur une adresse ayant les deux bits LSB à 0).
- Une chaîne de caractères est terminée par le caractère de code ascii 0 (non pas le code ascii de 0!).
- Le caractère \n dans une chaîne de caractères permet d'effectuer un passage à la ligne suivante.

Voici un premier programme : Le classique Hello World

Listing 2.2: Hello World

Didier Teifreto 23 sur 58

```
#Affichage de la chaine de caractères
addi $v0, $zero, 4  # Sycall 4 afficher une chaine
la $a0, Msg  # Adresse de la chaine
syscall  # Afficher maintenant
# Fin
addi $v0, $zero, 10
syscall
```

Une **étiquette** ou **label** est une information symbolique désignant une ligne du programme (plus simple à manipuler qu'une adresse hexadécimale). Ici Msg et main sont deux étiquettes. L'étiquette Msg désigne une chaîne de caractères et main le début des instructions du programme. De façon classique les données débutent à l'adresse 0x1001000 et les instructions débutent à l'adresse 0x00400000.

2.9.2 Programmation de l'alternative

L'instruction algorithmique classique est le Si:

Algorithme 1 Alternative

```
1: DÉBUT
2: Si (condition=VRAI) Alors
3: instruction(s)
4: Sinon
5: instruction(s)
6: FinSi
7: FIN
```

Se traduit en assembleur MIPS par la suite d'instructions :

```
#instruction qui modifie un registre
b.. sinon # test du registre
alors :
#instruction(s)
j finsi
sinon :
#instruction(s)
finsi
```

Exemple permettant de tester l'égalité de deux nombres :

Listing 2.3: Programmation de l'alternative

Didier Teifreto 24 sur 58

```
.asciiz "Nombre différents \n"
  Diff:
. text
main:
  addi $v0, $zero, 4
                        # Afficher chaine
  la $a0, Lecture
  syscall
  addi $v0, $zero, 5
                        # Lire un entier
  syscall
  add $t0, $v0, $zero
                        # Afficher chaine
  addi $v0, $zero, 4
  la $a0, Lecture
  syscall
  addi $v0, $zero, 5
                       # LIre entier
  syscall
  bne $t0, $v0, Sinon
Alors:
  la $a0, Egaux
  j FinSi
Sinon:
  la $a0, Diff
FinSi:
  add $v0, $zero, 4 # Afficher chaine
  syscall
 # -- exit
  addi $v0, $zero, 10
  syscall
```

2.9.3 Programmation des itérations

L'instruction algorithmique la plus générale est l'itération nommé Tant Que :

Algorithme 2 itération Tant Que

```
1: DÉBUT
2: TantQue (condition=VRAI) Faire
3: instruction(s)
4: Fin TantQue
5: FIN
```

Se traduit en assembleur MIPS par la suite d'instructions :

```
TantQue:

#modifier registre

b.. FinTantQue

Faire:

#instruction(s)

j TantQue
```

Didier Teifreto 25 sur 58

FinTantQue:

Exemple de Calcul de n!

Listing 2.4: Factorielle n

```
. data
  Lecture: .asciiz "Entrez un nombre ?\n"
  Fact: .asciiz "Fact("
           . asciiz ")="
  Egal:
.text
main:
                      # Afficher chaine
  addi $v0, $zero, 4
  la $a0, Lecture
  syscall
  addi $v0, $zero, 5
                     # Lire entier
  syscall
  add $t1, $v0, $zero # Garder la valeur lue pour l'afficher
  addi $t0, $zero, 1
TantQue:
  beq $v0,$zero, FinTantQue
  mul $t0,$t0, $v0
  addi v0, v0, -1
  i TantQue
FinTantQue:
  addi $v0, $zero, 4
                       # Afficher chaine
  la $a0, Fact
  syscall
                       # Afficher entier
  addi $v0, $zero, 1
  add $a0, $t1, $zero
  syscall
  addi $v0, $zero, 4
                       # Afficher chaine
  la $a0, Egal
  syscall
  addi $v0, $zero, 1
                        # Afficher entier
  add $a0, $t0, $zero
  syscall
  # Fin
  addi $v0, $zero, 10
  syscall
```

2.9.4 Notion de fonctions

Une fonction contient un bloc de code réutilisable. Elle possède des arguments et elle renvoie une valeur scalaire.

Lors de l'appel d'une fonction, le programme doit réaliser les opérations suivantes :

- 1. Placer les paramètres d'entrée dans les arguments de la fonction.
- 2. Sauvegarder l'adresse de l'instruction suivante ayant appelé la fonction (pour pouvoir y revenir ensuite).

Didier Teifreto 26 sur 58

- 3. Exécuter les instructions de la fonction.
- 4. Revenir à l'instruction suivante du programme ayant appelé la fonction Exemple algorithmique de fonction et de l'appel :

Algorithme 3 Fonction

```
SORTIES: res entier
```

- 1: FONCTION NomFonction(liste param formels :entier) :entier
- 2: **DÉBUT**
- 3: instruction(s)
- 4: return ...
- 5: FIN FONCTION
- 6: DÉBUT
- 7: res = NomFonction(liste paramètre réels)
- 8: **FIN**

En assembleur MIPS, les paramètres sont placés dans les registres \$a0 à \$a3. Le résultat de la fonction est placé dans le registre \$v0 et \$v1

```
#mise en place des paramêtres add $a0, .... add $a1, .... #Appel de la fonction jal NomFonction #aller a fonction mettre l'adresse inst suivante dans $ra # $v0 contient le résultat .... NomFonction : #instructions de la fonction ... add $v0, ... #placer le résultat dans $v0 jr $ra # aller à l'adresse contenue dans le registre $ra
```

Remarques: En assembleur les étiquettes doivent être unique dans la portée de la fonction. Pour cela, les étiquettes seront préfixées avec le nom de la fonction. Si la fonction s'appelle factorielle et que nous désirons appeler l'étiquette finsi :, l'étiquette du programme sera nommée factorielle_finsi : ou factorielleFinsi :

Listing 2.5: n! avec une fonction

```
.data
Lecture: .asciiz "Entrez un nombre ?\n"
MFact: .asciiz "Fact("
Egal: .asciiz ")="
.text
```

Didier Teifreto 27 sur 58

```
main:
  addi $v0, $zero, 4
                        # Afficher chaine
  la $a0, Lecture
  syscall
  addi $v0, $zero, 5
                       # Lire entier
  syscall
  add $a0, $v0, $zero
                       # Argument de fact dans $a0
  jal Fact
  add $t1, $v0, $zero
                       # Sauvergarde $a0 et $v0
  add $t0, $a0, $zero
  addi $v0, $zero, 4
                       # Afficher chaine
  la $a0, MFact
  svscall
                       # Afficher entier
  addi $v0, $zero, 1
  add $a0, $t0, $zero
  syscall
  addi $v0, $zero, 4
                       # Afficher chaine
  la $a0, Egal
  syscall
  addi $v0, $zero, 1
                       # Afficher entier
  add $a0, $t1, $zero
  syscall
  # Fin
  addi $v0, $zero, 10
  syscall
#Fonction Fact Paramétre entrée dans $a0, retour dans $v0
  addi $v0, $zero, 1
                       # Fact (0)=1
Fact TantQue:
  beq $a0, $zero, Fact FinTantQue
  mul $v0, $v0, $a0
  addi \$a0, \$a0, -1
  j Fact TantQue
Fact FinTantQue:
  jr $ra # retour au programme appelant
```

2.9.5 Pile LIFO

Une pile est une structure contenant des données ordonnées. La première donnée entrée sera la dernière à en sortir(pile de type LIFO - $Last\ In\ Fisrt\ Out$).

La pile est utilisées lors des appels imbriqués de fonctions, pour stocker les valeurs du registre ra et des éventuels paramètres(si leur nombre est supérieur à 4). Le registre \$sp nommé **pointeur de pile** permet d'accéder à cette structure de données.

Lors du rangement d'une donnée 32 bits dans la pile, le registre \$sp doit être diminué de 4 (4 octets). Lors de la récupération d'une donnée 32 bits dans la pile, le registre \$sp doit être augmenté de 4.

Pour accéder à la pile, nous utiliserons les séquences d'instructions :

- Pour ranger une donnée 32 bits dans la pile :

Didier Teifreto 28 sur 58

```
sw ..., 0($sp)
addi $sp, $sp, -4

- Pour récupérer une donnée 32 bits dans la pile :
addi $sp ,$sp, 4
lw ... , 0($sp)

Exemple algorithmique d'une fonction récursive :
```

Algorithme 4 Fonction recursive

```
    FONCTION FonctRec(entier n) :entier
    DÉBUT FONCTION
    Si n ≠ 0 Alors
    Afficher n
    FonctionRec n-1
    FinSi
    FIN FONCTION
    DÉBUT
    FonctRec(10)
    FIN
```

En assembleur, nous obtenons le code suivant :

Listing 2.6: Fonction récursive

```
. data
  MsgProcRec: .asciiz "Valeur du param fonct recursive : "
.text
main:
  addi $v0, $zero, 4
                       # Afficher chaine
  la $a0, MsgProcRec
  syscall
  addi $a0, $zero, 10
  jal FonctionRec
  # Fin
  addi $v0, $zero, 10
  syscall
#Fonction récursive
FonctionRec:
  #sauvegarde des registres modifiés
  sw ra, 0(sp) # Stocker dans la pile
  addi sp, sp, -4 # Modifier stack pointer
  sw $v0, 0(\$sp)
                    # Stocker dans la pile
  addi $sp, $sp, -4 # Modifier stack pointer
  # Aller vers la fin
  addi $a0, $a0, -1
  # Afficher le parametre
  add $v0, $zero, 1 # Afficher entier
  beq $a0, $zero, FinFonction
```

Didier Teifreto 29 sur 58

```
#Appel recursif
jal FonctionRec
FinFonction:
#restitution des registres modifiés
addi $sp, $sp, 4 # Modifier stack pointer
lw $v0, 0($sp) # Restituer depuis la pile
addi $sp, $sp, 4 # Modifier stack pointer
lw $ra, 0($sp) # Restituer depuis la pile
ir $ra
```

Remarques: Les fonctions doivent sauvegarder les registres qu'elles modifient. En effet, ces registres peuvent être utilisés par le programme ayant appelé la fonction. Les fonctions débuteront par un ensemble de sauvegarde dans la pile, et se termineront par un ensemble de restitution depuis la pile. La sauvegarde des paramètres n'est pas indispensable puisqu'ils sont normalement passés par valeur.

2.10 Exercices

2.10.1 Théoriques

Exercice 1: Code instruction

Donner les valeurs 32 bits représentant les instructions MIPS :

Question 1: add \$t3, \$t2, \$t0

Question 2: addi \$t3, \$t2,-1

Question 3 : bne \$t2,\$zero, instruction précédente Remarque :

 La valeur immédiate représente l'écart entre l'adresse de l'instruction suivant le branchement et l'adresse de l'instruction cible.

Exercice 2: Instruction Vax et x86 et algorithmique

Le jeu d'instructions réduit de l'architecture MIPS est capable d'émuler des instructions plus complexes d'un jeu d'instructions complet comme celui du VAX ou du x86 et même les instructions algorithmique . Quelle est l'instruction ou la suite d'instructions MIPS qui réalisent la même opération, sans modifier d'autre registre que ceux de l'instruction. Vous pouvez seulement modifier le registre \$at.

Question 1: L'instruction Vax **decl \$8** effectue $\$8 \leftarrow \$8 - 1$

Didier Teifreto 30 sur 58

Question 2: L'instruction Vax **clrl** \$8 effectue $\$8 \leftarrow 0$

Question 3 : L'instructio Vax clrl x effectue mémoire $x \leftarrow 0$

Question 4: L'instruction x86 add x, \$8 effectue Mémoire $x \leftarrow$ Mémoire x + \$8 Remarque:

- Vous utiliserez la pile pour sauvegarder le registre modifié.

Question 5: L'instruction Vax aoblss \$8, \$9, étiquette effectue $\$8 \leftarrow \$8 + 1$ puis si(\$8 < \$9) aller à étiquette.

Question 6: L'instruction algorithmique $c \leftarrow a + b$

Question 7: L'instruction algorithmique $c \leftarrow a + b$ puis $c \leftarrow \frac{c}{2}$

Exercice 3:

Expliquez pourquoi l'instruction **beq reg,Imm16,etiquette** n'existe pas dans le jeu d'instruction MIPS, mais est une pseudo-instruction.

Exercice 4: Algorithmique

Question 1 : Initialisation d'une zone mémoire Donnez l'algorithme d'une fonction nommée *InitMem* permettant d'initialiser une zone mémoire nommé **mem** avec une valeur entière nommée val. La taille de cette zone mémoire sera exprimée en nombre de valeurs entières à initialiser et placée dans le paramètre taille . Vous utiliserez la notation [] pour accéder à un entier du tableau. Le premier entier est positionné à l'indice 0.

Fonction InitMem(entier mem[],entier taille, entier val):

Question 2 : Copie zone mémoire Donnez l'algorithme d'une fonction nommée CopieMem permettant de copier une zone mémoire nommée src dans une autre nommée dest.

Fonction CopieMem(entier src[],entier dest[], entier taille):

Question 3 : Copie d'une chaîne de caractères Donnez l'algorithme d'une fonction nommée *CopieChaine* permettant de copier une tableau de caractères nommé **src** terminé par le caractère de code ASCII zéro dans une autre nommé **dest** et qui retourne le nombre de caractères copiés.

Fonction CopieChaine(caractere src[], caractere dest[]): entier

Didier Teifreto 31 sur 58

Question 4: Donnez l'algorithme d'une fonction nommée $saxpy_version1$ (Scalar A X Plus Y) qui prend en argument les adresses et la taille des tableaux x et y, la constante a et qui effectue pour chaque valeur du tableau l'opération suivante : $x[i] \leftarrow a \times x[i] + y[i]$

Fonction saxpy(entier taille, entier a, entier x[],entier y[]):

2.10.2 Programmation

Pour réaliser vous devez installer le simulateur MARS (Mips Architecture Runtime Simulator). La documentation de la partie Help de ce simulateur est très complète. Vous trouverez les explications concernant le fonctionnement de l'IDE, les instructions et pseudo-instructions, les appels systèmes...

Exercice 5 : Prise en main de l'environnement

Question 1: Testez les programmes du cours.

Question 2: Testez le codage des trois instructions.

Question 3: Testez le code permettant de simuler d'autres instructions.

Exercice 6 : Zone mémoire

Question 1 : Initialisation zone mémoire Donnez le code Java d'une fonction nommée InitMem permettant d'initialiser une zone mémoire.

\$a0 adresse zone mémoire

\$a1 taille de le zone mémoire

\$a2 valeur à placé en mémoire

InitMem:

Question 2 : Copie d'une zone mémoire Donnez le code Java d'une fonction nommée CopieMem permettant de copier une zone mémoire dans une autre.

\$a0 adresse zone mémoire src

\$a1 adresse zone mémoire dest

\$a2 taille de le zone mémoire

CopieMem:

Question 3 : Donnez le code Java d'une fonction nommée *CopieChaine* permettant de copier une chaîne de caractères terminée par le caractère de code ASCII zéro dans une autre et qui retourne le nombre de caractères copiés. Vous utiliserez les instructions de transfert d'octets **lb** et **sb**.

Didier Teifreto 32 sur 58

```
# $a0 adresse chaine source
# $a1 adresse chaine destination
# $v0 retourne le nombre de caractère copié
CopieChaine:
```

Question 4 : Donnez le code Java d'une fonction nommée $saxpy_version1$ qui prend en argument les adresses et la taille des tableaux x et y, la constante a.

```
# $a0 adresse x
# $a1 adresse y
# $a2 taille du tableau
# $a3 nombre a
saxpy_version1:
```

Exercice 7 : Affichage et lecture en hexadécimal

Question 1 : Donnez le code Mips des fonctions digit et forDigit de conversion d'un digit en un caractère et inversement. Elle seront simplifiées pour la base hexadécimale.

```
# $a0 digit à convertir

# $v0 retourne le caractere

digit :

...

# $a0 caractère à convertir

# $v0 retourne le digit correspondant digit ou -1

fordigit :

...
```

Question 2 : Donnez le code MIPS des fonctions nommées toHexString et valueOf de conversion d'un nombre entier 32 bits en une chaîne de caractères et inversement. La fonction valueOf n'effectuera pas le traitement des erreurs.

```
# $a0 entier à convertir

# $a1 adresse de la chaine résultat

toHexString :

...

# $a0 adresse de la chaine à convertir

# $v0 retourne l'entier résultat

valueOf :
```

Didier Teifreto 33 sur 58

Chapitre 3

Organisation du processeur MIPS

3.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous allons concevoir la mise l'implémentation matérielle d'une architecture permettant de traiter le minimum d'instructions nécessaires à tous les programmes. Ce minimum contient les instructions suivantes :

Instructions de chargement rangement : lw et sw.

Instructions arithmétiques et logiques : add, sub, and, or, addi, ori, andi.

Instruction de branchement : instruction beq, bne.

Pour traiter une instruction, le microprocesseur doit effectuer les opérations suivantes :

- 1. Envoyer la valeur d'un registre nommé **compteur de programme (cp)** qui contient l'instruction à exécuter à la mémoire et ensuite calculer la position de l'instruction suivante qui se trouve quatre octet plus loin (codage des instructions sur 32 bits)
- 2. Charger depuis la mémoire contenant les instructions la valeur de l'entier 32 bits correspondant à l'instruction à traiter.
- 3. Lire la valeur de un (rs) ou deux (rs et rt) registres opérandes.
- 4. Ensuite en fonction de la nature de l'instruction :
 - Instruction arithmétiques et logiques : Calculer le résultat de l'opération et ranger le résultat dans le registre destination rd.
 - **Instruction chargement/rangement** : Calculer l'adresse de la mémoire en fonction du mode d'adressage.
 - **Instruction de branchement** : Tester l'égalité des registres et calculer l'adresse de branchement, puis sélectionner l'adresse de l'instruction suivante en fonction du résultat du test.
- 5. Lecture ou écriture de la mémoire de données
 - Instruction de rangement : écrire le contenu du registre rt à l'adresse calculée ci-dessus

Instruction de chargement : lire le contenu de la mémoire dont l'adresse est calculée ci-dessus puis ranger le résultat dans le registre destination rd

3.2 Conception des éléments de base

Dans l'ordinateur les informations sont codées sous forme de valeurs binaires. Afin de modéliser leurs comportements nous définirons des variables booléennes ayant deux états et un ensemble de fonctions à n variables.

3.2.1 Fonction booléenne à une variable

La seule fonction intéressante est l'inversion logique notée \bar{a} appelée fonction NON.



Fig. 3.1: Fonction Non

3.2.2 Fonctions à deux variables

Sur les 16 fonctions possibles avec 2 variables, seules 6 sont intéressantes :

| a | b | a+b | $\overline{a+b}$ | a.b | $\overline{a.b}$ | $a \oplus b$ | $\overline{a \oplus b}$ |
|---|---|-----|------------------|-----|------------------|--------------|-------------------------|
| | | OR | NOR | AND | NAND | XOR | NXOR |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Fig. 3.2: Fonctions logiques




Fig. 3.3: Représentation graphique des portes logiques

Didier Teifreto 35 sur 58

3.2.3 Règles de simplification

Les régles de l'arithmétique booléennes permettent de simplifier les expressions.

| a+b | = | b+a Commutativité | (3.1) |
|---------------------------|---|---|--------|
| a.b | = | b.a Commutativité | (3.2) |
| (a+b)+c | = | a + (b + c) Associativité | (3.3) |
| (a.b).c | = | a.(b.c) Associativité | (3.4) |
| (a+b).c | = | a.c + b.c Distributivité | (3.5) |
| (a.b) + c | = | (a+c).(b+c) Distributivité | (3.6) |
| a.1 | = | a Élément neutre | (3.7) |
| a.a | = | a Élément neutre | (3.8) |
| a + 0 | = | a Élément neutre | (3.9) |
| a + a | = | a Élément neutre | (3.10) |
| $\overline{\overline{a}}$ | = | a Élément neutre | (3.11) |
| a.0 | = | 0 Élément neutralisant | (3.12) |
| $a.\overline{a}$ | = | 0 Élément neutralisant | (3.13) |
| a+1 | = | 1 Élément neutralisant | (3.14) |
| $a + \overline{a}$ | = | 1 Élément neutralisant | (3.15) |
| $\overline{a+b+c+d}$ | = | $\overline{a}.\overline{b}.\overline{c}.\overline{d}$ Théorème de De Morgan | (3.16) |
| $\overline{a.b.c.d}$ | = | $\overline{a}+\overline{b}+\overline{c}+\overline{d}$ Théorème de De Morgan | (3.17) |

3.2.4 Méthodologie de conception d'un circuit

Pour concevoir un circuit, nous devons le modéliser. Pour cela nous utiliserons une table de vérité. Nous obtiendrons alors une équation que nous simplifierons avec les règles précédentes. Nous pourrons alors tracer le schéma électrique du circuit.

Table de vérité et équations de l'addition de deux bits

La table de vérité présente toutes les combinaisons possibles des n entrées (soit 2^n lignes) et l'état des sorties correspondantes. Ici n=2, donc nous avons quatre lignes. Une fois la table de vérité écrite, nous devons la transformer en une équation logique. C'est une somme (fonction ou) de produit (et).

Lorsque nous additionnons deux informations codées sur un bit a et b , nous générons un résultat r et une retenue c.

Didier Teifreto 36 sur 58

| a | b | c | r |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Fig. 3.4: Table de vérité de l'addition 2 bits

L'équation de c est c = a.b (c = 1 Si a = 1 et b = 1)

L'équation de r est $r = \overline{a}.b + a.\overline{b} = a \oplus b$. Pour que la sortie soit à 1, a = 0 (soit $\overline{a} = 1$) et b = 1 ou a = 1 et b = 0 (soit $\overline{b} = 1$)

Les équations précédentes ne peuvent pas être simplifiées.

Schéma électrique

Si nous ne disposons que de portes logiques nands à deux entrée $(s = \overline{a.b})$ nous devons modifier les équations pour obtenir des produits inversés.

$$c = \frac{\overline{c}}{a.\overline{b}}$$

$$= \overline{(a.b)}.\overline{(a.b)}$$
(3.18)

Pour fabriquer la retenue c, 2 portes nands sont nécessaires.

$$r = \frac{\overline{r}}{\overline{a.\overline{b}} + \overline{a.b}}$$

$$= \frac{\overline{a.\overline{b}}.\overline{a.b}}{\overline{(a.\overline{(b.b)})}.\overline{(\overline{(a.a)}.b)}}$$

$$= (3.19)$$

Pour fabriquer le résultat r, 5 portes nands sont nécessaires.

Didier Teifreto 37 sur 58




Fig. 3.5: Schéma de l'additionneur 2 bits

3.2.5 Élément du chemin de donnée du MIPS

Multiplexeur

Ce circuit permet d'envoyer sur la sortie c l'état d'une entrée a ou de l'autre b en fonction d'un signal de sélection s.

| a | b | s | c |
|---|---|---|---|
| 0 | X | 0 | 0 |
| 1 | X | 0 | 1 |
| X | 0 | 1 | 0 |
| X | 1 | 1 | 1 |

Fig. 3.6: Table de vérité du multiplexeur 2 bit

Dans la table de vérité, la notation X signifie que le signal peut prendre les deux valeurs 0 ou 1 sans influence sur le résultat. Cela permet de diminuer la taille de la table de vérité, en éliminant les lignes identiques.

$$c = a.(b + \overline{b}).\overline{s} + (a + \overline{a}).b.s$$

$$c = a.\overline{s} + b.s$$

$$= \overline{\overline{c}}$$

$$= \overline{a.\overline{s} + b.s}$$

$$= \overline{a.\overline{s} + b.s}$$

$$= \overline{a.\overline{s} \cdot \overline{b.s}}$$
(3.20)

4 Portes nands nécessaires pour le calcul de c.

Didier Teifreto 38 sur 58




Fig. 3.7: Schéma du multiplexeur 2 bits

Décodeur

Ce circuit permet d'activer une sortie parmi 2^n en fonction de la valeur présente sur les n bits d'entrées $a_i...a_2, a_1, a_0$.

| a_1 | a_0 | s_3 | s_2 | s_1 | s0 |
|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Fig. 3.8: Table de vérité du décodeur 2 bits

$$s_3 = a_1.a_0$$

$$s_2 = a_1.\overline{a_0}$$

$$s_1 = \overline{a_1}.a_0$$

$$s_0 = \overline{a_1}.\overline{a_0}$$

Unité Arithmétique et Logique 1 bit (UAL)

L'unité arithmétique et logique permet d'effectuer les opérations sur les données. Nous allons construire l'UAL traitant des données codées sur 1 bit.

En fonction des signaux Op_1 et Op_0 permettant de sélectionner une opération, le circuit calcule le résultat de

- a ET b si $Op_1 = 0$ et $Op_0 = 0$
- a OU b si $Op_1 = 0$ et $Op_0 = 1$
- a plus b si $Op_1 = 1$ et $Op_0 = 0$
- a b si $Op_1 = 1$ et $Op_0 = 1$

Didier Teifreto

| Op_1 | Op_0 | a | b | c | r |
|---|------------------|---|---|-------------|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ | 0 | 1 | $\begin{vmatrix} 1 \\ 0 \end{vmatrix}$ | 0 | 0 |
| 0 | 0 0 0 0 | $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ | 1 | 0 | $egin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ \hline 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ \end{array}$ |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ | 0 | 1 |
| 0 0 0 0 | 1 1 1 1 | $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ | 0 | 0 | 1 |
| 0 | | | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 1 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | $\begin{vmatrix} 1 \\ 0 \end{vmatrix}$ | 0 | 1 |
| 1 | 0 0 0 0 | 1 1 | 1 | 0 | 0 1 1 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 1 1 1 | 0 | | 0 1 0 | 0 1 1 0 |
| 1 | 1 | $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ | $\begin{vmatrix} 1 \\ 0 \end{vmatrix}$ | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Fig. 3.9: Table de l'UAL 1 bit

$$c = Op_1.\overline{Op_0}.a.b + Op_1.Op_0.\overline{a}.b$$

$$r = \overline{Op_1}.\overline{Op_0}.a.b + \overline{Op_1}.Op_0.\overline{a}.b + \overline{Op_1}.Op_0.a.\overline{b} + \overline{Op_1}.Op_0.a.\overline{b} + \overline{Op_1}.Op_0.a.b + \overline{Op_1}.\overline{Op_0}.\overline{a}.b + Op_1.\overline{Op_0}.a.\overline{b} + Op_1.Op_0.\overline{a}.b + Op_1.Op_0.a.\overline{b}$$

$$= \overline{Op_1}.\overline{Op_0}.a.b + \overline{Op_1}.Op_0.a.b + \overline{Op_1}.Op_0.\overline{a}.b + Op_1.\overline{Op_0}.\overline{a}.b + Op_1.\overline{Op_0}.\overline{a}.b + Op_1.\overline{Op_0}.\overline{a}.b + Op_1.\overline{Op_0}.a.\overline{b} + Op_1.Op_0.a.\overline{b}$$

$$= \overline{Op_1}.a.b(\overline{Op_0} + Op_0) + \overline{a}.b(\overline{Op_1}.Op_0 + Op_1.\overline{Op_0} + Op_1.Op_0) + a.\overline{b}$$

$$(\overline{Op_1}.Op_0 + Op_1.\overline{Op_0} + Op_1.Op_0)$$

$$= \overline{Op_1}.a.b + \overline{a}.b(Op_1 + Op_0) + a.\overline{b}(Op_1 + Op_0)$$

$$= \overline{Op_1}.a.b + (Op_1 + Op_0)(a.\overline{b} + \overline{a}.b)$$

$$(3.22)$$

Une UAL traitant des informations n bits est obtenue en assemblant n UAL traitant 1 bit.

Registre 1 bit

Un circuit est séquentiel lorsque pour la même combinaison des entrées, la sortie peut prendre diverses valeurs en fonction du temps. Ceci permet la mémorisation d'un état passé. Dans la table de vérité nous trouverons, en plus des entrées, la valeur de la sortie à l'instant précédent. Ces entrées seront suivies du signe —.

Didier Teifreto 40 sur 58

Nous allons définir un circuit qui recopie l'état de l'entrée d sur la sortie q si le signal h=1. Sinon la sortie ne changera pas et la sortie conservera l'état de q_-

| h | d | q_{-} | q |
|---|---|---------|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Fig. 3.10: Table de la mémoire 1 bit

$$q = \overline{h}.\overline{d}.q_{-} + \overline{h}.d.q_{-} + h.d.q_{-}$$

$$= \overline{h}.q_{-} + h.d$$

$$= q//$$

$$= \overline{(\overline{h}.q_{-} + h.d)}$$

$$= \overline{(\overline{h}.q_{-}).(\overline{h.d})}$$
(3.24)
$$= (3.25)$$

q— est fabriqué en envoyant la sortie du circuit sur une entrée.

Un registre n bits est l'assemblage de n registres 1 bit. La valeur à mémorisée est placée sur les entrées d. Le signal h est commun et permet de mémoriser la valeur dans le registre.




Fig. 3.11: Schéma du registre 1 bit

Didier Teifreto 41 sur 58

3.3 Lecture Instruction

Le registre spécial nommé **compteur programme cp** contient l'adresse de l'instruction mémoire à traiter. La mémoire d'instruction est accédée et nous calculerons cp pour qu'il pointe sur la prochaine instruction. La mémoire contenant des informations codées sur 8 bits et l'instruction étant elle même codée sur 32 bits, le registre cp doit être augmenté de 4 pour passer à l'instruction suivante.




Fig. 3.12: Schéma de la lecture de l'instruction

3.4 Instructions arithmétiques et logiques

3.4.1 Le banc de registre

Le banc de registres contient les 32 registres. Il possède deux ports en lecture et un port en écriture. Pour chaque instruction, nous devons lire un ou deux registres (rs et rt) et écriture un résultat.

RL1 contient le numéro du registre rs à lire et DL1 la valeur contenue dans ce registre.

RL2 contient le numéro du registre rt à lire et DL2 la valeur contenue dans ce registre.

RE contient le numéro du registre à écrire et DE la valeur à écrire dans ce registre.

Didier Teifreto 42 sur 58




Fig. 3.13: Schéma externe du banc de registres

L'intérieur du banc de registre est composé de 32×32 registres 1 bit, d'un décodeur $5 \to 32$ qui permet de sélectionner le registre à écrire et deux multiplexeurs $32 \to 1$ qui permettent de placer sur les sorties les valeurs des deux registres lus.





Fig. 3.14: Schéma interne du banc de registres

3.4.2 Unité arithmétique et logique

Cet élément permet d'effectuer une opération sur deux données. L'entrée nommée **Opération UAL** permet de sélectionner l'opération +, -,ou,et qui sera appliquée aux deux données nommées **Entrée 1** et **Entrée2**. Le résultat sera placé sur la sortie nommée **Résultat**.

Didier Teifreto 43 sur 58



L'unité arithmétique et logique

3.4.3 Instructions arithmétiques et logiques trois registres

Les instructions à trois registres utilisent le banc de registres et l'UAL. Les champs correspondants aux numéros des registres rs rt et rd sont placés sur les entrées du banc de registre. A la sortie de celui ci, les valeurs de rs et rt sont placées sur les entrées de l'UAL qui effectue l'opération codée dans les champs Co et du Nf de l'instruction. Le résultat est placé dans le registre dont le numéro est rd.




Fig. 3.15: Chemin de données pour les opérations UAL trois registres

3.4.4 Instructions arithmétiques et logiques utilisant une valeur immédiate

L'instruction à deux registres et une valeur immédiate utilise le banc de registres et l'UAL. La valeur immédiate étant codée sur 16 bits, elle doit être transformée en une valeur signée codée sur 32 bits avec une extension du signe.

Didier Teifreto 44 sur 58




Fig. 3.16: Chemin de données pour les opérations UAL immédiate

3.5 Instructions de chargement et de rangement

Ces instructions accèdent à la mémoire de données. L'UAL calcule l'adresse de la mémoire qui sera lue ou écrite en ajoutant la valeur immédiate à la valeur du registre rs. La donnée sera écrite en mémoire ou lue et écrite dans un registre rt.




Fig. 3.17: Chemin de données pour les opérations de chargement/rangement

Didier Teifreto 45 sur 58

3.6 Instructions de branchement conditionnel

Lors du branchement conditionnel, l'UAL est utilisée pour effectuer le calcul de l'adresse de branchement. Un circuit supplémentaire noté **Cond** teste l'égalité des deux opérandes rs et rt.

Le multiplexeur piloté par le résultat de Cond positionne sur sa sortie la valeur calculée par l'UAL dans le cas d'un branchement pris, ou (cp+4) dans le cas d'un branchement non pris.




Fig. 3.18: Chemin de données pour l'opération UAL

3.7 L'assemblage du tout

Le processeur MIPS complet est obtenu en mettant ensemble les différentes parties. Trois multiplexeurs sont ajoutés pour :

- sélectionner la source placée sur l'entrée de l'UAL (soit la valeur (cp+4) soit la valeur du registre rs),
- sélectionner la source placée sur l'entrée de l'UAL (soit la valeur immédiate soit la valeur du registre rt),
- sélectionner ce qui doit être écrit dans le registre (soit le résultat de l'UAL, soit la donnée lue en mémoire).

Didier Teifreto 46 sur 58




Fig. 3.19: Chemin de données complet

3.8 Exercices

3.8.1 Théoriques

Exercice 8 : Application de la logique

Question 1: Donnez l'équation de la sortie du bloc Cond nommée $zero? = f(i_{31},...i_{0})$ permettant de piloter le multiplexeur qui sélectionne l'adresse de l'instruction cible. L'équation utilisera des uniquement des portes nands.

Question 2 : UAL 1 bit L'UAL proposée est incomplète. En effet une UAL n bits doit tenir compte de la retenue générée par le bit de rang précédent (notée c_p). Donnez les équations de $c = f(a, b, c_p, Op_1, Op_0)$ et de $r = f(a, b, C_p, Op_1, Op_0)$

Question 3: Les signaux Op_1 et Op_0 sont obtenus à partir du code opération de l'instruction. Donnez les équations utilisant l'opérateur d'égalité de $Op_0 = f(Co, Nf)$ et de $Op_1 = f(Co, Nf)$

Question 4 : Ajoutez au chemin de données l'instruction jal

Didier Teifreto 47 sur 58

 ${\bf Question} \ {\bf 5}: \ \ {\bf Ajoutez} \ {\bf au} \ {\bf chemin} \ {\bf de} \ {\bf donn\'ees} \ {\bf pr\'ec\'edent} \ {\bf l'instruction} \ {\bf jr}$

Didier Teifreto 48 sur 58

Chapitre 4

Système d'interruptions et d'entrées/sorties

4.1 Organisation

Un système informatique est organisé de la façon suivante :




Fig. 4.1: Organisation d'un système

Nous avons étudié le processeur et nous étudierons la mémoire cache dans la partie précédente. Le système informatique contient aussi des dispositifs d'entrées/sorties (nommé aussi I/O) et un système d'interruptions.

Les interruptions permettent de gérer le système d'entrées/sorties de façon efficace. Prenons par exemple la gestion du périphérique d'entrée (clavier). Nous ne devons pas perdre de caractère en provenance de ce périphérique si le processeur est occupé à une autre activité.

Deux techniques de gestion des événements sont possibles :

Interrogation utilisant le principe suivant :

Algorithme 5 Gestion par interrogation du clavier

- 1: DÉBUT
- 2: TantQue VRAI Faire
- 3: Si Touche clavier appuyée? Alors
- 4: Stocker en mémoire le code ascii du caractère lu
- 5: FinSi
- 6: Attendre 100 ms
- 7: Fin TantQue
- 8: **FIN**

Interruption utilisant le principe suivant :

Algorithme 6 Gestion par interruption du clavier

- 1: **DÉBUT**
- 2: Si Touche clavier appuyée? Alors
- 3: stocké dans le buffer le code ascii du caractère lu
- 4: FinSi
- 5: **FIN**

L'interrogation effectue une lecture de l'état du clavier alors qu'avec la technique d'interruption, c'est le clavier qui signale au processeur qu'il doit traiter un caractère et ne pas le perdre.

4.2 Principe

Une exception est un événement inattendu qui est généré par le processeur. Le débordement de la capacité de calcul, les erreurs d'accès à la mémoire sont des exceptions.

Les interruptions sont générées par le système d'entrées/sorties pour signaler qu'une donnée qu'un périphérique est prêt et requiert l'attention du processeur.

Les interruptions et les exceptions contrairement au branchement peuvent arriver à n'importe quel endroit du programme. Elle ne doivent pas modifier les registres du programme en cours. Pour cela les sous programmes gérant les interruptions disposent de deux registres nommé \$k0 et \$k1.

Voici quelques exemples de sources d'interruptions et d'exceptions

Didier Teifreto 50 sur 58

| Nature de l'événement | Provenance | Type |
|-----------------------|------------|--------------|
| Requête E/S | Externe | Interruption |
| Sycall | Interne | Exception |
| Débordement calcul | Interne | Exception |
| Instruction invalide | Interne | Exception |
| Probléme matériel | Les deux | Les deux |

Fig. 4.2: Sources des interruptions

Lors de l'arrivée d'un événement le MIPS doit terminer l'instruction en cours de traitement, puis exécuter un sous-programme nommé d'exception ou d'interruption qui effectue un traitement spécifique.

4.3 Gestion des exceptions

Dans l'implémentation MIPS, une partie appelée le **coprocesseur 0** gère les exceptions et les interruptions. Ce coprocesseur est accessible via quatre registres.

| Nom | Numéro | Usage |
|-----------|--------|---|
| AdrErrRef | 8 | Contient l'adresse mémoire où l'erreur s'est produite |
| Etat | 12 | Bits masquage et validation interruptions |
| Cause | 13 | Type exceptions et interruption en attente |
| CEP | 14 | Adresse de l'instruction ayant provoqué l'exception |

Fig. 4.3: Exceptions du MIPS

Pour accéder à ces quatre registres du coprocesseur, le MIPS possède deux instructions.

| Rôle | Syntaxe | Opération | Codage |
|--------------------|------------|--------------------------|---------|
| déplacer depuis c0 | mfc0 rt,rd | $rt \leftarrow rd de c0$ | Co=0x10 |
| déplacer vers c0 | mtc0 rd,rt | $rd de c0 \leftarrow rt$ | Co=0x10 |

Fig. 4.4: Liste des instructions du coprocesseur c0

Après une exception le registre **CEP** contient l'adresse de l'instruction en cours d'exécution lors de l'arrivée de l'événement. Si l'instruction a fait un accès mémoire qui a provoqué l'exception, le registre **AdrErrRef** contient l'adresse de la mémoire référencée. Le registre **Etat** ne sera pas utilisé ici. Les bits 2 à 6 du registre **Cause** indique la nature de l'exception (voir la figure Fig. 4.5)

Didier Teifreto 51 sur 58

| Numéro | Nom | Description | |
|--------|---------|------------------------------|--|
| 0 | I/O | dispositif d'entrées/sorties | |
| 4 | ADDRL | Erreur d'adresse Load | |
| 5 | ADDRS | S Erreur d'adresse Store | |
| 7 | DBE | Erreur sur le bus données | |
| 8 | SYSCALL | Appel système | |
| 10 | RI | Instruction erronée | |
| 12 | OVF | dépassement calcul | |

Fig. 4.5: Causes de l'exception

Lors de l'arrivée d'une exception ou d'une interruption le MIPS exécute le programme se trouvant à l'adresse 0x80000180 (dans l'espace du noyau, pas de l'utilisateur), appelé **gestionnaire d'interruptions**. Le système effectuera alors l'opération voulue pour répondre au problème ou souvent terminer le programme.

4.4 Gestionnaire d'interruption

Le programme doit être écrit dans un segment spécial nomme .ktext 0x80000180, et utilise les données stockée dans .kdata. Les registres permettant de transférer les données entre le gestionnaire d'interruption et le programme utilisateurs sont nommé k0 et k1.

Le gestionnaire doit effectuer les opérations suivantes :

- Charger les registres du coprocesseur
- Analyser la cause de l'exception
- traiter le problème
- retour au programme utilisateur ou le terminer.

4.5 Entrées/Sorties de caractères

Dans une architecture MIPS la console est "mappée" en mémoire. Cela signifie que les entrées/sorties sont accessibles via des adresses mémoires spécifiques. Cet espace mémoire est nommé MMIO (Memory Manager IO).

Pour la réception de caractères :

- l'adresse de reception du caractère est 0xFFFF0004,
- l'adresse du controleur de réception est 0xFFFF0000. Si le bit 0 est à 1 cela signifie qu'un caractère est en attente. Ce bit repassera à 0 lors de l'instruction de lecture mémoire à l'adresse de réception.

Pour l'envoi de caractères :

- l'adresse d'envoi du caractère est 0xFFFF000C,

Didier Teifreto 52 sur 58

 l'adresse du controleur d'emission est 0xFFFF0008. Le bit 0 passera à 0 lors de l'écriture mémoire à l'adresse d'envoi. Il reviendra à 1 après un temps nécessaire au traitement du caractère.

4.6 Entrées/Sorties par interruption

Le bit numéro 1 des deux contrôleurs permet de valider les interruptions lors de l'envoi ou de la réception d'un caractère. Lors d'un événement, un interruption de cause numéro 0 est générée. Le bit 8 (respectivement 9) du registre cause indique la reception d'un caractère (respectivement la fin de l'envoi).

4.7 Exercices pratiques

Exercice 9: Exceptions

Question 1 : Donnez le programme qui génère une erreur de lecture puis d'écriture mémoire (adresse invalide) et ensuite un débordement arithmétique (débordement d'un nombre signé)

Question 2 : Donnez le programme de gestion des exceptions 4,5 et 12 qui affiche "Exception ... sur l'instruction ... ", puis un message indiquant de façon lisible le problème, et en cas d'accès mémoire l'adresse ayant causée cette l'exception. Le programme sera stoppé dans tous les cas. Ce fichier source sera chargé dans le simulateur MARS avec le menu Setting, exception handler.

Exercice 10 : Entrés/Sorties

Pour tester les entrées/sorties de la console, vous utiliserez l'outils intégré à MARS. Cette outils se trouve dans le menu **tools** et se nomme **keyboard and display simulator**. L'outil doit être connecté pour fonctionner. Dans le segment de données vous afficherez le segment MMIO. Le bouton reset de l'outil permet de réinitialisé les contrôleurs (le bit de 0 du contrôleur d'envoi est mis à 1 pour dire qu'un caractère peut être envoyé)

Question 1 : En utilisant l'interrogation, écrivez un programme qui attend un caractère et l'envoie.

Remarque: L'affichage dans la fenêtre d'envoi se fait avec une latence de cinq instructions (temps de traitement du caractère). Votre programme contiendra donc au moins 5 instructions après l'envoi du caractère à écrire.

Didier Teifreto 53 sur 58

Question 2 : En utilisant la technique de l'interruption, écrivez un gestionnaire qui stocke les caractères reçus dans une chaîne de caractères placée dans le segment de donnée du noyau. Le programme principal incrémente une variable.

Remarques:

- Vous lancerez le programme en pas à pas et observerez la chaîne de caractères contenu les caractères lu dans le segment kdata du simulateur.
- Vous terminez le gestionnaire d'interruption avec la suite d'instructions suivantes, détaillée dans le fichier HP_AppaA.pdf.

mtc0,\$zero,\$13 mfc0 \$k0, \$12 andi \$k0, 0xfffd ori \$k0, 0x1 mtc0 \$k0, \$12 eret

Didier Teifreto 54 sur 58

Table des figures

| 2.1 | Chaine de production | 7 |
|------|--|---|
| 2.2 | Architecture de Von Neumann | 7 |
| 2.3 | | 9 |
| 2.4 | Position des opérandes | 0 |
| 2.5 | Mode d'adressage registre | 1 |
| 2.6 | Numéros et noms explicites des registres | 1 |
| 2.7 | Mode d'adressage immédiat | 2 |
| 2.8 | Mode d'adressage direct | 3 |
| 2.9 | Mode d'adressage indirect | 4 |
| 2.10 | Mode d'adressage indirect immédiat | 5 |
| 2.11 | Utilisation de l'adressage mémoire | 5 |
| 2.12 | Notation des modes d'adressage | 6 |
| 2.13 | Liste partielle des instructions arithmétiques et logiques | 6 |
| 2.14 | Liste partielle des instructions chargement/rangement | 7 |
| 2.15 | Mode d'adressage relatif au compteur de programme | 9 |
| 2.16 | Mode d'adressage pseudo direct | 0 |
| 2.17 | Liste partielle des instructions de branchement | 1 |
| 2.18 | Liste des instructions diverses | 1 |
| 2.19 | Liste partielle des appels système | 2 |
| 2.20 | Liste des types définis par l'assembleur | 3 |
| 3.1 | Fonction Non | 5 |
| 3.2 | Fonctions logiques | 5 |
| 3.3 | Représentation graphique des portes logiques | 5 |
| 3.4 | Table de vérité de l'addition 2 bits | 7 |
| 3.5 | Schéma de l'additionneur 2 bits | 8 |
| 3.6 | Table de vérité du multiplexeur 2 bit | 8 |
| 3.7 | Schéma du multiplexeur 2 bits | 9 |
| 3.8 | Table de vérité du décodeur 2 bits | 9 |
| 3.9 | Table de l'UAL 1 bit | 0 |
| 3.10 | Table de la mémoire 1 bit | 1 |
| 3.11 | Schéma du registre 1 bit | 1 |
| 3.12 | Schéma de la lecture de l'instruction | 2 |

| 3.13 | Schéma externe du banc de registres | 43 |
|------|---|----|
| 3.14 | Schéma interne du banc de registres | 43 |
| 3.15 | Chemin de données pour les opérations UAL trois registres | 44 |
| 3.16 | Chemin de données pour les opérations UAL immédiate | 45 |
| 3.17 | Chemin de données pour les opérations de chargement/rangement | 45 |
| 3.18 | Chemin de données pour l'opération UAL | 46 |
| 3.19 | Chemin de données complet | 47 |
| 4.1 | Organisation d'un système | 49 |
| 4.2 | Sources des interruptions | 51 |
| 4.3 | Exceptions du MIPS | 51 |
| 4.4 | Liste des instructions du coprocesseur c0 | 51 |
| 4.5 | Causes de l'exception | 52 |

Didier Teifreto 56 sur 58

Liste des algorithmes

| 1 | Alternative | 24 |
|---|--------------------------------------|----|
| 2 | itération Tant Que | 25 |
| 3 | Fonction | 27 |
| 4 | Fonction recursive | 29 |
| 5 | Gestion par interrogation du clavier | 50 |
| 6 | Gestion par interruption du clavier | 50 |

Listings

| 2.1 | Fichier assembleur minimal | 23 |
|-----|--------------------------------|----|
| 2.2 | Hello World | 23 |
| 2.3 | Programmation de l'alternative | 24 |
| 2.4 | Factorielle n | 26 |
| 2.5 | n! avec une fonction | 27 |
| 2.6 | Fonction récursive | 29 |