L3 ESPM

Définir le banc de mesure adapté à l'hypothèse de recherche pFES504AM

Cours III

Marie Fabre Noah Keraudren Frank Buloup










Présentation, objectifs




Plan


Troisième partie – Le bruit en acquisition de données


- 1 Architecture générale d'une chaine d'acquisition
- 2 Notion de bruit de fond : perturbations internes et externes
- (3) Techniques d'amélioration de l'immunité aux bruits
- 4 Introduction au filtrage

Un seul capteur : une seule entrée analogique




Plusieurs entrées analogiques






Architecture très parallèle




Architecture très parallèle




Chaine très adaptable Coût élevé

Architecture moyennement parallèle




Architecture moyennement parallèle




Chaine peux adaptable Coût moins élevé

Architecture peux parallèle



Architecture peux parallèle



Chaine peux adaptable Coût le moins élevé La plus rependue

Les entrées/sorties binaires

Deux états possibles : 0v ou 5v (TTL)

Ouvert ou fermé – Actif ou inactif – Haut ou bas – 0 ou 1





Les entrées/sorties binaires

Deux états possibles : 0v ou 5v (TTL)

Ouvert ou fermé - Actif ou inactif - Haut ou bas - 0 ou 1





Les sorties analogiques

Utilisation d'un CNA: inverse d'un CAN

Commande de moteur – Couramment très parallèle

Plan


Troisième partie – Le bruit en acquisition de données

- 1 Architecture générale d'une chaine d'acquisition
- 2 Notion de bruit de fond : perturbations internes et externes
- (3) Techniques d'amélioration de l'immunité aux bruits
- 4 Introduction au filtrage

Bruit de fond = Bruit

Définition

Ensemble de perturbations de toute nature et de toute origine venant se superposer à un signal utile en un point quelconque de la chaine d'acquisition



Bruits internes

Bruits inhérents à la chaine d'acquisition

« Bruits des électroniques »

Bruits internes

Bruits inhérents à la chaine d'acquisition « Bruits des électroniques »

Bruits externes

Bruits provenant de phénomènes ou dispositifs extérieurs à la chaine d'acquisition

Sources de bruits internes

Bruit thermique, bruit de quantification etc.
On ne peut rien y faire

Sources de bruits internes

Bruit thermique, bruit de quantification etc.
On ne peut rien y faire

Sources de bruits externes

Parasites secteur, tube fluo, rayons cosmiques, HF etc.

On peut améliorer les choses : CEM

Sources de bruits internes

Bruit thermique, bruit de quantification etc.
On ne peut rien y faire

Sources de bruits externes

Parasites secteur, tube fluo, rayons cosmiques, HF etc.
On peut améliorer les choses : CEM

Comment rendre compte de la qualité de l'acquisition ?

L3 - ESPM - pFES504AM

Hypothèse

Ces bruits sont additifs à moyennes nulles et indépendants du signal acquis

Rapport Signal à Bruit

Rapport entre la puissance moyenne du signal et la puissance moyenne du bruit Souvent exprimé en décibel (dB)

Les sources parasitaires et leurs modes d'action principaux

Elément perturbateur : source de bruits externes

Elément perturbé

Les sources parasitaires et leurs modes d'action principaux

Elément perturbateur : source de bruits externes

Couplage galvanique

Elément perturbé


Les sources parasitaires et leurs modes d'action principaux


Elément perturbateur : source de bruits externes


Couplage radiatif


Couplage galvanique

Elément perturbé










Plan


Troisième partie – Le bruit en acquisition de données

- 1 Architecture générale d'une chaine d'acquisition
- 2 Notion de bruit de fond : perturbations internes et externes
- 3 Techniques d'amélioration de l'immunité aux bruits
- (4) Introduction au filtrage

Couplage galvanique (couplage par impédance commune)




Couplage galvanique (couplage par impédance commune)




- Remèdes -Toujours utiliser des câbles courts Connecter les masses en série au plus court

Couplages inductif & capacitif (diaphonies)




Couplages inductif & capacitif (diaphonies)




- Remèdes -

Utiliser des câbles blindés (coaxiaux, paires blindées, nappes blindées) Eloigner les câbles de puissances (secteur) des câbles de mesures

Couplage champ à fil & champ à boucle



Couplage champ à fil & champ à boucle



- Remèdes -

Faradisation des locaux (trop cher !)
Rapprocher tout fil esseulé d'un fil de masse (=> blindage)

Plan

Troisième partie – Le bruit en acquisition de données

- 1 Architecture générale d'une chaine d'acquisition
- 2 Notion de bruit de fond : perturbations internes et externes
- (3) Techniques d'amélioration de l'immunité aux bruits
- 4 Introduction au filtrage

Le filtrage des signaux, un remède de tout premier plan!

Le filtrage est un traitement de l'information dont le but est de sélectionner les fréquences du signal d'entrée

Exemple de signaux


Signal ECG: fréquences comprises entre 10 Hz et 100 Hz

Signal EEG: entre 4 Hz et 40 Hz


Analyse du mouvement : 0 Hz à 6 Hz

Son audible: entre 20 Hz et 20 000 Hz

Exemple d'un signal sonore



L'oreille est donc un capteur dont la bande passante est [20 ; 20 000] Hz




Sélection d'une plage de fréquence dans un signal : filtrage !

Dans un concert, ce n'est pas le même signal qui est distribué à tous les haut parleurs :

- graves : basses fréquences
- médiums : moyennes fréquences
- aigus : hautes fréquences

Les différents types de filtre pour sélectionner les fréquences



Sélection des fréquences par filtrage

- 1. Quel type de filtre dois-je utiliser pour conserver uniquement :
- Les sons graves ?
- Les sons médiums ?
- Les sons aigus ?
- 2. Pour supprimer le bruit d'un système de ventilation en sortie de microphone, quel type de filtre dois-je utiliser ?
- 3. Pour analyser le mouvement humain, quel type de filtre doisje utiliser ?
- 4. Pour supprimer des vibrations, quel type de filtre dois-je utiliser ?

Les différents types de filtres

- Filtres analogiques (électronique associée au capteur et à la chaîne d'acquisition)
- Filtres numériques (algorithmes de calcul, Module MOUT126 au prochain semestre)
- En pratique les deux types sont employés simultanément.

Ordre et amplification d'un filtre

- Plus l'ordre (1^{er}, 2nd, 4^{ème}...) est élevé plus les fréquences hors bande passante sont atténuées
- Amplification: gain multiplicatif dans la bande

passante

Gain dans la bande passante d'un filtre : G

• Facteur multiplicatif G entre la tension d'entrée Ve et la tension de sortie Vs: $G = \frac{V_s}{V_e}$

Gain en décibels (dB) GdB dans la bande passante

• Le gain G est parfois extrêmement élevé, on utilise alors une échelle logarithmique : $G_{dB} = 20 \cdot log \left(\frac{V_s}{V_o}\right)$