# L3 ESPM - Métrologie FPS620BM

Cours I – 2 heures

frank.buloup@univ-amu.fr
julien.serres@univ-amu.fr









#### Présentation du module de 20h

Divisé en dix séances de deux heures chacune :

Cf. fiche de cours su AMETICE

Une séance de contrôle final d'une heure


CC1 (25% - )CC APP (50%) et CF écrit une heure (50%)

#### Présentation du module de 20h

#### À l'issue de de cette formation vous serez capable de :

- Identifier et décrire les différents éléments qui composent une chaine d'acquisition de données
  - 1. Énumérer les concepts relatifs à la métrologie, aux capteurs
  - 2. Décrire l'opération de conversion analogique vers numériques
- Utiliser les traitements de base en calcul numérique
  - Mettre en œuvre les calculs de moyenne et d'écart type
  - 2. Utiliser une filtre numérique
- Appliquer les grands principes de la compatibilité électromagnétique
  - 1. Décrire les différentes perturbations des électroniques
  - 2. Connaître les techniques à mettre en œuvre pour diminuer ces perturbations

# Présentation, objectifs



#### Plan

#### Première partie – Signal, notions de métrologie, acquisition

- a) Présentation du concept de Signal
- b) Notions de métrologie Capteur
- c) Du monde analogique au monde numérique : le composant
- d) Les différentes étapes de cette conversion et le théorème de Shannon-Nyquist
- e) Les caractéristiques essentielles de la Conversion Analogique/Numérique

# Un signal?

#### **Domaine**

#### Ingénierie électrique

#### **Définition**

# Manifestation d'un phénomène physique observable électriquement






# Un signal?

Quelle est la grandeur électrique associée ?

Le signal délivré par un capteur est généralement une tension analogique




Signal continu à temps continu = signal analogique

# Un signal?

#### Qu'est-ce qu'un signal analogique ?

Le support d'une information qui peut, à tout instant d'un intervalle de temps donné, prendre toute valeur dans un intervalle d'amplitude donné



#### Plan

#### Première partie - Signal, notions de métrologie, acquisition

- a) Présentation du concept de Signal
- b) Notions de métrologie Capteur
- c) Du monde analogique au monde numérique : le composant
- d) Les différentes étapes de cette conversion et le théorème de Shannon-Nyquist
- e) Les caractéristiques essentielles de la Conversion Analogique/Numérique

#### Mesurande

#### Grandeur physique que l'on veut mesurer





#### Mesurande

#### Grandeur physique que l'on veut mesurer





#### Capteur

Dispositif de mesure permettant de transformer un mesurande en une grandeur utilisable expérimentalement



# Connaissez-vous d'autres mesurandes et leurs capteurs associés ?



Mesurande	Capteur



# Connaissez-vous d'autres mesurandes et leurs capteurs associés ?

Mesurande	Capteur		
Position (m, rad)			
Vitesse (m.s <sup>-1</sup> , rad.s <sup>-1</sup> )			
Accélération (m.s <sup>-2</sup> , rad.s <sup>-2</sup> )			
Force (N)			
Flux lumineux (Lux)			
Déformation (m)			





# Connaissez-vous d'autres mesurandes et leurs capteurs associés ?

Mesurande	Capteur		
Position (m, rad)	Potentiomètre - Inclinomètre		
Vitesse (m.s <sup>-1</sup> , rad.s <sup>-1</sup> )	Tachymètre		
Accélération (m.s <sup>-2</sup> , rad.s <sup>-2</sup> )	Accéléromètre		
Force (N)	Dynamomètre		
Flux lumineux (Lux)	Luxmètre		
Déformation (m)	Jauge de contrainte		

#### **Mesurage – Effectuer des mesures**

Processus consistant à obtenir expérimentalement une ou plusieurs valeurs que l'on peut raisonnablement attribuer à un mesurande

#### **Mesurage – Effectuer des mesures**

Processus consistant à obtenir expérimentalement une ou plusieurs valeurs que l'on peut <u>raisonnablement</u> attribuer à un mesurande

Pourquoi « raisonnablement »?

#### Mesurage – Effectuer des mesures

Processus consistant à obtenir expérimentalement une ou plusieurs valeurs que l'on peut raisonnablement attribuer à un mesurande

Parce qu'il peut exister des grandeurs d'influences & des erreurs de mesures

#### **Mesurage – Effectuer des mesures**

Processus consistant à obtenir expérimentalement une ou plusieurs valeurs que l'on peut raisonnablement attribuer à un mesurande

#### **Grandeur d'influence**

Le capteur, sensible au mesurande, peut également l'être, dans une moindre mesure, à d'autres grandeurs physiques

Influence de la Température sur un capteur de force par exemple

#### **Mesurage – Effectuer des mesures**

Processus consistant à obtenir expérimentalement une ou plusieurs valeurs que l'on peut raisonnablement attribuer à un mesurande

#### **Grandeur d'influence**


Le capteur, sensible au mesurande, peut également l'être, dans une moindre mesure, à d'autres grandeurs physiques

#### Erreurs de mesure

- Erreurs systématiques
   décalage constant entre valeur vraie et mesurée
- Erreurs accidentelles décalage aléatoire entre valeur vraie et mesurée


#### Erreurs de mesure

- Erreurs systématiques
- Erreurs accidentelles



#### Erreurs de mesure

- Erreurs systématiques
- Erreurs accidentelles




Capteur fidèle mais non juste

- Valeur mesurée
- Valeur vraie

#### Erreurs de mesure

- Erreurs systématiques
- Erreurs accidentelles




Capteur juste mais non fidèle

- Valeur mesurée
- Valeur vraie

#### Erreurs de mesure

- Erreurs systématiques
- Erreurs accidentelles




Capteur ni juste ni fidèle

- Valeur mesurée
- Valeur vraie

#### Erreurs de mesure

- Erreurs systématiques
- Erreurs accidentelles



Capteur juste & fidèle : précis

- Valeur mesurée
- Valeur vraie



On se propose d'étudier la température d'une pièce régulée à 24°C. Voici des valeurs obtenues lors de ce mesurage :

24,6°C	23,2°C	24,7°C	23,4°C	24,1°C
--------	--------	--------	--------	--------



Calculer la valeur moyenne et l'écart type de ces mesures Peut-on dire si le capteur utilisé est juste et fidèle ?



Calculer la valeur moyenne et l'écart type de ces mesures

$$\mu = \frac{24.6 + 23.2 + 24.7 + 23.4 + 24.1}{5} = 24$$



$$\sigma^2 = \frac{0.6^2 + 0.8^2 + 0.7^2 + 0.6^2 + 0.1^2}{5} = \frac{1.86}{5}$$

$$\sigma \cong 0.61$$



Peut-on dire si le capteur utilisé est juste et fidèle ?

**Capteur juste** 



Fidèle?



Peut-on dire si le capteur utilisé est juste et fidèle ?

**Capteur juste** 



On ne peut rien dire sur la fidélité car il manque une donnée sur le capteur : sa résolution Sa plus petite valeur mesurable

#### Résolution

La plus petite variation du mesurande observable par le capteur





**Capteur juste** 



Fidèle?






**Capteur juste** 


Capteur non fidèle



Très souvent, ce que délivre le capteur est une tension analogique Il faut passer de la grandeur du mesurande à des volts



Très souvent, ce que délivre le capteur est une tension analogique Il faut passer de la grandeur du mesurande à des volts



#### Résolution

La plus petite variation du mesurande observable par le capteur

#### Sensibilité

Réponse du capteur en fonction du mesurande

- Sensibilité statique
- Sensibilité dynamique



# On sait maintenant que pour 24°C, le capteur délivre 0Volt. On obtient le tableau suivant lors des mesures statiques

°C	24,6°C	23,2°C	24,7°C	23,4°C	24,1°C
Volt	0,06	-0,08	0,07	-0,06	0,01



Donner l'équation qui lie la tension V de sortie du capteur au mesurande T (température) Quelle est la sensibilité du capteur?




# On sait maintenant que pour 24°C, le capteur délivre 0Volt. On obtient le tableau suivant lors des mesures statiques

°C	24,6°C	23,2°C	24,7°C	23,4°C	24,1°C
Volt	0,06	-0,08	0,07	-0,06	0,01

$$V = 0.1(T - 24)$$

$$S = 0.1V / {}^{\circ}C$$

# Présentation, objectifs



### Plan

#### Première partie - Signal, notions de métrologie, acquisition

- a) Présentation du concept de Signal
- b) Notions de métrologie Capteur
- c) Du monde analogique au monde numérique : le composant
- d) Les différentes étapes de cette conversion et le théorème de Shannon-Nyquist
- e) Les caractéristiques essentielles de la Conversion Analogique/Numérique

#### **Définition**

Composant électronique destiné à fournir une représentation numérique d'un signal analogique






#### Nombreuses technologies

Simple rampe, Double rampe, Flash, Delta Sigma, etc.
Toutes passent d'une représentation analogique
à une représentation numérique

#### Nombreuses technologies

Simple rampe, Double rampe, Flash, Delta Sigma, etc.
Toutes passent d'une représentation analogique
à une représentation numérique



#### Premier état de fait

Ce composant prend un certain temps pour effectuer les conversions

#### Premier état de fait

Ce composant prend un certain temps pour effectuer les conversions

#### Deuxième état de fait

Ce composant ne peut pas rendre compte de l'infinité de valeurs que peut prendre le signal analogique (Cf précédemment)

### Plan

#### Première partie – Signal, notions de métrologie, acquisition

- a) Présentation du concept de Signal
- b) Notions de métrologie Capteur
- c) Du monde analogique au monde numérique : le composant
- d) Les différentes étapes de cette conversion et le théorème de Shannon-Nyquist
- e) Les caractéristiques essentielles de la Conversion Analogique/Numérique

### Conséquence premier état de fait

**ECHANTILLONNAGE** 

Conséquence premier état de fait

**ECHANTILLONNAGE** 

Conséquence deuxième état de fait


**QUANTIFICATION** 

### L'étape d'échantillonnage

Capturer des valeurs du signal à intervalle de temps régulier


### L'étape d'échantillonnage

Capturer des valeurs du signal à intervalle de temps régulier




#### L'étape d'échantillonnage

Capturer des valeurs du signal à intervalle de temps régulier



### L'étape d'échantillonnage

Ce pas de temps  $\Delta t$  est appelé période d'échantillonnage Souvent noté  $T_e$  – Son inverse est la fréquence d'échantillonnage  $F_e$ 





Peut-on choisir n'importe quelle valeur pour F<sub>e</sub>?

Soit le signal suivant :

$$s(t) = \cos(2\pi t)$$



Quelle est la période T de ce signal ?

Quelle devra être la fréquence d'échantillonnage si on souhaite avoir 4 échantillons par période ?

Au minimum, combien d'échantillon doit-on avoir pour reconstituer correctement ce signal ?

Que vaut alors la fréquence d'échantillonnage ?

























$$Fe = 4Hz$$















$$Fe = 2Hz$$

### Le théorème de Shannon-Nyquist




# Théorème de Shannon Nyquist

Pour acquérir correctement un signal, la fréquence d'échantillonnage doit être égale ou supérieure au double de la fréquence maximale contenue dans ce signal


#### L'étape de Quantification

Associer à chaque échantillon la valeur discrète la plus proche prise dans un ensemble fini de valeurs discrètes







- **▶** On découpe cette gamme en 4 « tranches »
  - $\triangleright$  Pas de quantification q = 10/4 = 2.5v




- **▶** On découpe cette gamme en 4 « tranches »
  - $\triangleright$  Pas de quantification q = 10/4 = 2.5v




- **▶** On découpe cette gamme en 4 « tranches »
  - $\triangleright$  Pas de quantification q = 10/4 = 2.5v




- **▶** On découpe cette gamme en 4 « tranches »
  - $\triangleright$  Pas de quantification q = 10/4 = 2.5v




- **▶** On découpe cette gamme en 4 « tranches »
  - $\triangleright$  Pas de quantification q = 10/4 = 2.5v



- **▶** On découpe cette gamme en 4 « tranches »
  - $\triangleright$  Pas de quantification q = 10/4 = 2.5v



- **▶** On découpe cette gamme en 4 « tranches »
  - $\triangleright$  Pas de quantification q = 10/4 = 2.5v








#### Comment choisit-on ces valeurs discrètes?

Un CAN accepte une tension d'entrée variant entre +10 et -10 Volts. Après échantillonnage, la quantification est faite sur un ensemble de valeurs discrètes comportant 8 éléments. Sachant que la valeur discrète 0 fait parti de cet ensemble, quelles sont les autres valeurs ?











Si la série des valeurs échantillonnée est la suivante :

3.2456; 4.2249; -8.4923; 0.0802

Quelle est la série des valeurs discrètes ?








2.5;5;-7.5;0


#### L'étape de Codage

Dans la réalité le nombre d'éléments est très grand (plusieurs milliers) et chaque élément est directement codé en binaire. C'est ce que l'on appelle le CODAGE



## Codage

# On associe un code binaire à chaque valeur discrète issue de la quantification





En partant de l'exemple précédent, Combien de bits sont nécessaires au minimum?

Existe-t-il plusieurs codage possibles?

Quel code proposeriez-vous?

Quel est le lien entre le nombre de valeurs discrètes et le nombre de bits de ces codes ?

Quelle est la plus petite variation décelable ? Quel est son lien avec le nombre de bits de ces codes ?













3 bits

Oui

7.5v ⇔ 011

5v ⇔ 010

2.5v ⇔ 001

0v ⇔ 000

-2.5v ⇔ 111

-5v ⇔ 110

-7.5v ⇔ 101

-10v ⇔ 100



$$8 = 2^3$$

2.5<sub>v</sub>

$$2.5v = (10 - (-10))/2^3$$




# **Acquisition** ⇔ numérisation Signal **ECHANTILLONNAGE** analogique **QUANTIFICATION** Signal **CODAGE**

numérique

## La conversion analogique numérique

### Synthèse

La CAN permet de passer d'une représentation analogique à une représentation numérique manipulable sur ordinateur



#### Plan

#### Première partie - Signal, notions de métrologie, acquisition

- a) Présentation du concept de Signal
- b) Notions de métrologie Capteur
- c) Du monde analogique au monde numérique : le composant
- d) Les différentes étapes de cette conversion et le théorème de Shannon-Nyquist
- e) Les caractéristiques essentielles de la Conversion Analogique/Numérique

### Temps de conversion

C'est le temps mis par le CAN pour échantillonner le signal et délivrer son code associé (lien avec Fe<sub>max</sub>)

#### Temps de conversion

C'est le temps mis par le CAN pour échantillonner le signal et délivrer son code associé (lien avec Fe<sub>max</sub>)

#### Résolution

C'est le nombre « n » de bits du CAN

#### Temps de conversion

C'est le temps mis par le CAN pour échantillonner le signal et délivrer son code associé (lien avec Fe<sub>max</sub>)

#### Résolution

C'est le nombre « n » de bits du CAN

#### Le nombre de valeurs discrètes possibles

**2**<sup>n</sup>

#### Gamme de la tension d'entrée

C'est l'intervalle de tension dans laquelle le signal d'entrée peut évoluer

 $[V_{min}, V_{max}]$ 

#### Gamme de la tension d'entrée

C'est l'intervalle de tension dans laquelle le signal d'entrée peut évoluer  $[V_{min}, V_{max}]$ 

#### Tension pleine échelle

C'est la longueur de la gamme de la tension d'entrée :

 $|V_{max} - V_{min}|$ 

#### Pas de quantification q (Précision)

C'est le rapport de la tension pleine échelle au nombre de valeurs discrètes possibles :

$$q = |V_{max} - V_{min}|/2^n$$

#### Pas de quantification q (Précision)

C'est le rapport de la tension pleine échelle au nombre de valeurs discrètes possibles :

$$q = |V_{max} - V_{min}|/2^n$$

#### Codage

C'est le code délivrée par le CAN