
+5V
VIN
3V3
+5V
D0/RX
D1/TX
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
RESET
RESET
AREF
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
GND
GND
A1
PWR_FLAGArduino_Nano_v3.x
GND
SDA
SCL
GND
+5V
VCC
GND
SCL
SDA
XDA
XCL
ADO
INT
J1
GY-521 (MPU6050)
GND