

A1
Encoder DER PT1.5 1=GND 2=A 3=B 4=GND
Encoder IZQ PT1.5 1=V 2=A 3=B 4=GND
J8
J4
J7
J24
J25
Paro NC 1=GND 2=PARO, cable soldado
M3
J26
W1
W3
J27
Alim. sensores 1–2 5V 3–4 GND
Mini buck 3.3V ROB-005
Sharp GP2Y0A60SZLF (Pololu 2474)
A9
IN > OUT
A2
MPU6050
GY-521 MPU6050 6dof
10k 1%
15k 1%
R41
R42
J20
W2
W4
Expansión ESP32 IZQ (A1.1–22)
Expansión ESP32 DER (A1.23–44)
Cable lógica–potencia 2x8
ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8