P.01 (English)

Ouick Start Guide

How to charge wirelessly with Otto Q.



- Plug the supplied USB-C to USB-A cable into Otto Q, then connect to any USB Type-A wall charger (not included). A USB-C to USB-C Cable and charger also works.
- For optimal performance, use a high-output wall charger (over 5 W, 12 W recommended) for better charging efficiency.
- A OuickCharge™ 9V charger is required to enable the fast-charging protocols of Apple (7.5 W) and Samsung (9 W).

LFD behavior:

Not charging Breathing light Charging Fully charged Steady on Flashing Foreign Object

Foreign Object Detection

support@moshi.com.

- 1. Remove any metal objects like coins or keys hetween your device and Otto O
- 2. Unplug the USB-C cable for Otto O then plug it in again. 3. If the problem still exists, please contact

ECC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the senaration between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example - use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the

P.03 (Français)

Guide de démarrage rapide

Comment effectuer une charge sans fil avec Otto Q.

Ne charge pas

Charge terminée

d'objets étrangers

détection



- Branchez le câble USB-C vers USB-A fourni à Otto Q, puis branchez-le à un chargeur USB secteur de type-A (non inclus). Un câble et un chargeur USB-C vers USB-C fonctionnent également
- Pour des performances optimales, utilisez un chargeur secteur haute-puissance (plus de 5 W. 12 W recommandés) pour une meilleure efficacité de chargement
- Un chargeur QuickCharge™ de 9 V est requis pour activer le protocole de charge rapide d'Apple (7,5 W) et de Samsung (9 W).

Comportement du vovant LED:

Pulsation lente En charge

Clianotement Erreur de la

Résolution du problème de la détection d'objets étrangers :

- 1. Retirez tout obiet métallique entre votre appareil et Otto O comme une nièce ou des clés
- 2. Débranchez le câble USB-C de Otto O, puis rebranchez-le 3. Si le problème persiste, veuillez contacter
- support@moshi.com

Allumé

rapide

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Guía de inicio rápido

Como cargar de forma inalámbrica con Otto Q.



- Enchufa el cable USB-C a USB-A incluido a Otto Q y a cualquier cargador de pared USB-A (no incluido). También puede utilizarse un cargador y un cable USB-C a USB-C.
- Para un rendimiento óptimo, utiliza un cargador de pared de alto rendimiento (más de 5 W, 12 W recomendado) para una mayor eficiencia de carga.
- Se requiere un cargador OuickCharge™ 9 V para activar los protocolos de carga rápida de Apple (7,5 W) y Samsung (9 W).

Comportamiento del LED:

Apagado	No está cargando
Luz intermitente	Cargando
Luz fija	Completamente cargado
Parpadeo	Error de detección

Solución de errores por detección de obietos extraños:

1. Retira cualquier obieto de metal, como monedas o llaves, que puedas encontrarte entre el dispositivo y Otto O 2. Desenchufa el cable USB-C de Otto O v. a

P.04 (Español)

P.10 (Korean)

continuación, enchúfalo de nuevo. de objetos extraños 3. Si el problema persiste, contáctanos a support@moshi.com.

P.05 (Deutsch)

Kurzanleitung

Drahtloses Aufladen mit Otto O



- Schließen Sie das mitgelieferte USB-C-auf-USB-A-Kabel an Otto Q und dann an ein beliebiges USB-Wandladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) an. Ein USB-C-auf-USB-C-Kabel und ein Ladegerät funktionieren auch.
- Für optimale Leistung verwenden Sie ein Hochleistungs-Wandladegerät (über 5 W, 12 W empfohlen), um eine bessere Ladeeffizienz zu erzielen.
- Für die Schnellladeprotokolle von Apple (7,5 W) und Samsung (9 W) ist ein OuickCharge™-9 V-Ladegerät erforderlich.

LED-Signale:

us	Kein Ladevorgang
tmungslicht	Ladevorgang läuft
auerleuchten	Vollständig aufgeladen
linken	Fremdobiekt-Fehler

Fehlerbehebung bei Fremdobiekt-Erkennung:

- 1. Entfernen Sie Metallgegenstände wie Münzen oder Schlüssel zwischen Ihrem Gerät und Otto O
- 2. Ziehen Sie das USB-C-Kabel des Otto Q ab und stecken Sie es wieder ein. 3. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden

Sie sich bitte an support@moshi.com.

Guida rapida

Ricarica wireless con Otto Q



- Collegare il cavo USB-C USB-A fornito in dotazione a Otto Q, quindi collegare a un caricatore a muro USB Type-A (non incluso). È possibile utilizzare anche un cavo A LISR-C _ LISR-C
- Per prestazioni ottimali, utilizzare un caricatore a muro ad alto rendimento (si consiglia oltre 5 W, 12 W) per ottenere una ricarica più efficiente.
- Per abilitare i protocolli di ricarica veloce Apple (7,5 W) e Samsung (9 W) è necessario l'uso di un caricatore OuickCharge™ da 9 V.

Descrizione della spia LED:

Spento	non in carica
Lampeggia- mento lento	in carica
Fissa	completamente carico
Lampeggia-	errore di rilevame

Risoluzione dei problemi in caso di rilevamento oggetto estraneo:

P.06 (Italian)

- 1. Rimuovere oggetti metallici, come monete o chiavi, che si trovano tra il dispositivo in carica e Otto O.
- 2. Scollegare il cavo USB-C da Otto Q e ricollegarlo.
- support@moshi.com

P.07 (簡體中文) P.08 (繁體中文)

快速入门指南

如何使用 Otto O 无线充电器?



- 取出内附的 USB-C to USB-A 充电线,将 USB-C 一端连接 Otto Q 无线充电器,然后另 一端连接任何 USB Type-A 墙插充电器 (需单独购买)。同时,USB-C to USB-C 充电 线和充电器,也可以搭配 Otto Q 使用。
- 为获得更好的充电功率,请使用高效能充电器 (建议超过 5W,超过 12W 更佳)。
- 使用支援 OuickCharge™ 协议的 9V 快充充电器,来启用 Apple (7.5W) 和 Samsung (9W)的快速充电协议。

LED 指示灯

异物检测故障排除

1. 移除设备和 Otto Q 之间的任何金属物体,如 关闭 硬币、钥匙等。 呼吸灯 正在充电 稳定 充电完成

过热或异物检测报警

2. 拔掉 Otto Q的 USB-C 充电线,然后重新插入。 闪烁 错误警告 3. 如果问题仍然存在,请联系

如何使用 Otto O 無線充電盤?

快速入門指南



- 取出內附的 USB-C 到 USB-A 充電線,將 USB-C 一端連接 Otto Q 無線充電盤、另一 端連接任何 USB Type-A 充電器 (需單獨購買)。 USB-C 到 USB-C 的充電線和充電器
- 為達到最佳的充電功率, 建議使用高效能充電器 (超過 5 W, 12 W 較佳)。
- 使用支援 QuickCharge™ 的 9V 快充充電器來啟用 Apple (7.5 W)和 Samsung (9 W) 的 快速充電協議。

LED 指示燈

異物檢測故障排除

關閉	不充電
呼吸燈	正在充電
穩定	充電完成
DD.WW	>□ ±+ -1> +- □ 14-1□ 144

和 Otto Q 之間的任何金屬物體,如

support@moshi.com。

關閉	不充電	一 1. 核除設備和 Otto Q 之間的任何金屬物體,如
呼吸燈	正在充電	2. 拔掉 Otto O 的 USB-C 充電線, 然後重新插入。
隱定	充電完成	- 3. 如果問題仍然存在,請聯繫
DELIVAS	Vm ++ -12-4- rm (4- nm 134)	一 3. 知未问题:/// / / / / / / / / / / / / / / / / /

第十二條: 經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司, 商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功 第十四條: 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信: 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並

以言主無「選切り付益調度内。 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

P.09 (日本語)

クイック・スタート・ガイド Otto Oを使用した高速充電方法



- 付属のUSB-C~USB-AケーブルをOtto Q に差し込みUSBタイプ A 充電器 (別売) に接続します。USB-C~USB-Cのケーブルと充電器も同様にお使いいただけます。
- 最適な性能を発揮するには、高効率・高出力充電器 (5 W 以上。12 W を推奨) をお使いください。 • Apple (7.5 W) およびサムスン (9 W) の高速充電プロトコルを実現するには、

LED の状態

異物検出のトラブルシューティング

オフ 充電していない ゆっくり点滅 充電中 **2.** Otto QのUSB-Cケーブルを抜き再度差し込 堂時占灯 フル充電済み 高速点滅 異物検出エラー

QuickCharge™ 9V充電器が必要です。

- 1. デバイスとOtto Qとの間からコインや鍵な どの金属性物体を取り除きます。
- みます。 3. 問題が解決しない場合はsupport@-

moshi.comまでご連絡ください。

빠른 사용 안내

Otto O로 무선 충전하는 방법



- 공급된 USB-C to USB-A 케이블을 Otto Q 에 연결한 다음, USB -A타입 충전기(포함되어 있지 않음)에 연결합니다. USB-C to USB-C 케이블과 충전기에도 작동합니다. • 최적의 성능을 위해, 더 나은 충전 효율을 위한 고출력 벽 충전기(5W 이상, 12W 권장)를
- 사용하세요 • 애플(7.5W)과 삼성(9W)의 고속 충전 프로토콜을 가능하게 하기 위해 OuickCharge™ 9V
- 충전기가 필요합니다.

LED 동작

꺼짐	충전되지 않음
빛 발산 중	충전 중
안정적으로 켜져 있음	완전 충전됨
깜빡임	이물질 감지 오류

이물질 감지 문제 해결

꺼짐	충전되지 않음	1. 귀하의 장치와 Otto Q 사이에 있는 동전이나 열쇠
빛 발산 중	충전 중	같은 모든 금속 물체를 제거합니다.
안정적으로 켜져 있음	완전 충전됨	2. Otto Q를 위한 USB-C 케이블의 플러그를 뽑은 다음에 다시 끼웁니다.
깜빡임	이물질 감지 오류	3. 문제가 지속되는 경우. support@moshi.com에

8년 시시 16日	
충전 중	같은 모든 금속 물체를 제거합니다.
완전 충전됨	2. Otto Q를 위한 USB-C 케이블의 플러그를 뽑은
	다음에 다시 끼웁니다.

3. 문제가 지속되는 경우, support@moshi.com에 연락하시기 바랍니다.

Р.11 (Русский)



- Соедините кабелем USB-C USB-A устройство Otto Q и любое зарядное устройство USB типа A, работающее от розетки (не входит в комплект). Зарядное устройство также можно подключать с помощью кабеля USB-C – USB-C.
- высокой мощности, работающее от розетки (более 5 Вт, рекомендуется 12 Вт).

Состояние индикатора: Выключен Нет зарядки

Горит

Пульсирующе Зарядка е мерцание

- Полностью Ошибка функци
- посторонних предметов

обнаружения посторонних предметов:

- 1. Удалите металлические предметы (монеты, ключи), которые могут находиться между Вашим устройством и Otto Q.
- полключите снова.
- адрес support@moshi.com.

3. Se il problema persiste, contattare mento veloce oggetto estraneo

Краткое руководство

Порядок выполнения беспроводной зарядки с помощью Otto O



- Для повышения эффективности зарядки используйте зарядное устройство
- Для активации протоколов быстрой зарядки по стандартам Apple (7,5 Вт) и Samsung (9 Вт) необходимо зарядное устройство QuickCharge™ 9 В.

непрерывно заряжено

Устранение ошибок функции

- 2. Отсоедините кабель USB-C от Otto Q и
- 3. Если проблема не исчезает, напишите на



otto o

