Designed in Italy

Unicorn srl Via Sant' Agnese 16 Milan 20123 Italy VAT 07458880965

Vibe-Tribe® is a registered trademark of Unicorn srl All rights reserved

postsales@vibe-tribe.it

/ibe-Tribe expand vour sound

12W WIRELESS

CONF CALL

4.0

Bluetooth)) NFC))

3D SPEAKER



FCC Declaration of Conformity

Unicorn sel Vibration Speaker Model No.: Troll Plus FCC ID: 2AAA8MMMFF

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE Declaration of Conformity

Unicorn srl declares under its sole responsability that this product is compliant to european regulations 2004/108/EC (ECM - Electromagnetic Compatibility) with respect to the following standards:

- EN 55022:2006+A1:2007
- FN 55024-1998+Δ1-2001+Δ2-2003



RoHS



This product is compliant with CE and FCC

VIDE-TIDE

INDEX

English	3
French	11
Italian	19
German	27
Spanish	35
Portuguese	43

Join the Tribe!





Visit our official web site for the last news and reviews on our products!

WWW.VIBE-TRIBE.EU



Follow us on Facebook! Read about Vibe-Tribe news, events, and promotions on our FB page!



VIBE-TRIBE.EU/FACEBOOK

VIRE-TRIBE / VIBRATION SPEAKERS



AVISOS LEGAIS

FCC Part 15

DECLARAÇÃO PCC: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe 8, conforme a Parte I5 das regras da PCC. Estes limites são projetados para formecer protecção razoavel contra a compositivo de la compositivo del compositivo de la compositivo del compositivo

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio / TV experiente para obter ajuda.

 FCC AVISO: Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das regras da FCC. A noprarsão está sujeita a duas condicies:
 - Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e
 - Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operação indesejada.

meeneren

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar este equinamento.

Este dispositivo e a sua antena (s) não deve ser co-localizado ou operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

FCC TD: 2AAARMMMFF, Para localizar o número de identificação da FCC e IC, por

Utilize apenas com o cabo de alimentação fornecido.

favor, verifique a parte inferior da coluna Troll Plus.

"VIBRATION RESONANCE" TECHNOLOGY

Congratulations on your purchase of the Vibe-Tribe Troll Plus Wireless Speaker.

This manual explains how to correctly install, operate and get the best performance from your Troll Plus. Read this guide carefully before the usage, then keep it near it for quick reference.

TROLL PLUS delivers a top audio experience without the hassle of cables and docking stations, giving you the freedom to share music, movies, games and calls wherever you want. It's the perfect companion to any mobile phone, mp3 player, tablet or laptop.

TROLL PLUS is powered by a new generation Vibration Core, capable of producing an extremely high fidelity sound, leveraging on the patented «Vibration Resonance Technology».

The proprietary extra-powerful Vibration Core converts the low electromagnetic pulses into mechanical vibrations that are transferred to the surfaces where the unit is placed, transforming them into wide and powerful acoustic sources, spreading the sound in an amazing way!

The sound timber depends on the surface characteristics:

Material	Sound Experience	
Wood	Enwrapping bass & mid-sound	
Metal	Powerfull bass effect	
Cardoard	Vinyl effect	
Glass	Clean and crystal-clear sound	
Hollow wall	"All Around" effect	

MAIN FEATURES

Output Power: RMS 12W

Mic Built-in, noise canc Hands Free
 Bluetooth version: 4.0 with NFC

Bluetooth version:
 Bluetooth profiles:
 A2DP 1.2, HFP 1.6, AVRCP 1.4

Wireless range: 30mt
 Lithium ion Patton
 1100mAh

Lithium-ion Battery 1100mAh
 Dimensions / Weight: Ø64x64mm / 450gr

WARNING & CAUTIONS

Please read these safety warnings and cautions carefully to ensure your personal safety and prevent property damage.

- . Even if equipped with Vacuum base, Troll Plus shall be used only on horizontal surfaces.
- . Do not place the Troll Plus on high surfaces such as shelves. During music playback the Troll Plus, even if equipped with Vacuum base, may move which could cause the Troll Plus to shift and fall off of the edue.
- . Charge Troll Plus completely before using it for the first time
- . Use only the manufacturer supplied cable to charge your Troll Plus. Other cables may look similar, but using them could damage Troll Plus
- . Slightly press the speaker onto the selected surface for better adherence and optimal audio quality.
- A moderate increase of device temperature is normal during functioning.
- . Do not attempt to repair, modify, or disassemble your Troll Plus yourself, it does not contain any user -capricable components
- . Do not insert anything into your Troll Plus unless otherwise specified in the user instructions. This may damage the internal components.
- . Do not expose your Troll Plus to liquid, moisture, humidity or rain. Do not use Troll Plus pear a both the expose your non-rus to inquir, mostare, normany, or ram. Do not use non-rus near a
- . Do not attempt to replace your Troll Plus battery, it is built-in and is not changeable.
- . Do not bring your Troll Plus in to contact with any sharp objects because this could cause scratches and damage
- . Clean with a dry soft cloth. Do not use abrasive cleaners or corrosive chemicals to clean your Troll Plus because this could cause scratches and damage
- . Clean periodically the speaker base with a moist cloth in order to gain the maximum adherence.
- . This device contains magnets. Keep credit cards, memory cards and video screens away from this device to avoid damage or malfunction.
- . Keep this owner's quide together with your sales receipt for assistance and warranty purposes.

BATTERY RECHARGE

- · Put the Main Switch in "OFF" position and connect the Troll Plus to a PC or a 5V power supply using the microUSB-USB cable, During the hattery recharge the red LED is on. The charge time is around 2 hours.
- · For best battery operation and prolonged battery lifespan disconnect after charging. Use the device on hattery nower until it needs to be charged again.



PROBLEM AS DE FUNCIONAMENTO

1 NÃO CONSEGTE EMPARELHAR COM DISPOSITIVOS ATRAVÉS DE

- Bluetooth? A - Confirme se o seu telemóvel / dispositivo é compatível com Bluetooth.
- B Certifique-se de que o modo de ligação Bluetooth foi selecionado e que o LED Bluetooth está iluminado
- C Siga as instruções contidas neste quia. D - Atualize seus drivers de dispositivo / telefone Bluetooth para versões mais
- E Contacte-nos para apoio em postsales@vihe-trihe.it
- 2. PERDA DE SINAL OU DESISTÊNCIA VIA BLUETOOTH?
- A Mova a Troll Plus para mais perto do seu telefone / dispositivo.
- B Certifique-se de que está carregada. C - Deslique o Troll Plus e telefone / dispositivo e volte a ligar ambos.

Certifique-se de que o modo de funcionamento desejado é coerente com a selecção feita na Troll Plus e com o dispositivo selecionado. Aumente o volume no telefone / dispositivo.

- 4 AUDICÃO DISTORÇÃO O elemento distintivo destes produtos é a patente de "ressonância de vibração" núcleo exclusivo que transforma nulsos eletromagnéticos em vibrações mecânicas que se espalham diretamente sobre a superficie em que a coluna está colocada. É
- também devido a esta solução tecnológica exclusive, que a Troll Plus pode gabar-se de tais desempenhos excencionais, independentemente de suas dimensões reduzidas O hom desembenho depende da superfície e da faixa de música que está a ouvir. A - Baixe o volume da telefone / dispositivo. Quando ligada via cabo jack 3.5 mm. o telefone / dispositivo pode distorcer o sinal de áudio, se ligado muito alto, diminua o
- volume do seu telefone/ dispositivo. B - Certifique-se de que está carregada. Verifique se a bateria está com pouca carga.
- em seguida, carreque a Troll Plus via USB.
- 5 VOLUME BATYON
- A Aumente o volume do telefone / dispositivo. B - Certifique-se de que a Troll Plus está carregada.
- 6 DROBLEMA COM MÃOS LIVRES?
- A Verifique se o seu telefone / dispositivo / fonte de áudio é compatível com o perfil
- B Em caso de interferências, mova o telefone e.ou a Troll Plus lentamente para encontrar a melhor posição de recepção para o sistema. Eventualmente verificar para determinar se há alguma freguência de radio ou fontes de interferência óbvias perto do Troll Plus.

MODO de LIGAÇÃO "LINIA IN"

A Troll Plus pode reproduzir qualquer sinal de áudio a partir de uma fonte de áudio externa ligada através do cabo incluído.

Para selecionar este modo de ligação, colocar o interruptor principal na posição ON. Ligue à porta microUSB da Troll Pitus o cabo jack 3,5 mm (cabo incluído) e à sua fonte de àudio externa (por exemplo, PC, smartphone, tablet ...). A coluna Troll Pius já está pronta para a reproducão.



CONTROLS & INTERFACES 2.Micro-USB Port 1.ON/OFF/BT Switch

BT Position: Troll Plus is switched on and waiting signal from Bluetooth source

1.Main Switch (ON/OFF/BT)

ON Position: Troll Plus is switched on and waiting signal from cable source OFF Position: Troll Plus is switched off

2.Micro-USB Port
The Micro-USB plug shall be inserted into Troll Plus to:

Connect an external audio source through 3.5mm jack wired to the audio source. Charge or power the internal battery through the USB plug connected to PC or to a 5V power supply.

3 Function LED

Switch in OFF position:

Red Light: Charging battery
 Green Light: Battery full charged
Switch in ON position:

White Light: ready to connect the external audio source.

Switch in BT position:

Blue Light: ready to connect to Bluetooht external source.

4.Integrated Microphone

This is the opening, which marks the position of the microphone. Do not insert anything into this opening in order to avoid damages to the internal components which will then not be covered by the warranty.

CONNECTION via BLUETOOTH® & NEC



Troll Plus can reproduce any audio signal from an external audio source which is Bluetooth compatible.

Bluetooth Compatibility: Troll Plus integrates Bluetooth 4.0 technology and is compatible with all the devices integrating the Advanced Audio Distribution Profile (AZPP) protect for the music laphyback, the Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) for the remote control of the device and the Hands-Free Profile (HFP) for the Audio Au

Bluetooth versions.

NFC Compatibility: Troll Plus integrates NFC (Near Field Communication)

pairing mode, enabling the Bluetooth easy-pairing as described hereafter.

Selection of Bluetooth mode: In order to select the Bluetooth Connection Mode, put the Main Switch in BT position. The Led will start blinking BLUE. This indicates that Troll Plus is entering into Bluetoth mode and is ready to be connected with an external Bluetooth audio source.

Pairing with a Bluetooth audio source: Pairing occurs when two Bluetooth devices communicate with each other and establish a stable connection.
Troll Plus enables two different pairing modes:

- Standard Bluetooth Pairing: Verify that your desired external source has the Bluetooth function turned on and set it or discoverable" mode. Search for Bluetooth devices and locate the list of discovered Bluetooth devices. From the Bluetooth devices list, select the device named "Vibe-Tribe Trial Plus". If your device asks for a passkey, enter "0000" (four zeros) and press OK. Some devices also ask viber sound symal and the "Bluetoth I ask" will so blinking and remain steady on.
- NFC Bluetooth Pairing: Verify that your desired external source has the NFC function available and turned on. Verify that your desired external source has the Bluetooth function turned on and set it to "discoverable" mode. It is then enough to place the Device close to the Troll Plus's top and the pairing will be confirmed by a short sound signal and the IFD will ston blinking and remain standy BILI's

Wireless devices may take a couple of tries to communicate the first time. In case your device does not connect the first time, repeat the previous steps.

6

MODO de LIGAÇÃO BLUETOOTH ® & NEC

Ligação Bluetooth com a fonte de áudio: para ligar um dispositivo já emparelhado anteriormente basta localizar na lista de dispositivos Bluetooth descobertos e selecionar "Vibe Tribe-Troll Plus" da lista. A Troll Plus irá emitir um sinal sonoro curto e a luz LED "Led Bluetooth" permanecra éstável e lluminada. Funcionamento via Bluetooth: Durante o modo de funcionamento através de

Funcionamento via Bluetooth: Durante o modo de funcionamento através de uma ligação Bluetooth, a Troll Plus vai reproduzir o sinal de áudio proveniente da fonte externa.

Chamada telefonicas através do modo mãos livres: uma vez efectuado o emparelhamento com um dispositivo HFP (Hands Protocolo Free), a Troll Pius pode ser utilizada como dispositivo mãos livres durante as chamadas recebidas e efectuadas. Desilgar Bluetooth: A Troll Pius pode emparelhar com multos dispositivos Bluetooth. No entanto, issos so pode ser efectuada a um dispositivo de cada vez.

Para começar a utilizar uma nova fonte externa, é necessário primeiro desligar a um em uso. Tal separação pode ser realizada de duas formas diferentes:

- · Ao mudar a Troll Plus para OFF, e ON novamente
- Ao desligarr a fonte externa iá em uso

Quando a conexão Bluetooth com uma fonte externa for interrompida, a Troll Plus emite um sinal sonoro curto e a luz LED "Bluetooth Led" começa a piscar, indicando a disponibilidade de uma nova ligação. Quando o Bluetooth fonte externa sai do alcance do Bluetooth da coluna Troll Plus, sem que a ligação Bluetooth tenha sido desligada manualmente. o emparelhamento deve ser felto apenas nascados 2 milundo.

VACUUM BASE

A embalagem da TROLL PLUS inclui uma aditional vacuum base que poderá ser encaixado por debaixo da base da TROLL PLUS. A vaccum base permite colocar e mover a TROLL PLUS facilmente e permite de obter melhor aderência a uma superficie liser na TROLL PLUS facilmente e permite de obter melhor aderência a uma superficie

De salientar que a base "Vacum" não tem capacidade para sustentar o peso de uma TROLL PLUS, a menos que a TROLL PLUS eja colocada numa superfície horizontal. A Unicom Srí não se responsabiliza por quaisquer danos a pessoas ou objetos provenientes do posicionamento da TROLL PLUS em qualquer superfície que NÃO seja horizontal.



A Troll Plus pode reproduzir qualquer sinal de áudio a partir de uma fonte de áudio externa compatível com Bluetooth.

Compatibilidade Bluetooth: A Coluna Troll Plus integra a tecnologia Bluetooth 4.0 e é compative com todos os dispositivos que integram o Perfil Advanced Audio Distribution (A2DP) - protocolo para a reprodução de música, o Perfil Controle Remoto Audio / video (AVRCP) para o controlo remoto do dispositivo e mãos livres - Free Profile (HFP) para a funcionalidade de efectuar chamadas em modo de mãos livres. O Bluetoth 4.0 tambem é compative com todas as versões anteriores

Compatibilidade NFC: A Troll Plus integra o modo de emparelhamento NFC

(Near Field Communication), que permite um fácil emparelhamento Bluetooth. Seleção de modo Bluetooth: Para selecionar o modo de ligação Bluetooth, colocar o interruptor principal na posição BT. O Led comegará a piscar AZUL. Isso indica que a Troll Plus está a entrar em modo Bluetooth e estará pronta para ser ligada a uma fonte de áudio Bluetooth externa.

Emparelhamento com uma fonte de áudio Bluetooth: O emparelhamento ocorre quando dois dispositivos Bluetooth comunicam entre si e estabelecem uma ligação estável. A Troll Plus cormite dois modos diferentes de emparelhamento:

- O emparelhamento Bluetooth padrão: Verifique se a sua fonte externa desejada tem a função Bluetoth activada e definida para o modo "visiva". Procure os dispositivos Bluetoch e selectione o dispositivo chamado: Vibe l'înbezeros) e pressione o M.A. Guns dispositivos também poderão pedri-înbez para aceltar a liagado. Quando o emparelhamento estiver concluido, a Troli Plus irá emitir um sinal scorno curto ea luz LED "Led Bluetoch" in parar de piscar e permanecer
- Emparelhamento Bluetooth NFC: Verifique se a sua fonte externa tem a
 função NFC disponível e liquida. Verifique ainda se a função libuetooth està ativada
 e definida para o modo "visível". Em seguida, é apenas suficiente colocar o
 aparelho perto do painel de controlo da Troll Plus e o emparelhamento será
 confirmado por um sinal sonoro curto e a luz LED " Bluetooth Led " irá parar de
 piscar e permanecer constante."

Nos dispositivos sem fios pode haver necessidade de um par de tentativas de se estabelecer o emparelhamento pela primeira vez. No caso do seu dispositivo não ligar nela primeira vez. renda os passos anteriores.

Connection with a Bluetooth audio source: to connect an already paired device, just operate on the external audio source: search for Bluetooth Devices, locate the list of discovered Bluetooth devices and select "Vibe-Tribe Troll Plus" from the list. Troll Plus will emit a short sound signal and the LED will remain steady paired.

Hands Free Calls via Bluetooth: once the pairing procedure is effective, if the source deice is HFP (Hands Free Protocol) compliant, Troll Plus can be used as Hands Free device during your incoming and outgoing calls.

Disconnecting Bluetooth: Troll Plus can pair with many Bluetooth devices. However, it can only be connected to, and play audio from, one device at a time. In order to start using a new external source, it is necessary to first disconnect the one in use. Such disconnection may be carried out in two different ways:

By switching Troll Plus OFF and BT again
 By disconnecting the external source already in use

When the Bluetooth connection with an external audio source is interrupted, Troll Plus emits a short audio signal and the LED starts blinking BLUE indicating the availability to a new connection.

When the Bluetooth connected external audio source goes out from the Troll Plus Bluetooth range, without the Bluetooth connection being manually disconnected, the pairing shall still last for 2 minutes before being interrupted making Troll Plus available for a new connection.

VACUUM BASE

Troll Plus pack includes one additional spare Vacuum Base to be attached beneath the Troll Plus pedestal. The Vacuum Base permits to place and move Troll Plus easily and is very effective to obtain a better adherence to a smooth surface. Please note that the Vacuum base is NOT capable of sustaining the weight of the Troll Plus unless the Troll Plus is placed on a horizontal surface. Unicom Sri will not be placed on a nortice of a result of the positioning of Troll Plus is placed on a nortice of a result of the positioning of Troll Plus in the Troll Plus is promised to MIT promised to

LINE-IN CONNECTION - Mode



Troll Plus can reproduce any audio signal from an external audio source connected through the included cable.

In order to select the Line In Connection Mode, put the Main Switch in ON position.

Connect the Troll Plus microUSB nort to the 3.5mm lack output of your desired external audio source (e.g. PC, smartphone, tablet...) using the included cable. Troll Plus is now ready to playback.



CONTROLOS & INTERFACES



1. Botão de alternância de modo - ON/OFF/BT

Posição ON: Troll Plus é ligado e pronto para receber um sinal a partir de uma fonte de

Posicão OFF: o Troll Plus desligado

Posição BT: Troll Plus é ligado e pronto para receber um sinal a partir de uma fonte Bluetooth

2 Porta Micro-USB

A Porta Micro-USB deve ser usada para:

Ligar uma fonte de áudio externa através do cabo iack de 3.5 mm.

Carregamento d a bateria interna através da ligação e cabo USB ligado. respectivamente a um PC ou a uma fonte de alimentação de 5V.

3.FuncãoLED

Interruptor na posição OFF:

- luz vermelha: bateria Carregar

- luz verde: bateria totalmente carregada

Interruptor na posição ON:

 luz branca: modo operacional - Linha IN. Interruptor na posição BT:

- luz azul: modo operacional - Bluetooth

4 Microfone

Esta é a abertura, na parte superior do painel de controlo, o qual marca a posição do microfone. Não insira nada nesta abertura, a fim de evitar danos aos componentes internos e que não estarão ao abrigo da garantia.

AVISO & CHIDADOS

Por favor leia cuidadosamente todos os avisos e cuidados para a sua segurança pessoal e para evitar eventuais danos

- · Mesmo se equipado com uma "vacuum base", a base das colunas não é adesiva e deve ser usada somente em superfícies horizontais.
- . Não coloque a columa Troll Plus em superfícies altas como prateleiras Durante a utilização da coluna, mesmo se equipado com uma vacuum base, esta poderá
- movimentar-se sozinha devido à vibração e nor isso, noder cair. Carreque a coluna Troll Plus 2.0 completamente antes de a usar pela primeira vez.
- Use apenas o cabo fornecido com a coluna para o seu carregamento. Haverão outros
- cabos semelhantes, mas que poderão eventualmente danificar a coluna. · Pressione levemente a coluna na superfície selecionada para uma melhor qualidade de áudio e uma melhor aderência.
- · Um aumento moderado da temperatura do dispositivo é normal durante o seu
- funcionamento Não tente reparar, modificar ou desmontar a coluna. Ela não contém quaisquer pecas
- reparáveis pelo utilizador. Não introduza nada na Troll Plus a não ser que seja especificado nas instruções. Este facto poderá danificar componentes internas
- Mantenha-a longe de locais húmidos e de fontes de calor, nomeadamente, junto de banheiras, saunas, piscinas locais de vapor, etc. A utilização da Troll Plus neste tipo de
- locais noderá provocar-lhe um choque eléctrico. · Não tente substituir a bateria Troll Plus, esta é embutida e não é amovível.
- · Não ponha em contacto a sua Troll Plus com objetos pontiagudos, porque isso poderá
- · Limpe-a com um pano macio. Não use produtos corrosivos para eliminar a sufidade.
- Limpe periodicamente a base da coluna com um pano húmido, a fim de obter a máxima.
- · Este dispositivo contém hímens. Mantenha os cartões de crédito, cartões de memória e telas de vídeo longe deste dispositivo para evitar danos ou mau funcionamento.
- · Mantenha este manual de instruções, juntamente com o recibo de compra para fins de assistência técnica e garantia.

CARREGUEGAMENTO DA BATERIA

- · Coloque o hotão na nosicão "OFF" e lique a coluna Troll Plus a um PC ou uma fonte de alimentação 5V usando cabo incluído miniUSB -USB. Durante a recarga a luz LED ficará ligada. O carregamento demorará cerca de 2 horas
- · Para maior duração da bateria, recomendamos que deslique a coluna, uma vez completamente carregada. A bateria interna pode, então, ser usada até ser necessária carga novamente.



PROBLEM SHOOTING

- 1 LINARI E TO PATR WITH RULETOOTH @ DEVICE?
- A Confirm that your phone/device is Bluetooth compatible B - Make sure that the "Bluetooth Connection" operational mode has been selected and that the Bluetooth Led is lighted.
- C Follow the instructions in this quide. D - Update your phone/device Bluetooth drivers to latest version.
 - E Contact us for support at postsales@vibe-tribe.it 2 EXPERIENCING SIGNAL LOSS OR DROPOUTS VIA BLUETOOTH?

 - A Move Troll Plus closer to your phone/device.
- B Make sure it's charged up. C - Turn off your Troll Plus and phone/device, then power up and reconnect.
- 3. NO SOUND?
- Make sure that the desired operational mode is coherent with the selection done on the Troll Plus and with the selected device. Raise the volume on the phone/device.
- 4. HEARING DISTORTION The distinctive element of these speakers is the exclusive core patent "vibration resonance" that transforms electromagnetic pulses into mechanical vibrations that are spread directly onto the surface on which the speaker is placed. It is also due to this exclusive technological solution that Troll Plus can hoast such exceptional performances regardless of their reduced dimensions. The sound performance may then
- depend on the surface and the music track you are listening to. A - Lower the volume on your phone/device, When connected via 3.5mm stereo input, your phone/device may distort the audio signal if turned up too loud. Turn down the volume on your phone/device and then adjust it.
- B Make sure it's charged up. Check for low battery, then charge Troll Plus via USB.
- 5 NOT LOUD ENGLISH?
- A Turn up the volume on your phone/device. B - Make sure it's charged up.
- 6. PROBLEM WITH HANDS FREE? A - Verify that you phone/device/audio source is compliant with the HEP profile.
- B In case of interferences, move your phone or Troll Plus slowly to find the best reception position for the system. Eventually check to determine if there are any obvious radio frequency interference sources near the Troll Plus.

LEGAL NOTICES

FCC Part 15

FCC STATEMENT: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interaction against the provided of the provided reasonable protection against harmful interactions, the provided of the provided reasonable protections, may cause farmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC NOTICE: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
 This device must accept any interference received, including interference.
- that may cause undesired operation.

 FCC CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by

the party responsible for compliance could void the user's auTroll Plusity to operate this equipment.

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an

uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC ID: 2AAA8MMMFF. To locate the FCC identification numbers, please look on the underside of Troll Plus.

Please only use with the power supply cable provided.

TECNOLOGIA DE VIBRAÇÃO RESSONANTE

Parabéns pela sua compra da coluna sem fio Vibe-Tribe Troll Plus

Este manual contém a explicação de como instalar, utilizar e conseguir a melhor performance da sua coluna Troll Plus. Leia cuidadosamente as instruções antes de usar a coluna e mantenha-as, para que, sempre que necessário, possa tirar alguma diouria.

TROLL PLUS proporciona uma experiência de áudio superior sem necessitar de cabos e estações de ancoragem, dando-lhe liberdade para partilhar música, filmes, jogos e chamadas onde quiser. É a companheira perfeita para qualquer telemóvel,

TROLL PLUS é alimentada por um núcleo de vibração, capaz de produzir som de extrema alta fidelidade, aproveitando a patenteada "Tecnologia de Vibração Ressonante".

O Núcleo de vibração extra-poderoso converte os baixos pulsos eletromagnéticos em vibrações mecánicas que são transferidas para as superficies onde a unidade é colocada, transformando-as em fontes acústicas poderosas, espalhando o som de uma forma incriviel!

O som depende das características da superfície onde a coluna se encontra:

Superficie	Experiência sonora
madeira	Bass é bom, rich (agudos) e enwrapping -som médio
metal	som grave (Bass) forte
Cartão	Efeito vinil
vidro	Som limpo e claro
Parede oca e ou de "pladur"	Boa dispersão do som

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Potência de saída: RMS 12W	tência de saída:	RMS 12W
----------------------------	------------------	---------

Mic com liminação de ruído para chamadas Hands Free
 Plustooth vorcão:
 4.0 com NFC

Bluetooth versão: 4.0 com NFC
 Bluetooth perfil: A2DP 1.2, HFP 1.6, AVRCP 1.4

Bluetooth perfil: AZDF 1.2, HFF 1.6, AVRCF
 Wireless range: 30mt

Bateria Lithium-ion 1100mhA
 Constant (AFOrm)

+ Dimensões / Peso: Ø64x64mm / 450gr 43

AVISOLECAL

Apartado 15 de la FCC

DECLARACIÓN PCC: Este dispositivo ha sido testado y clasificado como un dispositivo diplati de clase B acorde con el apartado 15 de las dispositiones de la PCC. Estos limites se han previsto para ofrecer una protección razonable contra PCC. Estos limites se han previsto para ofrecer una protección razonable contra inradar energia de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acupardo con las instrucciones suministradas, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las instrucciones suministradas, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las instrucciones contradas el cont

- Reorientar o reposicionar la antena de recepción
- Incrementar la distancia entre el equipo y el recentor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que el receptor está conectado
- Consultar al proveedor o a un técnico de radio/TV

AVISO FCC: Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las disposiciones de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluídas aquellas interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN FCC:

parte inferior de Troll Plus.

Cualquier cambio o modificación sin la aprobación explícita de la parte responsable para el cumplimiento de los requisitos establecidos, puede invalidar la facultad del usuado para utilizar el equipo.

Este dispositivo y su(s) antena(s) no deben colocarse o funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor. FCC ID: 2AAA8MMMFF. Para encontrar los números de identificación FCC, mire en la

Utilice Troll Plus solo con el cable facilitado

TECHNOLOGIE "VIRRATIONS RESONANTES"

Félicitations pour votre achat de l'enceinte sans fil Troll Plus de Vibe-Tribe.

Ce manuel explique comment installer, faire fonctionner et obtenir le meilleur résultat de Troil Plus. Veuillez le lire attentivement avant utilisation, et gardez le tout près en cas de hesoin.

TROLL PLUS offre une expérience audio supérieure sans câbles et stations d'accueil, et vous permet de partager de la musique, des films, des jeux et des appels où que vous soyez. C'est le compagnon idéal pour les téléphones portables, lecteurs mp3, tablettes ou ordinateurs portables.

TROLL PLUS est alimentée par une nouvelle génération de noyau de vibration, capable de produire un son de très haute fidélité, qui s'appuie sur la «Technologie de Vibrations Résonantes» brevetée.

Le noyau de vibration extra-puissant de marque déposée transforme les impulsions électromagnétiques en vibrations magnétiques qui sont transférées aux surfaces où l'appareil est placé, pour les transformer en sources acoustiques amples et puissantes, qui diffusent le son de faron incrovable!

Le timbre du son dépend des caractéristiques de la surface:

Matériau	Sonorité
Bois	Basses et moyennes fréquences enveloppantes
Métal	Basses exceptionnelles
Carton	Effet vinyle
Verre	Son limpide et cristallin
Paroi creuse	Son effet "All Around"

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Puissance de sortie	RMS 12W
* Micro	Micro intégré avec annulation du bruit pour Hands Free

Bluetooth, version: 4.0 avec NFC
 Bluetooth, profils: A2DP 1.2, HFP 1.6, AVRCP 1.4

Bluetooth, profils: A2DP 1.2, F
 Wireless range: 30mt

Lithium-ion Battery 1100mAh
 Dimensions / Poids: Ø64x64mm / 450gr

RECOMMANDATIONS & AVERTISSEMENTS

Veuillez lire attentivement ces recommandations et avertissements de sécurité pour votre sécurité personnelle et éviter des dommages matériels.

- Bien qu'équipée d'une base ventouse, la base de l'enceinte n'est pas adhésive. Troll Plus
- doit donc uniquement être utilisée sur des surfaces horizontales.
- Ne pas placer Troll Plus sur des surfaces en hauteur comme des étagères. Pendant la lecture de la musique, Troll Plus peut légèrement se déplacer, bien qu'elle soit dotée d'une base ventouse. Elle pourrait donc bouger et tomber du bord.
- Rechargez Troll Plus complètement avant la première utilisation
- · N'utilisez que le câble fourni par le fabricant pour recharger votre Troll Plus. Les autres câbles peuvent sembler identiques mais leur utilisation pourrait endommager Troll Plus.
- · Appuvez légèrement l'enceinte sur la surface choisie pour une meilleure adhérence et une qualité sonore optimale.
- · Une augmentation modérée de la température de l'appareil est normale pendant le fonctionnement
- · N'essayez pas de réparer, modifier ou démonter votre Troll Plus vous même, il ne contient aucun composant réparable par l'utilisateur.
- · N'insérez rien dans votre Troll Plus sauf indication contraire dans les instructions d'utilisation. Cela pourrait endommager les composants internes . N'exposez pas votre Troll Plus à du liquide de l'humidité ou de la pluie. N'utilisez pas. Troll Plus
- près d'une baignoire, d'un évier d'un sauna, d'une niscine ou d'un bammam. L'exposition de Troll Plus à l'humidité pourrait proyoquer un choc électrique
- . N'essayez nas de remplacer la hatterie de votre Troll Plus, elle est intégrée à l'intérieur et n'est nas modifiable
- . N'approchez pas votre Troll Plus à des objets pointus, cela pourrait provoquer des rayures et des dommages
- . Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou des produits chimiques corrosifs pour nettoyer votre Troll Plus, cela pourrait provoguer des rayures et des dom-
- · Nettoyez régulièrement la base de l'enceinte avec un chiffon humide afin d'obtenir le maximum
- . Cet appareil contient des aimants. N'approchez pas votre carte de crédit, les cartes de mémoire et les écrans vidéo afin d'éviter des dommages ou des dysfonctionnements.
- · Conservez ce manuel accompagné d'une preuve d'achat pour la garantie et l'assistance.

RECHARGE DE LA BATTERIE

- · Placer l'interrupteur en position "OFF" et connecter le Troll Plus à un ordinateur ou à une alimentation de 5V en utilisant le câble microUSB-USB. Pendant la recharge de la batterie, le LED rouge est allumé. Le temps de charge est de 2h environ.
- Pour un meilleur fonctionnement de la hatterie et une durée de vie prolongée, déconnecter après le chargement. Utiliser l'appareil ainsi chargé jusqu'au prochain chargement.



SOLUTIÓN DE PROPIEMAS

1 ¿IMPOSIBLE REALIZAR LA CONEXIÓN CON UN DISPOSITIVO BLUETOOTH®? A - Compruebe que su teléfono/dispositivo es compatible con Bluetooth

- B Asegúrese de haber seleccionado el modo de funcionamiento "Bluetooth
- Connection" y que el led Bluetooth esté encendido. C - Siga las instrucciones de esta quía
- D Actualizar los controladores de teléfono / dispositivo Bluetooth a la última versión. E - Póngase en contacto con nosotros en postsales@vibe-tribe.it para recibir

2 ¿PÉRDIDAS DE SEÑAL O DESCONEXIÓN CON EL BLUETOOTH?

- A Coloque Troll Plus más cerca de su teléfono/dispositivo
- B Asegúrese de que está cargado C - Apaque Troll Plus y el teléfono/dispositivo, yuelva a encenderlos y a realizar la

conexión.

asistencia

3 JNO SE OVEZ Asegúrese de que el modo de funcionamiento deseado es coherente con la selección realizada en Troll Plus y con el dispositivo seleccionado. Suba el volumen en el

teléfono/dispositivo. 4. DISTORSIÓN DEL SONIDO

- El elemento distintivo de estos altavoces es su exclusiva innovación patentada "vibration resonance" que transforma los impulsos electromagnéticos en vibraciones meránicas que se difunden directamente a través de las superfícies sobre las que se anova el difusor. Es gracias a esta exclusiva tecnología que Troll Plus tiene unas prestaciones excepcionales independientemente de sus reducidas dimensiones. Aún
- así, el sonido dependerá de la superficie y de la música que escuche. A - Baie el volumen del teléfono/dispositivo, Cuando esté conectado mediante una entrada estéreo de 3,5mm, el teléfono/dispositivo podría distorsionar la señal de audio
- si el volumen está muy alto. Baie el volumen de su teléfono/dispositivo. B – Asegúrese de que esté cargado. Si no es así, carque Troll Plus mediante el USB.
- - 5. ¿EL VOLUMEN NO ES SUFICIENTEMENTE ALTO? A – Encienda el volumen en su teléfono/dispositivo.
 - B Asegúrese de que esté cargado 6. ¿PROBLEMAS CON EL MANOS LIBRES?
- A Compruebe que su teléfono/dispositivo/fuente audio es compatible con el perfil

HFP. B - En caso de interferencias, mueva su teléfono o Troll Plus lentamente para encontrar la mejor posición de recepción para el sistema. Eventualmente compruebe que no hava ninguna fuente de interferencia nor radiofrencuencia cerca de Troll Plus.



Troll Plus puede reproducir cualquier señal de audio de una fuente audio externa conectada mediante el cable facilitado.

Para seleccionar el Modo de Conexión Line In, poner el interruptor principal en la posición de ON.

Conecte el puerto microUSB de Troll Plus al conector de salida de 3,5mm de la fuente de audio externa que desee (por ej. portàtil, smartphone, tablet...) utilizando el cable facilitado. Troll Plus y a está listo para empezar la reproducción.



4.LED de puissance 2.Porte Micro-USB 1.Sélecteur ON/OFF/BT

1.Sélecteur ON/OFF/BT

Position ON: Troll Plus est allumé et prêt à recevoir un signal provenant d'une source câblé.

Position OFF: Troll Plus est éteint

Position BT: Troll Plus est allumé et prêt à recevoir une source de signal Bluetooth.

2.Porte Micro-USB

Le câble Micro-USB doit être inséré dans Troll Plus pour connecter une source audio externe par une prise jack 3.5mm reliée à la source audio. Alimenter ou charger la batterie interne par une prise reliée à l'ordinateur ou par un chargeur SV.

3.LED fonction

- Sélecteur en position OFF:
- lumière rouge: Batterie en charge - lumière verte: Batterie chargée
- Sélecteur en position ON:
- Selectedi eli positioli Oiv.
- lumière blanche: prêt à se connecter à une source câblé. Sélecteur en position BT:
- lumière bleu: prêt à se connecter à Bluetooht source externe .

4.Microphone intégré

C'est l'ouverture sur l'écran tactile, qui marque la position du micro. N'insérez rien dans cette ouverture afin d'éviter des dommages aux composants internes qui ne seront pas couverts par la garantie.



Troll Plus peut reproduire n'importe quel signal audio à partir d'une source audio externe compatible Bluetooth.

Compatibilité Bluetooth: Troll Plus intègre la technologie Bluetooth 4.0 et est compatible avec tous les apparells intégrant le Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) pour la lecture de la musique, le Audio/Video Remote Control Profile (AWCP) pour le controlle à distance de l'appareil et le Hands-Free Profile (HFP) pour la fonctionnalité appels mains libres. Le Bluetooth 4.0 est aussi compatible avec toutes les versions Bluetooth précédentes.

Compatibilité NFC: Troll Plus intègre le mode de pairage NFC (Near Field Communication), pour faciliter l'appairage Bluetooth comme décrit ci dessous. Sélarting des modes Rustouth: Afin de choisir le Mode Congavina Blue

tooth, mettez l'interrupteur principal en position BT . La LED clignote BLEU. Cela indique que Troll Plus est entré en mode Bluetooth et est prêt à être connecté à une source audio externe Bluetooth.

Pairage avec une source audio Bluetooth: le pairage se produit quand

Pairage avec une source audio Bluetooth: le pairage se produit quand deux appareils Bluetooth communiquent entre eux et établissent une connexion stable.

Troll Plus permet deux modes différents de pairage:

- Pairage Bluetooth Standard: Vérifiez que la source externe choisie a la fonction Bluetooth activée et mettez la en mode "découvrable". Recherchez les périphériques Bluetooth et localisez la liste des périphériques Bluetooth détectés. Depuis cette liste de périphériques Bluetooth, choisissez le périphérique nommé "Vibe-Tribe Troll Plus". Si votre appareil demande un mot passe, entrez "O'blo" (quadre étro) et appuyer sur Ork. Quelques appareils passes, entrez "O'blo" (quadre étro) et appuyer sur Ork. Quelques appareils Troll Plus émettra un court signal sonore et le "Led Bluetooth" arrêtera de cliqonore et restera flöé.
- Pairage NFC Bluetpoth: Vérifiez que la source externe possède la fonction NFC et activez la Vérifiez que la source externe choise a la fonction Bluetooth activée et mettez la en mode "découvrable". Il suffit ensuite de place l'appareil prês de l'écran tactile de l'riol Plus et le pairage sera confirme par un court signal sonore et le "Led Bluetboth" arrêtera de clignoter et restera
- Il se peut que les appareils sans fil aient besoin de quelques essais pour communiquer entre eux la première fois. Si votre appareil ne fonctionne pas de suite, veuillez rénéter les étanes.

Conexión con una fuente audio Bluetooth: para conectar un dispositivo que ya ha sido conectado anteriormente, busque la lista de dispositivos Bluetooth reconocibles y seleccione "Vibe-Tribe Troll Plus". Llamadas con Manos Libres mediante Bluetooth: una vez que la conexión

se haya establecido, si el dispositivo cuenta con la función HFP (Hands Free Protocol), Troll Plus podrá utilizarse como dispositivo Manos Libres para recibir realizar liamadas.

Desconectar el Bluetooth: Troll Plus puede conectarse con muchos dispositivos Bluetooth. Sin embargo, solo puede conectarse y reproducir el audio

on un único dispositivo a la vez.

Para empezar a utilizar una nueva fuente externa, es necesario desconectar la fuente en uso. La desconexión se puede realizar de dos formas diferentes:

- Apagando y encendiendo Troll Plus
- Desconectando la fuente externa en uso

Cuando la conexión Bluetooth con una fuente de audio externa se interrumpe, Troll Plus emite una breve señal acústica y el led "Bluetooth" empieza a parpadear indicando que va está listo para una nueva conexión.

Cuando la fuente de audio Bluetooth externa queda fuera del alcance del Bluetooth de Troll Plus y la conexión Bluetooth no ha sido desconectada manualmente la conexión durará aún otros 2 minutos antes de que se interrumpa y de que Troll Plus esté listo para una nueva conexión.

VACUUM BASE

Troll Plus incluye una Vacuum Base de repuesto que puede fijarse al lado de la base de froll Plus. La vacuum base permite mover y colocar fácilmente a Troll Plus y permite una mejor adherencia a las superficies lisas. Atención: la Base "Vacuum" NO puede soportar el peso de Troll Plus a menos que el dispositivo se coloque en una superficie horizontal. Unicoru Sri no se hará responsable de ningún daño cualquier ton de superficie nos de superficie horizondo de Troll Plus a meno caladiuler ton de superficie nue NO sea horizontal.



Troll Plus puede reproducir cualquilerseñal de audio de una fuente de audio externa compatible con Bluetooth.

Compatibilidad Bluetooth: Troll Plus integra la tecnología Bluetooth 4.0 que es compatible con todos los dispositivos integrados en el protocolo del Perfil de Distribución de Audio Avanzado (A2DP) para la reproducción de música, el Perfil de Control Remoto Audio/Video (AVRCP) para el control remoto del dispositivo y el Perfil de Manos Libres (HEP) para llamadas con manos libres. Bluetooth 4.0 también es compatible con todas las versiones anteriores de Bluetooth

Compatibilidad NFC: Troll Plus integra el modo de conexión NFC (Near Field Communication) que permite conectarse fácilmente al Bluetooth tal y como se ha descrito anteriormente

Selección del modo "Bluetooth": Para seleccionar el modo "Bluetooth Connection", noner el interruptor principal en la posición de BT. El Led empezará a parpadear AZUL. Esto indica que Troll Plus está entrando en modo Bluetooth y que

esta listo para conectarse con una fuerta de audio Bluetooth externa.

Conevión con una fuente de audio Bluetooth: La conevión se realiza cuando dos dispositivos Bluetooth se comunican entre ellos y establecen una conexión estable

Troll Plus permite dos modos diferentes de conexión:

- . Conexión Bluetooth Estándar: Compruebe que la fuente de audio externa que desee conectar tiene la función Bluetooth activada y nóngala en modo "reconocible". Busque los dispositivos Bluetooth y seleccione el dispositivo denominado "Vibe-Tribe Troll Plus". Si el dispositivo solicita un contraseña. introduzca "0000" (cuatro ceros) y pulse OK. Algunos dispositivos también le solicitarán que acepte la conexión. Una vez que la conexión se ha completado, Troll Plus emitirà una breve señal acústica y el led "Bluetooth" dejará de namadear para quedarse fijo.
- * Conexión Bluetooth NFC: Compruebe que la fuente de audio externa que desea conectar dispone de la función NEC y activela. Compruebe también que la fuente de audio externa tiene la función Bluetooth activada y nóngala en modo "reconocible". Una vez hecho esto, solo tiene que poner el dispositivo cerca del Panel Táctil de Troll Plus para completar la conexión. Troll Plus emitirá entonces una breve señal acústica y el led "Bluetooth" dejará de parpadear para quedarse

Los dispositivos inalámbricos pueden tardar unos segundos en establecer la comunicación por primera vez. En caso de que su dispositivo no se conecte a la primera, repita los pasos anteriores.

Connexion avec une source audio Bluetooth; pour connecter un appareil déjà pairé, ne touchez qu'à la source audio externe: cherchez les périnhériques Bluetooth, localisez la liste des périphériques Bluetooth détectés et sélectionnez "Vibe-Tribe Troll Plus". Troll Plus émettra un court signal sonore et le "Led Bluetooth" restera finé

Appels Mains Libres par Bluetooth: une fois que le pairage est effectué, si l'appareil est compatible HEP (Hands Free Protocol). Troll Plus peut être utilisé en Maine Libroe lore do voe annele entrante et cortante Déconnexion de Bluetooth: Troll Plus peut être pairé avec de nombreux

appareils Bluetooth. Cenendant, il ne neut être connecté et lire les fichiers audio que d'un seul annareil à la fois. Afin d'utiliser une nouvelle source externe, il est nécessaire de déconnecter

d'abord celui en cours d'utilisation. Cette déconnexion peut se faire de deux facons différentes:

En éteignant et rallumant Troll Plus

En déconnectant la source externe en cours d'utilisation

Ouand la connexion Bluetooth avec une source audio externe est interrompue. Troll Plus émet un court signal sonore et le "Led Bluetooth" commence à clignoter nour indiquer qu'une nouvelle conneyion est disnonible

Quand la source audio externe Bluetooth connectée quitte le chamo Bluetooth Troll Plus sans une déconnexion Bluetooth manuelle, le pairage dure encore 2 minutes avant d'être interrompu, ce qui rend Troll Plus disponible pour une nouvelle connevion

VACUUM BASE

Le nack Troll Plus comprend une vacuum base supplémentaire de rechange qui neut s'attacher en dessous du niédestal Troll Plus. Cet accessoire permet de placer et enlever facilement Troll Plus et est utile pour

obtenir une meilleure adhérence sur une surface lisse. Attention, la vacuum base n'est PAS capable de supporter le poids du Troll Plus

sauf si Troll Plus est placée sur une surface horizontale. Unicorn Srl ne sera responsable d'aucun dommage aux personnes qui aux objets suite au positionnement de Troll Plus sur une surface qui ne serait PAS horizontale

MODE CONNEXION LINE-IN

Troll Plus peut reproduire n'importe quel signal audio à partir d'une source audio externe connectée avec le câble fourni.

Afin de sélectionner le mode Connexion Line In, mettez l'interrupteur principal en position ON.

Connectez le port microUSB Troll Plus à la sortie jack 3,5mm de la source audio externe de votre choix (ordinateur, smartphone, tablette...) en utilisant le câble fourni. Troll Plus est maintenant prêt pour la lecture.



4.1ED "Power" 2.Puerto Micro-USB 1.Interruptor ON/OFF/ST

1.Interruptor ON/OFF/BT

Posición ON: Troll Plus está encendida y lista para recibir una señal de una fuente con cable

Posición OFF: Troll Plus está apagado Posición BT: Troll Plus está encendido y listo para recibir la señal de una fuente de Bluetout

2.Puerto Micro-USB

El conector Micro-USB debe introducirse en el dispositivo Troll Plus para: Conectar una fuente audio externa mediante un conector 3.5mm a la fuente audio. Recargar la bateria interna conectando el cable USB al PC o a una fuente de alimentación de SV.

3.Function LED

- Internuntor en la nosición OFE:
- Luz roja : Carga de la bateria
- Luz verde: la batería cargada completa Interruptor en la posición ON:
- Luz Blanca : Modo de Conexión Line In.
- Interruptor en la posición BT:
- Luz Azul: Modo de Conexión Bluetooth

4.Micrófono integrado

Esta ranura, en el Panel Táctil, marca la posición del micrófono. No introduzca nada en esta ranura para no dañar los componentes internos, ya que esto no está cubierto por la garantía.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Lea atentamente estas advertencias y precauciones para utilizar el dispositivo de forma segura y evitar posibles daños.

- Aunque Troll Plus está equipado con una "vacuum base", la base del altavoz no es adhesiva: Troll Plus debe utilizarse solo en superficies horizontales.
- no es adhesiva: Troll Plus debe utilizarse solo en superficies horizontales.
 No coloques Troll Plus en superficies altas como estanterias. Durante la reproducción musical, Troll Plus podría moverse ligeramente, incluso estando equipado con la "vacuum base". Esto podría hacer que Troll Plus se moviera v
- cayera al suelo.

 Recarque Troll 2.0 completamente antes de utilizarlo por primera vez.
- Utilice únicamente el cable suministrado por el proveedor para cargar Troll Plus. Puede haber cables parecidos, pero utilizándolos podrían dañar al dispositivo.
- Presione ligeramente el altavoz contra la superficie seleccionada para que se adhiera meior y emita un sonido óptimo.
- mejor y emita un sonido optimo.

 Es normal que la temperatura del dispositivo aumente ligeramente durante su funcionamiento.
- No intente reparar, modificar o desmontar Troll Plus. Dentro de la unidad no hay piezas que el usuario pueda reparar.
- No introduzca nada en el interior de Troll Plus a menos que se especifique en las instrucciones de uso: se podrían dañar los componentes internos.
 No exponna Troll Plus a líquidos, humedad o lluvia. No utilice Troll Plus cerca de
- No exporiga froi Plus a liquidos, númedad o lituria. No utilice froii Plus cerca de bañeras, lavabos, saunas o piscinas. Exponer Troll Plus a la humedad puede provocar fallos eléctricos.
- No intente cambiar la batería de Troll Plus: está integrada en el dispositivo y no se puede sustituir.
- No acerque Troll Plus a objetos puntiagudos porque podría dañarlo o causarle arañazos.
- Limpie Troll Plus con un paño suave y seco. No utilice productos químicos corrosivos, ya que podrán dañar el dispositivo o causarde arañazos.
- Limple periódicamente la base del altavoz con un paño húmedo para conseguir la máxima adherencia.
- Este dispositivo contiene imanes. No acerque a él tarjetas de crédito, tarjetas de memoria o pantallas de vídeo para evitar daños o un mai funcionamiento.
- · Conserve esta guía de usuario junto a su recibo de compra como garantía

RECARGA DE LA BATERÍA

- Coloque el interruptor en posición "OFF" y conecte Troll Plus a un PC o a una fuente de alimentación de 5V mediante el cable microUSB-USB. Mientras la batería se esté cargando, verá una luz LED roja encendida. La perarria dura anoximadamente 2 horas.
- Para conseguir un mejor funcionamiento de la bateria, así como una mayor duración de la misma, desconecte el dispositivo una vez recargado. Utilice el dispositivo con la bateria hasta que necesite recargarla de nuevo.



RESOLUTION D F PROBLEMES

1 IMPOSSIBILITE DE PAIRER UN APPAREIL BLUETOOTH @? A - Vérifiez que votre téléphone/appareil est compatible Bluetooth.

- B Assurez vous que le mode de fonctionnement "Connexion Bluetooth " a été sélectionné et que le Led Bluetooth est allumé.
- C Suivez les instructions de ce manuel. D - Mettre à jour votre téléphone/appareil pilotes Bluetooth à la dernière version.
- E Contactez nous pour une assistance à postsales@vibe-tribe.it
- A Rapprochez Troll Plus de votre téléphone/appareil.
- B Assurez vous qu'il est chargé.
 C Eteignez Troll Plus et votre téléphone/appareil, allumez les et reconnectez

les . 3. AUCUN SON?

Assurez vous que le mode de fonctionnement choisi soit cohérent avec la sélection faite sur Troll Plus et l'appareil . Augmentez le volume sur le téléphone/

4 ALTERATION AUDITIVE

- L'élément distinctif de ces enceintes est l'exclusive innovation brevetée "vibrations résonantes" qui transforme les impuisions électromagnétiques en vibrations mécaniques qui sont diffusées directement par les superficies sur lesquelles l'enceinte est poése. Cest aussi grâce à cette solution technologique exclusive que Troil Plus peut se vanter de telles performances exceptionnelles indépendamment de ses dimensions réduites. La performance du son peut dé-
- A Baissez le volume sur votre téléphone/appareil. Lorsqu'il est connecté par une entrée stéréo de 3.5mm, votre téléphone/appareil peut déformer le signal audio si le volume est trop fort. Baissez le volume sur votre téléphone/appareil avant de rédler le volume.
- B Assurez vous qu'il est chargé. Contrôlez la batterie et chargez ensuite Troll Plus par USB

5. PAS ASSEZ FORT?

- A Augmentez le volume sur votre téléphone/appareil.
- B Assurez vous qu'il est chargé

 6. PROBLEMES AVEC MAINS LIBRES?
- A Vérifiez que votre appareil soit compatible avec le profil HFP.
- B En cas d'interférences, déplacez lentement votre téléphone ou Troll Plus afin de trouver la meilleure position de réception. Enfin, vérifiez s'il n'y a pas d'interférences évidentes avec des fréquences radios près de Troll Plus.

17

MENTIONS LEGALES

FCC Part 15

DECLARATIONS FCC: Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe la conformément à la Partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection cet équipement génére, utilise et peut émettre des fréquences radioléctriques et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer est intérférences musibles pour les communications radio.

Il n'existe dependant aductive garantie que uée sintérierlets se produmit dans une installation particulière. Si l'équipement devait causer des interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences par une des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne récentrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Augmenter la distance entre requipement et le recepteur.
 Connecter l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui sur
- lequel est branché le récepteur

 Contacter le revendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté
- pour obtenir de l'aide

 AVIS FCC: Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Sec fondingement et course aux doux conditions cultivateur.
- FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

 Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
 - Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences nouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT FCC:

regarder on desenue de Troll Plus

Tout changement ou modification non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Cet appareil et son (ses) antenne (s) ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou transmetteur.

FCC ID: 2AAA8MMFF. Pour localiser les numéros d'identification FCC. yeuillez

A n'utiliser qu'avec le câble d'alimentation fourni.

TECNOLOGIA "VIBRATION RESONANCE"

¡Enhorabuena por la compra del altavoz inalámbrico Vibe-Tribe Troll Plus!

Este manual explica como instalar y utilizar correctamente Vibe-Tribe Troll Plus para maximizar su rendimiento. Te aconsejamos leer esta guía de uso atentamente y tenera siempre cerca como referencia.

TROLL PLUS proporciona una experiencia audio óptima sin cables ni bases de carga, lo que permite total libertad para compartir música, películas, juego o llamadas donde tú quieras. Es el complemento ideal para cualquier móvil, mp3, tablet o PC.

TROLL PLUS utiliza la nueva generación de núcleo por vibración, capaz de producir sonidos de altisima fidelidad potenciada por la tecnología patentada "Vibration Resonance".

El potentisimo "Vibration Core" patentado convierte los impulsos

electromagnéticos bajos en vibraciones mecánicas que se transmiten a la superficies donde se encuentra el altavoz, transformándolas en amplias y notentes fuentes acisticas que transmiten el sonido a 360º!

El timbre del sonido depende de las características de la superficie :

Material	Experiencia de sonido
Madera	Sonido envolvente medio-bajo
Metal	Efecto bajo potente
Cartón	Efecto vinilo
Cristal	Sonido limpio y claro
Pared hueca	Efecto "360º"

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Potencia de sallida: Micrófono Bluetooth versión: Bluetooth preffil:	RMS 12W Built-in, noise canc Hands Free 4.0 with NFC A2DP 1.2. HFP 1.6. AVRCP 1.4
Wireless range:	30mt

Bateria de litio:
 Dimensiones / Peso:

1100mAh

Ø64x64mm / 450ar

RECHTLICHE HINWEISE

FCC Part 15

FCC ERULARUNG: Dieses Gerät wurde geteatet und entspricht den Grenzwerten für Diglatgeräte der Glasse Bemäß [eil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der übereinstimmung mit den Anweisungen verwendet wird, kann es Störungen im in einer bestimmten Installation auftreten. Wenn dieses Gerät Stürungen beim Radio- oder Fernsehempfang auslöst, was durch Ausschalten des Geräts und festgesettli werden lans, wird der Benatzer aufgefordert, die Störungen durch selt werden lans, wird der Benatzer aufgefordert, die Störungen durch selt werden lans wird der Benatzer aufgefordert, die Störungen durch selt werden lans wird der Benatzer aufgefordert, die Störungen durch selt werden lans wird der Benatzer aufgefordert, die Störungen durch selt.

- Neuausrichtung oder Umstellung der Empfangsantenne.
- Errhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Emnfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an einem anderen Stromkreis an, als dem an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Bitten Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio/TV-Techniker um Hilfe.
 FCC HINWEIS: Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der
- Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:

 Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
 - Dieses Gerät muss jede empfangene Störung akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

FCC WARNHINWEIS:

hitte auf der Unterseite von Troll Plus.

Degliche Anderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für Übereinstimmung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieh dieses Geräts wiederurfen.

bes behindels zum Pecited utgeste Gelats weuerbriteit: Dieses Gerät und seine Antenne(n) dürfen nicht in der Nähe von oder in Verbindung mit einer anderen Antenne oder einem Sender betrieben werden. PCC ID: 2AARMMMEF. Im die FCC Identifikationsnummer zu finden, schauen Sie

Bitte nur mit dem mitgelieferten Netzteil-Kabel verwenden.

TECNOLOGIA "VIBRATION RESONANCE"

Congratulazioni per aver acquistato Troll Plus di Vibe-Tribe.

Questo manuale spiegherà come installare, utilizzare e ottenere il massimo dal vostro Troll Plus. Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare Troll Plus e tenerlo sempre a disposizione per poterio consultare in caso di nepessità.

TROLL PLUS offre una esperienza audio straordinaria senza l'ingombro di cavi o docking station, permettendo di godere della propria musica, film, videoglochi e telefonate ovunque grazie alla tecnologia wireless integrara ed al form-factor estremamente compatto. Il compagno perfetto di ogni smartphone, lettore mp3, tablet o lanto.

TROLL PLUS è equipaggiato con un core audio a vibrazione di ultima generazione in grado di riprodurre con altissima fedeltà musica e suoni, grazie alla brevettata «Vibration Resonance Technology».

L'esclusivo ed estremamente potente vibration core di Vibe-Tribe converte i segnali elettrici di bassa frequenza in vibrazioni meccaniche trasmettendole direttamente alle superfici di appoggio, trasformandole in ampie e potenti sorgenti sonore che diffondono il suono in modo sorprendente e ompidirezionale!

Il timbro del suono dipende dalle caratteristiche della superficie:

Materiale	Effetto sonoro	
Legno	Frequenze basse e medie avvolgenti	
Metallo	Bassi eccezionali	
Cartone	Effetto vinile	
Vetro	Suono limpido e cristallino	
Parete cava	Suono effetto "All Around"	

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

+ Potenza di uscita:	RMS 12W
+ Microfono:	Integrato, Vivavoce con Cancellazione Eco

Portata Wireless: 30mt

Batteria Ioni di Litio: 1100mAh
 Dimensioni / Peso: Ø64x64mm / 450gr

AVVERTENZE e PRECAUZIONI

Si prega di leggere le seguenti avvertenze e precauzioni per garantire la propria sicurezza personale ed evitare danni alla proprietà.

- Anche se equipaggiata con una soluzione a ventosa, la basetta dello speaker NON è adesiva; Troll Plus deve essere utilizzato solo su superfici orizzontali.
- Non posizionare Troll Plus su superfici elevate, come scaffali. Durante il funzionamento Troll Plus, anche se equipaggiato con basetta a ventosa, potrebbe vibrare e come conseguenza scivolare oltre il bordo e cadere.
- Al primo uso ricaricare completamente la batteria. Utilizzare solo il cavo in dotazione per ricaricare Troll Plus. Altri cavi potrebbero apparire simili ma danneggiare ugualmente Troll Plus.
- Premere leggermente il prodotto sulla superficie di appoggio per una ottimale aderenza ed una migliore qualità audio.
- Un moderato riscaldamento è normale durante il funzionamento.
- Non tentare di riparare, modificare o smontare Troll Plus, non contiene alcun componente riparabile dall'utente. Nel caso di problemi rivolgersi all'assistenza.
- Per evitare possibili danneggiamenti, non inserire alcunché all'interno di Troll Plus se non espressamente indicato nel presente Manuale Utente.
- Non esporre Troll Plus a umidità, liquidi, intemperie o pioggia. Non utilizzare Troll Plus nelle vicinanze di vasche da bagno, lavabi, saune, piscine o vapore. Esporre Troll Plus all'umidità può proporare sposse elettriche.
- Non tentare di sostituire o riparare la batteria di Troll Plus. E' integrata e non sostituibile dall'utente..
- · Evitare il contatto di Troll Plus con oggetti appuntiti per evitare graffi e danni.
- Pulire con un panno morbido senza utilizzare prodotti chimici corrosivi per eliminare lo sporco in quanto questo potrebbe causare graffi, rigature e danni.
- Pulire periodicamente la basetta dello speaker con un panno umido per garantire sempre la massima aderenza
- Questo dispositivo contiene magneti. Mantenere carte di credito, memory card e schermi video lontani da Troll Plus per evitare danni e malfunzionamenti.
- Conservare questo manuale insieme alla ricevuta d'acquisto per finalità di assistenza in garanzia.

RICARICA DALLE BATTERIA

- Posizionare il Selettore in posizione "OFF", connettere il Troll Plus ad un PC o ad un alimentatore USB 5V tramite il cavo in dotazione. Durante la carica il LED rosso è acceso. La carica si completa in circa 2
- Per prolungare la vita della batteria si consiglia di disconnettere il Troll Plus una volta caricato e di utilizzare la batteria interna fino alla successiva ricarica.



PROBLEMI ÖSUNC

1 KOPPLUNG MIT BLUETOOTH ® GERÄT FUNKTIONIERT NICHT?

- A Überprüfen Sie die Bluetooth-Kompatibilität Ihres Telefons/Geräts.
- B = Schalten Sie in die Betriebsart "Bluetooth-Verbindung" und überprüfen Sie, ob die Bluetooth I ed leuchtet.
- C Folgen Sie dieser Anleitung.
- D Aktualisieren Sie Ihr Telefons/Geräts Bluetooth-Treiber auf die neueste Version F Kontaktieren Sie uns unter nostsales@vibe-tribe.it
- 2 STGNALLINTERRECHLING ODER AUSEALL ÜRER RUIFTOOTH2
- 2 SIGNALUNTERBRECHUNG ODER AUSFALL UBER BLUETO
- A Stellen Sie Troll Plus n\u00e4her an Ihr Telefon/Ger\u00e4t.
 B Übernr\u00fcfen Sie den Aufladestatus.
- C Schalten Sie Troll Plus und das Telefon/Gerät aus, wieder an und verbinden es neu.

3. KEIN TON?

Stellen Sie sicher, dass die gewünschte Betriebsart mit der Auswahl an Troll Plus und dem Gerät übereinstimmt. Erhöhen Sie die Lautstärke am Gerät.

4. HÖRVERZERRUNG?

Das markante Element dieser Lautsprecher ist der exklusive Kempatent der "vlbrationsresonans", die elektromagnetische Impulse in mechanische Schwingungen auf der Standoberfläche des Lautsprechers umwandelt. Diese exklusive technologische Lösung ist der Grund für die außergewöhnliche Leistung Troll Pluss, trotseiner oerinoen Abmessunoen verfügen. Die Klangoualität handt daher von der

- Standoberfläche und dem Musikstück ab. A - Verringern Sie die Lautstärke auf Gerät. Bei Anschluss über den 3,5-mm-Stereo-Eingang, kann Ihr Gerät bei zu hoher Lautstärke das Audiosignal verzerren. Regeln
- Sie erst die Lautstärke an Ihrem Telefon/Gerät.

 B Stellen Sie sicher, dass es aufgeladen ist. Bei schwacher Batterie laden Sie Troll

Plus über USB auf. 5. NICHT LAUT GENUG?

- A Erhöhen Sie die Lautstärke auf Ihrem Telefon/Gerät.
- B Stellen Sie sicher, dass es aufgeladen ist. 6. PROBLEM MIT FREISPRECHEN?
- A Stellen Sie sicher, dass das Telefon/Gerät/Audioquelle mit dem HFP-Protokoll
- B Bei Störungen bewegen Sie das Telefon oder Troll Plus langsam auf die beste Empfangsposition für das System. Überprüfen Sie, ob eventuell Radiofrequenzstörnuellen in der Nähe von Troll Plus sind.

frequency interference sources near the Troll Plus.

KARFI VERRINDUNG - RETRIERSART




Troll Plus kann Audiosignale von mit dem mitgelieferten Kabel verbundenen externen Audioquellen wiedergeben.

Um den Line-In-Verbindungsmodus auszuwählen, Setzen Sie den Hauptschalter in Stellung ON.

Verbinden Sie die microUSB-Buchse von Troll Plus über das mitgelieferte 3,5mm-Klinkenstecker-Kabel mit der gewünschten Audioquelle (z.B. PC, Smartphone, Tablet...). Troll Plus ist nun abspielbereit.





CONTROLLL & INTERFACCE

1.Selettore ON/OFF / BT Posizione ON: Troll Plus è acceso e pronto per essere connesso via cavo ad

una sorgente esterna
Posizione OFF: Troll Plus è spento

Posizione BT: Troll Plus è acceso e pronto per connessione Bluetooth

2.Porta Micro-USB

- Il cavo Micro-USB deve essere connesso a Troll Plus per:
- Connettere via cavo una sorgente audio esterna tramite jack3,5mm (Line-In).
- Ricaricare o alimentare la batteria integrata collegando il plug USB ad un PC o ad una qualsiasi presa USB da 5V.
 3.LED funzionale

Se il selettore in posizione OFF:

- Luce Rossa: Batteria sotto carica
- Luce Rossa: Battena sotto cano
 Luce Verde: Carica completata
- Se il selettore in posizione ON:
- Luce Bianca: pronto per connessioni esterne via cavo.
- Luce Bianca: pronto per connessioni esterne via cav
 Se il selettore in posizione BT:
- Luce Blu: pronto per connessioni via Bluetooth.

4.Microfono integrato

Il microfono è posizionato al di sotto del foro presente al centro del Touch-Panel superiore. Non inserire nulla in questo foro per evitare danni alla componentistica interna. Tali danni non sono coperti da garanzia.

CONNESSIONE via BLUETOOTH® & NEC



Troll Plus può riprodurre qualsiasi segnale audio proveniente da una sorgente audio esterna compatibile Bluetooth. Compatibilità Bluetooth: Troll Plus integra la tecnologia Bluetooth 4.0 ed è

compatibile con tutti i dispositivi che integrano il protocollo Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) per la riproduzione della musica, il protocollo Audio/ Video Remote Control Profile (AVRCP) per il controllo remoto del dispositivo e il protocollo Hands-Free Profile (HFP) per l'uso come vivavoce. Bluetooth 4.0 è compatibile con tutte le versioni Bluetooth precedenti.

Compatibilità NFC: Troll Plus è dotato della modalità di accompiamento NFC (Near Field Communication) che semplifica la connessione Bluetooth come indicato in sequito.

Selezione della modalità Bluetooth: per selezionare la modalità Bluetooth. posizionare su BT il selettore ON/OFF/BT. Il LED diverrà Blue. Ouesto indica che Troll Plus è in modalità Bluetoth ed è pronto a connettersi con un altro dispositivo Bluetooth.

Pairing with a Bluetooth audio source: Il Pairing è la procedura che nermette a due dispositivi Bluetooth di connettersi e comunicare in maniera sicura protetta.

Troll Plus abilita due diverse modalità di pairing:

- . Pairing Bluetooth Standard: Verificare che il dispositivo che desiderate connettere abbia il Bluetooth attivo e sia configurato come "visibile". Effettuare una ricerca dei disnositivi disnonibili e selezionare "Vibe-Tribe Troll Plus" dalla lista. Se fosse richiesta la password, inserire "0000" (quattro zeri). Quando il nairing è completato. Troll Plus emette un breve segnale audio mentre il LED Bluetooth smette di lampeggiare e diventa fisso.
- . Pairing Bluetooth NFC: Verificare che il dispositivo da connettere sia dotato di funzionalità NFC e che la stessa sia attivata. Verificare anche che il Bluetooth sia attivo e sia configurato come "visibile". A questo punto è sufficiente avvicinare il dispositivo fino a sfiorare al pannello superiore di Troll Plus. Il pairing è confermato da un breve segnale audio; il LED Bluetooth di Troll Plus smette di lampeggiare e diventa fisso.

Con alcuni dispositivi wireless potrebbe essere necessario rinetere la procedura un paio di volte la prima volta che si tenta di stabilire la connessione.

BLUETOOTH® & NFC VERBINDUNG

Verbindung mit einer Bluetooth-Audioquelle: um ein bereits gekoppeltes Gerät zu verbinden, betätigen Sie auf der externen Audigquelle die Suche nach Bluetoothgeräten und wählen Sie von der Liste der gefundenen Bluetoothgeräte "Vibe-Tribe Troll Plus". Fin Signalton von Troll Plus ertönt und die "Bluetooth Led" leuchtet durchgehend.

Freisprech-Anrufe über Bluetooth: nach dem Kopplungsvorgang, und falls die Quelle HEP-kompatibel (Hands Free Protocol) ist, kann Troll Plus als Freisprechanlage für ein- und ausgehende Annufe genutzt werden Bluetooth beenden: Troll Plus ist mit vielen Bluetoothgeräten kompatibel.

kann aber nur mit einem Gerät zur Musikwiedergabe auf einmal verbunden werden. Um eine neue Ouelle anzuschließen, muss die im Gebrauch befindliche getrennt werden. Zwei Arten der Trennung sind möglich:

 Troll Plus AUS and wieder AN schalten Die im Gehrauch hefindlich Quelle trennen

Bei der Unterbrechung der Bluetooth-Verbindung ertönt ein kurzer Signalton und die "Bluetooth Led" blinkt, um die Verfijgharkeit für eine neue Verhindung anzuzeigen. Wenn die über Bluetooth verbundene Audioquelle außer Reichweite gebracht wird. ohne dass di Konnlung unterbrochen wird, dauert die Konnlung für zwei Minuten an: erst danach ist Troll Plus für eine neue Verbindung bereit.

VACUUM BASE

Zur Troll Plus-Ausstattung gehört eine zusätzliche vacuum Basis und die unter dem Troll Plus-Gestell angebracht werden könnt. Mit diesem Zusatz Troll Plus kann überall aufgestellt, leicht bewegt werden und besser auf glatten Oberflächen haften. Bitte beachten Sie, dass die vacuum Basis das Eigengewicht des Lautsprechers Troll Plus NUR auf horizontalen Oberflächen tragen kann.

Unicorn Srl übernimmt keine Haftung für Schäden an Personen oder Gegenständen. die als Folge der Aufstellung von Troll Plus auf schrägen Oberflächen erfolgt sind.

30



Troll Plus kann Audiosignale von Bluetooth-kompatiblen Audioquellen wiedergeben. Bluetooth-kompatibilität. Troll Plus mit integrierter Bluetooth-4.0-Technologie ist kompatibel mit allen Geräten, die das AZDP-Protokoll (Advancel Audio Nistribution Ppfilei) für die Muskwiedermahe das AWRP-Protokoll (Advancel

Video Remote Control) für die Fernbedienung und das HFP-Protokol (Hands-Free Profile) für die Freisprechfunktion unterstützen, sowie mit allen vorherigen Bluetooth-Versionen.

MFC-Kompatibilität: Troll Plus mit integriertem NFC-Konpoelmodus (Near Field

Communication) unterstützt das einfache Koppeln über Bluetooth wie hier beschrieben.

Bluetoothmodus auswählen: Setzen Sie den Hauptschalter in Stellung BT . Die LED beginnt zu blinken BLUE. Troll Plus kann nun über Bluetooth mi einer Audioquelle verbunden werden.

Bluetooth-Audioquelle koppeln: Beim Koppeln kommunizieren zwei Bluetoothgeräte mit einander über eine stabile Verbindung; ein bereits gekoppeltes Gerät wird von Troll Plus wiedererkannt. Troll Plus biletet zwei Konpelarten:

- Standard Bluetoothkopplung: Schalten Sie die Bluetoothfunktion der externen Audioquelle in den sichtsharen Modus. Suchen Sie nach Bluetoothgeräten in der Umgebung und wählen Sie von der Liste mit gefundenen Bluetoothgeräten das Gerät "Vibe-Tribe Troll Plus". Bel Passworbafrage geben 50: "0000" (ver Nullen) ein und drücken OK. Bei einigen Geräten muss die Verbindung bestätigt wer der Verbindungen der Verbindung der der Sie von der Betrechten erf Leinze Jurischlessen Kropplung erfort ein Signation und der "Bluetooth
- NFC-Bluetooth-Kopplung: Schalten Sie, falls verfügbar, die NFC-Funktion an sowie die Bluetoothfunktion in den sichtbaren Modus der externen Audioquelle.
 Stellen Sie das Gerät in die Nähe zu Troll Pluss Tastfeld und die Kopplung wird durch einen kurzen Signalton bestätigt und die "Bluetooth Led" leuchtet durchnehend.

Da kabellose Geräte mehrere Anläufe benötigen können, um miteinander zu kommunizieren, wiederholen Sie die oben genannten Schritte, falls der erste Anlauf nicht funktioniert. Connessione con un dispositivo Buetooth: la connessione ad un dispositivo con cui è già stata precedentemente effettuata la procedura di pairing è solitamente automatica. Nel caso non lo fosse, procedere come segue: eseguire una ricerca del dispositivi Bluetooth e selezionare "Viber Tiber Tivil Pius' dalla lista. Troll Pius emette un breve segnale audio mentre il LED Bluetooth smette di lampeggiare e diventa

Vivavoce tramite Bluetooth: una volta che la connessione Bluetooth è attiva, se il dispositivo sorgente dispone del protocollo HFP (Hands Free Protocol), Troll Plus può essere utilizzato come vivavoce per ricevere ed effettuare chiamate telefoniche.

Disconnessione Bluetooth: Prima di poter connettere un nuovo dispositivo sorgente a Troll Plus è necessario disconnettere il dispositivo sorgente in uso.

La disconnessione può essere effettuata pei sequenti modi:

- Speanendo e riaccendendo Troll Plus
- Disconnettendo il dispositivo sorgente in uso

 Disconnectendo il dispositivo sorgente il risso Una volta terminata la connessione con un dispositivo sorgente, Troll Plus emette un breve segnale sonoro e il LED Bluetooth comincia a lampeggiare indicando la disponibilità ad una nuova connessione.

Può accadere che un dispositivo sorgente si allontani eccessivamente da Troll Plus; in questo caso Troll Plus rimarrà in attesa del dispositivo sorgente per 2 minuti circa prima di interrompere la connessione e rendersi disponibile ad una puova.

VACUUM BASE

La confezione di Troll Pius contiene una vacuum base di ricambio da applicare sotto il piedistallo del prodotto. Questa innovazione permette di posizionare a muover Troll Pius con facilità ed è l'ideale per avere una perfetta aderenza sulle superfici piane el lisice.

Si ricorda che la "vacuum base" NON è in grado di sostenere il peso di Troll Plus in posizioni che non siano in appoggio su superficie orizzontale.

Unicom Srl non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno a cose o persone dovuto al posizionamento di Troll Plus su superfici NON orizzontali.

MODALITA' LINE-IN




Troll Plus può riprodurre, tramite il cavo in dotazione, qualsiasi segnale audio proveniente da una sorgente audio dotata di uscita jack 3,5".

Per selezionare la modalità Line In. posizionare su ON il selettore ON/OFF/BT.

Connettere la porta microUSB di Troll Plus all'uscita 3,5" della sorgente audio desiderata (e.g. PC, smartphone, tablet...) utilizzando il cavo in dotazione.



BEDIENUNGEN & SCHNITTSTELLEN



1.ON/OFF /BT Schalter

ON Position: Troll Plus ist eingeschaltet und bereit, Signal von einem verkabelten Quelle zu empfangen.

OFF Position: Troll Plus ist ausgeschaltet

BT Position: Troll Plus ist eingeschaltet und bereit, Signal von einem Bluetooth-Quelle zu empfangen

2.Micro-USB Buchse

Verbinden Sie ein Micro-USB-Kabel mit Troll Plus, um:

Eine externe Audiquelle mit 3,5mm-Klinkenstecker anzuschließen (Line-In). Das Gerät mit Strom zu versorgen oder den eingebauten Akku über das, mit einem PC oder SV-Netzteil verhundene. USB-Kahel aufzuladen.

3.Funktions-LED

- Schalten Sie auf OFF:
- Rotes Licht : Ladebatterie
 Grines Licht : Batterie voll aufgeladen
- Grünes Licht : Batterie voll aufgeladen Schalten Sie auf ON:
- Weißes Licht: Kabelverbindung Betriebsart
- Blaues Licht: Bluetooth-Verbindung Betriebsart

4.Integriertes Mikrofon

Die Öffnung über dem Tastfeld zeigt die Mikrofonposition an. Keine Gegenstände einführen, um eine Schädigung der inneren Komponenten zu vermeiden, die nicht von der Garantie gedeckt sind.

WARNHINWEISE

Bitte lesen Sie diese Warnhinweise durch, um die Sicherheit von Personen und Sachen zu gewährleisten.

- Die Auch mit der Vacuumbasis ist der Lautsprecher nicht klebhaftend. Troll Plus darf daher nur auf horizontalen Oberflächen aufgestellt werden.
- Stellen Sie Troll Plus nicht auf hohe Oberflächen, wie z.B. Regale. Während der Musikwiedergabe kann sich Troll Plus leicht bewegen, auch wenn er mit der Vacuumbasis aufgestellt ist. Dadurch kann Troll Plus über den Rand herunter.
- Troll Plus 2.0 vor dem ersten Gebrauch komplett aufladen.

fallon

- Nur das mitgelieferte Kabel nutzen, um Schäden zu vermeiden, die durch ähnlich ausse-
- hende Kabel ausgelöst werden könnten.

 Für einen besseren Stand und optimale Klangqualität den Lautsprecher leicht auf die Stellnherfläche drücken.
- Eine leichte Temperaturerhöhung während des Betriebs ist normal.
- Nicht selbst versuchen, das Gerät zu reparieren, verändern oder auseinander zu bauen.
 Troll Plus enthält keine durch Nutzer veränderbaren Komponenten.
- Keine Gegenstände in Troll Plus einführen, die nicht in dieser Anleitung erwähnt werden, damit innere Komponenten nicht beschädigt werden.

 Troll Plus von Elizeitenisten Erweiteigelt und Begen fersbalten. Troll Plus nicht in der
- Troll Plus von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Regen fernhalten. Troll Plus nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Saunas, Pools oder Dampfbädern nutzen. Troll Plus kann bei Kontakt mit Feuchtigkeit Elektroschocks auslösen.
- Plus kann bei Kontakt mit Feuchtigkeit Elektroschocks auslösen.

 Nicht versuchen, den eingehauten und nicht austauschbaren Akku zu wechseln.
- Troll Plus nicht mit scharfen Gegenständen in Kontakt bringen, um Kratzer und Schäden zu vermeiden
- zu vermeiden.
 Mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen, keine korrosiven Chemikalien für die Reinigung von Troll Plus benutzen, um Kratzer und Schäden zu vermeiden.
- Regelmäßig die Standfläche mit einem feuchten Tuch reinigen, um die Standfestigkeit zu gewährleisten.
- gewährleisten.

 Das Gerät enthält Magnete. Kreditkarten, Speicherkarten und Videobildschirme fernhalten. um Schäden und Störungen zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Nutzerhandbuch zusammen mit dem Kaufbeleg für Serviceund Garantiezwecke auf.

AKKU AUFLADEN

- Stellen Sie den Schalter in die OFF-Position, schließen Sie Troll Plus mit dem mitgelieferten microUSB-Kabel an einen PC oder an das 5V-Netzteil an. Im Aufladevorgang leuchtet die LED-Anzeige rot. Die Aufladedauer beträch circa 2 Stunden.
- Für einen besseren Akkubetrieb und eine längere Lebensdauer empfehlen wir, Troll Plus nach abgeschlossener Aufladung vom Netz zu trennen. Nutzen Sie das Gerät im Akkumodus bis zur nächsten Aufladuna.



DOMANDE FREQUENTI

- 1 DIFFICOLTA' NEL PAIRING BLUETOOTH®?

 A Verificare che il proprio telefono/dispositivo sia compatibile con Bluetooth.
- B Accertarsi che la modalità "Bluetooth" è stata selezionata correttamente e che il Led Bluetooth sia acceso e intermittente.
- C Segui le indicazioni contenute in questo manuale.
- D Aggiornare I driver Bluetooth del proprio telefono/dispositivo all'ultima ver-
- E Contattaci per vere support a postsales@vibe-tribe.it

2 PERDITA DI SEGNALE O AUDIO INTERMITTENTE IN MODALITA' BLUE-

- A Avvicina Troll Plus al dispositivo sorgente.
- B Verificare lo stato di carica di Troll Plus.
- C Spegni Troll Plus e il dispositivo sorgente; successivamente riaccendili e riconnettili

3. NESSUN SUONO?

Accertarsi che la modalità di funzionamento voluta sia correttamente selezionata su Troll Plus. Aumentare il volume sul dispositivo sorgente.

- 4. SUONO DISTORTO
 La caratteristica peculiare degli speaker Vibe-Tribe è l'esclusivo "vibration resonance core" che trasmette gli impulsi sonori alla superficie di appoggio trasformandola in una incredibile sorgente audio. Questa particolare tendogia è la stessa che permette a Troil Plus di avere una reas sonora eccazionale nonostante le dimensione compatte. Come conseguenzo le performance audio prior principale.
- la resa sonora. Si consiglia quindi di: A - Selezionare una adequata superficie di appoggio e verificare la completa ade-
- renza di Troll Plus alla stessa in modo da ottenere la migliore qualità del suono.

 B Ridurre il volume della riproduzione fino ad ottenere la resa ottimale.
- C Assicurarsi che la batteria di Troll Plus sia sufficientemente carica.
- 5. VOLUME TROPPO BASSO?
- A Aumentare il volume sul proprio smartphone/dispositivo.
 B Assicurarsi che la batteria di Troll Plus sia sufficientemente carica.
- 6. PROBLEMI CON IL VIVAVOCE?
- A Verificare che il proprio smartphone/dispositivo/sorgente audio sia compatibile con il profilo HFP.
- Cui in promio in racio di interferenze, muovere leggermente il proprio smartphone o Troll Plus per trovare la miglior ricezione possibile. Eventualmente individuare e rimuovere eventuali sorgenti di interferenze radio nelle vicinanze.

NOTE LEGALI

FCC Part 15

DICHIARAZIONE FCC: Questa apparechiatura è stata testata ed è risultata conforme al limita per i dispositivi digitali di Classe B, a sensi delle nome FCC, Parte 15, Questi inmit sono stati concepti ner fornire una ragionevole protezione contro interdimento de la constanta de la come forma de la conforma de la contro de la constanta de la conforma de la constanta de la conforma del conforma del la conforma de la conforma del la c

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'annarecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa di corrente appartenente ad un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il fornitore o un tecnico radiotelevisivo qualificato.

AVVISO FCC: Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle normative FCC. Il suo utilizzo è soggetto a due condizioni:

- questo dispositivo non deve provocare interferenze dannose, e
- deve accettare tutte le interferenze ricevute, comprese le interferenze che potrebbero causare funzionamenti imprevisti.

AVVERTENZA FCC: Modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare il prodotto.

Questo dispositivo e la sua antenna non devono essere posizionati o funzionare in combinazione con qualsiasi altra antenna o trasmettitore.

NUMERO IDENTIFICATIVO FCC: 2AAA8MMMFF. Per individuare il numero di

identificazione FCC, si prega di guardare il lato inferiore di Troll Plus.

"VIBRATIONSRESONANZ"-TECHNOLOGIE

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des kabellosen Lautsprechers TROLL PLUS von

Dieses Handbuch erklärt die richtige Installation und wie man die beste Leistung von TROLL PLUS erhält. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für einen snähzen Gehrauch auf

TROLL PLUS bietet ein erstklassiges Hörerlebnis ohne Kabelsalat und Docking Stationen, und ist ideal für ein einfaches Teilen von Musik, Filmen, Spielen und Anrufen, wann immer Sie möchten. Er ist der perfekte Begleiter für alle Mobiltelefone, MP3-Player, Tablets und Laptops.

TROLL PLUS wird von einem Vibrationskern der neuesten Generation angetrieben, der mit Hilfe der patentierten "Vibrationsresonanztechnologie" eine extrem hohe Klangqualität produziert.

Die Extrastarke Vibrationskern wandelt die elektromagnetische Impulse in mechanische Schwingungen, die auf die Standoberfläche übertragen werden und diese in eine weite und kraftvolle Klangquelle verwandelt, die den Sound verbrei-

Das Klangtimbre hängt von der Standoberfläche ab:

Material	Sound Experience	
Holz	Einhüllender Bass und mittlere Töne	
Metall	Starker Basseffekt	
Pappe	Vinyleffekt	
Glas	Sauberer und klarer Klang	
Hohle Wand	Räumlicher Klangeffekt	

TECHNISCHE DATEN

Ausgangsleistung: RMS 12W
 Mikrophon: mit Lärmunterdrückung für Hands-Free

+ Bluetooth Dten: 4.0 mit NFC

Bluetooth Protokolle: A2DP 1.2, HFP 1.6, AVRCP 1.4
 Wireless Padius: 30mt

Lithium-ion Akku 1100mAh
 Dimensions / Weight: Ø64x64mm / 450qr

FCC Warnning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.