

QUICK START GUIDE





www.adidasheadphones.com

العربية ENGLISH

GET STARTED

 Press the control jog for 2 seconds to turn the headphones on and in pairing mode.

- Open the Bluetooth® list on your phone and select [ADIDAS RPT-01].
- Go to your favourite audio app and press play.

Get the **adidas headphones** app to activate more features and complete the setup.

1. MULTI DIRECTIONAL CONTROL JOG

- Push up or down to change volume
- Push left or right for previous or next track
- Quick press to play or pause audio
- Press for 2 seconds to turn on or off
- Press for 4 seconds for Bluetooth pairing

2. CUSTOMISABLE ACTION BUTTON

Press, double press or triple press the action button to activate an action. You can tailor your personal actions in the adidas headphones app.

3. LED INDICATOR

The LED indicator shows the headphone status and is off while playing.

4. USB-C PORT FOR CHARGING

Connect your headphones to a USB power source with the USB cable included in the box.

البدء

- اضغط على ضبط التحكم لمدة 2 ثانية لتشغيل
 سماعات الرأس في وضع الاقتران
 - على هاتفك واختر ®Bluetooth افتح قائمة اADIDAS RPT-011.
 - انتقل إلى تطبيقك الصوتي المفضل واضغط
 على تشغيل

لتنشيط adidas headphones انتقل إلى تطبيق .مزيد من الخصائص وإتمام الإعداد

ضبط تحكم متعدد الاتجاهات

- .. ـ اضغط لأعلى أو لأسفل لتغيير الصوت
- اضغط يساراً أو يمينًا للانتقال للملف التالي أو السابة.
 - اضغط بسرعة لتشغيل الصوت أو إيقافه
- _ اضغط لمدة 2 ثانية للتشغيل أو إيقاف التشغيل
 - _ Bluetooth اضغط لمدة 4 ثوان لاقتران

ر زر الإجراء القابل للضبط

 اضغط على زر الإجراء مرتين أو ثلاث مرات لتنشيط الإجراء. يُمكنك كذلك تخصيص إجراءاتك
 adidas headphones. الشخصية في تطبيق

ہ LED مؤشر

حالة السماعات ويكون مطفأ LED يُظهر مؤشر .في أثناء التشغيل

للشحن USB-C منفذ

4 USB صل سماعات الرأس إلى مصدر الطاقة الموجود في العلية USB بكابل

1

ЕР ШЕРБЕКИ ЕЗИК

ЗАПОЧНЕТЕ

- Натиснете бутона за управление за 2 секунди, за да включите слушалките и да минете на режим сдвояване.
- Отворете списъка с Bluetooth® на телефона си и изберете [ADIDAS RPT-01].
- Отворете любимото си аудио приложение и натиснете бутона за пускане.

Сдобийте се с приложението adidas headphones, за да активирате повече възможности и да завършите инсталацията.

1. МНОГОПОСОЧЕН КОНТРОЛЕН БУТОН

- Придвижете нагоре или надолу, за да промените звука
 Придвижете надра или надосно за
- Придвижете наляво или надясно за предишна или следваща песен
- Бързо натискане за пускане или спиране звука на пауза
- Натиснете за 2 секунди, за да включите или изключите
- Натиснете за 4 секунди за Bluetooth сдовяване

2. БУТОН ЗА КАСТОМИЗИРАНЕ

Натиснете веднъж, два пъти или три пъти бутона за действие, за да активирате действие. Можете да определите Вашите лични действия в приложението adidas headphones.

3. СВЕТОДИОДЕН ИНДИКАТОР

LED индикаторът показва статуса на слушалките и дали те са изключени, докато звучи музика.

4. USB-C ПОРТ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

Свържете слушалките си към източник на енергия с USB порт с помощта на USB кабела, включен в кутията.

ČEŠTINA

7AČÍNÁME

- Stisknutím ovladače na dobu 2 sekund zapněte sluchátka. Dostanete se do režimu párování.
- V telefonu otevřete seznam zařízení Bluetooth® a vyberte možnost [ADIDAS RPT-01]
- Přejděte na svou oblíbenou audio aplikaci a stiskněte tlačítko přehrávání.

Aplikace adidas headphones aktivuje více funkcí a dokončí nastavení.

1. VÍCESMĚRNÝ OVI ADAČ

- Stisknutím nahoru nebo dolů změníte hlasitost
- Stisknutím doleva nebo doprava přejdete na předchozí nebo následující skladbu
- Rychlým stisknutím spustíte nebo pozastavíte přehrávání
- Stisknutím na dobu 2 sekund sluchátka zapnete nebo vypnete
- Stisknutím na dobu 4 sekund spustíte párování Bluetooth

2. PŘIZPŮSOBITELNÉ AKČNÍ TLAČÍTKO

Jedním, dvojím nebo trojím stisknutím akčního tlačítka aktivujete akci. V aplikaci **adidas headphones** si můžete přizpůsobit vlastní akce.

3. KONTROLKA LED

Indikátor LED zobrazuje stav sluchátek a během přehrávání je vypnutý

4. USB-C CSATLAKOZÓ TÖLTÉSHEZ

Csatlakoztasd a fejhallgatót egy USB-tápforráshoz a dobozban található USB-kábellel.

DANSK

KOMIGANG

- Hold kontrolknappen nede i 2 sekunder for at tænde hovedtelefonerne og sætte dem i parringstilstand.
- Åbn Bluetooth®-listen på din telefon og vælg [ADIDAS RPT-01].
- Gå til din foretrukne lyd-app og tryk afspil.

Få adidas headphones-appen til at aktivere flere funktioner og fuldend opsætningen.

1. MULTI-RETTET KONTROLKNAP

- Skub op eller ned for at ændre lydstyrken
- Skub til venstre eller højre for forrige eller næste lydspor
- Tryk hurtigt for at afspille lyd eller sætte den på pause
- Hold nede i 2 sekunder for at tænde eller slukke
- Hold nede i 4 sekunder for Bluetoothparring

2. TILPASSET HANDLINGSKNAP

Tryk én, to eller tre gange på handlingsknappen for at aktivere en handling. Du kan skræddersy dine personlige handlinger i appen adidas headphones.

3. LED-INDIKATOR

LED-indikatoren viser status for hovedtelefonen og slukker under afspilning.

4. USB-C PORT TIL OPLADNING

Tilslut din hovedtelefon til en USBstrømkilde med det medfølgende USB-kahel

DEUTSCH

FRSTF SCHRITTE

- Drücke den Steuerungshebel 2 Sekunden lang, um die Kopfhörer einzuschalten und sie in den Kopplungsmodus zu bringen.
 - Öffne die Liste der Bluetooth®-Geräte auf deinem Handy und wähle [ADIDAS RPT-01].
- Gehe zu deiner bevorzugten Audio-App und drücke auf "Wiedergabe".

Hol dir die App **adidas headphones**, um die Einrichtung abzuschließen und zusätzliche Funktionen zu aktivieren.

1. MULTIDIREKTIONALER STEUERUNGSHEBEL

- Drücke ihn nach oben oder nach unten, um die Lautstärke zu verändern.
- Drücke ihn nach links oder rechts, um das vorige oder nächste Stück abzuspielen.
- Tippe ihn zum Abzuspielen oder zum Unterbrechen kurz an.
- Zum Ein- und Ausschalten drücke ihn 2 Sekunden lang.
- Drücke ihn 4 Sekunden lang, um Geräte über Bluetooth zu verbinden.

2. DER INDIVIDUELL EINSTELLBARE FUNKTIONSKNOPF

Drücke den Funktionsknopf einmal, zweimal oder dreimal, um eine bestimmte Aktion zu aktivieren. Deine persönlichen Aktionen kannst du direkt in der App adidas headphones ganz nach deinen Wünschen einrichten.

3. LED-ANZEIGE

Die LED-Anzeige zeigt den Status des Kopfhörers an und ist während der Wiedergabe aus.

4. USB-C-ANSCHLUSS ZUM AUFLADEN

Verbinde deinen Kopfhörer mit Hilfe des beigelegten USB-Kabels mit einem Stromanschluss.

FFSTI

ALUSTAMINE

- Hoidke juhtnuppu 2 sekundit all kõrvaklappide sisselülitamiseks ja sidumisrežiimi viimiseks.
- Avage oma telefonis Bluetoothi® loend ja valige suvand [ADIDAS RPT-01].
- Leidke oma lemmik-audiorakendus ja vaiutage esitusnuppu.

Hankige endale rakendus **adidas headphones**, et aktiveerida veel funktsioone ja seadistus lõpule viia.

1. MITMESUUNALINE JUHTNUPP

- Helitugevuse muutmiseks lükake üles või alla
- Eelmisele või järgmisele loole minemiseks vajutage vasakule või paremale
- Audio esitamiseks või pausiks tehke kiirvajutus
- Sisse- või väljalülitamiseks hoidke 2 sekundit all
- Bluetoothiga sidumiseks hoidke 4 sekundit all

2. KOHANDATAV TEGEVUSNUPP

Tegevuse aktiveerimiseks vajutage tegevusnuppu üks, kaks või kolm korda. Võite kohandada oma isiklikke tegevusi rakenduses **adidas headphones**.

3. LED-NÄIDIK

LED-märgutuli näitab kõrvaklappide olekut ja esituse ajal ei põle.

4. USB-C PORT LAADIMISEKS

Ühendage oma kõrvaklapid USBtoiteallikaga, kasutades karbis olevat USB-kaahlit

FSPAÑOL

CÓMO EMPEZAR

- Pulsa el botón de mando durante 2 segundos para encender los auriculares y ponerlos en modo emparejamiento.
- Abre la lista de Bluetooth® en el teléfono y selecciona [ADIDAS RPT-01].
- Vete a tu aplicación de audio favorita y pulsa el icono de reproducir.

Permite que la aplicación adidas headphones active más características y termina la instalación.

1. BOTÓN DE MANDO MULTIDIRECCIONAL

- Pulsa hacia arriba o abajo para cambiar el volumen
- Pulsa hacia la izquierda o derecha para ir a la pista anterior o siguiente
- Pulsa brevemente para reproducir o pausar el audio
- Pulsa 2 segundos para encender o apagar
- Pulsa 4 segundos para efectuar un emparejamiento de Bluetooth

2. BOTONES DE ACCIÓN PERSONALIZABLES

Pulsa, pulsa dos veces, o pulsa tres veces el botón de acción para activar una acción. Puedes personalizar tus acciones en la aplicación adidas headphones.

3. INDICADOR LED

El indicador LED muestra el estado de los auriculares y permanece apagado en el modo de reproducción de audio.

4. PUERTO USB-C PARA CARGA

Conecta tus auriculares a una fuente de alimentación USB con el cable USB que viene incluido en la caja.

SUOMI

PIKAOPAS

- Paina säätimen painiketta 2 sekunnin ajan kytkeäksesi virran kuulokkeisiin ja asettaaksesi ne paritustilaan.
- Avaa puhelimesi Bluetooth®-luettelo ja valitse [ADIDAS RPT-01].
- Siirry haluamaasi toistosovellukseen ja paina plav-painiketta.

Lataa **adidas headphones** -sovellus aktivoidaksesi lisäominaisuuksia ja suorittaaksesi asennusten tekemisen loppuun.

1 ΜΩΝΙΤΩΙΜΙSÄÄDIN

- Paina ylös tai alas muuttaaksesi äänenvoimakkuutta
- Paina vasemmalle tai oikealle siirtyäksesi kappaleissa taakse- tai eteenpäin
- Paina nopeasti aloittaaksesi tai keskeyttääksesi toiston
- Paina 2 sekunnin ajan käynnistääksesi tai sammuttaaksesi laitteen
- Paina 4 sekunnin ajan aloittaaksesi Bluetooth-parituksen

2. MUOKATTAVISSA OLEVA TOIMINTOPAINIKE

Paina toimintopainiketta kerran, kaksi kertaa tai kolme kertaa toiminnon aktivoidaksesi. Voit muokata omia toimintojasi **adidas headphones** -sovelluksessa

3. LED-MERKKIVALO

LED-merkkivalo näyttää kuulokkeiden tilan, ja se sammuu toiston aikana.

4. USB-C-PORTTI LATAUSTA VARTEN

Liitä kuulokkeesi USB-virtalähteeseen pakkaukseen sisältyvällä USB-johdolla.

FRANCAIS

POUR DÉMARRER

- Appuyez sur le contrôleur pendant 2 secondes pour allumer le casque en mode d'association.
- Ouvrez la liste Bluetooth® sur votre téléphone et sélectionnez [ADIDAS RPT-01].
- Ouvrez votre application audio préférée et appuvez sur Lecture.

Téléchargez l'application adidas headphones pour activer plus de fonctionnalités et terminer la configuration.

1. CONTRÔLEUR MULTIDIRECTIONNEL

- Poussez-le vers le haut ou le bas pour régler le volume.
- Poussez-le vers la gauche ou la droite pour sélectionner le morceau suivant ou précédent.
- Appuyez brièvement pour lire votre musique ou la mettre en pause.
- Maintenez pendant 2 secondes pour allumer/éteindre.
- Maintenez pendant 4 secondes pour l'association Bluetooth.

2. BOUTON D'ACTION PERSONNALISABLE

Appuyez une, deux ou trois fois sur le bouton pour activer une action, personnalisable dans l'application adidas headphones.

3. TÉMOIN LED

Le voyant LED indique l'état du casque et s'éteint lors de la lecture.

4. PORT USB-C POUR LE RECHARGEMENT

Connectez votre casque à une source d'alimentation USB grâce au câble inclus.

EAAHNIK'A עברית

ΞΚΕΙΝΉΣΤΕ

- Πατήστε τον διακόπτη ελέγχου για 2 δευτερόλεπτα για να ανοίξετε τα ακουστικά σε κατάσταση σύzευξης.
- Ανοίξτε τη λίστα Bluetooth® στο τηλέφωνό σας και επιλέξτε [ADIDAS RPT-01].
- Μεταβείτε στην αγαπημένη ακουστική εφαρμογή σας και πατήστε αγαπαραγωγή.

Ρυθμίστε την εφαρμογή

adidas headphones έτσι ώστε

να ενεργοποιηθούν περισσότερες
λειτουρνίες και ολοκληρώστε τη ρύθυιση.

1. ΔΙΑΚΌΠΤΗΣ ΕΛΈΓΧΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΚΑΤΕΥΘΎΝΣΕΩΝ

- Πατήστε πάνω ή κάτω για μεταβολή στην ένταση ήχου
- Πατήστε αριστερά ή δεξιά για το προηγούμενο ή επόμενο κομμάτι
- Γρήγορο πάτημα για αναπαραγωγή ή παύση του ήχου
- Πατήστε για 2 δευτερόλεπτα για άνοιγμα ή κλείσιμο
- Πατήστε για 4 δευτερόλεπτα για σύζευξη με Bluetooth

2. ΠΛΉΚΤΡΟ ΠΡΟΣΑΡΜΌΣΙΜΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

Πατήστε μία, δύο ή τρεις φορές το πλήκτρο ενεργοποίησης για να ξεκινήσετε μία ενέργεια. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις προσωπικές σας ενέργειες στην εφορμογή adidas headphones.

3. ENAEIIH LED

Ο δείκτης LED εμφανίζει την κατάσταση των ακουστικών και είναι κλειστός κατά την αναπαραγωγή.

4. USB-C ΘΎΡΑ ΦΌΡΤΙΣΗΣ

Συνδέστε τα ακουστικά σας σε μία πηγή ισχύος USB με το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

צעדים ראשונים

- להפעלת האוזניות במצב שיוך, לחץ על כפתור הבקרה למשר 2 שניות.
 - את רשימת Bluetooth® בטלפון שלך בטלפון שלך (ADIDAS RPT-011.
 - עבור לאפליקציית השמע המועדפת עליך "ולחץ על "הפעל".

להפעלת תכונות נוספות ולקביעת הגדרות, adidas headphones.

.1 כפתור בקרה רב כיווני

- לשינוי עוצמת הקול, לחץ על למעלה או למטה
- לרצועה הקודמת או הבאה, לחץ על שמאלה או ימיוה
 - להפעלת או השהיית השמע, לחץ לחיצה קצרה
 - להפעלה או כיבוי, לחץ למשך 2 שניות
 - לשיוך Bluetooth, למשך 4 שניות

2. לחצן פעולות מותאם אישית

להפעלת פעולה מסוימת, לחץ על לחצן הפעולות פעם אחת, פעמיים או שלוש פעמים. ניתן adidas headphones באפליקציה להתאים את הפעולות באופו אישי.

חיווי נורית LED 3.

נורית החיווי מציינת את מצב באוזניות, והיא כבויה בזמן השמעת מוזיקה.

בניסת טעינה USB-C 4

בעזרת USB חבר את האוזניות למקור חשמל הכבל הכלול בקופסה.

HRVATSKI

ΡΟČΕΤΔΚ ΒΔΠΔ

- Pritisnite kontrolnu tipku 2 sekunde kako biste uključili slušalice ili u načinu uparivania.
- Otvorite Bluetooth® popis na telefonu i odaberite [ADIDAS RPT-01].
- Idite na svoju omiljenu audio aplikaciju i pritisnite plav.

Preuzmite aplikaciju **adidas headphones** da biste aktivirali više značajki i završili postavljanje.

1. KONTROLA VIŠESTRUKOG

- Gurnite gore ili dolje za promjenu glasnoće
- Pritisnite lijevo ili desno za prethodni ili sljedeći zapis
- Kratko pritisnite za reprodukciju ili pauziranje zvuka
- Pritisnite 2 sekunde za uključivanje ili isključivanje
- Pritisnite 4 sekunde za Bluetooth uparivanje

2. GUMB 7A PRII AGODI JIVE RADNJE

Pritisnite, pritisnite dva ili tri puta akcijski gumb da biste aktivirali radnju. Svoje želje možete prilagoditi u aplikaciji adidas headphones.

3. LED ŽARULJICA INDIKATORA

LED pokazatelj prikazuje status slušalica i isključen je tijekom reprodukcije.

4. USB-C PRIKLJUČAK ZA PUNJENJE

Spojite slušalice na USB izvor napajanja pomoću USB kabela koji se nalazi u kutiji.

MAGYAR

ELSŐ LÉPÉSEK

- Tartsd lenyomva a vezérlőgombot 2 másodpercig a fejhaltgató bekapcsolásához és a párosítási módba való belépéshez.
 - Nyisd meg a Bluetooth®-listát a telefonodon, és válaszd ki az [ADIDAS RPT-01] lehetőséget.
- Navigálj a kedvenc hangalkalmazásodhoz, és nyomd meg a lejátszást.

Szerezd meg az **adidas headphones** alkalmazást további funkciók aktiválásához és a beállítás befejezéséhez.

1. TÖBBIRÁNYÚ VEZÉRLŐGOMB

- Hangerő változtatásához nyomd felfelé vagy lefelé
- Az előző vagy következő sávhoz nyomd iobbra vagy balra
- Gyorsan nyomd meg hang lejátszásához vagy szüneteltetéséhez
- Tartsd lenyomva 2 másodpercig be- vagy kikapcsoláshoz
- Tartsd lenyomva 4 másodpercig Bluetooth-párosításhoz

2. TESTRE SZABHATÓ MŰVELETI GOMB

Nyomd meg egyszer, kétszer vagy háromszor a műveleti gombot egy művelet aktiválásához. A személyes műveleteidet testre szabhatod az adidas headphones alkalmazásban.

3. LED JELZŐLÁMPA

A LED-kijelző mutatja a fejhallgató állapotát, és ki van kapcsolva lejátszáskor.

4. USB-C CSATLAKOZÓ TÖLTÉSHEZ

Csatlakoztasd a fejhallgatót egy USB-tápforráshoz a dobozban található USB-kábellel.

BAHASA INDONESIA

PERSIAPAN MEMULAI

- Tekan control jog selama 2 detik untuk menghidupkan headphone dan dalam mode pemasangan.
- Buka daftar Bluetooth® pada telepon Anda dan pilih [ADIDAS RPT-01].
- Masuk ke aplikasi audio favorit Anda dan tekan putar.

Dapatkan aplikasi **adidas headphones** untuk mengaktifkan fitur lainnya dan menuntaskan penyiapan.

1. CONTROL JOG MULTIARAH

- Dorong ke atas atau ke bawah untuk mengubah volume
- Dorong ke kiri atau ke kanan untuk trek sebelumnya atau berikutnya
- Tekan cepat untuk memutar atau menjeda audio
- Tekan selama 2 detik untuk menghidupkan atau mematikan
- Tekan selama 4 detik untuk pemasangan Bluetooth

2. TOMBOL TINDAKAN DAPAT DISESUAIKAN

Tekan, tekan dua kali atau tekan tiga kali tombol tindakan untuk mengaktifkan suatu tindakan. Anda dapat menyesuaikan berbagai tindakan pribadi dalam aplikasi adidas headphones.

3. INDIKATOR LED

Indikator LED menunjukkan status headphone dan dimatikan sewaktu memutar.

4. USB-C PORT UNTUK PENGISIAN DAYA

Hubungkan headphone Anda ke sumber daya USB dengan kabel USB yang disertakan dalam kotak kemasan.

ΙΤΔΙ ΙΔΝΟ

PER INIZIARE

- Premi la manopola di controllo per 2 secondi per accendere le cuffie e avviare la modalità di associazione.
- Apri l'elenco Bluetooth® sul telefono e seleziona [ADIDAS RPT-01].
- Apri la tua app audio preferita e premi play.

Scarica l'app **adidas headphones** per attivare più funzionalità e completare la configurazione.

MANOPOLA DI CONTROLLO MULTIDIREZIONALE

- Spingi verso l'alto o verso il basso per modificare il volume
- Spingi verso sinistra o verso destra per andare al brano precedente o successivo
- Premi rapidamente per riprodurre o mettere in pausa
- Premi per 2 secondi per accendere o spegnere
- Premi per 4 secondi per avviare l'associazione Bluetooth

2. PULSANTE PERSONALIZZABILE

Premi una, due o tre volte il pulsante per attivare un'azione specifica. Puoi personalizzare le tue azioni nell'app adidas headphones.

3. INDICATORE LED

L'indicatore LED mostra lo stato delle cuffie e si spegne durante la riproduzione.

4. PORTA USB-C PER LA RICARICA

Collega le cuffie a una fonte di alimentazione USB con il cavetto USB incluso nella confezione.

日本語

使用開始

- コントロールジョグを2秒間押して、ヘッドホンの電源をオンにし、ペアリングモードにします。
- 電話のBluetooth®のリストを開き、[ADIDAS RPT-01]を選択します。
- お好きなオーディオアプリを開き、再生ボタンを押します。

adidas headphonesアプリをダウンロードすると、より多くの機能を有効化し、セットアップを完了できます。

1. 多方向コントロールジョグ

- 上下に動かすことでボリューム調整
- 左右に動かすことで前、次のトラックへ移動
- 短く押すことで再牛/一時停止の切替
- 2秒間押すことで電源のオン/オフの切替
- 4秒間押すことでBluetoothペアリング の開始
- カスタマイズできるアクションボタン アクションボタンを1回押し、2回押 し、3回押しでアクションを有効化できます。adidas headphonesアプリで、 アクションを思い通りにカスタマイズできます。
- 3. LEDインジケーター

LEDインジケーターは、ヘッドホンの 状況を表示します。再生中はオフにな ります。

4. 充電用USB-Cポート

パッケージに含まれるUSBケーブルに ヘッドホンを接続し、ヘッドホンを充 電します。

한국어

시작하기

- 2초간 컨트롤 조그를 누르면 헤드폰이 켜지고 페어링 모드로 저환된니다
- 스마트폰에서 Bluetooth® 목록을 열고 [ADIDAS RPT-01]를 선택합니다.
- 선호하는 오디오 앱을 열고 재생을 누릅니다

더 많은 기능을 활성화하고 기기를 완전히 설정하기 위해서는adidas headphones 앱을 다운로드하십시오.

1. 다방향 커트록 조그

- 볼륨을 조절하려면 위/아래를 누릅니다
- 이전/다음 트랙을 재생하려면 좌/우를 누릅니다
- 오디오를 재생하거나 중지하려면 짧게 누릅니다
- 기기를 켜거나 끄려면 2초간 누릅니다
- Bluetooth 페어링을 하려면 4초간 누릅니다
- 2. 사용자 설정 가능한 액션 버튼 액션을 활성화하려면 액션 버튼을 한 번 누르기, 두 번 누르기 또는 세 번 누르기하면 됩니다. adidas headphones 앱에서 개인 액션 설정을 할 수 있습니다.

3. LED 표시등

LED 표시등은 헤드폰의 상태를 나타내며 재생 중에는 꺼져 있습니다.

4. 충전용 USB-C 포트

박스에 동봉된 USB 케이블을 사용하여 헤드폰을 USB 전원 공급 장치에 연결하십시오.

LIETUVIU

KAIP PRADĖTI

- 2 sekundes spauskite valdymo mygtuką, kad įjungtumėte ir suporuotumėte ausines.
- Atidarykite savo telefono "Bluetooth®" saraša ir pasirinkite [ADIDAS RPT-01].
- Eikite į savo mėgstamą garso įrašų programa ir paspauskite "Plav" (groti).

Pasirinkite "adidas headphones", kad aktyvuotumėte daugiau parinkčių ir užbaigtumėte saranka.

1. DAUGIAKRYPTIS VALDYMO

- Norėdami pakeisti garsumą, spauskite aukštyn arba žemyn.
- Paspauskite į kairę arba į dešinę, jei norite pereiti prie ankstesnio ar kito irašo.
- Trumpai spustelėkite, jei norite paleisti arba sustabdyti garso iraša.
- Spauskite 2 sekundes, kad jjungtumėte arba išjungtumėte.
- Spauskite 4 sekundes, kad pradėtumėte "Bluetooth" poravima.

2. PRITAIKYKITE VEIKSMO MYGTUKA

Du arba tris kartus paspauskite veiksmo mygtuką, kad aktyvuotumėte veiksmą. Galite pritaikyti asmeninius veiksmus "adidas headphones" ausinių programėlėje.

3. LED INDIKATORIUS

LED indikatorius rodo ausinių būseną ir yra išjungtas grojimo metu.

4. USB-C IKROVIMO PRIEVADAS

Pakuotėje esančiu USB kabeliu prijunkite ausines prie USB maitinimo šaltinio.

I ATVIFŠII

ΠΑΡΡΑ UZSĀKŠANA

- Nospiediet vadības kloķi 2 sekundes, lai ieslēgtu austiņas un izveidotu savienošanas pārī režīmu.
- Atveriet Bluetooth® sarakstu savā tālrunī un atlasiet [ADIDAS RPT-01]
- Dodieties uz iecienītāko audio lietotni un nospiediet atskanot.

legūstiet **adidas headphones** lietotni, lai aktivizētu vairāk funkciju un pabeigtu iestatīšanu

1. DAUDZVIRZIENU VADĪBAS POGA

- Nospiediet uz augšu vai leju, lai mainītu skalumu
- Nospiediet pa kreisi vai pa labi, lai
- pārietu uz iepriekšējo vai nākamo celiņu

 Īsi nospiediet, lai atskanotu vai
- Nospiediet 2 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu
- Nospiediet 4 sekundes, lai izveidotu Bluetooth savienojumu pārī

2. PERSONALIZĒJAMAS DARBĪBAS POGA

Nospiediet, divreiz nospiediet vai trīsreiz nospiediet darbības pogu, lai aktivizētu darbību. Jūs varat pielāgot savas personiskās darbības adidas headphones lietotnē.

3. LED INDIKATORS

pauzētu audio

LED indikators attēlo austiņu statusu un atskaņošanas laikā ir izslēgts.

4. USB-C PIESLĒGVIETA UZLĀDEI

Pievienojiet savas austiņas USB barošanas avotam ar komplektācijā iekļauto USB kabeli.

NEDERI ANDS

BEGINNEN

- Druk 2 seconden op de bedieningsknop om de hoofdtelefoon in koppelingsmodus aan te zetten.
- Open de Bluetooth®-lijst op je telefoon en selecteer [ADIDAS RPT-01].
- Ga naar je favoriete audio-app en druk op afspelen.

Gebruik de **adidas headphones**-app om meer functies te activeren en het instellen af te ronden

1. BEDIENINGSKNOP MET MEERDERE RICHTINGEN

- Druk omhoog of omlaag om het volume te veranderen
- Druk links of rechts voor het vorige of volgende nummer
- Druk snel om audio af te spelen of pauzeren
- Druk 2 seconden in om aan of uit te zetten
- Druk 4 seconden in voor Bluetooth-koppeling

2. AANPASBARE ACTIEKNOP

Druk één, twee of drie keer op de actieknop om de actie te activeren. Je kunt je persoonlijke acties in de adidas headphones aanpassen.

3. LED-INDICATOR

De LED-indicator geeft de status van de hoofdtelefoon aan en is uitgeschakeld als er wordt afgespeeld.

4. USB-C-POORT VOOR OPLADEN

Gebruik de USB-kabel in de doos om je hoofdtelefoon met een USB-krachtbron te verbinden.

NORSK

KOMIGANG

- Trykk og hold kontrollknotten inne i 2 sekunder for å slå på og sette hodetelefonene i paringsmodus.
- Åpne Bluetooth®-listen på telefonen og vela [ADIDAS RPT-01].
- · Gå til din favoritt musikkapp og spill av.

Last ned **adidas headphones**-appen for å aktivere flere funksjoner og fullføre oppsettet.

1. KONTROLLKNOTT SOM VIRKER I FLERE RETNINGER

- Skyv opp eller ned for å endre volum
- Skyv til venstre eller høyre for forrige eller neste spor
- Trykk raskt for å spille av eller pause lyd
- Trykk og hold inne i 2 sekunder for å slå på eller av
- Trykk og hold inne i 4 sekunder for Bluetooth-paring

2. HANDLINGSKNAPP SOM KAN TIL PASSES

Trykk én, to eller tre ganger på handlingsknappen for å aktivere en handling. Du kan skreddersy dine personlige handlinger i adidas headphones-appen.

3. LED-INDIKATOR

LED-indikatoren viser hodetelefonenes status og er av mens du spiller.

4. USB-C-PORT FOR LADING

Koble hodetelefonene til en USBstrømkilde med USB-kabelen som følger med i esken.

WIKANG FILIPINO

MAG-UMPISA NA

- Pinduting ang control jog nang 2 segundo upang mag-on ang headphones at mapunta sa pairing mode.
- Buksan ang listahan ng Bluetooth® sa iyong phone at piliin ang [ADIDAS RPT-01].
- Pumunta sa paborito mong audio app at pindutin ang play.

Kunin ang app ng adidas headphones upang ma-activate ang higit pang features at makumpleto ang setup.

1. MULTI DIRECTIONAL CONTROL JOG

- Pindutin pataas o pababa para baguhin ang volume
- Pindutin pakaliwa o pakanan para sa nauna o susunod na track
- Pindutin nang mabilis upang mag-play o mag-pause ang audio
- Pindutin ng 2 segundo upang i-on o i-off
- Pindutin ng 4 segundo para sa Bluetooth pairing

2. NAKO-CUSTOMISE NA ACTION BUTTON

Pindutin, pindutin nang dalawa o tatlong beses ang action button upang i-activate ang isang action. Maaari mong gawin ang iyong mga personal na action sa app ng adidas headphones.

3. INDIKADOR NG LED

Ipinapakita ng LED indicator ang status ng headphone at naka-off ito habang naka-play.

4. USB-C PORT PARA SA PAG-CHARGE

Ikonekta ang iyong headphones sa isang USB na source ng kuryente gamit ang USB cable na kasama sa kahon.

POLSKI

7ΔC7YNΔMY

- Naciśnij pokrętło kontrolne "jog" i przytrzymaj 2 sekundy, by uruchomić słuchawki w trybie parowania.
- Otwórz listę Bluetooth® w telefonie i wybierz [ADIDAS RPT-01].
- Przejdź do ulubionej aplikacji do odtwarzania dźwięku i wciśnij przycisk odtwarzania

Pobierz aplikację **adidas headphones**, by aktywować więcej funkcji i ukończyć konfiguracie.

1. WIELOKIERUNKOWE POKRETŁO "JOG"

- Przesuwaj w górę lub w dół, by zwiększyć lub zmniejszyć głośność.
- Przesuwaj w lewo lub w prawo, by wybrać poprzedni lub następny utwór.
- Krótko naciśnij, by odtworzyć lub wstrzymać dźwiek.
- Naciśnij i przytrzymaj 2 sekundy, by właczyć lub wyłaczyć.
- Naciśnij i przytrzymaj 4 sekundy, by sparować przez Bluetooth.

2. KONFIGUROWALNY PRZYCISK FUNKCYJNY

Naciśnij raz, dwukrotnie lub trzykrotnie przycisk funkcyjny, by aktywować dane działanie. Dzięki aplikacji adidas headphones możesz personalizować działania.

3. WSKAŹNIK DIODOWY

Kontrolka LED pokazuje stan słuchawek i jest wyłaczona podczas odtwarzania.

4. PORT ŁADOWANIA USB-C

Podłącz słuchawki do źródła zasilania USB za pomocą przewodu USB dołączonego do zestawu.

PORTUGUÊS

INTRODUÇÃO

- Pressione control jog durante 2 segundos para ligar os headphones e colocar em modo de emparelhamento.
- Abra a lista de Bluetooth® no seu telemóvel e selecione [ADIDAS RPT-01].
- Vá para a sua aplicação de áudio favorita e pressione play.

Obtenha a aplicação **adidas headphones** para ativar mais recursos e concluir a configuração.

1. CONTROL JOG MULTIDIRECIONAL

- Empurre para cima ou para baixo para alterar o volume
- Empurre para a esquerda ou para a direita para ir para a faixa anterior ou seguinte
- Pressione rapidamente para reproduzir ou pausar o áudio
- Pressione durante 2 segundos para ligar ou desligar
- Pressione durante 4 segundos para o emparelhamento Bluetooth

2. BOTÃO DE ACÃO PERSONALIZÁVEL

Pressione, pressione duas vezes ou pressione o botão de ação para ativar uma ação. Pode personalizar as suas ações pessoais na aplicação adidas headphones.

3. INDICADOR LED

O indicador LED mostra o estado do headphone e fica desligado quando estiver a reproduzir.

4. PORTA USB-C PARA CARREGAMENTO

Conecte os seus headphones a uma fonte de alimentação USB com o cabo USB incluído na caixa.

ROMÂNĂ

INITIERE

- Apăsați pe butonul de control timp de 2 secunde pentru a porni căștile și modul de conectare.
- Deschideți lista Bluetooth® din telefonul dvs. și selectati [ADIDAS RPT-01].
- Accessați aplicația audio favorită și apăsati pe butonul de redare.

Obțineți aplicația adidas headphones pentru a activa mai multe caracteristici și completa configurarea.

BUTON DE CONTROL MULTI-DIRECŢIONAL

- Apăsați în sus sau în jos pentru a schimba volumul
- Apăsați în partea stângă sau dreaptă pentru melodia anterioară sau următoare
- Apăsați rapid pentru redare audio sau pauză
- Apăsați timp de 2 secunde pentru a porni sau opri
- Apăsați timp de 4 secunde pentru conectarea Bluetooth

2. BUTON DE ACTIUNE PERSONALIZABIL

Apăsați o dată, de două ori, sau de trei ori pe butonul de actiune pentru a activa o acțiune. Puteți personaliza acțiunile personale în aplicația adidas headohones.

3. INDICATOR LED

Indicatorul LED afișează statutul căștilor și este oprit atunci când funcționează.

4. USB-C PORT PENTRU ÎNCĂRCARE

Conectați căștile la o sursă de alimentare USB cu cablul USB inclus în cutie.

РУССКИЙ

ΗΔΥΔ ΠΟ ΡΔ ΕΟΤЫ

- Нажмите и удерживайте рычаг управления в течение 2 секунд, чтобы включить наушники и перейти в режим сопряжения.
- Откройте список устройств Bluetooth® на своем телефоне и выберите [ADIDAS RPT-01].
- Перейдите в свое любимое аудиоприложение и нажмите воспроизведение.

Для активации других функций и полной установки скачайте приложение adidas headphones.

1. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ

- Двигайте рычаг вверх или вниз для регулировки громкости.
- Двигайте рычаг влево или вправо для проигрывания предыдущей или следующей дорожки.
- Быстро нажмите, чтобы проиграть аудио или поставить на паузу.
- Нажмите в течение 2 секунд для включения или отключения.
- Нажмите в течение 4 секунд для сопряжения через Bluetooth.

2. НАСТРАИВАЕМАЯ КОМАНДНАЯ КНОПКА

Для активации действия нажимайте на командную кнопку один, два или три раза. Собственные настройки можно выбрать в приложении adidas headphones.

3. СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР

Светодиодный индикатор показывает статус наушиников и при воспроизведении музыки выключен.

3. ПОРТ USB-С ДЛЯ ЗАРЯДКИ

Подключите наушники к источнику питания USB с помощью входящего в комплект USB-кабеля.

SVENSKA

KUMMA IGÅNG

- Håll ner kontrollknappen i 2 sekunder för att aktivera hörlurarna och slå på parkopplingsläge.
- Öppna Bluetooth®-listan på din telefon och väli [ADIDAS RPT-01].
- Gå till din favoritljudapp och tryck på plav.

Ladda ner appen **adidas headphones** för att aktivera fler funktioner och slutföra installationen

1. FLERDIREKTIONELL KONTROLLKNAPP

- Tryck upp eller ner för att ändra ljudvolymen
- Tryck vänster eller höger för att spela föregående eller nästa spår
- Tryck kort f
 ör att spela eller pausa ljudet
- Håll knappen nedtryckt i 2 sekunder för att slå på eller stänga av
- Håll knappen nedtryckt i 4 sekunder för parkoppling via Bluetooth

2. ANPASSBAR FUNKTIONSKNAPP

Funktionsknappen aktiverar en funktion med ett, två eller tre tryck. Du kan skräddarsy dina personliga funktioner i appen **adidas headphones**.

3. LED-INDIKATOR

LED-indikatorn visar hörlurarnas status och är av under uppspelning.

4. USB-C-PORT FÖR LADDNING

Koppla dina hörlurar till en USBströmkälla med den medföljande USB-kabeln.

SLOVENČINA

7AČÍNAME

- Stlačte ovládacie tlačidlo na 2 sekundy, čím slúchadlá zapnete v režime párovania.
- V telefóne otvorte zoznam rozhrania Bluetooth® a vyberte položku [ADIDAS RPT-01]
- Prejdite na obľúbenú zvukovú aplikáciu a stlačte tlačidlo prehrávania.

Ak chcete aktivovať viac funkcií a dokončiť nastavovanie, obstarajte si aplikáciu **adidas headphones**.

1. VIACSMERNÉ OVI ÁDACIE TI AČIDI O

- Na zmenu hlasitosti zatlačte nahor alebo nadol.
- Na spustenie predchádzajúcej alebo nasledujúcej skladby zatlačte doľava alebo doprava.
- Na prehrávanie alebo zastavenie prehrávania zvuku stlačte rýchlo.
- Na zapnutie a vypnutie stlačte na 2 sekundy.
- Na spárovanie rozhrania Bluetooth stlačte na 4 sekundy.

2 PRISPÔSORITEI NÉ TI AČIDI O AKCIE

Na aktivovanie akcie stlačte tlačidlo akcie raz, dvakrát alebo trikrát. Svoje osobné akcie si môžete prispôsobiť v aplikácii adidas headphones.

3. LED INDIKÁTOR

Indikátor LED ukazuje stav slúchadiel a počas prehrávania nesvieti.

4. USB-C PORT NA NABÍJANIE

Pripojte slúchadlá k napájaciemu zdroju USB. USB kábel sa nachádza v balení.

SLOVENŠČINA

7AČNITE

- Slušalke v način vzpostavljanja povezave preklopite tako, da za 2 sekundi zadržite nadzorni gumb.
- V telefonu odprite meni Bluetooth® in izberite [ADIDAS RPT-01].
- Odprite vašo najljubšo aplikacijo za predvajanje zvoka in pritisnite gumb za predvajanje.

Prenesite aplikacijo **adidas headphones**, ki omogoča še več funkcij, in zaključite namestitev.

1 VEČSMERNI NADZORNI GUMB

- Pritisnite navzgor ali navzdol za spremembo glasnosti
- Pritisnite na levi ali desni za prejšnjo ali naslednjo skladbo
- Kratko pritisnite za predvajanje ali prekinitev zvoka
- Zadržite 2 sekundi za vklop ali izklop
- Zadržite 4 sekunde za vzpostavljanje povezave Bluetooth

2. INTERAKTIVNI GUMB PO MERI

Za želeno dejanje enkrat, dvakrat ali trikrat pritisnite interaktivni gumb. V aplikaciji **adidas headphones** lahko po meri prilagodite vaša osebna dejanja.

3. LUČKA LED

Indikator LED prikazuje stanje slušalk, med predvajanjem pa je izklopljen.

4. VHOD USB-C ZA NAPAJANJE

Slušalke z USB virom napajanja povežite prek kabla USB, ki je priložen v škatli.

ภาษาไทย

เริ่มต้นใช้งาน

- กดปุ่มควบคุมค้างไว้ 2 วินาที เพื่อเปิดหูฟัง และใช้โหมดจับค่
- เปิดรายการ Bluetooth® ในโทรศัพท์มือถือ ของคณและเลือก [ADIDAS RPT-01]
- ไปที่แอปเพลงที่คณชื่นชอบและกดเล่น

ดาวน์โหลดแอปสำหรับ adidas headphonesเพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์อื่น ๆ เพิ่มเติมและดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น

ป ่มควบคมแบบหลายท ิศทาง

- กดขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียง
- กดซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกเล่นเพลงก่อนหน้า หรือถัดไป
- กดหนึ่งครั้งสั้น ๆ เพื่อเล่นหรือหยุดเสียง ชั่วคราว
- กดค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิด
- กดค้างไว้ 4 วินาทีเพื่อจับค่ Bluetooth

2. ปุ่มการดำเนินการที่ปรับแต่งได้

ก[ั]ดหนึ่งครั้ง กตสองครั้ง หรือกดสามครั้งที่ปุ่ม การดำเนินการ เพื่อเปิดใช้งาน คุณสามารถ ปรับการใช้งานส่วนบุคคลของคุณได้ในแอป adidas headphones

3. ไฟแอลอีดีแสดงสถานะ

ไฟ LED จะแสดงสถานะของหูฟังและจะปิด ในขณะที่เล่น

4. พอร์ต USB-C สำหรับชาร์จ

เชื่อมต่อหูฟังของคุณเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ USB ด้วยสาย USB ที่ให้มาในกล่อง

TÜRKCE

BASLARKEN

- Kulaklıkları açmak için ve eşleştirme modunda kontrol joguna 2 saniye boyunca basın.
- Telefonunuzdan Bluetooth® listesini açın ve [ADIDAS RPT-01] öğesini secin.
- Favori ses uygulamasına gidin ve oynat öğesine basın.

Daha fazla özelliği etkinleştirmek ve kurulumu tamamlamak için adidas headphonesuygulamasını alın.

1. COK YÖNLÜ KONTROL JOGU

- Sesi değiştirmek için yukarı veya asağı ittirin
- Önceki veya sonraki parça için sola veya sağa ittirin
- Sesi oynatmak veya duraklatmak için hızlı basınAcmak veya kapatmak icin 2 saniye
- boyunca basınBluetooth eşleştirme için 4 saniye boyunca basın

2. ÖZELLEŞTIRILEBILIR EYLEM DÜĞMESI

Bir eylemi etkinleştirmek için eylem düğmesine basın, iki kez basın veya üç kez basın. Kişisel eylemlerinizi adldas headphones uygulamasında özelleştirebilirsiniz.

3. LED GÖSTERGESI

LED gösterge, kulaklık durumunu gösterir ve oynatırken kapalıdır.

4. SARJ ICIN USB-C YUVASI

Kulaklıklarınızı bir USB güç kaynağına kutuya dahil edilen USB kablo ile bağlayın.

УКРАЇНСЬКА

РОЗПОЧНІМО

- Натисніть на стік на 2 секунди, щоб увімкнути навушники в режимі під'єднання пристрою.
- Відкрийте перелік пристроїв з Bluetooth® на телефоні та виберіть [ADIDAS RPT-01].
- Перейдіть до улюбленого аудіозастосунку та натисніть кнопку програвання.

Використовуйте застосунок adidas headphones для активації більшої кількості функцій та завершення налаштувань.

1. БАГАТОНАПРЯМКОВИЙ СТІК

- Штовхайте вгору або вниз для зміни гучності
- Штовхайте ліворуч або праворуч для вибору попереднього чи наступного треку
- Швидко натисніть для програвання аудіо або встановлення паузи
- Натисніть на 2 секунди для ввімкнення або вимкнення
- Натисніть на 4 секунди для під'єднання через Bluetooth

2. НАЛАШТОВУВАНА КОМАНДНА КНОПКА

Натисніть один раз, двічі або тричі на командну кнопку для активації команди. Ви можете налаштувати власні команди в застосунку adidas headphones.

3. IHДИКАТОР LED

Світлодіодний індикатор відображає статус навушників і вимикається під час програвання.

4. ПОРТ USB-С ДЛЯ ЗАРЯДЖАННЯ

Під'єднайте навушники до джерела живлення USB за допомогою USBкабелю, що постачається в комплекті.

TIẾNG VIỆT NAM

BẤT ĐẦU

- Nhấn nút điều khiển trong 2 giây để bật tại nghe và ở chế đô ghép nổi.
- Mở danh sách Bluetooth® trên điện thoại và chon [ADIDAS RPT-01].
- Chuyển đến ứng dụng âm thanh yêu thích của ban và nhấn phát nhạc.

Tải ứng dụng **adidas headphones** để kích hoạt nhiều tính năng hơn và hoàn thành cài đắt.

1 NÚT ĐIỀU KHIỂN ĐA HƯỚNG

- Đẩy lên hoặc xuống để thay đổi âm lượng
- Đẩy sang trái hoặc phải để chuyển đến bài trước đó hoặc bài tiếp theo
- Nhấn nhanh để phát hoặc tạm dừng âm thanh
- Nhấn trong 2 giây để bật hoặc tắt nguồn
- Nhấn trong 4 giây để ghép nối Bluetooth

2. NÚT HÀNH ĐÔNG TÙY CHÌNH

Nhấn, nhấn hai lần hoặc nhấn ba lần nút hành động để Kích hoạt một hành động. Bạn có thể tùy chỉnh hành động cá nhân của mình trong ứng dụng adidas headphones.

3. ĐÈN BÁO LED

Đèn chỉ báo LED hiển thị trạng thái tai nghe và tắt trong khi phát.

4. CÓNG USB-C ĐẾ SẠC

Kết nối tai nghe của bạn với nguồn điện USB bằng dây cáp USB đi kèm trong hộp.

简体中文

使用入门

- 按住控制旋钮 2 秒,打开耳机并进入 配对模式。
- 打开手机上的 Bluetooth® 列表并选择 [ADIDAS RPT-01]。
- 前往您最喜爱的音频应用程序,并按"播放"。

下载 adidas headphones 应用程序,启用更多功能并完成设置。

1. 多向控制旋钮

- 向上或向下推动可调节音量
- 向左或向右推动可选择上一曲目或下 一曲目
- 短按可播放或暂停当前曲目
- 按住 2 秒打开或关闭耳机
- 从关机状态 按住 4 秒进行 蓝牙 配对

2. 自定义操作按钮

按下操作按钮一次、两次或三次可激活 某项操作。您可以在 adidas headphones 应用程序中进行自 定义设置,实现个性化操作。

3. LED 指示灯

LED 指示灯显示耳机状态,在播放音频 的过程中保持熄灭。

4. USB-C 充电端口

使用包装盒内的 USB 线缆将耳机连接至 USB 电源端口。

繁體中文

開始使用

- 按下控制點 2 秒鐘以打開耳機並處於 配對模式。
- 打開手機上的 Bluetooth® 列表,然後選擇[ADIDAS RPT-01]。
- 轉到您最喜愛的音樂應用程式並按下播放。

下載 adidas headphones 應用程式以啟動更多功能並完成設置。

1. 多方向控制點

- 向上或向下推以改變音量
- 向左或向右推動上一首或下一首曲目 - 快速按可播放或暫停音樂
- 按住2秒鐘打開或關閉
- 按住4秒進行藍牙配對

2. 自定義操作按鈕

按、雙擊或三按操作按鈕啟動操作。您可以在 adidas headphones 應用程式中定制您的個人行為。

3. LED 指示燈

LED 指示燈顯示耳機狀態,並在播放 時關閉。

4. USB-C 充電端口

使用包含在包裝盒中的 USB 電纜將耳機 連接到 USB 電源。



LEGAL & SAFETY

I EGAL NOTICE

© All rights reserved. adidas, the Badge of Sport and the 3-Stripes mark are registered trademarks of adidas used by Zound Industries International AB under license from adidas AG

© Tous droits réservés. adidas, le "Badge of Sport" et le logo de marque à 3 bandes sont des marques déposées par adidas et utilisées par Zound Industries International AB sous licence d'utilisation accordée par adidas AG.

The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product[s] identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and requilatory standards.

All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

FCC statement

FCC ID is located under the left ear cushion. To remove, hold ear cushion and turn counter-clockwise.

WARNING: Any changes or modifications to this device not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is sulpict to the following two conditions: 111 This device may not cause harmful interference, and [21 this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If tall the control of the control of the control of the tall the control of the control of the tall the control of the sequence of the control of the sequence of sequence seq

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician
 for holp

U.S. responsible party, contact information: Zound Industries USA, Inc. 260 W 39th Street Suite 1101, New York, NY 10018, USA Telephone number: 646-214-1003

IC statement

IC ID is located under the left ear cushion. To remove, hold ear cushion and turn counter-clockwise.

Les numéros d'identification IC ID est situés juste sous le coussinet d'oreillette gauche. Pour l'enlever, maintenez le coussinet d'oreillette et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

This device complies with Industry Canada licence-exempt Rs standard[sl.) Operation is subject to the following two conditions: [1] this device may not cause interference, and [2] this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme à la norme RSS sans licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : [1] cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence et [2] cet appareil doit supporter les interférences, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement inattendu.

This device complies with the RF exposure limits for an uncontrolled environment set forth by Industry Canada. Canadian information on RF exposure and compliance can be obtained from Industry Canada.

Cet appareil est conforme aux réglementations d'industrie Canada concernant les limites d'expositions aux radiofréquences dans un environnement non contrôlé. Les informations sur l'exposition aux RF et de conformité pour le Canada peuvent être obtenues auprès d'industrie Canada.

This Class B digital device complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 au Canada. CAN ICES-3 [BI/NMB-3/B]

Ifetel

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Anata

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº. 242/2000 e alende aos requisitos técnicos aplicados. Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條低功率射頻電機之使用不得影響用航安全及干擾合 法通信、振發現有干擾現象時,應立即作用,並改善至無干擾時 方得繼續使用。即項合法通信,指依管理定作業之無線電通 信。促功率射頻度機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波 輻射性電機設備之干擾。

R0.2

기 종 별	사 용 자 안 내 문
B급 기기 (가정용 정보통신기기)	이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주 로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음



인증받은자의 상호: Zound Industries International AB

■ 제품명/모델명: Adidas/""RPT01""

제조자 및 제조국가: Zound Industries International AB / China

제조년월: Refer to the date code sticker on the bottom of the packaging 인증변호: ""N/A""



ENGLISH

Important safety instructions



Not suitable for children under age three. Contains small parts, which may constitute a choking hazard.



Long-term exposure to loud audio may cause hearing loss. To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.



Electrical products, cables, batteries, packaging, and the manual, should not be mixed with general household waste. For proper recycling, please take these products to a designated collection point where they will be accepted free of charge or return them to your local retailer. Correct product disposal saves resources and provents nearbies effects and provided the product of t

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, dispose of defective rechargeable batteries only at designated collection points, or return them to your specialist dealer.

human health and the environment

Warnings

- Set your sound source to low volume before using these headphones
- Do not use these headphones when operating a motor wehicle, a bicycle, heavy machinery, or where your inability to hear external sounds may present a danger to you or others.
- Using these headphones limits your ability to hear noises around you, regardless of listening volume.
- Keep away from fire, water, and high voltage equipment.
 Do not modify, disassemble, open, drop, crush, puncture, or shred these headphones.
- Do not heat above 113°F (45°C).
- Do not short-circuit the internal battery or its cells.
 In the event of cell leakage, do not allow the liquid to come
- in contact with the skin or the eyes.

 The internal battery is not end-user replaceable.

Disclaime

Stated play time is calculated using a random selection of music, played at medium volume.

The information contained herein is correct at the time of publication, with reservation for editorial errors. This product is software dependent and its functions and compatibility can change when updating the software.

Hereby, Zound Industries International AB, declares that this product is in compliance with 2014/53/EU. Maximum RF transmit powers < 20 dBm. For the declaration of conformity, please visit the following website: adidasheadphones.com/doc adidasheadphones.com/doc

Designed in Stockholm • Produced in China



Warning

To avoid replacement of a battery with an incorrect type

Don't disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a Battery.

Don't leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment

To avoid battery subjected to extremely low air pressure.

العربية

تعليمات السلامة المهمة المنتج غير مناسب للأطفال تحت ثلاث سنوات، حيث يحتوي عمل أحدام مضمة قد تترسم في خطر الاختناف

على اُجزاء صغيرة، قد تنسّب في خطر الاختناق ... قد يتسبب التعرض طويل الأجل للصوت العالي في فقدان السمع. لمنع الضرر المحتمل بالسمع، لا تستمع بمستويات . صوت عالية لقران طهيلة



يجب عدم المزج بين المنتجات الكهربائية والكابلات والبطاريات المنافلات والدليل في النقابات المنزلية العامة. لإعادة التدوير المناسبة، الرجاء اخذ هذه المنتحات إلى مرتب تحميع النقابات المحدد حبّ سيتم قبولها بدون تكلفة أو إرجاعها إلى بانع التجزئة المحلي. إن التخلص الصحيح من المنتجات بحيث الموادر ويمنع التأبرات السلية على صحة الإنسان وعلى الهية



للوقاية من الضرر المحتمل بالبيئة أو بصحة الإنسان تتيجة التخلص غير المنضيط من النقابات، تخلص من البطاريات القابلة لإعادة الشحن المعيية في مراكز تجميع النقايات المخصصة أو أعدها إلى الوكيل . المتخصص المحلي

فبرات

• اضبط مصدر الصوت على مستوى صوت منخفض قبل استخدام . سماعة الرأس

- .سماعه الراس • لا تستخدم سماعة الرأس هذه عند تشغيل سيارة أو دراجة أو ماكينات نقيلة أو حيث قد يشكّل عدم القدرة على سماع الأصوات الخارجية .خطرًا عليك أو على الآخرين
 - . خطرا عليك او على الاخرين يؤدي استخدام هذه السماعة إلى الحد من قدرتك على سماع
 - . الْأَصُوات الصاحبة من حولك، بغض النظر عن صوت الاستماع . ابتعد عن النار والماء والمعدات ذات الجهد الكهربائي المرتفع
 - لا تعدل سماعة الرأس، أو تفككها، أو تفتحها، أو نسقطها من مكان
 مرتفع، أو نسحقها، أو تقهها، أو تمزقها
 - .(يجب ألا تزيد الحرارة عن 45 درجة منوية (113 درجة فهرنهايت
 - . لا تُقصر دائرة البطارية الداخلية أو خلاياها • في حالة وجود تسرُّب من الخلية، لا تسمح بملامسة السائل للبشرة
 - أو للعينين
 البطارية الداخلية غير مُعدّة ليستبدلها المستخدم النهائي

إخلاء المسؤولية

. و الله الله الله المحدد اعتمادًا على الاختيار العشواني للموسيقى التي تم تشغيلها على المستوى المتوسط للصوت

المعلومات الواردة هنا صحيحة في وقت نشر هذا الدليل، مع مراعاة الأخطاء التحريرية. يعتمد هذا المنتج على البرنامج ووظائفه وقد يتغير ـالتوافق عند تحديث البرنامج

مُصمَّم في ستوكفولم • تم انتاجه في الصين

EPULVBUKN ESNK

Важни указания за безопасност



Не е подходящо за деца под тригодишна възраст. Съдържа малки части, които могат да причинят залушаване



Продължителното излагане на силни звуци може да доведе до загуба на слуха. За да се предотврати увреждане на слуха, не слушайте продължително време при високи нива на силата на звука.



Електрическите продукти, кабели, батерии, опаковки и риководства не трабва да се съвсеват с общите битови отпадъци, Моля, с цел подходящо реникларые, предвате тези продукти в събирателен пункт, където те ще бъдат приети беллатно или ти върнете на Вашим ястен търговец на дребно. Правилното унищохваване на отпадъците пести ресурси и предотратява отрицателните ефекти върху човешкото здраве и околнато среда.

За да предотвратите възможни щети върху околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, изхвърлете дефектната акумулаторна батерия в специални пунктове за събиране или я върнете на стециални или пилъто.

Предупреждения

- Преди да използвате слушалките, настройте източника на звука на ниска сила на звука
- Не използвайте тези спушалки когато управлявате моторно превозно средство, велосипед, работите с тежка техника или когато неспособността Ви да чувате външни звуци може да представлява опасност за Вас или за останалите.
- Използването на тези слушалки ограничава възможността ви да чувате шумовете около вас,
- независимо от силата на звука.
 Пазете от огън, вода и оборудване под високо
- напрежение.

 Не променяйте, не разглобявайте, не отваряйте, не изпускайте, не смачквайте, не пробивайте и не разоязвайте слушалките.
- Не нагрявайте над 113°F (45°C).
- Не свързвайте накъсо вътрешната батерия или нейните клетки.
- В случай на протичане на батерията, не позволявайте течността да влезе в контакт с кожата или очите.
- Вътрешната батерия не може да се сменя от краен потребител.

Отказ от отговорност

Посоченото време за работа е изчислено като е използвана случайна селекция на музика, възпроизвеждана със средна сила на звука.

Информацията, която се съдържа тук, е вярна към момента на публикуването ѝ, с условието за допускане на редакторски грешки. Този продукт зависи от софтуера и неговите функции и съвместимост могат да се променят при актуализиране на софтуера.


С настоящето Zound Industries International AB декларира, че тозя продукт е в съответствие с Директива 2014/53/ ЕС на Европейския парламент на Съвета Амаскимална предавателна мощност RF (радиочестота): < 20 dBm. За декларацията за съответствие, моля, посетете следния уеб сайт: adidasheadohones. Солт/doc

Проектирано в Стокхолм • Произведено в Китай

ČEŠTINA

Důležité bezpečnostní pokyny







Dlouhodobé vystavení hlasitému poslechu může způsobit ztrátu sluchu. Abyste takové ztrátě předešli, neposlouchejte delší dobu při vysoké hlasitosti.



Elektrické produkty, kabely, baterie, balenia návod neyhazujte spou be Běřným komunálním odpadem. Rádnou recyklaci těchto produktů zajistite na označených sběrných místech, která je bezplatně příjmou, případně je vratte místnímu prodejci. Řádné odstranání produktů žářří přírodní zdroje a snížuje negativní dopady na lidské zdraví a životní prostředí.

Aby nedošlo k újmě na životním prostředí nebo lidském zdraví z důvodu nekontrolovaného odstraňování odpadu, odstraňte vadné baterie pouze na označených sběrných místech nebo je vrafte soecializovanému prodejci.

Varování

- Před použitím sluchátek nastavte zvukový zdroj na nízkou blasitost
- Sluchátka nepoužívejte při řízení motorových vozidel, kol, těžkých strojů nebo tam, kde nemožnost slyšet zvuky okolí může představovat nebezpečí pro vás či druhé.
- Používání těchto sluchátek omezuje vaší schopnost slyšet zvuky kolem vás. bez ohledu na hlasitost při poslechu.
- Držte výrobek mimo dosah ohně, vody a zařízení s
 vysokým napětím
- Sluchátka neupravujte, nedemontujte, neotevírejte, nepouštějte na zem, nedrfte, nepropichujte ani netrhejte.
- Nezahřívejte nad 45° C.
- Nezkratujte baterii ani její články.
 V případě úniku z článků je třeba zabránit, aby se kapalina
- dostala do styku s pokožkou nebo očima.

 Vestavěná baterie není vyměnitelná koncovým uživatelem.

Vvloučení odpovědnosti

Úvedená doba přehrávání je vypočítána pomocí náhodného výběru hudby přehrávané při střední hlasitosti.

Informace uvedené v tomto dokumentu jsou správné k okamžíku vydání s výhradou redakčních chyb. Produkt závisí na softwaru a jeho fungování a kompatibilita se může po aktualizaci softwaru změnit.

Tímto společnost Zound Industries International AB prohlašuje, že tento produkt je v souladu se směnicí 2014/53/EU Naximální vjsilací výkon: 20 dBm. Prohlášení o shodě naleznete na následujících webových stránkách: adidasheadphones.com/doc

Design vytvořen ve Stockholmu • Vyrobeno v Číně

DVNCK

Vintine sikkerhedsinstruktioner





Ikke egnet til børn under tre år. Indeholder små At lytte til høj musik eller høje lyde i længere perioder kan medføre høretab. For at undgå mulige høreskader er det vigtigt ikke at lytte til høj musik

dele som kan være en kvælningsfare.

eller høje lyde i længere tidsrum.



Elektriske produkter, kabler, batterier, emballage og manualen må ikke blandes med almindeligt husholdningsaffald. For korrekt bortskaffelse skal du medtage disse produkter til en genbrugsstation. hvor de vil blive accepteret gratis, eller returnere dem til din lokale forhandler. Korrekt bortskaffelse af produktet sparer ressourcer og forhindrer negative påvirkninger på folkesundheden og miljøet.

For at forebygge skader på miljøet og folkesundheden i forbindelse med ukontrolleret bortskaffelse af affald, så bortskaf brugte genopladelige batterier på særlige indsamlingssteder, eller returner dem til din forhandler.

- Indstil lav volumen på lydkilden inden brug af hovedtelefonerne
- Brug ikke disse hovedtelefoner når du betjener maskineri, fører et motorkøretøj eller kører på cykel eller hvis det kan være til fare for dig og andre at du ikke kan høre dine omgivelser.
- Når du bruger disse hovedtelefoner begrænser det din evne til at høre dine omgivelser, uanset lydstyrken.
- Hold hovedtelefonerne væk fra ild, vand og udstyr med høi spænding.
- Undlad at modificere, skille ad, åbne, tabe, knuse, punktere, snitte i hovedtelefonerne.
- Må ikke udsættes for temperaturer over 45°C (113°F).
- Kortslut ikke det medfølgende batteri eller dets celler. I tilfælde af at batterierne lækker, så undgå at væsken
- kommer i kontakt med huden eller øjnene. · Det interne batteri er ikke en del, som kan udskiftes af brugeren

Ansvarsfraskrivelse

Den angivne spilletid beregnes ved at bruge et tilfældigt udvalg af musik afspillet ved middel lydstyrke.

Oplysningerne heri var korrekte ved offentliggørelsen. Med forbehold for trykfejl. Dette produkt er betinget af dets software, og dets funktioner og kompatibilitet kan ændre sig, når du opdaterer softwaren.


Zound Industries International AB erklærer hermed, at dette produkt overholder direktiv 2014/53/EU. Maksimal RF-sendeeffekt: < 20 dBm. For erklæringen om overensstemmelse, se venligst følgende website: adidasheadphones.com/doc

Designet i Stockholm - Fremstillet i Kina

DELITSCH

Wichtige Sicherheitshinweise







Zu lange akustischen Reizen hoher Lautstärke ausgesetzt zu sein, kann zu Hörverlust führen. Um Hörschäden zu vermeiden, höre nicht über längere Zeiträume mit hoher Lautstärke.



Elektrische Produkte, Kabel, Batterien, Verpackungen und das Handbuch dürfen nicht mit dem allgemeinen Hausmüll vermischt werden. Für eine ordnungsgemäße Entsorgung bringe diese Produkte bitte an eine dafür vorgesehene Sammelstelle, wo sie kostenlos angenommen werden. oder bringe sie zum örtlichen Händler zurück. Fine ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts schont Ressourcen und verhindert negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

Um schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung zu verhindern, entsorge den defekten Akku bei einer speziellen Annahmestelle oder gib ihn bei deinem Fachhändler ah

- · Stelle die Lautstärke deiner Klangquelle auf eine niedrige Stufe ein, bevor du die Kopfhörer verwendest.
- Verwende diese Kopfhörer nicht beim Führen von Kraftfahrzeugen oder Fahren mit dem Fahrrad, beim Bedienen schwerer Maschinen oder wenn das Überhören von Umgebungsgeräuschen eine Gefahr für dich oder andere darstellen kann
- Das Tragen dieses Kopfhörers schränkt deine Fähigkeit, Hmnehungsgeräusche wahrzunehmen, hei ieder Lautstärke ein
- Halte den Kopfhörer von Feuer, Wasser und Hochspannungsanlagen fern.
- Nimm keine Veränderungen am Kopfhörer vor, demontiere und öffne ihn nicht, lasse ihn nicht fallen, zerbreche. durchbohre oder zerschlage ihn nicht.
- Setze das Gerät keiner Temperatur von über 45 °C aus. Erzeuge keinen Kurzschluss am eingebauten Akku oder
- an den Zellen. Falls eine Zelle undicht wird, achte darauf, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in
- Berührung kommt. Der eingebaute Akku kann nicht durch den Benutzer ausgetauscht werden.

Haftungsausschluss

Die angegebene Spieldauer wird basierend auf einer zufälligen Musikauswahl bei mittlerer Lautstärke kalkuliert.

Die hierin enthaltenen Informationen sind zum Zeitnunkt ihrer Veröffentlichung aktuell, vorbehaltlich redaktioneller Fehler. Dieses Produkt ist softwareabhängig und seine Funktionen und Kompatibilität können sich beim Aktualisieren der Software ändern

Hiermit erklärt Zound Industries International AB, dass dieses Produkt den Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Maximale RF-Sendeleistung: < 20 dBm. Um die Konformitätserklärung zu lesen, besuche bitte die folgende Website: adidasheadphones.com/doc

Entworfen in Stockholm • Produziert in China

FESTI

Tähtsad ohutusiuhised



Ei sobi alla kolmeaastastele lastele. Sisaldab väikesi osi, mis võivad tekitada lämbumisohu.



Pikaajaline kokkupuude valjude helidega võib põhjustada kuulmiskadu. Kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kuulake valju muusikat pikka aega järjest.



Elektriseadmeid, juhtmeid, akusid, pakendeid ja käsiraamatut ei tohiks visata üneprüja juhula. Ringlussevõtuks viige nimetatud tooted ettenähtud kogumispunkit, kus need võstakse vastu tastu, või tagastage need kohalikule jaemüüjale. Toodete korrektne kõrvaldamine säästab ressursse ning ennetab kahjulikku mõju inimeste tervisele ja

Et vältida jäätmete kontrollimatust kõrvaldamisest tingitud võimalikku kahju keskkonnale ja inimeste tervisele, viige kasutuskõlbmatud akud ainult ettenähtud kogumispunkti või tanastane volitatud edasimiliijale

Hoiatused

- Enne kõrvaklappide kasutamist seadke heliallika
- helitugevus madalale tasemele.

 Ärge kasutage neid kõrvaklappe mootorsõidukit juhtides,
- jalgrattaga sõites ega masinatega töötades või kui välishelide mittekuulmine võib seada teid või teisi ohtu.
- Nende kõrvaklappide kasutamine piirab teie võimet ümbritsevaid helisid kuulda, olenemata seadme helitugevusest.
- Hoida eemal tulest, veest ja kõrgepingeseadmetest.
 Kõrvaklappe ei tohi muuta, koost lahti võtta, avada, maha
- Korvaklappe ei tohi muuta, koost lahti votta, avada, mi pillata, purustada, läbi torgata ega katki rebida.
- Årge hoidke kuumusel üle 45 °C.
- Ärge lühistage siseakut ega akuelemente.
- Akuelemendi lekke korral hoiduge vedeliku kokkupuutest naha ja silmadega.
- Lõppkasutaja ei saa sisemist akut vahetada.

Lahtiütlu

Esitatud taasesitusaja arvutamisel on kasutatud juhuslikult valitud muusikat, mida taasesitati keskmisel helitugevusel.

Juhendis esitatud teave on õige selle avaldamise ajal, arvestamata trükivigu. Toote toimimine sõltub tarkvarast ning selle funktsioonid ja ühilduvus võivad tarkvarauuenduse iärel muutuda.

Käesolevaga kinnitab Zound Industries International AB, et see toode vastab direktiivile 2014/53/EL. Maksimaalne raadiosageduslik edastusvõimsus: < 20 dBm. Vastavusdeklaratsiooni lugemiseks külastage palun järgmist veebisaiti: adidasheadphones.com/doc

Kujundatud Stockholmis • Toodetud Hiinas

FSPAÑOI

Instrucciones de seguridad importantes



No adecuados para niños menores de tres años. Contienen partes pequeñas que pueden hacer que un niño se atragante



La exposición prolongada a audio a fuerte volumen puede provocar pérdida de audición. Para evitar posibles daños auditivos, no escuche música a un nivel de volumen alto durante periodos prolongados de tiempo.



Los productos eléctricos, cables, baterías, envoltorios y el manual no se deben mezclar con los desechos domésticos generales. Para un reciclaje correcto, (leve estos productos a un punto de recogida designado, donde los recogerán de manera gratutia, o devuévalos a su punto de venta local. Eliminar el producto de manera correcta ahorra recursos y evita daños sobre las personas y el medioambiente.

Para evitar posibles daños al medioambiente o a la salud causados por el desecho incontrolado de residuos, lleve las baterías recargables defectuosas a puntos de recogida designados o devuélvalas a su distribuidor especializado.

Advertencias

- Baje el volumen antes de empezar a utilizar los auriculares
- auncuares.

 No utilice estos auriculares cuando conduzca un vehículo
 motorizado, monte en bicicleta o trabaje con máquinas
 pesadas, ni en cualquier actividad en la que el hecho de
 no noder nír sonidos exteriores pueda suponer un pelioro
- para usted u otras personas.

 Usar estos auriculares limita la capacidad para oír sonidos
- a su alrededor, cualquiera que sea el ajuste del volumen.

 Manténgalos alejados del fuego, agua y equipos de
- alto voltaje.

 No modifique, desmonte, abra, deje caer, aplaste, perfore
- o destruya el auricular.

 No lo exponga a temperaturas superiores a 45 °C (113 °F).

 No provoque cortocircuitos en la batería interna ni en
- las celdas.

 En caso de que se produzcan fugas en una celda, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o
- los ojos.

 El usuario no puede reemplazar la batería interna.

Aviso legal

El tiempo de reproducción indicado se calcula utilizando una selección de música aleatoria, reproducida a volumen medio.

La información contenida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, excepto por posibles errores editoriales. Este producto depende del software y sus funciones y su nivel de compatibilidad puede cambiar al actualizar dicho software.

Por la presente, Zound Industries International AB, declara que este producto cumple las directiva 2014/53/UE. Potencia máxima de transmisión de radiofrecuencia: <20 dBm. Si desea consultar la declaración de conformidad, visite el sitin web: adidas-headhonnes com/dto:

Diseñado en Estocolmo • Fabricado en China

SHOME

Tärkeitä turvanhieita



Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.



Pitkäaikaisesta koville äänille altistumisesta saattaa seurata kuulon menetys. Mahdollisten kuulovanrioiden välttämiseksi suosittelemme, ettet kuuntele musiikkia pitkään suurella äänenvoimakkuudella.



Flaktronisia tuottoita kaanoloita akkuia pakkausmateriaaleja ja käyttöopasta ei tule heittää nois kotitalousiätteen mukana. Asianmukaisen kierrätyksen varmistamiseksi vie nämä tuotteet asianmukaiseen ilmaiseen keräyspisteeseen tai palauta ne paikalliselle iälleenmyviällesi. Oikoanlainon tuottoon hävittäminon eääetää luonnonvaroja ja ehkäisee negatiivisia terveys- ja ympäristöhaittoja.

Valvomattoman iätteiden hävittämisen aiheuttamien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi vie viallinen ladattava akku asianmukaiseen kerävspisteeseen tai palauta se jälleenmyviälle.

Varnitukset

- Aseta äänilähteesi äänenvoimakkuus hiliaiselle ennen kuulokkeiden käyttöä
- Älä käytä näitä kuulokkeita käyttäessäsi moottoriajoneuvoa, polkupyörää tai raskaita koneita tai silloin, kun ulkopuolisten äänien kuulemisen vaikeudesta voi aiheutua vaaraa sinulle tai muille
- Näiden kuulokkeiden käyttö rajoittaa kykyäsi kuulla vmnäristön ääniä kuunteluvoimakkuudesta riinnumatta.
- Säilytä poissa tulen, veden ja suuria jännitteitä käyttävien laitteiden läheisyydestä.
- Älä tee kuulokkeisiin muutoksia tai pura, avaa, pudota, murskaa, lävistä tai revi kuulokkeita.
- Älä kuumenna yli 45 °C:n lämpötilaan.
- Älä oikosulje mukana tullutta akkua tai sen kennoja. Mikäli kenno sattuisi vuotamaan, älä päästä nestettä
- iholle tai silmiin. Sisäinen akku ei ole käyttäjän vaihdettavissa.

Vastuuvanauslauseke

Ilmoitettu soittoaika lasketaan käyttämällä satunnaista musiikkivalikoimaa, jota soitetaan keskitason voimakkuudella.

Tässä esitetyt tiedot ovat oikeita julkaisuhetkellä, mutta toimitukselliset virheet saattavat olla mahdollisia. Tämä laite on ohjelmistosta riippuvainen, ja sen toiminnot ja yhteensopivuus saattavat muuttua ohjelmistopäivitysten myötä.

Zound Industries International AB takaa tämän tuotteen vastaavan direktiiviä 2014/53/EU. Suurin sallittu RF-lähetysteho: < 20 dBm. Lue vaatimustenmukaisuusvakuutus seuraavalta verkkosivustolta: adidasheadphones.com/doc

Suunniteltu Tukholmassa, Ruotsissa • Valmistettu Kiinassa

FRANCAIS

Consignes de sécurité importantes



Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans. Contient des éléments de petite taille qui peuvent être avalés et présentent un risque d'étouffement



Une exposition prolongée à un volume sonore élevé peut entraîner une perte auditive. Pour éviter tout dommage auditif. évitez d'écouter de la musique à un volume élevé pendant de longues périodes.



Les éléments électriques, les câbles, les piles, l'emballage et le manuel ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers. Pour un recyclage approprié, veuillez confier ces produits à un noint de collecte annoncrié où ils seront accentés gratuitement, ou bien les rapporter à votre revendeur local. Le fait de jeter les produits de manière appropriée économise des ressources et évite les impacts négatifs sur la santé et l'environnement.

Pour éviter des dommages éventuels à l'environnement ou à la santé si l'obiet est jeté sans précautions, veuillez déposer la batterie rechargeable défectueuse à un point de collecte approprié ou bien la rapporter à votre revendeur spécialisé.

Avertissements

- · Avant d'utiliser le casque, réglez le volume de votre source audio au minimum.
- N'utilisez pas ce casque lorsque vous utilisez un véhicule à moteur, un vélo, une engin de chantier, ou lorsque le fait de ne pouvoir entendre les sons extérieurs peut présenter un danger nour vous ou nour autrui
- L'utilisation de ce casque limite votre canacité à entendre les bruits qui vous entourent, quel que soit le volume de l'écoute
- Tenez-le élaigné du feur de l'eau et des équipements haute tension
- Ne pas modifier, démonter, ouvrir, laisser tomber, écraser, percer ou déchirer le casque.
- Ne pas exposer à des chaleurs supérieures à 45 °C (113°F)
- Ne nas court-circuiter la hatterie interne ou les niles
- Si une pile fuit, ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les veux.
- La batterie interne n'est pas remplacable par l'utilisateur.

Clause de non-responsabilité

Le temps d'écoute indiqué est calculé avec une sélection aléatoire de musique écoutée à volume moyen.

Les informations contenues ici sont correctes au moment de la publication, sous réserve d'erreurs rédactionnelles. Ce produit fonctionne à l'aide d'un logiciel. Ses fonctionnalités et sa compatibilité peuvent changer lors de mises à jour du logiciel.

Par la présente, Zound Industries International AB déclare que ce produit respecte la directive 2014/53/UE. Puissance de transmission RF maximale : < 20 dBm. Pour la déclaration de conformité, veuillez consulter le site Web suivant : adidasheadnhones.com/doc

Concu à Stockholm • Fahriqué en Chine

EVVHNIKV תירבע

Σημαντικές οδηνίες ασφαλείας



Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των τριών ετών. Περιέχει μικρά κομμάτια που μπορούν να αποτελούν κίνδυνο πνινυού



Η μακρόχρονη έκθεση σε δυνατό ήχο ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια ακοής. Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στην ακοή σας, μην κάνετε ακρόαση ήχου σε υψηλή ένταση για μακρές χρονικές περιόδους.



Τα πλεκτρικά προϊόντα, τα καλώδια, οι μπαταρίες, η συσκευασία και το εγχειρίδιο δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα γενικά οικιακά απορρίμματα. Για την κατάλληλη ανακύκλωσή τους μεταφέρετε αυτά τα προϊόντα σε καθορισμένο σημείο συλλογής όπου συγκεντρώνονται δωρεάν ή επιστρέψτε τα στον τοπικό λιανοπωλητή. Η σωστή διάθεση των προϊόντων συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων και προλαμβάνει τις αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υνεία και το περιβάλλον.

Για να αποφευχθεί πιθανή zημιά στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υνεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, η απόρριψη ελαττωματικών επαναφορτιζόμενων μπαταριών γίνεται μόνο σε καθορισμένα σημεία συλλογής ή επιστρέφονται σε ειδικούς εμπόρους.

Προειδοποιήσεις

- Ρυθμίστε την πηγή ήχου σας σε χαμηλή ένταση πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά.
- Μην γοησιμοποιείτε τα ακοματικά όταν γειοί εκατε αυτοκινούμενο όχημα, ποδήλατο, βαριά μηχάνηματα ή οπουδήποτε η αδυναμία να ακούσετε εξωτερικούς ήχους μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για εσάς ή τρίτους.
- Η χρήση των ακουστικών περιορίζει την ικανότητά σας να ακούτε ήχους νύρω σας, ανεξάρτητα από την ένταση.
- Κρατήστε μακριά από φωτιά, νερό και εξοπλισμό υψηλής τάσης.
- Μην μετατρέψετε, αποσυναρμολογήσετε, ανοίξετε, ρίξετε, σπάσετε, τρυπήσετε ή διαλύσετε τα ακουστικά
- Μην εκθέτετε σε θερμότητα άνω των 113°F (45°C).
- Μην βραχυκυκλώσετε την εσωτερική μπαταρία ή τις
- κυψέλες της Σε περίπτωση διαρροής κυψέλης, μην αφήσετε το υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια.
- Η εσωτερική μπαταρία δεν αντικαθίσταται από τον τελικό χοήστη

Δποποίηση εμθυνών

Ο ενδεικνυόμενος χρόνος λειτουργίας υπολογίζεται χρησιμοποιώντας μια τυχαία επιλογή μουσικής σε μεσαία ένταση ήχου

Οι παρούσες πληροφορίες είναι σωστές κατά τον χρόνο δημοσίευσης, με την επιφύλαξη των σφαλμάτων διατύπωσης. Αυτό το προϊόν είναι εξαρτώμενο από το λογισμικό και τις λειτουργίες του και η συμβατότητα μπορεί να αλλάξει όταν ενημερώνεται το λογισμικό.

Με το παρόν η Zound Industries International AB δηλώνει ότι αυτό το προϊόν είναι σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/53/ ΕΕ. Μέγιστη ισχύς εκπομπής RF: < 20 dBm. Για τη δήλωση συμμόρφωσης, παρακαλούμε, επισκεφθείτε τον ακόλουθο ιστότοπο: adidasheadphones.com/doc

Σχεδιασμένο στην Στοκχόλμη • Παράγεται στην Κίνα

הוראות בטיחות חשובות

אינו מתאים לילדים מתחת לגיל שלוש. מכיל רכיבים



חשיפה ממושכת לצלילים חזקים עלולה לגרום לפגיעה בשמיעה. על מנת למנוע נזק לשמיעה, אין להאזין למוזיקה בווליום גבוה למשר פרקי זמו ארוכים.



איו לערבב מוצרי חשמל. כבלים. סוללות. אריזות ואת המדריך למשתמש יחד עם אשפה ביתית רגילה. לצורך מיחזור ואות הערר את המוצרית האלה לוכודות איתוף ייעודיות. שבהו הם יתקבלו ללא תשלום או החזר אותם לחנות המקומית. סילוק נכון של המוצר חוסך משאבים ומונע השפעות שליליות על הבריאות והסביבה.



רדי למווע פגיעה אפשרים בסריבה או בבריאות בוי-אדם עקב השלכה לא מבוקרת של פסולת. יש להשליר סוללות נטענות פגומות רק . בנקודות איסוף מיוחדות או להחזיר אותן למפיץ המומחה

- לפוי השימוש ראוזויות יש לכווו את העוצמה של מהור ההול לעוצמה ומוכה
- אסור להשתמש באוזניות בזמן השימוש ברכב מנועי, באופניים ובמכונות. או במקומות שבהם אי-היכולת לשמוע צלילים חיצוניים עלולה ליצור חירוו לר ולאושים אחרים
 - השימוש ראוזויות אלו תגריל את הירולת שלר לשמוע צלילית בסביבתך, ללא קשר לעוצמת ההאזנה
 - יש להרחיק מאש, ממים ומציוד מתח גבוה.
 - אסור לשנות, לפרק, לפתוח, להפיל, למעוך, לנקב או לגרוס את האוזויות האלה
 - 45°- איז לחמם אותו לטמפרטורה שגבוהה מ-C.
 - אסור לקצר את הסוללה הפנימית או את התאים שמהם היא
 - מורכרת במקרה של דליפה מהסוללה. אסור לאפשר מגע ביו הנוזל לביו
 - העור והעיויים • . הסוללה הפנימית לא ניתנת להחלפה על ידי משתמש הקצה

כתב ויתור

זמן ההשמעה המוצג מחושב על סמך בחירה אקראית של מוזיקה הממשמעת בעוצמה ביוווית

המידע הכלול במסמר זה נכוו למועד הפרסום. מלבד טעויות עריכה אפשריות. המוצר הזה תלוי בתוכנה, והפונקציות והתאימות שלו יכולות להשתנות לאחר עדכוו התוכנה.

מעוצב בשטוקהולם • תוצרת סיו

HRVATSKI

Važne sigurnosne upute



Nije prikladno za djecu mlađu od tri godine. Sadrži sitne dijelove koji mogu predstavljati opasnost od gušenia



Dugotrajna izloženost glasnom zvuku može uzrokovátí gubitak sluha. Kako biste spriječili moguće oštećenie sluha, nemojte slušati visoke razine zvuka duže vrijeme.



Električne proizvode, kabele, baterije, pakiranje i priručnik ne treba odlagati u komunalni otpad. Za ispravno recikliranie odnesite ove proizvode na predodređeno odlagalište gdje će biti preuzeti besplatno ili ih vratite lokalnom prodavaču. Ispravnim odlaganjem proizvoda štede se resursi i sprečava negativan utjecaj na ljudski zdravlje i okoliš.

Kako bi se spriječilo onečišćenje okoliša ili štetno djelovanja na ljudsko zdrávlje zbog nekontroliranog odlaganja otpada, punjivu bateriju koja više ne radi zbrinite na predodređenim odlagalištima ili je vratite ovlaštenom zastupniku.

Upozorenia

- Prije uporabe slušalica prilagodite izvor zvuka na pisku. razinu alasnoće
- Ove slušalice ne upotrebljavajte dok upravljate motornim vozilom, biciklom, teškim strojevima ili u situaciji kad ne možete čuti vanjske zvukove što može predstavljati opasnost za vas ili druge.
- Uporaba ovih slušalica ograničava vašu sposobnost da čujete zvukove oko vas, bez obzira na glasnoću zvuka koji slušate
- Držite podalie od plamena, vode i opreme pod visokim naponom.
- Ne mijenjajte, rastavljajte, otvarajte, ispuštajte, gnječite, probijajte, ne čupajte slušalice.
- Ne zagrijavajte ih iznad 113 °F (45 °C)
- Ne izazivajte kratki spoj na unutrašnjoj bateriji ili njezinim ćelijama
- U slučaju da baterija ispusti kiselinu, nemojte dopustiti da kiselina dođe u kontakt s kožom ili očima
- · Unutrašnju bateriju ne može zamijeniti korisnik.

Izjava o odricanju odgovornosti

Navedeno vrijeme reprodukcije računa se nasumičnim odabirom glazbe koja se reproducira na srednjoj jačini zvuka.

Ovdje navedeni podaci točni su u vrijeme objavljivanja, uz rezervaciju mogućnosti uredničke pogreške. Ovaj proizvod ovisi o softveru, a njegove funkcije i kompatibilnost mogu se promijeniti prilikom ažuriranja softvera

Ovime, Zound Industries International AB, izjavljuje da je ovai proizvod u skladu s 2014/53/EU. Maksimalna snaga RF prijenosa: < 20 dBm. Za izjavu o sukladnosti posjetite sljedeće internetske stranice: adidasheadphones.com/doc

Dizajnirano u Stockholmu • Proizvedeno u Kini

MAGVAR

Fontos biztonsági utasítások





Az eszköz használata három éven aluli gyermekek számára nem alkalmas. Apró alkatrészeket tartalmaz melvek fulladásveszélyt jelenthetnek A tartósan fennálló hangos zaj halláskárosodást



okozhat. A potenciális hallássérülés megelőzése érdekében ne hallgasson hosszú időn át hangos zait.



Az elektromos termékek, kábelek, akkumulátorok és csomagolóanyagaik, valamint a hozzájuk tartozó kézikönyvek nem helyezhetők az általános háztartási hulladékba. A megfelelő újrahasznosítás érdekében vigye azokat a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol ingyenesen beveszik őket, vagy juttassa vissza azokat a helvi viszonteladóhoz. A termék menfelelő ártalmatlanítása erőforrás-takarékos megoldás valamint megelőzi az emberi egészségre és a környezetre ártalmas negatív hatásokat.

A nem biztonságos hulladékkezelés okozta esetleges környezetszennyezés vagy egészségügyi ártalom megelőzése érdekében a már nem használható akkumulátorokat vigye az erre a célra kijelölt gyűjtőhelyekre vagy a termék viszonteladóiához.

Figvelmeztetés

- A fejhallgató első használata előtt állítsa a hangforrás hangereiét alacsonyra.
- Ne használja a fejhállgatót gépjárművezetés vagy kerékpározás, gépkezelés vagy olyan tevékenység közben, amelynek során a külső hangok észlelésének hiánya veszélyt jelenthet Önre vagy másokra.
- A feihallgató használata a hangerőtől függetlenül korlátozza Önt a környező zajok észlelésében.
- Tűztől, víztől és nagyfeszültségű berendezésektől távol tartandó
- A fejhallgatót ne alakítsa át, szerelje szét, nyissa fel, ejtse le, zúzza össze, szúrja át vagy vágjá fel.
- Ne tegye ki 45 °C-nál magasabb hőmérsékletnek
- Ne zária rövidre a belső akkumulátort vagy annak celláit.
- Amennyiben az akkumulátor cellája szivárogni kezdene, akadályozza meg, hogy a folyadék bőrrel érintkezzen vagy szembe kerüliön
- A belső akkumulátor a felhasználó által nem cserélhető.

Jogi nyilatkozat

A megjelenő lejátszási idő kiszámítása véletlenszerű zenei választék közepes hangerővel való lejátszása alapján történik.

Az itt szereplő információk a közzététel időpontjában helytállóak. A szerkesztési hibák jogát fenntartjuk. A termék szoftveralapú: funkciói és kompatibilitása a szoftver frissítése esetén módosulhatnak

A Zound Industries International AB ezennel kijelenti, hogy a termék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Maximális rádiófrekvenciás adóteljesítmény: < 20 dBm. A megfelelőségi nyilatkozat az alábbi honlapon érhető el: adidasheadphones.com/doc

Tervezés: Stockholm • Gvártás: Kína

BAHASA INDONESIA

Fontos biztonsági utasítások



Tidak cocok untuk anak berusia di bawah tiga tahun. Mengandung berbagai komponen kecil, yang bisa menyebahkan bahaya tersedak



Mendengarkan suara atau musik yang keras dalam waktu lama dapat menyebabkan kemampuan pendengaran berkurang. Untuk mencegah kemungkinan kerusakan pendengaran, jangan terlalu lama mendengarkan musik atau suara dengan volume tinggi.



Produk listrik, kabel, bateral, kemasan, dan panduan pengguna tidak boleh dicampur dengan sampah rumah tangga umum. Untuk tujuan daur ulang, buang produk ke titik pengumpulan yang ditetapkan, tempat mereka akan diterima tanpa bisaya tambahan atau kembalikan produk ke peritel setempat Anda. Pembuangan produk secara benar dapat menghemat sumber daya dan mencegah dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Untung mencegah bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia dari pembuangan sampah yang tidak terkendali, buanglah baterai isi ulang yang rusak di tempat pengumpulan yang ditentukan atau kembatikan kepada dealer spesialis Anda.

Peringatan

- Tetapkan sumber suara Anda pada volume rendah sebelum menggunakan headphone.
- Jangan menggunakan headphone ini saat mengoperasikan kendaraan bermotor, mengayuh sepeda, mesin berukuran besar, atau jika dapat mengganggu kemampuan Anda mendengarkan suara lain serta membahayakan diri sendiri dan orang lain.
- Menggunakan headphone ini membatasi kemampuan Anda untuk mendengarkan suara di sekitar Anda, seberapapun volume yang digunakan.
- Jauhkan dari api, air, dan peralatan bertegangan tinggi.
 Jangan memodifikasi, membongkar, membuka, menja-
- tuhkan, memukul, menusuk, atau merobek headphone.

 Jangan memanaskan perangkat hingga lebih dari
 113°F (45°C)
- Jangan memicu arus pendek pada baterai internal atau sel baterainya.
- Apabila sel baterai bocor, jangan biarkan cairannya menyentuh kulit atau mata.
- Baterai internal bukan baterai yang dapat diganti oleh pengguna akhir.

Sanggahan

Waktu pemutaran musik dihitung menggunakan pemilihan musik secara acak yang diputar pada volume sedang.

Informasi yang dimuat di sini benar pada saat diterbitkan, dengan kemungkinan kesalahan editorial. Produk ini bergantung pada perangkat lunak. Fungsi serta kompatibilitas dapat berubah saat memperbarui perangkat lunak.

Didesain di Stockholm • Diproduksi di Tiongkok

ΙΤΔΙ ΙΔΝΟ

Importanti istruzioni di sicurezza



Non adatto a bambini di età inferiore ai tre anni. Contiene pezzi di piccole dimensioni che possono causare soffocamento



L'esposizione prolungata a un audio ad alto volume può causare la perdita dell'udito. Per prevenire possibili danni all'apparato uditivo, non ascoltare musica a volume elevato per lunghi periodi di tempo.



Gli apparecchi elettrici, i cavi, le batteria, la confezione e il manuale non dovrebbero essere inseritt i ari intili domestici indifferenziati. Per un corretto riciclaggio, si prega di portare questi prodotti presso un centro di raccolto preposto, deve saranno presi gratultamente in consegna, oppure di restituriti a un'i rivendifore di fiducia. Il corretto smaltimento del prodotto risparmia le risorse e previene danni alla salute dell'unone all'ambiente.

Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riportare le batterie ricaricabili difettose presso un centro di raccolta preposto o restituirle a un rivenditore autorizzato.

Avvertenze

- Prima di utilizzare le cuffie, assicurarsi di aver impostato la sorgente sonora su un volume basso.
- Non utilizzare queste cuffie alla guida di un veicolo a motore, di una bicicletta, di un macchinario o qualora l'incapacità di percepire i rumori esterni rappresenti un pericolo per se stessi e per qli altri.
- L'utilizzo di queste cuffie limita la capacità di percepire i
- rumori circostanti, a prescindere dal volume di ascolto.

 Tenere lontano da fuoco, acqua, e apparecchiature ad alta tensione
- Non utilizzare queste cuffie alla guida di un veicolo a motore, di una bicicletta, di un macchinario o qualora l'incapacità di percepire i rumori esterni rappresenti un
- pericolo per se stessi e per gli altri.

 Non esporre a temperature superiori ai 45°C [113°F].
- Non cortocircuitare la batteria interna o le sue celle.
 In caso di perdita da una cella, evitare che il liquido entri in contatto con occhi o pelle.
- La batteria interna non è sostituibile dall'utente finale.

Limitazione di responsabilità

Il tempo di riproduzione indicato viene calcolato utilizzando la selezione casuale di musica riprodutta a volume medio

Le informazioni qui contenute sono corrette alla data di pubblicazione, salvo errori editoriali. Questo prodotto dipende da un software e il suo funzionamento e compatibilità possono variare quando il software viene aogiornato.

Con la presente, Zound Industries International AB dichiara che questo prodotto è conforme alle direttive 2014/53 EU. Massima potenza di trasmissione RF: <20 dBm. Per la dichiarazione di conformità, visitare il seguente sito web: adidasheadphones.com/do.

Progettato a Stoccolma • Prodotto in Cina

日本語

安全に関する重要な注意事項



3歳以下のお子様の使用には適しません。飲み込む 危険性のある小さな部品を含んでいます。



長時間大音量で音声を聴き続けると、聴力が低下 することがあります。聴覚の損傷を防ぐために、 長時間、大音量で聞くことは避けてください。



電気製品、ケーブル、パッテリー、パッケージ、 およびマニッアルは、一般の家庭ごると一般に ないでください。遠切なリサイクルに関しては、 これらの製品を無料で引き取る指定された収集場 所へお持込み頂くが、お近くの販売店までご返却保 気ささい。 選近の女子法での製売品の保養は、気が 選問こながるとともに、人体の健康および環境へ の服影響を形容ます。

不法投棄による環境または健康への悪影響を防ぐために、使 えなくなった充電式電池は指定された収集所に捨てるか、ご 利用の販売会社に返還してください。

활설

- ヘッドフォンを使用する前に、音源装置の音量を小さくしてください。
- 自動車・バイク・自転車の運転中や、重機の操縦中は、 外部の音が聞こえないと、自分または他者に危険を招く ことがあります。そのような状況ではヘッドフォンを使 用しないでください。
- このヘッドフォンの使用中は、音量にかかわりなく、周囲の音が聞こえなくなる場合があります。
- 火気、水、および高電圧装置に近づけないでください。
 ヘッドフォンの改造、分解、解体、粉砕は行わないでください。また、ヘッドフォンを落としたり、刻んだり、ヘッドフォンに穴を開けたりしないでください。
- 113°F(45°C)以上の高温は避けてください。
- 内蔵電池をショートさせないでください。
- 電池の液体が漏れた場合、液体が皮膚や目に触れないようにしてください。
- 内蔵バッテリーは、エンドユーザーには交換できないようになっています。

免責

表示される再生時間は、ランダムに音楽を選択し、中音量で 再生した場合で算出されています。

ここに記載されている情報は、出版時において正確なもので あり、編集訂正の可能性もあります。本製品はソフトウェア に依存しており、その機能と互換性はソフトウェアのアップ デートによって変更する場合があります。

Designed in Stockholm • Produced in China

하국어

중요 안전 지침



만 3세 이하 어린이가 사용하기에 적합하지 않습 니다. 질식의 위험이 될 수 있는 작은 부품을 포함 하고 있습니다.



시끄러운 음향에 장기간 노출되면 청력 손상이 발 생할 수 있습니다. 청력 손상을 방지하기 위해 오 디오 소리를 크게 키운 상태에서 장시간 청취하 지 마신시오



전기 제품, 케이블, 배터리, 포장 및 매뉴업을 입반 가정용 폐기물과 혼합해 버려서는 안 됩니다. 직접 한 제활용을 위해, 이 제품을 지장된 수거 장소로 가 저가 무료로 폐기하거나 가까운 소때점에 반납하십 시오, 올바른 제품 폐기를 통해 자원을 절약할 수 있 으며 환경 및 인류 건강에 미치는 부정적인 영향을 방지할 수 있습니다

통제되지 않은 폐기물 처리가 환경 및 인류 건강에 미치는 유 해성을 방지하기 위해, 고장 난 충전용 전지는 지정된 수집 장 소에 폐기하거나 저문 매장에 반환하십시오

겨고

- 헤드폰을 사용하기 전에 음원기기를 낮은 볼륨으로 설 전한니다
- 자동차, 자전거, 또는 중장비를 조작할 때 혹은 외부 소리를 듣지 못하는 것이 사용자나 타인에게 위험을 초래할 수 있는 경우 헤드폰을 사용하지 마십시오.
- 헤드폰 사용은 오디오 볼륨과 관계없이 주변 소리를 들을 수 있는 능력을 제한합니다.
- ▶ 불, 물이나 고전압 장비에 가까이 하지 마십시오.
- 이 헤드폰을 변형, 분해, 해체하거나, 떨어뜨리거나, 짓누르거나, 구멍을 뚫거나, 파쇄하지 마십시오.
- 45°C(113°F) 이상으로 가열하지 마십시오.
- 내부 배터리 또는 전지의 합선을 피하십시오.
 전지가 새는 경우, 새어 나온 액체가 피부에 닿거나 눈에
- 들어가지 않도록 하십시오. • 내부 배터리는 최종 사용자가 교체할 수 없습니다.

며챈 조한

면시된 재생시간은 임의적으로 선택한 음악을 중간 음량으로 재생하여 계산된니다

여기에 포함된 정보는 발행일 기준으로 정확하며 편집상 의 오류가 포함되어 있을 수 있습니다. 이 제품은 소프트 웨어 의존적이며 향후 업데이트 시 기능 및 호환성이 변경 될 수 있습니다.

스톡홀름에서 디자인 • 중국에서 생산

LIETUVIU

Svarbūs saugos nurodymai



Netinkama jaunesniems nei trijų metų vaikams. Prietaise vra smulkiu detaliu, kuriomis galima užspringti.



Ilga laika garsiai klausantis muzikos galima pažeisti klausos organus. Saugokite savo klausos organus ir garsiai neklausykite muzikos ilgesni laika.



Elektrinio prietaiso, laidu, maitinimo elementu. pakuotės ir naudojimo vadovo negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Siekdami užtikrinti tinkama prietaiso elementu perdirbima, priduokite juos į atitinkamą specializuotą atliekų surinkimo punkta, kur tokie elementai priimami nemokamai. arba gražinkite irangos elementus tiekėjui. Tinkamai utilizuojant gamini ir jo elementus, apsaugoma nuo nepageidaujamo tokių atliekų poveikio aplinkai ir žmonėms.

Siekiant saugoti aplinką ir žmones nuo galimo žalingo ir nekontroliuojamo išmetamu atlieku poveikio, sugedusias ikraunamas baterijas priduokite specializuotuose atlieku surinkimo punktuose arba grąžinkite jas tiekėjui.

Ispėjimai

- Prieš naudodami ausines sumažinkite garso šaltinio garsuma
- Nenaudokite šių ausinių vairuodami motorinę transporto priemone, dvirati, valdydami iranga ar kitose situacijose, kai negirdėdami aplinkinių garsų galite sukelti pavojų sau ir anlinkiniams
- Naudodami šias ausines, nepriklausomai nuo pasirinkto. garsumo, apribojate savo galimybes išgirsti garsus jūsu aplinkoje.
- Laikykite toliau nuo ugnies, vandens ir aukštos itampos irangos.
- Nemėginkite šių ausinių pakeisti, išrinkti, atidaryti; taip pat nenumeskite, nesuspauskite, nepradurkite ir nesuplėšykite jų.
- Saugokite ausines nuo aukštesnės nei 45 °C (113 °F) temperatūros
- Nesujunkite priešingų vidinio maitinimo elemento polių. Pastebėję iš baterijos ištekėjusį skystį, pasirūpinkite, kad
- šis skystis nepatektų ant odos ar į akis. Integruotoji baterija nėra naudotojo keičiama.

Atsakomybės apribojimas

Nurodytas muzikos grojimo laikas apskaičiuotas, naudojant atsitiktinai parinktus kūrinius, leidžiamus vidutiniu garsumu.

Čia pateikiama informacija yra teisinga išleidimo metu, tačiau gali pasitaikyti rašybos klaidų. Šis gaminys tinkamai veikia tik tuomet, kai naudojama atitinkama programinė iranga; atnaujinus programinę, įrangą gaminio veikimas gali pasikeisti.

Šiuo pareiškimu Zound Industries International AB patvirtina, kad šis produktas atitinka 2014/53/EB reikalavimus. Maksimali RF perdavimo galia: < 20 dBm. Atitikties deklaracija rasite mūsu internetiniame puslapvie: adidasheadphones. com/doc

Sukurta Stokholme • Pagaminta Kinijoje

I ATVIEŠII

Svarīgi norādījumi par drošību



Nav piemērotas bērniem, jaunākiem par trim gadiem. Satur sīkas dalas, kas var radīt nosmakšanas draudus.



Ilgstoša skaļas mūzikas klausīšanās var izraisīt dzirdes bojājumus. Lai izvairītos no iespējama kaitēiuma nodarīšanas dzirdei, neklausieties mūziku ilgstoši lielā skaļumā.



Elektriskās ierīces, kabelus, akumulatorus iepakojumu un rokasgrāmatu nedrīkst iejaukt sadzīves atkritumos. Lai veiktu pareizu pārstrādi. lūdzu nododiet šos produktus norādītā savākšanas vietā, kur tos pienems bez maksas, vai atdodiet tos savam mazumtirgotājam. Pareiza ierīces utilizāciia taupa resursus un novērš negatīvu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi.

Lai izvairītos no nekontrolētas atkritumu izmešanas radītsa iespējama kaitējuma videi vai cilvēka veselībai, nododiet bojātu akumulatoru īpašās savākšanas vietās vai atdodiet specializētajam izplatītājam.

Brīdinājumi

- · Pirms uzliekat austiņas, iestatiet skaņas avotam zemu skaluma līmeni
- Nelietojiet šīs austiņas, kad vadāt transporta līdzekli, braucat ar velosipēdu, strādājat ar lieliem mehānismiem, vai tad, kad, nespējot sadzirdēt ārējās skaņas, varat radīt hripsmas sov vai citiem
- Šo austiņu lietošana, neatkarīgi no klausīšanās skaluma, ierobežo jūsu spējas sadzirdēt skaņas ap jums.
- Neturiet uguns, ūdens un augstsprieguma ierīču tuvumā.
- Neizmainiet, neizjauciet, neatveriet, nemetiet zemē, nesaspiediet, necaurduriet vai nesaplēšiet austinas.
- Nelaujiet täm sakarst virs 45 °C
- Nepieļaujiet iekšējā akumulatora vai tā elementu īsslēgumu.
- Ja akumulatoram parādās noplūde, nepielaujiet šķidruma noklūšanu uz ādas vai acīs.
- Netiek paredzēts, ka iekšējo bateriju maina lietotājs pats.

Uzrādītais skanēšanas laiks ir aprēkināts ar neiaušu mūzikas izvēli, atskaņojot mērenā skalumā.

Šeit ietvertā informācija ir pareiza publicēšanas brīdī ar atrunu saistībā uz teksta redakcionāla rakstura kļūdām. Ierīces darbība ir atkarīga no programmatūras, un tās funkcijas un saderība var mainīties, atjauninot programmatūru.

Zound Industries International AB pazino, ka produkts atbilst 2014/53/ES. Maksimālā RF pārraides jauda: < 20 dBm. Lai izlasītu atbilstības paziņojumu, lūdzu, apmeklējiet šo tīmekļa vietni: adidasheadphones.com/doc

Dizains radīts Stokholmā • Izgatavotas Ķīnā

NEDERI ANDS

Belangriike veiligheidsinstructies



Niet geschikt voor kinderen tot drie jaar. Bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen vernorzaken



Langdurige blootstelling aan hoog volume geluid kan gehoorbeschadiging veroorzaken. Luister niet gedurende langere tiid op hoge geluidsniveaus om schade aan het gehoor te voorkomen.



Elektrische producten, kabels, batterijen, verpakking en de handleiding dienen niet te worden gemengd met huishoudelijk afval. Voor de juiste afvoer dient u deze producten naar een speciaal inzamelnunt te hrennen waar ze gratis worden innenomen of u brendt deze naar uw lokale winkel De juiste afvoer bespaart op grondstoffen en voorkomt negatieve effecten op de gezondheid van mens en milieu.

Breng de defecte oplaadbare batterij naar een speciaal ophaalpunt of terug naar de winkel, om mogelijke schade voor het milieu of de menselijke gezondheid door vuilstort te voorkomen

Waarschuwingen

- · Stel uw geluidsbron in op laag volume voordat u de
- hoofdtelefoon gebruikt Gebruik deze hoofdtelefoon niet als u een motorvoertuig, fiets, of machine bestuurt, of in situaties waarin het niet kunnen horen van geluiden van buitenaf een gevaar kan
- onleveren voor u of anderen Het gebruik van deze hoofdtelefoon beperkt uw capaciteit om geluiden om u heen te horen, ongeacht het
- geluidsvolume Buiten bereik houden van vuur, water en apparatuur met hoog voltage
- · Pas de hoofdtelefoon niet aan, haal hem niet uit elkaar, maak hem niet open, laat hem niet vallen, maak hem niet kapot en maak er geen gaten of scheuren in.
- Verhit hem niet boven de 45°C [113°F]. · Veroorzaak geen kortsluiting van de interne batterij of de
- · Laat in het geval van een lekkende batterij de vloeistof niet in contact komen met de huid of de ogen.
- · De interne accu kan niet door de eindgebruiker vervangen worden

Vriiwaring

cellen daarvan.

De weergegeven speeltijd wordt berekend aan de hand van een willekeurige selectie van muziek, afgespeeld op een gemiddeld volume.

De informatie in dit document is correct op het moment van publicatie, onder voorbehoud van redactionele fouten. Dit product is software-onafhankelijk en de functies en compatibiliteit kunnen wijzigen als de software wordt bijgewerkt.


Hierbij verklaart Zound Industries International AB, dat dit product voldoet aan de bepalingen van richtlijn 2014/53/ EU. Maximaal RF-zendvermogen: < 20 dBm. Ga voor de conformiteitsverklaring naar deze website: adidasheadphones.com/doc

Ontworpen in Stockholm . Geproduceerd in China

NORSK

Viktige sikkerhetsinstruksioner







Langtidseksponering for høy lyd kan føre til hørselstap. For å forhindre mulig hørselstap, ikke bruk høyt volum over lengre perioder.



Elektriske produkter, ledninger, batterier, innpakning og manual skal ikke blandes med generell husholdningsavfall. For riktig resirkulering ta disse produktene til en utpekt henteplass der de vil ta det imot gratis, eller du kan levere tilbake til din lokale leverandør. Riktig kasting av produkter sparer ressurser og forhindrer negative effekter på menneskehelsen og miliøet

For å forhindre mulig skade på miliget eller menneskehelse fra ukontrollert avfallshåndtering, lever inn defekte oppladbare batterier kun ved innsamlingsstasjoner eller i butikken.

Advarsler

- · Skru volumet på lydkilden ned før du bruker hodetelefonene
- Disse hodetelefonene må ikke brukes når du kjører sykler betiener maskiner eller der din manglende evne til å høre lyder kan utgjøre en fare for deg og andre.
- Disse hodetelefonene begrenser evnen din til å høre lyder rundt deg, uansett volumnivå.
- Hold unna ild, vann og høyspenningsutstyr.
- Du må ikke endre på, demontere, åpne, miste, knuse,
- stikke hull på eller ødelegge hodetelefonene Ikke varm opp til over 45°C (113°F).
- Ikke kortslutt det indre batteriet eller battericellene.
- Dersom batteriet lekker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øvnene.
- Det interne hatteriet kan ikke skiftes ut av sluttbrukeren

Ansvarsfraskrivelse

Erklært spilletid regnes ut ved bruk av et tilfeldig utvalg musikk, spilt på middels volum.

Informasionen i dette dokumentet er korrekt ved publisering. med forhehold om redaksjonelle feil. Dette produktet er programvareavhengig og funksjonene og kompatibiliteten kan endres når programvaren blir oppdatert.

Zound Industries International AB erklærer herved at dette produktet er i samsvar med 2014/53/EU. Maksimal RF-overføringseffekt: < 20 dBm. Samsvarserklæringen finner du på denne nettsiden: adidasheadphones.com/doc

Utformet i Stockholm • Produsert i Kina

WIKANG EII IDINO

Mahalagang mga tagubiling pangkaligtasan



Hindi angkop para sa mga bata na mas mababa ang edad sa tatlo. Naglalaman ng mga maliliit na bahani na maaaring delikado kung mahulunan



Ang matagal na pagkakalantad sa malakas na audio ay maaaring magdulot ng pagkabingi. Upang maiwasan ang posibleng pagkasira ng pandinig. huwag makinig nang matagal na panahon sa matataas na antas no volume.



Ang mga produktong elektrikal, kable. baterya, kahon, at ang manwal ay hindi dapat ihalo sa pangkalahatang basura sa bahay. Para sa angkop na pagresiklo, mangyaring dalhin ang mga produktong ito sa inilaang pagkukunan kung saan ay tatanggapin ang mga ito nang libre o ibalik ang mga ito sa iyong lokal na tagapagtinda. Ang tamang pagtatapon sa produkto ay nakakatipid ng mapagkukunan at nakakapigil ng mga negatibong epekto sa kalusugan ng tao at sa kapaligiran.

Upang maiwasan ang posibleng pinsala sa kapaligiran o kalusugan ng tao mula sa hindi makontrol na pagtatapon ng basura, itapon lamang ang depektibong narere-charge na mga baterya sa inilaang mga lugar na pagkukunan, o ibalik ang mga ito sa iyong espesyalistang tagapagbenta.

Mna hahala

- · Ilagay ang panggagalingan ng iyong tunog sa mababang lakas ng tunog (volume) bago gamitin ang mna headnhone
- Huwag gamitin ang mga headphone na ito kapag nagmamaneho ng de-motor na sasakvan, isang bisikleta. malalaking makinarya, o kung saan ang hindi mo pagkarinig ng mga tunog sa labas ay maaaring magdulot ng panganib sa iyo o sa iba.
- · Malilimitahan qng paggamit sa mga headphone na ito ang kakayahan mong makinig sa mga ingay sa paligid mo, hindi alintana ang lakas ng tunog sa pakikinig.
- Ilavo ito sa apov. tubig, at mataas ang boltahe na kagamitan
- · Huwag baguhin, pagtanggal-tanggalin, buksan, ibagsak, durugin, butasin, o pilasin ang mga headphone na ito.
- Huwag initin nang mas mataas sa 113°F (45°C). · Huwag i-short-circuit ang baterya sa loob o ang mga
- cell nito Sa pangyayari ng pagtagas ng cell, huwag hayaang madikit and likido sa balat o mata
- · Ang internal na baterya ay walang-pamalit para sa
- gumagamit.

Disclaimer

Ang bisa ng baterya ay kinakalkula base sa walang piling tugtog ng musika. na katamtaman ang lakas ng tunog.

Ang impormasyong nilalaman dito ay tama sa panahon ng paglalathala, na may paglalaan para sa mga pagkakamaling editoryal. Ang produktong ito ay nakasalalay sa software at maaaring magbago ang mga paggana at pagkakatugma nito kapag nai-update ang software.

Dinisanyo sa Stockholm • Ginawa sa China

PUI SKI

Ważne informacie dotyczace bezpieczeństwa



Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3. roku życia. Zawiera małe cześci, które groża zadławieniem



Długotrwałe narażenie na głośny dźwiek może prowadzić do utraty słuchu. Aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu słuchu, nie należy korzystać ze sprzetu przy wysokim nateżeniu dźwieku przed długi okres czasu.



Elektrycznych produktów, kabli, akumulatorów, opakowań i instrukcji obsługi nie należy łaczyć z ogólnymi odpadami domowymi. W celú poddania prawidłowemu recyclingowi należy przekazać te produkty do wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie zostana przyjete bezpłatnie lub zwrócić ie do lokalnego sprzedawcy detalicznego. Odpowiednia utylizacja pozwala zaoszczedzić zasoby i zapobiega negatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska

Aby uniknać zanieczyszczenia środowiska oraz zagrożenia dla zdrowia spowodowanych niewłaściwa utylizacia, wadliwe akumulatory należy przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki lub zwrócić do właściwego sprzedawcy.

Ostrzeżenia

- Przed użyciem stuchawek zaleca się ustawienie niskiego poziomu głośności w urządzeniu źródłowym.
- Nie należy używać słuchawek podczas prowadzenia pojazdów motorowych, roweru, maszyn oraz wówczas, ndy ograniczona słyszalność otoczenia może stanowić
- zagrożenie dla użytkownika stuchawek lub innych osób. Korzystanie ze słuchawek sprawia, że otaczające dźwieki sa stłumione bez względu na głośność odtwarzanej muzyki.
- · Chronić przed ogniem, wodą i wysokim napięciem.
- Nie należy modyfikować, demontować, otwierać, upuszczać, miażdżyć, przekłuwać ani niszczyć słuchawek. Nie narażać na temperature powyżej 45°C.
- Nie należy doprowadzać do zwarcia znajduiacego sie w
- środku akumulatora ani jego ogniw. W przypadku wycieku z baterii unikać kontaktu płynu ze skóra i oczami.
- Użytkownik nie może wymieniać baterii wewnętrznej.

Podany czas pracy jest obliczony na podstawie przypadkowego wyboru utworów odtwarzanych przy średniej ałośności

Informacie zawarte w tvm dokumencie sa aktualne w momencie publikacji, ale moga zawierać błędy redakcyjne. Ninieiszy produkt jest uzależniony od oprogramowania, a jego funkcje i kompatybilność mogą ulec zmianie w przypadku aktualizacji oprogramowania

Zound Industries International AB niniejszym deklaruje zgodność tego produktu z dyrektywa 2014/53/UE. Maksymalna moc transmisji RF: < 20 dBm. Deklaracja zgodności jest dostepna na stronie: adidasheadphones.com/doc

Zaprojektowano w Sztokholmie • Wyprodukowano w Chinach

PORTUGUÊS

Instruções de segurança importantes



Não indicado para crianças com menos de três anos de idade. Contém peças pequenas que podem oferecer risco de asfixia.



A exposição prolongada a áudio em volume elevado pode provocar a diminuição da capacidade auditiva. Para evitar possíveis lesões auditivas, não oiça com um volume elevado durante períodos longos.



Produtos elétricos, cabos, baterias, embalagens o manual ños devem ser misurados com o tixo doméstico em geral. Para a reciclagem adequada, leve estes produtos a um ponto de recolha designado, onde serão aceites gratuitamente ou devolvidos ao revendedor local. A eliminação correta do produto poupa recursos e evita efeitos negativos na saúde humana e no ambiente.

Para evitar possíveis danos no ambiente ou na saúde humana causados pela eliminação não controlada de residuos, elimine baterias recarregáveis com defeito apenas em pontos de recolha designados ou devolva-as ao seu revendedor seperalizada.

Advertências

- Ajuste um nível de volume baixo em sua fonte de som antes de colocar os fones de ouvido.
- Não utilize estes auscultadores se estiver a manobrar um veículo motorizado, uma bicicleta ou outro equipamento pesado, ou sempre que a sua incapacidade de ouvir sons externos possa constituir um perigo para si ou nara os outros
- À utilização destes fones de ouvido limita a sua capacidade de ouvir os barulhos ao seu redor, independentemente do volume em que estejam funcionando.
- Mantenha longe do fogo, da água e de equipamentos de alta tensão.
- Não modifique, desmonte, abra, deixe cair, esmague,
- perfure ou rasgue os auscultadores. • Não os aqueça acima de 45 °C (113 °F).
- Não cause curto-circuitos na bateria interna ou nas
- suas células.
 No caso de uma célula vazar, não permita que o líquido entre em contato com a pele ou com os olhos.
- A bateria interna não é substituível pelo utilizador final.

Exclusão de responsabilidades

O tempo de reprodução estabelecido é calculado usando uma seleção aleatória de música, reproduzida em volume médio.

A informação aqui contida está correta no momento da publicação, salvo erros editoriais. Este produto depende do software e as suas funções e compatibilidade podem mudar ao atualizar o software.

Através deste documento, Zound Industries International AB, declara que este produto está em conformidade com a 2014/53/UE. Potência máxima de transmissão de radiofrequência: < 20 dBm. Para a declaração de conformidade, acesse o sequinte site: adidasheadphones.com/doc

Desenvolvido em Estocolmo • Produzido na China

ΡΟΜΆΝΑ

Instructiuni importante de sigurantă





Expunerea îndelungată la sunet puternic poate determina pierderea auzului. Pentru a evita deteriorarea auzului, nu ascultați la niveluri ridicate ale volumilui pentru perioade lungi de timp.



Produsele electrice, cablurile, bateriile, ambalajul și manualul nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere generale. Pentru reciclarea corespunzătoare, predaj aceste produse la un punct de colectore specializat, unde vor îi pretude fără nicio taxă sau returnați-le distributorului local. Eliminarea corectă a produselor permite economisirea resurselor și previne efectele negative asupra sănătății și a mediului.

Pentru a evita poluarea mediului sau afectarea sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor, predați acumulatorii defecți la punctele de reciclare indicate sau returnați-i distribuitorului.

Avertismente

- Reduceți volumul sunetului înainte de a utiliza căștile.
 Nu utilizați căștile atunci când conduceți un vehicul cu
- motor, o bicicletă sau un utilaj greu sau în orice situație în care vă puteți pune în pericol pe dvs. sau pe ceilalți dacă nu auziți sunetul ambiental.
- Utilizarea căștilor vă limitează capacitatea de a auzi zgomotele din jur, indiferent de volumul sunetului din căști.
- Feriți produsul de surse de foc, apă sau echipament de înaltă tensiune.
- Nu modificați, dezasamblați, deschideți, loviți, striviți, găuriti sau rupeți căstile.
- Nu încălziti la temperaturi de peste 45°C (113°E).
- Nu scurtcircuitați acumulatorul inclus sau celulele
- acestuia.
 Dacă există scurgeri la nivelul unei celule, nu permiteți contactul lichidului cu pielea sau ochii.
- Bateria internă nu poate fi înlocuită de utilizatorul final.

Neclinarea responsabilității

Durata de redare declarată este calculată în baza unei selecții aleatorii de muzică, redată la volum mediu.

Informațiile prezentate în acest document sunt corecte la data publicării lor, sub rezerva erorilor editoriale. Acest produs este dependent de software, iar funcțiile și compatibilitatea sa se pot modifica odată cu actualizarea software-ului.

Prin prezenta, Zound Industries International AB, declară că acest produs este în conformitate cu directiva 2014/53/ UE. Putere maximă de emisie RF: < 20 dBm. Pentru declarația de conformitate, accesați următorul site web: adidasheadnhones com/dc.

Proiectat în Stockholm • Produs în China

русский

Правила техники безопасности



Не предназначено для использования детьми младше трех лет. Мелкие детали опасны при заглатывании.



В результате длительного воздействия громкой музыки возможна потеря слуха. Для предотвращения возможного повреждения слуха не слушайте громкую музыку на протяжении длительного времени.



Электрические изделия, кабели, батареи, угаковку и руководство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Эти изделия следует бесплатно передать на утилизира специализированный пункт сбора или вернуть в магазин в вашем регионе. Правильная утилизация позволяет экономить ресурсы и предотвращает отрицательное воздействие на здоровем влодей и окружающую среду.

Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или человеческому здоровью из-за неконтролируемой утилизации мусора, пожалуйста, передавате неработающие аккумуляторы в специальные пункты приема или верните их вашему специализированному дилеру.

Внимание!

- Перед тем, как пользоваться наушниками, установите
- на источнике звука небольшую громкость.
- Не пользуйтесь этими наушниками во время управления автомобилем, велосипедом или тяжелым производственным оборудованием или в случаях, когда неспособность слышать окружающие звуки может представлять опасность для вас или ругих людей.
- Использование этих наушников ограничивает вашу возможность слышать окружающие звуки независимо от уровня громкости.
- Держите наушники вдали от огня, воды и высоковольтного оборудования.
- Запрещается изменять, разбирать, вскрывать, ронять,
- ломать, прокалывать или измельчать наушники.

 Не нагревайте устройство до температуры выше 45°C (113°F).
- Запрещается закорачивать входящую в комплект баталею или ее ячейки
- В случае протечки элемента питания не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза.
- Встроенная батарея не подлежит замене конечным пользователем.

Ограничение ответственности

Оставшееся время воспроизведения рассчитывается по случайно выбранной композиции, воспроизводимой при средней громкости.

Содержащаяся здесь информация является верной на момент публикации с поправкой на редакторские ошибки. Работа этого изделия зависит от программного обеспечения, и его функции и параметры совместимости могут измениться при изменении или обновлении программного обеспечения.

Hacтоящим Zound Industries International AB заявляет, что данное изделие соответствует требованиям Директивы 2014/63/ЕС. Максимальная мощность радиочастотной передачи: «20 дБм. Для ознакомления с декларацией о соответствии посетите сайт: adidasheadphones.com/doc

Разработано в Стокгольме • Изготовлено в Китае

SVENSKA

Viktina säkerhetsinstruktioner



Produkten är inte lämplig för barn under tre år, eftersom den innehåller smådelar som kan orsaka kvävning.



Långvarig exponering för ljud på hög volym kan orsaka hörselskador. Undvik hörselskador genom att inte lyssna med hög volym under lång tid.



Elektriska produkter, kablar, batterier, förpackningar och manualen ska nite slängas bland vanliga hushållssopor. For korrekt återvinning, ta dessa produkter till en uppsamlingsplats där de kan lämnas in utan avgift eller återlämna dem till din lokala återförsäljare. Korrekt bortskaffning av produkter sparar resurser och förebygger negativa effekter en ånninkspra shäs a och millin

För att förhindra skador på vår hälsa och miljön bör defekta laddningsbara batterier endast lämnas in vid en speciell uppsamlingsplats eller där du köpte produkten.

Varningar

- Ställ ljudkällan på låg volym innan du börjar använda hörlurarna
- Använd inte hörlurarna medan du kör ett motorfordon, cyklar eller använder tunga maskiner. Använd dem inte heller om din begränsade förmåga att höra yttre ljud kan innebära en risk för dig eller någon annan.
- När du använder hörlurarna begränsas din förmåga att
- höra omgivande ljud, oavsett vilken volym du lyssnar på.

 Ha inte hörlurarna i närheten av eld, vatten eller
- högspänningsutrustning.

 Hörlurarna får inte modifieras, monteras isär, öppnas.
- tappas, krossas, punkteras, dras isär.

 Exponera inte för temperaturer över 45° C (113° F).
- Kortslut inte det interna hatteriet eller hattericellerna
- Kortslut inte det interna batteriet eller battericellerna.
 Om någon av battericellerna skulle läcka: Låt inte vätskan
- komma i kontakt med hud eller ögon.

 Det interna batteriet är inte utbytbart för slutanvändare.

Ansvarsfriskrivning

Den angivna speltiden beräknas genom ett slumpmässigt musikval som spelas på medelhög volym.

Informationen som finns häri är korrekt vid publiceringstillfället, med förbehåll för redaktionella fel. Den här produkten är beroende av mjukvara och dess funktioner och kompatibilitet kan ändras när mjukvaran uppdateras.

Härmed deklarerar Zound Industries International AB, att denna produkt efterlever 2014/53/EU. Maximal RF-sändningseffekt: < 20 dBm. En försäkran om överensstämmelse återfinns på följande webbplats: adidasheadphones.com/doc

Designad i Stockholm • Tillverkad i Kina

SLOVENČINA

Dôležité bezpečnostné pokyny



Nevhodné pre deti do troch rokov. Obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenia



Dlhodobé vystavenie silnému hluku môže spôsobiť stratu sluchu. Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhý čas veľmi hlasnú hudbu



Elektrické výrobky, káble, batérie, balenie a návod sa nemajú miešať s bežným domovým odpadom. Tieto výrobky vezmite na správnu recykláciu na určené zberné miesto, kde ho prevezmú bezplatne alebo vrátia príslušnému miestnemu predajcovi. Správna likvidácia výrobku šetrí zdroje a zahraňuje negatívnym účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie..

V záujme zabránenia možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí v dôsledku nekontrolovaného zneškodňovania odpadu. zlikviduite chybnú nabíjateľné batérie len na zberných miestach alebo ju vráfte špecializovanému predaicovi.

Výstrahy

- Pred použitím slúchadiel nastavte zvukový zdroj na nízku hlasitosť
- Nepoužívajte tieto slúchadlá pri obsluhe motorového vozidla, bicykla, ťažkých strojov alebo tam, kde vaša neschannasť načuť zvuk vanku môže predstavovať nebezpečenstvo pre vás alebo pre iné osoby.
- Používanie týchto slúchadiel obmedzuje vašu schopnosť počuť zvuky okolo vás bez ohľadu na hlasitosť počúvania.
- Úchovávajté mimo dosahu ohňa, vody a vysokonapäťového zariadonia
- Neupravujte, nerozoberajte, neotvárajte, neupúšťajte, netlačte, neprepichujte ani neničte slúchadlá.
- Nezahrievajte ich nad teplotu 45 °C (113 °F).
- Neskratujté internú batériu ani jej články.
- V prípade vytečenia článkov nedovoľte, aby sa tekutina dostala do kontaktu s pokožkou alebo očami. Interná batéria nie je určená na výmenu používateľom.

Odmietnutie zodpovednosti

Stanovený čas prehrávania sa vypočítava pomocou náhodného výberu hudby, ktorá sa prehráva pri strednej hlasitosti.

Informácie uvedené v tomto dokumente boli správne v čase publikácie. Redakčné chyby sú vyhradené. Tento výrobok je závislý od softvéru a jeho funkcie a kompatibilita sa môžu po aktualizácii softvéru zmeniť


Spoločnosť Zound Industries International AB týmto vyhlasuje, že tento produkt je v súlade s požiadavkami smernice 2014/53/EÚ. Maximálny výkon RF prenosu: < 20 dBm. Vyhlásenie o zhode nájdete na tejto webovej stránke: adidasheadphones.com/doc

Navrhnuté v Štokholme • Vvrobené v Číne

SI OVENŠČINA

Pomembna varnostna navodila







Dolgotrajna izpostavljenost glasnim zvokom lahko povzroči izgubo sluha. Da to preprečite, ne poslušaite dlie časa pri veliki glasnosti.



Električnih izdelkov, kablov, baterii, embalaže in priročnikov se ne sme odvreči med navadne gospodinjske odpadke. Izdelke odnesite na ustrezno zbirno mesto za recikliranje, kjer jih bodo brezplačno sprejeli ali pa jih odnesite vašemu lokalnemu trgovcu. Ustrezno odlaganie izdelkov pripomore k varovanju naravnih virov in preprečevanju negativnih učinkov na človekovo zdravje in okolje.

Izrabljene ali okvarjene polnljive baterije odvrzite na posebna zbirná mesta ali jih vrnite specializiranému prodajalcu, da preprečite morebitno škodo za okolje ali človekovo zdravje, zaradi nenadzorovanega odlagania odpadkov.

Opozorila

- Pred uporaho slušalk pastavite plasnost zvočnega vira. na nizko jakost
- Teh slušalk ne uporabljajte med upravljanjem motornega vozila, kolesa ali težke mehanizacije oziroma takrat, ko lahko nezmožnost zaznavania zvokov iz okolice predstavlia nevarnost za vas ali druge.
- Med uporabo teh slušalk je vaša zmožnost zaznavanja zvokov iz okolice omejena, ne glede na glasnost, pri kateri noslušate
- Izdelka ne približuite ognju, vodi ali napravam pod visoko nanetostio
- Izdelka ne spreminiaite, razstavliaite, odpiraite, mečite, stiskajte, luknjajte ali režite.
- Ne segrevajte ga nad 45 °C (113 °F).
- Pazite, da ne boste povzročili kratkega stika notranje baterije ali njenih celic.
- Če začne iz baterije iztekati tekočina, pazite, da ne pride v stik s kožo ali očmi
- Interná batéria nie je určená na výmenu používateľom.

Zavrnitev odgovornosti

Nazivni čas predvajanja je izračunan na osnovi naključno izbrane glasbe pri srednji jakosti predvajanja.

Informacije, navedene v tem dokumentu, so pravilne v času obiave. Pridržujemo si pravico do uredniških napak. Ta izdelek je odvisen od programske opreme; njene funkcije in kompatibilnost se lahko ob posodobitvi programske opreme spremenijo.

Družba Zound Industries International AB iziavlia, da je ta izdelek skladen z direktivo 2014/53/EU. Največja radiofrekvenčna prenosna zmogljivost, izražena v decibel-milivatih: < 20 dBm. Deklaracijo o skladnosti najdete na tem spletnem mestu: adidasheadphones.com/doc

Oblikovano v Stockholmu • Izdelano na Kitajskem

ภาษาไทย

ข้อปภิบัติเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ



ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่าสามปี ผลิตภัณฑ์นี้ ประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตราย จากการติดคลได้



การได้ยินเสียงดังเป็นเวลานานอาจทำให้สูญเสียการได้ยิน เพื่อป้องกับอันตรายต่อการได้ยืนที่อาจเกิดขึ้น ห้ามฟัง เพลงด้วยระดับเสียงดังเป็นเวลานาน



ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟ แบตเตอรี่ บรรจ ภัณฑ์ และคู่มือใช้งานไม่ควรนำไปปนกับขยะครัวเรือน ทั่วไป เพื่อให้นำไปรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม ควรทั้งผลิต ภัจาณนี้ในจดที่ทิ้งขยะที่กำหนดไว้ ซึ่งตามจดเหล่านั้น จะรับโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือส่งคืนไปยังร้านจำหน่าย ปลีกในท้องถิ่นของคุณ การทิ้งขยะให้ถูกต้องช่วยรักษา ทรัพยากร และป้องกับไม่ให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของ บบพบและซึ่งแลดจักบ

เพื่อป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสขอนามัยของมนุษย์จากการ ทิ้งขยะโดยไม่มีการควบคม ต้องกำจัดแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ที่เสื่อม สภาพที่จดรับขยะที่กำหนดไว้เฉพาะ หรือส่งคืนกลับไปยังตัวแทน จำหนายเฉพาะ

ດ່ວນຄືວນ

- หรื่เสียงจากแหล่งเสียงของคณลงก่อนการใช้หพืง ห้ามใช้หูฟังนี้ขณะขับขี่ยานยนต์ จักรยานยนต์ หรือใช้เครื่องจักร
- หนัก หรือในที่ที่คุณไม่สามารถได้ยินเสียงจากภายนอกซึ่งอาจนำ อันตรายมาสู่คุณหรือบุคคลอื่นๆ การใช้หพึ่งนี้จะทำให้คณไม่ได้ยืนเสียงรอบตัวคณ ไม่ว่าจะใช้
- ระดับเสียงใด
- ควรเก็บรักษาให้หางจากไฟ น้ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
- ห้ามดัดแปลง ถอดชิ้นส่วน เปิด ทำตก ปีบอัด เจาะ แยกส่วนหูฟัง
- ห้ามสัมผัสกับความร้อนสูงกว่า 113°F (45°C) ห้ามลัดวงจรแบตเตอรี่ภายในเครื่องหรือเชลของแบตเตอรี่
- ในกรณีที่เซลล์แบตเตอรี่รั่วซึม ห้ามให้ของเหลวสัมผัสกับ ผิวหนังหรือควงคว
- ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ภายในได้เอง

ข้อความปฏิเสธความรับผิด

เวลาเล่นที่ระบไว้จะตำนวณจากเพลงที่ถกสมเล็กกซึ่งเล่นในระดับ เสียงดังปานกลาง

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้มีความถูกต้อง ณ เวลาที่ดีพิมพ์เผยแพร่ ขอ สงวนสิทธิ์สำหรับข้อผิดพลาดจากการดีพิมพ์ ผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นอยกับ ชกฟท์แวร์ และฟังก์ชั่นและประสิทธิภาพกาจเปลี่ยนแปลงได้ เมื่กมี การอัปเดตชอฟ์แวร์

ออกแบบในสต็อกโฮล์ม • ผลิตในประเทศจีน

TÜRKCE

Önemli güvenlik talimatlari

vanmavin



Üc yas altı cocuklar icin uygun değildir. Boğulma tehlikesi olusturabilecek kücük parcalar icerir. Yüksek sese uzun süre maruziyet işitme kaybına neden olabilir. Olası işitme hasarlarını önlemek



Elektrik ürünleri, kablolar, batarvalar, ambalai ve kullanma kılavuzu, genel evsel atıklarla karıştırılmamalıdır. Üygun geri dönüşüm için lütfen bu ürünleri ücretsiz olarak kabul edilecekleri belirlenmis toplama noktasına götürün veya yerel satıcınıza iade edin. Doğru ürün imhası, kavnak tasarrufu sağlar ve insan sağlığı ve cevre üzerindeki

icin yüksek ses seviyelerinde uzun süreli dinleme

Kontrolsüz atıklar nedeniyle çevreye veya insan sağlığına olası zararları önlemek için arızalı şarj édilebilir bataryaları, belirlenmis toplama noktalarına atın veya bunları yetkili satıcınıza iade edin.

olumsuz etkilerin önüne gecer.

Uyarılar

- Kulaklıkları kullanmadan önce ses kavnağını düşük ses sovivosino avarlavin
- Bu kulaklıkları, motorlu tasıt, bisiklet, ağır makine kullanırken veya dısarıdaki sesleri duymamanızın sizin veva baskaları icin tehlikeli olabileceği durumlarda
- kullanmayın. Bu kulaklıkları kullanmak, dinlerken ki ses sevivesine bakılmaksızın çevrenizdeki sesleri duyma yeteneğinizi
- Alev, su ve yüksek voltajlı ekipmanlardan uzak tutun.
- Kulaklığı değistirmeyin, parcalarına ayırmayın, acmayın, düsürmevin, ezmevin, delmevin veva parcalamavın.
- 45°C (113°F) üzerinde sıcaklığa maruz bırakmayın.
- Dahili bataryayı veya pilleri kısa devre yaptırmayın. Pilin sızdırması durumunda, sıvının cilt veya gözlerle
- temas etmesini önleyin. Dahili pil. son kullanıcı tarafından değisime uvgun değildir.

Belirtilen calma süresi, orta düzeyde calınan müziğin rastgele secimi kullanılarak hesanlanır

Bu belgedeki bilgiler, yazım hataları haric olmak üzere yayın tarihi itibariyle doğrudur. Bu ürün yazılıma bağlıdır ve yazılım güncellendiğinde islevleri ve uyumluluğu değisebilir.

Stockholm'de tasarlanmıştır • Cin'de üretilmiştir

AKBVIHLPKV

Важпиві інстпукції з техніки безпеки



Не підходить для дітей до трьох років, оскільки вони можуть вдавитися дрібними деталями, з яких складається пристрій



Тривале прослуховування музики або звуків із високою гучністю може спричинити порушення слуху. Щоб цього уникнути, не слухайте музику з великою гучністю занадто довго.



Електричні вироби, кабелі, акумулятори, павктування та посійник не потрійно посдувати з іншими загальними побутовими відходам. Щоб переробити ці продукти, безхоштовно здайть до спеціального пункту прийому або поверніть у місцевий пункт продажу. Належна утилізація сприяє збереженню ресурсів і запобітає нетативному вилиму на здором'я подей і довкілля.

Щоб не завдати шкоди довкіллю або здоров'ю людей, яку може спричинити неконтрольоване скидання сміття, у разі пошкодження акумуляторів його слід здати до спеціального пункту прийому або повернути до спеціалізованого магазини. Де його повибань.

Застереження

- Зменште рівень гучності на джерелі звуку, перш ніж використовувати навушники.
- Не використовуйте навушники, коли керуете автомобілем, велосипедом, важким обладнанням і механізмами, а також в умовах, коли нездатність чути зовнішні звуки може спричиняти небезпеку для вас абп отрочуеми;
- У цих навушниках погано чутно шум навколо, незалежно від рівня гучності.
- Тримайте їх подалі від вогню, води та високовольтного облапнання
- Заборонено вносити зміни в навушники, розбирати, відкривати, кидати, ламати, проколювати або розрізати їх
- Не нагрівайте навушники до температури понад 45 °C.
 Не допускайте короткого замикання внутрішнього
- акумулятора або його комірок.

 У випадку протікання рідини з комірок слідкуйте, щоб
- вона не потрапила на шкіру або в очі. Заміна внутрішнього акумулятора користувачем не
- Заміна внутрішнього акумулятора користувачем не передбачена.

Відмова від відповідальності

Указаний час відтворення обчислюється на основі тривалості відтворення кількох довільно вибраних аудіозаписів із помірною гучністю.

Наведена тут інформація правильна на момент публікації (із застереженнями про редакційні помилки). Цей пристрій програмно-залежний. Його робота та сумісність може змінюватися після оновлення програмного забезпечення.

Розроблено у Стокгольмі • Вироблено в Китаї

TIẾNG VIỆT NAM

Hướng dẫn an toàn quan trong



Không thích hợp cho trẻ em dưới ba tuổi. Có chứa các bộ phận nhỏ, có thể gây nghẹn, tắc thở.



Nghe âm thanh lớn trong thời gian dài có thể gây giảm thính lực. Để ngăn ngừa nguy cơ tồn thương thính giác, không nghe ở mức âm lượng cao trong thời oian đải.



Không được đổ lẫn các sản phẩm điện, cáp, pin, bao bì và số lại với rác thài sinh hoạt nói chung. Để tài chế phù hợp, vui lông đưa những sản phẩm này tới điểm thu gom được chỉ định, nọi chúng số trười diễm thu gom được chỉ định, nọi chúng số trười nhậm miễn phi hoặc trà lại nhà bán lệ tại địa phương. Vư thờ sán phẩm được cách sẽ tiết kiệm tài người và ngàn chân những tác đồng tiểu cực đến sức khée con ngượi và một một với mỗ từ trừời.

Để ngăn ngừa nguy hại có thể xảy ra cho môi trường hoặc sức khoẻ con người từ việc với bỏ rác thải bừa bãi, hãy chỉ vớt bỏ pin sạc lại được bị hỏng tại các điểm thu gom được chỉ đính hoặc trá lại cho đại lý.

Cảnh báo

- Đặt nguồn âm thanh của bạn xuống mức âm lượng thấp trước khi sử dụng tại nghệ.
- Không sử dụng tại nghẽ này khi vận hành xe gần máy, xe đạp, máy móc hạng nặng hoặc tại những nơi mà nếu bạn không thể nghe được âm thanh bên ngoài có thể gây nguy hiểm cho ban hoặc người khác.
- Sử dụng tai nghe này sẽ làm hạn chế khả năng nghe thấy tiếng ồn xung quanh bạn, bất kể âm lượng tai nghe bạn đặt là bạo nhiều.
- Tránh xa lửa, nước và thiết bị điện áp cao.
- Không sửa đổi, tháo rời, mở, làm rơi, nghiền nát, đục thủng hoặc cắt vun tại nghe.
- Không làm nóng trên 113°F (45°C).
- Không gây chập mạch pin bên trong hoặc các cell pin.
- Trong trưởng hợp pin bị chảy nước, không để chất lỏng đó tiếp xúc với da hoặc mắt.
- Người dùng cuối không thể thay thế pin liền bên trong được.

Khước từ trách nhiệm

Thời gian phát đã định được tính bằng cách chọn ngẫu nhiên âm nhạc, phát ở mức âm lượng trung bình.

Thông tin trong tài liệu này là chính xác tại thời điểm xuất bản cùng dự tính trước cho các lỗi biên tập. Sản phẩm này phụ thuộc vào phần mềm và các chức năng cùng độ tương thích của sản phẩm có thể thay đổi khi câo nhất phần mềm.

Thiết kế tại Stockholm • Sản xuất tại Trung Quốc

简体中文

重要安全说明



不适合三岁以下儿童使用。含有小部件,可能发 生窒息危险。



长期外于高音声响中 可能会导致听力损失。为防 止损害听力,不要长时间高音量听音乐。



电气产品、线缆、电池、包装和手册不得与一般生 活垃圾混杂。请将这些产品送到指定的收集点进行 免费处置,或将产品送还至您的当地零售商,做到 妥善回收。恰当的产品处置不仅可以节省资源,还 能避免对人体健康和环境产生负面影响。

为避免不受控制的废物处置对环境或人体健康造成伤害,请 将有缺陷的充电电池送至指定的收集点进行处置,或送还至 专门的经销商。

整告

- 使用耳机前,将声源设置为低音量。
- 当您在驾驶机动车、骑自行车、操作重型机器时,或听 不到外界声音就可能给自身和他人造成危险的情况下, 请不要使用耳机。
- 无论音量大小,使用耳机都将影响您对周围声音的感知。
- 耳机应远离火、水和高电压设备。
- 请勿改装、拆解、打开、扔摔、压碎、刺穿或切碎耳机。 请勿将其置于 113 华氏度(45 摄氏度)以上的高温
- 环境下。
- 请勿让内部电池或其元件短路。
- 如果电池漏液,不要让液体接触皮肤或眼睛。 最终用户不得更换内置电池。

免责条款

既定的播放时间是使用中等音量播放随机洗择的音乐计 管温出的.

本文所含的信息在发布时正确无误,有权保留编辑错误。本产 品以软件为基础,其功能和兼容性会在软件更新时发生变化。

Stockholm 设计。中国制造

繁體中文

重要安全指引



不適合3歳以下兒童。含細小零件,可能有窒 息危险。



長期暴露於高音量的音訊之下 可能遵致聽力 受損。為避免聽力受損,請勿長時間以高音量 使用耳機。



電子產品、連接線、電池、包裝與使用手冊皆不可 與一般家庭垃圾同時棄置。正確回收方式為將這些 產品交由指定收集點,他們將會免費接收處理或者 退回當地零售商。正確的產品棄置可節省資源並避 免對人類健康與環境產生負面影響。

為防止因隨意丟棄而對環境或人體健康造成危害,請將有缺陷 的充置電池送交指定的收集點或退還給您的專門經銷商。

- 使用耳機前,請先將您的音源設至低音量。
- 賀駛機動車轉、自行車、操作重機械設備或是當您無法 聽見外部環境的聲音可能會危及您或其他人的安全時 **譜勿使用耳機。**
- 使用本耳機時,無論音量大小,都會影響您聽見週遭
- 聲音的能力。 遺離火源、水源以及高電壓設備。
- 請勿修改、拆解、拆開、重摔、碾壓、穿刺、切碎耳機。
 請勿加熱到華氏 113 度(攝氏 45 度)以上。
- 請勿使內部的電池或其電池芯短路。
- 若電池漏液時,請勿讓漏出的液體接觸皮膚或眼睛。 內建電池無法由最終使用者更換

免責警田

既定的播放時間之計算是使用隨機選取的音樂用中等音量 播放而管温.

在此包含的資訊在發佈當時為正確,並保留編輯錯誤的可能 性。此產品需搭配軟體使用,其功能與相容性可能隨軟體 更新而有更改。

斯德哥爾摩設計 • 中國製造