Quick Start Assembling NEO Smart



EN | NL | DE | FR | ES | IT | CN | JP NO | DK | SE | FI | PL | CZ | GR | PT



Check if everything is in the package

NL | Controleer of de inhoud van het pakket compleet is | DE | Prüfen Sie, ob der Inhalt der Verpackung vollständig ist | FR | Vérifiez que tout se trouve dans l'emballage | ES | Compruebe si está todo en el paquete | IT | Verificare che la confezione contenga tutto | CH | 检查包装内物品是 否齐全 | JP | すべての部品がパッケージに入っていることを確認してくだ さい。| NO | Du må kontrollere at alle komponenter befinner seg ipakken DK | Kontroller, at det hele er i pakken | SE | Kontrollera att allt finns med i paketet | FI | Tarkista, että kaikki osat ovat pakkauksessa | PL | Sprawdź czy wszystkie cześci znajduja sie w opakowaniu | CZ | Zkontrolujte, zda je balení kompletní | GR | Ελέγξτε εάν περιέχονται όλα τα αντικείμενα στη συσκευασία | PT | Verifique se está tudo na embalagem.

Image contents

Unfold the trainer and place it on a firm, level surface

Image placement

with 'click'

NL | Klap de trainer uit en plaats deze op een stevige en vlakke ondergrond | DE | Klappen Sie den Trainer auseinander und stellen Sie ihn auf einen festen, ebenen Untergrund | FR | Dépliez le trainer et placez-le sur une surface stable et plate | ES | Despliegue la máquina de entrenamiento y colóquela sobre una superficie firme y nivelada | IT | Estrarre il trainer e disporlo su una superficie stabile e piana | CH | 打 开训练器,将其固定在牢固、平整的表面 | JP | トレーナーを開き、硬く水 平な場所に置きます。| NO | Fold ut sykkelrullen, og plasser den på et jevnt og solid underlag | DK | Klap træneren ud, og anbring den på et fast, plant underlag | SE | Fäll upp din trainer och placera den på ett fast, jämnt underlag | FI | Avaa harjoitusvastus ja aseta se kiinteälle, tasaiselle pinnalle | PL | Rozpakuj rower stacjonarny i umieść go na twardej, równej powierzchni | CZ | Rozložte trenažér a umístěte jej na pevnou a rovnou podložku | GR | Αναπτύξτε το προπονητήριο και τοποθετήστε το σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια | PT | Abra o simulador de treino e coloque-o numa superfície firme e plana

Determine the bike's cassette and place the correct cassette on the NEO Smart

NL||DE||FR||ES||IT||CH||NO||DK||SE||FI||PL|| CZ | | GR | | PT |

Text in all 16 languages

Place the bike on the cassette

NL||DE||FR||ES||IT||CH||NO||DK||SE||FI||PL|| CZ | | GR | | PT |

Text in all 16 languages

Choose to train with or without mains power. If mains power required, plug in the NEO Smart

NLI | DE | FRI | ES | | IT | | CH | | NO | | DK | | SE | | FI | | PL | |

Text in all 16 languages

Start the preferred trainer software and link the NEO Smart Wireless Protocol: via Bluetooth or ANT+ Frequency range RF Output Power

Temperature Range

Transmit Range

Power supply

Your device contains a low power transmitter. When device is transmitting it sends out Radio Frequency (RF) signals.

Compliance statement (part 15)

FCC and IC Declarations

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and to the licence -exempt RSS standards(s) of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Bluetooth 4.0 & ANT+

Operational -20 °C to + 55 °C

Only use supplied power cord

2400-2483.5 MHz

0 dBm (typical)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(2) l'utilisateur de l'appareil doit acceptertout brouillage radioélectrique subi, même si le

antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Changes or modifications not expressly approved party responsible for compliance could

In order to maintain compliance with the FCC and RF exposure quidelines, this equi-

CE Declaration of Conformity

Tacx by hereby declares that the this NEO Smart (T2800) conforms to the essential requirements set out in the Council (European parliament) Directive and other relevant





Image cassette

Image place bike

Image with or without mains power

Image linking

CZ | | GR | | PT |

FR | Déclaration de conformité

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an

Warning (part 15.21)

void the user's authority to operate the equipment. Unauthorized modification, or attachments could damage the transmitter and may violate FCC regulations.

pment should be installed and operated with minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

provisions of directive 2004/108/EG, 2014/35/EG, 99/5/EG and 2011/65/EG RoHS. A copy of this decleration is available on the Tacx website: www.tacx.com

This product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collections system for these products.





T2800.25 | 2015-6

- The rear wheel of the bicycle rotates at high speed whilst the trainer is in use. Tests have revealed that the unit will not overheat, even when subject to extreme use. However, when
- subject to prolonged and intensive use, the enclosure around the brake may become very hot. Always allow the brake to cool down after use before touching it. Always remove the cylinder from the bicycle tyre when the trainer is not in use.
- Never brake abruptly when training. When braking the rear wheel, the flywheel continues to rotate which may cause unnecessary wear to the cylinder and the rear tyre.
- . Ensure not to drop the brake during assembly as this can lead to an imbalance which may cause
- Never open the brake unit as this may cause damage.
- . Inspect the nuts and bolts on the trainer on a regular basis, and retighten if necessary.
- Perspiration moisture and condensation can harm the electronics. Do not use the trainer in damp areas. Incorrect use and/or maintenance will void the warranty. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced
- physical, sensory or mental capabilities or lack or experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of appliance in a safe way and understand the hazards
- Children being supervised are not to play with the Tacx trainer.
- This device is not designed for industrial, commercial or medical applications.
- Do not expose the product to water or moisture.
- . Clean only with a dry cloth. Do not use cleaning solvents or abrasives

Tiidens het gebruik van de trainer, draait het achterwiel van de fiets met een hoge snelheid.

- Das Hinterrad des Fahrrades dreht sich beim Training mit hoher Geschwindigkeit. Durchgeführte Tests bestätigen, dass die Einheit selbst bei intensivem Training nicht überhitzt. Al-• Las comprobaciones realizadas han demostrado que la unidad no se sobrecalienta, aún cuando se
- lerdings kann das Gehäuse der Bremseinheit nach längerem, intensivem Training sehr heiß werden. somete a un uso extremo. Sin embargo, si se utiliza de manera intensiva durante un largo periodo de Lassen Sie die Bremse unbedingt abkühlen, ehe Sie sie anfassen. tiempo, la caja del freno puede calentarse mucho. Antes de tocarlo, deje enfriar el freno después de su Entfernen Sie grundsätzlich den Zylinder vom Fahrradreifen, wenn Sie den Trainer nicht benutzen.
- Vermeiden Sie plötzliches Abbremsen. Wenn das Hinterrad abgebremst wird, dreht sich das Schwungrad weiter und Zylinder und Hinterreifen werden unnötig strapaziert.
- Lassen Sie die Bremse bei der Montage nicht fallen; andern- falls kann eine Unwucht entstehen, d zu Vihrationen führt
- Öffnen Sie die Bremseinheit nicht. Die Bremseinheit kann beschädigt werden, wenn sie geöffnet Kontrollieren Sie die Muttern und Schrauben am Trainer regelmäßig und ziehen Sie sie bei Bedarf
- Schweiß und Kondenswasser können die Flektronik beschädigen. Benutzen Sie den Trainer nicht in feuchten Umgebungen. Falsche Benutzung und/oder Wartung lassen die Garantie ungültig werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten k\u00f6rperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten bzw. fehlender Erfahrung oder Kenntnis verwendet werden, wenn sie für den sicheren Gebrauch des Geräts angeleitet oder beaufsichtigt werden und die damit
- verbundenen Risiken kennen. Kindern darf das Spielen mit dem Tacx-Trainer auch unter Aufsicht nicht erlaubt werden.
- Dieses Gerät ist nicht für industrielle, gewerbliche oder medizinische Anwendungen vorgesehen.
- Schützen Sie das Produkt vor Nässe und Feuchtigkeit. · Verwenden Sie zum Abwischen nur ein trockenes Tuch, keine Reinigungs- oder Scheuermittel.

- La rueda trasera de la bicicleta gira a gran velocidad mientras se utiliza el rodillo.
 - 不使用训练器时, 记得将滚筒从自行车轮胎下 移开。
- Desmonte el cilindro del neumático de la bicicleta si no está utilizando el rodillo de entrenamiento. 的磨损。 No frene nunca de manera brusca mientras entrena. Al frenar la rueda trasera, la rueda volante
- continua girando, lo que podría provocar un desgaste innecesario del cilindro y del neumático trasero. · Asegúrese de que no deja caer el freno durante el montaje ya que podría provocar un deseguilibrio y,
- con ello, vibraciones. No abra nunca la unidad de freno, ya que podrían provocarse daños.
- · Compruebe el estado de las tuercas y de los tornillos del rodillo de entrenamiento de manera periódica **呈**致质保作密 v vuelva a apretarlos si fuera necesario. • La humedad producida por la sudoración y la condensación puede provocar daños en los componentes
- electrónicos. No utilice el rodillo en zonas húmedas. Un uso y/o mantenimiento incorrectos anularán la · 必须对小孩进行监督,避免小孩将 Tacx 训练器 当做玩具。 Este aparato puede ser utilizado por niños de a partir de 8 años de edad y por personas con capacida-
- des físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia ni conocimientos, si se les supervisa o 请勿将太品署干湖湿环培。 se les ha facilitado instrucción sobre el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos que implica
- Los niños, incluso aquellos bajo supervisión, no pueden jugar con el rodillo de entrenamiento de
- · Este dispositivo no está diseñado para aplicaciones industriales, comerciales o médicas. No exponga el producto al agua ni a la humedad.
- Límpielo solamente con un paño seco. No utilice productos abrasivos ni disolventes para su

- 使用训练器时,自行车的后轮会高速旋转。
- Tester har vist at enheten ikke overopphetes, selv ved ekstrem bruk. Ved langvarig og hard bruk kan 测试表明:车体不会过热,即使是在过度使用的情况下。但如果在长期密集使用的情况下,车闸外罩可 imidlertid området rundt bremsen bli svært varmt. La bremsen kjøles ned etter bruk før du tar på 能会很执, 使用后 应待其冷却下来更帅 摸车间,
- Fiern alltid sylinderen fra sykkeldekket når sykkelrullen ikke er i bruk. 切勿在训练时突然刹车。在刹住后轮时,飞轮还 会继续旋转,这可能会对滚筒及后轮造成不 必要 Unngå bråbremsing mens du trener. Når du bremser på bakhjulet, fortsetter svinghjulet å rotere.
- 确保在组装时不要松开车闸,这样会导致失衡,从而会引起震动。
- 切勿打开车闸,以免造成损坏。
- 定期检查训练器上的螺母和螺栓,如有必要则重 新拧紧。 汗液水分及冷凝水分会损害电子产品。请不要在潮湿区域使用该训练器。不正确的使用和/或保养将
- sylinderen og dekket. Sykkelrullen må ikke brukes i fuktige omgivelser. Feil bruk og/eller vedlikehold 年滿 8 岁以上的儿童可以使用该装置,存在身体、感官或精神能力缺陷或者缺乏经验或知识的人员可 kan føre til at garantien blir ugyldig.
- 在有人监督或指导的情况下考虑使用该装置,务必注意安全并了解可能存在的危险。 Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har blitt
- 此装置非设计用于工业、商业或医疗用途。
- 仅可使用干抹布进行清洁。请勿使用清洁剂或清洁粉。

- Cvkelhiulet roterar i hög hastighet när cykeltränaren används.
- Tester har visat att enheten inte överhettas. Detta gäller även när den utsätts för extrem användning.
- Vid långvarig och intensiv användning kan dock höljet runt bromsen bli mycket varmt. Låt alltid bromsen svalna innan du rör vid den.
- Avlägsna alltid cylindern från cykeldäcket när cykeltränaren inte används. Bromsa aldrig abrupt under träning. När bakhjulet bromsas fortsätter svänghjulet att rotera, vilket
- kan orsaka onödigt slitage på cylindern och bakdäcket Tappa inte bromsen medan du monterar den. Det kan leda till obalans och orsaka vibrationer.
- Öppna aldrig bromsenheten. Det kan orsaka skada. Podczas montażu nie należy dopuścić do upadku hamulca, ponieważ może to prowadzić do braku Inspektera regelbundet muttrar och bultar på cykeltränaren och dra åt dem vid behov. równowagi, co z kolej wywoła wibracje.
- Svett, fukt och kondensation kan skada elektroniken. Använd inte cykeltränaren i fuktiga områden. Felaktig användning och/eller felaktigt underhåll häver garantin.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre, och av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller har
- fått instruktioner om hur apparaten kan användas på ett säkert sätt och förstår relaterade faror. Barn får inte leka med Tacx-utrustningen även om de övervakas.
- Enheten är inte avsedd för industriella, kommersiella eller medicinska applikationer.

Polkupvörän takarengas pvörii nopeasti kun harioitusvas- tus on käytössä.

Poista sylinteri aina nolkunyörän renkaasta, kun vastusta ei käytetä

 Utsätt inte produkten f\u00f6r vatten eller fukt. · Rengör enbart med en torr trasa. Använd inte rengöring med lösningsmedel eller nötande medel.

Ergotrenażer Taxc nie służy do zabaw dzieciecych, nawet pod nadzorem dorosłych. To urzadzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego, komercyjnego, ani medycznego.

- - Nie należy wystawiać produktu na działanie wody lub wilgoci. Czyścić wyłacznie za pomoca suchej szmatki. Nie należy stosować rozpuszczalników ani materiałów

- Ο πίσω τροχός του ποδηλάτου περιστρέφεται με μενάλη ταχύτητα κατά τη χρήση του προπονητηρίου • Κατά τη διάρκεια δοκιμών έχει προσδιοριστεί ότι η μονάδα δεν υπερθερμαίνεται, ακόμη και σε ακραίσ χρήση. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια παρατεταμένης και έντονης χρήσης, το περίβλημα του φρένου μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλή θερμοκρασία. Μετά τη χρήση, να αφήνετε πάντα το φρένο να κρυώσει πριν
- Να αφαιρείτε πάντα τον κύλινδρο από το λάστιχο του ποδηλάτου όταν δεν χρησιμοποιείται το
- Μην φρενάρετε ποτέ απότομα κατά την προπόνηση. Όταν φρενάρετε τον πίσω τροχό, το βολάν συνεχίζε να περιστρέφεται και αυτό μπορεί να προκαλέσει άσκοπη φθορά στον κύλινδρο και το πίσω ελαστικό.
- Προσέξτε να μην σας πέσει το φρένο κατά τη συναρμολόγηση, επειδή μπορεί να χαλάσει η ζυγοστάθμιση
- Μην ανοίνετε ποτέ τη μονάδα φρένου επειδή μπορεί να προκληθεί τημιά.
- Να επιθεωρείτε τα παξιμάδια και τις βίδες του προπονητηρίου σε τακτική βάση και να τις σφίννετε αν
- Η διείσδυση υνοσσίας και νερού λόνω συμπύκνωσης μδρατμών μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Μην χρησιμοποιείτε το προπονητήριο σε υγρούς χώρους. Η λανθασμένη χρήση
- ή/και συντήρηση μπορεί να προκαλέσουν ακύρωση της εγγύησης. • Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες
- σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη σχετικής πείρας και ννώσης εφόσον επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και εφόσον έχουν κατανοήσει τους ενεχόμενους κινδύνους.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται και να μην παίζουν με το προπονητήριο Tacx.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για βιομηχανικές, εμπορικές ή ιατρικές εφαρμογές. • Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.
- Καθαρίζετε μόνο με στεγνό ύφασμα. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά διαλύματα ή στιλβωτικές ουσίες

- - a intenzivním používání může být kryt v okolí brzdy velmi horký. Než budete na brzdu po použití

Podczas użytkowania trenażera tylne koło roweru obraca się z duża predkościa.

goraca. Przed dotknieciem hamulca należy zawsze poczekać, aż ostygnie.

Nie wolno otwierać zespołu hamulcowego, aby go nie uszkodzić.

Nieprawidłowe użycie i/lub konserwacia spowoduje utrate gwarancii.

Badania wykazały, że urządzenie nie będzie się przegrzewać nawet podczas ekstremalnej eksploatacji.

Jednak w przypadku długotrwałego i intensywnego użytkowania obudowa hamulca może być bardzo

Wyjmowanie bebenka z opony rowerowej może odbywać sie wyłacznie wtedy, gdy trenażer nie jest w

Nie wolno hamować gwałtownie podczas treningu. Pod- czas hamowania hamulcem tylnym koło zama-

Pot, wilgoć i para wodna moga uszkodzić elektronike. Nie używać trenażera w miejscach wilgotnych.

Urzadzenie to może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby posiadające ograniczone

możliwości ruchowe, sensoryczne lub umysłowe, badź też osoby nie posiadające doświadczenia lub

wiedzy, jeżeli znajduja sie pod nadzorem lub otrzymały instruktaż, jak należy korzystać z urzadzenia w

Należy regularnie sprawdzać nakretki i śruby w trenażerze i w razie potrzeby je dokrecać.

sposób bezpieczny i sa świadome zagrożenia, jakie może wyniknać z takiego użytku.

chowe nie przestaje sie obracać, co może powodować niepotrzebne zużywanie sie bebenka i tylnej opony.

- · Varmista, että et pudota jarrua kokoamisen aikana, koska se saattaa johtaa tärinää aiheuttavaan Zajistěte, aby brzda během sestavování neupadla, mohlo by dojít k nerovnováze a způsobovat vibrace.
- Älä koskaan avaa jarruyksikköä, koska se saattaa aiheuttaa vahinkoa. Tarkasta vastuksen mutterit ja pultit säännöllisesti ja kiristä tarvittaessa.
- Hikoilukosteus ja tiivistyminen voivat vahingoittaa elektro- niikkaa. Älä käytä vastusta kosteilla
- alueilla. Virheellinen käyttö tai huolto mitätöi takuun. • Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset ominaisuudet, aistit tai henkiset
- valmiudet ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu tarvittava kokemus ja osaaminen, jos heitä valvoo heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö tai heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ym-
- Tätä laitetta ei ole suunniteltu teollisiin, kaupallisiin tai lääketieteellisiin sovelluksiin.

jäähtyä ennen kuin kosketat sitä.


- Älä altista tuotetta vedelle tai kosteudelle. Puhdista vain kuivalla liinalla. Älä käytä puhdistusliuoksia tai hankaavia aineita

- Os testes demonstraram que não existe o risco de so- breaquecimento da unidade, mesmo quando
- sujeita a uma utilização intensiva. No entanto, se sujeitar o equipamento a uma utilização prolongad e intensiva, a estrutura em redor do travão pode ficar bastante quente. Depois de utili- zar o simulador de treino, permita sempre que o travão arrefeca antes de lhe tocar
 - · Nunca trave subitamente durante o treino. Quando travar a roda traseira, o volante do mecanismo
 - continua a rodar, o que pode provocar um desgaste desnecessário no cilindro e no pneu traseiro.
 - · Nunca accione o travão durante a montagem, pois se o fizer pode provocar um deseguilíbrio e origi-

 - A humidade resultante da transpiração e a condensação podem prejudicar os componentes electrón
 - Este aparelho pode ser utilizado por criancas a partir dos 8 anos e pessoas com incapacidade física sensorial e mental, ou sem experiência e conhecimento do mesmo, se forem devidamente supervisio
 - As crianças supervisionadas não devem brincar com o simulador Tacx.

 - Limpe apenas com um pano seco. N\u00e3o utilize detergentes ou produtos abrasivos.

Read complete user quide



- Lors de l'utilisation du trainer, la roue arrière du vélo tourne à vitesse élevée.
- Testen hebben uitgewezen dat de unit bij extreme prestaties nooit oververhit kan raken. Wel kan bij langdurig en intensief gebruik de omhulling van de rem behoorlijk warm worden. Laat de rem na gebruik altijd even afkoelen voordat je deze aanraakt.
- Klap de rol wanneer de trainer niet gebruikt wordt los van de fietsband. Rem pooit abrupt tijdens het trainen. Bij het remmen op het achterwiel draait het vliegwiel door waardoor onnodige slijtage van de rol en de achterband wordt veroorzaakt.
- Zorg er voor dat de rem tijdens het monteren niet valt. Er zou onbalans kunnen ontstaan die tril lingen veroorzaakt.
- Open nooit de rem om beschadigingen te voorkomen. Controleer regelmatig of de bouten en moeren van de trainer nog goed vast zitten.
- Transpiratievocht en condens kunnen de elektronica aantasten. Gebruik de trainer niet in vochtige ruimtes. Bij onjuist gebruik en/of onderhoud vervalt de garantie. Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en personen met een verminderd fy-
- siek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis wanneer ze onder supervisie staan of instructies gekregen hebben over veilig gebruik van het apparaat en de bijbehorende risico's

Nederlands

- Dit apparaat is niet geschikt voor industrieel, commercieel of medisch gebruik.
- Kinderen onder toezicht dienen niet te spelen met de Tacx trainer.
- Niet blootstellen aan water of vocht. Alleen schoonmaken met een droge doek. Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen.

- Des tests ont montré que même dans les cas extrêmes, l'unité ne sera pas en surchauffe. Cependant, en cas d'utilisation prolongée et intensive, l'enveloppe du frein risque de devenir très chaude. Après utilisation, laissez toujours refroidir le frein avant de le toucher.
 - Lorsque vous n'utilisez nas le trainer retirez toujours le cylindre du nneu du vélo • Ne freinez jamais brusquement lors de l'entraînement. Lorsque vous freinez de la roue arrière, le
 - Veillez à ne pas faire tomber le frein pendant le montage : il risquerait alors d'être déséquilibré, ce qui pourrait entraîner des vibrations.
 - N'ouvrez jamais l'unité de freinage : vous risqueriez de l'endommager. • Inspectez régulièrement les écrous et les boulons du trainer et, si nécessaire, resserrez-les.
 - · Sueur et condensation peuvent endommager l'électronique. N'utilisez pas le trainer dans un environnement humide. L'usage et/ou l'entretien incorrects annuleront la garantie. • Cet équipement peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental, et les personnes manquant d'expérience ou de connaissances,
 - à condition d'avoir recu un apprentissage ou des instructions concernant l'utilisation de l'équipement d'une manière sûre et de comprendre les risques impliqués.
 - Les enfants, même sous surveillance, ne doivent pas jouer avec le trainer Tacx. Cet équipement n'est pas destiné à des usages industriels, commerciaux ou médicaux.
 - N'exposez pas l'équipement à l'eau ou à l'humidité. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec. N'utilisez pas de détergents à base de solvants ou

d'abrasifs.

- · Pulire soltanto con un panno asciutto. Non utilizzare solventi o abrasivi per la pulizia.

- La ruota posteriore della bici ruota ad alta velocità mentre il trainer è in funzione.
- I test hanno dimostrato che l'unità non si surriscalda, anche se soggetta a un uso estremo. Tuttavia. se si sottopone a un uso intensivo e prolungato, la struttura esterna intorno al freno può raggiungere temperature molto alte. Attendere sempre che il freno si raffreddi dopo l'uso, prima di toccarlo.
- Togliere sempre il cilindro dallo pneumatico della hici quando il trainer non viene utilizzato Non frenare bruscamente durante l'allenamento. Quando si frena sulla ruota posteriore, il volano volant continue à tourner, ce qui risque d'user prématurément le cylindre et le pneu arrière. continua a girare ed è quindi possibile che provochi usura non necessaria al cilindro e allo pneuma-

limpieza.

- . Non far cadere il freno durante il montaggio, per evitare che la caduta determini uno squilibrio che potrebbe causare vibrazioni.
- Non aprire mai l'unità del freno, poiché tale operazione può causare danni. · Ispezionare con regolarità i dadi e i bulloni presenti sul trainer e, se necessario, serrare di nuovo. • L'umidità dovuta alla traspirazione e la condensa possono danneggiare la parte elettronica. Non
- utilizzare il trainer in aree umide. L'utilizzo e/o la manutenzione non corretti renderanno nulla la · Questa apparecchiatura può essere utilizzata da bambini che abbiano compiuto almeno 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte oppure persone prive di esperienza e
- conoscenze, solo se sottoposte a sorveglianza o preventivamente istruite sull'uso in piena sicurezza dell'apparecchiatura, che abbiano compreso i pericoli che comporta. • I bambini devono essere sorvegliati e non devono giocare con il Tacx trainer.

· Questo dispositivo non è destinato ad applicazioni industriali, commerciali o mediche.

- Non esporre il prodotto ad acqua o umidità.

- トレーニング中はバイクの後輪は高速で回転します。
- 非常に過酷なトレーニングを行っても、ユニットは加勢しないというテスト結果が出ています。しかし、継 続的 に、かつ集中的トレーニングを行った場合、ブレーキ筐 体は非常に加熱する可能性もあります。常 に、トレーニング後はブレーキに触れる前にクールダウンを行ってください トレーナーを使用しない場合は、常にシリンダーをバイクのタイヤから離してください。 Desuden skal du altid fierne cylinderen fra cykeldækket, når traineren ikke anvendes.
 - トレーニング中に突然ブレーキを使用したいでください。リアホイールをブレーキングした場合、フライ ホイールは回転し続け、不必要なシリンダーとリアタイヤの摩耗の原因になります。
 - 組み立て中にブレーキを落下しないように注意してください。落下した場合、ブレーキのバランスが狂 い、振動の原因になります。 ブレーキユニットを分解しないでください。故障の原因になります。
 - トレーナーのボルトやナットのチェックを常に行い、必要がある場合は増し締めを行ってください。 発汗による湿気や結露は雷気回路に悪影響を与えます。トレーナーを湿度の高い環境で使用しないでく ださい。不適切な使用やメインテナンスは、保証適用外になる可能性があります。
 - 本アプリケーションは、安全に本アプリケーションの安全な使用方法について監督または指示を受けて: かつ、関連する危険について理解している場合、8歳以 Fのお子様、および身体、感覚、精神機能が低 FLでいる方や経験や知識が不足している方もお使いいただけます。 Børn under opsyn må ikke lege med Tacx-trainer.
 - このデバイスは、工業、商業、医療用途での使用を意図したものではありません 製品を水や湿気にさらさないでください。

お子様がTacxトレーナーで遊ばないように注意してください。

 Må kun rengøres med en tør klud. Brug ikke rengørings- eller slibemiddel. お手入れには乾いた布のみを使用してください。洗浄溶剤や研磨剤を使用しないでください。

- Cyklens baghjul dreier med en høj hastighed, når traineren anvendes.
- Undersøgelser har vist, at enheden ikke overophedes selv under ekstrem anvendelse. Dog kan Kokeet ovat osoittaneet, että laite ei vlikuumene edes äärimmäisessä kävtössä. Siitä huolimatta afskærmningen omkring bremse blive meget varm efter langvarig og intensiv brug. Lad altid brempitkässä ja intensiivisessä käytössä jarrun ympäristö voi kuumentua erittäin paljon. Anna jarrun aina sen køle ned efter anvendelse, inden du rører den.
- · Undgå pludselige opbremsninger under træning. Når baghjulet bremses, vil svinghjulet fortsætte Älä koskaan jarruta äkillisesti harjoittelun aikana. Kun jarrutat takarenkaalla, vauhtipyörä jatkaa med at dreje, hvilket kan medføre unødvendigt slid på cylinderen og baghjulet. pyörimistään, mikä voi aiheuttaa ylimääräistä kulumista sylinterille ja takarenkaalle. Pas på, at du ikke taber bremsen under monteringen, da dette kan medføre ubalance og vibration.
- Åbn aldrig bremseenheden, da det kan medføre skade. Undersøg møtrikker og bolte på traineren regelmæssigt, og tilspænd efter behov. Fugtighed fra syed og kondensering kan beskadige elektronikken. Traineren må ikke anvendes und
- Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra 8 år og over samt personer med nedsatte fysiske sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de implicitte farer.
- Dette apparat er ikke beregnet til industrielle, kommercielle eller medicinske formål. Produktet må ikke udsættes for vand eller fugt.

fugtige forhold. Ukorrekt brug og/eller vedligeholdelse vil ugyldiggøre garantien.

Bakhjulet på sykkelen roterer med høy hastighet pår sykkelrullen er i bruk.

· Pass på at du ikke mister ned bremsen under montering. Det kan gi ubalanse i bremsen og føre til

Kontroller jevnlig alle skruer og muttere på sykkelrullen, og skru dem til om nødvendig.

Når du bremser på bakhjulet, fortsetter svinghjulet å rotere. Det kan gi unødvendig slitasje på

gitt instruksjoner om hvordan apparatet brukes på en sikker måte og forstår farene som er involvert.

Det kan gi unødvendig slitasie på sylinderen og dekket.

Barn under oppsyn må ikke få leke med Tacx-sykkelrullen.

• Rengjør kun med en tørr klut. Ikke bruk løse- eller slipemidler.

Enheten er ikke utformet for industriell, kommersiell eller medisinsk bruk.

Ikke ånne bremseenheten. Det kan føre til skade.

Ikke utsett produktet for vann eller fukt.

märtävät laitteen vaarat. Lapset eivät saa leikkiä Tacx-vastuksella edes valvottuna.

Suomalainen

- Zkoušky potvrdily, že přístroj se nepřehřívá ani při extrém- ním používání. Nicméně při dlouhodobém
- Pokud se trenažér nepoužívá, vždv oddalte válec od pneumatiky kola. Nikdy při tréninku nebrzděte příliš prudce. Při zabrzdění zadního kola pokračuje setrvačník v otáčení.
- Nikdy brzdnou jednotku neotvírejte, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Pravidelně kontrolujte matice a šrouby na trenažéru a v případě potřeby je utáhněte. Vlhkost od potu nebo kondenzace může poškodit elek- troniku. Nepoužíveite trenažér ve vlhkém
- prostředí. Při nesprávném používání a/nebo provádění údržby přestane platit záruka. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 a více let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí v případě, že je nad nimi zajištěn dohled nebo jim byly uděleny pokyny k používání spotřebiče bezpečným způsobem, kterým tyto osoby
- Nenechte děti si hrát s přístrojem Tacx trainer. Toto zařízení není určeno pro průmyslové, komerční či zdravotnické použití. Výrobek nevystavujte vodě a vlhkosti.
 - Čistěte pouze suchým hadříkem. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla či abrazivní materiály.



- Zadní kolo bicyklu se při používání trenažéru otáčí velkou rychlostí. · Quando estiver a utilizar o simulador de treino, a roda traseira da bicicleta roda a grande velocidade.
- sahat, nechte ji vychladnout.
- Quando não estiver a utilizar o simulador de treino, retire sempre o cilindro do pneu da bicicleta. čímž může docházet ke zbytečnému opotřebování válce a pneumatiky kola.
 - nar vibração. Nunca abra a unidade de travagem, pois pode danificá-la. · Inspeccione regularmente as porcas e os parafusos do simulador de treino e aperte-os, se neces
 - cos. Não uti- lize o simulador de treino em zonas húmidas. A utilização e/ou manutenção incorrectas provocam a anulação da garantia.
 - nadas ou instruídas acerca da utilização segura do aparelho e compreenderem os riscos envolvidos.
 - · Este equipamento não é concebido para aplicações industriais, comerciais ou médicas. Não exponha o produto a água ou humidade.