

EN | NL | DE | FR | ES | IT | CN | JP NO | DK | SE | FI | PL | CZ | GR | PT

Check if everything is in the package

NL | Controleer of de inhoud van het pakket compleet is | DE | Prüfen Sie, ob der Inhalt der Verpackung vollständig ist | FR | Vérifiez que tout se trouve dans l'emballage | ES | Compruebe si está todo en el paquete | IT | Verificare che la confezione contenga tutto | CH | 检查包装内物品是 否齐全 | JP | すべての部品がパッケージに入っていることを確認してくだ さい。| NO | Du må kontrollere at alle komponenter befinner seg ipakken DK | Kontroller, at det hele er i pakken | SE | Kontrollera att allt finns med i paketet | FI | Tarkista, että kaikki osat ovat pakkauksessa | PL | Sprawdź czy wszystkie cześci znajduja sie w opakowaniu | CZ | Zkontroluite, zda je balení kompletní | GR | Ελένξτε εάν περιέχονται όλα τα αντικείμενα στη συσκευασία | PT | Verifique se está tudo na embalagem.

Unfold the trainer and place it on a firm, level surface

NL | Klap de trainer uit en plaats deze op een stevige en vlakke ondergrond | DE | Klappen Sie den Trainer auseinander und stellen Sie ihn auf einen festen, ebenen Untergrund | FR | Dépliez le trainer et placez-le sur une surface stable et plate | ES | Despliegue la máquina de entrenamiento y colóquela sobre una superficie firme y nivelada | IT | Estrarre il trainer e disporlo su una superficie stabile e piana | CH | 打 开训练器,将其固定在牢固、平整的表面 | JP | トレーナーを開き、硬く水 平な場所に置きます。| NO | Fold ut sykkelrullen, og plasser den på et jevnt og solid underlag | DK | Klap træneren ud, og anbring den på et fast, plant underlag | SE | Fäll upp din trainer och placera den på ett fast, jämnt underlag | FI | Avaa harjoitusvastus ja aseta se kiinteälle, tasaiselle pinnalle | PL | Rozpakuj rower stacjonarny i umieść go na twardej, równej powierzchni | CZ | Rozložte trenažér a umístěte jej na pevnou a rovnou podložku | GR | Αναπτύξτε το προπονητήριο και τοποθετήστε το σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια | PT | Abra o simulador de treino e coloque-o numa superfície firme e plana.

Determine the position of the resistance unit

NL | Bepaal de positie van de rem unit | DE | Legen Sie die Position für die Widerstandseinheit fest | FR | Déterminez la position de l'unité de résistance | ES | Determine la posición de la unidad de resistencia IT | Decidere la posizione dell'unità di resistenza | CH | 确定阻力装置的 位置 | JP | 抵抗器の位置を決めます。 | NO | Bestem posisjonen til motstandsenheten | DK | Bestem, hvor modstandsenheden skal placeres | SE | Faststäl placeringen för motståndet | FI | Määritä vastusyksikön paikka | PL | Określ pozycje mechanizmu oporowego | CZ | Určete polohu odporové jednotky | GR | Εξακριβώστε τη θέση της μονάδας αντίστασης | PT | Determine a posição da unidade de resistência.

Place the resistance unit on the frame, in the right position Secure the resistance unit on the frame

NL | Plaats de remunit op het frame, in de juiste positie | DE | Stellen NL | Bevestig de remunit op het frame | DE | Befestigen Sie die Sie die Widerstandseinheit in der gewünschten Position auf den Rahmen Widerstandseinheit am Rahmen | FR | Fixez l'unité de résistance sur le cadre | ES | Fije la unidad de resistencia sobre el armazón | IT | Fissare FR | Placez l'unité de résistance sur le cadre, en position correcte | ES | Coloque la unidad de resistencia sobre el armazón, en la posición l'unità di resistenza sul telaio | CH | 将阻力装置固定在框架上。| JP | フ correcta | IT | Collocare l'unità di residenza sul telaio, nella posizione レームに抵抗器を固定します。| NO | Fest motstandsenheten på rammen giusta | CH | 将阻力装置装于框架右侧 | JP | フレーム上の正確な位置に | DK | Fastgør modstandsenheden til stellet | SE | Fäst motståndet på 抵抗器を置きます。 NO | Plasser motstandsenheten i riktig posision på ramen | FI | Kiinnitä vastusvksikkö runkoon | PL | Zamocui mechanizm rammen | DK | Anbring modstandsenheden på stellet i den rigtige oporowy na ramie | CZ | Upevněte odporovou jednotku na držák | GR | Ασφαλίστε τη μονάδα αντίστασης στο πλαίσιο | PT | Fixe a unidade de position | SE | Placera motståndet på ramen i rätt position | FI | Aseta vastusyksikkö runkoon oikeaan paikkaan | PL | Umieść mechanizm resistência ao quadro. oporowy na ramie w odpowiedniej pozycji | CZ | Odporovou jednotku umístěte do správné polohy na držák | GR | Τοποθετήστε τη μονάδα αντίστασης στο πλαίσιο, στη σωστή θέση | PT | Coloque a unidade de resistência no quadro, na posição correta.

Replace the blockage and put 6-8 bars in your tyre

NL | Vervang de uitvalnaaf en pomp de band op tot 6 - 8 bar | DE | Bringen Sie die Sperrung an und pumpen Sie Ihren Reifen auf 6-8 bar auf | FR | Replacez la fixation et gonflez le pneu à 6-8 bars | ES | Sustituya el bloqueo y coloque de 6 a 8 barras en el neumático | IT | Riposizionare il blocco e immettere 6-8 bar nel pneumatico | CH | 更换 密封装置, 并将车胎气压充至 6-8 bars | JP | 妨害物を交換し、タイヤに 6~8 bar 入れます。| NO | Skift ut blokkeringen og fyll 6-8 bar i dekket | DK | Udskift blokeringen, og fyld 6-8 bar i dit dæk | SE | Ta bort blockeringen och pumpa däcket till 6-8 bar | FI | Poista esto ja aseta 6-8 barin paine renkaaseen | PL | Zwolnij blokade i umieść 6-8 sztabek w kole | CZ | Vraťte blok na místo a nahustěte pneumatiku na 6-8 barů | GR | Επανατοποθετήστε το blockage και εισάγετε 6-8 bar στο λάστιχο | PT | Substitua o bloqueio e encha o pneu com 6-8 bar.

Ensure that the cylinder presses firmly against the bicycle tyre

NL | Zorg ervoor dat de rol stevig tegen de fietsband aan drukt | DE | Überzeugen Sie sich, dass der Zylinder fest gegen den Fahrradreifen drückt | FR | Vérifiez que le cylindre est appuyé fermement contre le pneu du vélo | ES | Asegúrese de que el cilindro presiona firmemente contra el neumático de la bicicleta | IT | Controllare che il cilindro prema saldamente sul pneumatico della bici | CH | 确保气筒牢牢压住自行车车 胎 | JP | シリンダーがバイクのタイヤを確実に押していることを確認して下 さい。| NO | Sikre at sylinderen trykker godt mot sykkelhjulet | DK | Kontroller, at cylinderen sidder trykket godt fast mod cykeldækket | SE | Kontrollera att cylindern pressar stadigt mot cykeldäcket | FI | Varmista, että sylinteri on tukevasti pyörän rengasta vasten | PL | Upewnij sie, że siłownik mocno naciska na koło roweru | CZ | Zajistěte, aby válec pevně přiléhal k pneumatice bicyklu | GR | Βεβαιωθείτε ότι ο κύλινδρος πιέχει με δύναμη το λάστιχο του ποδηλάτου | PT | Certifique-se de que o cilindro está firmemente em contacto com o pneu da bicicleta.

Turn on the Genius Smart with the switch on the brake

NL | Zet de Genius Smart aan met de schakelaar op de rem | DE | Schalten Sie die Bremse des Genius Smart am Schalter an der Bremse an | FR | Activez le Genius Smart à l'aide du bouton situé sur le frein | ES | Encienda el Genius Smart con el interruptor sobre el freno | IT | Attivare il Genius Smart con l'interruttore sul freno | CH | 通过车闸上的 开关开启 Genius Smart 车闸 | JP | ブレーキ本体のスイッチを操作して、 Genius Smart ブレーキの電源を入れます | NO | Slå på Genius Smart ved hjelp av bryteren på bremsen | DK | Tænd for på Genius Smart med kontakten på bremsen | SE | Slå på Genius Smart med omkopplaren på bromsen | FI | Kvtke Genius Smart päälle jarrun kvtkimellä | PL | Uruchom hamulec trenazera Genius Smart za pomoca przełacznika na hamulcu | CZ | Zapněte brzdu Genius Smart vypínačem na brzdě | GR | Ενεργοποιήστε το φρένο Genius Smart, χρησιμοποιώντας το διακόπτη στο φρένο | PT | Utilize o interruptor existente no travão para ligar o travão da unidade Genius Smart.

Designed and produced in the Netherlands





1 x T2020.95






































T2080.25 | 2015-4

- The rear wheel of the bicycle rotates at high speed whilst the trainer is in use. Tests have revealed that the unit will not overheat, even when subject to extreme use. However, when
- subject to prolonged and intensive use, the enclosure around the brake may become very hot. Always allow the brake to cool down after use before touching it Always remove the cylinder from the hicycle tyre when the trainer is not in use
- Never brake abruptly when training. When braking the rear wheel, the flywheel continues to rotate which may cause unnecessary wear to the cylinder and the rear tyre.
- . Ensure not to drop the brake during assembly as this can lead to an imbalance which may cause
- Never open the brake unit as this may cause damage.
- Inspect the nuts and bolts on the trainer on a regular basis, and retighten if necessary. Perspiration moisture and condensation can harm the electronics. Do not use the trainer in damp areas. Incorrect use and/or maintenance will void the warranty.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack or experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of appliance in a safe way and understand the hazards
- Children being supervised are not to play with the Tacx trainer.
- This device is not designed for industrial, commercial or medical applications. Do not expose the product to water or moisture.
- . Clean only with a dry cloth. Do not use cleaning solvents or abrasives

- Tiidens het gebruik van de trainer, draait het achterwiel van de fiets met een hoge snelheid.
- Testen hebben uitgewezen dat de unit bij extreme prestaties nooit oververhit kan raken. Wel kan bij Des tests ont montré que même dans les cas extrêmes, l'unité ne sera pas en surchauffe. Cepenlangdurig en intensief gebruik de omhulling van de rem behoorlijk warm worden. Laat de rem na dant, en cas d'utilisation prolongée et intensive, l'enveloppe du frein risque de devenir très chaude. gehruik altiid even afkoelen voordat ie deze aanraakt Anrès utilisation, laissez toujours refroidir le frein avant de le toucher
- Klap de rol wanneer de trainer niet gebruikt wordt los van de fietsband.
- Rem nooit abrupt tiidens het trainen. Bii het remmen op het achterwiel draait het vliegwiel door
- waardoor onnodige slijtage van de rol en de achterband wordt veroorzaakt. · Zorg er voor dat de rem tijdens het monteren niet valt. Er zou onbalans kunnen ontstaan die tril-
- lingen veroorzaakt. Open nooit de rem om beschadigingen te voorkomen.
- Controleer regelmatig of de bouten en moeren van de trainer nog goed vast zitten.
- Transpiratievocht en condens kunnen de elektronica aantasten. Gebruik de trainer niet in vochtige
- ruimtes. Bij onjuist gebruik en/of onderhoud vervalt de garantie. Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis wanneer ze onder supervisie staan of instructies gekregen hebben over veilig gebruik van het apparaat en de bijbehorende risico's
- Kinderen onder toezicht dienen niet te spelen met de Tacx trainer.

Nederlands

- Dit apparaat is niet geschikt voor industrieel, commercieel of medisch gebruik.
- Niet blootstellen aan water of vocht.
- Alleen schoonmaken met een droge doek. Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen.

- Das Hinterrad des Fahrrades dreht sich beim Training mit hoher Geschwindigkeit. Durchgeführte Tests bestätigen, dass die Einheit selbst bei intensivem Training nicht überhitzt. Al-• Las comprobaciones realizadas han demostrado que la unidad no se sobrecalienta, aún cuando se
- lerdings kann das Gehäuse der Bremseinheit nach längerem, intensivem Training sehr heiß werden. Lassen Sie die Bremse unbedingt abkühlen, ehe Sie sie anfassen. Entfernen Sie grundsätzlich den Zylinder vom Fahrradreifen, wenn Sie den Trainer nicht benutzen.
- Vermeiden Sie plötzliches Abbremsen. Wenn das Hinterrad abgebremst wird, dreht sich das Schwungrad weiter und Zylinder und Hinterreifen werden unnötig stranaziert.
- Lassen Sie die Bremse bei der Montage nicht fallen; andern- falls kann eine Unwucht entstehen, d zu Vihrationen führt
- Öffnen Sie die Bremseinheit nicht. Die Bremseinheit kann beschädigt werden, wenn sie geöffnet Kontrollieren Sie die Muttern und Schrauben am Trainer regelmäßig und ziehen Sie sie bei Bedarf
- Schweiß und Kondenswasser können die Flektronik beschädigen. Benutzen Sie den Trainer nicht in
- feuchten Umgebungen. Falsche Benutzung und/oder Wartung lassen die Garantie ungültig werden. electrónicos. No utilice el rodillo en zonas húmedas. Un uso y/o mantenimiento incorrectos anularán la Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten k\u00f6rperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten bzw. fehlender Erfahrung oder Kenntnis verwendet werden,
- wenn sie für den sicheren Gebrauch des Geräts angeleitet oder beaufsichtigt werden und die damit verbundenen Risiken kennen. Kindern darf das Spielen mit dem Tacx-Trainer auch unter Aufsicht nicht erlaubt werden.

Verwenden Sie zum Abwischen nur ein trockenes Tuch, keine Reinigungs- oder Scheuermittel.

 Dieses Gerät ist nicht für industrielle, gewerbliche oder medizinische Anwendungen vorgesehen. Schützen Sie das Produkt vor Nässe und Feuchtigkeit.

• Lors de l'utilisation du trainer, la roue arrière du vélo tourne à vitesse élevée

• N'ouvrez jamais l'unité de freinage : vous risqueriez de l'endommager.

d'une manière sûre et de comprendre les risques impliqués.

N'exposez pas l'équipement à l'eau ou à l'humidité.

d'abrasifs.

qui pourrait entraîner des vibrations.

Lorsque vous n'utilisez pas le trainer, retirez toujours le cylindre du pneu du vélo.

ronnement humide. L'usage et/ou l'entretien incorrects annuleront la garantie.

Les enfants, même sous surveillance, ne doivent pas jouer avec le trainer Tacx.

Cet équipement n'est pas destiné à des usages industriels, commerciaux ou médicaux.

Nettoyez uniquement avec un chiffon sec. N'utilisez pas de détergents à base de solvants ou

• Ne freinez jamais brusquement lors de l'entraînement. Lorsque vous freinez de la roue arrière, le

Veillez à ne pas faire tomber le frein pendant le montage : il risquerait alors d'être déséquilibré, ce

volant continue à tourner, ce qui risque d'user prématurément le cylindre et le pneu arrière.

• Inspectez régulièrement les écrous et les boulons du trainer et, si nécessaire, resserrez-les.

Sueur et condensation peuvent endommager l'électronique. N'utilisez pas le trainer dans un envi-

· Cet équipement peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans, les personnes souffrant d'un han-

dicap physique, sensoriel ou mental, et les personnes manquant d'expérience ou de connaissances.

à condition d'avoir recu un apprentissage ou des instructions concernant l'utilisation de l'équipement

- la rueda trasera de la bicicleta gira a gran velocidad mientras se utiliza el rodillo.
- somete a un uso extremo. Sin embargo, si se utiliza de manera intensiva durante un largo periodo de tiempo, la caja del freno puede calentarse mucho. Antes de tocarlo, deje enfriar el freno después de su
- Desmonte el cilindro del neumático de la bicicleta si no está utilizando el rodillo de entrenamiento. No frene nunca de manera brusca mientras entrena. Al frenar la rueda trasera, la rueda volante
- continua girando, lo que podría provocar un desgaste innecesario del cilindro y del neumático trasero. · Asegúrese de que no deja caer el freno durante el montaje ya que podría provocar un deseguilibrio y, con ello, vibraciones.
- No abra nunca la unidad de freno, ya que podrían provocarse daños. · Compruebe el estado de las tuercas y de los tornillos del rodillo de entrenamiento de manera periódica
- v vuelva a apretarlos si fuera necesario. • La humedad producida por la sudoración y la condensación puede provocar daños en los componentes
- · 必须对小孩进行监督, 避免小孩将 Tacx 训练器 当做玩具。 • Este aparato puede ser utilizado por niños de a partir de 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia ni conocimientos, si se les supervisa o se les ha facilitado instrucción sobre el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos que implica
- Los niños, incluso aquellos bajo supervisión, no pueden jugar con el rodillo de entrenamiento de
- Este dispositivo no está diseñado para aplicaciones industriales, comerciales o médicas. No exponga el producto al agua ni a la humedad.

• I test hanno dimostrato che l'unità non si surriscalda, anche se soggetta a un uso estremo. Tuttavia.

se si sottopone a un uso intensivo e prolungato, la struttura esterna intorno al freno può raggiungere

temperature molto alte. Attendere sempre che il freno si raffreddi dopo l'uso, prima di toccarlo.

Non frenare bruscamente durante l'allenamento. Quando si frena sulla ruota posteriore, il volano

continua a girare ed è quindi possibile che provochi usura non necessaria al cilindro e allo pneuma-

Non far cadere il freno durante il montaggio, per evitare che la caduta determini uno squilibrio che

· Ispezionare con regolarità i dadi e i bulloni presenti sul trainer e, se necessario, serrare di nuovo.

• L'umidità dovuta alla traspirazione e la condensa possono danneggiare la parte elettronica. Non

utilizzare il trainer in aree umide. L'utilizzo e/o la manutenzione non corretti renderanno nulla la

· Questa apparecchiatura può essere utilizzata da bambini che abbiano compiuto almeno 8 anni e

da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte oppure persone prive di esperienza e

conoscenze, solo se sottoposte a sorveglianza o preventivamente istruite sull'uso in piena sicurezza

Togliere sempre il cilindro dallo pneumatico della bici quando il trainer non viene utilizzato.

Límpielo solamente con un paño seco. No utilice productos abrasivos ni disolventes para su

notrebbe causare vibrazioni.

Non esporre il prodotto ad acqua o umidità.

• La ruota posteriore della hici ruota ad alta velocità mentre il trainer è in funzione

Non aprire mai l'unità del freno, poiché tale operazione può causare danni.

dell'apparecchiatura, che abbiano compreso i pericoli che comporta.

I bambini devono essere sorvegliati e non devono giocare con il Tacx trainer.

· Questo dispositivo non è destinato ad applicazioni industriali, commerciali o mediche.

• Pulire soltanto con un panno asciutto. Non utilizzare solventi o abrasivi per la pulizia.

- 使用训练器时 白行车的后轮会高速旋转。
- 测试表明: 车体不会讨执, 即使是在讨度使用的情况下。但如果在长期密集使用的情况下, 车闸 外置可 能会很执, 使用后 应待其冷却下来更帅 摸车间,
- 不使用训练器时、记得将滚筒从自行车轮胎下 移开。 切勿在训练时突然剎车。在剎住后轮时,飞轮还 会继续旋转,这可能会对滚筒及后轮造成不 必要
 - 的磨损. 确保在组装时不要松开车闸,这样会导致失衡,从而会引起震动。
 - 切勿打开车闸,以免造成损坏。
 - 定期检查训练器上的螺母和螺栓,如有必要则重 新拧紧。 • 汗液水分及冷凝水分会损害电子产品。请不要在 潮湿区域使用该训练器。不正确的使用和/或保 养将

非常に過酷なトレーニングを行っても、ユニットは加勢しないというテスト結果が出ています。しかし、継

続的 に、かつ集中的トレーニングを行った場合、ブレーキ筐 体は非常に加熱する可能性もあります。常

トレーニング中に突然ブレーキを使用したいでください。リアホイールをブレーキングした場合、フライ

トレーナーのボルトやナットのチェックを常に行い、必要がある場合は増し締めを行ってください。

組み立て中にブレーキを落下しないように注意してください。落下した場合、ブレーキのバランスが狂

発汗による湿気や結露は雷気回路に悪影響を与えます。トレーナーを湿度の高い環境で使用しないでく

本アプリケーションは、安全に本アプリケーションの安全な使用方法について監督または指示を受けて:

、かつ、関連する危険について理解している場合、8歳以上のお子様、および身体、感覚、精神機能が低

- 导致质保作废。 年满 8 岁以上的儿童可以使用该装置,存在身体、感官或精神能力缺陷或者缺乏经验或知识的人员可
- 在有人监督或指导的情况下考虑使用该装置,务必注意安全并了解可能存在的危险。
- 此装置非设计用于工业、商业或医疗用途。
- 请勿将太品署干湖湿环培。
- 仅可使用干抹布进行清洁。请勿使用清洁剂或清洁粉。

に、トレーニング後はブレーキに触れる前にクールダウンを行ってください

ブレーキユニットを分解しないでください。故障の原因になります

FLでいる方や経験や知識が不足している方もお使いいただけます。

お子様がTacxトレーナーで遊ばないように注意してください。

トレーナーを使用しない場合は、常にシリンダーをバイクのタイヤから難してください。

ホイールは回転し続け、不必要なシリンダーとリアタイヤの摩耗の原因になります。

ださい。不適切な使用やメインテナンスは、保証適用外になる可能性があります。

このデバイスは、丁業、商業、医療用途での使用を意図したものではありません。

お手入れには乾いた布のみを使用してください。洗浄溶剤や研磨剤を使用しないでください。

トレーニング中はバイクの後輪は高速で回転します。

い、振動の原因になります。

型品を水や湿気にさらさたいでください

- Bakhjulet på sykkelen roterer med høy hastighet pår sykkelrullen er i bruk.
- Tester har vist at enheten ikke overopphetes, selv ved ekstrem bruk. Ved langvarig og hard bruk kan imidlertid området rundt bremsen bli svært varmt. La bremsen kiøles ned etter bruk før du tar på
- Figra alltid cylindaran fra cykkaldakkat når cykkalrullan ikka ar i hruk
- Unngå bråbremsing mens du trener. Når du bremser på bakhjulet, fortsetter svinghjulet å rotere. Det kan gi unødvendig slitasje på sylinderen og dekket.
- · Pass på at du ikke mister ned bremsen under montering. Det kan gi ubalanse i bremsen og føre til
- Ikke ånne bremseenheten. Det kan føre til skade.
- Kontroller jevnlig alle skruer og muttere på sykkelrullen, og skru dem til om nødvendig.
- Når du bremser på bakhjulet, fortsetter svinghjulet å rotere. Det kan gi unødvendig slitasje på sylinderen og dekket. Sykkelrullen må ikke brukes i fuktige omgivelser. Feil bruk og/eller vedlikehold kan føre til at garantien blir ugyldig.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har blitt gitt instruksjoner om hvordan apparatet brukes på en sikker måte og forstår farene som er involvert.
- Barn under oppsyn må ikke få leke med Tacx-sykkelrullen.

Cyklens baghjul dreier med en høj hastighed, når traineren anvendes.

sen kale ned efter anvendelse inden du rarer den

- Enheten er ikke utformet for industriell, kommersiell eller medisinsk bruk. Ikke utsett produktet for vann eller fukt.
- Rengjør kun med en tørr klut. Ikke bruk løse- eller slipemidler.

- Cykelhiulet roterar i hön hastinhet när cykeltränaren används
- Tester har visat att enheten inte överhettas. Detta gäller även när den utsätts för extrem användning. Vid långvarig och intensiv användning kan dock höljet runt bromsen bli mycket varmt. I åt alltid
- bromsen svalna innan du rör vid den. Avlägsna alltid cylindern från cykeldäcket när cykeltränaren inte används.
- Bromsa aldrig abrupt under träning. När bakhjulet bromsas fortsätter svänghjulet att rotera, vilket kan orsaka onödigt slitage på cylindern och bakdäcket
- Tappa inte bromsen medan du monterar den. Det kan leda till obalans och orsaka vibrationer. Öppna aldrig bromsenheten. Det kan orsaka skada. Inspektera regelbundet muttrar och bultar på cykeltränaren och dra åt dem vid behov.
- Svett, fukt och kondensation kan skada elektroniken. Använd inte cykeltränaren i fuktiga områden. Felaktig användning och/eller felaktigt underhåll häver garantin.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre, och av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, eller bristande erfarenhet och kunskan, om de övervakas eller har fått instruktioner om hur apparaten kan användas på ett säkert sätt och förstår relaterade faror.
- Barn får inte leka med Tacx-utrustningen även om de övervakas. Enheten är inte avsedd för industriella, kommersiella eller medicinska applikationer.

Polkunyörän takarennas nyörii noneasti kun harioitusvas- tus on käytössä

 Utsätt inte produkten för vatten eller fukt. · Rengör enbart med en torr trasa. Använd inte rengöring med lösningsmedel eller nötande medel.

 Podczas użytkowania trenażera tylne koło roweru obraca się z duża predkościa. Badania wykazały, że urządzenie nie będzie się przegrzewać nawet podczas ekstremalnej eksploatacji.

wiedzy, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instruktaż, jak należy korzystać z urządzenia w

sposób bezpieczny i sa świadome zagrożenia, jakie może wyniknać z takiego użytku.

Ergotrenażer Taxc nie służy do zabaw dzieciecych, nawet pod nadzorem dorosłych.

- Jednak w przypadku długotrwałego i intensywnego użytkowania obudowa hamulca może być bardzo goraca. Przed dotknieciem hamulca należy zawsze poczekać, aż ostygnie. Wyjmowanie bebenka z opony rowerowej może odbywać sie wyłacznie wtedy, gdy trenażer nie jest w
- Nie wolno hamować gwattownie podczas treningu. Pod- czas hamowania hamulcem tylnym koło zama-Μην φρενάρετε ποτέ απότομα κατά την προπόνηση. Όταν φρενάρετε τον πίσω τροχό, το βολάν συνεχίζε chowe nie przestaje sie obracać, co może powodować niepotrzebne zużywanie sie bebenka i tylnej opony.
- να περιστρέφεται και αυτό μπορεί να προκαλέσει άσκοπη φθορά στον κύλινδρο και το πίσω ελαστικό. Podczas montażu nie należy dopuścić do upadku hamulca, ponieważ może to prowadzić do braku • Προσέξτε να μην σας πέσει το φρένο κατά τη συναρμολόγηση, επειδή μπορεί να χαλάσει η ζυγοστάθμιση równowagi, co z kolej wywoła wibracje.
- Nie wolno otwierać zespołu hamulcowego, aby go nie uszkodzić. Μην ανοίνετε ποτέ τη μονάδα φρένου επειδή μπορεί να προκληθεί ζημιά. Należy regularnie sprawdzać nakretki i śruby w trenażerze i w razie potrzeby je dokrecać.
- Να επιθεωρείτε τα παξιμάδια και τις βίδες του προπονητηρίου σε τακτική βάση και να τις σφίννετε αν Pot, wilgoć i para wodna moga uszkodzić elektronike. Nie używać trenażera w miejscach wilgotnych. Nieprawidłowe użycie i/lub konserwacja spowoduje utrate gwarancji.
- (1) This device may not cause harmful interference. • Η διείσδυση υνοασίας και νερού λόνω συμπύκνωσης υδοατμών μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στ Urzadzenie to może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby posiadające ograniczone (2) This device must accept any interference received, including interference that may ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Μην χρησιμοποιείτε το προπονητήριο σε υγρούς χώρους. Η λανθασμένη χρήσι możliwości ruchowe, sensoryczne lub umysłowe, badź też osoby nie posiadające doświadczenia lub ή/και συντήρηση μπορεί να προκαλέσουν ακύρωση της εγγύησης. cause undesired operation.
 - Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένε σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη σχετικής πείρας και γνώσης εφόσον FR | Déclaration de conformité επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και εφόσον έχουν
- To urzadzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego, komercyjnego, ani medycznego. κατανοήσει τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται και να μην παίχουν με το προπονητήριο Tacx. Nie należy wystawiać produktu na działanie wody lub wilgoci.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για βιομηχανικές, εμπορικές ή ιατρικές εφαρμογές. Czyścić wyłacznie za pomoca suchej szmatki. Nie należy stosować rozpuszczalników ani materiałów

dor de treino, permita sempre que o travão arrefeca antes de lhe tocar

Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.

Quando estiver a utilizar o simulador de treino, a roda traseira da bicicleta roda a grande velocidade

Quando não estiver a utilizar o simulador de treino, retire sempre o cilindro do pneu da bicicleta.

· Nunca trave subitamente durante o treino. Quando travar a roda traseira, o volante do mecanismo

continua a rodar, o que pode provocar um desgaste desnecessário no cilindro e no pneu traseiro.

• Ο πίσω τροχός του ποδηλάτου περιστρέφεται με μενάλη ταχύτητα κατά τη χρήση του προπονητηρίου

• Να αφαιρείτε πάντα τον κύλινδρο από το λάστιχο του ποδηλάτου όταν δεν χρησιμοποιείται το

• Κατά τη διάρκεια δοκιμών έχει προσδιοριστεί ότι η μονάδα δεν υπερθερμαίνεται, ακόμη και σε ακραία

χρήση. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια παρατεταμένης και έντονης χρήσης, το περίβλημα του φρένου μπορεί

να φτάσει σε πολύ υψηλή θερμοκρασία. Μετά τη χρήση, να αφήνετε πάντα το φρένο να κρυώσει πριν

(2) l'utilisateur de l'appareil doit acceptertout brouillage radioélectrique subi, même si le Καθαρίζετε μόνο με στεγνό ύφασμα. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά διαλύματα ή στιλβωτικές ουσίες brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

- Zadní kolo bicyklu se při používání trenažéru otáčí velkou rychlostí.
- Zkoušky potvrdily, že přístroj se nepřehřívá ani při extrém- ním používání. Nicméně při dlouhodobém a intenzivním používání může být kryt v okolí brzdy velmi horký. Než budete na brzdu po použití
- jäähtyä ennen kuin kosketat sitä. Poista sylinteri aina polkupyörän renkaasta, kun vastusta ei käytetä.
- Älä koskaan jarruta äkillisesti harjoittelun aikana. Kun jarrutat takarenkaalla, vauhtipyörä jatkaa pyörimistään, mikä voi aiheuttaa ylimääräistä kulumista sylinterille ja takarenkaalle.
- Varmista, että et pudota jarrua kokoamisen aikana, koska se saattaa johtaa tärinää aiheuttavaan

turvallisuudestaan vastaava henkilö tai heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ym-

Tätä laitetta ei ole suunniteltu teollisiin, kaupallisiin tai lääketieteellisiin sovelluksiin.

Kokeet ovat osoittaneet, että laite ei vlikuumene edes äärimmäisessä kävtössä. Siitä huolimatta

pitkässä ja intensiivisessä käytössä jarrun ympäristö voi kuumentua erittäin paljon. Anna jarrun aina

 Åbn aldrig bremseenheden, da det kan medføre skade. Undersøg møtrikker og bolte på traineren regelmæssigt, og tilspænd efter behov. Älä koskaan avaa jarruvksikköä, koska se saattaa aiheuttaa vahinkoa.

Suomalainen

märtävät laitteen vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä Tacx-vastuksella edes valvottuna.

- Fugtighed fra syed og kondensering kan beskadige elektronikken. Traineren må ikke anvendes und Tarkasta vastuksen mutterit ja pultit säännöllisesti ja kiristä tarvittaessa. fugtige forhold. Ukorrekt brug og/eller vedligeholdelse vil ugyldiggøre garantien. Hikoilukosteus ja tiivistyminen voivat vahingoittaa elektro- niikkaa. Älä käytä vastusta kosteilla
- Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra 8 år og over samt personer med nedsatte fysiske alueilla. Virheellinen käyttö tai huolto mitätöi takuun. sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller · Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset ominaisuudet, aistit tai henkiset valmiudet ovat raioittuneet tai joilta puuttuu tarvittava kokemus ja osaaminen, jos heitä valvoo heidän
- instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de implicitte farer. Børn under opsyn må ikke lege med Tacx-trainer. • Dette apparat er ikke beregnet til industrielle, kommercielle eller medicinske formål.
- Produktet må ikke udsættes for vand eller fugt. Må kun rengøres med en tør klud. Brug ikke rengørings- eller slibemiddel.

Undersøgelser har vist, at enheden ikke overophedes selv under ekstrem anvendelse. Dog kan

Desuden skal du altid fierne cylinderen fra cykeldækket, når traineren ikke anvendes.

med at dreje, hvilket kan medføre unødvendigt slid på cylinderen og baghjulet.

afskærmningen omkring bremse blive meget varm efter langvarig og intensiv brug. Lad altid brem-

Undgå pludselige opbremsninger under træning. Når baghjulet bremses, vil svinghjulet fortsætte

Pas på, at du ikke taber bremsen under monteringen, da dette kan medføre ubalance og vibration.

 Älä altista tuotetta vedelle tai kosteudelle. Puhdista vain kuivalla liinalla. Älä käytä puhdistusliuoksia tai hankaavia aineita.

- Os testes demonstraram que não existe o risco de so- breaquecimento da unidade, mesmo quando sujeita a uma utilização intensiva. No entanto, se sujeitar o equipamento a uma utilização prolonga sahat, nechte ji vychladnout. e intensiva, a estrutura em redor do travão pode ficar bastante quente. Depois de utili- zar o simula-
- Pokud se trenažér nenoužívá vždy oddalte válec od nneumatiky kola Nikdy při tréninku nebrzděte příliš prudce. Při zabrzdění zadního kola pokračuje setrvačník v otáčení.
- čímž může docházet ke zbytečnému opotřebování válce a pneumatiky kola.
- Zajistěte, aby brzda během sestavování neupadla, mohlo by dojít k nerovnováze a způsobovat vibrace. Nikdy brzdnou jednotku neotvírejte, aby nedošlo k jejímu poškození.
- · Nunca accione o travão durante a montagem, pois se o fizer pode provocar um deseguilíbrio e origi- Pravidelně kontroluite matice a šrouby na trenažéru a v případě potřeby je utáhněte. nar vibração. Nunca abra a unidade de travagem, pois pode danificá-la.
- Vlhkost od potu nebo kondenzace může poškodit elek- troniku. Nepoužíveite trenažér ve vlhkém · Inspeccione regularmente as porcas e os parafusos do simulador de treino e aperte-os, se necesprostředí. Při nesprávném používání a/nebo provádění údržby přestane platit záruka. • A humidade resultante da transpiração e a condensação podem prejudicar os componentes electrón
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 a více let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí v případě, že je nad nimi zajištěn cos. Não uti- lize o simulador de treino em zonas húmidas. A utilização e/ou manutenção incorrectas dohled nebo jim byly uděleny pokyny k používání spotřebiče bezpečným způsobem, kterým tyto osoby provocam a anulação da garantia.
- Este aparelho pode ser utilizado por criancas a partir dos 8 anos e pessoas com incapacidade física Nenechte děti si hrát s přístrojem Tacx trainer. sensorial e mental, ou sem experiência e conhecimento do mesmo, se forem devidamente supervisio-
- Toto zařízení není určeno pro průmyslové, komerční či zdravotnické použití. nadas ou instruídas acerca da utilização segura do aparelho e compreenderem os riscos envolvidos. Výrobek nevystavuite vodě a vlhkosti. As criancas supervisionadas não devem brincar com o simulador Tacx.
- Čistěte pouze suchým hadříkem. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla či abrazivní materiály. Este equipamento n\u00e3o \u00e9 concebido para aplicac\u00f3es industriais, comerciais ou m\u00e9dicas. Não exponha o produto a água ou humidade.
 - Limpe apenas com um pano seco. Não utilize detergentes ou produtos abrasivos.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry

Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

2400-2483.5 MHz

Operational -20 °C to + 55 °C

0 dBm (typical)

Your device contains a low power transmitter. When device is transmitting it sends out

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and to the licence -exempt RSS

standards(s) of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils

radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

Warning (part 15.21)

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

Changes or modifications not expressly approved party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Unauthorized modification, or attachments could damage the transmitter and may violate FCC regulations.

Wireless Protocol:

Frequency range

RF Output Power

Transmit Range

Temperature Range

FCC and IC Declarations

Radio Frequency (RF) signals.

Compliance statement (part 15)

In order to maintain compliance with the FCC and RF exposure quidelines, this equipment should be installed and operated with minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

CE Declaration of Conformity Tacx by hereby declares that the this Genius Smart (T2080) conforms to the essential

requirements set out in the Council (European parliament) Directive and other relevant provisions of directive 2004/108/EG, 2014/35/EG, 99/5/EG and 2011/65/EG RoHS. A copy of this decleration is available on the Tacx website: www.tacx.com

This product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic

products should not be mixed with general household waste. There is a separate collections system for these products.

