Quick start guide

Philips wireless Bluetooth headphones SHB7250

PHILIPS

PHILIPS



Welcome to Philips! For an optimal experience register your product at: www.philips.com/welcome


低功率電波輻射性電機管理辦法 更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至

無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法

通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。





Charge the battery 1. Plug one end of USB cable into the charger (or into the USB port of a computer). 2. Plug the other end of the cable into the micro USB charging slot on the headphones. When the headphones are charging, a white indicator light will be displayed. 4. When the headphones are fully charged, the white light goes off.

Turn on and off the headphones 1. Turn the headphones on. Press and hold for 2 sec. 2. Turn the headphones off. Press and hold (b) for 4 sec. A white indicator light turns on and fades and then the headphones will turn off.

Pair the headphones with your phone Pair the headphones with your phone manually or by using NFC. After successful pairing, the headphones connect automatically to the phone once the headphones are turned on and within range. Manual Pairing

1. Make sure your headphones are turned on. 2. Press and hold $(\mbox{\$})$ until an alternating blue and white light flashes. 3. Turn on the Bluetooth function on your phone. 4. Your phone will start searching for Philips SHB7250. 5. Follow the on-screen instructions to pair your phone. (Check your phone's user manual for details)

NFC Pairing Left side 1. Make sure you turn on the NFC function on your phone and that your phone's screen remains active. 2. Place your phone over the headphones so that the NFC detection area of each device touch each other. 3. Follow the pairing instructions of your phone. If a passcode is required, enter '0000' Make sure your mobile phone has the NFC feature and that the NFC function has been switched on and your phone is not in standby mode.

Pairing with NFC is suitable only for Android mobile operating system 4.2 or above.

Refer to your phone's user manual to identify its NFC detection area.

Use music/voice/call controls Music controls Voice controls* Siri/ Google Now Press once Play/Pause Press once Bluetooth please refer to the user manual for the correct settings for your device. press and hold Call controls Pick up call/ Hang up Press once press and hold I incoming call Mute/unmute the mic while Press once in a call

Volume down Press once or 2 sec until you hear a 'Beep' sound Skip forward Press once Skip backward Press twice Enable/
Disable EQ

Press twice


EQ

Switch caller while in a call

Press once LED Indicator light A white light flashes slowly The battery is low

The headphones are switched on but not A blue light flashes rapidly connected. If no connection can be made the headphones will turn itself off after 5 minutes Corded audio connection When the battery is low you can continue to use the headphones with the audio cable for music only. Make sure the headphones are turned off before using the audio cable. Please refer to www.philips.com/welcome for the full user manual

Guide de mise en route Casque sans fil Bluetooth Philips SHB7250



Charge de la batterie 1. Branchez l'une des extrémités du câble USB sur le chargeur (ou sur le port USB d'un ordinateur). 2. Branchez l'autre extrémité du câble sur la prise de charge micro-USB du casque. 3. Lorsque le casque charge, un voyant blanc s'allume. 4. Lorsque le casque est complètement chargé, le voyant blanc s'éteint.

Mise sous tension et hors tension du casque 1. Mise sous tension du casque. Maintenez enfoncé pendant 2 secondes. 2. Mise hors tension du casque. Maintenez (b) enfoncé pendant 4 secondes. Un voyant blanc s'allume et s'éteint progressivement jusqu'à ce que le casque s'éteigne.

Appairage du casque avec votre téléphone Appairez le casque avec votre téléphone manuellement ou à l'aide de la fonction NFC. Une fois l'appairage effectué, le casque se connecte automatiquement au téléphone lorsque le casque est allumé et dans le rayon de portée effective. Couplage manuel T. il ■ 0 1036

Rightages
Philiph, détectés

Divilier SUBTISO

Entrez le mot de passe 1. Assurez-vous que votre casque est allumé. 2. Maintenez la touche 🔻 enfoncée jusqu'à ce qu'un voyant clignote alternativement en bleu et en blanc. 3. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone. 4. Votre téléphone recherche alors le casque Philips SHB7250.

de votre téléphone pour en savoir plus)

Couplage NFC

5. Suivez les instructions sur l'écran pour coupler votre appareil à votre téléphone. (Consultez le mode d'emploi Gauche 1. Assurez-vous que la fonction NFC est bien activée sur votre téléphone et que l'écran de votre téléphone reste actif. 2. Placez votre téléphone sur le casque pour que les zones de détection NFC de chaque appareil soient en contact Suivez les instructions de couplage de votre téléphone.
 Si un mot de passe vous est demandé, saisissez '0000'. · Assurez-vous que votre téléphone portable est équipé de la fonction NFC, que vous avez bien activé cette fonction et que votre téléphone n'est pas en mode veille. Le couplage avec NFC est uniquement accessible sur les téléphones équipés du système d'exploitation Android 4.2 ou ultérieur.
 Reportez-vous au mode d'emploi de votre téléphone pour identifier sa zone de détection NFC.


Utilisez les commandes voix/musique/appels Google Now Appuyez une fois Lecture/pause Appuyez une fois Pour utiliser la fonction de commande vocale sur votre téléphone via Bluetooth, reportez-vous au manuel d'utilisation indiquant les paramètres appropriés pour d'utilisation indiquant les paramètres appropriés pour otre appareil. Appuyez une fois ou maintenez le bouton enfoncé Commandes appel Appuyez une fois la touche pendant 2 seconde jusqu'à l'émission d'un Retour rapide activer le micro Appuyez une fois Prendre un Appuyez double appel une fois

Un voyant blanc clignote lentement La batterie est faible Un voyant clignote alternativement en blanc et en bleu Le casque est en mode d'appairage Un voyant bleu clignote toutes les 8 secondes Le casque est appairé et connecté Un voyant bleu clignote rapidement Le casque est allumé mais n'est pas connecté. Si la connexion échoue, le casque s'éteint au bout de 5 minutes Connexion audio filaire

Lorsque le niveau de charge de la batterie est bas, vous pouvez continuer à utiliser le casque avec le câble audio pour la musique uniquement. Assurez-vous que le casque est éteint avant d'utiliser

Rendez-vous sur www.philips.com/welcome pour consulter le manuel complet

Kurzanleitung Philips Kabellose Bluetooth-Kopfhörer SHB7250



Manuelle Kopplung

Ihres Telefons auf Details)

NFC-Kopplung

Lautstärke niedriger

LED-Anzeige

2. Halten Sie 🚯 gedrückt, bis eine Anzeigeleuchte

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Telefon zu koppeln. (Prüfen Sie die Bedienungsanleitung

1. Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktion auf Ihrem

Telefon eingeschaltet ist und dass der Bildschirm Ihres

abwechselnd blau und weiß blinkt.

3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons.

Laden des Akkus De batterij opladen 1. Stecken Sie ein Ende des USB-Kabels in das Ladegerät (oder in den USB-Anschluss eines Computers). 1. Steek het ene uiteinde van de USB-kabel in de oplader (of in de USB-poort van een computer). 2 Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den Micro-LISB-Ladeanschluss am Konfhörer 2. Steek het andere uiteinde van de kabel in de micro USB-oplaadaansluiting op de hoofdtelefoon. 3. Wenn der Kopfhörer lädt, leuchtet eine weiße Anzeige. 3. Wanneer de hoofdtelefoon oplaadt, brandt er een wit lampje. 4. Wanneer de hoofdtelefoon helemaal is opgeladen, gaat het witte lampje uit. 4. Wenn der Kopfhörer vollständig aufgeladen ist, schaltet sich die weiße Anzeige aus.

De hoofdtelefoon in- en uitschakelen Ein- und Ausschalten des Kopfhörers 1. Einschalten des Kopfhörers. (2 Sekunden lang gedrückt halten. 1. De hoofdtelefoon inschakelen: houd (U) 2 seconden ingedrukt. 2. Ausschalten des Kopfhörers. U 4 Sekunden lang gedrückt halten. Eine weiße Anzeige leuchtet 2. De hoofdtelefoon uitschakelen: houd 🖰 4 seconden ingedrukt. Een wit lampje gaat branden auf und erlischt. Dann schaltet sich der Kopfhörer aus. en gaat dan langzaam weer uit, waarna de hoofdtelefoon wordt uitgeschakeld.

Koppeln des Kopfhörers mit Ihrem Telefon De hoofdtelefoon met uw mobiele telefoon koppelen Koppeln Sie den Kopfhörer mit Ihrem Telefon manuell oder über NFC. Nach erfolgreicher Kopplung Koppel de hoofdtelefoon handmatig of via NFC met uw telefoon. Na de koppeling maakt de hoofdtelefoon automatisch verbinding met de telefoon als de hoofdtelefoon is ingeschakeld en zich binnen het bereik van de telefoon bevindt. stellt der Kopfhörer automatisch eine Verbindung zum Telefon her, sobald er eingeschaltet und Handmatig koppelen 1. Controleer of de hoofdtelefoon is ingeschakeld. ▼.41 ■ 0 1036 Issuillagen Gewonden toestellen 2. Houd (🕏) ingedrukt tot een lampje blauw en wit gaat

Audioaansluiting

3. Schakel de Bluetooth-functie op uw telefoon in. Aktivitei ein die Bidecook zu der Suche nach dem Philips SHB7250.

| Auswell Zurick | 4. Uw telefoon zal naar Philips SHB7250 zoeken. Kies Terug Volg de instructies op het scherm om uw telefoon te koppelen (raadpleeg de gebruikershandleiding van uw '0000' niet vereist voor sommige mobiele telefoons telefoon voor meer informatie). Linkerzijde Linke Seite Koppelen via NFC 1. Zorg ervoor dat de NFC-functie op uw telefoon is akeld en dat het scherm van uw telefoon actief blijft.

Philips draadloze Bluetooth-hoofdtelefoon SHB7250

_Microfoon

Houd 2 seconde

ingedrukt tot u een pieptoon hoor

oproepbediening

nummerregeling .

oplaadaansluiting -

Micro USB-

. Plaats uw telefoon boven de hoofdtelefoon zodat het 2. Positionieren Sie Ihr Telefon über dem Kopfhörer, damit die NFC-detectiegebied van elk apparaat elkaar raakt. NFC-Erkennungsbereiche jedes Geräts einander berühren. 3. Volg de koppelinstructies van uw telefoon. Als u om een 3. Folgen Sie den Kopplungsanweisungen Ihres Telefons. Wenn wachtwoord wordt gevraagd, voert u '0000' in. ein Kennwort erforderlich ist, geben Sie '0000' ein. Controleer of uw mobiele telefoon beschikt over de NFC-functie en zorg dat de NFC-functie is sern Sie sich, dass Ihr Mobiltelefon die NFC-Funktion hat und diese eingeschaltet ist. Ihr Telefon ingeschakeld en uw telefoon niet in de stand-bymodus staat. Koppelen via NFC is alleen geschikt voor Android-apparaten met besturingssysteem 4.2 of hoger
 Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoon om het NFC-detectiegebied te vinden. ine Kopplung mit NFC ist nur für das Android-Mobiltelefon- Betriebssystem 4.2 oder höher geeignet. Beziehen Sie sich auf die Bedienungsanleitung Ihres Telefons, um dessen NFC-Erkennungsbereich zu identifizieren.

Verwenden der Musik-/Sprach-/Anrufsteuerung Muziek-/spraak-/oproepbediening gebruiken Einmal drücken (**) Druk eenmaal (**) Einmal drücken Spelen/pauze Druk eenmaal Google Now Google Now Jm die Sprachsteuerung über Bluetooth auf Ihrem * Raadpleeg voor het gebruik van de voice control-functie Ielefon verwenden zu Können, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung die richtigen Einstellungen für Ihr Gerät voor de correcte instellingen voor uw apparaat. oder gedrückt halten Volume omhoog of houd lang ingedrukt Appuyez une fois Druk eenmaal Auflegen 2 Sekunde lang Oproep aannemen/ Einmal drücken Anrufs stummschalten/ Einmal drücken Achteruitspoelen Druk tweemaal Zweimal drücken EQ aktivieren/ deaktivieren Zweimal drücken EQ EQ inschakelen/
uitschakelen

Druk tweemaal

EQ


Schakelen tussen
bellers tijdens in
EQ

een oproep Einmal drücken

Ein weißes Licht blinkt langsam Der Akkustand ist niedrig Een wit licht knippert langzaam De batterij is bijna leeg De hoofdtelefoon bevindt zich in de koppelingsmodus Ein abwechseln weiß und blau blinkendes Licht Der Kopfhörer ist im Kopplungsmodus Ein blaues Licht leuchtet alle 8 Sekunden auf Der Kopfhörer ist gekoppelt und verbunden Een blauw lampje knippert om de 8 seconden De hoofdtelefoons zijn gekoppeld en verbonden Der Kopfhörer ist eingeschaltet, aber nicht verbunden. Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann, schaltet sich der Kopfhörer nach 5 Minuten aus De hoofdtelefoons zijn ingeschakeld, maar niet verbonden. Als er geen verbinding kan worden gemaakt, schakelt de hoofdtelefoon na 5 minuten automatisch uit Ein blaues Licht blinkt schnell Een blauw lampje knippert snel Audioverbindung per Kabel Audiokabel

Wenn der Akkustand niedrig ist, können Sie den Kopfhörer mit dem Audiokabel ausschließlich für Musik verwenden. Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer ausgeschaltet ist, bevor Sie das Audiokabel verwenden. Wanneer de accu bijna leeg is, kunt u de hoofdtelefoon alleen blijven gebruiken met de audiokabel voor muziek. Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon is uitgeschakeld voordat u de audiokabel gebruikt. Das vollständige Benutzerhandbuch finden Sie unter www.philips.com/welcome Ga naar www.philips.com/welcome voor de volledige gebruikershandleiding

Guía de inicio rápido Auriculares inalámbricos Bluetooth de Philips SHB7250



Carga de la batería 1. Conecta un extremo del cable USB en el cargador (o en el puerto USB de un ordenador). 2. Conecta el otro extremo del cable en la ranura de carga micro USB de los auriculares. 3. Cuando los auriculares se están cargando, se muestra un piloto indicador blanco. 4. Cuando los auriculares están totalmente cargados, el piloto blanco se apaga.

Encendido y apagado de los auriculares 1. EEnciende los auriculares. Mantener pulsado 🛈 durante 2 segundos. 2. Apaga los auriculares. Mantener pulsado 🕛 durante 4 segundos. Un piloto indicador blanco

se enciende y se atenúa y, a continuación, los auriculares se apagan. Emparejamiento de los auriculares con el teléfono Empareja los auriculares con el teléfono manualmente o mediante NFC. Cuando el emparejamiento se realice correctamente, los auriculares se conectarán automáticamente al teléfono cuando Emparejamiento manual

1. Asegúrate de que los auriculares están encendidos. 2. Mantén pulsado 🚯 hasta que el piloto parpadee alternativamente en azul y blanco. 3. Activa la función Bluetoothen el teléfono. El teléfono empezará a buscar los auriculares Philips SHB7250. 5. Sigue las instrucciones en pantalla para emparejar el eléfono (consulta el manual de usuario del teléfono para obtener información).

Emparejamiento mediante NFC 1. Asegúrate de activar la función NFC en el teléfono y de que la pantalla del teléfono permanece activa.

2. Coloca el teléfono sobre los auriculares de forma que las zonas de detección NFC de cada dispositivo se toquen Sigue las instrucciones de emparejamiento del teléfono.
 Si se solicita una contraseña, introduce '0000'. Asegúrate de que tu teléfono dispone de la función NFC y de que ésta se ha activado y el teléfono no está en modo de espera.
 El emparejamiento mediante NFC solo es compatible con el sistema operativo para móviles Android 4.2 o superior.
 Consulta el manual de usuario del teléfono para identificar la zona de detección NFC.


Uso de los controles de música/voz/llamadas Controles de música Siri/ Google Now Pulsar una vez Pulsar una vez 🗱 * Para utilizar la función de control voz en el teléfono a través de Bluetooth, consulta el manual de usuario para los ajustes correctos para tu dispositivo. Pulsar una vez Subir volumen o mantener pulsado Controles de llamada Pulsar una vez Pulsar una vez Ilamada/colgar Mantener pulsado

Pulsar una vez micrófono durante Pulsar una vez una llamada Saltar hacia atrás Pulsar dos veces Pulsar dos veces EQ

Un piloto blanco parpadea lentamente La batería se está agotando Un piloto parpadea alternativamente en blanco y azul Los auriculares están en el modo de emparejamiento Un piloto azul parpadea en intervalos de 8 segundos Los auriculares están emparejados y conectados Un piloto azul parpadea rápidamente Los auriculares están encendidos pero no conectados. Si no se establece ninguna conexión, los auriculares se apagarán después de 5 minutos Conexión de audio con cable

Cuando la batería se está agotando, puede continuar utilizando los auriculares con el cable de audio para escuchar música únicamente. Asegúrate de que los auriculares están apagados antes de utilizar el cable de audio. Obtén la versión completa del manual de usuario en www.philips.com/welcome

Manual de início rápido Auscultadores sem fios Bluetooth Philips SHB7250



Carregar a bateria 1. Ligue uma extremidade do cabo USB ao carregador (ou à porta USB de um computador). 2. Ligue a outra extremidade do cabo à ranhura de carregamento micro USB nos auscultadores. 3. Quando os auscultadores estão a carregar, acendese uma luz indicadora branca.

4. Quando os auscultadores estão completamente carregados, a luz branca apaga-se. 4. Quando le cuffie sono completamente cariche, la spia bianca si spegne. Ligar e desligar os auscultadores 1. Ligue os auscultadores. Mantenha (b) premido durante 2 seg.

2. Desligue os auscultadores. Mantenha 🕛 premido durante 4 seg. Uma luz indicadora branca acende-se e a intensidade da luz é reduzida. Em seguida, os auscultadores desligam-se. Emparelhar os auscultadores com o telefone

Emparelhe os auscultadores com o seu telefone manualmente ou utilizando a função NFC. Depois de um emparelhamento bemsucedido, os auscultadores ligam-se automaticamente ao telefone depois de estes estarem ligados e dentro do alcance. Emparelhamento manual 1. Certifique-se de que os auscultadores estão ligados.

2 Mantenha premido (ℜ) até ficarem intermitentes

1. Certifique-se de que os auscultadores estão ligados.

3 Mantenha premido (ℜ) até ficarem intermitentes

 Mantenha premido (*) até ficarem intermitentes alternadamente uma luz azul e uma luz branca. . Ligue a função Bluetooth no seu telefone. 4. O seu telefone começará a procurar o Philips SHB7250. Siga as instruções no ecrã para emparelhar o seu telefone.
 (Consulte o seu manual do utilizador do telefone para '0000' não é necessário para alguns telemóveis obter mais detalhes)

Emparelhamento por NFC Lado 1. Assegure-se de que liga a função NFC no seu telefone 2. Coloque o seu telefone sobre os auscultadores de modo a que as áreas de detecção NFC de cada dispositivo 3. Siga as instruções de emparelhamento do seu telefone. Se for necessária uma palavra-passe, introduza '0000'. Assegure-se de que o seu telemóvel possui a funcionalidade NFC e que a função NFC foi activada e o seu telefone não está em modo de espera. O emparelhamento com NFC é adequado apenas para o sistema operativo 4.2 ou superior de telemóveis Android.
Consulte o manual do utilizador do seu telefone para identificar a sua área de detecção NFC.

Utilizar os controlos de música/voz/chamadas Controlos de música Prima uma vez Prima uma vez Google Now Para utilizar a funcionalidade de controlo de voz no seu telemóvel através do Bluetooth, consulte s definições correctas para o seu dispositivo no ou mantenha premido Controlos de chamada Prima uma vez premido durante 2 seg. até ouvir o som do microfone Prima uma vez Prima duas vezes

Activar/
desactivar o EQ
Prima duas vezes
EQ
Mudar de interlocutor durante numa chamada
uma vez Luz do indicador LED Uma luz branca apresenta uma intermitência lenta A bateria está fraca Uma luz intermitente alternadamente a branco e azul Os auscultadores estão no modo de emparelhamento Uma luz azul apresenta uma intermitência em Os auscultadores estão ambos emparelhados intervalos de 8 segundos e conectados Uma luz azul apresenta uma intermitência rápida
Os auscultadores estão ligados mas não estão conectados. Se não for possível estabelecer uma ligação, os auscultadores desligamse autonomamente

Ligação de áudio com fios após 5 minutos Quando a bateria estiver fraca, pode continuar a utilizar os auscultadores com o cabo de áudio apenas para música. Assegure-se de que os auscultadores estão desligados antes de utilizar o cabo de áudio Consulte o manual do utilizador completo em www.philips.com/welcome

Guida rapida Cuffie wireless Bluetooth Philips SHB7250



Ricarica della batteria

1. Inserisci una delle estremità del cavo USB nel caricatore (o nella porta USB di un computer) 2. Inserisci l'altra estremità del cavo nell'alloggiamento di ricarica micro USB sulle cuffie. 3. Quando le cuffie sono in carica, sarà visualizzata una spia bianca.

Accensione e spegnimento delle cuffie 1. Accensione delle cuffie. Tieni premuto per 2 sec.

2. Spegnimento delle cuffie. Tieni premuto 🕛 per 4 sec. Una spia di indicazione bianca

si accende e si affievolisce, quindi le cuffie si spengono.

Associazione delle cuffie con il telefono

Associa le cuffie con il telefono manualmente o tramite NFC. Una volta completata l'associazione, le cuffie si collegano automaticamente al telefono se sono accese e si trovano all'interno del raggio Associazione manuale 1. Verificare che le cuffie siano accese.

2. Tieni premuto (*) fino a quando non vedrai lampeggiare una spia blu e bianca in modo alternato.

Pluotooth sul telefono.

| Aggiunger un dispositivo Bluetooth | Philips 51887250 | Philips 5187250 | Phil 4. Il telefono inizierà a cercare Philips SHB7250. 5. Segui le istruzioni sullo schermo per associare il telefono. (Controlla il manuale dell'utente del telefono per maggiori dettagli)

Lato Associazione NFC 1. Assicurati di attivare la funzione NFC sul telefono e che lo schermo del telefono rimanga attivo.

2. Posiziona il telefono sulle cuffie in modo che l'area di rilevamento NFC di ciascun dispositivo sia raggiungibile dall'altro.

3. Segui le istruzioni di associazione del tuo telefono. Se viene richiesta una password, inserisci '0000' Assicurati che il tuo telefono disponga della funzione NFC, che sia attiva e che il telefono non sia azione NFC è compatibile solo con telefoni cellulari Android dotati di sistema operativo Fai riferimento al manuale dell'utente del tuo telefono per identificare l'area di rilevamento NFC. Utilizzo dei comandi di musica/voce/chiamate Comandi musica Comandi vocali*

Riproduzione/ Premi una volta Google Now Premi una volta Per utilizzare la funzione di controllo vocale del telefono tramite Bluetooth, fare riferimento al manuale telefono tramite Bluetooth, fare riferimento al manuale dell'utente per le impostazioni corrette del proprio volta oppure Comandi chiamata Rispondi a una
Premi una volta Rifiuta le chiamate in entrata per 2 sec fino a sentire un segnale acustico Einmal drücken Premi due volte Spia a LED

Una spia bianca lampeggia lentamente La batteria è scarica Una spia bianca e blu lampeggia in modo alternato Le cuffie si trovano in modalità di associazione Una spia blu lampeggia con intervalli di 8 secondi Le cuffie sono associate e collegate Una spia blu lampeggia velocemente Le cuffie sono accese ma non sono collegate. Se non è possibile stabilire una connessione, le cuffie si spegneranno automaticamente dopo 5 minuti

Collegamento audio con filo Quando la batteria è quasi scarica, puoi continuare a usare le cuffie solo con il cavo audio per la musica. Prima di utilizzare il cavo audio, assicurati che le cuffie siano spente.

Consulta il sito www.philips.com/welcome per il manuale completo