

SB2000



EN Short User Manual

ES Manual de usuario corto FR Guide de l'utilisateur abrégé

Register online at www.philips.com/welcome today to get the very most from your purchase.

Registering your model with PHILIPS makes you eligible for all of the valuable benefits listed below,so don't miss out. Register online at www.philips.com/welcome to ensur

*Product Safety Notification *Additional Benefits privileges to which you're entitled, including special money

PHILIPS

Congratulations on your purchase, and welcome to the "family!"

Dear PHILIPS product owner: Thank you for your confidence in PHILIPS. You've selected one of the best-built, best-backed products available today. We'll do everything in our power to keep you happy with your purchase for many years to come.

As a member of the PHILIPS "family," you're entitled to protection As a member of the PFILLIPS family, you're entitled to protective by one of the most comprehensive warranties in the industry. What's more, your purchase guarantees you'll receive all the information and special offers for which you qualify, plus easy acc to accessories from our convenient home shopping network. Most importantly, you can count on our uncompromising commit-All of this is our way of saying welcome - and thanks for investing

P.S. To get the most from your PHILIPS purchase, be

Registrese en línea en www.philips.com/welcome hoy mismo para aprovechar al máximo su compra.

Al registrar su modelo con PHILIPS usted cumplirá con los requisitos para obtener todos los valiosos beneficios que se indican a continuación, ¡no se los pierda! Regístrese en línea en **www.philips.com/welcome** para asegurarse de:

*Seguridad del producto Notificación *Beneficios adicionales

especiales para ahorrar dinero.

PHILIPS

This "bolt of lightning" indicates unin-sulated material within your unit may cause an electrical shock. For the safety of everyone in your household, please do not remove product covering. Estimado propietario de un producto PHILIPS: Gracias por su confianza en PHILIPS. Usted ha escogido uno de los productos mejor construidos y con mejor respaldo disponible hoy en día. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance por mantenerlo remove product covering.

The "exchamation point" calls attention to features for which you should read the enclosed literature closely to prevent operating and maintenance problems.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, this apparatus should not be exposed to rain or moisture and objects filled with Inside such as cause a bould not. satisfecho con su compra durante muchos años.

satistecho con su compra durante muchos anos.

Como miembro de la "familia" PHILIPS, usted tiene derecho a
estar protegido con una de las garantias más completas de la
industria. Lo que es más: su compra le garantiza que recibirá
toda la información y ofertas especiales a las que tiene derecho,
además de un fácil acceso a los accesorios desde nuestra
cómoda red de compra desde el hogar. filled with liquids, such as vases, should not be placed on this apparatus. Y lo que es más importante: usted puede confiar en nuestro irrestricto compromiso con su satisfacción total. **CAUTION:** To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully Todo esto es nuestra manera de decirle bienvenido y gracias por ATTENTION: Pour éviter les choc élec-triques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond. invertir en un producto PHILIPS.

> PS.: Para aprovechar al máximo su compra PHILIPS, asegúrese de registrarse en línea en www.philips.com/welcome

PHILIPS Visite nuestro sitio en el World Wide Web en http://www.philips.com/welcome

Enregistrez-vous en ligne à www.philips.com/welcome le plus tôt possible pour profiter pleinement de votre achat.

L'enregistrement de votre modèle auprès de PHILIPS confirme votre éligibilité à tous les bénéfices mentionnés ci-dessous. Enregistrez-vous en ligne à www.philips.com/welcome pour assure

*Avis sur la sécurité des produits *Bénéfices additionnels de tous les privilèges auxquels vous avez droit y compris

PHILIPS

Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons

Cher propriétaire d'un produit PHILIPS : Merci de votre confiance en PHILIPS. Vous avez choisi un produit de fabrication et de garantie supérieures parmi les meilleurs disponibles sur le marché. Et nous ferons tout en notre pouvoir pour que vous soyez pleinement satisfait de votre achat pour des nnées à venir.

En tant que membre de la « famille » PHILIPS, vous avez droit à une De plus, votre achat garantit que vous recevrez toutes les informations et offres spéciales auxquelles vous avez droit, ainsi qu'un accès facile à toute une gamme d'accessoires disponibles via notre réseau de téléachat. Mais ce qui est encore plus important, vous pouvez compter sur notre engagement total quand il s'agit de votre entière satisfaction.

C'est notre façon de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier de votre investissement dans un produit PHILIPS.

www.philips.com/welcome

P.S. Pour bénéficier au maximum de votre produit PHILIPS, assurez-vous de vous enregistrez en ligne à

COUVERTURE DE GARANTIE:

QUI EST COUVERT?
Philips garantit le produit au premier acheteur ou à la personne recevant le produit en cadeau contre tout défaut de matière ou

main d'œuvre conformemt à la date d'achat originale (« Période de garantie ») d'un distributeur agrée. Le reu de vente originale (« Période de garantie ») d'un distributeur agrée. Le reu de vente original indiquant le nom du produit ainsi que la date d'achat d'un détaillant agrée est considéré comme une preuve d'achat.

QUEST-CE QUI EST COLUMBER.

AVIS A Ce symbole « d'éclair » s'applique aux matériaux non isolés présents dans votre apareil et pouvant causer un choc électrique. Pour assurer la sécurité des membres de votre famille, veuillez ne pas enlever le couvercle de

Sachez reconnaître ces symboles de **sécurité**

Les « points d'exclamation » ont pour but d'attirer votre attention sur des carac-téristiques à propos desquelles vous devez lire soigneusement la documentation accompagnant pareil afin d'éviter tout problème d'exploita-AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques s être placés sur le dessus de l'appareil CAUTION: To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.

ATTENTION: Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et

À l'usage du client dessous le numéro de série qui se trouà l'arrière du boîtier du dispositif. Conser informations pour référence ultérieure.

PHILIPS Visitez notre site sur le Web à http://www.philips.com/welcome

GARANTIE LIMITÉE PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS

P&F USA Inc. PO Box 2248 Alpharetta, GA 30023-2248 Phone 1 866 309 0845 Meet Philips at the Internet

http://www.philips.com/welcome

Specifications are subject to change without notice 2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

SB2000_37_Short User Manual_V1.0

ONE (1) YEAR

WARRANTY COVERAGE: PHILIPS warranty obligation is limited to the terms set forth

WHO IS COVERED: Philips warrants the product to the original purchaser or the person receiving the product as a gift against defects in materials and workmanship as based on the date of original purchase ("Warranty Period") from an Authorized Dealer. The original sales receipt showing the product mane and the purchase date from an authorized retailer is considered such proof.

WHAT IS COVERED: The Philips warranty covers new products if a defect in material or workmanship occurs and a valid claim is received by Philips within the Warranty Period. At its option, Philips will either (1) within the Warranty Period. At its option, Philips will either (1) repair the product at no charge, using new or refurbished replacement parts, or (2) exchange the product with a product hat is new or which has been manufactured from new, or serviceable used parts and is at least functionally equivalent or most comparable to the original product in Philips current inventory, or (3) refund the original purchase price of the product. Philips warrants replacement products or parts provided under this warranty against defects in materials and workmanship from the date of the replacement or repair for ninety (90) days or for the remaining oorting of the original product's warranty. the date of the replacement or repair for ninety (90) days or for the remaining portion of the original product's warranty, whichever provides longer coverage for you. When a product or part is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes Philips' property. When a refund is given, your product becomes Philips' property. Note: Any product sold and identified as refurbished or renewed carries a ninety (90) day limited warranty. TO OBTAIN ASSISTANCE IN THE U.S.A., CANADA, PUERTO RICO, OR U.S. VIRGIN ISLANDS...

Replacement product can only be sent if all warranty

WHAT IS NOT COVERED - EXCLUSIONS AND LIMITATIONS:

This Limited Warranty applies only to the new products manufactured by or for Philips that can be identified by the trademark, trade name, or logo affixed to it. This Limited Warranty lose not apply to any non-Philips hardware product or any software, even if packaged or sold with the product. Non-Philips manufacturers, suppliers, or publishers may provide a separate warranty for their own products packaged with the bundled product.

Philips is not white for the product of th

ata, or other information stored on any media contained within the product, or any non-Philips product or part not covered by this warranty. Recovery or reinstallation of programs, data or other information is not covered under this Limited Warranty.

This warranty does not apply (a) to damage caused by accident, abuse, misuse, neglect, misapplication, or non-Philips product, (b) to damage caused by service performed by anyone other than Philips or Philips Authorized Service Location, (c) to a product or a part that has been modified without the written permission than the product of the product

P&F USA, Inc. PO Box 2248, Alpharetta, GA 30023-2248

UN (1) AÑO

La obligación de la garantia PHILIPS se limita a los terminos establecidos a continuación.

QUIÉNES ESTÁN CUBIERTOS:
Philips le garantiz a el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original o "("período de garantia") en le distribuldor autorizado. El recibe ventas, donde aparecen el nombre del producto y la fecha de la

ventas, donde aparecen el nombre del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado, se considerará compro-

LO QUE NO SE CUBRE: EXCLUSIONES Y LIMITA-CIONES:

Philips no es responsable por ningun dano o perdida de programas, datos u otra información almacenados en algun medio contenido en el producto, ni por ningún producto o pieza que no sea Philips que no este ducierta por este agrantal. La recuperación o la reinstalación de programas, datos u otra información no esta cupierta por esta paranta limitada.

Algunos estados no permiten las exclusiones ni la limitación de programas, datos u otra información no esta cupierta por esta paranta limitada.

Esta garantía no se aplica (a) a daños causados por accidente, abuso, mal uso, negligencia, mala aplicación o a productos que no

Esta garantía limitada no cubre:
Los costos de envio al devolver el producto defectuoso a Philips.

símbolos de**seguridad**

AVISO A

Este "relámpago" indica material no aisla-do dentro de la unidad que puede causar una descarga eléctrica. Para la seguridad de todos en su hogar, por favor no retire la cubierta

El "signo de exclamación" llama la atenció hacia funciones sobre las que debería leer

at nacia funciones sobre las que deberra leer on atención en la literatura adjunta para evitar roblemas operativos y de mantenimiento. DUPERTENCIA Para reducir el riesgo de ncendios o de descarga eléctrica, este aparato o se debe exponer a la lluvia ni a la humedad, y o se le deben colocar encima objetos llenos de

fondo.

ATTENTION: Pour éviter les chocs élec-triques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond.

Sólo para uso del cliente Escriba a continuación el Nº de serie, el cual se ubica en la parte posterior del gabinete. Guarde esta información para futura referencia.

LO QUE ESTÁ CUBIERTO:

La garantia Philips cubre productos nuevos si se produce algún defecto en el material o la mano de obra y Philips recibe un reclamo valido dentro del período de garantia. A su propia discreción, Philips (1) reparará el producto si costo, usando piezas de repuesto nuevas o reacondicionadas; (2) cambiar al el producto por uno nuevo o que se ha fabricado con piezas nuevas o usadas utilizables, y que sea al menos funcionalmente equivalente o lo mas parecido al producto original del inventario actual de Philips; (0) (3) reembolsara el precio de compra original del producto, Philips garantiza productos o piezas de repuesto proporcionados bajo esta garantia contra defectos en los materiales y en la mano de obra durante novente (90) dias o por el resto de la garantia del producto original, lo que le promocione más cobertura.

Cuando se cambia un producto o una pieza, el artículo que usted recibe pasa a ser propiedad de else último. Cuando se proporcione un reembolso, su producto pue se venda y que esté identificado como reacondicionado o renovado tiene una garantia limitada de noventa (90) dias.

El producto de reemplazo sólo se puede enviars i se Los costos de mano de obra por la instalación o configu-No operar según el Manual del propietario.

No operar según el Manual del propietario.

No operar según el Manual del propietario.

PARA OBTENER AYUDA EN LOS EE.UU., CANADA, PUERTO RICO O EN LAS ISLAS VÍRGENES DE LOS EE.UU... Comuniquese con el Centro de Atención al Cliente al: 1-866-309-0845

LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO, SEGÚN LO DISPONE ESTA GARANTÍA, ES LA SOLUCIÓN EXCLUSIVA PARA EL CLIENTE, PHILIPS NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS QUE INFRINIAN ALGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLICITA SOBRE ESTE PRODUCTO CON EXCEPCIÓN DE LO QUE PROHIBA LA LEY VIGENTE, TODA GARANTÍA IMPLICITA DE COMERCIABILIDAD Y ADECIJACIÓN RABA LIN PROPOSITOR APATICILIA DE EN ESTA

Un produit de remplacement ne pourra être envoyé que si toutes les exigences de la garantie ont été respectées. Tout manquement de répondre à toutes les exigences pourra

CE QUI N'EST PAS COUVERT - EXCLUSIONS ET

Cette garantie vous de neur de garantie innegies causés par un accident, un abus, un mauvais usage, une negligence, une mauvais application ou au n produit non-Philips, (b) aux dommages causés par un service réalisé par quiconque autre que Philips ou qu'un centre de service agréé de Philips, (e) a un produit ou pièce ayant été

Cette garantie vous donne des droits légaux specifiques. Il est possible que les limitations ou vectusions mentionnées desurs soient sans effet dans votre cas.

P&F USA, Inc. PO Box 2248, Alpharetta, GA 30023-2248

DHITIDZ

quaint le nom du produit ainsi que la date d'achat d'un detaillant agrée est considére comme une preuve d'achat.

QUEST-CE QUI EST COUVERT?

La garantie de Philips couvre les nouveaux produits contre tout defaut de maitere ou de main d'œuvre et suivant la réception par Philips d'une réclamation valide dans les limites de la garantie. Philips s'engage, à son choix, à (1) repare le produit graitutement avec des pièces de rechange neuves ou remises à neuf, ou à (2) echanger le produit pour un produit neur du ayant et de farique à partir de pièces neuves ou usagese en bon état et au moins fonctionnellement acquivalent ou comparable au produit. d'entre de la retire actuel de Philips, cou à (3) rembourser le prix d'achat initial du produit.

Philips garantit les produits ou pièces de remplacement prévus sous cette garantie de contre tout défaut de maitier eou de main d'œuvre à partir de la date de remplacement ou de réparation pour une periode de quarte-vinigr-dix (80) jours ou pour la portion restante de la garantie du produit d'origine, la piùs longue de ces couvertures étant à retenir. Lorsqu'un produit ou une pièce est change, tout article de rechange devient votre propriéte de Philips.

Lorsqu'un produit qu'un remboursement est effectue, votre produit devent la propriete de Philips.

Remarque : tout produit vour memboursement est effectue, votre produit devent la propriete de Philips.

Lorsqu'un produit qu'un remboursement est effectue, votre produit devent la propriete de Philips.

Lorsqu'un produit qu'un remboursement est effectue, votre produit devent la propriete de Philips.

Lorsqu'un produit en de produit d'origine, la prix lorsqu'un produit un en pièce est change, tout article de rechange devient ta propriete de Philips.

Lorsqu'un produit qu'un remboursement est effectue, votre produit devent la propriete de Philips.

Lorsqu'un produit qu'un remboursement est effectue, votre produit devent la propriete de Philips.

Lorsqu'un produit qu'un remboursement est effectue, votre produit devent la propriete de P reception.

• tout manquement d'exploiter le produit selon le manuel de l'utilisateur.

POUR OBTENIR DE L'AIDE AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, À PUERTO RICO OU AUX ÎLES VIERGES

Cette garantie limitée ne couvre pas:

• les frais d'expédition pour le renvoi du produit défectueux à Philips.

• les frais de main-d'œuvre pour l'installation ou la configuration du

CE QUI N'EST PAS COUVERT - EXCLUSIONS ET LIMITATIONS:

Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux nouveaux produits fabriques par ou pour Philips pouvent être identifiés par la marque de commerce, le nom commercial ou le loge qui y sont apposés. Cette garantie limitée ne s'applique à aux nouveaux produit matériel ou logiciel non Philips, même si colui-ci est incorporé au produit ou vendu avec celui-ci. Les fabricants, fournisseurs ou detteurs non-Philips peuvent fournir une garantie separée pour leurs propres produits intégrés au produit fournir.

Philips ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte de programmes, données ou autres informations mis en memoire dans tous medias contenus dans le produit ou de tout produit ou pièce non-Philips non couvert par cette garantie. La récupération ou reinstallation des programmes, données ou autres informations rest pas couverte par cette garantie limitée.

Cette garantie ne s'applique pa su nouve produit sur produit ou de tout dommage ou perte de programmes, données ou autres informations n'est pas couverte par cette garantie. La récupération ou reinstallation des programmes, données ou autres informations n'est pas couverte par cette garantie limitée.

Cette garantie ne s'applique pa su couverte par cette garantie limitée.

Cette garantie ne s'applique pa su couverte par cette garantie, lui se de l'accident, un alous, un mauvais tasge, une negligence, une mauvaise application ou à un produit non-Philips, (t)) aux dommages causés par un accident, un alous, un mauvais tasge, une negligence, une mauvaise application ou à un produit non-Philips, (t)) aux dommages causés par un accident, un alous, un mauvais teste par le centre de service à la clientée de Philips au cut lorgice de commerce, le centre de service à la clientée de commerce de commerce de commerce de lorgice de logicier.

Als EDE TENTE CONSTITUE LE SEUL REMÉDE POUR LE CONSOMMATEUR PRILLES NOUS TENTE CONSOMMATEUR PRILLES NOUS TENTE CONSOMMATEUR PRILLES LE SUL REMÉDE POUR LE SUL REMÉDE POUR LE SUL RE Communiquez avec le centre de service à la clientèle de Philips au: 1-866-309-0845


EN Before using your product, read all accompanying safety information.

Antes de usar su producto, lea toda la información de seguridad

R Avant d'utiliser votre appareil, prenez le temps de lire toute

l'information de sécurité connexe.





Battery indicator

The LED indicator beside the O button indicates the battery status.

Indicator	Battery	_
Solid red	Under charging	
Off	Fully charged	

Nota: Antes de su uso, cargue por completo la batería recargable incorporada.

Indicador de batería El indicador LED que hay junto al botón O indica el estado de la

batería. Indicador


indicador	bateria
Rojo permanente	Cargando
Apagada	Totalmente cargada


FR Remarque: Rechargez entièrement la batterie avant utilisation.

Témoin de pile

Le voyant situé à côté du bouton ⊙ indique l'état de la batterie.

Voyant	Pile	
Rouge fixe	Chargement en cours	
Hors tension	Charge complète	
	3 1	





EN Press ① to power it on/off manually. Use the auto sensor

1 Switch the slider to **ON** to enable the auto sensor.

2 Put the speaker upside down.

→ After 30 seconds, it powers off automatically.

 To power it on again, press ①. • To disable the auto sensor, switch the slider to OFF.

Note: If the USB cable is connected to the micro USB socket.

this product does not automatically power off. To save battery power, disconnect the USB cable or manually power off the product after use. In Bluetooth mode, if there is no Bluetooth connection

or no audio is streamed to this product for 15 minutes, this product automatically powers off.

ES Pulse O para encenderlo o apagarlo manualmente.

Uso del sensor automático

1 Cambie el control deslizante a ON para activar el sensor automático.

2 Ponga el altavoz boca abajo. → Después de 30 segundos, se apaga automáticamente.

• Para volver a encenderlo, pulse ①. • Para desactivar el sensor automático, cambie el control deslizante a **OFF**.

Nota: Si el cable USB está conectado a la toma micro USB, el producto no se apaga automáticamente. Para ahorrar batería, desconecte el cable USB o apague manualmente el producto después de utilizarlo. En el modo Bluetooth, si no se establece una conexión Bluetooth o no se transmite audio al producto durante

15 minutos, el producto se apaga automáticamente. FR Appuyez sur ① pour le mettre manuellement sous/hors tension.

Utilisez le capteur automatique 1 Positionnez le curseur sur ON pour activer le capteur

automatique. 2 Placez le haut-parleur à l'envers.

→ Il s'éteint automatiquement au bout de 30 secondes.

• Pour le rallumer, appuyez sur ①.


• Pour désactiver le capteur automatique, positionnez le curseur sur **OFF**.

Remarque: Si le câble USB est connecté à la prise Micro USB, l'appareil ne s'éteindra pas automatiquement. Pour économiser la pile, déconnectez le câble USB ou mettez manuellement l'appareil hors tension après

automatiquement hors tension.

chaque utilisation. En mode Bluetooth, si aucune connexion Bluetooth n'est détectée ou qu'aucun signal audio n'est diffusé pendant 15 minutes, l'appareil se met






















Indicator	Bluetooth connection	
Indicator	- Bidetootii Collifection	
Blinking blue	Connecting or waiting for connection	
Solid blue	Connected	
Control		
Buttons	Functions	
,	Start, pause, or resume play.	
	Press to answer an incoming call.	
	Press to end the current call.	
	Press and hold to reject an incoming call.	
	Press twice to dial the last called number.	
	Press twice to hold on the current call and answer another incoming call.	
0	When the product is powered off, press and hold for 8 seconds to clear the Bluetooth pairing memory.	
+ / -	Increase or decrease the volume.	

ES Indicador de Bluetooth El indicador LED junto al botón 🧈 indica el estado de la conexión

Bluetooth. Conexión Bluetooth

Azul parpadeante	Conectando o esperando conexión	
Azul permanente	Conectado	
Control		
Botones	Funciones	
	Inicia, pausa o reanuda la reproducción.	
	Pulse para contestar una llamada entrante.	
	Pulse para finalizar la llamada actual.	
	Mantenga pulsado para rechazar una llamada entrante.	
	Pulse dos veces para marcar el último número al que llamó.	
	Pulse dos veces para retener la llamada actual y responder otra llamada entrante.	
0	Cuando el producto esté apagado, manténgalo pulsado durante 8 segundos para borrar la memoria de emparejamiento de Bluetooth.	
+/-	Aumenta o reduce el volumen.	

FR Voyant Bluetooth

Le voyant à DEL à côté du bouton J indique l'état de la connexion Bluetooth.

Voyant	Connexion Bluetooth	
Bleu clignotant	Connexion en cours ou en attente	
Bleu fixe	Connecté	
Contrôle		
Boutons Fonctions		
<u>,</u>	Démarrer, interrompre ou reprendre la lecture.	
	Appuyez pour répondre à un appel entrant.	
	Appuyez pour mettre fin à l'appel en cours.	
	Tenir enfoncé pour rejeter un appel entrant.	
	Appuyez deux fois pour rappeler le dernier numéro.	
	Appuyez deux fois pour mettre en attente l'appel en cours et répondre à un autre appel entrant.	
0	Lorsque l'appareil est éteint, maintenez la touche enfoncée pendant 8 secondes pour effacer la mémoire de couplage Bluetooth.	
+ / -	Augmentez ou baissez le volume.	

SB2000B_37_Short User Manual_V1.0.indd 1

in a PHILIPS product.

www.philips.com/welcome

For Customer Use
Enter below the Serial No. which is located on the rear of the cabinet. Retain this information for future reference. PHILIPS Visit our World Wide Web Site at http://www.philips.com/welcome

Philips, or (d) if any Philips serial number has been removed or defaced, or (e) product, accessories or consumables sold "AS IS" without warranty of any kind by including refurbished Philips product sold "AS IS" by some retailers.

This Limited Warranty does not cover:

Shipping charges to return defective product to Philips.

Labor charges for installation or setup of the product, adjustment of customer controls on the product, and installation or repair of antenna/signal source systems outside of the product.

Product repair and/or part replacement because of improper installation goes existences, representative to improper, updates.

Product repair and/or part replacement because of improper installation or maintenance, connections to improper voltage supply, power line surge, lightning damage, retained images or screen markings resulting from viewing fixed stationary content for extended periods, product cosmetic appearance items due to normal wear and tear, unauthorized repair or other cause not within the control of Philips.

Damage or claims for products not being available for use, or for lost data or lost software.

Damage from mishandled shipments or transit accidents when returning norquet to Philips.

Damage from mishandled shipments or transit accidents when returning product to Philips.
 A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications.
 A product used for commercial or institutional purposes for the commercial or institutional purposes.

(including but not limited to rental purposes).

Product lost in shipment and no signature verification receipt can be provided.

Failure to operate per Owner's Manual.

ntact Philips Customer Care Center at: 1-866-309-0845


safetysymbols

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CIONES:
La garanta limitada se aplica sólo a los productos nuevos fabricados por Philips o para Philips que se pueden identificar por la
marca registrada, el nombre comercial o por tener el logotipo
correspondiente. Esta garanta limitada no se aplica a ningim producto de hardware ni de software que no sea Philips, incluso si
viene empacado con el producto o si se vende junto con este.
Los fabricantes, proveedores o editores que no sean Philips
pueden proporcionar una garantia por separado para sus propios
productos empacados con el producto Philips.

sean Philips; (b) a dano provocado por servicio realizado por Esta garantia le otorga derechos legales específicos. Usted puede tener otros derechos que varian entre los diferentes estados y provincias

P&F USA, Inc. PO Box 2248, Alpharetta, GA 30023-2248



The LED indicator beside the ${m J}$ button indicates the status of Bluetooth connection







EN Specifications General information

Power Supply (through USB socket) Built-in Battery Lithium battery (500 mAh, 7.4 V) Dimensions - Main Unit (W x 123 X 92 X 123 mm H x D) Weight - Main Unit 0.6 kg Bluetooth Bluetooth specification Supported profiles A2DP v1.0, AVRCP V1.0, HFF and HSP Range 10 m (Free space)	General information	
7.4 V) Dimensions - Main Unit (W x 123 X 92 X 123 mm H x D) Weight - Main Unit 0.6 kg Bluetooth Bluetooth specification V3.0 Supported profiles A2DP v1.0, AVRCP V1.0, HFF and HSP Range 10 m (Free space)	117 (0	5 V 1 A
H x D) Weight - Main Unit 0.6 kg Bluetooth Bluetooth specification V3.0 Supported profiles A2DP v1.0, AVRCP V1.0, HFF and HSP Range 10 m (Free space)	Built-in Battery	, ,
Bluetooth Bluetooth specification V3.0 Supported profiles A2DP v1.0, AVRCP V1.0, HFF and HSP Range 10 m (Free space)	`	123 X 92 X 123 mm
Bluetooth specification V3.0 Supported profiles A2DP v1.0, AVRCP V1.0, HFF and HSP Range 10 m (Free space)	Weight - Main Unit	0.6 kg
Supported profiles A2DP v1.0, AVRCP V1.0, HFF and HSP Range 10 m (Free space)	Bluetooth	
Range and HSP 10 m (Free space)	Bluetooth specification	V3.0
	Supported profiles	A2DP v1.0, AVRCP V1.0, HFP, and HSP
Amplifier	Range	10 m (Free space)
	Amplifier	

Audio input through micro USB 650 mV RMS, 22 kOhm

5 W RMS

> 50 dBA

ES Especificaciones

Información general	
Fuente de alimentación (a través de la toma USB)	5 V === 1 A
Batería integrada	Batería de litio (500 mAh 7,4 V)
Dimensiones: unidad principal $(An \times Al \times Pr)$	123 × 92 × 123 mm
Peso: unidad principal	0.6 kg

Bluetooth	
Especificación de Bluetooth	V3.0
Perfiles compatibles	A2DP v1.0, AVRCP V1.0, HFP y HSP
Alcance	10 m (espacio abierto)

Alcance	10 m (espacio abierto)
Amplificador	
Potencia de salida	5 W RMS
Relación señal / ruido	> 50 dBA
Entrada de audio a través de toma micro USB	650 mV RMS, 22 kOhm

RF Radiation Exposure Statement: This equipment complies with

FCC's and IC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled

environment. The antenna(s) used for this transmitter must be installed

and operated to provide a separation distance of at least 20 cm from all

persons and must not be collocated or operating in conjunction with any

other antenna or transmitter. Installers must ensure that 20cm separation

This product is designed to be waterproof in compliance with IEC 60529

Your product is designed and manufactured with high quality materials and

Never dispose of your product with other household waste. Please inform

yourself about the local rules on the separate collection of electrical and

electronic products and batteries. The correct disposal of these products

helps prevent potentially negative consequences on the environment and

Your product contains batteries, which cannot be disposed of with normal

Please inform yourself about the local rules on separate collection of

batteries. The correct disposal of batteries helps prevent potentially

Please visit www.recycle.philips.com for additional information on a

All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make

the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box),

Your system consists of materials which can be recycled and reused

if disassembled by a specialized company. Please observe the local

regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted

polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective foam sheet.)

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

license from Koninklijke Philips N.V."

earlier supplies accordingly.

1 Lea estas instrucciones.

(2) Conserve estas instrucciones.

4) Siga todas las instrucciones.

(incluso amplificadores).

3 Preste atención a todas las advertencias.

funciona normalmente o si se cayó.

exponer el producto a líquidos.

producto está mojado.

forma adecuada.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of

Specifications are subject to change without notice. WOOX reserves

the right to change products at any time without being obliged to adjust

Instrucciones de seguridad importantes

5 No realice la instalación cerca de fuentes de calor como radiadores,

7 Todos los trabajos de servicio técnico deben ser realizados por

(8) No coloque fuentes de peligro sobre el producto, por ejemplo,

9 No exponga el producto de forma directa a la luz solar, el calor ni

10 Durante la carga de la batería o mientras escucha un dispositivo

(11) Asegúrese de que la tapa protectora está bien cerrada antes de

(12) Nunca abra la tapa protectora en entornos húmedos o si el

(13) Después de usarlo en entornos húmedos, limpie el producto

14) No exponga las baterías a altas temperaturas, como el calor que

(15) Hay riesgo de explosión si las pilas se reemplazan por otras de tipo

(16) Las pilas contienen sustancias químicas y deben desecharse de

incorrecto. Reemplace las pilas por otras del mismo tipo o similar.

• Este producto contiene perclorato y puede requerir un manejo

especial. Visite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

un lugar bien ventilado alejado de la luz solar directa.

produce la luz solar, el fuego o similares.

externo a través del cable USB, no exponga el producto a líquidos.

inmediatamente con un paño suave y seco y deje que se seque en

personal de servicio calificado. Solicite el servicio de asistencia

técnica cuando, por ejemplo, el cable de alimentación o el conector

están dañados, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del

aparato, si el equipo estuvo expuesto a la lluvia o humedad, si no

6 Utilice sólo los accesorios que especifica el fabricante.

rejillas de calefacción, estufas u otros equipos que produzcan calor

Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under

by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by WOOX Innovations is

negative consequences on the environment and human health.

Disposal of your old product and batteries

components, which can be recycled and reused.

human health.

recycling center in your area.

Environmental information

batteries and old equipment.

Copyright

ES

distance will be maintained between the device (excluding its handset)


FR Spécifications Information générale

Alimentation (par USB)	5 V === 1 A
Batterie intégrée	Pile au lithium (500 mAh; 7,4V)
Dimensions - Unité principale $(I \times H \times P)$	123 × 92 × 123 mm
Poids - Unité principale	0,6 Kg
Bluetooth	
Spécifications Bluetooth	v3.0
Profils pris en charge	A2DP v1.0, AVRCP v1.0, HFP et HSP
Portée	10 m (espace libre)
Amplificateur	

5 W eff.


> 50 dBA

650 mV eff., 22 kOhms



EN Note: Make sure that no device is streaming audio to the speaker via Bluetooth Nota: Asegúrese de que ningún dispositivo está transmitiendo

audio al altavoz a través de Bluetooth FR Remarque: Assurez-vous qu'aucun périphérique ne diffuse du son sur le haut-parleur via Bluetooth.



Important safety instructions

(1) Read these instructions.

Rated Output Power

Signal to Noise Ratio

- (2) Keep these instructions.
- (3) Heed all warnings.
- (4) Follow all instructions.
- (5) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 6 Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- (7) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has
- 8 Do not place any sources of danger on the product, for example, lighted candles.
- 9 Keep the product away from direct sunlight, naked flames or heat. 10 During charging the battery or listening to an external device
- through the USB cable, do not expose this product to any liquid. (11) Make sure that the protective lid is tightly closed before exposing
- this product to any liquid. (12) Never open the protective lid under humid circumstance or when
- the product is wet. (13) After use under humid circumstance, immediately clean the product with a soft dry cloth and let it dry in a well-ventilated place
- 14) Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine,
- (15) Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- (16) Batteries contain chemical substances, so they should be disposed
 - Perchlorate Material special handling may apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

! Warning


 Never remove the casing of this apparatus. Never lubricate any part of this apparatus.

away from direct sunlight.

Never place this apparatus on other electrical equipment.

Caution

- Removal of the built-in battery invalidates the warranty and may destroy the product.
- Always bring your product to a professional to remove the built-in battery.



Note

Rechargeable batteries have a limited number of charge cycles.

Battery life and number of charge cycles vary by use and settings.

Note

• The type plate is located on the bottom of the product.

Any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by WOOX Innovations may void the user's authority to operate the equipment.

Compliance

Notice for the USA and Canada

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and RSS standard of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions:

- 1 this device may not cause harmful interference, and
- 2 this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules and ICES-003 of Industry Canada . These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that
- to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

! Advertencia

• Nunca quite la carcasa de este aparato.

Puissance de sortie nominale

Rapport signal/bruit

micro USB


Entrée audio via prise

• No lubrique ninguna pieza de este aparato. • Nunca coloque este aparato sobre otro equipo eléctrico.

Precaución

• La extracción de la batería incorporada anula la garantía y puede estropear el producto.

La batería interna debe ser extraída por un profesional.



• Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga. La duración de la batería y el número de cargas varían según el uso y la configuración.

Nota

· La placa de identificación está ubicada en la parte inferior del producto.

2 Aviso

Cualquier alteración o modificación a este dispositivo que no cuente con la autorización expresa de WOOX Innovations, puede anular el derecho del usuario para utilizar el equipo.

Cumplimiento

Nota para EE. UU. y Canadá

Este dispositivo cumple la Parte 15 del reglamento de la FCC y el estándar RSS de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes

- 1 Este dispositivo no debe causar interferencias nocivas y
- debe recibir todo tipo de interferencias, incluso las que originan un

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a dispositivos digitales Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de FCC e ICES-003 de Industry Canada. Estos límites están destinados a ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas dentro de una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza conforme al manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en

las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se producirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes

- Cambie la posición de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor. • Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que
- está conectado el receptor.
- Para obtener ayuda, comuníquese con el distribuidor o con un técnico de radio o televisión calificado.

Normas sobre la exposición a campos de radiación de radiofrecuencia: Este equipo cumple con los límites de exposición a las radiaciones de radiofrecuencia que establece la FCC e IC para proteger el medio ambiente. Las antenas utilizadas para este transmisor deben instalarse y ponerse en funcionamiento para proporcionar una distancia mínima de 20 cm de separación de todas las personas y no deben colocarse ni funcionar junto con cualquier otra antena o transmisor. Los instaladores deben asegurarse de que se mantiene una distancia de 20 cm de separación entre el dispositivo (excluido el microteléfono) y los usuarios. Este producto está diseñado para ser impermeable en conformidad con IEC 60529 IPX4.

Eliminación del producto antiguo y las baterías

Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse. Nunca deseche el producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese sobre las normas locales sobre la recolección selectiva de baterías y productos eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta de este tipo de productos ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana. Este producto contiene baterías que no pueden desecharse con los residuos normales del hogar. Infórmese de la reglamentación local sobre la recolección de baterías

por separado. La correcta eliminación de baterías ayuda a evitar posibles consecuencias negativas al medio ambiente y la salud. Visite www.recycle.philips.com para obtener más información sobre los centros de reciclaje de su zona.

Información medioambiental

Se han suprimido todos los embalajes innecesarios. Nos hemos esforzado por lograr que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales reciclables que pueden volver a utilizarse si los desarma una empresa especializada. Siga las normas locales de eliminación de materiales de embalaje, baterías agotadas y equipos

Aviso sobre marcas comerciales

La marca denominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas registradas de propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de estas marcas por WOOX Innovations Limited se efectúa bajo licencia.

Derechos de propiedad intelectual

2013 © WOOX Innovations Limited. Todos los derechos reservados. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y los utiliza Woox Innovations Limited en virtud de una licencia de Koninklijke Philips N.V.

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. WOOX se reserva el derecho de modificar sus productos en cualquier momento y no está obligado a realizar ajustes en los suministros anteriores en conformidad con esa modificación.

Consignes de sécurité importantes

- 1 Lisez ces instructions.
- (2) Conservez ces instructions.
- (3) Tenez compte de tous les avertissements.
- 4 Suivez toutes les instructions.
- radiateur, un registre de chaleur ou un autre appareil (incluant les amplificateurs) qui produit de la chaleur. 6 Utilisez seulement les accessoires spécifiés par le fabricant.

5 N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur comme un

par exemple, quand le cordon ou la fiche d'alimentation ont été

7 Toute réparation doit être faite par un technicien qualifié. Une

- réparation est nécessaire quand l'appareil a été endommagé, endommagés, quand un objet a été introduit dans l'appareil ou quand l'appareil a été mouillé, exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne fonctionne pas correctement ou qu'il a été échappé. 8 Ne placez aucune source de danger sur l'appareil (par exemple des
- bougies allumées).
- (9) Gardez le produit à l'abri de la lumière directe du soleil, des flammes nues et des sources de chaleur.
- (10) Au cours de la charge de la batterie ou durant l'écoute d'un appareil externe via un câble USB, n'exposez pas ce produit à des
- (1) Assurez-vous que le couvercle de protection est correctement fermé avant d'exposer ce produit à un liquide.
- (12) Ne jamais ouvrir le couvercle protecteur dans des environnements humides ou lorsque le produit est mouillé.
- (13) Après chaque utilisation dans des environnements humides, nettoyez immédiatement le produit avec un chiffon sec et doux et laissez-le sécher dans un endroit bien ventilé à l'abri de la lumière
- (14) La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil ou le feu.
- (15) Si la pile n'est pas remplacée correctement, il existe un risque d'explosion. Remplacez les piles uniquement par des piles identiques ou de type équivalent.
- 16 Les piles contiennent des produits chimiques et doivent donc être mises au rebut de façon appropriée.
- Produits contenant du perchlorate : une manipulation particulière peut être requise. Consulter www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.


! Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil. Ne lubrifiez jamais aucun composant de cet appareil.
- Ne posez jamais l'appareil sur un autre équipement électrique.

Mise en garde

• Le retrait de la pile intégrée annule la garantie et peut détruire le

Confiez toujours votre produit à un professionnel pour retirer la batterie



• Les piles rechargeables disposent d'un nombre de cycles de charge limité. L'autonomie de la pile et le nombre de cycles de charge varient selon l'utilisation et les paramètres.

Remarque

• La plaque signalétique se trouve à l'arrière de l'appareil.

Tout changement ou toute modification apporté à cet appareil sans l'autorisation expresse de WOOX Innovations peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Conformité

Avis pour les États-Unis et le Canada

L'appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC et aux normes RSS d'Industrie Canada. Le fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes :

- 1 l'appareil ne doit pas causer d'interférence préjudiciable et
- 2 l'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites s'appliquant aux appareils numériques de catégorie B, en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC et du règlement ICES-003 d'Industrie Canada. Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet

équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et,

s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio. Rien ne garantit toutefois que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :

Déplacez l'antenne de réception.

expérimenté.

- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur. • Branchez l'équipement à une prise d'un circuit autre que celui sur
- lequel le récepteur est branché. • Consultez le détaillant ou un technicien de radiotélévision

Énoncé d'exposition aux rayonnements radioélectriques : cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements radioélectriques de la FCC et d'Industrie Canada pour un environnement non contrôlé. L'antenne utilisée pour ce transmetteur doit être installée et utilisée à une distance minimal de 20 centimètres de toute personne, et ne doit pas être installée au même endroit que toute autre antenne ou tout autre émetteur ni utilisée avec un tel dispositif. Les installateurs doivent s'assurer du maintien d'une séparation de 20 cm entre l'appareil (combiné non

compris) et les utilisateurs. Ce produit est étanche, conformément à la norme CEI 60529 IPX4.

Mise au rebut de votre ancien appareil et des piles

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de grande qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés. Ne jetez pas ce produit avec les autres ordures ménagères. Renseignezvous sur les règles régissant la collecte locale des produits électriques et électroniques et des piles. La mise au rebut adéquate de ces produits contribue à réduire le risque de conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Votre appareil contient des piles qui ne peuvent pas être éliminées avec les ordures ménagères ordinaires. Veuillez vous renseigner sur les règles régissant la collecte locale des piles. La mise au rebut adéquate des batteries contribue à réduire le risque de

conséquences négatives potentielles sur l'environnement et sur la santé Visitez le site www.recycle.philips.com pour savoir comment trouver un

centre de recyclage dans votre région. Respect de l'environnement

Nous avons éliminé tout emballage non nécessaire. Nous avons fait en sorte que l'emballage soit facile à séparer en trois matériaux : carton (la boîte), mousse de polystyrène (le matériau d'amortissement) et polyéthylène (les sacs et la pellicule de mousse protectrice). Votre système est composé de matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés s'il est démonté par une entreprise spécialisée. Veuillez respecter la réglementation locale en matière d'élimination des matériaux d'emballage, des piles usagées et des vieux appareils.

Avis relatif aux marques de commerce

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. utilisées sous licence par WOOX Innovations.

Droits d'auteur

© WOOX Innovations Limited, 2013. Tous droits réservés. Philips et le blason Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisées par WOOX Innovations Limited sous licence

Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. WOOX se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, sans obligation de modifier les offres précédentes en conséquence.