
QUICK START GUIDE WIRELESS METAL EARBUDS CHARGING THE HEADPHONE PAIRING YOUR HEADPHONE (continued) SPECIFICATIONS CONNECTION LOST? **FCC STATEMENT** • If pairing the headphone does not work, turn off the headphone and repeat the steps again in "Pairing your Headphone." Bluetooth: v 5.0 Make sure the headphone is turned off before attempting to pair it with a Charge the headphone Wireless Distance: ~33ft (10m) This device complies with part 15 of the FCC Rules. smart phone or tablet. Make sure your headphone is within range of your smart device. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this before using it for the first Play Time: Up to 2 hours If you hear a long beep, you need to recharge your headphone. Connection may be Talk Time: Up to 2 hours 0 2 Battery: 75 mAh device must accept any interference received, including Plug in the cable to the · When charging your headphones, only use the enclosed USB cable. Charging Time: Up to 2 hours interference that may cause undesired operation, micro USB port and charge for at least 2 hours. Connect the charging cable to charging port. ¥ HY-1511 MEDIA KEY FUNCTIONS Press & Hold Increase Volume This product is covered by a 3 month limited manufacturer's warranty. Contact us if you have any problems at Press & Hold Press Once • Turn Device On/Off • Pause/Play Music • Answer/End Call support@dalusa.com. From your smart phone or tablet, find a list of nearby ss and hold the "Multifunction" button for 5 seconds to turn on the PAIRING YOUR HEADPHONE WARNING headphone and you see the light devices and choose "HY-1511" Press Twice • Redial Last Numbe Your headphone will work best if it is within 30 ft. of your smart device. Enter "0000" if asked. The flash red and blue. This indicate Keep away from water and moisture. **((&)** (\bar{\pi}) You may experience sound briefly cutting off if you are out of range or if your wireless connection is weak. Make sure Bluetooth is enabled on headphone will flash a blue light that your headphone is ready to pair Keep away from heat sources. when pairing is completel Press & Hold Press Once Previous Track Do not disassemble. your smart phone or tablet before starting the pairing process. GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE ÉCOUTEURS MÉTALLIQUES SANS FIL CHARGE DE ÉCOUTEURS SPÉCIFICATIONS CONNECTER VOTRE ÉCOUTEURS (continué) CONNEXION PERDUE ? DÉCLARATION DE LA FCC - Si le jumelage du haut-parleur ne fonctionne pas, les éteindre et répéter les étapes de la section « CONNECTER VOTRE HAUT-PARLEUR ». Bluetooth: v 5.0 Assurez-vous que le casque est éteint avant d'essayer de le connecter à un Chargez les écouteurs avant de Distance de fonctionnement : ~33 pi (10 m) martphone ou une tablette. Cet appareil est conforme point 15 du règlement FCC. Son l'utiliser pour la première fois. Assurez-vous que le haut-parleur est à portée de votre appareil intelligent Temps de lecture : jusqu'à 2 heures fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : Si vous entendez un long signal sonore, vous devez charger votre haut-parleur. La 0 2 Temps de parler : jusqu'à 2 heures (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, Connectez le câble au port connexion peut être perdue en raison d'un pile faible. Pile: 75 mAh et (2) cet appareil doit accepter toute autre interférence Lorsque vous chargez votre écouteurs, utilisez seulement le côble USB fourni. Temps du charge : ~2 heures micro USB et charger pendant 2 reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un heures. fonctionnement non désiré. Connectez le câble de recharge au port de recharge. ¥ HY-1511 TOUCHE MULTIFONCTIONS Maintien Enfoncé • Augmenter Le Volume Appuyer Morceau Suivant GARANTIE Ce produit est couvert par une garantie limitée du fabricant Appuyez sur la touche « Multifonction » Maintien Enfoncé • Allumer/Éteindre L'appareil Appuyer Jouer/Mettre En d'une durée de 3 mois. Contactez-nous pour tout problème Sur votre srnartyhone ou votre tablette, trouvez la liste d'appareils CONNECTER VOTRE ÉCOUTEURS et maintenez-la enfoncée pendant 5 à support@dalusa.com Pause La Musique secondes pour allumer le casqueet vous à proximité et choisissez « HY-1511 ». Vos écouteurs fonctionne de facon optimale s'il est situés dans un rayon de • Rénonse/Fin D'ann verrez le voyant dignoter rouge et bleu Entrez « 0000 » si demandé. Le 9 mètres de votre appareil intelligent. De brèves coupures sonores peuvent se produire si vous êtes en dehors de ce rayon ou si votre connexion sans fil Appuyez Deux Fois Recomposer Le Dernier Numéro MISE EN GARDE Ceci indique que votre casque est prêt à casque dignotera en bleu lorsque Garder à l'écart de l'eau et de l'humidité. la connexion sera terminée **(€®** 🖫 est faible. Si les écouteurs ne sont pas jumelé à un appareil après 5 minutes, Garder à l'écart des sources de chaleur. Maintien Enfoncé Baisser Le Volume Appuyer Une Fois Morceau Précédent il s'éteigne automatiquement. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur Ne pas démonter. votre téléphone intelligent avant le processus de jumelage. GUÍA DE INICIO RÁPIDO AURICULARES DE METAL INALÁMBRICOS CARGAR LOS AURICULARES **ESPECIFICACIONES** EMPAREJAMIENTO DE SUS AURICULARES (continuado) ¿HA PERDIDO LA CONEXIÓN? DECLARACIÓN DE LA FCC Bluetooth: v 5.0 Asegúrese de que los auriculares estén apagados antes de intentar Si no consigue vinculor dos altavoces, opague "EMPAREJAM IENTO DE SUS AURICULARES". ague el oltavoz y repita otra vez los pasos er Cargue los auriculares antes Distancia operativa: ~33 pies (10 m) Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de emparejarlos con un smartphone o tablet. de usarlos por primera vez, · Asegúrese de que el oltavoz está dentro del olcance del dispositivo Tiempo de juego: hasta 2 horas la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones · Si oye un sonido largo, tiene que recargar el altavoz. La conexión puede perders Tiempo de conversacián: hasta 2 horas siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias Enchufe el cable en el puerto 0 Batería: 75 mAh perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier · Cuondo corque el oltavoz, use solo el cable USB incluida micro USB y cárguelo durante Tiempo de carga: ~2 horas interferencia recibida, incluidas las interferencias que 2 horas. puedan causar un funcionamiento no deseado. Conecte el cable cargador a le puerto de carga, ∦ HY-1511 BOTÓN MULTIFUNCIÓN Este producto está cubierto por una garantía limitada del fabricante de 3 meses. Contáctenos si tiene cualquier problema en support@dglusa.com Mantenga Presionado Presione - Siguiente Pista Mantenga presionado el botón Desde su smartphone o trablet, EMPAREJAMIENTO DE SUS AURICULARES "Multifunción" durante 5 segundos paro busque una lista de dispositivos ATENCIÓN encender los auriculares y verá que la luz parpadea en rojo y azul. Esto indica cercanos y elija "HY-1511". Introduzca Sus auriculares funcionan mejor si está dentro de los 30 pies de su Manténgalo lejos del agua y la humedad "0000" si se le solicita. ¡Los dispositiva inteligente. Puede que note que se corta el sonido si está Manténgalo lejos de fuentes de calor. que sus auriculares están listos para auriculares emitirán una luz azul fuera de alcance o si la conexión inalámbrica es débil. Si los auriculares No lo desmonte cuando se complete emparejamiento! no están vinculados con un dispositivo pasados 5 minutas, se apagarán **(€®** 🗏 Mantenga Presionado Presione Presione Presione Presione automáticamente. Asegúrese de que el Bluetooth esté activado en el smartphone o la tableta antes de empezar el proceso de vinculacián GUIDA RAPIDA ALL'USO AURICOLARI DI METALLI SENZA FILI RICARICARE GLI CUFFIE SPECIFICHE ABBINAMENTO DELLE TUE CUFFIE (continua) HAI PERSO LA CONNESSIONE? DICHIARAZIONE FCC Bluetooth: v 5,0 Assicurati che le cuffie siano spente, prima di tentare di abbinarle ad uno Ricarica le cuffie prima del ·Si le cuffie non si accoppiano, spegni entram Distanza operative: ~33 ft (10 m) Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle normative smartphone o ad un tablet descritti nella sezione "ABBINAMENTO DELLE TUE CUFFIE", primo utilizzo. . Assicurati che le cuffie siano all'interno della portuto massima del tuo dispositivo smort. Se senti un segnale acustico prolungato, è necessorio ricaricare le cuffie. La conviessione Tempo de riproduzione: fino a 2 ore FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni; (1) Il presente dispositivo non deve causare interferenze Tempo de conversazione: fino a 2 ora Inserisci il cavo nella porta 1 dannose e (2) il presente dispositivo deve accettare tutte le pobrebbe essere stata interrotta a causa delle batterie scariche. Batteria: 75 mAh Per ricarica: e l'altoparlante utilizza solarmente il cavo USB fornitio nella confezione. micro USB e ricarica per 2 ore. Tempo di ricarica: ~2 ore interferenze ricevute, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato. Collega il caye di ricarica alle porte di ricarica PULSANTE MULTIFUNZIONE **GARANZIA** Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata del produttore di 3 mesi. Per qualsiasi problema, contattaci Premi e Tieni Premuto Premi · Aumenta II Volume · Traccia Successiva all'indirizzo support@dalusa.com Tieni premuto il tasto "Multifunzione" per Dal tuo smartphone o tablet, trovo ABBINAMENTO DELLE TUE CUFFIE ondi per attivare le cuffie. Vedrai la l'elenco dei dispositivi posti nelle vicinanze, e sc egli+1Y-1511". Inserisc Riproduci/MettiIn Pausa Musica Rispondi/Termina Chiamata **AVVERTENZE** luce lampeagiare in rosso e blu; ciò Tenere al riparo dall'acqua e dall'umidità Le cuffie funziona in modo ottimale se utilizzati entro 10 metri dal tuo "0000", se richiesto. Le cuffie indicherà che le cuffie sono pronte per dispositivo smart. Se sei fuori dalla portata, o se la connessione wireless Tenere lontano da fonti di calore. lampeggeranno in blu quando l'abbinamento sarà terminato! l'abbinamento. è debole, il suono potrebbe interrompersi brevemente. Se le cuffie non vengo connessi od un dispositivo dopo 5 minuti, si spegneranno Non smontare il prodotto **(€®** [∑] Premi E Tieni Premuto Premi Diminuisci II Volume • Traccia Precedente automaticamente. Accertati che la funzione Bluetooth sia attiva sul tuo smartphone o tablet prima di iniziare il processo di connessione SNELSTARTGIDS SNELSTARTGIDS SNELSTARTGIDS SNELSTARTGIDS SNELSTARTGIDS DRAADLOZE METALEN OORTELEFOONS DE HOOEDTEL FEOONS OPLADEN HET KOPPELEN VAN UW HOOFDTELEFOON (vervolgd) SPECIFICATIES VERBINDING VERLOREN? FCC-VERKLARING Bluetooth: v 5.0 Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon staat uitgeschakeld alvorens deze te · Als het koppelen van hoofdtelefoon niet lukt, schakelt u het uit en herhaalt u de Laad de hoofdtelefoons op voor r Ais The Roppeier in Will Househald in The Link, so under a rife till et in Fernicus stoppen van "HET KOPPELEN VAN UW HOOFDTELEFOON". • Zorg ervoor dat uw hoofdtelefoon zich binnen het bereik van uw apparaat bev Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het en aan een smartphone of toble Bedrijfsafstand: ~10 m u ze de eerste keer gebruikt Speeltijd: 2 uur gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke Als u een lange pieptoon hoort, dient u uw hoofdtelefoon opnieuw op te laden. De Gesprekstijd: 2 uur Steek de kabel in de 0 2 verbindina kan verloren acon als de batterii biino leea is. interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle Batterij: 75 mAh Gebruik voor het laden van de hoofdtelefoon alleen de bijgevoegde USB-kabel micro-USB-poort en laad de Oplaadtijd: ~2 uur ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie luidsprekers gedurende 2 uur op. die een ongewenste werking kan veroorzaken. Verbind de laadkabel met de laadpoorter **★** HY-1511 MULTIFUNCTIONELE KNOP GARANTIE



FCC STATEMENT:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.