MANUAL (ESPAÑOL)

Usando el cargador inalámbrico

- Para cargar su auricular Amorall Bluetooth, conecte el cable Micro USB suministrado al puerto de carga Micro-USB (1) y conecte el otro extremo a una toma de corriente USB (adaptador de 5V no incluido).
- El indicador LED (5) se iluminará en ROJO para indicar que el auricular se está cargando. Permita aproximadamente 3-4 horas de tiempo de carga para cargar completamente el auricular.
- Cuando la batería está completamente cargada, el LED se pondrá AZUL. (No carque durante la noche, o más del tiempo sugerido)
- Por favor, asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes del uso inicial.

Operating Bluetooth Earpiece

- 1. Encienda el auricular Bluetooth manteniendo presionado el botón multifunción (2) durante 2 segundos. El auricular indicará "Encendido" y el indicador de luz LED (5) comenzará a parpadear en azul y rojo para indicar que el auricular se encuentra ahora en el modo de sincronización.
- 2. Active el modo de búsqueda Bluetooth en su teléfono inteligente y seleccione el nombre de emparejamiento "AHF9-1007" en su lista de dispositivos Bluetooth. Una vez que el auricular se haya conectado con éxito, el auricular indicará "Conectado" y el indicador LED (5) parpadeará en azul periódicamente.
- 3. Presione el botón Multifunción (2) para contestar y colgar llamadas, pausar y reproducir música.
- 4. Para subir el volumen, mantenga presionado el botón de volumen "+" (3). Para cambiar a la siguiente pista, presione brevemente el Botón de Volumen "+" (3).
- 5. Para bajar el volumen, mantenga presionado el botón de Volumen "-" (4). Para cambiar a la pista anterior, presione brevemente el botón "-" (4).
- 6. Para apagar el auricular, mantenga presionado el botón Multifunción (1) durante 4 segundos. El auricular indicará "Apagar" y el indicador LED permanecerá apagado.



MANUAL | GUIDE

Toll Free: 877-405-2397 info@armorallelectronics.com www.armorallelectronics.com

MANUAL (ENGLISH)

Charging Bluetooth Earpiece

- To charge your Amorall Bluetooth earpiece, connect the supplied Micro USB cable to the Micro-USB (1) charging port and connect the other end to a USB power outlet (5V adaptor not included).
- LED indicator (5) will illuminate RED to indicate that the earpiece is charging. Allow approximately 3-4 hours charging time to fully charge the earpiece.
- When battery is fully charged, the LED will turn BLUE. (Do not charge overnight, or more than the time suggested)
- Please make sure battery is fully charged before initial use.

Operating Bluetooth Earpiece

- Turn the Bluetooth Earpiece ON by holding down the Multifunction button (2) for 2 seconds. The earpiece will state "Power On" and the LED light indicator (5) will begin flashing blue and red to indicate that the earpiece is now in pairing mode.
- Enable Bluetooth search mode on your smartphone and select pairing name "AHF9-1007" on your Bluetooth device list. Once the earpiece has successfully connected, the earpiece will state "Connected" and the LED indicator (5) will flash blue periodically.
- Press the Multifunction button (2) to answer and hang-up calls, pause and play music.
- To raise the volume, short press the Volume "+" Button (3) To change to the next track, long press the Volume "+" Button (3).
- To lower volume, short press the Volume"—" Button (4). To change to the previous track, long press the"—" Button (4).
- To power down the earpiece, hold down the Multifunction button

 for 4 seconds. The earpiece will state "Power Off" and the LED indicator will remain off.

GUIDE (FRANÇAIS)

Charge Bluetooth écouteur

- Pour charger votre écouteur Bluetooth Amorall, connectez le câble Micro USB fourni au port de chargement Micro-USB (1) et branchez l'autre extrémité à une prise d'alimentation USB (adaptateur 5V non fourni).
- L'indicateur DEL (5) s'allume en ROUGE pour indiquer que l'écouteur est en cours de charge. Prévoyez environ 3 à 4 heures de charge pour charger complètement l'écouteur.
- Lorsque la batterie est complètement chargée, la LED devient BLEUE. (Ne pas charger pendant la nuit, ou plus que le temps suggéré)
- Veuillez vous assurer que la batterie est complètement chargée avant la première utilisation.

Opération Bluetooth écouteur

- Allumez l'écouteur Bluetooth en maintenant le bouton multifonction (2) enfoncé pendant 2 secondes. L'écouteur indiquera "Power On" et l'indicateur LED (5) commencera à clignoter en bleu et rouge pour indiquer que l'écouteur est maintenant en mode d'appariement.
- Activez le mode de recherche Bluetooth sur votre smartphone et sélectionnez le nom d'appariement "AHF9-1007" dans votre liste d'appareils Bluetooth. Une fois que l'écouteur a été connecté avec succès, l'écouteur indiquera "Connecté" et l'indicateur DEL (5) clignotera périodiquement en bleu.
- Appuyez sur le bouton Multifonction (2) pour répondre et raccrocher, mettre en pause et lire de la musique.
- Pour augmenter le volume, appuyez brièvement sur le bouton Volume "+"
 Pour passer à la piste suivante, appuyez longuement sur le bouton Volume "+" (3).
- Pour baisser le volume, appuyez brièvement sur le bouton Volume "-" (4).
 Pour passer à la piste précédente, appuyez longuement sur le bouton "-" (4).
- Pour éteindre l'écouteur, maintenez le bouton multifonction (1) enfoncé pendant 4 secondes. L'écouteur indiquera "Power Off" et le voyant LED restera éteint.

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -- Reorient or relocate the receiving antenna.
- -- Increase the separation between the equipment and receiver.
- -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1)this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.