


VP-736A


- R Notice de Montage d'Utilisation et d'Entretien
- Instrucciones de Montaje,
 Utilización y Mantenimiento
- Instruções de Montagem, Utilização e Manutenção
- Istruzioni per il Montaggio, l'Uso e la Manutenzione
- **Ε** Εγχειρίδιο συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης
- Assembly Use Maintenance Manual











- R I Veillez à ne pas mettre le moniteur intérieur sous tension avant le raccordement électrique de l'ensemble des équipements.
 - I Dénuder les câbles de liaison sur une longueur d'environs 5mm.
 - l Eloigner les câbles de liaison entre le moniteur intérieur et la platine de rue de toute perturbation électromagnétique (câble 230V, appareil WI-FI, four micro-ondes, casque, radio Hifi,...).
 - I Ne jamais couper le câble d'alimentation, faute de quoi le produit n'est plus sous garantie.
 - l Ouverture de gâche électrique : fonctionnement avec des gâches jusque 12V 1A et ne fonctionne pas avec une gâche 12V 2,5A.
 - I Dans le cadre d'un remplacement, nous vous recommandons de changer le câblage électrique si celui-ci n'a pas pu être vérifié selon la conformité en vigueur.
- ES I Tenga cuidado de no enchufar el monitor interior antes de conectar eléctricamente el conjunto de elementos.
 - I Pele unos 5 mm los cables de conexión.
 - l Aleje los cables de conexión del monitor interior y de la pletina exterior de cualquier interferencia electromagnética (cable 230 V, dispositivo wifi, ...).
 - I No corte nunca el cable de alimentación, de lo contrario el producto perderá su garantía.
 - Apertura de cerradura eléctrica: funcionamiento con cerraduras de hasta 12 V 1 A y no funciona con una cerradura de 12 V 2,5 A.
 - I En el supuesto de un mantenimiento, le recomendamos que cambie el cableado eléctrico si éste no se ha podido verificar según la conformidad en vigor.
- 📵 Ι Μην τοποθετείτε την εσωτερική οθόνη ελέγχου στο ρεύμα πριν την ηλεκτρική σύνδεση όλου του εξοπλισμού.
 - Αφήστε γυμνά τα καλώδια σύνδεσης σε μήκος τουλάχιστον 5 mm.
 - Ι Απομακρύνετε τα καλώδια σύνδεσης μεταξύ της εσωτερικής οθόνης ελέγχου και του θυροτηλέφωνου από κάθε ηλεκτρομαγνητική διαταραχή (καλώδιο 230V, συσκευή Wi-Fi, ...).
 - Ι Μην κόβετε το καλώδιο τροφοδοσίας, διαφορετικά το προϊόν δεν θα καλύπτεται από την εγγύηση.
 - Ι Άνοιγμα ηλεκτρικής κλειδαριάς: λειτουργία με κλειδαριές έως 12V 1Α και δεν λειτουργεί με μια κλειδαριά 12V 2,5Α.
 - Ι Σε περίπτωση αντικατάστασης, σας προτείνουμε να αλλάξετε την ηλεκτρική καλωδίωση, εάν δεν μπορείτε να την ελέγξετε σύμφωνα με την ισχύουσα συμμόρφωση.
- Attenzione a non collegare il monitor interno alla rete elettrica prima di collegare l'insieme dei dispositivi alla rete elettrica.
 - I Scorpire i cavi di collegamento per una lunghezza approssimativa di 5mm.
 - I Allontanare i cavi di collegamento tra il monitor interno e la pulsantiera esterna da qualsiasi fonte di disturbo elettromagnetico (cavo 230V, dispositivo WI-FI, ...).
 - Attenzione a non tagliare mai il cavo di alimentazione poiché il prodotto non sarabbe più coperto dalla garanzia.
 - Apertura della serratura elettrica: funzionamento con serrature fino a 12V 1A e non funziona con un incontro da 12V 2,5A.
 - In caso di sostituzione, vi raccomandiamo di cambiare il cablaggio elettrico se quest'ultimo non ha potuto essere controllato secondo le regole di conformità in vigore.
- 👔 l "Assegure-se que o monitor interno não esteja sob tensão antes de proceder à ligação do conjunto dos equipamentos."
 - I Desnude os cabos de ligação numa extensão de cerca de 5mm.
 - I Afaste os cabos de ligação entre o monitor interno e a platine de rua de qualquer perturbação eletromagnética aparelho WI-FI, ...).
 - I Nunca corte o cabo de alimentação, caso contrário o produto fica fora da garantia.
 - I Abertura de chapa-testa elétrica: funcionamento com chapas-testas até 12V 1A e não funciona com uma chapa-testa 12V 2,5A.
 - I No âmbito de uma substituição, recomenda-se a troca da cablagem elétrica, caso esta não tenha sido verificada segundo a conformidade em vigor.
- I Do not switch on the indoor monitor before all of the equipment is connected to the power supply.
 - I Strip off about 5mm of insulation from connecting wires.
 - I Keep the connecting wires between the indoor monitor and the door station away from sources of electromagnetic interference (230V cables, WI-FI devices, ...).
 - $\label{eq:linear_power_power} \textbf{I} \ \ \text{Never cut the power cable.} \ \ \text{Doing so will void the guarantee}.$
 - I Opening the electric latch: Operates with latches up to 12V 1A and does not operate with a 12V 2.5A latch.
 - I If a replacement is to be made, we recommend that you change the electrical wiring if the latter could not be checked in compliance with conformity standards in force.





























17





1	FR - Micro - ES - Micro - PT - Micro - IT - Microfono EL - Μικρόφωνο - EN - Microphone
2	FR - Caméra - ES - Cámara - PT - Câmara - IT - Telecamera EL - Κάμερα - EN - Camera
3	FR - Haut-parleur - ES - Altavoz - PT - Altifalante IT - Altoparlante - EL - Ηχείο - EN - Loud speaker
4	FR - Bouton de la sonnerie - ES - Botón de timbre - PT - Botão de toque IT - Tasto suoneria - EL - Κουδούνι - EN - Ring button
5	FR - Joint d'étanchéité - ES - Junta de estanqueidad - PT - Junta vedante IT - Guarnizione stagna - EL - Φλάντζα - EN - Seal
6	FR - Orientation caméra - ES - Orientación cámara - PT - Orientação câmara IT - Orientazione telecamera - EL - Προσανατολισμός κάμερας - EN - Camera orientation
7	FR - Connexions - ES - Conexión - PT - Conexão IT - Collegamento - EL - Σύνδεση - EN - Connect











- Appuyer sur les boutons ou pour sélectionner l'icone voulue. Appuyer sur ok pour valider et accéder aux paramètres choisis. Appuyer sur pour éteindre l'écran ou revenir à l'écran précèdent. S'il n'y a aucun appui pendant 60" alors l'écran s'éteint.
- Pulsar sobre los botones → O ← para seleccionar el icono deseado. Pulsar sobre OK para confirmar y acceder a los parámetros elegidos. Pulsar sobre → para apagar la pantalla o volver a la pantalla anterior. Si no se pulsa nada en 60" la pantalla se apaga.
- Premir nos botões → Ou←para selecionar a imagem pretendida.

 Premir sobre oK para validar e ter acesso aos parâmetros escolhidos.

 Premir sobre → para desligar o ecrã ou voltar ao ecrã anterior.

 Se não houver pressão durante 60" o ecrã apaga-se.
- Premere sui tasti O per selezionare l'icona desiderata.

 Premere su OK per validare e accedere ai parametri desiderati.


 Premere su per spegnere lo schermo o tornare allo schermo precedente.


 Lo schermo si spegne se non viene premuto niente per 60".
- Press Or to select the required icon.


 Press OK to confirm and access the selected settings.


 Press to turn off the screen or return to the previous screen.


 If not pressed for 60" the screen will switch off.




















Consigne d'entretien (ES) Instrucciones de mantenimiento (PT) Instruções de manutenção

🗊 Consigli per la manutenzione 🕒 Οδηγίες συντήρησης 🚯 Care instructions





FR FAQ (Foire aux questions)

Mon appareil ne s'allume pas?

Vérifier le sens de polarité du câblage électrique + et -

J'ai une mauvaise image ou un mauvais son?

Vérifier les connexions et que les câbles de liaison ne se touchent pas.

Vérifier que les câbles électriques utilisés sont de bonne section. Vérifier que les câbles de liaison entre le moniteur intérieur et extérieure

ne sont pas proche d'un câble d'alimentation 230V.

Pendant l'utilisation, l'écran affiche des perturbations, un écran bleu ou noir, dû à des sources d'interférences extérieures ?

Veuillez redémarrer l'appareil en le rebranchant.

FAQ (Preguntas frecuentes)

Mi aparato no se enciende?

Compruebe el sentido de la polaridad del cableado eléctrico + y -

La imagen o el sonido son malos?

Compruebe que las conexiones y los cables de conexión no se tocan.

Compruebe que los cables eléctricos utilizados tienen la sección correcta. Compruebe que los cables de conexión del monitor interior y del monitor exterior

no están cerca de un cable de alimentación de 230 V.

Durante la utilización, ¿la pantalla muestra perturbaciones, una pantalla azul o

negra, debida a interferencias exteriores? Desconecte el aparato y vuélvalo a arrancar.

ΕΙ Συχνές ερωτήσεις

Δεν ανάβει η συσκευή μου;

Ελέγξτε τη φορά πολικότητας της ηλεκτρικής καλωδίωσης + και -

Έχω κακή εικόνα ή κακό ήχο;

Ελέγξτε τις συνδέσεις και ότι τα καλώδια σύνδεσης δεν έρχονται σε επαφή. Ελέγξτε ότι τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρικά καλώδια βρίσκονται στο σωστό

Ελέγξτε ότι τα καλώδια σύνδεσης μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής

οθόνης ελέγχου δεν βρίσκονται κοντά σε κάποιο καλώδιο τροφοδοσίας 230V.

Κατά τη χρήση, η οθόνη εμφανίζει παρεμβολές, δηλαδή μία οθόνη μπλε ή μαύρη, που οφείλονται σε πηγές εξωτερικών παρεμβολών;

Επανεκκινήστε τη συσκευή αποσυνδέοντάς την από το ρεύμα.

FAQ (Domande frequenti)

Il mio dispositivo non si accende?

. Verificare il senso della polarità dei cavi elettrici + e -

L'immagine o il suono sono di qualità scadente?

Verificare i collegamenti e che i cavi di collegamento non siano a contatto. Verificare che i cavi utilizzati siano della sezione giusta.

Verificare che i cavi di collegamento tra il monitor interno e esterno non

siano vicini ad un cavo di alimentazione da 230V.

Durante l'uso, lo schermo visualizza dei disturbi, uno schermo blù o nero, dovuti a interferenze esterne?

Riaccendere l'apparecchio scollegandolo.

PT FAQ (Feira/fórum das perguntas)

O meu aparelho não se liga?

Verificar o sentido da polaridade da cablagem elétrica + e -

Recebo uma má imagem ou um mau som?

Verificar as conexões e assegurar-se que os cabos de ligação não estão em contacto.

Verificar que os cabos elétricos utilizados têm a secção adequada. Verificar se os cabos de ligação entre o monitor interno e externo não se encontram

perto de um cabo de alimentação de 230V.

Durante a utilização o écran apresenta problemas, um écran azul ou preto, devido a fontes de interferência exteriores?

Queira reiniciar o aparelho, desligando-o.

EN FAQ (Frequently Asked Questions)

My device won't power on.

Check the polarity (+ -) of the electrical wiring

Image or sound quality is poor.

Check all connections and ensure that connecting wires are not touching each other.

Ensure that the electrical wires are the right gauge/size.


Ensure that the connecting wires between the indoor and outdoor

monitors are not close to a 230V power cable.

During use, the screen displays disturbances, a blue or black screen,

due to external interference?

Please restart the apparatus by turning it off.chant.





FR - Recyclage.

Ne jetez pas les piles et les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mise à votre disposition par votre commune.

No deseche las baterías ni los electrodomésticos vieios junto con la basura doméstica. Las sustancias peligrosas que puedan contener pueden perjudicar la salud y el medio ambiente. Recicle estos productos a través de su distribuidor o utilice los contenedores selectivos a su disposición en su comunidad.

PT - Reciclagem.

Não junte as pilhas e aparelhos antigos com o lixo doméstico. As substâncias perigosas que possam conter podem prejudicar a sua saúde e o meio ambiente. Leve estes produtos de volta ao distribuidor ou use os meios de reciclagem à sua disposição na sua área de residência.

IT - Riciclaggio. Non gettare le pile e le apparecchiature fuori uso insieme ai rifiuti domestici. Le sostanze dannose contenute in esse possono nuocere alla salute dell'ambiente. Restituire questo materiale al distributore o utilizzare la raccolta differenziata organizzata dal comune

EL - Ανακύκλωση.

Το σύμβολο αυτό σημαίνει επιλεκτική μεταποίηση απορρίμματων προερχόμενα από ηλεκτρικούς και ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (WEEE). Αυτό σημαίνει, ότι το προϊόν αυτό θα πρέπει να επεξεργαστεί σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ με σκοπό την ανακύκλωσή του ή την αποσυναρμολόγησή του έτσι, ώστε να επιβαρύνει όσο το δυνατόν λιγότερο το περιβάλλον. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να δοθούν από τις Τοπικές ή τις Περιφερειακές Αρχές.

Τα ηλεκτρονικά προϊόντα που δεν έχουν εσνωματωθεί στην διαδικασία επιλεκτικής μεταποίησης είναι εν δυνάμει επικύνδυνα για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου λόγω της περιεκτικότητάς τους επιβλαβών ουσιών.

Don't throw batteries or out of order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collect of garbage proposed by your city.

FR - FRANCE: SUIVANT LA REGLEMENTATION CNIL concernant les dispositif de vidéosurveillance ou visiophone

Ce dispositif a pour fonction d'identifier un visiteur, en aucun cas il ne doit être utilisé pour surveiller la rue ou l'espace public. Ce dispositif doit être utilisé conformément à la loi informatique et libertés. Toute utilisation de ce produit en dehors d'un cadre strictement personnel est soumise à des obligations légales d'utilisation, notamment en application de la loi n'78-17 du 6 janvier 1978, sur lesquelles il appartient à l'acquéreur de se renseigner auprès de la CNIL, et est soumis à l'obtention d'autorisations administratives préalables.

L'acquéreur est susceptible d'engager sa responsabilité civile et pénale en cas d'utilisation détournée du dispositif dans le but de porter atteinte à l'intimité de la vie privée ou à l'image de tiers ; Le fabricant ne pourra en aucun cas être tenu responsable d'une utilisation du visiophone en contravention avec les dispositions législatives et réglementaires

ES - PARA FRANCIA, SEGÚN EL REGLAMENTO DE la CNIL (Comisión nacional francesa de informática y libertades) y en cuanto a los dispositivos de

Es - PARA FRANCIA, SEGUN EL REGLAMENTO DE la CNIL (Comision nacional trancesa de informatica y libertades) y en cuanto a los dispositivos de videovigilancia o videoportero.

Este dispositivo cuenta con la función de poder identificar al visitante, no se deberá utilizar en inigún caso para vigilar la calle ni un espacio público. Este dispositivo debe utilizarse en conformidad con la ley informática y libertades. Cualquier utilización de este product fuera de un marco estrictamente personal está sometida a obligaciones legales de utilización, especialmente, en aplicación de la ley n°78-17 de 6 de enero de 1978 que indica que corresponde al comprador informarse ante el CNIL (Comisión nacional francesa de informática y libertades) y está sometida a la obtención de autorizaciones administrativas previas.

El comprador puede comprometer su responsabilidad civil y penal en caso de hacer un uso incorrecto del dispositivo para vulnerar la intimidad de la vida privada o de la imagen de terceras personas; El fabricante no podrá, en ningún caso, ser considerado responsable de una utilización del videoportero en contravención de las disposiciones legislativas y reglamentarias en vigor.

PT - REFERS-SE A França DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO CNIL relativa aos dispositivos de videovigilância ou vídeo porteiro Este dispositivo destina-se a identificar visitantes, nunca deverá ser utilizado para vigiar a rua ou o espaço público. Este dispositivo deve ser utilizado em conformidade com a lei informática e liberdades. Toda e qualquer utilização deste produto fora de um enquadramento estritamente pessoal fica sujeito a obrigações legais de utilização, nomeadamente a aplicação da lei n°78-17 de 6 de janeiro de 1978, relativamente às quais compete ao adquirente informar-se junto da CNIL, e fica obrigado à obtenção de prévias autorizações administrativas.

O adquirente pode ser civil e penalmente responsabilizado em caso de utilização indevida do dispositivo no intuito de lesar a intimidade da vida privada ou a boa imagem de terceiros; O fabricante não poderá em caso algum ser responsabilizado pela utilização do vídeo porteiro com desrespeito pelas disposições legislativas e regulamentares vigentes.

IT - RIGUARDA LA Francia IN APPLICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE CNIL sui dispositivi di

videosorveglianza o videocitofoni.
Questo dispositivo ha come funzione quella di identificare un visitatore, in nessun caso deve essere utilizzato per sorvegliare la strada o lo spazio pubblico. Questo dispositivo deve essere usato secondo quanto sancito dalla legge informatica e libertà.

La responsabilità civile e penale dell'acquirente possono essere messe in causa, nell'eventualià di un'utilizzazione abusiva del dispositivo al fine di ledere il diritto all'intimità della vita privata o l'immagine di terzi; il fabbricante non potrà in nessun caso essere ritenuto come responsabile per un uso del videocitofono che contravvenga a normative e disposizioni legislative in vigore.

ΕΙ- ΑΦΟΡΑ ΤΗ Γαλλία ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΝ (CNIL) σχετικά με τις συσκευές βυντεοπαρακολούθησης ή τις θυροτηλεοράσεις. Η παρούσα συσκευή έχει ως οκοπό την αναγνώριση ενός επισκέπτη και σε καμία περίπτουη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον νόμο περί πληροφορικής και ελευθεριών. Οποιαδήποτε χρήση του προϊόντος εκτός της αυστηρώς προσωπικής, υπόκειται στις νοιμικές υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση, κυρίως κας εφορμογή του νόμου υπ' αριδ. 78-17 της δης Ιανουαρίου 1978, σύμφωνα με τις οποίες εναπόκειται στον σγοραστήν αε συγμερωθεί από την εθνική επιτροπή πληροφορικής και ελευθεριών (CNIL) και πρέπει να αποκτήσει προηγουμένως διοικητική άδεια.

Ο αγοραστής ενδέχεται να αναλάβει την αστική ή ποινική του ευθύνη σε περίπτωση αθέμιτης χρήσης της συσκευής με σκοπό να θίξει την ιδιωπικότητα της προσωπικής ζωής ή την εικόνα τρίτων. Ο κατασκευαστής, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για χρήση της θυροτηλεόρασης η οποία αντίκειται στις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

EN - CONCERNING France FOLLOW CNIL REGULATIONS for video surveillance or video phone equipment

The purpose of this equipment is to identify a visitor, in no case should it be used to monitor the street or the public space. This device must be used in accordance with the Data Protection Act. Any use of this product other than for personal use shall be subject to the legal requirements governing its use, in particular law no. 78-12 for 6 January 1978, according to which the purchaser shall request information from CNIL, and obtain prior administrative authorisation.

Purchasers shall render themselves civilly or criminally liable in the event of misuse of this equipment with the purpose of damaging the privacy or image of a third party; The manufacturer under no circumstance can be held responsible for any use of the video phone in contravention of the legislative and regulatory provisions in force



Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference thatmay cause undesired operation.

Non-modification Statement:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate theequipment.

