





DO NOI weat the earphones to swim.

DO NOI wash the earphones in washing machine.

DO NOI expose the product to extremely high or low temperatures.

DO NOI disasses the product near candles, cooking burners and open flames.

DO NOI disasses the product in any any lo avoid electric shock.

Only charge the battery in accordance to the instructions provided by the company.

NOTE: 1. Water resistance performance of your earphones is based on measurements stated in this manual. Malfunctions as a result by misuse by the customer are not covered by the warranty.

It is recommended to dry off the device for 24 hours in a dry environment before charging after exposure to water or sweat.

Please follow us on our social media platforms for news and updates !



Bluetooth Version: V5.0

Standby time : Up to 8 days

12H x 12W x 22D (mm) Earphone size

content)

Dimensions :

550mm cord lenght

Weight: 13g

Profile · A2DP AVRCP HSP and HFP

Playtime: Up to 10 hours (Varies by volume and


Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC

Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- -- Increase the separation between the equipment and receiver.
- -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1)this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CONTENTS Contenu / Inhoud / Contenido / 同梱品 / 내용 / 内容 / 内容 / КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ




Couplage / Kopplung / Vinculación / ペアリング / 페이링 / 配對 / 配対 / Спаривание



CHARGING

Chargement / Aufladen / Modo De Carga / 充電 / 충전 / 充電 / 充电 / 3APЯДKA





音楽再生時間含む 음량 및 콘텐츠에 따라 달라짐 Abhängig von der Lautstärkeeinstellung und Wiedergabeinhalten 取決於音量和内容 Varía en función del contenido y el nivel del volumen зависит от уровня громкости и воспроизволимых файлов



Controles De La Telecommande / Externe Mikrofon-regler / Controles Remotos Del Micrófono / リモートコントロールマイク / 마이크 리모컨 / 遙控麥克風 / 遥控麦克风 / Улаленное управление микрофоном VOLUME FORWAED TRACK (> 1sec) PLAY/ PAUSE

▲ WARNING

O NOT use alcohol, paint thinners, detergent, shampoo, or other solvents for leaning purposes.

O NOT intentionally immerse the earphones under water.

- DO NOT wear the earphones to swim.

- When washing the ear pieces, do not let the water gets inside. If this happens, hold the earphones as shown and pat 10-20 times to remove the water. Place a dry cloth underneath the earphones for 2-3 hours.

CACTION.

RISK OF EXPLOSION INCREASES IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

INSTRUCTIONS
DO NOT DISCARD THE USED BATTERIES ALONG WITH HOUSEHOLD WASTE.
DISPOSAL OF BATTERY SHOULD COMPLY WITH LOCAL ENVIRONMENTAL REGULATIONS.

SOUL

Join #SOULNATION



www.soulelectronics.com/support

▲ AVERTISSEMENT

- Range: 10 meters (33 feet) Charging time (Full charge) : Approx. 2 hour

ATTENTION

Les Risques D'explosion Augmentent Si La Batterie Est Remplacée Par Un Type. De Batterie Ne Convenant Pas.

на высокой громкости оказывает вредное влияние на слух. Не деиствиях, треоующих концентрации внимания, не используите и не ухраните устройства в местах с вкоской концентрацией пыли или аврохольных веществ. Избегайте контакта разъемов на кортусе устройства с провершциим инатериалми, такоми как хидистих, ных-металическая пудра и карандашные грифент. Мелике детали могут пользоваться устройствои только под присмотром варослых.

IE PAS utiliser d'alcool, de diluants à peinture, de détergent, de shampooing ou d'autres, obvants pour effectuer un nettoyage. LE PAS immerger intentionnellement les écouteurs sous l'éau.

- portez PAS les écouteurs pour faire de la natation.

2. Il est recommandé de sécher l'appareil pendant 24 heures dans un environnement sec avant de charger après l'exposition à l'éau ou la sueur.

INSTRUCTIONS

Durée de chargement (chargement complet): Environ 2 heures

Durée de la batterie : jusqu'à 10 heures (selon le volume et le contenu)

используйте наушники при управлении автомобилем, езды на велосипеде, при пересечении проезжей части и при любых других действиях, требующих концентрации внимания. Не используйте и не

ПОЛКЛЮЧИТЕ И НАЧНИТЕ СПУШАТЫ

Lorsque vous lavez les morceaux d'oreille, ne laissez pas entrer l'eau. Si cela se produit, maintenez les écouleurs comme indiqué et tapez 10 à 20 fois pour enlever l'eau. Placez un chiffin ser sous les écrutieurs pendant 1-2, à hieres.

▲ БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА Рекомендации по эксплуатации: Предназначены для индивидуального прослушивания. Подключаются к аудиоустройствам и ПК. Не разбирать не блосать, не полускать попалания влаги. Ллительное прослушивания

- N.B.: 1. La résistance à l'eau/à la sueur des écouteurs a été testée selon les mesures précisées dans ce manuel. Tout dyslonctionnement résultant d'une utilisation incorrecte de l'appareil par le client ne sera pas couverte or la garantie.

Ne Pas Jeter Les Batteries Usagées Avec Les Ordures Ménagères. L'élimination l' Batteries Doit Riespecter Les, Réglementations Locales Sur L'environnement.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Profil: A2DP, AVRCP, HSP and HFP.

Dortán - 10 màtras (33 faoil)

En mode pause : jusqu'à 8 jours

550mm de long pour le cordon

Dimensions:

Poids: 13g

Поддерживаемые профили – A2DP, AVRCP, HSP and HFP Рабочий радиус - 10 метров (на открытом пространстве)

Время зарядки – примерно 2 часа Время работы – примерно 10 часов (зависит от уровня громкости и Время в режиме ожидания - до 8 дней Размеры –12 x 12 x 22 мм

Длина провода – 550 мм

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К #SOULNATION Пожалуйста, следите за нами в социальных медиа-платформах для получения новостей и обновлений

ce alcohol, disolventes de pintura, detergentes, champú u otros disolventes para la limpieza.

O sumerja intencionadamente los auriculares en el agua. 10 lleve puestos los auriculares al nadar. 10 lave los auriculares en la lavadora.

Se recomienda secar el aparato durante 24 horas en un ambiente seco antes de cargar después de la exposición al agua o al sudor.

▲WARNUNG

jen verwenden hrhörer NICHT vorsätzlich in Wasser tauchen ALS das Gerät absichtlich in Wasser tauchen. hrhörer NICHT in der Waschmaschine waschen

VORSICHT

nsgefahr Erhöht Sich, Wenn Der Akku Durch Einen. Nicht Geeigneten Typ Ersetzt Wird.

Versión Bluetooth : V5.0 Perfil: A2DP, AVRCP, HSP and HFP

NOTA; 1. El nível de impermeabilidad / resistencia al agua de sus auriculares se basa en las medidas indicadas en éste manual. La garantia no cubre el mai funcionamiento de los auriculares debido a un uso inadecuado por parte del cliente.

Cuando lave las piezas del oído, no deje que el agua entre en su interior. Si esto sucede, sostenga los auriculares como se muestra y pairhee 10.20 veces para quitar el agua. Coloque un pario seco debaro de los auriculares durante 2.3 horas.

PRECAUCIÓN

Produkt NICHT in irgendeiner Weise zerlegen, um einen Stromschlag zu vermei: Akku nur gemäß der von dem Hersteller bereitgestellten Anleitungen laden

Lis wird empfohlen, das Gerät für 24 Stunden in einer trockenen Umgebung trocknen vor dem iden nach der Einwirkung von Wasser oder Schweiß.

INSTRUCCIONES

Profil: A2DP AVRCP HSP und HFP.

Alcance : 10 mètres (33 pies)

Tiempo de carga (recarga completa): Unas 2 horas

fuaria en función del contenido y el nivel del volumer

Tiempo en modo de espera : hasta 8 días

Ladezeit (Volle Batterieladung) : Ca. 2 Stunden Betriebsdauer : bis zu 10 Stunden (Abhängig von der Laufstärkeeinstellung und Wiedergabeinhalten) Bereitschaftsbetrieb : bis zu 8 Tage

Übertragungsreichweite : 10 Meter (33 Fuß)

ANLEITUNGEN

▲使用上のご注意

アルコール、塗料用シンナー、洗浄剤、シャンブーなどの溶剤で洗わないこと。 わざとイヤフォンを水中に沈めないこと。 洗濯機でイヤフォンを洗わないこと。

Varies by volume and content

Selon le volume et le contenu

水泳のとき、イヤホンを使わないで下さい 極端に低温または高温な環境に本製品をさらさないこと

キャンドル、加熱調理機器、裸火の近くに本製品を置きっぱなしにしないこと。 感冒防止のため、絶対に本製品を分解しないこと 必ずメーカーの指示に従ってバッテリーを充電すること。

1. 本取扱説明書で指示された操作して下さい、お客様の不適切な扱いによる破損、本社は保証しないです。 2. デバイスが水や汗への曝露後、充電するの前に乾燥な環境で24時間を乾燥することをお勧めします。

耳の部分を洗うときは、水が内部に入らないようにしてください。このような場合は、イヤホンを図のように ○ へ 0~20回たたいて水を取り除いてください。2~3時間、イヤホンの下に乾いた布を置きます。

참고: 1. 이어폰의 방수/방한 성능은 본 설명서 상의 명세를 바탕으로 합니다. 사용자의 잘못된 사용으로 인한 오착동은 보충 적용 대상이 아닙니다. 2 장치가 불이나 밤에 노출 후 중천하기 전에 건조 환경에서 24 시간 건조하는 것이 좋습니다.

귀 조각을 씻을 때 물이 들어 가지 않도록하십시오. 이 경우 이어폰을 그림과 같이 잡고 10-20 회 가볍게 두드려 물기를 제거하십시오. 이어폰 밑에 마른 천을 2 - 3 시간 정도 놓아 두십시오

BLUETOOTH標準規格:V5.0 対応BLUETOOTHプロファイル: AZDP, AVRCP, HSP and HFP 最大通信節離:10m以内 充雷時間·約2時間

> 連続通信時間:最大約10時間(音楽再生時間含む 連続待ち受け時間:最大約8日 外形寸法:12H x 12W x 22D (mm

イヤホンサイズコード長550mm 質量:13g

日本 使用済みのバッテリーは家庭ごみに混ぜて処分しないこと。 バッテリーの破棄は、各自治体の環境規制を遵守すること。

프로필 : A2DP, AVRCP, HSP and HFP 범위 : 10미터(33피트)

중전 소묘 시간 (100% 충전) : 약 2시간 작동 시간: 최대 10시간(용당 및 콘텐츠에 따라 달라짐) 대기 시간: 최당 8일 크기: 이어폰 크기: 12H x 12W x 22D(mm), 코드 길아: 550mm 중당: 13g

시점 사용한 배터리를 생활 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 사용한 배터리는 반드시 지역 환경 법규에 따라 페기되어야 합니다.

量勿使用酒鑄、油漆絲繹削、清潔劑、洗髮水或其它溶劑進行清潔。 切勿特意將耳機浸入水中。 請勿將耳機放入洗衣機清洗。

REMOTE MIC CONTROLS

切勿個虧耳構游泳。 請勿將本產品暴露於極高或極低的溫度下 請勿將本產品靠近繼燭、爐灶及明火。

精勿以任何方式折题本產品,以多觸質 只可依照本公司提供的說明為電池充電 注: 1. 互機的防水性能僅達到本手冊說明的水平。因客戶與操作導致的故障不在保修範圍內 2. 建議把暴露於水和汗後的裝置放置於乾燥的環境中烘乾24小時後方可充電。

清洗耳機時,不要讓水進入。 如果發生這種情况,請握住耳機,如圖所示,輕拍10-20次以清 除水。 將一塊乾布放在耳機下面2-3小時。

若更換不正確的電池,便會增加爆炸等風險。 請依說明處理廢電池。 請勿將廢舊電池與日常垃圾一同丟棄。 應根據當地環保法規正確棄圖電池。

▲ 警告 请勿使用酒精、涂料稀释剂、清洁剂、洗发水或其它溶剂清洁本品。 切勿将耳机浸入水中。 请勿在洪衣和由清泽耳和 o

切勿佩戴耳机游泳。 请勿将本产品暴露在极高或极低温度下 请勿将本产品靠近蜡烛、東往灶具和明火 请勿以任何方式拆卸本产品,以免触电。 仅根据制造商说明为电池充电。 注:1.耳机的防水性能仅达到本手册说明的水平。因客户误操作导致的故障不在保修范 国内。建议把暴露于水和汗后的装置放置于干燥的环境中烘干24小时后方可充电。

如果使用不正确的电池类型,则会增加爆炸等危险。 请根据说明处理废旧电池。 说明 请勿将废旧电池与日常垃圾一起丟弃。 应根据当地环保法规正确弃置电池

配牙版本:V5.0

配置文件: A2DP, AVRCP, HSP and HFP 遙控範圍:10米 (33英尺) 充電時間 (充滿):约2小时 播放時間:最長10小時(取決於音量和内容

待機時間: 最長 8日 尺寸:耳機為12H x 12W x 22D (mm) 總指長度為550mm

重量: 13a

蓝牙版本: V5.0 配置文件: A2DP, AVRCP, HSP 和 HFP 范围:10米(33英尺) 充电时间(充进):约2/小时

纱缝长度为 550mm

清洗耳机时,不要让水进入。如果发生这种情况,请程住耳机,如图所示,轻拍10-20 灾以清除水。将一块干布放在耳机下面2-3/0时。

待机时间:最长8日

使用时间:最长10小时(取决于音量和内容) 尺寸:耳机为 12H x 12W x 22D (mm)

重量:13g