

3.2. Una vez que el Led azul parpadea está listo para emparejar el dispositivo Bluetooth. El Módulo permanece en el modo de emparejamiento durante un minuto. Si el dispositivo Bluetooth no se conecta durante este tiempo, el Módulo se apagará automáticamente y deberá repetir el proceso de nuevo.

Para emparejar, vaya a la configuración de Bluetooth en su dispositivo Bluetooth (Smartphone, Tablet, PC, etc.) y siga los respectivos procedimientos de búsqueda. El Módulo enviará su código de identificación (KINGBT-XXXX) al dispositivo Bluetooth. Este es el momento para emparejar. Este paso sólo será necesario la primera vez para cada dispositivo Bluetooth.

Una vez conectado está listo para reproducir su música. Desde el dispositivo Bluetooth podrá controlar todas las características de música tales como la elección de la canción, reproducción, pausa, volumen...

Una vez establecida la conexión, el led azul dejará de parpadear y permanecerá encendido mientras se esté utilizando el dispositivo Bluetooth y esté dentro del alcance de la cobertura (aprox. 10 metros).

3.3. El Módulo se apagará automáticamente 1 minuto después de apagar el ajuste Bluetooth en su dispositivo Bluetooth o se aleje de la zona de cobertura.

3.4. Cada vez que una fuente de audio externa se conecte a la entrada de jack, el Módulo se enciende automáticamente (led rojo). La fuente de audio externa anula el modo Bluetooth.












1. Installation



- Le Module, de dimensions 45 x 45mm, s'installe dans les boîtes d'encastrement standard pour l'appareillage électrique.
 - 45x45x42 extérieur (largeur x hauteur x profondeur) Dimensions 45x45x36 mm cavité (largeur x hauteur x profondeur) 45x45 cache en façade (largeur x hauteur) Tension Vdc terminal Vdc 4.5 100 mΑ bluetooth Consommation électrique 4,5 jack 3,5mm mΑ Signal Entrée jack 3,5mm Impédance Entrée 62 ohms jack 3,5mm Wrms sortie 4 ohm Signal Audio de sortie Alimentation sortie 8 ohm électrique 15Vdc/0,53A sortie 4 ohm Signal Audio de sortie Alimentation sortie 8 ohm Wrms électrique 15Vdc/0,8A sortie 16 ohm 1,5 Wrms Séparation des canaux Gauche/Droite Bande passante 45 20.000 Distortion 96 84 dΒ Code identification Bluetooth 9.999 Class2 BT2.1 + EDR Spécifications Bluetooth AVRCP 1.4 Emetteur-récepteur sans fils 2.4 GHz Puissance transmetteur RF Portée 10 m

Spécifications Techniques

11391	MIN	NORMAL	MAX		NOTES	
Dimensions		49x47x24		mm	exterieur (largeur x hauteur x profondeur)	
Tension	93		264	Vac	terminaux L, N	
Fréquence	47		63	Hz		
Puissance			12	W		
Tension de sortie		15		Vdc	terminaux V+, GND	
Courant de sortie			800	mA]	
Puissance consommée			12	W		



2. Spécifications électriques et fonctionnelles


Alimentation électrique: le module fonctionne avec un bloc d'alimentation externe. Toute unité d'alimentation de 15 Vcc peut être utilisée en fonction du nombre de modules installés et de la sortie audio désirée.

SOURCE ELECTRIQUE	HAUT-PARLEUR			
	4 ohm	8 ohm	16 ohm	
15V/0,8A	5+5Wrms	2,5+2,5Wrms	1,5+1,5Wrms	

Sortie audio: le Module fournit une sortie audio stéréo séparée canal gauche et droit.

Bluetooth ID: Chaque Module est identifié comme KINGBT-XXXX ou XXXX est le numéro série, cela permet à l'utilisateur d'identifier les différents modules qui peuvent coexister dans la même installation. Une étiquette adhésive est fournie avec chaque module qui peut être fixée sur la façade de l'appareil. L'utilisateur peut ainsi choisir, depuis son périphérique Bluetooth, le module auquel il souhaite diffuser sa musique.





Entrée audio externe: le Module inclut une entrée audio externe (Jack 3,5mm). Lorsque l'utilisateur branche une source sur le Jack, le Module bascule sur ce signal (Led rouge) et est prioritaire au mode Bluetooth.

Touche d'activation: le Module est équipé d'une touche pour activer le mode Bluetooth.

Indication par Led: la couleur de la Led indique les différents états du Module:

Led Bleue clignotante = en attente pour l'appairage et connexion avec le périphérique Bluetooth


Led bleue = Module connecté avec le périphérique Bluetooth

Led rouge = Entrée audio externe branchée

3. Fonctionnement

Avant de commencer tout appairage, nous vous recommandons de vérifier que votre périphérique Bluetooth a les profils A2DP / AVRCP. De plus, le processus d'appairage peut varier selon les fabricants. Veuillez lire attentivement au préalable le manuel de votre appareil Bluetooth. Pour une connexion réussie, assurez-vous que l'appareil Bluetooth se trouve à proximité du module lors de l'exécution de cette tâche.

3.1. Pour activer / désactiver le Module, presser la touche d'activation pendant 4".





3.2. Une fois que le voyant bleu clignote vous êtes prêt à appareiller. Le module reste en mode d'appairage pendant une minute. Si le périphérique Bluetooth n'est pas connecté durant cette période, le module s'éteindra automatiquement et vous devrez répéter le processus.

Pour jumeler, accédez aux paramètres Bluetooth de votre périphérique (Smartphone, tablette, PC, etc.) et suivre les procédures de recherche respectives. Le Module enverra son code d'identification (KINGBT-XXXX) à votre appareil Bluetooth. C'est le moment d'appairer. Cette étape ne sera nécessaire que la première fois pour chaque périphérique Bluetooth.

Maintenant, la connexion est simple et écoutez votre musique. Votre appareil Bluetooth va contrôler toutes les fonctions comme le choix de la chanson, lecture, pause. volume...

Une fois la connexion établie, la Led bleue s'arrête de clignoter et reste allumée tant que l'appareil Bluetooth est utilisé et dans la zone de portée (environ 10 mètres)

3.3. Le Module s'éteint automatiquement 1 minute après la coupure de la fonction Bluetooth sur votre périphérique ou quand vous vous éloignez de la zone de couverture.







3.4. Chaque fois qu'une source audio externe est reliée à l'entrée Jack, le module s'allume automatiquement (Led rouge). La source audio externe supplante le mode Bluetooth.

