
KBSOUND ® iSelect Bluetooth FCC CERTIFICATION PROJECT

- 1. Overview
- 2. Installation
- 3. Operation
- 4. Technical specifications
- 5. Technology

Overview

KBSOUND ® iSelect is a sound device specially designed for quick and easy installation, allowing the user to listen to his favorite FM stations and also, the music stored in any device that has the ability to transmit via Bluetooth (smartphone, tablet, computer, ...)



KBSOUND ® iSelect is being sold in 3 different kits:

- electronic module + remote control unit + 2x2,5" in-ceiling speaker
- electronic module + remote control unit + 2x5" in-ceiling speaker
- electronic module + remote control unit

The 2,5" and 5" kits are final solutions: all the components are included for install sound in a room. The last kit, named **KB**SOUND ® Space, is a custom made audio solution. It's open ended allowing the user to choose his loudspeakers and amplifiers to fulfill the specific design requirements.

The **KB**SOUND ® Bluetooth Accessory can be installed fitted into the electronic module of each of these kits

<u>Installation</u>

Installation manuals are attached in annexes:

• CC-1148 : iSelect 2,5" kit installation manual

• CC-1150 : iSelect 5" kit installation manual

CC-1184 : Bluetooth Accessory installation manual

Operation

User manual are attached in annex:

• CC-1152ENG : iSelect user manual

Technical specifications

52391/92 , 52398/93	MIN	NORMAL	MAX		COMMENTS
Measurements		200x53x56		m m	
Voltage	185	230	265	Vac	50Hz, terminal F,N (ref.52391,52398
	90	120	140	Vac	50/60Hz, terminal F,N (ref.52392,523
Consumption demand			10	W	terminals F,N
Output signal (16 ohms)			1,5	W	terminals L,R
Passband	45		20.000	Hz	
Aux.amplifier switch on signal		12	14	Vdc	terminals 62, 4 (ref.52398/93)
Distortion		0,1		%	
Left/right channel separation		58		dB	
FM Frequency range	87,5		108	MHz	
FM antenna impedance		75		ohm s	RF connector
FM antenna sensitivity		1,7	3,5	uV	
FM tuner distortion		0,1	0,5	%	
Number of FM station pre-sets			30		

52593	MIN	NORMAL	MAX		NOTES
Measurements		54,8x37x20		mm	width x height x depth
Alimentación		3,3V		Vdc	internal connector
Consumo		0,1		W	
Bluetooth spec.	C	lass2 BT2.1 + E A2DP 1.2 AVRCP 1.4	DR		
Wireless transceiver RF		2,4		GHz	
Power RF			10	mWeirp	
Antenna RF	2,5			dB	SMA connector
Range		5		m	

52391 is the electronic module for 230Vac iSelect kits 52392 is the electronic module for 120Vac iSelect kits 52593 is the Bluetooth accessory to be fitted into the electronic modules

Technology

The electronic module has the following components built-in:

- power supply (230Vac or 120Vac depending on the model)
- microcontroller
- audio processor
- audio amplifier
- IR transceiver
- Bluetooth transceiver

Technology used for Bluetooth is Bluetooth 2.1+EDR

Bluetooth module is MB-C05-AT with CSR BlueCore05 chip manufactured by SMART DESIGN TECHNOLOGY CORPORATION LTD. (www.modulestek.com)

The Bluetooth module is mainly an audio receiver module. Also, it can send some information like the title, artist and album of the song playing.

See annex ET-389

Electrical schemes


See annexes:

- E687_1 and F687_1 is the electrical scheme and pcb mounting for 52391 model (230Vac)
- E687_2 and F687_2 is the electrical scheme and pcb mounting for 52392 model (120Vac)
- E536_1, F536_1, E537_3 and F537_3 is the electrical scheme and pcb mounting for IR remote control unit
- E732_1 and F732_1 is the electrical scheme and pcb mounting for 52593 model (Bluetooth audio receiver)

CC-1148 : iSelect 2,5" kit installation manual

KBSOUND® iSelect


(B) INSTALLATION MANUAL
(C) MONTAGEANLEITUNG
(C) MANUEL DE L'INSTALATEUR
(C) INSTALLATIEHANDLEIDING
(C) MANUALE D'INSTALLAZIONE
(R) INSTALLASJONSMANUAL




Electrónica Integral de Sonido, SA. Electrónica Integral de Sonido SA. medicarres the right in made Indegrals beholds after their text nora zonider without prior notice. Electrónica ocoardipacide lemingarine wijatingen without prior notice. SA is not on the benegat identification integral de responsable to noyenos a consistons Sonido SA, wijet tils banspradit-libed fillan may apparar In this mannot Love et Joseph conceptualidade in decelebration and contractions.

cherinic Integral & Sorolos XA. Electrician Integral de Sorolos XA. si lestablish da Media da Asolos XA. Electrician Integral de Sorolos della cherinica del Asolos della consistenza della consistenza della linggal de sorolos XA. Determinari Electrician Integral de Sorolos XA. Determinari Electrician Integral de Sorolos XA. non Integral de sorolos III. Tentra code esesponable degli errori dol omissioni Audiossungen in diesem Handboch, diquesto manuola.

Electronica Integral de Sonido S.A. se Electrónica Integral de Sonido, S.A. reviewe le dord of intractoure des corbesioldes seriem inf. d'oren changement sons overtissement arthringer une trovasei. Bercharica changelolde. Electronica mingral de lingral de Sonido, S.A. et ike Sonido S.A. tes se sonissona change and surveying or eventuelle fell electronica des comissons de comissons de completable semi soni foreskomment denne mannel.















Identifier les éléments qui composent le kit KBSOUND®iSelect

E module d'électronique M télécommande

L hauts-parleurs de 2,5"/16 ohms
R hauts-parleurs de 2,5"/16 ohms

RÉGLETTE DE CONNEXION

Haut-parleur de gauche (borne rouge/+) Masse audio (borne noires/-) ╙Z┚╙О≅출

Opgelet: het is niet mogelijke om meer dan één KBSOUND®\Select kit in dezelfde ruimte te installeren.

D Hinweis: Nicht mehr als 1 KBSOUND®iSelect Kit pro Raum installieren.

Attenzione: nella stessa stanza non è possibile installare più di un kit KBSOUND®iSelect

N Advarsel: Det kan ikke installeres mer enn en KBSOUND® iSelect pr. rom.



ENG

De beschrijving van de verschillende elementen van de kir KBSOUND®/Select
E Elektronische module
M afstandsbederens
L 2,57/16 ohms luidsprekers
R 2,57/16 ohms luidsprekers+IR

The components included in the RESOUNDS Select Kit are as follows:

Eletronic module

M. Remote control

L. 2,5'/16 ohms loudspeakers IR

R. 2,5'/16 ohms loudspeakers IR

AANSLUITKLEMMEN

CONNECTING TERMINALS

Left loudspeaker (red terminal /+) Audio mass (black terminals/-)

Power supply

R Rechter Lindspreker. (rode klem/+)
C Audiomossa (zworfe klemmen/-)
IR Connectorvan de antanger van de distandsbediening
NI Antennesignacol Linker luidspreker. (rode klem/+) Elektrisch net

Identificare gli elementi che compongono il kir KBSOUND®;Select E modulo di elettronica M. comando a distanza L. alopandanti di 2,57/16 ohms R. alopandanti di 2,57/16 ohms-IR

Průfen Sie den Lieferumfang des Kits
KRSOUNDS Sleeter dan 4 volstärdigkeit
E Elektranik-Modul
M Fernbedienung
L Lautsprecher 2,57 / 16 ohms
R Lautsprecher 2,57 / 16 ohms+IR

MORSETTI DI COLLEGAMENTO

Altoparlante destro (terminate rosso Massa di audio (terminali neri/ -) IR Connettore capsula ricevente comando o	R Altoparlante destro (terminale rosso/	L Altoparlante sinistro (terminale rosso/ +)	N Allmentazione	F	Alinentazione Altoparlante sinistro (terminale rasso, Altoparlante destro (terminale rasso/ Massa di audio (terminali neri/ ·) Comelhere cassularievente comando o	
ANT Seanale d'antenna	C Massa di audio (terminali neri/ -) IR Connettore capsula ricevente comando o d	R Altoparlante destro (terminale rosso/ +) C Massa di audio (terminali neri/ -) IR Connettore capsula ricevente comando a distanz	Altoparlante sinistro (terminale rosso/ Altoparlante destro (terminale rosso/ C Massa di audio (terminali neri/ -) Reconnettore capsula ricevente comando o d	N Americanone L Aloparlante sinistro (terminale rosso/ R Aloparlante destruire de Aloparlante desso/ C Massa di audio (terminal nert/ -) IR Comettore capsula ricevente comando o d	T Seanale d'antenna	A

Rechter Lautsprecher (rote Klemme/+

Linker Lautsprecher (rote Klemme/+) Audio-Masse (schwarze Klemmen/-) Anschlußbuchse f. Fernbedienungs-Emp

ANSCHLUSSKLEMMEN



Kontroller delene som følger med KBSOUND®iSelect -settet


Kontrollenhet
Fjernkontroll
2,5"/16 ohms høyttalere
R 2,5"/16 ohms høyttalere + IR

TILKOBLINGS-TERMINALER


Venstre høyttaler (rød terminal /+) Strømforysning


Høyre høyttaler (rød terminal /+) Felles høyttaleruttak (svarte terminaler/

CC-1148-03 64410059



αż









Sluit de luidsprekers ${\bf R}$ en ${\bf L}$ op de aansluitklemmen L, C en R in de besturingsmodule ${\bf E}$ aan. (F)



Koble høyttaler ${\bf R}$ og ${\bf L}$ til terminalene for tilkobling L, C eller ${\bf R}$ på kontrollenhet ${\bf E}$. Z



CONNect loudspeaker R's IR receiver cable to terminal IR on the electronic module E

Schließen Sie das Kabel des Empfangsmoduls **R** an den IR-Anschluß des Steuermoduls **E** an

Connecter le cable du<u>r</u>écepteur **R** au connecteur IR du module de contrôle **E**

(F)

ENG)

Collegare il cavo del ricevitore **R** al connettore IR del modulo di controllo **E** Verbind de kabel van de ontvanger R met het IR-klem van de besturingsmodule E


Tilkobl mottaker Rs kabel til IR-terminalen på kontrollenhet E

Verbind een draad van 76 cm met de antenneklem (A) van de besturingsmodule **E** Indien de antrangst van FM-zenders gebrekkig is, kunt u een TAS Ohn antennesignaal op de aansluitklemmen ANT van de besturingsmodule aansluiten. (Z Connect a 76 cm. wire to antenna terminal ANT on the electronic module E.
A 75 chm antenna signal can be connected to terminal ANT of the electronic module if FM reception is unsatisfactory.

Collegare un filo di 76 cm al morsetto d'antenna (A) del modulo di controllo **E** Nel caso in cui il ricevimento delle stazioni emittenti FM è Nel caso in cui il ricevimento delle stazioni emittenti FM è insufficiente si può collegare un segnale d'antenna di 75 ohm ai morsetti ANT del modulo di controllo. $\overline{(}$

Koble en ledning på 76 cm til antenneterminal (A) på kontrollenhet **E** 2

En antenne med signal på 75 ohm kan kobles til terminal ANT M på kontrollenheten hvis FM-mottak ikke er tilfredsstillende.



Connect to the electrical mains. The disconnecting device must be easily accessible at all times. WARNING: MAKE SURE THERE IS NO VOLTAGE IN THE WIRES BEING HANDLED ENG)

Verbindt de module met het elektriciteitsnet. Zorg er voor dar de uitschakekvoorzlening (neistekker, apparaatstekker.) met het elektriciteitsnet altijd goed bereikbaar is. Jong ER VOOR DAT DE BEDRADING NIET ONDER SPANNING STAAT.


Legen Sie die Einspeisung vom Hausnetz.
In allen Fellen, in denen dis
Tennvorrichtung vom Stromnetz
Speisestecker oder ein Gerätestecker
eingesetzt werden, had diese Vorrichtung
gut zugänglich zu sein.
WARNUNGS: STELLEN SIE SICHER DAB
DIE NETZSPANNUNG WÄHREND DER
INSTALLATION NICHT ANLIEGT. (-)


 Θ


Collegare alla linea di rete elettrica. Il dispositivo di scollegamento deve permanere facilimente accessibile. A ATENZIONE: ASSICURARSI CHE NON CI SIA TENSIONE SUI FILI CHE SI DEVONO MANEGGIARE. Z

Koble til nettstrøm, i tilfeller der man for å kople fra apparatet bruker et støpsel eller en skjateledning, bør dette/denne til enhver tid være lett tilgjengelig.
ADVARSEI: KONTROLLER AT DET IKKE ER SPENNING I LEDNINGER SOM MONTERES.











Z





Führen Sie das Stevermodul **E** durch die Bohrung den Lautsprecher **R**. Achten Sie draut, daß das Antennenktobel so weit wie möglich von auf. Leuchtstefflampen, Speisequellen, Halogenlampen, Ventilatoren, Motoren etc. entfernt zu liegen kommt, welche die Radioübertragung stören und die Tonqualität beeinträchtigen Radioühertragung stören und die Tonqualität beeinträchtigen (-)

0

Introduire le module de contrôle **E** dans l'orifice préparé pour le haut-parleur **R**. Faites de sorte que le cable de l'antenne soit éloigné de toutes possibles sources de bruit comme les tubes fluorescents, les sources d'alimentation, les lampes halogènes, les ventilateurs, les anteurs, etc. qui nuisent à la reception des émissions de radio et affectent la qualité du son. (F)

Steek de besturingsmodule **E** door de voor luidspreker **R.** Houd de antennekabel uit de buurt van mogelijke geluidsbronnen zoals bijv. TL-lampen, contactdazen, halageenlampen, ventilatoren, motoren, e.d. die de radio-ontvangst en de geluidskwaliteit zouden kunnen benadelen. (Z

Introdurre il modulo di controllo **E** nel foro apposito per l'altoparlante **R.** Fare in modo che il cavo d'antenna stia lontano da fluorescenti, forti di alimentazione, lampade alogene, ventilatori, motori, ecc. che pregiudicherebbero il ricevimento di stazioni emittenti di radio o inciderebbero sulla qualità del suono. (Z

Plasser kontrollmodul E gjennom det klargjorte hullet for høyttaler R. Prøv å holde antennekabelen unna mulige støykilder, for eksempel lysrør, strømforsyning, halogenlamper, vifter, motorer sox, som kan forthindre radiostasjonens mottak og påvirke lydkvaliteten.

ENG) Insert loudspeaker **R** in its final location

D Setzen Sie den Lautsprecher R in seine endgültige Einbauposition.

F Introduire le haut-parleur R dans son emplacement définitif.

NL) IBreng de luidspreker R op zijn uiteindelijke plek aan.

Introdurre l'altoparlante R nella corrispondente ubicazione definitiva.

N Plasser høyttaler R.



Ш

Start-upPower-up the installation. The LED on the IR receiver will flash several times to indicate that the device has been switched on correctly. At hat find, the KBSOUND®;Select unit is ready to be operated by the remote control unit **M**.

Inbetriebnahme 6

Schalten Sie die Netzspannung ein. Die LED im Empfangsmodul blinkt verschiedene Male und zeigt damit an, daß das Modul korstek gespelsit ist. Ab dem Moment ist das System **KB**SOUND® Sielest betriebsbereit und kann über die Fernbedienung **M** in Betrieb genommen und gesteuert werden.

Mise en marche (F)

Fournir l'alimentation à l'installation. L'indicateur lumineux de la capsule réceptrice dignotera plusieurs fois pour indiquer que le module a commencé à fonctionner correctement. A partir de ce moment le ReSUUND®iSelect est prêt à être utilisé en employant la télécommande M.

Inbedrijfstelling
Suit de voeding op de installatie aan. De led van de onkanger knippert een paar keer om aan te geven dat de module correct gestart is. Vand dit modent is de KBSOUND®iSelect gereed voor gebruik met de afstandsbediening M.

Avviamento Ĉ

Fornire alimentazione all'impianto. L'indicatore luminoso della capsula ricevente lampeggerà varie volte per indicare che il modo lo statta aviato aviato in modo corretto. A partire da questo momento il KBSOUND®Iselect è pronto per essere gestito attraverso luso del comando a distanza M.


Oppstart Z

Tilfør strøm til installasjonen. Lampen på mottakeren kan blinke flere ganger for å angi af enheten er riktig slått på. På det tidspunktet er KBSOUND®iSelect klar for bruk med fjernkontroll fåspunktet er kassounderen stranger for bruk med fjernkontroll

KBSOUND

CC-1150 : iSelect 5" kit installation manual

(B) INSTALLATION MANUAL
(C) MONTAGEANLEITUNG
(T) MANUEL DE L'INSTALATEUR
(C) INSTALLATIEHANDLEIDING
(C) MANUALE D'INSTALLAZIONE
(E) INSTALLASJONSMANUAL



Electrónica Integral de Sonido, S.A. reseves he right to make changes without prior notice. Electrónica Integral de Sonido, S.A. is not responsible for any jeros or antissions that may appear in this manual.

Electrónica Integral de Sanido S.A. behali ser dos Redrio de Inderdorgen on Integral e Estránica Integral de sonido. S.A. Übernimmt leine Nerontwortung für Fehler oder Auslassungen in diesem Handbuch.

CENTRAL
Poligono Molpica Colle F Oeste
Gropo de Noves Gregorio Quejido, 87-88
50016 Zaragoza (SPAN)
Tel: 43 976 465550
Fox: 34 976 465559
comercial@eissound.com


www.eissound.com

Electrónica Integral de Sonido S.A. se réserve le droit d'introduire des chargements sons overtissement préclables. Electronica integral de Sonido S.A. ne se responsabilise pas des erreurs ou des omissions de ce manuel.

AENOR

Electrónico Integral de Sonido S.A. behoudt zich het recht voor zonder voordgoande kemisgeving wijsgingen aom te brangen. Electrónica Integral de Sonido S.A. wijst alle oansprokelijkheid voor evi. Outen ef oansprokelijkheid deze hand leisting van de hand.

Electrónica Integral de Sonido, S.A. foreido endrínger une fororase. Electrónica integral de Sonido, S.A. er like ansvarlig for eventuelle rela el les naturals for eventuelle rela el let ublatiles con kan forekomme i denne hándboken.



De beschrijving van de verschillende elementen van de kir KBSOUND®(Select E Elektronische module M drytondsbediening L 5"/16 ohms Lidsprekers R 5"/16 ohms ludsprekers+IR

The components included in the KBSOUND®iSelectkit are as follows:

ENG


Electronic module
 M Remote control
 L 5"/16 ohms loudspeakers
 R 5"/16 ohms loudspeakers +IR


AANSLUITKLEMMEN

CONNECTING TERMINALS

Left loudspeaker (red terminal /+) Right loudspeaker (red terminal/+

Power supply





Connector van de ontvanger van de afstandst Antennesignaal

Audiomassa (zwarte klemmen/-

Linker luidspreker. (rode klem/+) Rechter luidspreker. (rode klem/+)

Elektrisch net



W

dentificare gli elementi che compongono il kir RESOUND'Siègleat
E modulo di elettronica
M comando a distanza
L el topardami di 5"/16 ohms - R
R altoparlami di 5"/16 ohms - R

Prüken Sie den Lieferumfang des Kits
KRSOUND Siester dar Vollständigkeit
E Elektronik-Modul
M Fernbadienung
L Lautsprecher 5' / 16 ohms
R Lautsprecher 5' / 16 ohms
R Lautsprecher 5' / 16 ohms

6

MORSETTI DI COLLEGAMENTO

ANSCHLUSSKLEMMEN

Altoparlante sinistro (terminale rosso/ +) Altoparlante destro (terminale rosso/ +)

Massa di audio (terminali neri/ -)



Audio-Masse (schwarze Klemmen/-) Anschlußbuchse f. Fernbedienungs-Empfän

Linker Lautsprecher (rote Klemme/+) Rechter Lautsprecher (rote Klemme/+)

















ENG) Warning: More than one KBSOUND®iSelect kits cannot be installed in the same room.

Avertissement: un seul kit KBSOUND®iSelect peut être installé dans une même pièce.

Opgelet: het is niet mogelijke om meer dan één KBSOUND®\Select kit in dezelfde ruimte te installeren. D Hinweis: Nicht mehr als 1 KBSOUND®iSelect Kit pro Raum installieren.

Attenzione: nella stessa stanza non è possibile installare più di un kit KBSOUND®iSelect

N Advarsel: Det kan ikke installeres mer enn en KBSOUND® iSelect pr. rom.

Kontroller delene som følger med KBSOUND®/Select -settet E Kontrollenhet M Fjernkontroll L 5//16 ohns høyttelere R 5//16 ohns høyttelere HR 5//16 ohns høyttelere HR

E module d'électronique
M télécommande
L hauts-parleurs de 5"/16 ohms
R hauts-parleurs de 5"/16 ohms +

Identifier les éléments qui composent le kit **KB**SOUND®iSelect

(F

RÉGLETTE DE CONNEXION

Haut-parleur de gauche (borne rouge/+) Haut-parleur de droite (borne rouge/+)

Masse audio (borne noires/-)

TILKOBLINGS-TERMINALER

'enstre høyttaler (rød terminal /+) Strømforysning

elles høyttaleruttak (svarte terminaler

CC-1150-03

64410061



signal from the remote control, loudspeaker **R** should be located in a visible spot that is not hindered by any obstacles. Avoid placing **R** where it could be affected by direct sunlight or close to down lights with intense luminosity. The minimum distance recommended between the electronic module **E** and any source of water or humidity is 2 meters. Is not recommended that the electronic module **E** be enclosed in a location without proper ventilation. ENG Drill
Drill wo 150mm. diameter holes in the surface where the loudspeakers R and L and the electronic module E are to be installed. Note that, in order to receive the infrared

Faire à la surface où on veut installer les haut-parleurs et le recepteur deux trous avec le foret de 150mm de diamètre pour placer à cet endroit les haut-parleurs R et L. II faut

tenir compte du fait qu'il doit être à un endroit visible et sans obstacle pour recevoir les rayons infrarouges de la télécommande. Évitez de le placer où il pourrait être affecté par la lumière d'éclairage à luminosité intense. La distance minimale conseillée entre le module électronique E et n'importe quel point d'eau ou d'humidité doit être de 2 mètres. Il est préférable que le module ne soit pas enfermé dans un endroit sans aération. Einbaulöcher N N

Boor wee gaten (dram. 150mm.) in oppervlak waarin u de luidsprekers en ontvanger wilt installeren om de luidsprekers R en L aan te brengen. De ontvanger R moet op een zichtbare plaats geïnstalleerd worden waar geen voorwerpen de ontvangst van de infrancod stralen van de afstandsbediening kunnen storen. Vermijd plaatsing waar het kan worden beinvloed door direct zonlicht of in de buurt van verlichting met intense helderheid. De minimale aanbewolen distand tussen de electronische modulus E en elke magelijke bron van water of vocht moet tenminste 2 meter zin. Het is aanbewolen dat de electronische modulus niet ingeventlieerde ruimte verblijft.

Sie in die Fläche, in der Sie die Lautsprecher und das Empfangsmodul installieren mächten zwei Lächer mit einem Durchmesser von 150mm für den Einbau der beiden Sie in die Fläche, in der Sie die Lautsprecher und das Empfangs der Infrarot-Strahlen von der Fernbedienung installiert werden muß. Wir empfehlen den Standort der Lautsprechers mit dem integrierten IR Sensor so zu wählen, dass die Einstrahlung von direktem Sonnenlicht oder die Bestrahlung durch starten aus den zu der der der Bestrahlung der den nächstgelegenen Wasseranschluss bzw.

Forare

Realizzare sulla superficie dove si vogliano installare gli altoparlanti o il ricevitore due fori di 150mm di diametro per l'ubicazione degli altoparlanti R e L. Considerare che L deve essere collocato in un posto visibile e privo di ostacoli per ricevere i raggi infrarossi del comando a distanza. Al momento di decidere dove posizionare l'altoparlante che ha incorporato il ricevitore IR, evitare appostanto in luoghi dove incida direttamente la luce solare e/o lampade incandescenti di forte potenza luminosa. La distanza minima consigliata tra il modulo di elettronica B e qualsiasi focolaio d'acqua o umidità è di 2 metri. è conveniente che il modulo di elettronica non sia ubicato in un posto carente di

Hulltaking Z

Lag to 150mm diameter hull i taket (eller i overflaten der høyttalere og mottaker skal installeres) for plassering av høyttaler. R og L. Merk at for å motta infrarøde stråler fra fjernkonnollen, må Re plasseres på et synlig pruht som ikke blakkeres vo hindringer. Vi gjar oppmerksom på of direkte sollys, fluoriserende lys og lamper med sterke lyskilder kan bidrat franstyrelser for R-mottakeren. Unngå å plassere høytaleren med R-mottakeren i slike området minimumsavstand mellom den elektroniske enheten E og enhver at mellom den elektroniske enheten plasseres i lukkede omgivelser uten tilstrekkelige ventilasjon.

~

ENG) Insert loudspeaker L and pull the joining cables to the other loudspeaker Rs location.


Führen Sie den Laufsprecher L. ein und führen Sie die Kabel bis zum Einbauort des anderen Laufsprechers R.

conduisant les cables de connexion jusqu'à l'emplacement de l'autre haut-parleur **R**. Introduire le haut-parleur L en E

Breng de luidspreker **L** aan en trek de verbindingskabels naar de plaats van luidspreker **R**. N

Introdurre l'altoparlante L conducendo i cavi di collegamento fino all'ubicazione dell'altro altoparlante R.

αż Plasser høyttaler L og for forbindelsesledninger over til plasseringen av den andre høyttaler





(-) (F)





Sluit de luidsprekers ${\bf R}$ en ${\bf L}$ op de aansluitklemmen L, C en R in de besturingsmodule ${\bf E}$ aan. (Z



Koble høyttaler **R** og **L** til terminalene for tilkobling L, C eller R på kontrollenhet **E**.



Verbind de kabel van de ontvanger R met het IR-klem van de besturingsmodule E

Collegare il cavo del ricevitore R al connettore IR del modulo di controllo E

N Tilkobl mottaker Rs kabel til IR-terminalen på kontrollenhet E



Connecter le cable du_récepteur **R** au connecteur IR du module de contrôle **E**

Œ

ENG ENG

6


CONNECT loudspeaker R's IR receiver cable to terminal IR on the electronic module E

Schließen Sie das Kabel des Empfangsmoduls R an den IR-Anschluß des Steuermoduls E an

Collegare un filo di 76 cm al morsetto d'antenna (A) del modulo di controllo **E** Nel caso in cui il ricevimento delle stazioni emittenti FM è Verbind een draad van 76 cm met de antenneklem (A) van de besturingsmodule **E** Indien de antrangs van FM-zenders gebrekkig is, kunt u een 75 chm antennesignaal op de aansluitklemmen ANT van de besturingsmodule aansluiten.

En antenne med signal på 75 ohm kan kobles til terminal ANT M på kontrollenheten hvis FM-mottak ikke er tilfredsstillende. Koble en ledning på 76 cm til antenneterminal (A) på kontrollenhet **E**

(F)



Vollando, la cui il ricevimento delle stazioni emittenti FM è insufficiente si può collegare un segnale d'antenna di 75 ohm ai morsetti ANT del modulo di controllo. Z



Connect to the electrical mains. The disconnecting device must be easily accessible at all times. WARNING: MAKE SURE THERE IS NO VOLTAGE IN THE WIRES BEING HANDLED

Verbindt de module met het elektriciteitsnet. Zorg er voor dat de uischlokelvoorzlening (neistekker, apparaatsker, apparaatsker, met het elektriciteitsnet altijd goed bereikbaar is.) met het elektriciteitsnet altijd goed bereikbaar is ZONG ER VOOR DAT DE BEDRADING NIET ONDER SPANNING STAAT.

Collegare alla linea di rete elettrica. Il dispositivo di scollegamento deve permanere facilimente accessibile. ETENZIONE: ASSICURARSI CHE NON CI SIA TENSIONE SUI FILI CHE SI DEVONO MANEGGIARE.

 Θ

I Legen Sie die Einspeisung vom Hausnetz.
In allen Fellen, in denen dis
Tennvorrichtung vom Stromnetz
Speisestecker oder ein Gerätestecker
eingesetzt werden, hat diese Vorrichtung
gut zugänglich zu sein.
WARNUNGS: STELLEN SIE SIEHER DAB
DIE NETZSPANNUNG WÄHREND DER
INSTALLATION NICHT ANLIEGT. 6

Z





Œ


K


Z


Koble til nettstrøm, i tilfeller der man for å kople fra apparatet bruker et støpsel eller en skjateledning, bør dette/deme til entwer til være lett tilglengelig. ADVARSEL: KONTROLLER AT DET IKKE ER SPENNING I LEDNINGER SOM MONTERES. Connecter à la ligne du réseau électrique. Le dispositif de connexion doit être aisément accessible aisément accessible BELECTRETISEMENT: ASSUREZ-VOUS QU'IL N'Y AIT PAS D'ELECTRICITE DURANT LE CABLAGE SUR LE RESEAU













Führen Sie das Stevermodul **E** durch die Bohrung den Lautsprecher R. Achten Sie draut, daß das Antennenkabel so weit wie möglich nor erkl. Leuchtstofflampen, Speisequellen, Halogenlampen, Vertilatoren, Motoren etc. entfernt zu liegen kommt, welche die Radioübertragung stören und die Tonqualität beeinträchtigen Ronnlen.

0

haut-parleur R. Faites de sontrôle E dans l'orifice préparé pour le haut-parleur R. Faites de sorte que le cable de l'antenne soit éloigné de toutes possibles sources de bruit comme les tubes fluorescents, les sources de alimentation, les lampes halogènes, les ventilateurs, les mateurs, etc. qui nuisent à la reception des émissions de radio et affectent la qualité du son.

Steek de besturingsmodule **E** door de voor luidspreker **R.** Houd de antennekabel uit de buurt van mogelijke geluidsbronnen zoals bijv. TL-lampen, contactdazen, halageenlampen, ventildtoren, motoren, e.d. die de radio-ontvangst en de geluidskwaliteit zouden kunnen hendelen. (Z

Introdurre il modulo di controllo **E** nel foro apposito per l'altoparlante **R**. Fare in modo che il cavo d'antenna stia lontano da fluorescenti, forti di alimentazione, lampada alogene, ventilatori, mortori, ecc. che pregiudicherebbero il ricevimento di stazioni emittenti di radio o inciderebbero sulla qualità del suono. Θ

2

Plasser kontrollmodul E gjennom det klargjorte hullet for høyttaler R. Prøv å holde antennekabelen unna mulige støykilder, for eksempel lysrør, stramforsyning, halogenlamper, vifter, molorer sox, som kan forthindre radiostasjonens mottak og påvirke lydkvaliteten.

ENG) Insert loudspeaker **R** in its final location

Setzen Sie den Lautsprecher R in seine endgültige Einbauposition. 6

Introduire le haut-parleur R dans son emplacement définitif. (F)

Introdurre l'altoparlante R nella corrispondente ubicazione definitiva.

NL) IBreng de luidspreker **R** op zijn uiteindelijke plek aan.

Plasser høyttaler Z

9

ш

Start-upPower-up the installation. The LED on the IR receiver will flash several times to indicate that the device has been switched on correctly. At that time, the KBSOUND®iselect unit is ready to be operated by the remote control unit **M**.

Inbetriebnahme (e)

 \Diamond

₹

Schalten Sie die Netzspannung ein. Die LED im Empfangsmodul blinkt verschiedene Male und zeigt damit an, daß das Modul korrekt gespeist ist. Ab dem Moment ist das System KBSOUND® ISelect betriebsbereit und kann über die Fernbedienung M in Betrieb genommen und gesteuert werden.

Mise en marche (F)

Fournir l'alimentation à l'installation. L'indicateur lumineux de la capsule réceptrice clignotera plusieurs fois pour indiquer que le module a commencé à fonctionner correctement. A partir de ce moment le KBSUUD®/Select est prêt à être utilisé en employant la télécommande M.

(Z

Inbedrijfstelling
Sluit de voeding op de installatie aan. De led van de ontvanger krippert een paar keer om aan te geven dat de module correct gestant is. Vanaf dit moment is de KBSOUND®\Select gered voor gebruik met de afstandsbediening M.

Avviamento

Fornire alimentazione all'impianto. L'indicatore luminoso della capsula ricevente lampeggerà varie volte per indicare che il modo ceretto. A partire da questo momento il KBSOUND®Iselect e pronto per essere gestito attraverso luso del comando a distanza M.


(2)

Oppstart
Tilfør strøm til installasjonen. Lampen på mottakeren kan blinke
flere ganger for å angi at enheten er riktig slått på. På det
tidspunktet er KBSOUND®seleat klar for bruk med fjernkontroll
M.



CC-1184 : Bluetooth Accessory installation manual

- **E MANUAL DE INSTALACION ENGINSTALLATION MANUAL**
- MANUEL DE L'INSTALATEUR **MONTAGEANLEITUNG**
 - INSTALL ATIEHANDLEIDING
- MANUALE D'INSTALLAZIONE INSTALLAZIONE D'INSTALLASJONSMANUAL DO INSTALADOR



Electrónica Integral de Sonido S.A. se reservo el derecho de intraducir modificaciones sin previo aviso. Electrónica Integral de Sonido S.A. no se responsabiliza de los errores u omisiones de este manual.

Electránica Integral de Sonido, S.A. reserves the right to make changes without prior notice. Electránica Integral de Sonido, S.A. is not responsible for any errors or omissions that may appear in this

Electrónica Integral, de Sonido S.A. behált sich das Recht und Anderungen ohne Ankündigung vor. Electrónica Integral de sonido. S.A. übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Austassungen in desem Handbuch.

changements sans avertissement préalable. Electrônica Integral de Sonido S.A. ne se responsabilise pas des erreurs ou des omissions de ce manuel. Electrónica Integral de Sonido S.A. se réserve le droit d'introduire des

CC-1184-01

64410080

Electrónica Integral de Sonido S.A. Behoudi zúr hei rectri voor zonder voordigaande kennisgewing wijzigningen aan te bengen. Electrónica Integral de Sonido S.A. wijst alle aansprakelijkheid voor eyr. (Joyen of onachtzaanheden in voor eyr. (Joyen of onachtzaanheden in deze handleiding van de hand. Electrónica Integral de Sanido, S.A. si riserva il dirtino di apportata delle modifiche senza previo avvisa. Electrónica Integral de Sanido, S.A. non è. Electrónica responsabile degli errori ad amissioni di questo manude.

Electrónica Integral de Sonido, S.A. forbeholdes age tente ni 8 foresta endringer uten forvassel. Electrónica Integral de Sonido, S.A. er ikke ansvarig for eventuelle feil eller utelatelser som kan forekomme i denne håndböken.

A Electrónica Integral de Sonido S.A. reservo-se od direito de introduzir modificações sem aviso prévio. A Electrónica Integral de Sonido S.A. não se responsabiliza por erros ou omissões desie manual.

公

AENOR


ER-0634/1998

Empresa Registrada

KBSOUND®

ш

* Bluetooth Accessory



IMPORTANȚE: ASEGÚRESE DE NO TENER TENSIÓN EN LOS HILOS DE RED ELÉCTRICA QUE ESTĂ MANIPULANDO

OPGEPAST: ZORG ER VOOR DAT ER GEEN NETSPANNING OP DE BEDRADING STAAT



WARNING: MAKE SURE THERE IS NO VOLTAGE IN THE WIRES BEING HANDLED

ATTENZIONE: ASSICURARSI CHE NON SIA PRESENTE TENSIONE SUI CAVI CHE DEVONO ESSERE



Polígono Malpica Calle F Oeste Grupo de Naves Gregorio Quejido, 87-88 50016 Zaragoza (SPAIN) Tel.: 34 976 465550 Fax: 34 976 465559

WARNUNG: STELLEN SIE SICHER, DASS KEINE NETZSPANNUNG ANLIEGT




www.eissound.com comercial@eissound.com


_

ADVARSEL: KONROLLER AT ANLEGGET ER SPENNINGSLØST.


IMPORTANTE: VERIFIQUE SE NÃO TEM TENSÃO NOS FIOS DE REDE ELÉCTRICA QUE ESTÁ A MANIPULAR

AVERTISSEMENT: ASSUREZ-VOUS QU'IL N'Y AIT PAS D'ELECTRICITE DURANT LE CABLAGE SUR LE RESEAU










- Bringen Sie das Elektronik Modul **E** wieder in seine Position durch das Loch des Lautsprechers **R**. Stellen Sie sicher, dass das Antennenkabel und die Hochfreguenzantenne von möglichen Störquellen wie Leuchtstoff – oder Halogenlampen, Netzteilen, Ventilatoren, Motoren usw. möglichst weit entfernt sind, da diese den Radioempfang und die Funktion der Hochfrequenzverbindung mit der **KB**SOUND [®] **Bluetooth**
 - sources d'alimentation, les lampes halogènes, les ventilateurs, les moteurs, etc. qui affectent la qualité du Remettre en place le module électronnique **E** par la cavité du haut-parleur **R**. Assurez-vous que le câble de l'antenne soit éloigné de toutes sources possibles de bruit parasites comme les tubes fluorescents, les
- son et nuisent à la communication radiofréquence avec le KBSOUND [®] Bluetooth
- mogelijke stoorbronnen zoals fluorescentie lampen, voedingen, halogeen lampen, ventilatoren, motoren, etc. die de FM radio ontvangst kunnen storen en de geluidskwaliteit en RF communicatie kunnen beïnvloeden met de KBSOUND ® Bluetooth Plaats de elektronische module E terug door de opening van de luidspreker R. Zorg ervoor dat zowel de FM antennekabel als de radiofrequentie antenne uit de buurt worden gehouden van Z
- qualsiasi possibile fonte di rumore, come lampade fluorescenti, alimentatori, lampade alogene, ventole, motori, etc. che potrebbero impedire la corretta ricezione delle stazioni radio e influenzare la qualità audio e la comunicazione via radio con la KBSOUND ® Bluetooth. Monter igjen den elektroniske modulen E til høyttalerens, R inngang. Sørg forat antennekabel og radio antennen ikke plasseres for nær strømforsyningen, halogen pærer, vifter, motorer og annet

Posizionare nuovamente il modulo elettronico E attraverso la cavità dell'altoparlante R. Assicurarsi di tenere entrambi il cavo dell'antenna e l'antenna radio freguenza fuori dalla portata di

Introduzir de novo o módulo de controlo E pelo orifício preparado para o alta-voz R. Procurar que o cabo da antena fique afastado dos fluorescentes, das fontes de alimentação, lâmpadas halogéneas, ventiladores, motores, etc., que prejudicarão a recepção de emissores de rádio e afectará a qualidade do som e a comunicação com o KBSOUND [®] Bluetooth Δ.


som kan forårsake støy. Dette kan resultere i dårligere radiomottakelse, dårligere lydkvalitet og svakere kommunikasjon med KBSOUND ® Bluetooth



- Suministrar alimentación de red eléctrica a la instalación. Seguir las indicaciones del manual de usuario para emparejar y asociar dispositivos Bluetooth al **KB**SOUND [®] **Bluetooth**.
- Power-up the installation. Follow the user manual indications for pairing and linking Bluetooth devices with the KBSOUND ® Bluetooth. ENG
- Inbetriebnahme der Installation. Folgen Sie den Angaben der Betriebsanleitung zum Verbinden von Bluetooth Geräten mit der **KB**SOUND $^{\otimes}$ **Bluetooth**. Option. 0
- Mettre sous tension l'installation. Suivez les indications du manuel d'utilisation pour appairer et relier des périphériques Bluetooth avec le **KB**SOUND ® **Bluetooth**.
- Zet de installatie onder spanning. Volg de gebruikershandleiding voor het koppelen (pairing) van Bleutooth toestellen met de **KB**SOUND $^{\otimes}$ **Bluetooth**. Z
- Fornire elettricità dalla rete elettrica all'istallazione. Seguire le istruzioni riportate nel manuale dell'utente per abbinare e associare i dispositivi Bluetooth al **KB**SOUND ® **Bluetooth**.
- Skru på radioen. Følg brukerveiledningen for å koble til Bluetooth enheter **KB**SOUND ® **Bluetooth**.
- Power-up the installation. Follow the user manual indications for pairing and linking Bluetooth devices with the **KB**SOUND $^{\otimes}$ **Bluetooth**. **_**

KBSOUND

CC-1152ENG: iSelect user manual



eisSûund

Before installing the unit, please read and follow the instructions provided in the Installation Manual included in this kit. Before operating the unit, please read and follow the instructions provided in this User's Manual thoroughly and save it for future reference.

WARNING - To reduce the risk of fire or electric shock:

install in accordance with the manufacturer's instructions

do not expose this apparatus to water dripping or splashing

do not use this product near water

do not attempt to disassemble this unit

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN





You are cautioned that any changes or modifications not expressly mentioned in this manual could affect the normal operation of this equipment. This product has been designed and tested to provide reasonable protection against harmful interference in residential instaltation. However there is no guarantee that interference will not affect in a particular installation. In these cases, reorient the receiving antenna, try to increase the separation between the equipment and the source of interference and/or connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the source of interference is connected.


The entire risk of the installation, use, results and performance are borne by you.

When a socket plug, or a device connector is used as a mechanism to disconnect from the electrical mains, the mechanism must be easily accessible at all times. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs and the point where they exit from the apparatus.

Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.


Use a certified technician for installation, repair and/or maintenance of this equipment and comply with all the regulations in force in each country. Servicing maybe required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged iquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to water dripping or splashing, does not operate normally, or has been dropped.

To change the batteries remove the cover by pressing on the tab while lifting the cover. Use batteries type AA 1,5V. Do not discard used batteries with household waste.



10





1. Introduction

KBSOUND®iSelect is a sound device specially designed for quick and easy installation. It fits discreetly into the decor of your kitchen, bathroom or anywhere in your home.

The KBSOUND®iSelect Kit comprises:

- Electronic module with built-in FM tuner and power supply.
- 1,5W + 1,5W stereo audio output.
- Two 2.5" or two 5" loudspeakers.
- Remote control with the following functions:
- Volume, bass, treble and balance control.
- ▶ 'Forced Mono' function.
- ▶ FM and RDS information..
- Ability to directly key-in desired station frequency.
- Ability to automatically store into memory stations received with the best reception.
 - ▶ 30 memory pre-sets.
- "Intelligent" loudness: automatic adjustment to the volume level.

When connected with the wireless KBSOUND®Bluetooth® Accessory (not included in this kit), allows the user to listen to the music stored in any device When connected with the wireless KBSOUND®DOCK Accessory (not included in this kit), the user has two additional sound sources: the iPod/iPhone and an external sound source using a 3,5mm jack input.

The components supplied in this kit are for installation and use in the manner and for the purpose described in the Installation Manual and that has the ability to transmit via Bluetooth.

the User Manual. The installation must also comply with each country's current regulations. This manual assumes that the KBSOUND® Select unit has been installed following the instructions provided in the Installation Sheet included in this kit.


KBSOUND®SPACE is a sound device specially designed for quick and easy installation. Is our new custom made audio solution. It's open ended allowing you to choose your loudspeakers and amplifiers to fulfill the specific design requirements of your dream project with superb sound.

The KBSOUND®SPACE Kit comprises:

- connecting terminals to facilitate easy installation, design to insert the Radio Frequency device to allow integration with the KBSOUND® • Electronic module with built-in FM tuner, includes terminals to allow connecting external amplifier, improve wiring design and DOCK and the KBSOUND® Bluetooth® Accessory.
- Infrared reciever / transmiter
- Remote control with the following functions:
- Volume, bass, treble and balance control.
 - ▶ 'Forced Mono' function.
- FM and RDS information..
- ▶ Ability to directly key-in desired station frequency.
- Ability to automatically store into memory stations received with the best reception.
 - ▶ 30 memory pre-sets.
- "Intelligent" loudness: automatic adjustment to the volume level.

When connected with the wireless KBSOUND®DOCK Accessory (not included in this kit), the user has two additional sound sources: the iPod/iPhone and an external sound source using a 3,5mm jack input.


When connected with the wireless KBSOUND®Bluetooth® Accessory (not included in this kit), allows the user to listen to the music stored in any device that has the ability to transmit via Bluetooth. The components supplied in this kit are for installation and use in the manner and for the purpose described in the Installation Manual and the User Manual. The installation must also comply with each country's current regulations. This manual assumes that the KBSOUND® SPACE unit has been installed following the instructions provided in the Installation Sheet included in this kit.



3. Operating Audio Functions

SOUND

885+0€ Ð *\$8* <u>~</u> STERED Display IDERL/ 10E8L 弘 35 + + + <u>*</u>... M/ST Ě <u>.</u> ı Increase/decrease in the volume level: The LED will flash to indicate the desired change in volume. "IDEAL" mode of operation: To program your "IDEAL" mode of operation, select the sound source Then, this "IDEAL" mode can be instantly accessed by simply pressing the IDEAL key on the remote If the electronic module is off, a brief press on the $\overline{ON/OFF\ key}$ will turn on the unit . The LED will display the word "ON" Increase/decrease in bass/treble levels: The LED will flash to indicate the desired change in the bass/treble levels. <u>Loudness:</u> It reinforces the bass level in terms of the volume level, assuming a When deleted this feature only allows for mono reception. Note: If the electronic module's configuration is mono, the signal will always be received in mono When the electronic module is off, the LED will be OFF. greater backing at a lower volume and a lesser backing at a higher volume. Mono/stereo reception: When activated, this feature allows the FM stations to be received in stereo. even if the signal received by the antenna is in stereo. (FM, iPod, Audio In) and desired levels of volume, bass, treble and loudness. Also, if your choice is FM, select your favorite station. Then hold down the IDEAL key for 2 seconds.



4.5 Storing and Clearing Station Frequencies Automatically

To activate the storing station frequencies automatically process, hold down key 6 for 6

When the automatic programming begins the screen will display the word "AUTO".

The electronic module will store into the memory the stations that are received with the best reception, sequentially from lowest frequency (87.5 MHz) to highest frequency (108.0 MHz).

The system will use all the memory slots available, reaching a maximum of 30.

The process can take a few moments. Once the scan has been completed or once the maximum number of memory slots has been used, the process ends and a BEEP signal

To activate the <u>clearing station frequencies automatically</u> process for all the memory slots, hold down 4 key for 6 seconds.

4.6 Adjusting Station Search Sensitivity

select a value between 1 (minimum) and 3 (maximum) and press key FM SEN for 2 seconds To adjust the automatic station search sensitivity (see 4.1. Station Search),

CC-1152ENG-03

DEL ALL <u>ru</u> o pbeep Display SENS SENS SENS 8070 9.9

Operating the wireless accessory KBSOUND®DOCK . 10


SOUND

KBSOUND®iSelect 2,5" or 5" and SPACE music from all models of iPhone and iPod, and any other external sound source that can be connected to the Dock using a allows you to enjoy and listen to your The wireless KBSOUND®DOCK Accessory for use with the 3,5mm jack input.

external power supply, it recharges the When the Dock is powered from the iPod/iPhone.

IMPORTANT: use only the power supply supplied with the KBSOUND®DOCK.

case, the external audio source AUDIO IN external power supply it will be powered When the Dock is not connected to an from the connected iPod/iPhone. In this is not available.



These functions are available only when the KBSOUND® DOCK accesory is connected.

Press key 5 for 6 seconds. Speaker led will flash in blue.

Power the Dock. Press the LINK key at the back of the Dock for 6 seconds. The Dock led will flash in blue. After a few seconds both leds will stop flashing and the Dock and the KBSOUND®iSelect or SPACE are linked.

as the audio source input. When playing selects the iPod® from the Wireless Dock The iPOD key on the remote control the Dock led will be green.

To play/pause the iPod®, use the key:

source that is connected by a 3,5mm jack to the Dock. When playing the Dock led The Audio-in key on the remote control allows you to select the external audio will be blue. CC-1152ENG-03

NI DIDNY Display 1001 O CINK 5 5 ipoo < AUDIO IN = > To step forward or back the iPod's playing list, use the keys:



SCUND

Features available ONLY when the KBSOUND® Bluetooth® accessory is connected

The KBSOUND® Bluetooth® wireless accessory allows you to listen to the music stored in any device that has the ability to transmit via Bluetooth through the KBSOUND®iSelect 2.5", KBSOUND®iSelect 5" or KBSOUND®SPACE kits. (KBSOUND® Bluetooth option).

which you want to stream the music has the A2DP and AVRCP profiles. IMPORTANT: before you begin make sure that the Bluetooth device from

6.1.- Assign a numeric address to your KBSOUND®Bluetooth®option

Display

□odi 🛠

Select Bluetooth key.

IMPORTANT: Before linking the **KB**SOUND® Bluetooth option a numeric address must be assigned to each **KB**SOUND® kit installed

them a different identification number such as KBsound 00 or 01, 02 Several kits in the same house can be distinguished by assigning

Dial the two digits that identify the KBsound kit such as "05" on the Remote Control.


KBsound XX Then press the 2 key for aproximately

A confirmation beep will be heard through the speaker to indicate that the identifier has

⊳peep

From this moment the identifier of that kit becomes KBsound 05.

Repeat this procedure for all kits you have installed in your home, taking care of choosing different numbers for each one.



6.2.- Pairing (linking) a new Bluetooth device

a Bluetooth device to our **KB**SOUND® Before being able to stream music from kits it is necessary to link the Bluetooth® accessory. This operation must be carried out only once with each Make sure that during the entire operation there is only one Bluetooth device within the range of coverage of the KBSOUND® Bluetooth® option.

pointing directly at the IR receiver of the KBSOUND® Bluetooth® option. The Remote Control must be

Display

Select the Bluetooth key option.

Press the 5 key on the Remote Control for aproximately 10 seconds. "Link" will appear in the display. The IR led will flash in blue, and will operation is completed, or a maximum remain in this state until the linking of 3 minutes.

•

Access the Bluetooth menu of your

In the device select the KBsoundXX (00,01,02...) option.

Check that the code indicated on the device matches the code displayed on the Remote Control.

Control must be pointing directly at Note: To get this code the Remote the IR receiver.

appears in the display of the Bluetooth device. The linking process will be carried out successfully when the IR blue led stops flashing and "connected"


Some Bluetooth devices may optionally request a password to In such cases, dial 0000. confirm the link.

二 三 三 三 三

- <u>C</u>

6

® d **★**



6.3.- Transmit audio to a KBSOUND®Bluetooth® option from multiple Bluetooth devices

time. Several Bluetooth devices can share the same KBSOUND® Bluetooth® option, although only one can transmit audio at any

To make this possible, it is necessary to have made the link of all Bluetooth devices with the KBSOUND® Bluetooth® option (see chapter 6.2)

operation the Remote Control is Make sure that during the entire pointing directly at the IR receiver of the KBSOUND® Bluetooth® and the Bluetooth device is within the range of coverage.

Select the Bluetooth key on the Remote Control.


was paired and, if found within Bluetooth device with which it The kit searches for the last its range of coverage, it will continue to be paired automatically.





= you can select the options PLAY /PAUSE by pressing From the Remote Control

Go forward and backward through the music list pressing the keys



6.4.- Transmit audio from one device to several KBSOUND®Bluetooth®options

If there are several **KB**SOUND®**Bluetooth**® options in your installation, you will be able to transmit your music to any of them interchangeably from the same Bluetooth mobile device. Please note that only one **KB**SOUND®**Bluetooth**® option can receive the audio signal at any time.

To make this possible, it is necessary to have made the numeric identification of each KBSOUND® Bluetooth® option. (see chapter 6.1).

It is also necessary that the Bluetooth mobile device has been linked with each of the KBSOUND®Bluetooth® options in the installation (see chapter 6.2).

Select the Bluetooth option with the Remote Control of the KBSOUND®Bluetooth® option that you wish to use at that moment.

KBsound02

KBsound01

KBsound 00



* Select in the Bluetooth device the KBSOUND®Bluetooth® option you wish to pair:

NOTE: Be careful, the menus on your Bluetooth device can vary between manufacturers.


As a result, strictly follow their instructions.

KBsound00, KBsound01, KBsound02, etc.

7. Selecting Turn-On Mode

SPACE power supply is fed by a specifically designated switch. In this case, the automatic activation mode must be programmed in order to This function is designed for use in the event that the KBSOUND®iSelect or automatically turn on KBSOUND® iSelect or SPACE unit when the switch is activated. These steps must be followed:

- turning on the switch. The KBSOUND®iSelect or SPACE unit 1. Supply power to the $KB{\rm SOUND}@{\rm iSelect}$ or SPACE unit by will flicker a couple of times and turn off.
 - Turn on the KBSOUND®iSelect or SPACE unit using the remote control (ON/OFF key). 5.
- With the KBSOUND®iSelect or SPACE unit turned on, keep the ON/OFF key pressed down for 2 seconds. რ



2". C turn on in "off" mode.

X DIUR

NUTO /

8. Technical specifications

52391/92, 52398/93	MIN	NORMAL	MAX		COMMENTS
Measurements		200x53x56		mm	
Voltage	185	230	265	Vac	50Hz, terminal F,N (ref.52391,52398)
	06	120	140	Vac	50/60Hz, terminal F,N (ref.52392,52393)
Consumption demand			10	Μ	terminals F,N
Output signal (16 ohms)			1,5	W	terminals L,R
Passband	45		20.000	ZH	
Aux.amplifier switch on signal		12	14	Vdc	terminals 62, 4 (ref.52398/93)
Distortion		0,1		%	
Left/right channel separation		28		дP	
FM Frequency range	87,5		108	MHz	
FM antenna impedance		92		ohms	RF connector
FM antenna sensitivity		1,7	3,5	Λn	
FM tuner distortion		0,1	0,5	%	
Number of EM ctation pro cote			30		

110x27.75x110	525x1,52592	MIN	NORMAL	MAX		NOTAS
54,8x37x20 mm	Measurements		110x27,75x110		шш	ref.525x1 (width x height x depth)
5 Vdc			54,8x37x20		шш	ref.52592 (width x height x depth)
option demand 0,1 W grading 0,1 W grading 350 MVmrss pedance 50 Kohms stransceiver RF 2,4 GHz RF integral mWeirp AR 2,5 m	Voltage		2		οpΛ	ref.525x1
gnal 0,1 W pedance 350 mVms pedance 50 Kohms s transceiver RF 2,4 GAtz RF integral 10 mWeirp RF 2,5 m	Consumption demand			10	Μ	ref.525x1
gnal 350 m/vms ppedance 50 Kohms ppedance 2,4 GAPZ RF 10 m/weitp a RF 2,5 m			0,1		Μ	ref.52592
ppedance 50 Kohms stransceiver RF 2,4 GHz RF integral m	Input signal		350		mVrms	jack 3,5mm
RF 2,4 GHz RF 10 mWeipp a RF 2,5 dB 5 m	Input impedance		20		Kohms	jack 3,5mm
RF integral 10 m/Weipp 2.5 integral dB AB m m	Wireless transceiver RF		2,4		ZHS	
9 RF 1146gral 4B	Power RF			10	mWeirp	
2,5 dB	Antenna RF		integral			ref. 525x1
		2,5			ЯP	ref.52592 (SMA connector)
	Range		2		ш	

52593	NIN	NORMAL	MAX		NOTES
Measurements		54,8x37x20		шш	width x height x depth
Alimentación		3,3V		ρρΛ	internal connector
Consumo		0,1		Μ	
Bluetooth spec.	0	Class2 BT2.1 + EDR A2DP 1.2	DR		
		AVECP 1.4			
Wireless transceiver RF		2,4		ZH 9	
Power RF			10	mWeirp	
Antenna RF	2,5			дþ	SMA connector
Range		2		Е	