



# Owner's Manual

SoundBuds Life

رقم المنتج Product Number A3270 Bluetooth Headphone / SoundBuds Life SM-A532-V01 Bedienungsanleitung | 取扱説明書 | Guide d'Utilisation Guida d'Utilizzo | Manual de Instrucciones | 用户手册 Начальное руководство | دنيل الترحيب






English	01
Deutsch	05
日本語	09
Français	13
Italiano	17
Español	21
简体中文	25
Русский	29
الغزيبة	33



# Turn On / Off




# Charge Your SoundBuds





# Pair with Your Device





	Controls					
	J			<b>6</b>		
<b>D</b>	Press	Play / pause	<b>D</b>	Answer / End o	call	
<b>(4)</b>	Press and hold	Skip forward	Press	Put current call incoming call	on hold ar	ıd answer
9	for 1 second	Skip backward	(D)	Reject call		
<b>(4)</b>	Press	Volume up / down	Press and hold for 1	Switch between active call	n held call a	and
	<u> </u>		second	Transfer a call band mobile pho		adphones
	Press and hold	Activate Siri	0	Steady white	On a call	
(b)	for 1 second	/ other voice control software	-0-	Flashing white	Incoming call	Vibrating alert

O2 English S English O3

### **Specifications**

Ξ

Specifications are subject to change without notice.


Input	5 V <del>= </del> 500 mA	Impedance	16 Ω
Charging time	1.5 hours	Driver (full range)	8.6 mm × 2
Play time (varies by volume level and content)	20 hours	Frequency response	20 Hz - 20 KHz
Waterproof rating	IPX5	Bluetooth version	V4.1
Weight	59 g / 2.1 oz	Range	10 m / 33 ft



An		Eine Sekunde gedrückt halten	-़0-	Einmal weiß blinkend	Vibrationsalarm
Aus	•	3 Sekunden gedrückt halten	-∳-	Flashing red once	Vibrationsalarm

3

# Ihre SoundBuds aufladen




Um die Lebensdauer zu erhalten, mindestens

i	einmai in 45 Tagen laden.				
	-∳-	Rot blinkend	Niedriger Energiestand		
Ī	•	Durchgehend gelb	Lädt	Ī	
	$\circ$	Durchgehend grün	Voll geladen	_	

4 English Deutsh 05

# Mit Ihrem Gerät pairen





halten

***	Steuci	ung		
	Ţ			<b>6</b>
<b>D</b>	Drücken	Play / Pause	(D)	Anruf annehmen / beenden
<b>(4</b> )	Eine Sekunde – gedrückt	Nächster Titel	Drücken	Aktuellen Anruf halten und ankommenden Anruf annehmen
$\overline{ullet}$	halten	Vorheriger Titel	<b>D</b>	Anruf ablehnen
⊕/∈	Drücken	Lautstärke hoch / runter	Eine Sekunde	Zwischen gehaltenem und aktivem Anruf wechseln
	Q	1	gedrückt halten	Übertragen eines Anrufs zwischen Kopfhörer und Handy
	Eine Sekunde	Siri / andere Sprachkontrolle	0	Durchgehend Aktiver weiß Anruf
V	gedrückt	aktivieren	-0-	Weiß Eingehender Vibrationsalarm

blinkend

Anruf

06 Deutsh Deutsh 07

### Spezifikationen

=


Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Input	5 V <del></del> 500 mA	Impedanz	16 Ω
Ladezeit	1.5 Stunden	Treiber (Full-Range)	8.6 mm × 2
Spielzeit (abhängig von Lautstärke und Inhalt der Wiedergabe)	20 Stunden	Frequenzgang	20 Hz - 20 KHz
Zertifizierung Wasserdichte	IPX5	Bluetooth-Version	V4.1
Gewicht	59 g / 2.1 oz	Reichweite	10 m / 33 ft



# 電源オン / オフ

# SoundBuds 本体の充電




=	バッテリー 少なくとも ださい。
-∳-	赤の点滅
 •	黄色の点灯

ت	少なくとも45E ださい。	目に一度満充電してく
-ф-	赤の点滅	要充電
•	黄色の点灯	充電中
0	緑の点灯	満充電

**08** Deutsh 日本語 **09** 

# お使いの機器と接続




# 操作方法


	Л			<b>C</b> ®
D	クリック	再生/一時停止	<b>D</b>	電話に出る/終了
<b>(+</b> )	1秒間長押し	次の曲	クリック	通話を保留し、新規着信に出る
$\overline{ullet}$	1秒間長押し	前の曲		着信を拒否
<b>(</b>	つリック	音量アップ / ダ ウン	(D) 1秒間	保留中の回線と通話中の回線を切り替える
<u> </u>		長押し	ヘッドホンと端末とで音声通話を 切り替える	
	1秒間長押	Siriや音声認識	0	白色の点灯 通話中
( <b>D</b> )	1秒间長押	ソフトの起動		白色の点滅 着信 振動アラーム

# 製品の仕様


➡ 仕様は予告なく変更されることがあります。

入力	5 V == 500 mA	電気抵抗	16 Ω
充電時間	約1.5 時間	ドライバー (フルレンジ)	8.6 mm × 2
再生可能時間(音量や 内容により異なる)	約20 時間	周波数応答	20 Hz - 20 KHz
防水規格	IPX5	Bluetooth規格	V4.1
重さ	59 g / 2.1 oz	動作範囲	10 m / 33 ft





# Chargez votre SoundBuds






- - Voyant rouge clignotant Batterie fait
  - Voyant jaune fixe En cha
  - Voyant vert fixe Charge complète


12 日本語

ançais 1

# Connexion à votre appareil







14 Français

### **Spécifications**



Les caractéristiques mentionnées dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.

Entrée	5 V = 500 mA	Impédance	16 Ω
Temps de charge	1.5 heures	Baffle (gamme étendue) 8.6 mm × 2	
Autonomie (varie selon le volume et le contenu)	20 heures	Réponse en fréquence	20 Hz - 20 KHz
Niveau d'imperméabilité	IPX5	Version Bluetooth	V4.1
Poids	59 g / 2.1 oz	Portée	10 m / 33 ft




# (I) Accendere / Spegnere

Accender		Tenere premuto per 1		Bianco lampeggiante	Vibrazione
	(U)	secondo	- <b>-</b> -	una volta	VIDIUZIONE
Spegnere	<b>(</b>	Premere per 3 secondi	-6-	Rosso lampeggiante	Vibrazione
Spegnere		Tremere per 3 secondi		una volta	VIDIAZIONE



# Ricarica le tue SoundBuds



ricaricare completamente almeno una volta ogni 45 giorni.

Rosso lampeggiante	Batteria quasi
Nosso iampeggiante	scarica


•	Giallo fisso	In carica

Ricarica completa Verde fisso

# Collegamento al tuo dispositivo







18 Italiano

Italiano 19

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.


Entrata	5 V == 500 mA	Impedenza	16 Ω
Tempo di ricarica	1.5 ore	Driver (full range)	8.6 mm × 2
Tempo di riproduzione (varia a seconda del volume e del contenuto della riproduzione)	20 ore	Risposta in frequenza	20 Hz - 20 KHz
Tasso di protezione	IPX5	Versione Bluetooth	V4.1
Peso	59 g / 2.1 oz	Raggio	10 m / 33 ft




# Encender/apagar

Presionar y mantener Encender Luz azul que relampaguea una vez segundo Presionar y mantener 3

# Carga tu SoundBuds






-∳-	Rojo intermitente	Batería baja
•	Rojo fijo	Cargando
$\overline{}$	Azul fijo	Carga completa

20 Italiano

# Emparejar a tu dispositivo








22 Español 23

### Especificaciones


Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Entrada	5 V = 500 mA	Impedancia	16 Ω
Tiempo de carga	1.5 ore	Conos (rango completo)	8.6 mm × 2
Tiempo de reproducción (variable según volumen y contenido)	20 ore	Respuesta de frecuencia	20 Hz - 20 KHz
Nivel de impermeabilidad	IPX5	Versión de Bluetooth	V4.1
Peso	59 g / 2.1 oz	Rango	10 m / 33 ft




开启	· (11)	按住并保持1秒	-\-	白色LED闪烁一次	振动提示	
关闭	(0)	按住并保持3秒	-∳-	红色LED闪烁一次	振动提示	

# 给SoundBuds充电



	为保证电池使用寿命, 品充满电一次。	请每45天至少给产
-ф-	红色LED闪烁	电量低
•	黄色LED常亮	充电中
0	绿色LED常亮	充满电

# \* 和您的设备配对



# 幹 操作方法

, T				69		
D :	按一下	播放/暂停	D	接听/挂断		
•	按住并保持1秒	下一曲	按一下	保留当前通话并接听新来电		
$\overline{\ominus}$	女注开床付147	前一曲		拒接来电		
<b>⊕</b> / <b>⊕</b> 按一下 音量调 调低		音量调高 / 调低	按住并保	在当前通话和被 间切换	收保持的通	話之
- Q			持1秒	在耳机和手机之	2.间切换通	話
© ±	办/+++14\\	打开Siri或其	0	蓝色LED常亮	通话中	
( <b>b</b> ) ‡	按住并保持1秒	他声控软件	-़ं-	蓝色LED闪烁	来电	振动

规格如有更改,恕不另行通知。

输入	5 V = 500 mA	阻抗	16 ()
充电时间	1.5 小时	驱动器 (全频)	8.6 mm × 2
播放时间 (因音量和 播放内容而异)	约 20 小时	频率响应	20 Hz - 20 KHz
防水等级	IPX5	蓝牙版本	V4.1
重量	59 g / 2.1 oz	范围	10 m / 33 ft




# Включение / выключение

Нажмите и удерживайте ВКЛ.



# Зарядка SoundBuds



TIO DOMO HOM KANKULIO AE BUOM

	не реже чем кажды	ые 45 днеи.
<b>-</b>	Мигает красным цветом	Низкий уровень заряда
	Горит красини	

полностью

# Сопряжение с устройством



# Элементы управления

	J	3		<b>6</b>			
D	Одно нажатие	Воспроизведение / пауза	<b>(D)</b>	Ответить / зав вызов	ершить		
<b>(</b>	Нажмите и удерживайте	Переход вперед	Одно нажатие	Поставить текущий вызов на удержани и ответить на входящий вызов			
$\overline{ullet}$	1 секунду	Переход назад		Отклонить вызов			
<b>⊕</b> /	Oдно нажатие	Увеличение / уменьшение ажмите и громкости удерживайте		Переключение активным выз		киваемым и	
	Ψ		1 секунду	Перенаправля наушниками и			
Нажмите и Активация Siri / другого ПО			0	Горит синим цветом	полностью заряжены		
	1 секунду	удерживаите			Мигает синим цветом	Входящий вызов	Вибросигнал

30 Русский

Русский 31

### Технические характеристики

IPX5

59 g / 2.1 oz

تشغيل / إيقاف تشغيل

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

10 m / 33 ft

قسحن SoundBuds







Входная мощность	5 V 500 mA	Сопротивление	16 Ω
Время зарядки	1.5 часов	Излучатели (широкополосных)	8.6 mm ×
Время воспроизведения (в зависимости от уровня громкости и воспроизводимого	10 часов	Частотный отклик	20 Hz - 20 KHz

Версия Bluetooth

Диапазон работы

32 Русский

Bec

материала)

Класс защиты от влаги



35 ةيبرَعل

ةيبرعل 34

الدخول في وضع الاقتران

إلغاء اقتران الجهاز الموصول

وضع الإقران

متصل بجهاز

وُمعاودة الدخولُ إلى وضع الافتران

الدخول في وضع الاقتران

الوميض باللون الأزرق

إضاءة ثابتة باللون الأزرق

بشكل سريع

الضغط باستمرار لمدة ثلاث ثوان

0

8

€

### المو اصفات

---

ملاحظة: إن المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار.

إدخال	5 V = 500 mA	المعاوقة	16 Ω
وقت الشحن	1.5 ساعة	برنامج التشغيل (النطاق الكامل)	8 mm × 2
وقت التشغيل (يختلف بحسب مستوى ضبط الصوت والمحتوى)	10 ساعة	استجابة التردد	20 Hz - 20 KHz
تصنيف المقاومة للماء	IPX5	إصدار Bluetooth	V4.1
الوزن	35 g / 1.2 oz	النطاق 8 mm × 2	10 m / 33 ft

#### Customer Service

Kundenservice | カスタマーサポート | Service Client | Servizio ai Clienti | Atención al Cliente | 客服支持 | Обслуживание клиентов | خدمة العدلة -



#### 18-month limited warranty

| 18 Monate beschränkte Herstellergarantie | 18ヶ月保証 | Garantie limitée de 18 mois | Garanzia limitata 18 mesi | Garantía limitada de 18 meses | 18个月质保期 | Ограниченная гарантия на 18 месяцем | كدريم أو من 18 الخبية |



#### \_\_\_\_ Lifetime technical support

Lebenslanger technischer Support | テクニカルサポート | Support technique à vie | Supporto tecnico a vita | Asistencia técnica de por vida | 終身客服支持 | Техническая поддержка на весь срок эксплуатации யே عراقي بدي الحياة



#### support@anker.com



069-9579-7960 | Mon-Fri 6:00-11:00 (DE) 01604-936200 | Mon-Fri 6:00-11:00 (UK)

#### Declaration of Conformity

https://www.anker.com/products

Hereby, Anker Technology Co., Limited declares that the radio equipment type A3270 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

Maximum output power: OdBm Frequency band: 2.4G band (2.4000GHz-2.4835GHz)

#### For FAQs and more information, please visit:



anker.com/support















تم تصميم منتجك وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات عالية الجودة، يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها

كل المنتج دائمًا إلى شخص محترف لإخراج ال بطارية المضمّنة.

# معلومات حول البيئة

لقد تم الإستغناء عن كل التخلفات غير الضرورية. لقد حاولنا استخدام تغليف بسيل فصله الى ثلاث مواد: ورق مقوى (صندوق)، إسفنج البوليسترين (مخفف الصندات) والعوليائين (الاكياس واللوحة الإستغيبة الواقية). يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدوير ها وإعادة استخدامها أن تفكيكه من قبل شركة متخصصة. يرجى الالتزام بالانظمة المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التغليف المبادرات المستعلكة والمحادث القديمة

### Safety Instructions

- 1. Avoid dropping.
- 2. Do not disassemble
- Do not submerge in water.
   The product shall not be exposed.
- to dripping or splash.

  5. Avoid extreme temperatures.

- The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Do not use the device outdoors during thunderstorms.
- Use original or certified cables.
- Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.
   Keep out of reach of children. It contains small parts which may be a choking hazard.



### 0 ,

- 1. To avoid hearing damage, do not listen for extended periods at high volume.
- 2. Do not turn the volume so high that you're unable to hear your surroundings.
- 3. Do not use earphones while driving.

**Hearing Safety** 

4. You should use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.

#### Notice



This product complies with the radio interference requirements of the European Community.



This product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. Correct disposal of old products and rechargeable batteries helps prevent negative consequences for the environment and human health

Removal of the built-in battery invalidates the warranty and may destroy the product. Always bring your product to a professional to remove the built-in battery.

### **Environmental Information**

All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective foam sheet). Your system consists of materials which can be recycled and reused if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.

O1 English C2

#### FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part IS of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technical for help.

#### Sicherheitshinweise

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen.
- 2. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.
- 3. Nicht in Wasser eintauchen.
- Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Produkt gelangen.
- 5. Vermeiden Sie extreme Temperaturen.
- Die Batterie darf keinen hohen Temperaturen wie direktem Sonnenlicht, Feuer usw. Ausgesetzt werden.

- Verwenden Sie originale oder zertifizierte Kabel.
   Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel
- oder Öl zum Reinigen.
- Gewitters genutzt werden.

  10. Außerhalb der Reichweite von Kindern halten.
  Enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr
  sein können.



#### ツン Gehörschutz

- Um Gehörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht für längere Zeit bei hoher Lautstärke.
- 2. Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.
- 3. Kopfhörer nicht während der Fahrt nutzen.
- 4. In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen.

O3 English Deutsh C

#### Hinweis





Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie das Produkt und die Akkus nicht mit dem normalen Hausmüll, Eine ordnungsgemäße Entsorgung von alten Produkten und Akkus hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Durch Entnahme des integrierten Akkus verwirkt die Garantie. Außerdem kann das Produkt dadurch beschädigt werden. Bringen Sie Ihr Produkt immer zu einem Fachmann, um die integrierte Batterie zu ersetzen.

### Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie). Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Akkus und Altgeräten.

### 安全にご使用いただくために

- 過度な衝撃を与えないでください。
- た降ですので分解しないでください。
- 3. 水に沈めないでください。

執にさらさないでください。

- 4. 水滴がかかったり水跳ねしたりしないよ うにしてください。
- 5. 極端な温度下では使用しないでください。 6. バッテリーは直射日光や炎などの過度の

- 7. 純正または認証されたケーブルをで使用ください。
- 8. 腐食防止剤や消毒用オイルは使用しないでくだ さい。
- 電雨の激しい時はで使用を控えてください。 10. お子様が誤って飲み込んでしまうと危険ですの
- で、お子様の手の届かないところに保管してく ださい。



# 聴力に関する安全性

- 1. 耳へ渦度な負担をかけないために、大音量で長時間使用しないでください。
- 2. 周囲の音が聞き取れないほど音量を上げないでください。
- 3. 運転中はイヤホンを使用しないでください。
- 4. 危険が予測される状況での使用は十分に注意し、必要に応じて使用を中断してください。

### 注意



リサイクル・再利用可能な、高品質の素材および部品で、設計・製造されています。

内蔵パッテリーを取り外すと、保証が無効になり、製品が使用できなくなる場合があります。 内蔵パッテリーを取り外す場合は、必ず専門業者に製品を持ち込んで依頼してください。

# 環境に関する情報

本製品の梱包には不必要な梱包材を使用していません。 当社では、梱包材をダンボール (箱) 、発 泡スチロール (緩衝材) 、ポリエチレン (袋、保護発泡シート) の3種類の素材ごとに簡単に分類 できるように、努力を払っています。

システムは、リサイクル可能な素材で製造されているため、専門業者による分解の後に再利用できるようになっています。 梱包材、使用済み電池、古くなった機器の廃棄方法については、お住まいの地域の廃棄方舗に従ってください。

# Consignes de sécurité

- 1. Ne pas faire tomber.
- 2. Ne pas désassembler.
- 3. Ne pas immerger dans l'eau.
- Votre produit ne doit pas être exposé à des fuites ou éclaboussures.
   Eviter les températures extrêmes.

- La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive (lumière du soleil, feu ou source assimilée).
- N'utiliser que des câbles originaux ou certifiés.
- 8. Ne pas utiliser d'huile ou de produit de nettoyage corrosif.
  9. Ne pas utiliser cet appareil en extérieur lors d'orages.
- Te pas utiliser cet appareil en exterieur lors d'orages.
   Tenir hors de portée des enfants. Contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.



### Sécurité auditive

- Ecouter de la musique à un niveau de volume important sur une longue durée peut provoquer une perte de l'audition.
- 2. Veillez à ce que le volume soit réglé à un niveau raisonnable vous permettant de savoir ce qu'il se passe autour de vous
- 3. Ne pas utiliser d'écouteurs durant la conduite.
- Faites preuve de prudence dans l'utilisation des écouteurs ou stoppez leur utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.

07 日本語 Français 08

### Avertissement





Votre produit a été concu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être ieté avec les déchets ménagers, mais doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Respectez la réglementation locale et ne jetez pas ce produit et les batteries rechargeables avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de vos anciens appareils et des batteries rechargeables aide à préserver l'environnement et la santé

Si vous retirez la batterie intégrée, vous risquez d'endommager le produit et d'annuler la garantie. Confiez toujours votre produit à un professionnel pour retirer la batterie intégrée.

### Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

#### Istruzioni di sicurezza

- Non far cadere
- Non smontare
- Non immergere in acqua. 4. Non esporre il dispositivo a gocce
- o schizzi 5. Tenere lontano da temperature estreme

- 6. La batteria non deve essere esposta a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- Utilizzare cavi originali e/o certificati.
- 8. Non utilizzare il dispositivo in ambienti esterni durante temporali.
- Non utilizzare liquidi corrosivi per la pulizia. 10. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Il dispositivo contiene componenti minuscoli che se ingeriti potrebbero causare gravi pericoli di asfissia.



# Sicurezza per l'udito

- Per evitare danni all'udito, evitare l'ascolto prolungato ad alto volume.
- Non alzare il volume a un livello tale da non poter sentire i suoni circostanti.
- 3. Non utilizzare il dispositivo durante la guida.
- 4. In presenza di situazioni potenzialmente pericolose, prestare attenzione oppure interrompere temporaneamente l'ascolto.

09 Français

### Avviso



Questo prodotto è conforme alle normative comunitarie in materia di interferenze radio.



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato presso un'apposita struttura di raccolta per il riciclaggio. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie ricaricabili con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie ricaricabili e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e ososibili danni alla salute.

La rimozione della batteria integrata rende nulla la garanzia e può danneggiare il prodotto. Per rimuovere la batteria integrata, rivolgersi sempre a personale specializzato.

## Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietiliene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

### Instrucciones de seguridad

- 1. Evitar caídas
- 2. No desarmar.
- No sumergir en agua.
- El producto no se debe exponer a goteos o salpicaduras.
- Mantener alejado de temperaturas extremas.

- No exponga la batería a temperaturas elevadas, como las que emiten la luz solar, el fuego o similares.
- Usar cables originales y/o certificados.
- No limpiar con sustancias/aceites corrosivos.
   No usar el dispositivo a la intemperie durante tormentas
- Mantener fuera del alcance de niños. Contiene partes pequeñas que podrían causar peligro de asfixia.



# Seguridad auditiva

- Para evitar daños auditivos, no escuchar a alto volumen por intervalos largos.
- 2. No subir el volumen hasta tapar los sonidos provenientes del exterior.
- No usar auriculares mientras se maneja.
- 4. En situaciones posiblemente peligrosas, tener precaución o interrumpir temporalmente el uso.

eléctricas.

11 Italiano Español 12

### Aviso



Este producto cumple con los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y debe entregarse a un centro de recolección apropiado para reciclado. Siga la normativa local y nunca deseche el producto ni las baterías con la basura normal del hogar. Desechar correctamente los productos y las baterías usadas ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

La extracción de la batería integrada anula la garantía y puede estropear el producto. Lleve siempre el producto a un profesional para que éste se encargue de quitar la batería integrada.

# Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora). El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

## 安全指南

- 1. 避免跌落产品。
- 2. 请勿拆卸。
- 3. 请勿浸入水中。
- 4. 请勿置于容易滴水或溅水的环境。
- 5. 避免在过高或过低温环境使用。

- 6. 不可将电池置于高温环境,如阳光直射处、明火或类似环境。
- 7. 使用原装或者通过认证的线材。
- 8. 请勿使用任何腐蚀性清洁剂或油清洗。
- 10. 避免小童触及。其所含小物件会导致窒息危险。



# ∑ 听力安全

- 为避免听力损伤,请勿长时间收听高音量。
- 2. 请勿将音量调得太高,以致无法听见周围的声音。
- 3. 请勿在开车时使用此耳机。
- 4. 在有潜在危险的情况下应谨慎使用或暂停使用。

13 Español

### 声明



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。

切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电子、电气产品及电池的规 定。正确弃置这些产品有助于避免对环境和人体健康造成潜在的负面影响。

拆卸内置电池将使保修失效,并可能毁坏本产品。务必让专业人员拆卸产品中的内置电池。

# 环境信息

已省去所有不必要的包装。 我们努力使包装易于分为三种材料: 纸板(盒)、泡沫塑料(缓冲物)和 聚乙烯(袋、保护性泡沫片)。

您的系统包含可回收利用的材料 (如果由专业公司拆制)。 备的处理的规定。

Инструкции по технике безопасности

- 1. Избегайте падений.
- 2. Не разбирайте.
- 3. Не погружайте в воду.
- 4. Не допускайте попадания капель или брызг на устройство.
- 5. Избегайте воздействия экстремальных температур.
- 6. Элементы питания нельзя подвергать чрезмерному нагреву (воздействию солнечных лучей, огня и т.п.).

7. Используйте исходные или сертифицированные кабели.

стать причиной удушения.

- 8. Не используйте для очистки масло/ чистящие средства, вызывающие коррозию.
- 9. Не используйте устройство на улице во время грозы. 10. Храните вдали от детей. Устройство содержит мелкие детали, которые могут



## Безопасность для слуха

- 1. Во избежание повреждения слуха не используйте устройство на высокой громкости в течение долгого времени.
- 2. Не устанавливайте уровень громкости, мешающий слышать окружающие звуки.
- 3. Не используйте наушники, находясь за рулем.
- 4. В потенциально опасных ситуациях следует соблюдать осторожность или временно прерывать прослушивание.

15 简体中文 Русский 16

### Предупреждение



Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.



Данное изделие изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат повторной переработке и вторичному использованию



Этот символ означает, что продукт не должен выбрасываться как бытовые отходы и должен быть доставлен в соответствующий сборник для переработки. Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте отслужившие изделия и аккумуляторы вместе с бытовым мусором. Правильная утилизация отслуживших изделий и аккумуляторов поможет предотвратить

негативное воздействие на окружающую среду и здоровье. Извлечение встроенной батареи приводит к потере гарантии и может стать причиной повреждения изделия. Для извлечения аккумулятора обязательно обратитесь к специалисту.

### ار شادات السلامة

- أبق البطارية بعيدة عن مصادر الحرارة المفرطة شأن أشعة الشمس أو النار أو
  - استخدم كاللات أصلية أو معتمدة.

خطر الاختناق.

- 4. تجنب من نازف أو الرش الجهاز. 8. لا تستخدم أي منظف التآكل لا يت انتظيفه.
- لا تستخدم الجهاز في الخارج أثناء عاصفة رعدية. 10. أبق المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال. فهو يتضمن قطعًا صغيرة قد تشكل

- تجنب إسقاطه.
- لا تقم بالتفكيك. ¥ Yangalangan Yangan Yangan
- تحنب الحرارة المرتفعة.



- لتفادي إلحاق الضرر بالسمع، لا تستمع إلى الموسيقي لفترات زمنية طويلة على مستويات صوت عالية.
  - 2. لا ترفع الصوت إلى مستويات عالية جدًا بحيث لا تتمكن من سماع ما يدور في محيطك.
    - لا تغمر ها بالماء لا تستخدم سماعات الأذن أثناء القيادة.
  - 4. يجب توخى الحذر أو التوقف عن استخدامها مؤقتًا في الحالات التي يحتمل أن تكون خطرة.

17 Русский 18 ةيبرعل