
Sending messages

uch 🌅 to open Messaging, touch 📮 , edit or add text box.

Adding a photo or audio clip to a text message turns it into a multimedia message.

you can also save attachments from multimedia



qwertyuiop

asdfghjkl

☆ z x c v b n m

Taking a photo or video In the application menu, touch Camera icon <a> In photo mode, let your camera focus auto

touch the screen to focus the camera. Then touch take a photo. In video mode, frame the scene and touch to record


Viewing images Touch Gallery icon . , you can view photos, videos and edit pictures. You can set images as wallpaper or contacts image and share them with your friends etc.

When the video is playing, you can progress bar to wherever you need.

Play video Select a video you want to play, touch to play video.

Listening to music

Touch no open Music. ou can play songs by Artists, Albums, Songs and You can also mark your favorite songs to add them



Wi-Fi

Open Wi-Fi: Setting>Wi-Fi, touch Wi-Fi to enter Wi-Fi interface, phone will automatically scan for available wireless networks. Touch one of the Wi-Fi choices, you can then connect to this network and browse web pages after you input the password in the pop-up window.

Add networks: tap the "+" mark on the bottom, you can add a Wi-Fi manually. Input network SSID (name) and security setting, to save a wireless network.



Surfing the web

After opening of the browser, you can start surfing the web right away using your phone's browser and stay up-to-date on news and information.

Your browser supports multi-page browsing. Touch





FCC Statement

This Phone meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific This equipment has been tested and found to comply with This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health. in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: FCC RF Exposure Information and Statement The SAR limit of USA (FCC) is 1.6W/kg averaged over one gram of tissue. This device (FCC ID: 2ABBT-MXMPROW7) has

SAR Statement

of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician This device complies with Part 15 of ECC Rules, Operation

rnis device compiles with Part 15 of PCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: The manufacturer is not responsible for any radio or

TV interference caused by unauthorized modifications to

this equipment, such modifications could void the user's

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Specification

Model MAXIM PRO Dual core 1.2GHz Processor Operating System Android 4.4 512MB (RAM) + 4GB (ROM) External Memory micro SD up to 32GB (Memory card GSM & WCDMA (up to HSPA) tissue. This device (FCC ID: 2ABBT-MXMPROWT) has also been tested against this SAR limit. Detail SAR information of this device can be viewed on-line at http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/. Please use the device FCC ID number for search. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept10mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5cm separation distance between the user's bodies. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its Single SIM (mini) Display 4.5" FWVGA (480 x 854) Rear 5.0 mega pixel (with white LED flash light)
Front 0.3 mega pixel IEEE 802.11 b/g/n 4.0 accessories should not contain metallic components in its Other wireless GPS, FM radio assembly. The use of accessories that do not satisfy these equirements may not comply with FCC RF exposure Connectivity / microUSB harging G-sensor Battery Li-ion 3.7V, 1700mAh

Dimension 132.5 x 67.5 x 10.3 mm Approx. 145g (include battery)

Hacer una llamada/Contestar una llamada

Presione el icono de nuevo mensaje para abrir Mensajes, edite o agregue desde Contactos, edite el iguiente mensaje en la ventana de texto.

Agregar una foto o audio a un mensaje de texto, lo También puede salvar datos adjuntos de mensajes



asdfghjkl

& z x c v b n m ≪


pantalla. Luego presiones el icono para tomar la foto.

Tomar una foto o video

En modo video, enmarque la escena y presiones el icono de video cámara para tomar el video



En la aplicación menú, toque el icono de la cámara. En modo de foto, deje que la cámara enfoque automáticamente o toque la pantalla para enfocar la



Visualizando imágenes


Presione el icono de galería, podrá ver las fotos, videos y editar fotos. Puede establecer imágenes como wallpaper o imágenes de contactos y compartirlas con sus amigos, etc.



Seleccione el video que desee ver, presione Play para ver el video. Cuando esté viendo el video, puede arrastrar y obviar la barra de progreso a donde usted quiera.

esione el icono de auriculares para abrir Música Puede escuchar canciones por artista, álbumes, canciones y más.


También puede marcar sus canciones favoritas para agregarlas a Mis Listas Favoritas.



Wi-Fi

Abra Wi-Fi: Setting-Wi-fi, presione Wi-Fi para ingresar a la interface, el teléfono automáticamente buscará las redes disponibles. Elija una de las opciones de Wi-Fi, puede entonces conectarse a esa red y navegar por las páginas web después de ingresar la clave en la ventana emergente.

Agregar redes: toque el signo "+" en la parte inferior, podrá agregar Wi-Fi manualmente. Ingrese el SSID de la red (nombre) y ajuste de seguridad para salvar una



Después de abrir el buscador, puede empezar a navegar en la web inmediatamente para mantenerse al día con las noticias e información.

Su buscador soporta páginas múltiples



Mixed time for South
African clubs
Mandau 16 March 2015

Declaración FCC

authority to operate this equipment

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un equipo digital Clase B de conformidad a la parte 15 de las regulaciones FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no es instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia a radio comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa daño de interferencia a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determina encendiendo y apagando el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia de la forma

- Reorientando la antena receptora.
- Aumentando la separación entre el equipo y el receptor. Conectar el equipo a un toma corriente diferente.
- Consultar con su proveedor de servicio.

Este equipo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones FCC. La operación está sujeta a las siguientes condiciones: 1) El equipo no puede causar interferencia dañina, y 2) El equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida. incluyendo interferencia que puede causar una operación

Declaración SAR

equirements, and should be avoided

Este teléfono cumple con requerimientos del gobierno para exposición a ondas de radio. Las guías están basadas en estándares que fueron desarrollados por organizaciones científicas independientes por medio de estudios y evaluaciones periódicas. Los estándares incluyen un margen sustancioso de seguridad para aseverar la seguridad de todas las personas independientemente de edad y salud. FCC RF Divulgación de información y declaración. El

límite SAR de USA (FCC) es 1,6W/kg promedio sobre un gramo de tejido. Este equipo (FCC ID:2ABBT-MXMPROW7) contiene información que puede ser consultada en línea http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/. Por favor use el ID del equipo para buscarlo. Este equipo fue probado para operaciones de uso típico con la parte de atrás del teléfono a10mm aleiado del cuerpo. Para mantener cumplimiento con los requerimientos FCC RF, use accesorios que mantengan una separación de 1,5cm del cuerpo del usuario. El uso de cinturones no debe contener componentes metálicos. El uso de accesorios que no cumplen lo anterior deben ser evitados.

Especificaciones MAXIM PRO Dual core 1,2GHz Operating System Android 4.4 512MB (RAM) + 4GB (ROM) External Memory micro SD up to 32GB (Memory card not included) GSM & WCDMA (up to HSPA Single SIM (mini) Display 4.5" FWVGA (480 x 854) Rear 5,0 mega pixel (with white LED flash light)
Front 0,3 mega pixel IEEE 802.11 b/g/n 4.0 Other wireless GPS. FM radio Connectivity / microUSB Charging G-sensor Battery Li-ion 3,7V, 1700mAh Dimension 132,5 x 67,5 x 10,3 mm Approx. 145g (include battery)

Envoyer un message

Appuyer sur la touche pour ouvrir la messagerie, appuyer sur la touche pour modifier ou ajouter le lestinataire de la liste de contact, modifier le message texte dans la boîte de texte.


Ajouter une photo or une vidéo à un message texte pour un message multimédia. Des attachés peuvent être annexes à un message



û z x c v b n m €3

Prendre une Photo ou une vidéo

Dans le menu, appuyer sur l'icône camera . En mode appuyer sur l'écran pour mieux capter l'image. Puis appuyer sur la touche pour prendre la photo. mode vidéo, capter la scène et appuyer sur la touche pour enregistrer la vidéovv



Appuyer sur l'icône galerie 🗾 , pour visualiser les photos, videos et modifier les placer les images comme fonds d'écran ou comme



Visualiser les images

ges. Vous pouvez


Visualiser une video

ionner la video désirée et appuyer sur la touche




Ecouter la musique

Les musiques peuvent être jouées par Artistes, albums, Les chansons préférées peuvent être ajoutées à votre



Appuyer sur la touche pour ouvrir le champ



Wi-Fi

Ouvrir Wi-fi: appuver sur Wi-fi pour entrer le Wi-fi interface, le téléphone va automatiquement détecter le réseau sans fil disponible. Sélectionner le Wi-Fi de votre choix, il est possible de se connecter à ce réseau et accède à internet après avoir insérer le mot de passé. Pour ajouter un réseau: appuyer sur le «+» au bas de l'écran, ajouter le Wi-Fi manuellement. Insérer le résea SSID (nom) et les dispositifs de sécurité pou sauvegarder un réseau sans fil.



Surfer sur le Web

Après avoir ouvert le navigateur, vous pouvez commence à surfer directement sur le Web en utilisant le téléphone afin de se tenir informé des dernières nouvelles. Votre navigateur comporte plusieurs pages. Appuyer sur la touche pour changer de pages



aim to bounce back

LI.

Déclaration FCC

Cet appareil a été testé et est conforme aux normes de la Classe B des équipements digitalisés suivant la partie 15 de la loi FCC. Créé pour donner une protection raisonnable contre les interférences au niveau de l'installation résidentielle. Dans le cas où cet appareil ne serait pas installé correctement et utilisé suivant les normes, il pourra installé correctement et utilisé suivant les normes, il pourrait causer des interférences nuisibles aux radios de communication. Par contre il est impossible de garantir qu'il n'y aura pas d'interférence au niveau d'une installation donnée. Dans le cas où l'appareil causerait des interférences au niveau de la réception des télévisions et radios causées par le fait d'allumer et d'éteindre, l'utilisateur suivra l'une des étapes suivantes:

- Relocaliser l'antenne
- Éloigner l'appareil de l'équipement en question.
- Brancher l'appareil sur une prise autre que celle de
- Consulter un technicien expérimenté pour obtenir de Cet appareil répond aux normes de la partie 15 de la loi

Cet appareil repond aux normes de la partie 15 de la lois FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil peut ne pas causer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute sorte d'interférence reçue, incluant des interférences qui peuvent causer des opérations indésirables.

ut élévision interférence suite aux modifications non jutorisées de l'appareil. De telles modifications peuvent nuter le droit de l'utilisateur.

Note: le fabricant ne sera tenu responsable d'aucune radio

Tout changement ou modification non approuvé par la partie responsable peut annuler le droit de l'utilisateur à l'utilisation de l'Equipment.

Déclaration SAR Ce téléphone respecte les exigences du gouvernement pour l'exposition aux ondes hertziennes. Les directives sont basées sur les normes qui étaient développées par des organisations scientifiques indépendantes par l'évaluation périodique et minutieuse d'études scientifiques. Les normes incluent une marge de sécurité substantielle conçue pour assurer la sécurité de toutes les personnes indépendamment de l'âge ou la santé.

FCC RF des informations d'Exposition et la Déclaration de la limite SAR des USA (FCC) est 1.6W/kg en moyenne pour un gramme de «tissue». Ce dispositif (FCC ID: 2ABBT-MXMPROW7) a aussi été testé contre cette limite de SAR. Les données relatives au SAR information onsultées en ligne: http://v /fccid/. Utilisez S'il vous plaît le dispositif FCC, le numéro d'identification pour la recherche. Ce dispositif a été testé pour des opérations et confirmé que l'arrière du téléphone doit être gardée à 10mm du corps. Pour maintenir la conformité avec des exigences d'exposition du FCC RF, utiliser les accessoires qui maintiennent 1,5cm de distance de séparation avec le corps de l'utilisateur. L'utilisation d'attaches de ceinture, des étuis et des accessoires semblables ne devrait pas contenir des composants métalliques. L'utilisation des accessoires qui ne satisfont pas ces exigences ne peut pas respecter des exigences d'exposition du RF FCC et devrait être évitées. d'identification pour la recherche. Ce dispositif a été testé

Normes

Dual Core 1,2GHz Android 4.4 512MB (RAM) + 4GB (ROM) Mémoire Exter Micro SD jusqu'à 32GB (carte mé GSM & WCDMA (jusqu'à HSPA Une SIM (mini) SIM Affichage 4,5" FWVGA (480 x 854) arrière 5,0 mega pixel (avec LED blanc et lampe de poche) Avant 0,3 mega pixel Camera IEE 802.11 b/g/n WiFi 4.0

GPS. FM radio

MAXIM PRO

Connection Micro USB G-sensor Li-ion 3,7V, 1700mAh Batterie Dimension 132,5 x 67,5 x 10,3 mm approximativement 145g (bat incluse) Poids

Autre sans fil