



1. III IIMINATOR ADJUSTMENT KNOB

2. NN/NFF SWITCH

3. RESET BUTTON

I. COMPONENTS

4. BATTERY INDICATOR LED

5. POWER AND WI-FI SIGNAL INDICATOR LED **10.** 6 LED RING ILLUMINATOR

7. FOCUS WHEFI

9. BATTERY DOOR

11. CLEAR LENS COVER

3. Slide the ON/OFF switch (2) to the ON position. The green LED (5) will illuminate.

5. Go to your smart device's Wi-Fi settings menu and connect to the Micro Fi Wi-Fi network.

NOTE: All Micro Fi microscopes create their own Wi-Fi network. Each is named

"MICRO-FI" followed by 5 random digits to differentiate the networks. The

five digits for your Micro Fi's network are printed on a sticker inside the

of the Micro Fi app. To reset name and password back to default, use a

paper clip to press and hold the reset button (3) for 3 seconds.

NOTE: If Battery indicator LED (4) is illuminated red, the batteries are low on power

8. MOUNT FOR TRIPOD OR STAND

(1/4-20 STANDARD THREAD)

6. SNAPSHOT BUTTON



Micro Fi App







6. To join the network, enter the default password: 12345678 **NOTE**: You can change the network's name and password in the "Settings" section . When connection to the network is successful, the green Wi-Fi signal LED (5) will blink. 8. On your smart device, open the Micro-Fi app. 9. If the live stream does not start automatically, touch the "ON" button on the screen.

> III. Using the App 1. ICONS

• ON/OFF: Turns live stream on and off.

batteries are inserted correctly (fig. 2).

and will need to be changed out.

battery door (fig.3).

4 Allow 30 seconds for the Wi-Fi network to hoot un-

• PAUSE: Freezes the live feed for shake-free images. (NOTE: This feature available using iOS app only.)

• SNAPSHOT: Takes a still image.

RECORD/STOP: Starts and stops video recording.



• SETTING: Allows you to change the Wi-Fi network name and password. On iOS devices, you can also adjust ne following image settings: • Brightness • Contrast • Hue • Saturation

1. The closer the microscope is to the specimen, the higher the magnification will be.

2. To bring a specimen into focus, turn the focus wheel (7) all the way to the right (counter clockwise), then turn it to the left (clockwise) slowly until the specimen comes into sharp focus.

3. To obtain the highest magnification of 80x, place the microscope on top of the specimen, with clear lens cover (11) touching it. Continue to turn the focus wheel clockwise until the specimen is in focus.

4. Use Illuminator adjustment wheel (1) to adjust the light if necessary.

5. Use the snapshot button (6) to take a still image. Alternatively, you can press on your ann.

6. The snapshot images will be saved to your smart device

a. Camera Roll for iPhone, iPad and iPod Touch 7. Videos must be taken using the app and pressing

b. Gallery for Android devices

8. Videos are saved to the app and can be viewed by pressing

V. Specifications:

Magnification Ratio 1x to 80x .3MP. Color CMOS 1/4" Digital Camera Frame Rate 15fps (VGA) Support Video Code Protocol MPEG4

Shutter trigger On microscope housing or through app 2-element IR coated lens Lens

Focuser Range Manual focus from 10mm to infinity Illuminator Upper, 6 bright white adjustable LEDs

White Balance - Auto Gain Control - Auto Exposure - Auto Operating Temperature 0° C to 50° C (32° F to 122° F)

Oneration Systems Sunnorted iOS. Android Support Protocol 2.4GHz Wi-Fi IEEE802.11b/a/n

Security Wi-Fi Range 30 feet (without obstructions)

Power Consumption 3 6V / 440mA

Batterv AA Batteries- ONTY:3 (Not included)

Dimensions 3.15" x 1.36" x 4.39" (80.10mm x 34.50mm x 111.6mm)

Weinht 121n/42 Nz

Warranty: Your microscope has a two year limited warranty. Please see Celestron's website for detailed information on all Celestron microscopes at

FCC Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no quarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Regrient or relocate the receiving antenna

. Increase the senaration between the equipment and receiver

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accent any interference received including interference that may cause undesired operation

RE WARNING

This equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment must be installed and operated with a separation distance of at least 20 cm from all persons.

Apple, the Apple long, iPhone, iPod touch and iPad are trademarks of Apple loc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark

This product is designed and intended for use by those 14 years of age and older.

Product design and specifications are subject to change without prior notification.

FOR COMPLETE SPECIFICATIONS AND PRODUCT INFORMATION, VISIT: WWW.CELESTRON.COM

Celestron, LLC. • Torrance, CA 90503 U.S.A. Tel: 800.421.9649 © 2014 Celestron • All rights reserved. • Printed in Taiwan

I. COMPOSANTS

1. MOLETTE DE RÉGLAGE DE L'ILLIMINATEUR 2. COMMUTATEUR D'ALIMENTATION (ON/OFF)

3. TOUCHE DE RÉINITIALISATION (RESET)

4. INDICATEUR DE PILES À DEL 5. VOYANT D'ALIMENTATION ET DE SIGNAL WI-FI À DFI 10. 6 LED LAMPE ANNULAIRE

6. BOUTON DE CAPTURE D'INSTANTANÉ

7. MOLETTE DE MISE AU POINT

8. MONTURE POUR TRÉPIED OU SUPPORT (FILETAGE STANDARD 1/4-20)

9. COUVERCLE DU COMPARTIMENT À PILFS

11. LENS COVER EFFACER

Micro Fi App

fig.1

fig.2

MICROFI000



2. Pendant le téléchargement de l'application, préparez Micro Fi en ouvrant le couvercle du compartiment à piles et insérez 3 piles AA dans le compartiment à piles (fig. 1).

REMAROUE: Suivez les indications à l'extérieur du couvercle du compartiment à piles pour vous assurer que les piles sont correctement insérées (fig. 2).

3. Faites glisser le commutateur d'alimentation [ON/OFF] (2) à la position « ON ». Le voyant à DEL vert (5) s'allumera

REMARQUE: Si le voyant à DEL rouge (4) clignote, cela indique que les piles seront épuisées sous peu. 4. Attendez 30 secondes pour permettre l'initialisation du réseau Wi-Fi.

5. Allez dans menu de paramètres de votre appareil Wi-Fi et connectez-vous au réseau Wi-Fi Micro Fi. **REMARQUE**: Tous les microscopes Micro Fi créent leur propre réseau Wi-Fi. Chacun est nommé «MICRO-FI», suivi de 5 chiffres aléatoires servant à différencier les réseaux.

> Les cinq chiffres pour le réseau de votre Micro Fi sont imprimés sur une étiquette à l'intérieur du compartiment à piles (fig. 3).

6. Pour reioindre le réseau, saisissez le mot de passe par défaut : **12345678**

REMARQUE: Vous pouvez modifier le nom et le mot de passe du réseau dans la section « Paramètres » de l'application Micro Fi. Pour réinitialiser à tout moment le nom et le mot de passe du réseau, utilisez un trombone pour appuver sur le bouton de réinitialisation (3) pendant 3 secondes.

7. Lorsque la connexion au réseau est réussie, le voyant de signal Wi-Fi à DEL vert (5) clignotera. 8. Ouvrez l'application Micro-Fi à partir de votre appareil intelligent.


9. Si le flux de données en direct ne démarre pas automatiquement, appuyez sur le bouton « ON » de



III. Utilisation de l'application

1 เกิกเรง





• INSTANTANÉ [SNAPSHOT]:Prend une image fixe (photo).







IV. Notions de base

1. Plus le microscope se rapproche de l'échantillon, plus le grossissement sera élevé.

2. Afin d'effectuer la mise au point d'échantillon, tournez complètement la molette (7) vers la droite (sens antihoraire), puis tournez-la lentement vers la gauche (sens horaire) jusqu'à la mise au point nette de l'échantillon.

3. Pour obtenir le grossissement le plus élevé de 8 Ox, placez le microscope au-dessus de l'échantillon, pour que le couvercle de l'objectif (11) le touche. Continuez à tourner la molette de mise au point dans le sens horaire jusqu'à la mise au point sur l'échantillon

4. Utilisez la molette de réglage de l'illuminateur (1) pour régler l'éclairage au besoin.

5. Utilisez le bouton de capture d'instantané (6) pour prendre une image fixe. Une autre façon de le faire consiste à appuyer sur e de votre application.

6. Les images fixes seront sauvegardées dans votre appareil intelligent

a. Camera Roll pour iPhone, iPad et iPod Touch b. Galerie pour les appareils Android

7. Les vidéos doivent être prises à l'aide de l'application 8. Les vidéos sont sauvegardées dans l'application et peuvent être affichées en appuyant sur

V. SPÉCIFICATIONS :

Sécurité

Facteur de grossissement 1x à 80x

Annareil nhoto numérique 0.3Mnx, couleur CMOS "1/4 Fréquence d'image 15 images/s (VGA) Prise en charge du protocole de code vidéo MPEG4

Déclencheur de l'obturateur Sur le hoîtier du microscone ou à l'aide de l'application

Ohiectif Objectif traité nour IR à 2 éléments Plage de mise au point Mise au point manuelle de 10 mm à l'infini Illuminateur En haut, 6 puissantes DEL blanches réglables **Équilibre des blancs** — Auto Exposition - Auto Commande de nain — Auto Température de fonctionnement 0°C à 50°C (32°F à 122°F)

Systèmes d'exploitation pris en charne iOS. Android Protocole pris en charge 2,4 GHz Wi-Fi IEEE802.11b/g/n

Portée Wi-Fi 9,1 m (30 pieds) (sans obstacle) **Alimentation** 3.6 V/ 440 mA

Piles AA – OTÉ : 3 (non comprise)

3,15 po x 1,36 po x 4.39 po (80,10 mm x 34,50 mm x 111.6 mm)

191n/49 Nz

Garantie: Votre microscope bénéficie d'une garantie limitée de deux ans. Veuillez consulter le site web Celestron pour des informations détaillées sur toute la namme de microscones Celestron à www.celestron.com.

Remarque FCC : Cet Équipement a ÉtÉ testÉ et trouvÉ conforme aux limites pour un dispositif numÉrique de classe B, conformÉment ‡ la Partie 15 des rÉplements de la FCC. Ces limites visent ‡ protèper convenablement les particuliers contre les interfèrences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équinement nénére et neut émettre des fréquences radio et s'il n'est nas installé et utilisé conformÉment aux instructions du manuel, neut causer des interfÉrences quisibles aux communications radio. Toutefois il n'existe aucune qarantie contre des interfèrences se produisant dans le cadre d'une installation particuliËre. Si l'Èquipement enqendre des interfèrences nuisant ‡ la rÈception radio ou tÈlÈvisuelle (ce qui peut Ítre dÈterminÈ en le mettant hors tension, puis en le remettant sous tension), vous Îtes encouragê ‡ tenter d'v remêdier en avant

recours ‡ l'une des mesures suivantes:

Dimensions

Phids

- RÈorienter ou d'Enlacer l'antenne r'Ecentrice
- Augmenter la sÈparation entre l'Èquipement et le rÈcepteur.
- Branchez l'appareil ‡ la prise secteur d'un circuit diffÈrent de celui sur lequel le rÈcepteur est branchÈ.

• Demandez l'assistance de votre revendeur ou celle d'un technicien radio/TV. son appareil est conforme à la partie 15 des rècles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) ce dispositif ne doit nas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet annareil doit accenter toute interférence recue, v

compris les interférences qui neuvent provoquer un fonctionnement indésirable RF AVERTISSEMENT nt est conforme aux limites d'exposition RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé.

Apple, le logo Apple, iPhone, iPodtouch et iPad sont des marques déposées de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans

d'autres navs. Ann Store est une marque de service d'Annle Inc.

Ce produit est conçu et destiné pour les personnes de 14 ans et plus. La conception du produit et les spécifications sont sujettes à modification sans notification préalable.

FOR COMPLETE SPECIFICATIONS AND PRODUCT INFORMATION, VISIT: WWW.CELESTRON.COM Celestron, LLC. • Torrance, CA 90503 U.S.A. Tel: 800.421.9649 © 2014 Celestron | Tous droits réservés.• Printed in Taiwan

DEUTSCH

I. KOMPONENTEN

1. MOLETTE DE RÉGLAGE DE L'ILLUMINATEUR

2. COMMUTATEUR D'ALIMENTATION [ON/OFF] 3. TOUCHE DE RÉINITIALISATION (RESET)

(FILETAGE STANDARD 1/4-20)

7 MOLETTE DE MISE ALL POINT

8. MONTURE POUR TRÉPIED OU SUPPORT

4. INDICATEUR DE PILES À DEL 9. COUVERCLE DU COMPARTIMENT À PILES 5. VOYANT D'ALIMENTATION ET DE SIGNAL WI-FI À DEL 10. 6 LED LAMPE ANNULAIRE

6. BOUTON DE CAPTURE D'INSTANTANÉ 11. LENS COVER EFFACER

II. Erste Schritte 1. Besuchen Sie mit Ihrem mobilen Gerät den Apple App Store oder Google Play, um die KOSTENLOSE Micro Fi App herunterzuladen,[APPICON] 2. Während die App heruntergeladen wird, öffnen Sie die Batteriefachklappe des Micro Fi und setzen Sie 3 AA-Batterien in das Batteriefach ein



Abbildung 1

HINWEIS: Befolgen Sie die Markierungen auf der Außenseite der Batteriefachklappe, um die Batterien richtig herum richtig einzulegen

(Abbildung 2). 3. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter (2) in die Stellung ON (Ein). Die grüne LED (5) leuchtet auf.

HINWEIS: Wenn die rote LED (5) blinkt, sind die Batterien bald erschöpft. 4. Warten Sie 30 Sekunden, damit das WLAN starten kann.

5. Rufen Sie das WLAN-Einstellungsmenü auf Ihrem Gerät auf und stellen Sie eine Verbindung mit dem Micro Fi-WLAN her.

HINWEIS: Alle Micro Fi-Mikroskope erstellen Sie ihr eigenes WLAN. Jedes heißt "MICRO-FI", gefolgt von 5 zufälligen Ziffern. um die Netzwerk zu unterscheiden. Die fünf Ziffern für Ihr Micro Fi-Netzwerk befinden sich auf einem Aufkleber auf der Innenseite der Batteriefachklappe (Abbildung 3).

6. Um eine Verbindung mit dem Netzwerk herzustellen, geben Sie das Standardpasswort ein: 12345678

HINWEIS: Sie können den Namen und das Passwort des Netzwerks im Abschnitt "Einstellungen" der Micro Fi-App ändern. Um den Namen und das Passwort des Netzwerks zurückzusetzen. halten Sie mit einer Büroklammer die Reset-Taste (3) für 3 Sekunden gedrückt.

7. Wenn die Verbindung mit dem Netzwerk erfolgreich hergestellt wurde, beginnt die grüne WLAN Signal-LED (5) zu blinken.

8. Öffnen Sie auf Ihrem mobilen Gerät die Micro-Fi-App.

9. Wenn der Livestream nicht automatisch gestartet, tippen Sie auf dem Bildschirm auf die Taste "ON"











III. Gebrauch der App

1. SYMBOLE





• SCHNAPPSCHUSS: Nimmt ein Standbild auf.







IV. Grundlagen

- 1. Je näher sich das Mikroskop am Objektträger befindet, umso höher ist die Vergrößerung.
- 2. Um einen Objektträger scharf einzustellen, drehen Sie das Fokussierrad (7) ganz nach rechts (gegen den Uhrzeigersinn) und drehen Sie dann das Rad langsam nach links (im Uhrzeigersinn), bis der Obiektträger scharf dargestellt wird.
- 3. Zum Erreichen der maximalen 8-fachen Vergrößerung setzen Sie das Mikroskop auf den Objektträger, während die Objektivabdeckung (11) ihn berührt. Drehen Sie das Fokussierrad im Uhrzeigersinn, bis der Objektträger fokussiert ist.
- 4. Stellen Sie bei Bedarf die Helligkeit mit dem Beleuchtungsregler (1) ein.
- 5. Nehmen Sie mit der Schnappschusstaste (6) ein Standbild auf. Sie können auch das 🔎 der App antionen.
- 6. Die Schnappschussbilder werden auf Ihrem mobilen Gerät gespeichert.
- a. Filmrolle bei iPhone, iPad und iPod Touch b. Galerie bei Android-Geräten
- 7. Videos müssen mit Hilfe der App aufgenommen werden 🔍

8. Videos werden von der App gespeichert und können durch Antippen des Wiedergegeben werden.

V. Technischedaten:

1- bis 80-fach Vergrößerungsverhältnis Digitalkamera 0,3MP, Farb-CMOS 63 mm Rildrate 15 fps (VGA)

Unterstütztes Videocode-Protokol MPFG4

Auslöser Am Mikroskopgehäuse oder über die App Objektiv 2 Elemente IR-beschichtete Linse Fokussierbereich Manueller Fokus von 10 mm bis unendlich 6 helle, weiße und regelbare LEDs Beleuchtung

Weißabgleich - Automatisch **Belichtung -** Automatisch

Betriebstemperatur 0° C bis 50° C (32°F bis 122°F)

Unterstützte Betriebssysteme ins Android

Unterstütztes Protokoll 2.4 GHz Wi-Fi JFFF802.11b/a/n

Sicherheit

WLAN-Reichweite 30 m (ohne Hindernisse) Leistungsaufnahme 3 6 V/ 440 mA

AA-Batterien - ANZAHL: 3 (nicht im Lieferumfang enthalten) Ratterie 3,15" x 1,36" x 4,39" (80,10 mm x 34,50 mm x 111,6 mm) **Ahmessungen**

Gewicht 121 g/42 Oz.

Warranty: Ihr Mikroskop hat eine zweijährige Garantie. Bitte sehen Celestron-Website für ausführliche Informationen zuallen Celestron Mikroskope einer www.celestron.com.

FCC-Hinweis: Dieses Ger%ot wurde getestet und entspricht den Grenzwerten f_sr digitale Ger%ote der Klasse B in «bereinstimmung mit Artikel 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor St^{*}rungen in Wohngegenden bieten. Dieses Ger%ot erzeugt, verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen und kann, wenn es nicht in <bereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird. St^{*}rungen im Funkverkehr verursachen. Es kann iedoch keine Garantie gegeben werden. dass in einer bestimmten Installation keine St²rungen auftreten k²nnen. Falls dieses Ger²/₂ St²rungen beim Radio- oder Fernsehemnfang verursacht, was durch ein vor beroehendes Ausschalten des Ger%ds festoestellt werden kann, wird der Benutzer dazu angehalten, die St^rung durch eine oder mehrere der nachstehenden Mafinahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne verlegen oder neu ausrichten.
- Den Abstand zwischen dem Ger% und dem Empf%nger vergr*flern.
- Das Ger%nt an eine andere Steckdose auf einem anderen Stromkreis als dem des Empf%nogers anschlieflen.
- Den H\(\frac{1}{2} \) norder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker um Hilfe bitten.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) das Gerät muss empfangene Störungen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Retrieh verursachen können

HF-WARNUNG Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für eine unkontrollierte Umgebung.

Dieses Gerät muss installiert und betrieben werden, mit einem Abstand von mindestens 20 cm zu allen Personen.

Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPad und iPod sind in den USA und in anderen Ländern eingetragene Handelsmarken von Apple Inc. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc.

Dieses Gerät wurde für den Gebrauch von 14 Jahren und länger konzipiert. Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung ändern.

FÜR COMPLETE SPEZIFIKATIONEN UND PRODUCT INFORMATION. BESUCHEN: WWW.CELESTRON.COM

Celestron, LLC • Torrance, CA 90503 LLS A. Tel: 800 421,9649 © 2014 Celestron • Alle Rechte vorhehalten. • Gedruckt in Taiwan

ITALIAN

I. KOMPONENTEN


- 1. MOLETTE DE RÉGLAGE DE L'ILLUMINATEUR
- 2. COMMUTATEUR D'ALIMENTATION [ON/OFF]
- **4.** INDICATEUR DE PILES À DEL
- 7. MOLETTE DE MISE AU POINT
- 8. MONTURE POUR TRÉPIED OU SUPPORT (FILETAGE STANDARD 1/4-20)
- 9. COUVERCLE DU COMPARTIMENT À PILES
- **5.** VOYANT D'ALIMENTATION ET DE SIGNAL WI-FI À DEL **10.** 6 LED LAMPE ANNULAIRE 6. BOUTON DE CAPTURE D'INSTANTANÉ 11. LENS COVER EFFACER

Micro Fi App

fig.1

fig.2


- 1. Accedere all'App Store Apple o a Google Play dal proprio dispositivo mobile e
- 2. Mentre si scarica l'applicazione, preparare Micro Fi aprendo lo sportello del vano
- NOTA: Seguire le indicazioni di polarità sulla parte superiore dello sportello per assicurarsi di inserire le batterie in modo corretto (Fig. 2).
- 3. Scorrere l'interruttore ON/OFF (2) in posizione ON. La spia LED verde (5) si illumina.
- 4. Attendere 30 secondi che la rete Wi-Fi si avvii.
- 5. Sul proprio dispositivo, accedere al menu relativo alle impostazioni Wi-Fi e connettersi alla rete Wi-Fi di Micro Fi.



NOTA: È possibile modificare nome e password della rete nella sezione "Impostazioni"

8. Accedere all'applicazione Micro Fi [ICONAAPP] sul proprio dispositivo mobile. 9. Se la trasmissione in tempo reale non si avvia in automatico, toccare il pulsante "ON"





III. Utilizzo dell'ann

• PAUSA: Consente di congelare la trasmissione in tempo reale per immagini stabilizzate. NOTA: questa funzione è disponibile solo per l'applicazione iOS.

• FOTO: Consente di acquisire fermi immagine.

REGISTRA/ARRESTA: Consente di avviare e arrestare la registrazione di video.

• RIPRODUCI: Consente di visualizzare tutti i video salvati per la riproduzione.

• IMPOSTAZIONI: Consente di modificare nome e password della rete Wi-Fi. Nei dispositivi iOS è possibile regolare le seguenti impostazioni immagine: • Luminosità • Contrasto • Tonalità • Saturazione

IV. Operazioni di base

- 1. Quanto più vicino si trova il microscopio al campione, maggiore è l'ingrandimento.
- ruotarla lentamente verso sinistra (in senso orario) fino a quando il campione non risulta a fuoco.
- (11) a diretto contatto con il campione. Quindi, continuare a ruotare la rotella in senso prario fino a quando il campione
- 4. Se necessario, utilizzare la manopola di regolazione dell'illuminatore (1) per regolare la luce.
- 5. Utilizzare il tasto di acquisizione foto (6) per acquisire un fermo immagine. In alternativa, premere 🔍 sull'app. 6. I fermi immagine vengono salvati sul proprio dispositivo mobile.
- a. Nella cartella Foto su iPhone, iPad e iPod Touch, b. Nella cartella Immagini sui dispositivi Android.

7. I video devono essere registrati utilizzando l'app

8. I video vengono salvati nell'app e possono essere riprodotti premendo

Intervallo di ingrandimento Da 1x a 80x

Fotocamera digitale .3MP sensore a colori CMOS "1/4

Frequenza dei fotogrammi 15fps (VGA) Protocollo di codifica video MPFG4

Attivazione otturatore Su microscopio o mediante app A 2 elementi con rivestimento antiriflesso Lente Intervallo di messa a fuoco Messa a fuoco manuale da 10 mm a infinito Illuminazione Superiore, 6 luci LED bianche a luminosità regolabile

Bilanciamento del bianco - Automatico Esposizione - Automatica Controllo del quadagno - Automatico

Temperatura d'esercizio Da 0 °C a 50 °C (32 °F - 122 °F) **Compatibile con i sistemi operativi** iOS e Android

802.11b/a/n IEEE Wi-Fi 2.4 GHz Protocollo supportato

WPA Protezione Raggio d'azione del Wi-Fi 9 m (senza barriere) 3.6 V/440 mA Consumo enernetico

Ratterie 3 batterie AA (non incluse) Dimension 80,1 x 34,5 x 111,6 mm (3,15" x 1,36" x 4,39")

Pesn

Garanzia: Il microscopio ha una garanzia limitata di due anni. Si prega di consultare il sito web di Celestron per informazioni dettagliate su tutti i microsconi Celestron a www.celestron.com.

Nota FCC: La presente attrezzatura Ë stata testata ed Ë risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi delle parte 15 delle Normative FCC. Tali limini sono stati ideate per fornire un'adequata protezione nei confronti di interferenze dannose in installazioni residenziali. La presente attrezzatura genera, utilizza e pulli irradiare energia a radio freguenza e, se non installata e utilizzata conformemente alle istruzioni, null causare interferenze dannose alle radiocomunicazioni. Tuttavia, non vi È alcuna garanzia che l'interferenza non si verificher‡ in una particolare installazione. In caso la presente attrezzatura causi interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, il che potrebbe essere determinato dall'accensione e spegnimento dell'attrezzatura, l'utente È incoraggiato a tentare di correggere l'interferenza mediante una o pi^{*} delle misure sequenti:

- Orientare o nosizionare nuovamente l'antenna di ricezione
- Aumentare la distanza tra l'attrezzatura e il ricevitore
- Collegare l'attrezzatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui E collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) questo dispositivo non quò causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che notrebbero comprometterne il funzionamento RE ATTENZIONE Questa annarecchiatura è conforme ECC RE limiti di esposizione stabiliti ner un ambiente non controllato.

Questo strumento deve essere installato e utilizzato con una distanza di almeno 20 cm dalle persone. Apple, il logo Apple, iPhone, iPod Touch e iPad sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Ann Store è un marchin di servizio di Annie Inc.

Il presente prodotto è progettato e destinato all'uso di persone di età pari o superiore ai 14 anni. Progettazione del prodotto e le specifiche sono soggette a modifiche senza preawiso. PER LE SPECIFICHE COMPLETE E INFORMAZIONI SUL PRODOTTO, VISITARE: WWW.CELESTRON.COM

Celestron II C • Torrance CA 90503 II S A Tel 800 421 9649 © 2014 Celestron • Tutti i diritti riservati • Stampato a Tanwar ESPAÑOL

I. COMPONENTES

- 1. MANDO DE AJUSTE DEL ILLIMINADOR 2. INTERRUPTOR ENCENDIDO/APAGADO
- 3. BOTÓN DE REINICIO

6. BOTÓN DE CAPTURA

Micro Fi App

fig.1

- 4. LED INDICADOR DE BATERÍA
- 5. LED INDICADOR DE ENCENDIDO Y SEÑAL WIFI
- 7. RIJEDA DE ENFOOLIE
- 8. SOPORTE PARA TRÍPODE O PIE (ENCAJE ESTÁNDAR 1/4-20)
- **9.** TAPA DE BATERÍA
- **10.** 6 ANILLO DE ILUMINADOR LED 11. CUBIERTA DE LENTE TRANSPARENTE



introduciendo 3 baterías AA en el compartimiento (fig. 1).

NOTA: Siga las indicaciones del exterior de la tapa de batería para asegurarse de que estén correctamente introducidas (fig. 2).

3. Deslice el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO (2) a la posición ENCENDIDO. Se encenderá el LED verde (5).

NOTA: Si parpadea el LED rojo (4), las baterías se quedarán sin energía en breve.

4. Deje pasar 30 segundos para que arranque la red wifi. 5. Acceda al menú de configuración wifi de su dispositivo y conecte a la red wifi del Micro

NOTA: Todos los microscopios Micro Fi crean su propia red wifi. Cada una se llama "MICRO-FI" seguida por 5 dígitos aleatorios para diferenciarlas. Los cinco dígitos para su red Micro Fi están impresos en una etiqueta dentro de la tapa de batería

6. Para unirse a la red. introduzca la clave por defecto: 12345678

NOTA: Puede cambiar el nombre y clave de la red en la sección "Configuración" de la app Micro Fi. Para restablecer el nombre v clave de red en cualquier momento, use un clip para presionar y mantener el botón de reinicio (3) durante 3 segundos. 7. Cuando la conexión a la red tenga éxito, parpadeará el LED verde de señal wifi (5).

8. En su dispositivo, abra la app Micro-Fi. 9. Si la emisión en directo no comienza automáticamente, toque el botón 🥮



"ENCENDIDO" en pantalla.

III. Uso de la app 1 ICONOS

• ON/OFF:ENCENDIDO/APAGADO: Activa y desactiva la emisión en directo.

• PAUSA: Congela la emisión en directo para obtener imágenes sin temblores. (NOTA: Esta función está disponible solamente con la app para iOS.)

• CAPTURA: Toma una imagen fija.

• GRABACIÓN/DETENCIÓN: Inicia y detiene la grabación de video.

• REPRODUCIR: Muestra todos los videos guardados para su reproducción.

• IMPOSTAZIONI:CONFIGURACIÓN: Permite cambiar el nombre de red y clave wifi.

En dispositivos iOS también puede aiustar las siguientes configuraciones de imagen: • Brillo • Contraste • Tono • Saturación

IV. Fundamentos

- 1. Cuanto más cercano esté el microscopio al espécimen, mayor será el aumento.
- 2. Para enfocar un espécimen, gire la rueda de enfoque (8) totalmente a la derecha (en sentido contrario a las agujas del reloj), y gírelo a la izquierda (en sentido de las agujas del reloj) lentamente hasta que el espécimen
- 3. Para obtener el máximo aumento de 8 Ox, ponga el microscopio sobre el espécimen, con la cubierta de la lente en contacto con él. Siga girando la rueda de enfoque a la izquierda hasta que el espécimen quede enfocado.
- 4. Use la rueda de ajuste del iluminador (2) para ajustar la luz si es necesario.
- 5. Use el botón de captura (7) para tomar una imagen fija. Alternativamente, puede pulsar en su ann. 6. Las imágenes capturadas se guardarán en su dispositivo.
- a. Carrete para iPhone. iPad e iPod Touch b. Galería para dispositivos Android

7. Los videos deben capturarse usando la app

8. Los videos se guardan en la app y pueden verse pulsando el

V. ESPECIFICACIONES:

Relación de aumento 1x a 80x Cámara dioital .3MP. CMOS color 1/4" Fotogramas 15fns (VGA) Protocolo de código video soportado MPFG4

Obturador En el chasis del microscopio o por la app Lente Lente con recubrimiento IR de 2 elementos Alcance de enfoque Enfoque manual de 10mm a infinito Huminador Superior, 6 LED ajustables brillantes blancos

Control de exposición - Auto Balance de blancos - Auto Exposición - Auto

0° C a 50° C (32° F a 122° F) Temperatura operativa Sistemas operativos soportados iOs, Android

Protocolo soportado 2.4GHz Wi-Fi IEEE802.11b/g/n Seguridad WPA

Alcance wifi 30 pies (9 m) (sin obstrucciones) 3.6V/ 440mA

Batería Baterías AA - CANT: 3 (no incluidas) Dimensiones 3.15" x 1.36" x 4.39" (80.10mm x 34.50mm x 111.6mm)

121q/42 Oz Garantía: Su microscopio tiene una garantía limitada de dos años. Por favor, consulte el sitio Web de Celestron para obtener información

detallada sobre todos los microscopios Celestron en www.celestron.com. Notas FCC: Este equino ha sido probado y cumple con las limitaciones de los dispositivos digitales de Clase B. seo o el Apartado 15 de las normas FCC. Estas limitaciones se han diseÒado para proporcionar una protecciÚn razonable contra interferencias daÒinas en una instalaciÚn domÈstica. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energìa de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza segʻn las instrucciones, puede provocar interferencias daÒinas a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existen garantlas de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equino crea interferencias periudiciales para la recención de radio o televisiÚn, lo que nuede determinarse anagando y encendiendo el equino, se recomienda al usuario intentar corregir las interferencias con una o mis de las medidas siguientes:

· Reoriente o recoloque la antena receptora.

Consumo

- Aumente la separaciÛn entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente o circuito distinto de aquèl al que estè conectado el receptor. • Consulte con el vendedor o un tÈcnico de radio/TV experimentado para obtener avuda

Esta dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluvendo interferencias que quedan causar un funcionamiento no deseado.

RF ADVERTENCIA Este equipo cumple con los límites de exposición a RF de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe ser instalado y operado a una distancia de senaración de al menos 20 cm de todas las personas.

Apple, el logo Apple, iPhone, iPod Touch y iPad son marcas comerciales de

Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Este producto está diseñado y pretendido para personas de 14 o más años de edad. El diseño y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso


Para las especificaciones completas e información de productos, VISITE: WWW.CELESTRON.COM Celestron, LLC. • Torrance, CA 90503 U.S.A. Tel: 800.421.9649 © 2014 Celestron • Todos los derechos reservados. • Impreso en Taiwái





II. Per iniziare





NOTA: Se la spia LED rossa (4) lampeggia le batterie si stanno per scaricare.

NOTA: Tutti i microscopi Micro Fi creano la propria rete Wi-Fi. Ogni rete è denominata



sullo schermo

- 2. Per mettere a fuoco un campione ruotare la rotella di messa a fuoco (7) verso destra (in senso antiorario), quindi
- 3. Per ottenere l'ingrandimento maggiore (80x), collocare il microscopio sopra al campione con il conerchio della lente

V. SPECIFICHE:

www.CELESTRON.com

Verstärkungsregelung - automatisch