TRIM FOLD — MARGIN

INSTRUCTIONS SHEET

Reset You can reset your receiver and remove all paired transmitters. (Note: Once this is done you will need to refer to installation and pairing step 1.)

BACK

Restablecer

Puede restablecer su receptor y eliminar cada transmisor emparejado. (Nota: Una vez que eso esté hecho, tendrá que consultar el paso 1 de instalación y empareiamiento.

Réinitialisation

Vous pouvez réinitialiser votre récepteur et supprime tous les transmetteurs qui y sont couplés. (Remarque Après avoir exécuté ceci, vous devrez consulter l'étape 1 d'installation et de pairage)

Item/Articulo/Article # FL56321

et sont utilisés sous licence.

Our Stanley remote control

units include a unique pairing

feature that allows you to

control multiple receivers

(indoor or outdoor) from

Nuestras unidades Stanley

de control remoto incluyen

una característica exclusiva

de emparejamiento que le

permite controlar múltiples

receptores (en interiores o

exteriores) desde el mismo

Nos télécommandes Stanley

comprennent une fonction

(à l'intérieur et à l'extérieur)

avec le même transmetteur.

Plug in your reciever

 Conecte su receptor Branchez votre récepteur П

 $(\blacksquare \blacksquare)$

unique de pairage qui vous

permet de contrôler de

. multiples récepteurs

transmisor.

the same transmitter.

©2016 Stanley Black & Decker, Inc.

Manufacturé et distribué par: The NCC, Brooklyn, NY 11220 • 1.800.730.3707 MADE IN CHINA / HECHO EN CHINA / FABRIOUÉ EN CHINE

TANLEY and the STANLEY logo are registered trademarks of stanley Black & Decker, Inc., or one of its affiliates, and are used

STANLEY y el STANLEY logo son marcas registradas de Stanley STANLEY et le STANLEY logo sont des marques déposées de Stanley Black & Decker, Inc., ou de l'une de ses sociétés affilié

NSTALLATION

Select a location to install the receiver base. Mount the receiver at least 6" above the ground using the built-in keyhole mount. The outlets must be pointed downwards to prevent exposure to rain. All outdoor devices should be plugged into a GFCI electrical outlet to prevent electrical shock. Consult a qualified electrician if your outdoor outlet s not of this type or you're not sure of its type.

Installation & Pairing / Installación & Conexión / Installation & Pairage

MANUAL MODE: In Manual Mode, pressing the ON button on the transmitter will turn on power to the receiver. Power will stay on until you press the OFF button. Pressing the OFF button will turn power off to the receiver regardless of any other mode in operation.

PHOTOCELL MODE: Make sure the sliding mode switch on the transmitter is in the PHOTOCELL position. Press the ON button to turn power on to the receiver. All onnected devices will turn on instantly and will turn off automatically at dawn.

OVERRIDE: You can override any program operating by pressing the button on the front panel of the receiver ase. Do not hold the button down for manual override as this will cause the unit to enter Pairing Mode. If you press the OFF button, the unit will revert back to the last programmed setting.

Press and hold the power button

on the receiver for 5 seconds. The

LED indicator will begin to flash

Presione y sostenga el hotón de

5 segundos. El indicador LED

el modo de emparejamiento.

encendido en el receptor durante

comenzará a parpadear lentam-

ente indicando que se ha activado

Appuyez sur le bouton de mise en

narche du récepteur et gardez-le

lignoter lentement, indiquant que

le mode de pairage a été activé.

enfoncé pendant cing secondes.

L'indicateur DEL commencera à

heen activated

slowly indicating pairing mode has

eleccione una ubicación para instalar la base del receptor. Monte el receptor al menos 6 "encima del suelo utilizando el ojo de la cerradura de montaje incorporado. Las salidas deben apuntar hacia abajo para evitar la exposición a la Iluvia. Todos los dispositivos exteriores que deben estar conectados a una toma de corriente GFCI para evitar descargas eléctricas. Consulte a un electricista calificado si su salida al aire libre no es de este tipo o no está seguro de su tipo.

INSTRUCCIONES DE USO

MODE MANUAL: En el modo manual, al pulsar el botón ON en el transmisor, encenderá el receptor. La energía ermanecerá hasta que pulse el botón OFF. Al pulsar el hotón OFF se desactiva el recentor independientemente de cualquier otro modo en el funcionamiento.

MODO FOTOCÉLULA: Asegúrese de que el mode del interruptor deslizante en el transmisor está en la posición PHOTOCELL. Pulse el botón ON para encender el receptor. Todos los dispositivos conectados se encenderán inmediatamente y se apagará automáticamente al amanecer.

ANULACIÓN: Puede anular cualquier operación del programa pulsando el botón en el panel frontal de la base del receptor. No sostenga el botón por anulación manual, ya que esto hará que la unidad entre en modo de emparejamiento. Si pulsa el botón de OFF, la unidad volverá al último ajuste programado.

Press the 'ON' button followed by the 'OFF'

button on your transmitter to complete the

Presione el botón 'ENCENDER' seguido por

el botón 'APAGAR' en su transmisor para

completar el proceso de emparejamiento.

Appuvez sur le bouton de mise en marche («

ON »), puis sur le bouton d'arrêt (« OFF ») de

01

PHOTOCELL

votre transmetteur pour terminer le pairage.

ring process

INSTALLATION

Choisissez un emplacement pour installer la base du récepteur. Montez le récepteur au moins 6 " dessus du sol. à l'aide de montage serrure intégrée. Les issues doivent pointer vers le bas pour éviter l'exposition à la pluie. Tous es appareils externes doivent être connectés à une prise GFCI pour éviter un choc électrique. Consultez un électricien qualifié si la prise extérieure n'est pas de ce type ou ne sont pas sûrs de son électricien genre.

MODE D'EMPLOI

MODE MANUEL: En mode manuel, en appuyant sur le bouton ON de l'émetteur, allumer le récepteur, L'énergie restera jusqu'à ce que vous appuyez sur le bouton OFF. Appuyez sur le bouton OFF, le récepteur, indépendammer de tout autre mode de fonctionnement est désactivé

CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE MODE: Assurez-vous que le commutateur de mode sur l'émetteur est dans la position de la PHOTOCELL. Appuyez sur le bouton ON pour allumer le récepteur. Tous les appareils connectés s'allument instantanément et automatiquement hors

ANNULATION: Vous pouvez annuler une opération du programme en appuyant sur le bouton sur le panneau avant de la base du récepteur. Ne maintenez pas le bouton pour la commande manuelle, car cela provoquerait l'appareil passe en mode d'appairage. Appuyez sur le bouton OFF, l'appareil revient au dernier réglage programmé.

Press and hold the power

button for 5 seconds. The

LED indicator located on the

power button will begin to

Presione y sostenga el botón

de encendido durante 5

segundos. El indicador LED

que se encuentra en el botón

de encendido comenzará a

Appuvez sur le bouton de

mise en marche et gardez-le

secondes. L'indicateur DEL sui

le bouton de mise en marche

commencera à clignoter

parpadear lentamente.

enfoncé pendant cinq

flash slowly.

SPECIFICATIONS

1 Grounded Outlet Rated: 125VAC/60Hz/8A/1000W Resistive 8A/1000W Tungsten Battery: CR2032 Lithium battery (included) 6in AWG 18/3 SJTW Vinyl Cord

ESPECIFICACIONES

1 Tomacorriente a Tierra Calificación:

125VAC/60Hz/8A/1000W Resistiva 8A/1000W Tungsteno Batería: CR2032 Batería de litio (incluida) Cable de vinilo de 15 cm AWG 18/3 SJTW

CARACTÉRISTIQUES

To remove all paired transmitters from your receiver / Para eliminar todos los transmisores

emparejados de su receptor / Pour enlever tous les transmetteurs couplés à votre récepteur

1 Prise and Fils avec Mise à la Terre Calibré à

,125VAC/60Hz/8A/1000W Résistive 8A/1000W Tungstène Pile: Pile au lithium CR2032 (inclus) Cordon de vinyle a 15 cm AWG 18/3 SJTW

While the indicator is flashing, press and hold the

power button for an additional 5 seconds. The

Mientras el indicador está parpadeando, presione

segundos más. Ahora el indicador LED comenzará

Pendant que l'indicateur clignote, appuyez sur le

houton de mise en marche et gardez-le enfoncé

pendant cinq secondes de plus. L'indicateur DEL

mencera alors à clignoter rapidemen

LED indicator will now begin to flash rapidly.

v sostenga el botón de encendido durante 5

a parpadear rápidamente.

STANLEY **Outdoor Remote Control Control Remoto para Exteriores** Télécommande Extérieur GUÍA DE INICIO RÁPIDO GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE stomer Service / Servicio al Cliente / Service à la Clientèle 1-800-730-3707 • 10AM - 6PM, EST

FRONT

Monday to Friday / Lunes a Viernes / Lundi au Vendred Model/Modelo/Modèle# DR-1263

While the indicator is

confirm the reset

Mientras el indicador

parpadea rápidamente

presione el botón de

encendido una vez

para confirmar el

restablecimiento.

Pendant que l'indicateur

appuvez sur le bouton de

mise en marche une autre

cliqnote rapidement,

fois pour confirmer la

réinitialisation

flashing rapidly, press the

WARNING SHEET

A WARNING:

NGES OR MODIFICATIONS TO THIS UNIT NOT EXPRESSLY CRAINGES OR MUDIFICATIONS OF INIS WIN AND EARLESSET APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE COULD VOID THE USER AUTHORITY TO DEPRATE THE EQUIPMENT. THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (I) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND 2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED , ICLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION. NOTE: THIS EQUIPMENT HAS BEEN TESTED AND FOUND TO COMPLY WITH THE LIMITS FOR A CLASS B DIGITAL DEVICE.

PURSUANT TO PART 15 OF THE FCC RULES. THESE LIMITS ARE
DESIGNED TO PROVIDE REASONABLE PROTECTION AGAINST DESIGNED TO PROVIUE REASONABLE FAVICE LIVE AGAINATION. HARMFUL INTERFERENCE IN A RESIDENTIAL INSTALLATION. THIS EQUIPMENT GENERATES, USES, AND CAN RADIATE RADIO REQUENCY ENERGY AND, IF NOT INSTALLED AND USED IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS, MAY CAUSE HARMFUL INTERFERENCE IN ADIO COMMUNICATIONS.

HOWEVER, THERE IS NO GUARANTEE THAT INTERFERENCE WILL
NOT OCCUR IN A PARTICULAR INSTALLATION. IF THIS EQUIPMEN
DOES CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO OR TELEVISION
RECEPTION, WHICH CAN BE DETERMINED BY TURNING THE
[EQUIPMENT OFF AND ON, THE USER IS ENCURAGED TO TRY O CORRECT THE INTERFERENCE BY ONE OR MORE OF THE

- LLOWING MEASURES: INCREASE THE SEPARATION BETWEEN THE EQUIPMENT AND RECEIVER. CONNECT THE FOLUPMENT INTO AN OUTLET ON A CIRCUIT
- IFFERENT FROM THAT TO WHICH THE RECEIVER IS NEEDED CONSULT THE DEALER OR AN EXPERIENCED RADIO/TV

A CAUTION:

DO NOT SPLICE, REPAIR, OR MODIFY. UNPLUG WHEN NOT IN USE. FULLY INSERT PLUG. DO NOT USE DAMAGED REMOTE SET. INSPECT PERIODICALLY. USE WITHIN THE ELECTRICAL RATING MARKED ON THE REMOTE SET. DO NOT PLUG IN MORE THAN MANACE ON THE REMOTE SET, TO DIND'T FLOOR WHO ARE THAN A TOTAL OF 1000 WATTS IN THIS REMOTE SET. IF WATTS ARE NOT MARKED ON APPLIANCE, MULTIPLY AMPERE RATING (ON NAMEPLATE) BY 12S TO DETERMINE EQUIVALENT WATTS. ADD DETERMINED WATTS FOR EACH PLUGGED-IN APPLIANCE OR LAMF (SUM OF WATTS ON BULBS) TO FIND TOTAL WATTS BEING USE OPERATING TEMPERATURE RANGE 0°C (32°F) TO 45°C (113°F).

 ONLY USE THE BATTERIES SPECIFIED AND BE SURE TO MATCH THE + AND - POLARITY MARKINGS.

REMOVE EXHAUSTED OR DEAD BATTERIES FROM THE

PRODUCT.

REMOVE BATTERIES IF PRODUCT IS NOT TO BE USED FOR A
LONG TIME.

DO NOT DISPOSE OF BATTERIES IN FIRE. BATTERIES MAY
EXPLODE OR LEAK. AS WITH ALL SMALL ITEMS, THESE BATTERII

EXPLODE OR LEAK. AS WITH ALL SMALL ITEMS, THESE BATTERIES SHOULD BE KEPT AWAY FROM CHLIDREN. IF SWALLOWED, SEEK MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY.
THIS ITEMS A RADIO FREQUENCY DEVICE (RF), AND AS SUCH THE RANGE OF THE REMOTE CONTROL IS DEPENDENT ON MANY FACTORS. ACTUAL OPERATIONAL DISTANCE WILL VARY BASED ON WALLS AND LINE OF SIGHT OBSTRUCTIONS, AND OTHER NEARBY LECKTRONIC DEVICES.

A ADVERTENCIA

LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES A ESTA UNIDAD NO APROBADOS EXPRESAMENTE POR LA PARTE RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO PUEDEN ANULAR LA AUTORIDAD DEL USUARIO PARA OPERAR EL EQUIPO. PARA OPERAR EL EQUIPO. ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE LAS NORMAS DE LA FCC. LA OPERACIÓN ESTÁ SUJETA A LAS DOS CONDICIONES

(1) ESTE DISPOSITIVO NO PUEDE CAUSAR INTERFERENCIAS PERJUDICIALES, Y (2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CU NTERFERENCIA RECIBIDA. INCLUYENDO INTERFERENCIAS OUE PUEDAN CAUSAR UN FUNCIONAMIENTO NO DESEADO. NOTA: ESTE EQUIPO HA SIDO PROBADO Y CUMPLE CON LOS

FERENCIAS EN UNA INSTALACIÓN EN PARTICULAR. SI EST EQUIPO CAUSA INTERFERENCIAS PERJUDICIALES EN LA RECEPCIÓN DE RADIO O TELEVISIÓN, LO CUAL PUEDE COMPROBARSE ENCENDIÉNDOLO Y APAGÁNDOLO. SE RECOMIENDA AL USUARIO

QUE INTENTE CORREGIR LA INTERFERENCIA MEDIANTE UNA O

LÍMITES PARA UN DISPOSITIVO DIGITAL DE CLASE B, SEGÚN LA PARTE 15 DE LAS NORMAS DE LA FCC. ESTOS LÍMITES ESTAIN DISENMENT PARA FAUDORICHMAN DIMAFRATIECTUM RAZONABLE CONTRA LAS INTERFERENCIAS PERIJUDICIALES EN UNA INSTALACIÓN RESIDENCIAL. ESTE EQUIPO GENERA, UTILIZA Y PUEDE IRRADIAR ENERGÍA DE RADIOFRECUENCIA Y, SI NO SE INSTALA Y USA DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES, PUEDE CAUSAR INTER SIN EMBARGO, NO HAY GARANTÍA DE QUE NO SE PRODUZCAI

MÁS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS:

AUMENTAR LA SEPARACIÓN ENTRE EL EQUIPO Y EL RECEPTOR.

CONECTAR EL EQUIPO A UN TOMACORRIENTE EN UN CIRCUITO DIFERENTE DE AQUEL AL QUE ESTÁ CONECTADO EL RECEPTOR. CONSULTE AL DISTRIBUIDOR O UN TÉCNICO DE RADIO/TV RA OBTENER AYUDA.

A PRECAUCIÓN

O PARA USO EN INTERIORES. NO EMPALME. REPARAR O MODIFICAR. DESENCHUFE CUANDO NO ESTÉ EN USO. INSERTE (COMPLETAMENTE EL ENCHUFE. NO USE CONJUNTOS REMOTOS DAÑADOS. INSPECCIONE PERIODICAMENTE. USAR DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA MARCADA EN EL AJUSTE REMOTO. NO ENCHUFE EN MÁS DE UN TOTAL DE 1000 WATTS REMOUN OF REMOTE ON MAJAS UN VIGILOR HOW WAY IS A FLECTRODOMÉSTICO, MULTIPLIQUE AMPERIOS CALIFICACION (E LA PLACA) POR IS PARA DETERMINAR VATIOS EQUIVALENTES. AÑADIR VATIOS DETERMINADOS PARA CADA A PARATO O JAMPARA (SUMA DE WATTS EN BOMBILLAS) ENCHUFADO PARA

- LAMIFARA (SUMA DE WAI IS EN BUNBILLAS): RELIVIADO PARA ENCONTRAR EL TOTAL DE VATIOS QUE SE UTILIZA. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO O"C (32°P) A 45°C (113°F). UTILICE ÚNICAMENTE LAS PILAS ESPECIFICADAS Y ASEGÚRES! DE HACER COINCIDIR LAS MARCAS + Y DE POLARIBIDAD. "QUITE LAS BATERÍAS AGOTADAS O MUERTAS DEL PRODUCTO. RETIRE BATERÍAS SI EL PRODUCTO NO VA A SER UTILIZADO
- RETIRE BATERÍAS SI EL PRODUCTO NO VA A SER UTILIZADO POR UN LARGO TIEMPO.

 NO ARROJE LAS BATERÍAS AL FUEGO. LAS BATERÍAS PUEDEN EXPLOTAR O TEMER FUGAS. AL IGUAL QUE CON TODOS LOS PEQUEÑOS ARTÍCULOS, ESTAS BATERÍAS DEBEM MANTENERS ALEIADOS DE LOS NÍÑOS. EN CASO DE INGESTIÓN, ACUDA IMMEDIATAMENTE AL MÉDICO.

 SETE ARTÍCULO ES UN DISPOSITIVO DE RADIOFRECUENCIA (RF), Y COMO TAL EL ALCANCE DEL MANDO A DISTANCIA DEPENDE PIMOLOS PARTORES. DISTANCIA DE PUEDE MUCHOS FACTORES. DISTANCIA DE PUEDE MOCHOS FACTORES. DISTANCIA DE PUEDE PROPERO PERO PROPERO PERO PROPOSITIVOS DE DESTRUCCIONES VISUALES, Y OTROS DISPOSITIVOS DE DE DISTANCIA CONDES VISUALES, Y OTROS DISPOSITIVOS

A AVERTISSEMENT:

LES CHANGEMENTS OU MODIFICATIONS À CET APPAREIL QUI NE SONT PAS EXPRESSÉMENT APPROUVÉS PAR LES GENS RESPONSABLES DE LA CONFORMITÉ PEUVENT ANNULER L'ALITORISATION À L'UTILISATEUR D'OPÈRER CET ÉQUIPEMENT. CET APPAREIL RENCONTRE LES NORMES DE LA SECTION 15 DES RÈGLEMENTS DE FCC. SON OPÉRATION EST SUJETTE À DEUX CONDITIONS. (I) CET APPAREIL NE DOIT PAS CAUSER

DEUX CONDITIONS. I) LET APPAREIL NE DOIT PAS CAUSER D'INTERERENCE MUISIBLE ET (2) CET APPAREIL NE TUTA CCEPTER TOUTE INTERÉRENCE REÇUE INCLUANT CELLE QUI POURRAIT CAUSER UNE OEPARTION NON VOULUE. NOTE: CET ÉQUIPEMENT À ÉTÉ VÉRIFIÉ ET SE SITUE EN DEÇA DES LIMITES ÉTABLES POUR UN A PPAREIL DIGITAL DE CLASSE B, CONFORMÉMENT À LA SECTION 15 DES RÉGLEMENTS DE FCC. CES LIMITES SONT ÉTABLIES POUR ASSURER UNE PROTECTION RAISONNABLE CONTRE UNE INTERFÉRENCE NUISIBLE POUR UNI INSTALLATION RÉSIDENTIELLE. CET ÉQUIPEMENT PRODUIT, UTILISE ET PEUT ENGENDRER DES

RÉQUENCES RADIO QUI, S'IL N'EST PAS INSTALLÉ ET UTILISÉ ELON LES INSTRUCTIONS, POURRA CAUSER UNE INTERFÉRENCE NUISIBLE AUX COMMUNICATIONS RADIOPHONIQUES. CEPENDANT, IL N'Y A PAS DE GARANTIE QUE DE L'INTERFÉREI NE SEPA DAS REPCUE DANS CEPTAINES INSTALLATIONS, SUCE RECEPTION DE LA RADIO OU LA TELEVISION, QUI SERONT PERÇUES L'ORS DE LA FERMETURE OU DE L'OUVERTURE DE L'APPAREIL, L'UTILISATEUR EST INCITÉ À TENTER DE CORRIGER L'INTERFÉRENCE PAR UNE OU L'AUTRE DES MESURES SUIVANTES.

- AUGMENTER LA DISTANCE ENTRE L'APPAREIL ET LE RÉCEPTEUR.

RENT DE CELUI DE SUR LEOUEL LE RÉCEPTEUR EST REOUIS. CONSULTER LE VENDEUR OU UN TECHNICIEN DE RADIO/TV

EXPÉRIMENTÉ ATTENTION:

NE PAS BRANCHER PLUS DE 1000 WATTS DANS CET APPAREIL. SI LE NOMBRE DE WATTS N'EST PAS INDIQUÉ SUR L'APPAREIL,

- TOTAL DESWATTS DE CHAQUE APPAREIL DU LAMPE (WATTS SIR
 L'AMPOULE) POUR CONNAÎME LE TOTAL DES WATTS EMPLOYÉ.
 TEMPÉRATURE D'OPÉRATION 0° (23°F) À 45°C (113°F).
 UTILISER QUE DES PILES TIL QUE SPÉCIFIÉ ET ASSUREZ-VOUS
 DE BIEN FAIRE CORRESPONDRE LES POLARITÉS + ET .
 ENLEVEZ LES PILES SIA GÉSE DE L'APPAREIL .
 ENLEVEZ LES PILES SIA L'APPAREIL N'EST PAS UTILISÉ POUR UNE
 PÉRIODE PROLOMÉE.
- NE PAS JETER LES PILES AU FEU. LES PILES PEUVEN

WIMEDIATEMENT CE PRODUIT OPÈRE SUR FRÉOUENCE RADIO (RF), C'EST POURQUOI LA PUISSANCE DU CONTRÔLE À DISTANCE DÉPEND DE PLUSIEURS FACTEURS. LA DISTANCE D'OPÉRATION PEUT VARIER SELON LES MURS, ET DES AUTRES OBSTRUCTIONS SUR LA LIGNE, ET AUSSI D'AUTRES APPAREILS ÉLECTRONIQUES PRÉSENT. during the second or third year from date of purchase must be snipped prepare with proof of purchase to The NCC. We will replace unit. This guarantee exclud This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which was promoted to the rights which was from state to state. For warranty replacementunit must be purchased from an authorized reseller.

hin the first year from date of purchase, this unit fails due to a defect.

TRES AÑOS DE GARANTÍA

THREE YEAR LIMITED WARRANTY

ro del primer año desde la fecha de compra, esta unidad falla debido a un , cambio de lugar de compra, o envíelo por encomienda de prepago con e »bante de compra al NCC, 140 58th Street, PO Box 67, Brooklyn, New York

GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS

JAKANI IE LIMITEE DE I ROIS ANS

i au cours de la première année à compter de la date d'achat cet appareil toml
en panne ne rraison d'un défaut, échangez-le là où il a été acheté ou expédiez-le
n port payé ccompagné d'une preuve d'achat à THE NCC, 140 58th Street, P.O.
sox 67, Brooklyn, New York 11220. Les appareils qui tombent en panne au cour euvent varier d'un état a l'autre. Pour remplacer la garantie de l'unité