Bedienungsanleitung

Operating Manual Mode d'emploi



Model No. B0001-A

Zubehör im Lieferumfang

2x AAA Batterien (LR03) / 2 Klebepads / 1 Sicherungsschraube (Torx 10)

Accessories included in the scope of supply:

2x AAA batteries (LR03) / 2 adhesive pads / 1 locking screw (Torx 10)

Accessoires inclus dans la livraison

2 piles AAA (LR03) / 2 adhésifs / 1 vis de sécurité (Torx 10)



Einfach und schnelle Anbringung mit Hilfe 2 extrastarker Klebepads.

Installation (1)

Quick and easy attachment with the aid of 2 extra-strong adhesive pads.

Montage (1)

Pose rapide et simple à l'aide des 2 adhésifs extra-forts.



Verschraubung durch die 2 Löcher auf der Bodenplatte.

Alternative installation (2)

Bolting through the 2 holes on the base plate.

Montage alternatif (2)

Vissage par les 2 trous dans la plaque de fond.

Inbetriebnahme (1)

Der Beacon kann über den Micro-USB mit 5V Dauerstrom versorgt werden und benötigt so keine Batterien. Der Beacon ist mit einem Überspannungsschutz ausgestattet, dennoch empfiehlt es sich, davor immer zuerst Batterien aus dem Beacon zu entfernen.

Commissioning (1)

The beacon can be supplied with 5V continuous current via the micro-USB and therefore requires no batteries. The beacon is equipped with overvoltage protection. However, it is always advisable to remove the batteries from the beacon first.

Mise en service (1)

Le Beacon peut être alimenté en courant continu 5 V par le micro-USB et n'a donc pas besoin de piles. Le Beacon est équipé d'un parasurtenseur, mais il est tout de même conseillé de toujours d'abord enlever les piles du Beacon.

Alternative Inbetriebnahme (2)

Der Beacon kann alternativ auch über 2 AAA Batterien betrieben werden. Bitte auf die richtige Verpolung achten. Diese ist auf der Leiterplatte kenntlich gemacht.

Alternative commissioning (2)

Alternatively, the beacon can be operated with 2 AAA batteries. Please ensure correct polarity. This can be determined on the circuit board.

Mise en service alternative (2)

Le Beacon peut aussi fonctionner sur 2 piles AAA. Respecter la polarité des piles. Elle figure clairement sur le circuit imprimé.

Sicherung

Der Gehäusedeckel des Beacons wird mit einer Schraube befestigt, die das Entfernen eines an der Wand verschraubten Beacons erschwert und so Diebstahl verhindern kann.

Security

The housing cover on the beacon is fastened with a screw, which hampers the removal of a beacon bolted to a wall and can thereby prevent theft.


Sécurité

Le cache du boîtier du Beacon est fixé avec une vis qui complique le retrait d'un Beacon vissé à un mur et peut ainsi donc éviter le vol.











Bedienungsanleitung





Model No. B0001-A

Erklärung über die Einhaltung von FCC-Richtlinien

Dieser Beacon entspricht den Bestimmungen 15B und CISPR22 der Richtlinien der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission). Der Betrieb erfolgt unter den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieser Beacon darf keinerlei gefährliche Störungen verursachen, und (2) dieser Beacon muss jegliche Art von Störung akzeptieren, einschließlich solcher, die zu unerwünschten Vorgängen führen.

Wichtig: Jegliche Änderungen oder Modifizierungen des Beacon, die von BEACONinside nicht ausdrücklich genehmigt wurden, können die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) ungültig machen und einen Entzug der Betriebserlaubnis für diesen Beacon zur Folge haben.

Declaration of compliance with FCC guidelines

This beacon complies with conditions 15B and CISPR22 of the guidelines of the American Federal Communications Commission (FCC). Its operation takes place under the following two conditions: (1) This beacon must never cause hazardous interference and (2) this beacon must accept all types of fault, including those that lead to undesirable processes.

Important: All changes or modifications to the beacon that have not been expressly approved by BEACONinside may invalidate the electromagnetic compatibility (EMC) and result in the operating permit for this beacon being withdrawn.

Déclaration sur le respect des directives FCC

Ce Beacon respecte les prescriptions 15B et CISPR22 des directives de l'agence fédérale américaine des télécommunications (Federal Communications Commission). La mise en service s'effectue sous les deux conditions suivantes : (1) ce Beacon ne doit en aucune façon causer des interférences dangereuses, et (2) ce Beacon doit accepter tout type d'interférences, y compris celles qui conduisent à des opérations non désirées.

Important: Tout changement ou modification du Beacon non explicitement approuvée par BEACONinside peut invalider la compatibilité électromagnétique (CEM) et induire le retrait de l'autorisation d'exploitation pour ce Beacon.

FCC-ID: 2ACCT-B0001A

Erklärung zu gesetzlichen Bestimmungen in Kanada

Dieser Beacon entspricht den Bestimmungen der kanadischen Industry Canada für lizenzfreie Radiogeräte. Der Betrieb erfolgt unter den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieser Beacon darf keinerlei gefährliche Störungen verursachen, und (2) dieser Beacon muss jegliche Art von Störung akzeptieren, einschließlich solcher, die zu unerwünschten Vorgängen führen.

Declaration regarding the legal regulations in Canada

This beacon complies with the terms of the Canadian organisation Industry Canada for licence-free radio devices. Its operation takes place under the following two conditions: (1) This beacon must never cause hazardous interference and (2) this beacon must accept all types of fault, including those that lead to undesirable processes.

Déclaration sur les prescriptions légales au Canada

Ce Beacon est exempté de licence selon le Règlement sur la radiocommunication d'Industrie Canada en vigueur. La mise en service s'effectue sous les deux conditions suivantes : (1) ce Beacon ne doit en aucune façon causer des interférences dangereuses, et (2) ce Beacon doit accepter tout type d'interférences, y compris celles qui condu sent à des opérations non désirées.

IC: 11976A-B0001A



