Receiver Block Diagram

49.86MHz

ANT

Super- regenerative

Q1 L2 T

RX2

R10
DZ1 3.3V

U2 U3 (4606)

U4 U5(4606)

MR

PTC
E16/135

Sw

9V