



USER GUIDE

Nakamichi BTSP12 Bluetooth Speaker™ – User Manual

Tested with APKUDO

WELCOME

Thank you for purchasing NAKAMICHI BTSP12 Bluetooth Speaker.

NAKAMICHI BTSP12 Bluetooth Speaker delivers impactful wireless audio without the hassle of cables and docking stations.

It's the perfect companion to any phone, music player, tablet or laptop!

CONNECT TO Nakamichi BTSP12 Bluetooth Speaker



OR



BLUETOOTH® (wireless audio)

3.5mm STEREO (wired audio)

CHARGE Nakamichi BTSP12 Bluetooth Speaker



USB

CONTENTS

Nakamichi BTSP12 Bluetooth Speaker PAGE 2

① POWER UP	4
② GET CONNECTED	5
③ GET LISTENING	9
④ GET TALKING	10
TROUBLESHOOTING	11
SPECIFICATIONS	12
SAFETY INFORMATION	13

- 1 -

BUTTONS

IF THE LED IS...



TALK BUTTON VOLUME & TRACK CONTROLS

► MUSIC PLAY/MUSIC PAUSE BUTTON

Use this button to control music play or pause and answer or end a call.

► BLUETOOTH PAIRING RESET

Press and Hold the PLAY/PAUSE button for 5 seconds to reset the Bluetooth pairing.

► VOLUME & TRACK CONTROLS

Press and Hold the PLUS and MINUS buttons to Increase and Decrease volume.

► RAPIDLY FLASHING BLUE


Nakamichi BTSP12 Bluetooth Speaker is trying to connect to your Bluetooth® device.

► BLINKING BLUE

Nakamichi BTSP12 Bluetooth Speaker is connected to your Bluetooth® device.

- 3 -

Nakamichi BTSP12 Bluetooth Speaker ANATOMY



- 2 -

① POWER UP

For best results, fully charge your Nakamichi BTSP12 Bluetooth Speaker before use.



► FOR A FULL CHARGE

Plug Nakamichi BTSP12 Bluetooth Speaker into your wall charger or computer via micro USB cable.

► WHEN BATTERY IS CHARGING

The LED is ORANGE.

► WHEN FULLY CHARGED


The LED turns OFF.

► NOTE: It takes 3 hours to give your Nakamichi BTSP12 Bluetooth Speaker an 80% charge. A full charge takes 4.5 hours.

- 4 -


② GET CONNECTED

Connect to Nakamichi BTSP12 Bluetooth Speaker wirelessly via Bluetooth® or via 3.5mm stereo input.



When using your Nakamichi BTSP12 Bluetooth as a speakerphone, please note that the speaker's built-in microphone only works while connected via Bluetooth.

2.1 CONNECT WIRELESSLY



Your Nakamichi BTSP12 Bluetooth Speaker can wirelessly stream audio from any Bluetooth device within 33 feet. Please follow the next steps:

- 5 -

2.2 PREPARE YOUR Nakamichi Speaker FOR PAIRING

1. Switch ON/OFF SWITCH to ON.
2. Wait for the LED light to rapidly flash BLUE. You will hear a quick prompt signaling it is ready to pair.

2.3 PREPARE YOUR PHONE OR DEVICE Turn on Bluetooth®.

ON AN IPHONE, IPOD®, OR IPAD® Go to SETTINGS > GENERAL > and enable BLUETOOTH

ON ANDROID™ Go to SETTINGS > CONNECTIONS > and enable BLUETOOTH

ON A BLACKBERRY® Go to SETTINGS/OPTIONS > BLUETOOTH and enable BLUETOOTH

2.4 MAKE THE CONNECTION Go to your device's Bluetooth® settings.

ADD, SEARCH or SCAN FOR DEVICES When "NAKAMICHI BTSP12" appears, select it.

IF ASKED FOR A PASSCODE Enter "0000"

When pairing is successful, you will hear a tone and the LED light will blink blue.

This is a one-time event per device. To pair your Nakamichi BTSP12 Bluetooth Speaker to another device, repeat steps 2.2 to 2.4.

- 6 -

④ GET TALKING

Your Nakamichi BTSP12 Bluetooth Speaker can be used as a wireless speakerphone. Just speak in the direction of the front grill. The built-in microphone only works when connected via Bluetooth®.

4.1 ANSWER/END A CALL

Press the PLAY/PAUSE BUTTON on your Nakamichi Speaker to both answer and end a call.

4.2 DECLINE AN INCOMING CALL

Hold the PLAY/PAUSE BUTTON for 2 seconds.

4.3 MAKE A CALL

Use your phone to dial as usual. Listen and speak through your Nakamichi Speaker.

4.6 PLUG & PLAY

No Bluetooth? Nakamichi BTSP12 Bluetooth Speaker also connects via 3.5mm stereo input.

Play audio from any device with a headphone jack or audio output.

- 7 -

③ GET LISTENING

3.1 GET THE BEST SOUND

For best listening results, make sure your Nakamichi BTSP12 Bluetooth Speaker is resting on its base and speaker is facing towards you.

When connected wirelessly via Bluetooth®, it's best to maximize the volume on your phone/device fully up and then use the speaker to control volume.

When connected via 3.5mm stereo input, if turned up too loud, turn down the volume on your phone/device before adjusting the volume on your Nakamichi Bluetooth Speaker.

3.2 CONNECTION PRIORITY

Incoming and outgoing calls will always take precedence over audio playback. Audio content via 3.5mm stereo input will override wireless audio via Bluetooth.

- 8 -

TROUBLESHOOTING

1. HEARING DISTORTION

A. Lower the volume on your Nakamichi Speaker and/or phone/device.

(See Get the Best Sound)

B. Make sure it's charged. Check for low battery, then charge your Nakamichi Speaker via USB.

2. NOT LOUD ENOUGH?

A. Turn up the volume on your phone/device or your Speaker.

B. Make sure it's charged.

C. Plug Nakamichi BTSP12 into your phone/device via 3.5mm stereo cable.

3. UNABLE TO PAIR WITH BLUETOOTH® DEVICE?

A. Confirm that your phone/device is Bluetooth compatible.

B. Follow GET CONNECTED instructions in this guide.

C. Visit www.nakamichi-usa.com/support

4. EXPERIENCING SIGNAL LOSS OR DROPOUTS VIA BLUETOOTH?

A. Move Nakamichi Speaker closer to your phone/device.

B. Make sure it's charged.

C. Turn off your Nakamichi Speaker and phone/device, then power up and reconnect.

- 10 -

SPECIFICATIONS

BATTERY LIFE: 3 to 4 hours (varies by volume level and audio content)

POWER: 3W x 2

SPEAKER DIAMETER: 1.5" x 2 + 1 x Passive Radiator

POWER: DC 5V 500mA ~ 1A

DIMENSIONS: 6.6 inch (L) x 2.0 inch (W) x 2.6 inch (H)

WEIGHT: 0.870 pounds

BLUETOOTH® RANGE: 33ft (10m)

BLUETOOTH® VERSION: 4.0 + NFC

- 11 -

SAFETY INFORMATION

△ WARNING:

Please read these safety warnings and cautions carefully to ensure your personal safety and prevent property damage.

Fire and Electric Shock Hazard

• Do not expose your Nakamichi Speaker to liquid, moisture, humidity or rain. Do not use the speaker near water, tub, sink, sauna, pool or steam room. Exposure of the speaker to moisture could result in electric shock.

• Do not drop, disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred, microwave, incinerate, paint or insert foreign objects into the speaker. Such actions could result in electric shock.

• Do not attempt to repair, modify or disassemble your Nakamichi Speaker yourself. It does not contain any user-serviceable parts.

• Do not attempt to replace your Nakamichi Speaker battery. It is built-in and is not rechargeable.

• Observe all signs and displays that require an electrical device or RF product to be switched off designated areas.

• Clean the Nakamichi BTSP12 Bluetooth Speaker only with a soft, dry cloth.

• Do not expose your speaker to extremely high or low temperatures.

• Do not leave your speaker in direct sunlight for extended periods of time.

• Do not leave your speaker near open flames such as cooking burners, candles or fireplaces.

• Do not block any ventilation openings.

- 12 -

BATTERY/CHARGER HAZARD

• Do not dispose of your Nakamichi Speaker in a fire. The battery could explode causing injury or death. Only charge the battery in accordance with the user instructions supplied with the Nakamichi Speaker.

• If the compatible device supports NFC, activate its NFC feature and touch the NFC area of the speaker with the NFC area of your device.

• Do not attempt to disassemble the Nakamichi Speaker charger or force open the built-in battery to remove the battery or the metal shield.

• Do not charge the speaker in damp areas or in extremely high or low temperatures because this could result in electric shock.

• Do not clean the Nakamichi Speaker while it is being charged. Always unplug the charger before cleaning.

- 13 -

FCC STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and receiver.

- 14 -

WoW Technologies LIMITED WARRANTY (U.S. and Canada)

WoW Technologies warrants this product against defects in materials or workmanship, under normal use, in accordance with the specifications and warnings, for a period of 12 months from the original date of purchase of the product. Pursuant to this Limited Warranty, WoW Technologies will, at its option, (i) repair the product with a new or refurbished part, or (ii) replace the product with a new or refurbished product. For purpose of this Limited Warranty, "refurbished" means a product or part that has been returned to its original specifications.

The Limited Warranty covers only the hardware components packaged with the Product. It does not cover product issues caused by any other reasons, including but not limited to damages or malfunctions not resulting from defects in materials or workmanship under normal use, repair by unauthorized parties, tampering, misuse, modification, acts of nature, or other causes beyond the control of WoW Technologies or product purchased from other than WoW Technologies or WoW Technologies' authorized retailer, technical assistance

- 16 -

To obtain warranty service, you must deliver the product with the valid proof of purchase in the form of original sales receipt from WoW Technologies or a WoW Technologies' retailer.

Original sales receipt must show the product name, date of purchase and freight prepaid. Product must be in original packaging or packaging with equal degree of protection to our Support Center. Please visit our website www.nakamichi-usa.com/support or email to support@nakamichi-usa.com for customer support or to obtain specific instructions on how to obtain warranty service for your product.

WOW TECHNOLOGIES

2645 Brooklyn Queens Expressway W., Woodside, NY 11377

- 17 -



Guide d'utilisation

Tested with APKUDO

Haut-parleur Bluetooth Nakamichi BTSP12™ – Guide d'utilisation

BIENVENUE

Nous vous remercions d'avoir acheté le haut-parleur Bluetooth NAKAMICHI BTSP12.

Le haut-parleur Bluetooth NAKAMICHI BTSP12 procure une impressionnante qualité sonore sans fil sans l'encombrement des câbles et des stations d'accueil.

C'est le compagnon parfait des téléphones, des lecteurs de musique, des tablettes et des ordinateurs portables!

CONNECTER votre haut-parleur NAKAMICHI BTSP12

Bluetooth™ OU

BLUETOOTH® (audio sans fil)

3,5 mm STÉRÉO (audio avec fil)

CHARGER le haut-parleur Bluetooth NAKAMICHI BTSP12

USB

TABLE DES MATIÈRES

Haut-parleur Bluetooth NAKAMICHI BTSP12	PAGE 2
① MISE SOUS TENSION	4
② LA CONNEXION	5
③ LA RÉSONANCE	9
④ LA COMMUNICATION	10
DÉPANNAGE	11
SPÉCIFICATIONS	12
RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ	13

- 1 -

BOUTONS



SI LE VOYANT DEL...


► BOUTON LECTURE/PAUSE
Appuyer sur ce bouton pour contrôler la lecture de la musique ou faire une pause et pour répondre ou mettre fin à un appel.► RÉINITIALISATION DU JUMELAGE BLUETOOTH
Appuyer et maintenir une pression sur le bouton LECTURE/PAUSE pendant 5 secondes pour réinitialiser le jumelage Bluetooth.► VOLUME ET CONTRÔLE DES PLAGES
Appuyer et maintenir une pression sur les boutons PLUS et MOINS pour augmenter et diminuer le volume.► CLIGNOTE BLEU RAPIDEMENT
Le haut-parleur Bluetooth Nakamichi BTSP12 tente d'établir une connexion à votre appareil Bluetooth®.► CLIGNOTE DE COULEUR BLEUE
Le haut-parleur Bluetooth Nakamichi BTSP12 a établi une connexion à votre appareil Bluetooth®.► POUR UNE CHARGE COMPLÈTE
Brancher le haut-parleur Bluetooth NAKAMICHI BTSP12 au chargeur mural ou à un ordinateur via le câble micro USB.► LORSQUE LE CHARGEMENT DE LA PILE EST EN COURS
La lumière DEL s'allume de couleur orange.► LORSQUE LA PILE EST ENTIÈREMENT CHARGÉE
La lumière DEL orange s'éteint.

► NOTE : Pour charger la pile de votre haut-parleur Nakamichi BTSP12 à 80 % de sa capacité, il faut compter 3 heures. Pour complètement l'appareil, il faut compter environ 4,5 heures.


- 3 -

② LA CONNEXION

Connecter votre appareil au haut-parleur Bluetooth NAKAMICHI BTSP12 sans fil via Bluetooth ou une entrée stéréo de 3,5 mm.



2.1 CONNEXION SANS FIL



Lorsque vous utilisez votre haut-parleur Bluetooth Nakamichi BTSP12 à titre de haut-parleur main libre, veuillez noter que le microphone intégré du haut-parleur ne fonctionne que lorsqu'une connexion via Bluetooth est établie.

- 5 -

2.5 JUMELAGE À L'AIDE DE LA COMMUNICATION NFC

A l'aide de la communication en champ proche (NFC), vous pouvez facilement jumeler et connecter votre haut-parleur à un appareil compatible.

Si l'appareil compatible prend en charge la communication NFC, activez sa fonction NFC et touchez la zone NFC du haut-parleur avec la zone NFC de votre appareil.

Pour plus de détails sur la communication NFC, se reporter au guide d'utilisation de votre appareil. Si l'appareil ne prend pas en charge la communication NFC, jumeler le haut-parleur via Bluetooth.

L'appareil demandera « Jumeler l'appareil Bluetooth NAKAMICHI BTSP12 ? ». Appuyez sur « Oui » pour jumeler les appareils. L'appareil établira la connexion avec le haut-parleur.

Une tonalité sera entendue lorsque le haut-parleur sera connecté à l'appareil.

Pour plus de détails sur la communication NFC, se reporter au guide d'utilisation de votre appareil. Si l'appareil ne prend pas en charge la communication NFC, jumeler le haut-parleur via Bluetooth.

2.6 APPAREIL PRÊT À L'EMPLOI

Pas de Bluetooth ? Votre haut-parleur Bluetooth NAKAMICHI BTSP12 peut également se connecter via une entrée stéréo de 3,5 mm.

- 7 -

④ LA COMMUNICATION

Votre haut-parleur Bluetooth Nakamichi BTSP12 peut être utilisé en tant qu'appareil téléphonique à haut-parleur sans fil. Placez dans la direction de la grille avant. Le haut-parleur intégré ne fonctionne que lorsqu'il est connecté via Bluetooth.

4.3 FAIRE UN APPEL

Utilisez votre téléphone pour composer le numéro, comme d'habitude. Écoutez et parlez en utilisant votre haut-parleur Nakamichi.

4.1 RÉPONDRE ET METTRE FIN À UN APPEL

Appuyez sur le bouton LECTURE/PAUSE de votre haut-parleur Nakamichi pour répondre ou mettre fin à un appel.

4.2 REFUSER UN APPEL ENTRANT

Maintenez le bouton LECTURE/PAUSE enfoncé durant 2 secondes.

- 9 -

SPÉCIFICATIONS

AUTONOMIE DE LA PILE : 3 to 4 hours 3 à 4 heures (varie en fonction de l'intensité du son et du contenu audio)

ALIMENTATION : 3 V x 2

DIAMÈTRE DU HAUT-PARLEUR : 3,8 cm x 2 + 1 x radiateur passif

ALIMENTATION : DC 5 V 500 mA ~ 1 A

DIMENSIONS : 16,8 cm (longueur) x 5,1 cm (largeur) x 6,6 cm (hauteur)

POIDS : 395 grammes

PORTÉE BLUETOOTH® : 10 m

VERSION BLUETOOTH® : 4.0 + NFC

- 11 -


Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada.

Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Cet appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.


Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 et CNR-210 du Canada.

Composants du haut-parleur Bluetooth NAKAMICHI BTSP12



1 MISE SOUS TENSION

Pour de meilleurs résultats, charger entièrement votre haut-parleur BTSP12 avant l'utilisation.

► POUR UNE CHARGE COMPLÈTE
Brancher le haut-parleur Bluetooth NAKAMICHI BTSP12 au chargeur mural ou à un ordinateur via le câble micro USB.► LORSQUE LE CHARGEMENT DE LA PILE EST EN COURS
La lumière DEL s'allume de couleur orange.► LORSQUE LA PILE EST ENTIÈREMENT CHARGÉE
La lumière DEL orange s'éteint.

► NOTE : Pour charger la pile de votre haut-parleur Nakamichi BTSP12 à 80 % de sa capacité, il faut compter 3 heures. Pour complètement l'appareil, il faut compter environ 4,5 heures.

- 4 -

2.2 PRÉPARER le haut-parleur Nakamichi POUR LE JUMELAGE

- Placer le commutateur MARCHE/ARRÊT sur la position MARCHE.
- Attendre que la lumière DEL clignote BLEUE rapidement. Vous entendrez un message rapide indiquant que l'appareil est prêt à être jumelé.

2.3 PRÉPARER UN TÉLÉPHONE OU UN AUTRE APPAREIL Activer Bluetooth.

POUR UN PHONE® OU UN POD®, OU UN IPAD® Sous RÉGLAGES>GENERAL>activer BLUETOOTH

POUR ANDROID®, Sous RÉGLAGES>CONNEXIONS>activer BLUETOOTH

POUR UN BLACKBERRY®
Sous RÉGLAGES/OPTIONS > BLUETOOTH et activer Bluetooth.

2.4 ÉTABLIR LA CONNEXION Accéder aux réglages Bluetooth® de l'appareil.

AJOUTER, RECHERCHER ou RECHERCHER À PROXIMITÉ Selectionner « NAKAMICHI BTSP12 » lorsqu'il apparaît.

SAISIR « 0000 » SI UN MOT DE PASSE EST DEMANDÉ.

Lorsque le jumelage est réussi, vous entendrez une tonalité et la lumière bleue DEL s'allumera.

L'appareil demeurera jumelé à moins d'une réinitialisation du haut-parleur Bluetooth. Pour jumeler votre haut-parleur Bluetooth NAKAMICHI BTSP12 à un autre appareil, répéter les étapes 2.2 à 2.4.

- 6 -

3 LA RÉSONANCE

Lisez des fichiers audio à partir de n'importe quel appareil doté d'une prise pour casque d'écoute ou d'une prise de sortie audio.

3.1 OBTENIR LE MEILLEUR SON POSSIBLE

Pour optimiser les capacités sonores, s'assurer que votre haut-parleur Bluetooth NAKAMICHI BTSP12 repose sur sa base et que la grille du haut-parleur est dirigée vers vous.

Lorsque vous vous connectez sans fil via Bluetooth, l'idéal est de régler le volume de votre téléphone/appareil au maximum et de contrôler le volume en utilisant le haut-parleur.

Lorsque le haut-parleur est connecté via l'entrée stéréo de 3,5 mm, votre téléphone/appareil pourra déformer le son si le volume de votre téléphone est trop élevé. Baissé le volume du téléphone ou de l'appareil avant de régler le volume du haut-parleur Bluetooth Nakamichi.

3.2 PRIORITÉ DECONNEXION

Les appels entrants et sortants auront toujours préséance sur la lecture audio. Le contenu audio via l'entrée stéréo de 3,5 mm a préséance sur le contenu audio sans fil via Bluetooth.

- 8 -

DÉPANNAGE

1. EN CAS DE DISTORTION

A. Diminuer le volume de votre haut-parleur NAKAMICHI et/ou de votre téléphone/appareil. Se reporter à la section 3.1 Obtenir le meilleur son possible.

B. S'assurer que le haut-parleur est chargé. Vérifier que la pile est faible et ensuite charger le haut-parleur NAKAMICHI via USB.

2. LE VOLUME EST TROP BAS?

A. Augmentez le volume de votre téléphone/appareil ou de votre haut-parleur NAKAMICHI.

B. S'assurer que le haut-parleur est chargé.

C. Brancher le haut-parleur Nakamichi BTSP12 à votre téléphone/appareil via le câble stéréo de 3,5 mm.

3. JUMELAGE IMPOSSIBLE AVEC L'APPAREIL BLUETOOTH?

A. Assurez-vous que votre téléphone/appareil est compatible avec Bluetooth.

B. Se reporter aux instructions de la section LA CONNEXION de ce guide.

C. Visiter le site web : www.nakamichi-usa.com/support.

4. VOUS CONSTATEZ UNE PERTE DE SIGNAL OU DES PERTES D'AUDIO VIA BLUETOOTH?

A. Rapprochez le haut-parleur NAKAMICHI de votre téléphone/appareil.

B. Assurez-vous que le haut-parleur est chargé.

C. Éteignez le haut-parleur Bluetooth NAKAMICHI BTSP12 et le téléphone/appareil. Les remettre sous tension et les jumeler de nouveau.

- 10 -

RISQUES LIÉS À LA PILE ET AU CHARGEUR

AVERTISSEMENT :

Veuillez lire attentivement ces avertissements de sécurité et précautions pour garantir votre sécurité et éviter tout dommage matériel.

Risque d'incendie et de choc électrique

• Éviter l'exposition de votre haut-parleur NAKAMICHI à des liquides, à l'humidité ou à la pluie.

• Ne pas utiliser le haut-parleur près d'un bain, d'un lavabo, d'un sauna, d'une piscine ou d'un bain de vapeur.

• Exposer le haut-parleur BTSP12 à l'humidité pourrait entraîner des risques de choc électrique.

• Ne pas échapper, démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, percer, détruire, passer au micro-ondes, incinérer, insérer des objets étrangers dans le composant interne.

• Ne pas tenter de réparer, de modifier ou de démonter le haut-parleur vous-même.

• Ne pas essayer de remplacer la pile du haut-parleur, qui est intégrée et qui ne peut être changée.

• Observer tous les panneaux et avertissements affichés sur l'appareil électrique ou qu'un produit radio RF

haut-parleur. De telles actions pourraient entraîner un risque de choc électrique.

• Nettoyer le haut-parleur Nakamichi BTSP12 avec un linge doux et sec.

• Évitez d'exposer le haut-parleur à des températures trop élevées ou trop basses.

• Évitez d'exposer le haut-parleur à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.

• Ne pas placer le haut-parleur près de sources de flammes nues comme les cuisinières au gaz, les chandelles ou les foyers.