- Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

 Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej trzeciego roku życie ze względu na:

 małe części, które mogą grozić zadławieniem. Należy zachować ostrożność, ponieważ niektóre elementy posiadają ostre krawędzie.

 nieprawidłowe używanie transformatora może prowadzić do porażenia prądem.

 nieprawidłowe używanie produktu może powodować zagrzewanie się jego powierzchni.

- Niniejszy produkt przeznaczony jest do użytku wyłączenie w pomieszczeniach.
 Jeżeli silnik elektryczny samochodu jest zablokowany, samochod należy zdjąć z toru wyścigowego i zaczekać aż ostygnie.
 Nie należy dotykać obudowy silnika.
- Nie należy dotykać obudowy silnika.

 Transformator zasilający urządzenie w energię elektryczną nie jest zabawką. Jest to "transformator do zabawek". Przed użyciem należy sprawdzić czy napięcie transformatora odpowiada napięciu sieci zasilającej. Produkt może być używany wyłącznie z transformatorem do zabawek dostarczanym w zestawie. Należy regularnie sprawdzać czy obudowa, wtyki i przewody transformatora nie uległy uszkodzeniu. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń należy zaprzestać używania toru wyscigowego i wymienić transformatora nowy, zalecany przez firmę Hornby. Nie wolno samodzielnie otwierać transformatora.

 Numer modelu transformatora znajduje się na etykiecie transformatora.
- Neumen moderu drainstormatoria zniguoje się na etysiecie utanistormatoria.

 Zestawu nie należy podłączać do większej liczby źródeł zasilania niż jest to zalecane. Wyjście transformatora nie może być w żaden sposób, ani bezpośrednio ani
- pośrednio, połączone z wyjściem innego obwodu połączonego z transformatorem lub ze źródłem zasilania sieciowego.


 Z produktu należy korzystać wyłącznie zgodnie z instrukcjami. Nie zmieniać ani nie modyfikować żadnych części zestawu. Modyfikacje mogą uszkodzić zestaw, uchylając prawo do roszczeń gwarancyjnych. Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów Scalextric, dostępnych w sklepach lub na
- · Nowe kontrolery ręczne mogą się zagrzewać, emitując parę i niewielkie ilości zapachu. Jest to efekt stosowania powłoki ochronnej na częściach wewnętrznych i po
- Para i zapach mogą pojawić się ponownie, jeżeli podczas wyścigu spust będzie znajdował się w jednej pozycji przez dłuższy okres czasu.

 Przed czyszczeniem dowolnej części transformator należy odłączyć od źródła zasilania.

 Do czyszczenia nie należy używać cieczy.

 Zalecamy zachowanie niniejszej instrukcji oraz znajdujących się poniżej adresów.

Battery Safety Notes Here




Notas sobre Segurança

Não é apropriado para crianças com menos de 3 anos de idade devido a:
-presença de pequenas peças que podem constituir perigo de asfixia. Alguns componentes têm pontas e arestas aguçadas manuseie-os com cuidado.
-o uso impróprio de um transformador pode causar choque elétrico.
-o uso impróprio do produto pode resultar em superficies quentes.

- · Este produto destina-se a ser utilizado apenas dentro de casa · Se o motor elétrico do carro estiver encravado, retire o carro da pista e deixe-o arrefecer.
- Não toque na carcaça do motor
- O transformador não é um brinquedo. É um "Transformador para Brinquedos". Antes de utilizar, verifique que o transformador tem a tensão correta para a sua alimentação de rede. Este produto deve ser usado apenas com o transformador para brinquedos incluído neste conjunto. O transformador deve ser examinado periodicamente para detetar quaisquer danos causados ao invólucro, pinos da ficha e cabos. Caso estejam danificados, o conjunto não deve ser utilizado, até o ransformador ser substituído por outro recomendado pela Hornby. Nunca tente abrir o transformador por si só.
- · Consulte a etiqueta no transformador incluído neste conjunto, para ver o número do modelo do transformador.
- Este conjunto não deve ser ligado a fontes de alimentação em número superior ao recomendado. Os terminais de saída do transformador não devem ser ligados, direta ou indiretamente, à saída de outro circuito de corrente alterna derivado de um transformador ou de uma fonte de alimentação de corrente elétrica.

 Utilize apenas conforme indicado nas instruções. Não modifique nem altere nenhuma parte do conjunto. A modificação pode danificar o conjunto e invalidar a
- reclamação em garantia. Utilize apenas pecas sobressalentes e acessórios genuínos disponíveis no seu revendedor ou em www.scalextric.com
- Quando novos, os controladores manuais podem aquecer, emitir vapores e libertar um cheiro ligeiro. Estes efeitos são normais devido ao revestimento protetor das pecas internas e desaparecerão após utilização.
- peças internas e uespantecerad apos uninzação. Contudo, eles podem voltar a fazer-se sentir, se premir o gatilho continuamente numa posição fixa durante a corrida. Antes de limpar uma peça, deslique o transformador da corrente elétrica. Não utilize liquidos de limpeza. Guarde estas notas e o endereço para referência futura.



Bezpečnostné pokyny

Battery Safety Notes Here

Nevhodné pre deti do 3 rokov:

– obsahuje drobné súčasti, ktoré môžu predstavovať riziko udusenia. Niektoré súčasti majú ostré špičky a hrany – manipulujte s nimi

- nesprávne používanie transformátora môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- nesprávne používanie výrobku môže mať za následok horúci povrch
- Ak sa elektromotor autíčka zasekne, vyberte autíčko z dráhy a nechajte ho vychladnúť.
- Reta vytovoka je uciterly na pouzvanie vintur.

 Ak sa elektromotor autička zasekne, vyberte autičko z dráhy a nechajte ho vychladnúť.
 Nedotýkajte sa krytu motora.

 Transformátor nie je hračka. Je to transformátor pre hračky. Pred použitím skontrolujte, či napätie transformátora zodpovedá napätiu v elektrickej sieti. Tento výrobok sa smie používať íba s transformátorom určeným pre hračky tejto zostavy. Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodené telo transformátora, jeho konektory a káble. V prípade takéhoto poškodenía nepoužívajte tuto zostavu, dokým nenahradite poškodený transformátor za nový transformátor podľa odporúčaní spoločnosti Hornby. Nepokúšajte sa otvárať telo transformátora.

 Číslo modelu transformátora nájdete na štitku transformátora, ktorý je súčasťou tejto zostavy.

 Tato zostava sa nesmie pripojíť k väčistemu než odporúčanému počtu napájacích zdrojov. Výstupné konektory transformátora sa nesmú priama alebo nepriamo pripájať k výstupu akéhokolvek iného okruhu striedavého prúdu súvisiaceho s transformátorom alebo napájacím zdrojom.

 Používajte iba v súlade s uvedenými pokynmi. Neupravujte ani nemeňte žiadnu časť tejto zostavy. Úprava môže poškodiť zostavu a zrušiť platnosť záruky. Používajte iba originálne náhradné diely a prislušenstvo Scalextric, ktoré získate od predajcu alebo z lokality www.scalextric.com.

 Nové ovládače sa môžu zahrievať, produkovať výpary alebo slabý zápach. Tieto priznaky nepredstavujú poruchu. Sú spôsobené ochrannou úpravou vnútorných súčasť a po k oritkej dobe používania sa stratia.


 Môžu sa však ohnovíť, ak budete držať tlačido rýchlosti počas pretekania dlhodobo stlačené.

 Pred čistením akejkoľvek súčasti tejto zostavy odpojte transformátor od elektrickej siete.

 Na čistenie nepoužívajťe tekutiny.

- Na čistenie nepoužívajte tekutiny. Odložte si tieto informácie a adresu, aby ste sa k nim mohli v budúcnosti vrátiť.

Battery Safety Notes Here



3rd Floor, The Gateway, Innovation Way, Discovery Park, Sandwich, Kent, CT13 9FF, United Kingdon





Not suitable for children under 36 months because of small part which can present choking hazard. Some components have functional sharp points and

edges - handle with care.

misuse of the product may result in hot surfaces

This product is intended for indoor use only.

This product is intended for indoor use only.

If the electric motor in the car is jammed, remove the car from the track and let it cool down. Do not touch the motor casing.

The transformer is not a toy, it is a "Transformer for Toys". Before use, check that the transformer is the correct voltage for your mains supply. The transformer should be examined regularly for damage to the casing, plug pins and cables, in the event of such damage, the set should not be used until the transformer is replaced with a new Hornby recommended unit. Never attempt to open the transformer yourself.

Refer to the label on the transformer included in this set for the transformer model number.

This set must not be connected to more than the recommended number of power supplies. The output terminals of the transformer must not be connected directly, or indirectly, to the output of any other AC circuit derived from a transformer or mains power supply.

Use only as indicated in the instructions. Do not modify or change any part of set. Modification may damage the set and invalidate the warranty claim. Use only genuine Scalestric spares and accessories available from your retailer or www.scalextric.com.

When new, hand controllers may become warm, emit vapour and give off a slight smell. These effects are normal due to the protective coating on the internal parts and will disappear after use. However, they may return if the trigger is held continuously in a fixed position while racing.

Please retain these details and the address for future reference.

Class 1 LED product.

· Class 1 LED product.

Battery Safety Note

- Fit two Type AA 1.5 volt alkaline batteries into the battrey compartment. Make sure that they are the right way round, as marked inside the compartment. (See Fig 1).
- Alkaline batteries recommended.
- · Do not use rechargeable batterie Batteries should be replaced by an adult.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged
 Different types of batteries, or new and used batteries are not to be mixed.
 Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
 Batteries are to be inserted with the correct polarity, as indicated in the battery box.
 Exhausted batteries are to be removed from this product.
 The supply terminals are not to be short-circuited.
 Do not dispose of batteries in fire.
 Batteries are to be removed from this product when not in use.
 This must not be connected to a mains power supply.
 Please retain these details and address for future reference.
 Batteries are not included.
 Please retain these details and address for future reference.

Conseils de sécurité

Conseils de sécurité

Ne convient pas aux enfants de moins
- présence possible de petites pièces qui pourraient présenter un risque d'étouffeme
Certains composants sont pointus ou tranchants
- les manipuler avec précaution.
- une utilisation incorrecte d'un transformateur peut provoquer un choc électrique.
- une utilisation abusive du produit peut entraîner des surfaces chaudes.

Ce produit ne peut pas être utilisé à l'extérieur.
Si le moteur électrique de la voiture est bloqué, retirez la voiture de la piste et laissez-la refroidir.
Ne pas toucher le boîtier du moteur.
Le transformateur n'est pas un jouet. C'est un 'transformateur pour jouets'. Avant toute utilisation, vérifier que la tension du transformateur correspond à celle du secteur. Ce produit doit être utilisé exclusivement avec le transformateur pour jouets inclus. Le transformateur doit être inspecté régulièrement pour identifier tout dégât du boîtier, des broches de la prise et des câbles. Si des dégâts existent, il ne faut pas utiliser le circuit tant que le transformateur n'aura pas été remplacé par un transformateur neuf recommandé par Hornby. Ne tentez jamais d'ouvrir le transformateur vous-mème.
Pour le numéro du modèle de transformateur, consulter l'étiquette du transformateur vous-mème.
Il ne faut pas brancher ce circuit sur un nombre d'alimentation supérieur au nombre recommandé. Les terminaux de sortie du transformateur ne doivent pas être connectés directement ou indirectement à la sortie d'un autre circuit CA dérivé d'un transformateur ou d'une alimentation secteur.
Toujour respecter le mode d'emploi. Ne pas modifier ou changer une partie du circuit. Toute modification est susceptible d'endommager le circuit et d'annuler la garantie. Utiliser uniquement des pièces de rechange et accessoires Scalextric d'origine, disponibles chez votre revendeur ou sur www.scalextric.com.
Quand elles sont neuves, les manettes peuvent chauffer, émettre des vapeurs et dégager une légère odeur. Cela est parfaitement normal et provient du revêtement protecteur des pièces internes, qui disparaît après l'utilisation.


Mais ces symptômes peuvent réapparaître si la gâchette est maintenue continuellement dans une position fixe pendant une course.

- Avant de nettoyer une pièce, déconnecter le transformateur du secteur.

Ne jamais utiliser de liquide pour le nettoyage.

- Veuillez conserver ces informations et l'adresse pour pouvoir les consulter ultérieurement.

Battery Safety Notes Here



Sicherheitshinweise

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet:

-Enthält kleine Teile, welche Erstickungsgefahren bei Verschlucken bilden können. Manche Komponenten weisen funktionsbedingt scharfe Spitzen und Kanten auf – mit Vorsicht handhaben!

Unsachgemäße Verwendung des Trafos kann elektrische Schläge verursacher -Unsachgemäße Verwendung des Produkts kann zur Bildung von heißen Oberflächen führen.

Dieses Produkt ist ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen bestimn

Dieses Produkt ist ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen bestimmt.
Falls der Elektromotor im Fahrzeug blockiert ist, das Fahrzeug zum Abkühlen aus der Spur nehmen.
Das Motorgehäuse darf nicht berührt werden!
Der Netztrafo ist kein Spielzeug, sondern ein Transformator für Spielzeuge. Vor seiner Verwendung muss sichergestellt werden, dass er die richtige Spannung für das Stromnetz aufweist, an das er angeschlossen werden soll. Dieses Produkt ist ausschließlich zum Gebrauch mit dem in diesem Set enthaltenen Trafo für Spielzeuge bestimmt. Der Trafo muss regelmäßig hinsichtlich Schäden am Gehäuse, am Stecker und an den Kaben überprüft werden. Im Falle von derartigen Schäden darf das Set nicht verwendet werden, bis der Trafo durch ein neues, von Hornby empfohlenes Gerät ersetzt ist. Versuchen Sie niemals, den Trafo selbst zu öffnen.

Die Trafo-Modellnummer ist auf dem Etikett des Trafos angegeben, der in diesem Set enthalten ist.

Dieses Set darf nie an mehr als die empfohlene Anzahl von Netzteilen angeschlossen werden. Die Trafo-Ausgänge dürfen weder direkt noch indirekt an Ausgänge irgendeines anderen Stromkreises angeschlossen werden, der von einem Trafo oder Netzteil bzw. Grundgerät stammt.


Nur wie in der Anleitung beschrieben verwenden. Keinerdei Teille des Sets verändern oder durch ander eille ersetzen. Durch die Vornahme von Veränderungen kann das Set Schaden nehmen, wobei derartige Schäden durch die Garantie nicht gedeckt sind. Nur Originalersatzeile und -zubehör von Scalextric verwenden – bei Ihrem Fachhändler oder www.scalextric.com erhältlich.

Neue Handregler können warm werden und in geringem Ausmaß Dampf und Geruch abgeben. Dies ist ganz normal und auf Schutzüberzüge von Innenteilen zurückzuführen; solche Wirkungen werden im Gebrauch bald verschwinden.

Wenn jedoch beim Rennfahren der Drücker lange Zeit in der gleichen Position gehalten wird, können diese Wirkungen auch später wieder auftreten.

Devor irgendeine Komponente gereinigt wird, muss der Trafo stets durch Herausziehen des Netzsteckers

Battery Safety Notes Here



Notas sobre seguridad

No adecuado para niños menores de 3 años por poro las piezas de tamaño reducido pueden suponer peligro de asfixia. Algunos componentes tienen puntas y aristas agudas y deben

manipularse con precaución. el uso indebido de un transformador puede provocar descargas eléctricas

-el uso indebido del producto puede hacer que las superficies se calienten

Este producto está diseñado para utilizarse solo en inte

Si el motor eléctrico se atasca, separa el coche de la pista y deja que se enfríe.

No toques el exterior del motor

Fi transformador no es un juguete Es un "Transformador para juguetes". Ante-

* Is a motor electric se atasca, separa el coche de la pista y deja que se ennie.

No toques el exterior del motor

* El transformador no es un juguete. Es un "Transformador para juguetes". Antes de usarlo, comprueba que el transformador sea del voltaje adecuado para la red electrica. Este producto solo debe utilizarse con el transformador para juguetes incluido en este juego. Comprueba regularmente si el exterior del transformador ha sufrido algún daño en el exterior, conectores del enchufe y cables. Si existen daños, no utilices el juego hasta haber sustituido el transformador con una nueva unidad recomendada por Hornby. No intentes en iningún caso abrir el transformador.

* Consulta el número de modelo del transformador en tatiqueta del transformador de este juego.

* Este juego no debe conectarse a más fuentes de alimentación que las recomendadas. Los terminales de salida del transformador no deben conectarse directa ni indirectamente a la salida de ningún otro circuito de CA procedente de un transformador u toma de corriente de la red.

* Utilizalo solo según se indica en las instrucciones. No modifiques ni cambies ninguna parte del juego. Las modificaciones pueden dañar el juego e invalidar la garantía. Utiliza solo recambios y accesorios originales Scalextric, que encontrarás en tu distribuidor o en www.scalextric.com.

* Las primeras veces que se utilicen, es posible que los controladores manuales se calienten, emitan vapor o produzcan un ligero olor. Estos efectos son normales y se deben al revestimiento de protección de las piezas internas y desaparecerán con el uso.


* Sin embargo, pueden volver a aparecer si el disparador se mantiene continuamente en la misma posición durante la carrera.

* Antes de limpiar algún componente, desconecta el transformador de la red eléctrica.

* No utilices líquidos para limpiar.

* Conserva esta información y la dirección para posibles consultas en el futuro.

Battery Safety Notes Here



Ej lämpligt för barn under 3 år på grund av följande orsaker:

– Små delar kan utgöra en kvävningsrisk. Vissa delar har funktionella vassa punkter och kanter – hantera med varsamhet.

– Felaktig användning av en transformator kan orsaka elchock.

- Felaktig användning av produkten kan resultera i heta ytor.

Den här produkten är endast avsedd för inomhusbruk


· Om bilens elektriska motor upphör att fungera ska du ta bort bilen från banan och låta den svalna.

Om bilens elektriska motor upphör att fungera ska du ta bort bilen från banan och låta den svalna.
 Vidrör inte motorhöljet
 Transformatorn är inte en leksak. Det är en "transformator för leksaker". Före användning ska du kontrollera att transformatorn har korrekt spänning för elnätet i fråga.
 Den här produkten ska endast användas med den transformator för leksaker som ingår i den här satsen. Inspektera transformatorn regelbundet med avseende på skador på hölg, kontakter och kablar. Om du upptäker sådana skador få rö u inte använda satsen förrän transformatorn har bytts ut mot en ny enhet som rekommenderas av Hornby. Försök aldrig att öppna transformatorn på egen hand.
 Transformatorns modellnummer anges på etiketten som sitter på den transformator som ingår i den här satsen.
 Den här satsen får inte anslutas till fler är nekommenderat antal strömskillor. Transformatorns utgångar får inte anslutas direkt eller indirekt till utgången på någon annan likströmskrets från en transformator eller ett elnät.
 Följ bruksanvisningen till punkt och pricka. Modifiera eller ändra inte någon del i satsen. Modifikationer kan skada satsen och sätta garantin ur spel. Använd endast reservdelar och tillbehör från Scalextric via din återförsäljare eller www.scalextric.com.
 Nya handreglage kan bli varma samt avge ånga och viss doft. Dessa effekter är normala på grund av den skyddande hinnan på interna delar och försvinner efter en titks användning.

tids användning. Effekterna kan dock återkomma om avtryckaren hela tiden hålls i samma läge under en körning. - Koppla bort transformatorn från elnätet innan du rengör någon del.

Använd inte flytande rengöringsmedel. • Behåll dessa anvisningar och adressen för framtida bruk.

Battery Safety Notes Here



Note per la sicurezza

Questo prodotto non è adatto per i bambini di età inferiore ai 3 anni a causa:
-della presenza di piccoli componenti che potrebbero provocarne il soffocamento; alcuni componenti presentano bordi taglienti –
maneggiarli con prudenza
-del rischio di folgorazione in caso di utilizzo improprio del prodotto
-del surriscaldamento delle superfici del prodotto in caso di utilizzo improprio.

Questo prodotto è inteso solo per l'impiego in ambienti interni.
 Se il motore elettrico dell'auto si inceppa, togliere l'auto dalla pista e lasciarla raffreddare.

Non toccare il coprimotore.

- Il trasformatore non è un giocattolo, ma un "trasformatore per giocattoli". Prima dell'uso, controllare che la tensione del trasformatore sia quella corretta per l'elettricità di rete. Questo set deve essere usato esclusivamente con il trasformatore raccomandato. Il trasformatore deve essere periodicamente controllato per accertare che non si siano verificati danni alla cassa, spine e cavi. In caso di danni, sospendere l'uso del set e sostituire il trasformatore con un ricambio Hornby autorizzato. Non provare

• Il numero di modello del trasformatore fornito con il set è riportato sulla relativa targhetta dei dati tecnici.

• In numero of inflowed user assortance romito of the instance and a different and the incl.

• Questo set non deve essere collegato ad un numero di alimentatori superiore a quello raccomandato. I terminali in uscita del trasformatore non devono essere direttamente o indirettamente collegato al un cumero di alimentatori superiore a quello raccomandato. I terminali in uscita del trasformatore non devono essere direttamente o indirettamente collegato al un cumero di alimentatori superiore a quello raccomandato. Il terminali in uscita del trasformatore non devono essere direttamente o indirettamente collegato al un cumero di alimentatori superiore a quello raccomandato. Il terminali in uscita del trasformatore non devono essere direttamente o indirettamente collegato al un cumero di alimentatori superiore a quello raccomandato.


Usare solo come indicato nelle istruzioni. Non modificare o cambiare akuna parte del set. Le modifiche possono danneggiare il set e annullare la garanzia. Usare solo ricambi originali e accessori Scalextiric disponibili presso il rivenditore autorizzato di zona o il sito web www.scalextric.com.

Inizialmente, i comandi manuali possono scaldarsi durante l'uso, emettendo vapore e un leggero odore. Questi effetti sono normali, dipendono dal rivestimento protettivo applicato ai componenti interni e tendono a scomparire con l'uso.

. Tuttavia, possono ripresentarsi se l'acceleratore viene tenuto a lungo nella stessa posizione durante la gara Prima di procedere con la pulizia di qualsiasi componente occorre disinserire il trasformatore dalla rete

uzioni per successive consultazioni.

Battery Safety Notes Here



Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar omdat: -kleine onderdelen verstikkingsgevaar kunnen ve mige bestanddelen hebben functionele scherpe punten en randen

verkeerd gebruik van de transformator een elektrische schok kan veroorzak

verkeerd gebruik van het product tot gevolg kan hebben dat de buitenkant heet wordt.

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik bin

· Als de elektrische motor in de auto blokkeert, haal de auto dan van de baan en laat hem afkoelen

Dit product is utsituitend bedoed voor gebruik on indensinus.

Als de elektrische motor in de auto blokkeert, haal de auto dan van de baan en laat hem afkoelen.

Raak de motorbehuizing niet aan

De transformator is geen speelgoed. Het is een "Transformator voor speelgoed". Controleer voor gebruik of de transformator het juiste voltage heeft voor uw elektriciteitsmet. Dit product mag alleen worden gebruikt met de bij deze kit geleverde transformator voor speelgoed. De transformator moet regelmatig op schade aan behuizing, stekkerpennen en kabels worden onderzocht. In het geval van dergelijke schade mag de kit niet worden gebruikt tot de transformator is vervangen door een nieuwe door Hornby aanbevolen transformator. Probeer nooit zelf de transformator te openen.

Zie voor het transformatortypenummer het etiket op de transformator dat is bijgesloten bij deze kit.

Deze kit mag niet op meer dan het aanbevolen aantal voedingsbronnen worden aangesloten. De aansluitpunten van de transformator mogen niet direct of indirect worden verbonden met het aansluitpunt van een ander wisselstroomcircuit van een transformator of netvoedingsbronn.

Uitsluitend gebruiken zoals aangegeven in de instructies. Wijzig of verwissel de onderdelen van de kit wijzigig nig kan de kit beschadigen en de garantieclaim ongeldig maken. Gebruik uitsluitend originele Scalextric reserve-onderdelen en accessoires die verkrijgbaar zijn bij uw detailhandel of op www.scalextric.com.


De handbediening kan warm worden, dampen en lichte stank afgeven. Deze effecten zijn normaal vanwege de beschermende coating op de interne onderdelen en zullen na gebruik verdwijnen.

De effecten kunnen echter terugkeren als de trigger gedurende het racen continu in een vaste positie wordt gehouden.

Voordat men onderdelen gaat schoonmaken, de transformator van de netvoedingsbron ontkoppelen.

Gebruik voor het schoonmaken geen vloeistof.

Battery Safety Notes Here



Sikkerhedsbemærkninger

Ikke egnet for børn under 3 år på grund af:
-små dele, som kan udgøre en kvælningsfare. Nogle komponenter har skarpe spidser og kanter og skal håndteres med forsigtighed.
-misbrug af en transformer kan give elektrisk stød.
-misbrug af produktet kan resultere i varme overflader.

Dette produkt er kun beregnet til indendørsbrug.
 Hvis den elektriske motor i bilen sidder fast, skal bilen fjernes fra banen og køle af.

Dette produkt er kun beregnet til indendersbrug.
Hvis den elektriske motor i bilen sidder fast, skal bilen fjernes fra banen og køle af.
Rør ikke ved motordelen
Transformeren er ikke legetøj. Den er en "transformer til legetøj". Før transformeren tages i brug skal det kontrolleres, at den har den korrekte spænding i forhold til strømforsyningen. Dette produkt må kun bruges med transformeren til legetøj, som er inkluderet i dette sæt. Transformeren skal efterses jævnligt for skader på kabinet, stikben og kabler. I tilfælde af sådanne skader må sættet ikke anvendes, for transformeren er udskiftet med en ny enhed, der anbefales af Hornby. Forsøg aldrig selv at

åbne transformeren.

Der henvises til mærkatet på den transformer, der er inkluderet i dette sæt, for transformer-modelnummer.

Det henvises til mærkatet på den transformer, der er inkluderet i dette sæt, for transformer-modelnummer.


Dette sæt må ikke tilsluttes til mere end det anbefalede antal strømforsyninger. Transformerens udgangsstik må ikke sluttes direkte eller indirekte til noget andet vekselstrømskredsløbs udgang fra en transformer eller netforsyningen.

Må kun bruges som anført i veljedningen. Man må ikke modificere eller ændre nogen som helst af sættets dele. Modificering kan beskadige sættet og ugyldiggøre garantikrav. Brug kun originale Scalektric reservedele og tilbehør, som du kan få hos din forhandler eller på www.scalektric.com.

Når håndspeederne er nye, kan de blive varme, udsende damp og afgive en let lugt. Dette er normalt og skyldes beskyttelseslaget på de indvendige dele og det vill

Nar handspeederne et nije, kan de bask van de state de forsyinde ved brug.
Det fortager sig efter nogen tids brug, men kan vende tilbage, hvis aftrækkeren konstant holdes i en bestemt position under kørslen.
For rengøring af dele skal transformerens stik tages ud af stikkontakten.
Brug ikke væske til rengøring.
Gem disse oplysninger og adressen til senere brug.

Battery Safety Notes Here



Sikkerhetsanvisninger
Ikke egnet for barn under 3 år fordi:
-små deler kan utgjøre en kvelningsfare. Noen av delene har skarpe spisser og kanter – vær forsiktig når du håndterer disse.
-misbruk av en transformator kan føre til elektrisk støt.
-misbruk av produktet kan føre til varme overflater.

Dett produktet er kun beregnet til innendørs bruk.
Hvis den elektriske motoren i bilen har låst seg, tar du bilen av banen og lar den kjøle seg ned.
Ikke berør motordekslet.
Transformatoren er ikke et leketøy. Den er en "Transformator for leketøy". Før bruk må du sjekke at transformatoren har riktig spenning for strømnettet. Dette produktet skal bare brukes med transformatoren for leketøy som inngår i dette settet. Transformatoren bør undersøkes regelmessig for skade på motordekselet, pluggpinner og kabler/ledninger. I tilfelle slike skader, bør settet ikke brukes før transformatoren har blitt erstattet med en ny enhet anbefalt av Hornby. Forsøk aldri å ånper transformatoren slev.

äpne transformatoren setv.

-Modellnummert til transformatoren som følger med dette settet finnes på etiketten på transformatoren.

-Dette settet må ikke være koblet til mer enn det anbefalte antall strømforsyninger. Utgangsklemmene på transformatoren må ikke kobles direkte, eller indirekte, til


-tspan på noen annen AC, krets som stammer fra en transformator eller strømnettet.

- Skal kun brukes slik angitt i bruksanvisningen. Ikke modifiser eller endre noen del av settet. Modifisering kan skade utstyret og ugyldiggjøre eventuelle garantikrav.

Bruk kun originale Scalextric reservedeler og tilbehør som er tilgjengelig fra din forhandler eller www.scalextric.com. • Når de er nye, kan håndkontrollerne bli varme, og avgi en dunst som det lukter litt av. Dette skyldes det beskyttende belegget på de innvendige delene og forsvinne Hvis du holder utløseren lenge i same stilling under billøpet, kan dunsten og lukten komme tilbake.

For du rengjør noen del, kobler du transformatoren fra strømnettet.
Ikke bruk væsker til rengjøring.
 Ta vare på denne informasjonen og adressen for fremtidig bruk.

Battery Safety Notes Here



Turvallisuusohjeet

Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille, koska: pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Joissakin osissa on teräviä reunoia ja kulmia, joten käsittele osia varoen

muuntaian väärä käyttö voi aiheuttaa sähköiskun

tuotteen väärä käyttö voi aiheuttaa siihen kuumia pintoia


Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön

I los auton sähkömoottori jumiutuu, ota auto pois radalta ja anna sen jäähtyä. Älä kosketa moottorin koteloa

- Jos auton sankomottorin jumiutuu, ota auto pois radaita ja anna sen jaantya.
Alä kosketa moottorin koteloa.
- Muuntaja ei ole lelu. Se on "muuntaja leluja varten", Tarkista ennen muuntajan käyttöä, että sen jännite vastaa virtalähteesi jännitettä. Tuotetta saa käyttää vain leluille tarkoitetun muuntajan kansa, joka on toimitettu lelusarjan mukana. Tarkista muuntajan kotelon, pistokkeen piikkien ja johtojen kunto säännöllisesti. Jos niissä on vikaa, sarjaa ei saa käyttää, ennen kuin muuntaja on vaihdettu uuteen Hornbyn suosittelemaan yksikköön. Älä yritä avata muuntajaa itse.
- Katso sarjan mukana toimitetun muuntajan tarrasta muuntajan mallinumero.
- Sarjaa ei saa liittää useampaan virtalähteeseen kuin on suositeltu. Muuntajan ulostuloliittimiä ei saa yhdistää edes välillisesti mihinkään vaihtovirtaan, joka on peräisin muuntajasta tai verkkovirrasta.
- Käytettävä ainoastaan ohjeiden mukaisesti. Mitään sarjan osaa ei saa muunnella millään tavoin. Muuntelu voi vaurioittaa sarjaa, eikä takuu ole ehkä voimassa, jos sarjaa on muunneltu. Käytä vain alkuperäisiä Scalextric-varaosia ja -lisävarusteita, jotka ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai Internet-sivuston www.scalextric.com kautta.
- Kun käsikaasuttimet ovat uusia, ne voivat lämmetä, ja niistä voi erittyä höyryä ja lievää hajua. Tämä on normaalia (johtuu laitteen sisäosien suojapinnoitteesta) ja hänää käytön myötä.
- Hajua ja lämpenemistä voi kuitenkin ilmetä uudelleen, jos kaasuvipua pidetään kilpailun aikana pitkään yhdessä asennossa.
- Irrota muuntaja verkkovirrasta ennen minkään osan puhdistamista.
- Kää käytä puhdistamiseen nestettä.
- Sällytä nämä ohjeet ja osoite myöhempää tarvetta varten.

Czech

Battery Safety Notes Here



Tento výrobek není vhodný pro děti do tří let, protože

- obsahuje drobné součásti, které by děti mohly vdechnout. Některé součásti mají z funkčních důvodů ostré hroty a hrany – buďte

nesprávné použití transformátoru může způsobit úraz elektrickým proudem;

nesprávné použití výrobku může vést k zahřátí povrchu.

 Výrobek je určen pouze k použití uvnitř budov · Pokud se zasekne elektromotor, sejměte auto z autodráhy a nechte jej vychladnout.

Nedotý/kejte se krytu motoru.

- Transformátor není hračka. Je to "transformátor pro hračky". Před použitím zkontrolujte, zda je na transformátoru uvedeno stejné napětí jako v elektrické síti. Tento výrobek se musí používat pouze s transformátorem pro hračky, dodaným v této sadě. Pravidelně kontrolujte, zda transformátor nemá poškozený kryt, konektory nebo kabely. Pokud ano, autodráhu nepoužívejte, dokud nepřipojíte nový transformátor doporučený společností Hornby. Nikdy se nepokoušejte transformátor sami

rozebrat.

- Čislo modelu transformátoru najdete na štitku na transformátoru, dodaném v této sadě.

- Čislo modelu transformátoru najdete na štitku na transformátoru, dodaném v této sadě.

- Autodráhu nikdy nepřipojujte k více napájecím zdrojům, než je doporučeno. Svorky transformátoru nesmí být přímo ani nepřímo připojeny ke střídavému napětí z transformátoru nebo z elektrické zásuvky.

- Autodráhu nepoužívejte jinak, než je uvedeno v tomto návodu. Neupravujte ani neměňte její součásti. Mohlo by dojít k jejímu poškození. V takovém případě zaniká nárok na uplatnění záruky. Používejte pouze originální náhradní díly a přislušenství znacky Scalextric, které ziskáte u svého prodejce nebo na webové adrese www.scalextric.com.


- Ruční ovdadače se mohou ze začátku zahřívat a může se z nich uvolňovat slabý zápach. To je normální jev způsobený ochrannou vrstvou vnitřních součástí, který po použítí zmízi.

Může se však znovu objevít, pokud je při závodění tlačítko ovladače trvale stisknuto v jedné poloze.

- Před čištění nejoužívejte tekuté přípravky.

- Uschovejte tyto pokyny pro pozdější potřebu.

Battery Safety Notes Here



Ez a termék nem való 3 évesnél kise ség érdekében hegyesek vagy élesek – óvatosan bánjon velük.

Ez a termék nem való 3 évesnél kisebb gyermekek számá - lenyelhetik az apró alkatrészeket. Egyes alkatrészek a mi - az adapter helytelen használata áramítést okozhat. - a termék helytelen használata esetén a felülete felforrós

• Ez a termék csak beltéri használatra van tervezve.
• Ha elakad az elektromos motor az autóban, akkor vegye le az autót a pályáról, és hagyja lehűlni.
Ne érintse meg a motor burkolatát!
• Az adapter nem játék. Az "játékokhoz való adapter". Használat előtt ellenőrizze, hogy az adapter az Ön hálózatának megfelelő feszültséghez van-e tervezve. Ez a termék csak a készletben lévő, játékokhoz való adapterrel használható. Az adaptert rendszeresen meg kell vizsgálni, hogy nem sérült-e meg a háza, a csatlakozódugója és a kábele. Ha megsérült, akkor a készletet addig nem lehet használni, míg az adaptert ki nem cseréli egy új, a Hornby által ajánlott egységre. Soha ne próbálja meg saist maga kívntíni az adaptert!

Az adapter mode**ll**számát **l**ásd a készletben lévő adapter címkéjén. - Az adapter intodenszánita tasó a kesztetteni révő adapter kinnkejen;
 - Ezt a készletet sosem szabad az ajánlottnál több tápegységhez csatlakoztatni. Az adapter kineneti csatlakozóját nem szabad sem közvetlenül, sem közvetve semmilyen más, transzformátorból származó vagy közvetlen valtóáramú aljzatba csatlakoztatni.
 - Csak az utasításban bemutatott módon használja! Ne módosítsa és ne cserélje ki a készlet egyik darabját sem! A módosítások kárt tehetnek a készletben, és

érvényteleníthetik a garanciát is. Csak eredeti Scalextric pótalkatrészeket és kiegészítőket használjon, amelyeket a márkakereskedőnél vagy a következő címer ·Új korában a kézi vezérlő felforrósodhat, párát vagy enyhe szagot áraszthat. Ez a jelenség normális, a belső alkatrészek védőbevonatai okozhatják, és a használat

omb verseny közbeni folyamatos benyomya tartása esetén azonban visszatérhet.

Bármely alkatrész tisztítása előtt húzza ki az adaptert a fali aljzatból.

Ne használion folyadékot a tisztításhoz Kérjük, tartsa meg ezt a leírást és a címet, hogy később elő tudja venni

Battery Safety Notes Here

