



# **Ouick Installation Guide**

If you have any problems with this product please contact our technical support team before returning it to the

# 10W Fast Charge Wireless Charger



FN : Ouick Installation Guide

ES: Guía De Instalación Rápida

DE: Kurzanleitung Für Installation

IT: Guida rapida all'installazione

FR: Guide D'installation Rapide

日本語: クイックインストールガイド 繁中文:快速安裝手冊

TECHNIKAI SEGÍTSÉG

テクニカルサポート

技術支援資訊

Vevőszolgálat (angol nyelven): 888-988-0488

Mon.-Frei. 10:00 – 18:00 U.S.A-E.S.T

Live Chat : www.j5create.com/livecha Support Ticket : tickets.j5create.com

お客様相談センター: 03-4590-7650

電子メール: j5\_support@solnet.ne.jp

美國客服專線:+1-888-988-0488

台灣客服專線:+886-2-2269-5533#19

星期一至星期五10:00-18:00 (台灣時間)

Email信箱:service.tw@i5create.com

テクニカルサポートやその他のご相談は下記 の時間にくださいますようお願い申し上げます 営業時間:平日:9:30~11:30/13:30~17:30

E-mail: service@j5create.com

Technikai támogatás (angol nyelven): 888-689-4088

PT: Guia de instalação rápida

SV: Snabbinstallationsguide

## **TECHNICAL SUPPORT**

Customer Service : **888-988-0488** Technical Support: **888-689-4088** Email: service@j5create.com Service Hours: Mon. - Fri. 10:00 - 18:00 E.S.T Live Chat: www.j5create.com/livechat

Support Ticket: tickets.j5create.com

### SOPORTE TÉCNICO Número gratuito: +1-888-988-0488

Horario de atención : Lun-Vier. 10:00 - 18:00 U.S.A-E.S.T Email: service@j5create.com

### TECHNISCHER SUPPORT Kostenloser Anruf bei : +1-888-988-0488

Mon -Frei 10:00 – 18:00 U.S.A-F.S.T. E-mail: service@i5create.com

### SUPPORT TECHNIQUE Numéro gratuit : +1-888-988-0488

lun.-Ven. 10:00 - 18:00 U.S.A-E.S.T Email: service@j5create.com


### TECHNICKÁ PODPORA

Zákaznická linka: 888-988-0488 Technická podpora : 888-689-4088 Mon.-Frei. 10:00 – 18:00 U.S.A-E.S.T E-mail: service@j5create.com Online Chat: www.i5create.com/livechat Žádost o pomoc : tickets.i5create.com

# English

### ■ Installation

Connect a j5create QC3.0 charger to the 10W wireless charger. When the j5create QC3.0 charger is correctly connected to the 10W wireless charger, the indicator light flashes green, then blue 3 times and then turns off.



\* Use only j5create -approved chargers (5V/3A, 9V/2A, 2V/1.5A). Unauthorized chargers may cause damage or cause the wireless charger to malfunction.

Place a supported mobile device on the 10W wireless charger. To ensure the best charging performance, please put the mobile device in the center of the 10W wireless charger. When the charger detects the mobile device the indicator light flashes blue 3 times and then stays lit. The indicator light will turn green when fully charged.








When the mobile device is fully charged, remove it from the 10W wireless

Do not place foreign materials, such as metal objects, magnets, or cards with a magnetic strip between the mobile device and the wireless with a magnetic strip between the mobile device and the wireless charger. The mobile device may not charge properly or may be damaged due to overheating. If the charger detects a foreign object, the indicator light flashes blue and green. Then the charger will enter protection mode and stop charging until the foreign object is removed.

Wireless charging may not work properly if you have attached a thick case to your mobile device. If your case is thick, remove it before placing your mobile device on the wireless charger.



If the mobile device is not properly placed on the 10W wireless charger surface, depending on the location of the mobile device's wireless charging coil, your mobile device may not charge properly.



Charge time varies with environmental factors; actual results will vary.

## ■ Wireless Safety

Failure to follow these guidelines may be dangerous or illegal.



All wireless devices may be sensitive to interference, which may affect performance.



### Don't expose to water or other liquids The charger is not water-resistant. Keep it dry.



Only qualified personnel may install or repair this



Dropping may cause internal or physical damage.



201805-V1


# Avoid extreme temperatures

Environmental temperatures should remain between 32°F-104°F (0°C-40°C)

# Español

### ■ Instalación

Conecte un cargador j5create QC3.0 al cargador inalámbrico de 10W. Cuando el cargador j5create QC3.0 está conectado correctamente al cargador inalámbrico de 10 W, la luz indicadora parpadea en verde, luego en azul 3 veces y luego se



W Use solo cargadores aprobados j5create (5V / 3A, 9V / 2A, 2V / 1.5A). Los cargadores no autorizados pueden causar daños o causar un mal funcionamiento del cargador inalámbrico.

Coloque un dispositivo móvil compatible en el cargador inalámbrico de 10W. Para garantizar el mejor rendimiento de carga, coloque el dispositivo móvil en el centro del cargador inalámbrico de 10W. Cuando el cargador detecta el dispositivo móvil, la luz indicadora parpadea en azul 3 veces y luego permanece encendida. La luz indicadora se pondrá verde cuando esté completamente








Cuando el dispositivo móvil esté completamente cargado, retírelo del cargador inalámbrico de 10W.

No coloque materiales extraños, como objetos metálicos, imanes o arjetas con una banda magnética entre el dispositivo móvil y el cargador inalámbrico. El dispositivo móvil puede no cargarse correctamente o puede dañarse debido al sobrecalentamiento. Si el cargador detecta un objeto extraño, la luz indicadora parpadeará en azul y el cargador pasará al modo de protección y dejará de cargarse hasta que se retire el objeto extraño.

Es posible que la carga inalámbrica no funcione correctamente si ha conectado una carcasa gruesa a su dispositivo móvil. Si su carcasa es gruesa, quítela antes de colocar su dispositivo móvil en el cargador inalámbrico.



Si el dispositivo móvil no está colocado correctamente en la superficie del cargador inalámbrico de 10 W, dependiendo de la ubicación de la bobina de carga inalámbrica del dispositivo móvil, es posible que su dispositivo móvil no se cargue correctamente.

El tiempo de carga depende de factores ambientales. Los resultados reales pueden variar.

### ■ Seguridad inalámbrica

El incumplimiento de estas pautas puede ser peligroso o ilegal.



Todos los dispositivos inalámbricos pueden ser sensibles a la interferencia, lo que puede afectar el rendimiento.



### No exponer al agua u otros líquidos El cargador no es resistente al agua. Mantenlo seco.

Sólo personal calificado puede instalar o reparar



# Evita deiar caer

Caer puede causar daño interno o físico.




### Evite las temperaturas extremas Las temperaturas ambientales deben permanecer

entre 32°F-104°F (0°C-40°C)

# Francais

### ■ Installation

Branchez un chargeur j5create QC 3.0 sur le chargeur sans fil 10W. Lorsque le chargeur j5create QC 3.0 est correctement connecté au chargeur sans fil 10W, la lampe témoin clignote en vert, puis en bleu 3 fois, puis s'éteint.



% n'utilisez que des chargeurs homologués j5create (5V/3A, 9V/2A, 2V/1.5 a). Les chargeurs non autorisés peuvent endommager ou causer un dysfonctionne-ment du chargeur sans fil.

Placez un appareil mobile pris en charge sur le chargeur sans fil 10W. Pour assurer la meilleure performance de charge, veuillez mettre l'appareil mobile au centre du chargeur sans fil 10W. Lorsque le chargeur détecte l'appareil mobile, la lampe témoin clignote en bleu 3 fois et reste allumé. La lampe témoin s'allume en vert lorsqu'il est complètement chargé.








La regue l'appareil mobile est complètement chargé, retirez-le du chargeur sans fil 10W.

Ne placez pas de matériaux étrangers, tels que des objets métalliques, des aimants ou des cartes avec une bande magnétique entre l'appareil mobile et le chargeur sans fil. L'appareil mobile ne peut pas se recharger correctement ou peut être endommagé en raison d'une surchauffe. Si le chargeur détecte un objet étranger, la lampe témoin clignote en bleu et le chargeur entre en mode de protection et arrête de charger jusqu'à ce que l'objet étranger soit retiré.

Le chargement sans fil ne peut pas fonctionner correctement si vous avez attaché un boîtier épais à votre appareil mobile. Si votre étui est épais, retirez-le avant de placer votre appareil mobile sur le chargeur sans fil.



Si el dispositivo móvil no está colocado correctamente en la superficie Si l'appareil mobile n'est pas correctement placé sur la surface du chargeur sans fil 10W, en fonction de l'emplacement de la bobine de chargement sans fil de l'appareil mobile, votre appareil mobile risque de ne pas se

### Le temps de charge varie en fonction de facteurs environ¬nementaux. Le temps de charge varie en nonction de lacce Les résultats réels sont susceptibles de varier.

### Le non-respect de ces directives peut être dangereux ou illégal.



■ Securité de réseau sans fils

Tous les appareils sans fil peuvent être sensibles aux interférences, ce qui peut affecter les performances.



## Ne pas exposer à l'eau ou à d'autres liquides Le chargeur n'est pas étanche. Gardez-le au sec.



## Seul le personnel qualifié peut installer ou réparer



### Évitez de laisser tomber La chute peut causer des dommages internes ou

Eviter les températures extrêmes




### Les températures ambiantes devraient rester entre

32°F-104°F (0°C-40°C)

# Deutsch

### ■ Installatie

Sluit een j5create QC3.0-lader aan op de draadloze lader van 10W. Wanneer de j5create QC3.0-lader juist is aangesloten op de draadloze lader van 10W, knippert het indicatielampje groen, dan 3 keer blauw en schakelt



※ Gebruik alleen goedgekeurde j5create-laders (5V/3A, 9V/2A, 2V/1.5A). Niet-geautoriseerde laders kunnen schade veroorzaken of kunnen leiden tot storing van de draadloze lader

Plaats een ondersteund mobiel apparaat op de draadloze lader van 10W. Om te zorgen voor de beste laadprestaties moet u het mobiele apparaat in het midden van de draadloze lader van 10W plaatsen. Wanneer de lader het mobiele apparaat detecteert, knippert het indicatielampje 3 keer blauw en blijft vervolgens branden. Het indicatielampje wordt groen wanneer het apparaat volledig is opgeladen.







Wanneer het mobiele apparaat volledig is opgeladen, verwijdert u het van de draadloze lader van 10W

Plaats geen vreemde materialen, zoals metalen objecten, magneten of kaarten met een magnetische strip, tussen het mobiele apparaat en de draadloze lader. Het mobiele apparaat wordt wellicht niet goed opgeladen of kan beschadigd raken door oververhitting. Als de lader een vreemd object detecteert, knippert het indicatielampie blauw en de lader gaat naar de beveiligingsmodus en stopt met opladen totdat het vreemde object is

Draadloos opladen werkt wellicht niet goed als u een dikke hoes hebt bevestigd aan uw mobiele apparaat. Als uw hoes dik is, moet u het verwijderen voordat u uw mobiele apparaat op de draadloze lader plaatst.



Si el dispositivo móvil no está colocado correctamente en la superficie Als het mobiele apparaat niet goed wordt geplaatst op het oppervlak van de draadloze lader van 10W, afhankelijk van de locatie van de draadloze laadspoel van het mobiele apparaat, wordt uw mobiele apparaat wellicht niet

# Die Ladedauer variiert abhängig von den Umgebungs¬bedingungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren. **■** Draadloze veiligheid

Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan gevaarlijk of illegaal zijn.



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor interferentie, wat van invloed kan zijn op de prestatie.



### Niet blootstellen aan water of andere vloeistoffen De lader is niet waterbestendig. Houd het droog.


Alleen gekwalificeerd personeel mag dit product



# Vermijd het laten vallen

installeren of repareren.

Vallen kan leiden tot interne of fysieke schade.




### Omgevingstemperaturen moeten in het bereik

blijven van 32°F-104°F (0°C-40°C)

# Italian

### ■ Installazione

Collegare un caricatore j5create QC3.0 al caricatore wireless da 10 W. Quando il caricatore j5create QC3.0 è collegato correttamente al caricatore wireless da 10 W, l'indicatore lampeggia in verde, quindi in blu per 3 volte e si



X Utilizzare solo caricatori approvati j5create (5 V/3 A, 9 V/2 A, 2 V/1,5 A). I caricatori non autorizzati potrebbero causare danni o anomalie del caricatore

Collocare un dispositivo mobile supportato sul caricatore wireless da 10 W. Per garantire prestazioni ottimali di carica, collocare il dispositivo mobile al centro del caricatore wireless da 10 W. Quando il caricatore rileva il dispositivo movile, l'indicatore lampeggia in blu per 3 volte e rimane acceso. L'indicatore diventa verde quando è completamente carico.





# Quando il dispositivo mobile è completamente carico, rimuoverlo dal caricatore

Non collocare oggetti estranei, come oggetti metallici, magneti o schede con una striscia magnetica tra il dispositivo mobile e il caricatore

wireless. Il dispositivo mobile potrebbe non caricarsi correttamente oppure

potrebbe danneggiarsi a seguito di surriscaldamento. Se il caricatore rileva un

oggetto estraneo, l'indicatore lampeggia in blu e il caricatore entra in modalità di protezione, arrestando la carica fino alla rimozione dell'oggetto estraneo. La carica wireless potrebbe non funzionare correttamente se si è fissata una cover spessa al dispositivo mobile. Se la cover è spessa, rimuoverla

prima di collocare il dispositivo mobile sul caricatore wireless.



Si el dispositivo movil no esta colocado correttamente sulla superficie
Se il dispositivo mobile non è collocato correttamente sulla superficie Si el dispositivo móvil no está colocado correctamente en la superficie del caricatore wireless da 10 W, a seconda della posizione della bobina di carica,

# I tempi di ricarica dipendono dalle condizioni ambientali; i risultati effettivi possono variare. ■ Sicurezza wireless

La mancata osservanza di queste linee guida potrebbe essere

il dispositivo mobile potrebbe non caricarsi correttamente



Non esporre ad acqua o altri liquidi Il caricatore non è resistente all'acqua. Tenerlo


Tutti i dispositivi wireless potrebbero essere sensibili alle

interferenze, le quali possono influire sulle prestazioni.



### Solo personale qualificato può effettuare 'installazione o la riparazione del presente prodotto.

Evitare di farlo cadere Le cadute potrebbero causare danni interni o fisici.



Le temperature ambientali devono essere comprese tra 32°F-104°F (0°C-40°C)

# Dutch

### **■** Installatie

Sluit een j5create QC3.0-lader aan op de draadloze lader van 10W. Wanneer de j5create QC3.0-lader juist is aangesloten op de draadloze lader van 10W, knippert het indicatielampje groen, dan 3 keer blauw en schakelt vervolgens uit.



« Gebruik alleen goedgekeurde j5create-laders (5V/3A, 9V/2A, 2V/1.5A). Niet-geautoriseerde laders kunnen schade veroorzaken of kunnen leiden tot storing van de draadloze lader

Plaats een ondersteund mobiel apparaat op de draadloze lader van 10W. Om te zorgen voor de beste laadprestaties moet u het mobiele apparaat in het midden van de draadloze lader van 10W plaatsen. Wanneer de lader het mobiele apparaat detecteert, knippert het indicatielampje 3 keer blauw en blijft vervolgens branden. Het indicatielampie wordt groen wanneer het apparaat volledig is opgeladen.








Wanneer het mobiele apparaat volledig is opgeladen, verwijdert u het van de draadloze lader van 10W

Plaats geen vreemde materialen, zoals metalen objecten, magneten of kaarten met een magnetische strip, tussen het mobiele apparaat en de draadloze lader. Het mobiele apparaat wordt wellicht niet goed opgeladen of kan beschadigd raken door oververhitting. Als de lader een vreemd object detecteert, knippert het indicatielampie blauw en de lader gaat naar de beveiligingsmodus en stopt met opladen totdat het vreemde object is

Draadloos opladen werkt wellicht niet goed als u een dikke hoes hebt bevestigd aan uw mobiele apparaat. Als uw hoes dik is, moet u het verwijderen voordat u uw mobiele apparaat op de draadloze lader plaatst.



Als het mobiele apparaat niet goed wordt geplaatst op het oppervlak van de draadloze lader van 10W, afhankelijk van de locatie van de draadloze laadspoel van het mobiele apparaat, wordt uw mobiele apparaat wellicht niet goed opgeladen



### **■** Draadloze veiligheid

Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan gevaarlijk of illegaal zijn.



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor interferentie, wat van invloed kan zijn op de prestatie.



### Niet blootstellen aan water of andere vloeistoffer

De lader is niet waterbestendig. Houd het droog.

Alleen gekwalificeerd personeel mag dit product





### Vermijd het laten vallen Vallen kan leiden tot interne of fysieke schade.

installeren of repareren.




### Omgevingstemperaturen moeten in het bereik blijven van 32°F-104°F (0°C-40°C)

Vermijd extreme temperaturen

# Portuguese

### ■ Instalação

Ligue um carregador QC3.0 j5create ao carregador sem fios de 10W. Quando o carregador QC3.0 j5create estiver corretamente ligado ao carregador sem fios de 10W, a luz indicadora irá piscar em verde e depois 3 vezes em azul e, em seguida, irá apagar



W Utilize apenas carregadores aprovados pela j5create (5V/3A, 9V/2A, 2V/1,5A). Carregadores não autorizados poderão causar danos ou provocar a avaria do carregador sem fios.

Coloque um dispositivo móvel suportado sobre o carregador sem fios de 10W. Para garantir o melhor desempenho, coloque o dispositivo móvel no centro do carregador sem fios de 10W. Quando o carregador detetar o dispositivo móvel, a luz indicadora piscará 3 vezes em azul e, em seguida, permanecerá acesa. A luz indicadora mudará para verde quando a bateria do dispositivo estiver totalmente carregada.








Quando a bateria estiver totalmente carregada, retire o dispositivo do carregador sem fios de 10W.

Não coloque materiais estranhos, tais como, objetos metálicos, ímanes ou cartões com banda magnética entre o dispositivo móvel e o carregador sem fios. O dispositivo móvel poderá não carregar corretamente ou sofrer danos devido a sobreaquecimento. Se o carregador detetar um objeto estranho, a luz indicadora piscará em azul e o carregador irá entrar em modo de proteção e interromper o carregamento até que o objeto seja removido.

O carregamento sem fios poderá não funcionar corretamente caso o seu dispositivo móvel esteja protegido por uma capa espessa. Se a sua capa for espessa, retire-a antes de colocar o dispositivo móvel no carregador sem fios.



Dependendo da localização da bobina de carregamento sem fios do seu dispositivo móvel, se o mesmo não estiver corretamente colocado na superfície do carregador sem fios de 10W, poderá não carregar corretamente.móvil no se carque correctamente

Os tempos de carregamento variam consoante fatores ambientais. Os resultados reais podem variar.

### ■ Segurança sem fios

O incumprimento destas orientações poderá ser perigoso ou ilegal.



Todos os dispositivos sem fios podem ser sensíveis a interferências que poderão afetar o desempenho.



### Não expor a água ou outros líquidos

O carregador não é resistente a água. Mantenha-o



# por técnicos qualificados.

Evitar quedas

Este produto deve ser instalado ou reparado apenas



### As quedas poderão originar danos internos ou




# Evitar temperaturas extremas

A temperatura ambiente deve estar compreendida entre 32°F-104°F (0°C-40°C)

# **Swedish**

### ■ Installation

Anslut en j5create QC3.0-laddare till den 10W trådlösa laddaren. När laddaren j5create QC3.0 är korrekt ansluten till den 10W trådlösa laddaren blinkar indikatorlampan grönt, därefter blått 3 gånger för att sedan stängas av.



\*\* Använd endast j5create-godkända laddare (5V/3A, 9V/2A, 2V/1.5A). Obehöriga laddare kan orsaka skador eller leda till att den trådlösa laddaren inte fungerar som den ska.

Placera en mobil enhet som stöds på den 10W trådlösa laddaren. Lägg den mobila enheten i mitten av den 10W trådlösa laddaren för att säkerställa bästa laddningsförmåga. När laddaren upptäcker den mobila enheten blinkar indikatorlampan blått 3 gånger för att sedan lysa med ett fast sken. Indikatorlampan blir grön när den är fulladdad.








Ta bort mobilenheten från den 10W trådlösa laddaren när den är fulladdad.

Placera inte trämmande material, t.ex. Illetalloojett, t.esg. med en magnetremsa mellan mobilenheten och den trådlösa laddaren. Placera inte främmande material, t.ex. metallobjekt, magneter eller kort Den mobila enheten riskerar då att inte laddas ordentligt eller skadas på grund av överhettning. Om laddaren upptäcker ett främmande objekt blinkar indikatorlampan blått och laddaren hamnar i skyddsläge och slutar att ladda tills det främmande objektet har avlägsnats.

Den trådlösa laddningen kanske inte fungerar som den ska om du har ett tjockt fodral till din mobilenhet. Om ditt fodral är tjockt, avlägsna det innan du lägger på din mobila enhet på den trådlösa laddaren.ess charger



Om den mobila enheten inte är placerad på ett korrekt sätt på den 10W trådlösa laddarytan, beroende på placeringen för mobilenhetens trådlösa laddingsspole, så kommer den mobila enheten inte att laddas.

Laddningstiden varierar beroende på omgivande faktorer. De faktiska resultaten varierar.

### ■ Trådlös säkerhet

Underlåtenhet att följa dessa riktlinjer kan vara farligt eller olagligt.



# Alla trådlösa enheter kan vara känsliga för

störningar, vilket kan påverka prestandan.



Utsätt inte för vatten eller andra vätskor Laddaren är inte vattenbeständig. Håll den torr.



# Montera inte isär

Endast kvalificerad personal får installera eller reparera den här produkten.



### Undvik att tappa den Om den tappas kan inre eller fysiska skador uppstå.



### Undvik extrema temperaturer Omgivningstemperaturen bör ligga mellan


32°F-104°F (0°C-40°C)

# 日本語

## ■ 取扱説明書

その後消灯します。

J5create QC3.0充電器を10Wワイヤレス充電器につなぎます。 正常に接続る場合は、充電表示ランプが緑色に3回→青色3回に点滅します。



※ j5create QC3.0充電器 (5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) のみを使用してく ださい。専用充電器以外で充電すると、ワイヤレス充電器の損傷や誤動作の原 因となります。

本体上面のi5createマークの上にスマートフォンを置きます。 スマートフォンを置くと充電表示ランプが青色に3回点滅し、その後、充 雷表示ランプ青色点灯に充雷を開始します。 充電が完了すると充電表示ランプが緑色点灯します。









手順3 スマートフォンが満充電になる場合、本製品から離れてください。


異常を感知すると、充電表示ランプが青色と緑色に点滅します。そ ----の場合、ワイヤレス充電機器側の保護機能により充電が停止することがあり

本製品と充電する機器との間に金属片などの異物がはさまっていないかなど を確認し、異物を取除いた後に充電を再開できます。





>8 mm



### ■ ワイヤレスセーフィ

内容を無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性または違反が 発生する可能性がある内容を示しています。


落とさないようにしてください。




すべてのワイヤレスデバイスを使用していた場合、電波が干渉 する距離範囲内の場合は正常に影響と動作しないことがありま




### 水、油、溶剤がかかるような場所や湿気の多い場所で 使用しないでください。 充電器は防水性能ではありません。保存場所で乾燥されてくだ






# 修理や改造は、有資格サービススタッフがすべて行います。



### 極端な高温多湿、低温は避けてください。 環境温度は0℃~40℃(32°F~104°F)の温度範囲で、使用

# ■ 安裝

將j5create QC3.0充電器連接到10W無線充電器。 當正確連接時,指示燈會綠燈閃爍3次,藍燈閃爍3次然後關閉



繁中文

※ 僅限使用i5create OC3.0充電器 (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)。未經授權的 充電器可能會造成損壞或使無線充電器故障。

將支援的行動裝置放在10W無線充電器上。


為了達到最佳充電效果,請將行動裝置放在10W無線充電器正中央。指示燈檢 測到行動裝置會藍燈閃爍3次然後長亮。充满時綠燈長亮





當行動裝置電力完全充滿時,請將10W無線充電器移除。

請勿將雜物如金屬物質、磁鐵與磁條卡放置於行動裝置與無線充電器之 間。行動裝置可能無法正確充電或可能因過熱而受損。指示燈檢測到異物會藍 綠快閃進入保護狀護停止供電,直到異常解除。



如行動裝置未正確放在10W無線充充電表面上(視行動裝置無線充電線圈的位置而定)·行動裝置可能無法正確充電。



★ 充電時間視環境因素而異,實際結果可能有所差異。

# ■ 無線安全

### 未遵守這些規範可能會造成危險或違法。



# 所有的無線裝置可能容易受到干擾而影響到他的效能

請勿接觸水或其他液體 保持乾燥.此充電器是不防水的



## 符合資格的人員才能安裝或維修此產品



### 避免摔落產品 摔落產品可能導致產品本身或內部的受損



# 避免極度溫度下使用

環境溫度應維持在攝氏0度-40度(華氏32度-104度)

### **■ Limited Warranty**

j5create offers a limited 2-year warranty. User's wear & tear damage is not included. The user shall call or email j5create's customer service with information regarding the defect(s) of the product and obtain a return authorization number. Users are responsible for one-way return freight cost and we will take care of one-way freight back. In order to obtain a return authorization number, users should have the following information handy when calling or emailing the service team:

(i) a copy of the original purchase invoice to verify your warranty

j5create does not warrant that the operation of the product will be

- (ii) a product serial number
- (iii) a description of the problem
- (iv) customer's name, address, and telephone number

uninterrupted or error-free. j5create is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the product's use. This warranty does not apply to: (a) consumable parts, unless damage has occurred due to a defect in materials or workmanship; (b) cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents, and broken plastic on ports; (c) damage caused by use with non-j5create products; (d) damage caused by natural disasters (flood, fire, earthquake, lighting strike, typhoon, etc.); (e) damage caused by human misuse (lost, accident, abuse, misuse or other external causes); (f) damage caused by operating the product outside the permitted or intended uses described by j5create; (g) damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative of j5create or a j5create Authorized Service Provider; (h) a product or part that has been modified to alter functionality or capability without the written permission of j5create; or (i) if any j5create serial number on the product has been removed or defaced. If such a situation occurs, i5create will calculate the cost of materials and repair for your reference. This warranty is given by j5create in lieu of any other warranties expressed or

Copyright© 2018 j5create. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of their respective owners. Features and specifications are subject to change without notice. Product may not be exactly as shown in the diagrams.

### Declaration

Environmental temperatures should remain between 32°F-104°F (0°C-40°C)

could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC rules and Industry Canada license-exempt rss standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The manufacturer is not responsible for any radio or tv interference caused by unauthorized modifications or change to this equipment. Such modifications or change

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the

· Reorient or relocate the receiving antenna.

following measures:

- · Increase the separation between the equipment and receiver.
- · Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with RF exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

### **FCC Caution:**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -Reorient or relocate the receiving antenna.
- -Increase the separation between the equipment and receiver.
- -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.