
English Quick Start



Guía de Inicio Rápido en Español

Ride Time

Speaker Time Out

Wheel Circ

Sport Type

Language¹ Age¹

Weight¹ Height¹ Gender¹

Records Erase All

Frase Oldest

Reset Trip 1

Reset Trip 2

iPhone

Sensors

Heart Rate

Shifting

Data Pages

Unit Format

Backlight

Notifications

Time Zone¹

Gps Mode

HDOP

VDOP

Battery FCC ID

RCM

Bluetooth LE

1. Required Fields

2. Ant+ is only supported o

Daylight Saving¹

Contrast

No. Of Pages

▼No. Of Fields


Fields

Sneed & Cadence

Reset Odo (Od

Bike Weight

Max HR (Heart Rate)



Welcome

Fully charge your Lezyne GPS with the included USB cable plugged into a computer or wall charger before using it the first time.

It is also recommended to visit <u>lezyne.com/gpsroot</u> and update your GPS device to the latest software to maintain the best compatibility with your phone and sensors.

Turn on your Lezyne GPS by holding the top left button. Wait for a GPS signal to register. Start recording by pressing the bottom right button I▶ and enjoy your ride.

Page through other data fields while recording by pressing the top right button **1**.

Enter the pause menu by holding the bottom right button **▶**. To continue recording, select the option RESUME by pressing the bottom left button **ENTER** or scroll through other options by pressing one of the top or bottom right buttons.

Select the option END to go to the file menu. Now choose to SAVE or DISCARD your file.

Connect your Lezyne GPS to a computer via Micro USB cable. Within the Lezyne GPS folder find your .FIT ride files in the Activities folder to upload, view, and share for free at: www.lezyne.com/qpsroot

For instructions and safety information, see the User Guide. Download the .PDF at: www.lezyne.com/support-downloads.php

Bienvenido/a.

Antes de comenzar a utilizar su dispositivo GPS Lezyne, asegurarse de realizar una carga completa mediante el cable USB proporcionado. Puede conectarlo tanto a un ordenador como a un cargador de pared.

También le recomendamos visitar nuestra pagina web, lezyne.com/gpsroot y actualizar su dispositivo con la ultima versión de software disponible, esto ayudara a conseguir una meior compatibilidad con su teléfono y sensores.

Sal con tu bicicleta

Enciende tu Lezyne GPS manteniendo pulsado el botón izquierdo. Espere hasta que se encuentre una señal de GPS. Empieza a grabar pulsando el botón derecho ▶ y a

Accede a otras carpetas durante la grabación presionando el botón superior


Entra al menú pausa manteniendo pulsado el botón derecho inferior **I**▶. Para continuar grabando selecciona la opción RINICIAR presionando el botón izquierdo ENTER o desplázate por las otras opciones pulsando los botones de la derecha

Selecciona la opción FINAL para ir al menú de los archivos. A continuación elige GUARDAR o DESCARTAR tu grabación.


Conecta tu Lezyne GPS a un ordenador a través del cable Micro USB. En la carpeta Lezyne GPS encontrarás tus archivos .FIT. Podrás descargarlos, ver y compartir gratuitamente en: www.lezyne.com/gpsroot

Para más información sobre seguridad, por favor consulta la Guía del usuario GPS. Puedes descargar el documento en .PDF en nuestra página web: www.lezyne.com/support-downloads.php

Français démarrage rapide



Funzione dei tasti sullo schermo: Mantenere ON/OFF 35 Funzione dei tasti per Menu & Pausa: Mantenere MICRO USB **FILES** Caricato



Inizio rapido



Benvenuto.

Ricarica completamente il tuo GPS Lezyne con il cavo USB in dotazione attraverso la porta del PC o di una presa di corrente prima di utilizzarlo . Viene inoltre raccomandato di visitare il sito <u>lezyne.com/qpsroot</u> ed aggiornare il tuo dispositivo GPS con gli ultimi software per avere la migliore compatibilitò fra il tuo telefono ed

Campo obbligatorio
 Ant + è supportata solo su
unità GPS ENHANCED.

Inizia la corsa

Accendi il tuo Lezyne GPS tenendo premuto il tasto sinistro. Attendere che viene trovato un segnale GPS. Inizia la registrazione premendo il tasto a destra I▶ e goditi

Per visualizzare attraverso altri campi di dati durante la registrazione premi il tasto in altro a destra .

Inserisci il Menu Pausa premendo il bottone a destra I

Per continuare a registrare, seleziona l'opzione RICOMINCIA premendo il bottone a sinistra ENTER o scorri attraverso altre opzioni premendo uno dei bottoni

Seleziona l'opzione TERMINA per andare al menu dei file. Ora scegli SALVA o ELIMINA il tuo file.

Analizzare

Connetti il tuo Lezyne GPS al computer tramite il cavo Micro USB. All'interno della cartella Lezyne GPS e Activities trovi il tuo file .FIT, per essere così caricato, analizzato e condiviso liberamente nel sito: www.lezyne.com/gpsroot

Maggiori informazioni

Per istruzioni ed informazioni quardare la Guida all'utilizzo del GPS. Scarica il .PDF dal sito: www.lezyne.com/support-downloads.php

Bienvenue.

Rechargez complètement votre GPS LEZYNE avant la première utilisation, à l'aide du câble USB inclus, en le branchant sur un ordinateur ou une prise murale. Il est également recommandé de visiter le site internet <u>lezyne.com/gpsroot</u> afin de mettre à jour votre appareil GPS en téléchargeant la dernière version du logiciel et ainsi optimiser la compatibilité avec votre téléphone et les capteurs.

Aller rouler.

Allumer votre Lezyne GPS en maintenant le bouton de gauche. Attendez jusqu'à ce que le signal GPS est trouvé. Commencer l'enregistrement en pressant le bouton de droite I▶ Bonne route.

Faire défiler les différentes données lors de l'enregistrement en pressant le bouton en haut à droite

Entrer dans le menu pause en maintenant le bouton en bas à droite I▶. Pour continuer l'enregistrement, sélectionner l'option REPRENDRE en appuyant sur le bouton à gauche **ENTER** ou faire défiler les autres options en appuyant sur le bouton en haut à droite ou en bas à droite.


Sélectionner l'option END pour aller au menu fichiers. Maintenant choisissez de SAUVEGARDER ou de SUPPRIMER votre fichier.

Analyser

Connectez votre Lezyne GPS à un ordinateur via le câble Micro USB. Dans le dossier Lezvne GPS, cherchez votre fichier d'activité. FIT pour le télécharger, le voir, et le partager gratuitement sur :www.lezyne.com/gpsroot

Pour les instructions et les informations de sécurité, reportez -vous au Guide de l'utilisateur du GPS. Télécharger le fichier PDF sur : www.lezyne.com/support-downloads.php

Deutsch Schnellstart



Nederlandse Snelstartgids

Fahrzeit

Min. HF (Herzfreguenz

Max. HF (Herzfrequena

Lautsprecher Aufwärts

Pause

Radumfan

Persönliches

Sportart Sprache¹ Alter¹

Größe1

Geschlech

Alle löscher

Ält. Löscher

T1 zurücks.

T2 zurücks km zurücks. (Km-Zähler)

iPhone Android

Navigation

Sensoren

Kadenz

Leistung Schalten

Einh.format

Rücklicht Kontrast

Zeitzone

Gerät

VDOP

Akku FCC ID

RCM

Δnt+ 2

Bluetooth LE

2. Ant + ist nur auf ENHANCED GPS-Geräte

GPS-Modus

Benachrichtigunger

Herzfrequenz

Geschw & Kad

→ Anz. von Seiter

→ Anz. von Felderr

Radgewich

Fahrrad





메뉴: 주행 시간 최대 심박수 스피커 타임아웃 스크롤 라이트(조명) 휙 사이즈 사용자 활동 타입

신장 성별' . 전체삭제 가장 오래된 기록 삭제 Trip 1 리셋 Trip 2 리셋 SEUT 리셋 아이포(iPhone)

네비게이션 경로 재탐색 신반수 속도 회전수(Cadence) 속도 & 회전수 파워 기어 변속 화면 데이터 페이지 ▼페이지 번호

▼필드 번호 ▼필드 단위 선택 명암 알림

시가 형신 시간대' 섬머 타임

장치 펌웨어 위성 HDOP VDOP 건전지 FCC ID

블루투스 LE . 필수 항목입니다.

2. GPS 기기가 Ant+ 를 지원하는 모델인지 확인해주십시오.

Willkommen

Druecken und

drehen in der

Halterung

Laden Sie den Lezyne GPS mit dem mitgelieferten USB-Kabel zunaechst vollstaendigf auf, bevor Sie es das erste Mal benutzen. Es wird ausserdem empfohlen, unsere Webseite <u>lezyne.com/gpsroot</u> zu besuchen, um die Aktualisierung İhres GPS-Geräts auf die neueste Software zu veranlassen und damit um die beste Kompatibilität von Ihrem Telefon und den Sensoren zu erhalten.

Schalten Sie ihr Lezyne GPS an, indem Sie den linken Knopf druecken und halten. Warten Sie bis ein GPS Signal gefunden wurde. Starten Sie die Aufnahme mit dem unteren, rechten Knopf I▶ und geniessen Sie die Fahrt.

Blaettern Sie durch die Zeilen, waehrend die Aufnahme laeuft, indem Sie den oberen, rechten Knopf druecken .

Um in das Pausemenue zu gelangen, druecken und halten Sie den unteren, rechten Knopf I▶. Um die Aufnahme fortzusetzen, waehlen Sie die Option FORTSETZEN und bestaetigen Sie Eingabe mit dem linken Knopf ENTER oder blaettern Sie durch die weiteren Optionen, indem sie einen der rechten Knoepfe druecken.

Waehlen Sie die Option ENDE, um in das Datenmenue zu gelangen. Entscheiden Sie nun zwischen SPEICHERN und VERWERFEN ihrer aufgezeichneten Daten.

Verbinden Sie Ihre Lezyne GPS mit ihrem Heimcomputer durch das USB Kabel. In dem Order Lezvne GPS liegen ihre .FIT Dateien im Order ACTIVITIES fuer den Upload, zur Ansicht und zum Teilen bereit: www.lezyne.com/gpsroot

Mehr Infos

Fuer Anleitungen und Sicherheitsinformationen, besuchen Sie bitte den GPS USER GUIDE und laden die PDF herunter: www.lezyne.com/support-downloads.php

Welkom

Volledig op te laden uw Lezyne GPS met de meegeleverde USB-kabel aangesloten op een computer of een muur oplader voordat u het de eerste keer. Het wordt ook aanbevolen om lezyne.com/qpsroot bezoeken en updaten van uw GPS-apparaat om de nieuwste software om de beste compatibiliteit met uw telefoon en sensoren te hehouden

Aan de slag

Zet uw Lezyne GPS aan door de linker knop ingedrukt te houden. Wacht tot er een GPS-signaal is gevonden. Start een opname door de onderste knop aan de rechterzijde in te drukken I► en geniet van uw rit.

Blader door andere datavelden tijdens een opname door de bovenste knop aan de rechterzijde in te drukken.

Ga naar het pauzemenu door de onderste knop aan de rechterzijde ingedrukt te houden I▶. Om de opname te vervolgen selecteert u de optie VERDER en drukt u op de linker knop **ENTER** of bekijkt u de overige opties doormiddel van de knoppen aan de rechterziide

Selecteer de optie END om naar het bestandsmenu te gaan. Kies nu voor OPSLAAN of VERWIJDEREN.

Analyseer

Verbind uw Lezyne GPS met een computer via de Micro USB-kabel. In de Lezyne GPS map vindt u uw .FIT bestanden in de Activities map om ze te uploaden, bekijken of gratis te delen op: www.lezyne.com/gpsroot

Meer informatie

Voor instructies en veiligheidsinformatie raadpleegt u de GPS Gebruikers Gids. Download het document via: www.lezyne.com/support-downloads.php

제품 처음 사용시

USB 보호 마개

제품 최초 구입 시 사용전에 사용자의 GPS 기기를 동봉된 USB 케이블을 컴퓨터 포트 또는 아답터에 연결하여 완충 시까지 충전합니다. 또한, 스마트폰과 센서의 원활한 연결을 위하여 lezyne.com/gpsroot에 방문하여 사용자의 GPS 기기를 최신 소프트웨어로 업데이트할 것을

마운트에 기기 장착

마운트 쪽으로

누르면서 돌립니다.

권장해드립니다. 주행 시작

상단 왼쪽의 버튼을 길게 눌러 리자인 GPS 전원을 킵니다. GPS 신호를 잡을 때까지 몇 분정도 기다립니다. 오른쪽 하단 ▶ 버튼을 눌러 주행 기록을 시작합니다

주행 기록 시에 다양한 주행 정보를 보고싶다면 오른쪽 상단 ▮.버튼을 눌러 페이지를 스크롤할 수 있습니다.

기록 중 멈춤은 오른쪽 하단 ▶ 버튼을 길게 눌러 일시 중지할 수 있습니다. 다시 기록을 재개하려면 일시 중지 시 나오는 옵션 창에서 재개(RESUME)을 선택한 후 왼쪽 하단의 ENTER 버튼을 누름으로써 실행하실 수 있습니다. 또한, 다른 옵션을 선택하려면 오른쪽 버튼 두개를 이용하여 위아래로 이동할 수 있습니다.

주행 기록을 종료하려면 옵션 중 저장(SAVE) 또는 저장안함(DISCARD)를 선택하여 파일로 기록하거나 취소할 수 있습니다.

주행 분석

Micro USB 케이블을 통해 리자인 GPS 기기를 컴퓨터에 연결합니다. 컴퓨터에 표시된 GPS의 Activities 폴더로 들어가시면 .FIT 파일이 생성되있는 걸 확인하실 수 있으며, 이 파일을 www.lezyne.com/gpsroot 에 업로드하여 저장된 주행 정보를 보거나 공유할 수 있습니다.

더욱 자세한 정보를 보시려면

안전하고 정확한 사용을 위해 리자인에서 제공하는 유져 가이드(메뉴얼)을 꼭 확인해주십시오. www.lezyne.com/support-downloads.php에서 .PDF 확장자로 다운로드 받으실 수 있습니다.



FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: measures:
-Recrient or relocate the receiving antenna.
-Lorense the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver

is connected. -Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired

RF exposure warning

This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provide with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RESPARSIAL COMPILIZATION. exposure compliance.

Canada, Industry Canada (IC) Notices

This device complies with Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Canada, avis d'Industry Canada (IC)

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada exemptes de licence RSS standard(s). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is min

This device has also been evaluated and shown compliant with the IC RF Exposure limits under mobile exposure conditions. (antennas are greater than 20cm from a person's body).

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans fil de facon à iser les contacts humains lors du fonctionnement norma

Ce périphérique a également été évalué et démontré conforme aux limites d'exposition aux RF d'IC dans des conditions d'exposition à des appareils mobiles (antennes sont supérieures à 20 cm à partir du corps d'une personne).