## DORCY. APP CONTROLLED LED LANTERN



**Warning:** Changes or modifications to this unit not expressly thority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician

for help.

Congratulations you have just purchased the most technically approved by the party responsible for compliance could void the user advanced high performance portable lighting product ever produced. The Dorcy Model 3200 App Controlled Lantern is the world's first emergency, outdoor, adventure product to combine state of the art solid state lighting technology with Bluetooth enabled remote control through the exclusive Dorcy Mobile App.



----- Crochet repliable

----- Poignée repliable

– Lampe frontale amovible –

peut être utilisée comme

projecteur ou enlevée et

comme lampe frontale

Voyant indicateur à DEL

utilisée avec une courroie

- 1. For iOS users, go to App Store on your iOS device, search and download "Dorcy App Lantern". This app also works fine with iPad, and you can expand to full screen in portrait mode. For
- Android users, you can search and find "Dorcy App Lantern" on Google Play on your device. 2. Follow the instructions on the information page of the App or as listed in the step by step instructions below to pair your device
- Name your Lantern.

4. Explore the many features and functions.



with the Lantern.

https://www.apple.com/itunes/charts/paid-apps/ or for Android:

https://play.google.com/store/apps

- BATTERY REQUIREMENTS: 6-D Cell batteries. Only use Alkaline batteries. Never install old or used batteries. Never mix batteries of simply using the control buttons on the front panel. On/off and different types. Always remove batteries when storing the lantern for
- NOTE: All batteries can leak when they are dead and still connected to your device. Damage from leaking batteries is NOT covered by the warranty. You must remove batteries from the unit before long term storage. Also even for short periods do not store in excessive heat.



 6 D Cell Alkaline Batteries. Observe correct polarity.

 Twist open battery cover counter clockwise

# The Dorcy App Controlled lantern can be operated manually by

brightness of the main light as well as turning on the night light can all be done here.

1. Press the main switch on the lantern until the blue light remains on.

Open the Dorcy App, tap on one of



the lantern images to start pairing. This should take up to 10 seconds and the operation page will be show after pairing is successful. If pairing not shown after about 10 seconds, g back and re-do the same operation.



## 3. Move the MAIN switch to the right turn on the lantern. (Note that who the MAIN light is on the night light will not function).

Brightness control to go from a

softer light to a brighter light.

from fast to slow.



Brightness Switch


7. When the Proximity Control featu is turned on, the lantern will turn off if the device running the App is out of Bluetooth range. Then wher the device is back within the Bluetooth detectable range of the lantern, the light will come back on to the setting that it was left at.

highest setting.

8. Press on the time and set it to the desired hour you want the lantern to shut off. Then move the slider over to show green. The timer has now been set.



9. You can also use the App to send a morse code message with the lantern. Type your message into Morse Code Box and hit send. The



10. Pressing the Full Weather Report button will take you to a page displaying current temperature, humidity, barometric pressure,





WBGT, humidex, heat index and altimeter.



11. Pressing the "i" on the upper left corner of the first page will take you to the instruction manual, in either written format or video

12. Pressing the Dorcy logo on either page will take you to view and purchase more Dorcy products.

13. If you wish to operate the lantern from another phone, you will need to disconnect the lantern from the current phone. In order to do this you need to press the disconnect icon featured at

WARNING: Do not look directly into light, eyesight damage might occur.

Warranty (Excluding batteries): This product is warranted to be free from defect in material or workmanship for one year from date of purchase. If product is defective, please return to Dorcy for repair or replacement. Dorcy reserves the right to substitute product of equal value if returned product is not available.

Dorcy International Inc., Columbus, Ohio 43217 Made in China Reorder Number: 41-3200

the top right of the APP page.

www.dorcy.com

## DORCY.

LANTERNE À DEL CONTRÔLÉE PAR APPLICATION



## ₿ Bluetooth° | iOS | Android

**Avertissement:** Toute modification ou tout changement apporté à cet Félicitations, vous venez d'acquérir le système d'éclairage portatif appareil et qui n'est pas expressément approuvé par les entités sponsables de la conformité pourraient entraîner la révocation de l'autorisation d'utiliser l'équipement.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et respecte les limites des distance Bluetooth grâce à l'application mobile exclusive Dorcy. dispositifs numériques de Classe B, en vertu de la Partie 15 des règles La lanterne Dorcy peut fonctionner avec les systèmes IOS ou Android. de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions; il peut également générer des interférences néfastes pour les communications radio.

une interférence néfaste à la réception des ondes radio ou télévisuelles, ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant

- Brancher l'équipement à une autre prise sur un circuit
- radio/TV pour obtenir de l'aide.

haute performance le plus perfectionné techniquement jamais produit. La lanterne Dorcy contrôlée par application, modèle 3200, est le premier produit extérieur d'aventure et d'urgence qui allie une solide technologie d'éclairage innovante à une commande d'activation à

Cependant, il n'existe aucune garantie qu'aucune interférence ne sera produite dans une installation particulière. Si cet équipement cause l'équipement, nous suggérons à l'utilisateur de tenter de corriger le problème d'interférence à l'aide d'une ou de plusieurs des mesures

- Changer l'orientation de l'antenne de réception ou la
- Augmenter l'espace entre l'équipement et le récepteur.
- —— Éclairage principal distinct de celui sur lequel le récepteur est branché. · Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en ---- Veilleuse — Interrupteur principal

- . Pour les utilisateurs du système iOS, allez sur la boutique « App Store » de votre appareil iOS, puis recherchez et téléchargez « Dorcy App Lantern » (Application de la lanterne Dorcy). Cette application fonctionnement également avec un iPad, et vous pouvez l'agrandir en mode portrait pour l'afficher en plein écran. Pour les utilisateurs du système Android, vous pouvez faire une recherche Google Play « Dorcy App Lantern » (Application de la
- lanterne Dorcy) sur votre appareil. 2. Suivez les directives fournies à la page d'information de l'application ou les directives étape par étape ci-dessous pour connecter votre appareil avec la lanterne.
- 3. Donnez un nom à votre lanterne.
- 4. Explorez les nombreuses caractéristiques et fonctions.



LIENS DE L'APPLICATION

Pour Apple : https://www.apple.com/itunes/charts/paid-apps/ ou pour Android : https://play.google.com/store/apps

temps prolongée.



EXIGENCES RELATIVES AUX PILES : Exige 6 piles D. Utilisez uniqueusagées. N'utilisez jamais des piles de types différents. Retirez toujours les piles avant de ranger la lanterne pendant une période de

REMARQUE : Toutes les piles usées peuvent fuir lorsqu'elles restent dans l'appareil. Les dommages causés par des piles qui fuient ne sont PAS couverts par la garantie. Vous devez enlever les piles de l'appareil avant tout entreposage de longue durée. Évitez de conserver l'appareil dans un endroit exposé à une chaleur excessive, même pendant une courte période de temps.



La lanterne Dorcy contrôlée par application peut fonctionner manuelment des piles alcalines. N'utilisez jamais des vieilles piles ou des piles 💎 lement en utilisant les boutons de commande situés sur le panneau avant. L'activation du bouton Marche/Arrêt, le réglage de l'intensité de l'éclairage principal et la veilleuse peuvent tous être activés à partir du panneau avant.

## 1. Appuyez sur l'interrupteur principal

de la lanterne jusqu'à ce que l'éclairage bleu reste allumé.



2. Ouvrez l'onglet de l'application Dorcy sur une des images de la lanterne jumelage. Cela peut prendre jusqu'à 10 secondes et la page de fonctionnement s'affichera dès que le jumelage sera effectué. Si le jumelage n'est pas affiché après environ 10 secondes. retournez en arrière et refaites cette procédure.

# allumé, la veilleuse ne peut pas être

5. Flashing light mode can only be used with the main light. Sliding

the bar from left to right will control the frequency of the flashes



activée).

4. Pour contrôler l'intensité de la lanterne PRINCIPALE, utilisez la barre de défilement sur la commande d'éclairage pour pass d'un éclairage doux à un éclairage plus intense.


MAIN) vers la droite pour allumer

lanterne. (Notez que lorsque

l'éclairage principal (MAIN) est

5. Le mode d'éclairage clignotant peut uniquement être utilisé avec l'éclairage principal. Faites glisser la barre de la gauche vers la droite pour faire passer la fréquence des flashes de rapide à lent.







l'éclairage clignotant 8. Vous pouvez régler la minuterie c automatiquement après un certain temps. Assurez-vous que l'interrupteur est vert et entrez



proximité est activée, la lanterne Bluetooth. Lorsque l'appareil est de fonctionnement Bluetooth de la lanterne, l'éclairage revient au réglage précédent.


l'interrupteur est vert et entrez l'heure à laquelle vous voulez que la lanterne s'éteigne.







9. Vous pouvez également utiliser l'application pour envoyer un message en code morse avec la lanterne. Entrez votre message da sur Envoyer (Send). Le message continuera à clignoter jusqu'à ce d



météorologique complet (Full Weather Report) pour afficher la page affichant la température, l'humidité, la pression barométrique, le thermomètre globe mouillé, l'indice humidex, l'indice de chaleur et l'altimètre.

10. Appuyez sur le bouton Bulletin

produits Dorcy.



11. Appuyez sur le « i » dans le coin supérieur gauche de la première page pour afficher le mode d'emploi, dans sa version écrite ou

12. Appuyez sur le logo Dorcy pour afficher et acheter d'autres

13. Si vous souhaitez faire fonctionner la lanterne de un autre téléphone , vous devez déconnecter la lanterne du courant téléphone. Pour ce faire, vous devez appuyez sur l'icône de déconnexion vedette à en haut à droite de la page APP .

AVERTISSEMENT : Ne regardez pas directement la lumière, cela pourrait endommager la vue.

Garantie (sauf pour les piles) : Nous garantissons pendant un an à partir de la date d'achat que ce produit est exempt de toute défectuosité pour ce qui est des pièces et de la main-d'œuvre. Si le produit est défectueux, veuillez le renvoyer à Dorcy qui le le produit retourné par un autre de valeur égale, s'il n'est pas

Concu et emballé pour : Dorcy International Inc., Columbus, Ohio 43217 Fabriqué en Chine

Numéro de commande renouvelée : 41-3200

www.dorcv.com

\_\_\_\_



**DOCKET #:** 5484 FILE NAME: App Controlled Operating Manual 41-3200 **DATE:** DEC 12, 2014 **RE-ORDER #:** 41-3200 ARTIST: ALAN **DESCRIPTION:** FINAL ARTWORK A/W SIZE (%): 100% **ACTUAL SIZE:** SP. COLOURS