

JE JOUE

DUA



DUA...

Explore enhanced G-spot and clitoral stimulation with DUA – the ultimate couples' toy.

Designed to fit every woman's unique curves and intimate shape perfectly, DUA comes complete with its own discreet pen shaped remote for partner play or solo pleasure.

Your New DUA

(up to 15 metre range)

- Flexible to fit your body's unique shape
- Partner-controlled stimulation using safe remote technology - Includes an elegant pen shaped remote
- Control with your smartphone via the free Je Joue app
- Connect with your partner from anywhere using the app's playlist function
- Wide range of vibrations, from a gentle purr to a deep rumble with 5 powerful speeds & 7 teasing patterns
- 2 independent motors: 1 for G-spot
- vibration and 1 for clitoral stimulation

- 100% waterproof (bath friendly)
- 100% body safe silicone (phthalate-free)
- Quiet, yet powerful - Sleek and completely seamless with a velvety-smooth surface
- 2 hours charge gives 2 hours pleasure - Available in 4 shades: black, fuchsia,
- purple and lilac
- Quiet, vet powerful - Sleek and completely seamless with a velvety-smooth surface
- 2 hours charge gives 2 hours pleasure
- Available in 2 shades: black & purple

Why DUA?

Partner-controlled or solo play

Play together, tease and take (or lose) control! DUA is perfect for foreplay at home - or away, for the more adventurous. Our discreet app also makes solo play all the more enjoyable.

Simultaneous sensations

DUA combines clitoral stimulation with pleasantly firm G-spot vibration to bring women a sophisticated alternative to traditional DUAI-stimulator massagers.

Customisable pleasure

DUA's flexible design allows users to position both vibrating ends exactly where they need them to give enriched pleasure experiences.

Pelvic strength

DUA's rounded end can also act as an effective Kegel exerciser that improves the PC muscle fitness while providing pleasurable sensations. Your PC muscle will naturally squeeze around DUA, helping strengthen your pelvic floor.

How to use DUA

Controls

To turn DUA on, press and hold the push-button at the end of its base for 3 seconds. To sync with the Je Joue pen remote, press the remote's top button and wait a few seconds until the toy starts vibrating. Once connected, simply press the button again to go through its different pulsation patterns. Twist the button clockwise to increase the speed and twist anti-clockwise to decrease the speed.

Each press of the button will run through

the following pulsation patterns:

- Pattern 1 (Cascade) - linear vibration both from clitoral and G-spot motors - Pattern 2 (Pulse) - linear vibration from

clitoral motor only

- Pattern 3 (Soft) - linear vibration from G-spot motor only - Pattern 4 (Intense) - alternate vibration

from both clitoral and G-spot motors - Pattern 5 (Energize) - alternate 2 clitoris

stimulation for 1 G-spot vibration - Pattern 6 (Glow) - linear clitoral

stimulation and ascending G-spot vibration

 Pattern 7 (Mood) – ascending vibration from both clitoral and G-spot motors
 To turn DUA off, press and hold the push-button at the end of its base for 3

The Je Joue remote control runs on 1 AAA battery (not included).

Je Joue App DUA can also be controlled using the free

Je Joue app (where available) in place of the remote control.

Charging

To charge DUA, place the charging dock directly over DUA's ON button. You will feel its magnetic core pull it into place. When charging, a light will flash. When fully charged, the light will remain steady on until the charging dock is removed.

Lubrication

Water-based lubricant only is recommended for use with DUA.

Safety Information

Cleanina

Wash DUA with warm water and pH neutral soap.

For more remote control pleasure by Je Joue, try our anal plug NUO!

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards invoked. Children shall not lap with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

The full instructions can be download in pdf version from www.jejoue.com

IMPORTANT SAFETY INFORMATION
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.
DO NOT DISCARD THESE INSTRUCTIONS. WARNING!

WHEN USING ELECTRICAL PRODUCTS BASIC SAFETY

PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED To reduce the risk of electrocution, burns,

fire, dangerous electric shock or injury: 1. DO NOT place or store DUA or the charger in any liquid (other than water in accordance with

these instructions) 2. DO NOT use DUA whilst it is charging

3. DO NOT charge DUA whilst it is in, or near to, water or any other liquid.

Joue. If you need a replacement part, please contact us. 5. DO NOT plug the charger into an incorrect voltage

4. DO NOT use a power adapter other than the charger included with DUA or purchased from Je source outlet. For correct voltage specification refer to the wall plug label. 6 DO NOT use with voltage converters and plug

cleaning (in accordance

adapters 7. DO NOT force the charger plug into an

electrical outlet 8. DO NOT use the charger if the charger or its wire is damaged in any way.

9. DO NOT attach DUA to the charger when wet or when your hands are wet. 10. ALWAYS unplug DUA from the charger before

with these instructions). 11. ALWAYS ensure that DUA is dry before connecting it to the charger and plugging the charger into an electrical outlet

 ALWAYS connect the charger to a properly grounded electrical outlet.
 DNOT charge DLIA outdoors.

14. DO NOT operate or charge DUA where aerosol products are being used, or where oxygen is being administered

15. Whilst your DUA is water resistant and is capable of safe use both in the bath or shower, it should not be submerged for prolonged periods of time and should be dried completely after such use.

16. DO NOT use your DUA in water of extreme

temperature (hot or cold).
To reduce the risk of electrocution, burns, fire, dangerous electric shock or injury:

Use DUA only in accordance with these instruction

manuals.

DO NOT use DUA with accessories that are not recommended by le love.

3. DO NOT attempt to dismantle or otherwise tamper with DUA, its charger or any of its components. Doing so may result in injury and invalidate your warranty.

so may result in injury and invalidate your warranty.

4. DO NOT use the charger if the main cord or power supply is damaged, or if DUA is not functioning properly.

5. NEVER operate DUA if it or any of its components have been dropped, damaged, or are not working in any way (if you encounter any problems, please contact us and return the product for examination and repair).

DO NOT dispose of DUA or any of its components

in a fire

7 Keen DUA and the charger cord

those supplied with your DUA.

away from heated surfaces.

8. The charging connectors on your DUA are exposed

and extra caution should therefore be taken when handling the product.

9. DO NOT use the adaptor/charger supplied with your

DUA with any other equipment.

10. DO NOT use other adaptors/chargers other than

11. The chargers may become hot during use – take care when handling, allow heat to disperse.

12. Your DUA may get hot when charging, DO NOT

COVER.

To reduce the risk of electrocution, burns, fire, dangerous

electric shock or injury during operation:

instructions.

2. DUA is not a child's toy. Please keep away from

children.

3. NEVER attempt to remove the fascia.

4. NEVER operate DUA without a properly fitted and

undamaged silicone cover or fascia.

5. DO NOT operate DUA if the outer layer of silicone

has been damaged.
6. DO NOT drop DUA. This could cause irreparable damage and may invalidate the warranty.

invalidate the warranty.

7. ALWAYS attach the charger to DUA, then to the outlet. To disconnect, turn the socket off, remove the

plug from the outlet, and then disconnect the charger from DUA 8. ALWAYS dispose of DUA, the charger and used batteries properly. Do not incinerate. Batteries may explode if overheated. Do not wrap them in metal or aluminium foil. Wrap them in a newspaper before discarding heating and possible fire, electric shock or injury to Je Joue recommends that you contact your local officials nersons to determine proper battery disposal or redemption sites in your area. DO NOT disassemble, crush or puncture the battery. or allow metal objects to contact the battery terminals. 10. ALWAYS unplug the charger from the electrical

11. DO NOT place your finger or any other part of your

body between DUA and the charger while it is plugged

outlet when not in use

into an electrical outlet 12 DO NOT at any time place DUA or the charger in

a dishwasher 13. DO NOT operate DUA under a blanket or pillow or other protective layers to prevent the risk of excessive

14. DO NOT leave DUA unattended on any surface while it is operating. 15. DO NOT use DUA for any other purpose other than is described in this safety manual. MEDICAL CONSIDERATIONS

1. DUA serves exclusively for body massage and intimate stimulation of erogenous zones. DO NOT use DUA for other uses

- 2. CONSULT a doctor before using DUA if you have an implanted device, such as a pacemaker or if any surgical operations have been carried out on the
- relevant body parts.

 3. It is important to note that pathogens could be transmitted between people by sharing your DUA. To pareted against the risk of transmitting pathogens, do not
- share your DUA with other people.

 4. DO NOT use DUA if you encounter any discomfort
- during or after use.
 5. DO NOT use DUA as a substitute for
- medical attention.
 6. DO NOT massage DUA on a single area for more than 15 minutes.
- 7. DO NOT massage DUA on any area of the body that

- is swollen, inflamed or erupted.

 8. DO NOT massage DUA on the abdomen
- if it is painful or if you are pregnant.

 9. DO NOT use DUA on unexplained

calf pain

- 10. DO NOT massage DUA on the upper neck area
- 11. AVOID DUA from having contact with
- the eye or eyelid.

 12. DO NOT use DUA on sensitive skin areas or in the presence of poor circulation.
- 13. This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
- or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision

or instruction concerning use of DUA by a person responsible for their safety

14. Always clean your DUA after use to reduce the risk of infections 15. DUA is not intended as a medical appliance. If you have concerns regarding your health, consult your

doctor before using this product.

FCC Caution: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible

for compliance could void the user's authority to operate the equipment

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 1.5 of the ECC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio

communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to

radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of

- the following measures:
 -- Reorient or relocate the receiving antenna.
 -- Increase the senaration between the equipment
- and receiver.

 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- different from that to which the receiver is connecte
 -- Consult the dealer or an experienced radio/TV
 technician for help.

This device complies with Industry Canada licence-ex empt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Limited Warranty

Je Joue warrants your DUA for a period of one year from the date of original purchase against any defects due to faulty materials or workmanship. If the product fails during the warranty period, Je Joue will repair, or replace if these of charges.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the retailer from whom you purchased DUA, together with your sales receipt, address, and a daytime phone number.

This warranty does not cover defects caused by accidental damage, misuse or other use not in accordance with this instructional

manual and its safety warnings.

Removing the battery from your DUA or otherwise dismantling or tampering with DUA invalidates the warranty and may prevent DUA from being repaired. Je Joue is unable to accept returns or exchanges of non-defective products after the seal on the packaging has been broken.

This warranty does not affect your statutory rights as a consumer in any way. Je Joue support a DUA purchased in the UK. If your DUA was purchased from elsewhere then Je Joue may attempt a repair but cannot augrantee the outcome.

DUA...

Donnez un nouveau sens au mot plaisir - grâce à une stimulation du point G ET du clitoris - avec DUA, le sextoy ludique pour couples.

Conçu pour épouser votre anatomie, DUA se love dans votre intimité et vous obéit au doigt et à l'œil - pour des jeux en solo ou en duo - grâce à une télécommande discrète déguisée en stylo de luxe.

DUA en quelques mots

- Flexible et souple à souhait pour épouser votre anatomie
- Donnez ou recevez du plaisir à distance, arâce à une technologie saine pour le corps.
 - Comprend une "télecommande-stylo" raffinée opérationnelle jusqu'à 15 mètres de portée.
 - Contrôlable sur Smartphone grâce à l'app gratuite JE JOUE. - Connectez-vous à votre partenaire où que vous soyez en utilisant la fonction playlist
 - de l'app. - Un assortiment riche en vibrations allant
 - du doux ronronnement à de profondes

- pulsations avec 5 niveaux d'intensité et 7 modes ensorcelants.
- 2 moteurs indépendants: 1 pour une stimulation du point G et 1 pour une stimulation clitoridienne
- 100% waterproof (peut être immergé) - 100% silicone de qualité médicale (sans phtalates)
 - Silencieux et puissant. - Lisse et sans aspérités avec une finition SOVELISE
 - 2 heures de charge pour 2 heures d'autonomie
 - Disponible en 4 coloris: noir, fuchsia, violet et lilas

Pourquoi DUA?

Pour des jeux avec votre

Jauez ensemble, titillez-vous, prenez ou (perdez) le contrôle! DUA est le complément idéal pour vos préliminaires, en toute intimité ou à l'extérieur, pour les plus entreprenants. Tout cela sans se comprometre, l'app discrète gardera vos échanges tout à fait discrets.

Une forme confortable

Des sensations simultanées DUA associe la stimulation du clitoris à une vibration intense pour le point G, offrant ainsi aux femmes une alternative sophistiquée et discrète aux doubles stimulateurs traditionnels.

Du plaisir sur mesure

Le design flexible de DUA permet un positionnement optimal des deux extrémités, pile où il faut pour enrichir vos sensations.

Renforcement périnéal

L'extrémité arrondie de DUA agit un peu comme une boule de Geisha en renforçant votre muscle PC tout en procurant de délicieuses sensations internes. Votre muscle pelvien se contractera naturellement au contact de DUA aidant ainsi au renforcement de votre plancher pelvien.

Comment utiliser DUA?

Commandes

Afin de faire fonctionner DUA, maintenez le bouton situé à son extrémité la plus fine durant 3 secondes. Afin de le synchroniser avec la télécommande-stylo, appuyez sur le dessus de celle-ci et maintenez quelques secondes jusqu'à ce que le sextoy vibre.

Lue due la sexitor vioire.

Une fois connecté, appuyez simplement sur le bouton du stylo afin de changer de mode de vibration. Cournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'augmenter l'intesité de vibration et tournez dans le sens inverse afin de diminuer celle-ci.

A chaque pression sur le bouton, vous obtiendrez les différents modes de vibration suivants:

- Mode 1 (Cascade) vibration linéaire des moteurs vaginal et clitoridien
 Mode 2 (Pulse) - vibration linéaire du moteur clitoridien uniquement
- Mode 3 (Soft) vibration linéaire du moteur vaginal uniquement
- Mode 4 (Intense) vibration alternée entre les deux moteurs
- Mode 5 (Energize) vibration alternée avec 2 vibrations clitoridiennes contre 1 vaginale.

- Mode 6 (Glow) - vibration linéaire clitoridi-

enne et vibration ascendante vaginale

- Mode 7 (Mood) – vibrations ascendantes des

Afin d'éteindre DUA, maintenez enfoncé le bouton à la base de l'appareil durant 3 secondes. La télécommande-stylo de JE JOUE fonctionne avec 1 pile AAA (non incluse)

L'app JE JOUE

DUÀ peut également être contrôlé grâce à l'app gratuite JE JOUE (sous réserve de disponibilité sur votre territoire) en lieu et place de la télécommande-stylo.

Rechargement

Recrargement.
Afin de charger DUA, positionnez l'embout aimanté du chargeur contre le bouton ON de l'appareil. Il se positionne parfaitement grâce au magnétisme. En recharge, un témoin lumineux clignote sur l'appareil. Lorsqu'il est parfaitement rechargé, le témoin lumineux reste allumé en continu, jusqu'à ce que vous retiriez le câble.

Safety Information

Lubrification

Il est impératif d'employer qu'un lubrifiant à base d'eau avec DUA.

Nettoyage

Laver DUA à l'eau tiède savonneuse. Pour expérimenter de nouvelles sensations à distance, essayez notre plug anal NUO. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions

siviames:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepte tout brouillage
radioidentique subi, même si le brouillage est susceptible de la compromise se fonctionnement
ble de la compromise se fonctionnement
can de la compromise de la comprom

Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur. LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT
UTILISATION. CONSERVE CES INSTRUCTIONS.
ATTENTIONI DES RÉGLES DE SÉCURITÉ DE BASE
DOVENT TOUJOURS ÉTRE RESPECTÉES LORS DE
L'UTILISATION DE PRODUITS ÉLECTRIQUES.
Pour rédurie le sique d'électroution, de brûleur,
d'incendie, de choc électrique ou de blessure:
1. NE PAS Jacer ou laisser DUA ou le chargeur

2. NE PAS utiliser DUA lorsqu'il est

instructions).

en chargement.

3. NE PAS recharger DUA lorsqu'il est dans l'eau
ou à proximité d'eau ou de tout autre liquide. 4. NE PAS

dans un liquide (autre que l'eau, conformément à ces

7. NE PAS forcer pour introduire le chargeur dans une prise électrique.
8. NE PAS utiliser le chargeur si le chargeur ou ses fils sont abîmés de quelque manière que ce soit.
9. NE PAS installer DUA sur le chargeur lorsqu'il est mouillé ou que vos mains sont mouillées, 10. TOUJOURS

utiliser un adaptateur de courant autre que celui fourni

avec DUA ou acheté chez le Joue. Si vous avez besoin

5. NE PAS brancher le chargeur dans une prise si elle

6. NE PAS utiliser avec des transformateurs de tension

n'est pas à la tension adaptée. Pour connaître la tension

d'une pièce de rechange, veuillez nous contacter.

adaptée, se référer à l'étiquette de la prise murale

ou des adaptateurs de prise.

débrancher DUA du chargeur avant de le nettoyer (conformément à ces instructions) 11 TOUJOURS s'assurer que DUA est sec avant de le

connecter au chargeur et de brancher le chargeur sur une prise électrique 12 TOUIOURS connecter le chargeur à une prise

électrique correctement reliée à la terre. 13. NE PAS recharger DUA à l'extérieur 14. NE PAS faire fonctionner ou charger DUA dans

un lieu où l'on utilise des produits gérosols ou de l'oxygène pur. 15. Bien que DUA soit résistant à l'eau et puisse être

utilisé en toute sécurité dans le bain ou sousa douche. il ne doit pas être immergé pendant des périodes prolongées et doit être entièrement séché après usage. 16. NE PAS utiliser DUA dans une eau à une température extrême (chaude ou froide) Pour réduire les risques d'électrocution, de brûlure,

d'incendie, de choc électrique ou de blessure: 1. Uniquement utiliser DUA conformément à ce manuel d'instruction

2. NE PAS utiliser DUA avec des accessoires non recommandés par Je Joue. 3. NE PAS essayer de démonter ou de modifier de

toute autre manière DUA, son chargeur ou l'un de ses composants. Cela pourrait vous

blesser et annulerait votre agrantie.

4. NE PAS utiliser le chargeur si le fil principal

ou la prise sont endommagés, ou si DUA ne fonctionne pas correctement.

5. NE JAMAIS faire fonctionner DUA si l'appareil ou un de ses composants est tombé, a été endommagé, ou ne marche pas (si vous rencontrez un problème, veuillez nous contacter et renvoyer le produit pour révision et réparation). 6. NE PAS jeter DUA ou l'un de ses

composants au feu.

7. Laisser DUA et le fil du chargeur à distance des surfaces chauffées.

 Les connecteurs de chargement sur votre DUA ne sont pas protégés et il faut donc être particulièrement prudent en manipulant l'appareil.
 NE PAS utiliser l'adaptateur/le chargeur fourni avec DUA pour un autre appareil.

10. NE PAS utiliser d'autres adaptateurs/ chargeurs que ceux fournis avec votre DUA.

11. Le chargeur peut devenir chaud au cours de l'utilisation : faites attention en le manipulant, laissez-le dans un endroit où la chaleur

peut s'évacuer. 12. DUA peut devenir chaud lors du chargement. NE

PAS COUVRIR.
Pour réduire les risques d'électrocution, de brûlure,
d'incendie, de choc électrique ou de blessure pendant
l'utilisation:

 TOUJOURS faire fonctionner DUA conformément à ces instructions.

2. DUA n'est pas un jouet. Veuillez le conserver hors de	8. TOUJOURS jeter DUA, le chargeur et les batteries correctement. NE PAS brûler.
portée des enfants. 3. NE JAMAIS essayer d'enlever la facade	Les batteries peuvent surchauffer. NE PAS
de l'appareil.	les envelopper dans du métal ou du papier aluminium.
4. NE JAMAIS utiliser DUA sans sa façade en silicone	Les envelopper dans du papier journal avant de les jeter
bien installée et non abîmée.	Je Joue vous recommande de contacter les autorités
5. NE PAS utiliser DUA si la couche extérieure de	locales pour connaître les sites de dépôt ou de recyclage
silicone a été abîmée.	de batteries près de chez vous.
NE PAS faire tomber DUA. Cela pourrait provoquer	NE PAS démonter, écraser ou trouer la batterie, ou
des dommages irréparables et annuler la garantie.	laisser des objets métalliques en contact avec les pôles
7. TOUJOURS connecter d'abord le chargeur au DUA,	de la batterie.
et ensuite à la prise. Pour débrancher, éteindre le	10. TOUJOURS débrancher le chargeur guand il ne

connecteur, enlever la prise, et déconnecter ensuite le

chargeur du DUA.

sert pas. 11. NE PAS mettre votre doigt ou toute autre partie de votre corps entre DUA et le chargeur lorsqu'il est branché sur une prise électrique. 12. NE JAMAIS mettre DUA ou le chargeur au lave-vaisselle.

13. NE PAS utiliser DUA sous une couverture ou un oreiller ou toute autre couche protectrice pour éviter les risques de surchauffe et d'incendie, de choc électrique et de blassure.

14. NE PAS laisser DUA sans surveillance sur n'importe quel type de surface lorsqu'il est

en marche.

15. NE PAS utiliser DUA pour tout autre usage que celui décrit dans ce manuel de sécurité.

CONSIDÉRATIONS MÉDICALES.

1. DUA sert uniquement au massage du corps et à la

stimulation intime des zones érogènes. NE PAS utiliser

 CÓNSULTEZ un médecin avant d'utiliser DUA si vous avez un appareil implanté, comme un pacemaker, ou si vous avez subi une opération chiruraicale au niveau des parties du

 Il est important de noter que des agents pathogènes peuvent être transmis en prêtant DUA. Pour vous protéger des risques de transmission, ne prêtez PAS votre DUA à d'autres personnes.

corns concernées

Votre DUA à d'autres personnes.
 A. NE PAS utiliser DUA si vous ressentez une gêne après ou pendant usage.

5. NE PAS utiliser DUA en remplacement d'un soin

médical

6 NF PAS utiliser DUA sur une même zone pendant

nlus de 15 minutes 7. NE PAS passer DUA sur toute zone du corps présentant un gonflement, une inflammation ou des boutons. 8 NE PAS passer DUA sur le ventre s'il est douloureux ou si vous êtes enceinte

9. NE PAS utiliser DUA sur une douleur inexpliquée du mollet

10. NE PAS passer DUA sur la partie supérieure du cou près de la base du crâne.

11. ÉVITER de mettre DUA en contact avec l'oeil

ou la paupière.

12. NE PAS utiliser DUA sur une peau sensible ou présentant une mauvaise circulation

13. Cet appareil n'est pas concu pour être utilisé par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissance

à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne leur ait fourni des instructions ou des explications concernant l'utilisation du DUA 14. Nettoyez toujours votre DUA après utilisation pour

limiter le risque d'infection. 15. Le DUA n'est pas un appareil à but médical. Si vous avez des doutes concernant votre

santé, consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit.

Limites De Garanties

Je Joue vous-offre un service de garantie sur voltre DUA pour une période d'un an a partir de la date d'achat contre tous vices de fabircation ou de matériaux. Si le produit ne marche pas au cours de la période de garantie, Je Joue le réparera ou le remplacera gratuitement. Pour obtenir les services d'entretien en vertu de cette garantie veuillez retournez le produit défectueux au détaillant oi vous avez acheté DUA avec votre reçu de vente, votre adresse et votre numéro de téléphone

La garantie ne couvre pas les défauts causés par des dommages accidentels, le mauvais usage ou utilisation non conforme aux instructions et / aux avis de sécurité. Le retrait de la batterie, le démontage ou/ et la manipulation de votre DUA annule la garantie et peut empécher que DUA soir léparée. Je Joue ne peut pas accepter des retours ou échanges des produits non-défectueux parès que le joint sur l'empaquetage ait été cassé. Cette garantie n'affecte pas vas droits de consommateur en aucune façon. La garantie Je Joue couvre complètement les DUA achetés au Royaume-Uni. Si votre DUA a été acheté cilleurs Je Joue tentera de le réparer mais ne peut pas garantir le résultat.

DUA...

DUA da un nuevo sentido a la palabra placer, gracias a una estimulación del punto G y del clítoris: es el sextoy más ludico para las pareias.

Concebido para adaptarse a su anatomía, DUA se ajusta a su intimidad y le obedece con exactitud- para juegos en solitario o a dos, – gracias a un mando discreto con la forma de un lujoso bolígrafo.

DUA en pocas palabras

- Flexible y ligera para adaptarse a su anatomía.
- Dé o reciba placer a distancia, gracias a una tecnología sana para el cuerpo.
- Contiene un « mando-bolígrafo » refinado operacional hasta 15 metros de alcance. Controlable vía móvil gracias a la app JE JOUE.
- Conéctese a su pareja donde sea que esté, recurriendo a la función playlist de la aplicación.
- Ofrece un surtido rico de vibraciones que van del suave ronroneo a pulsaciones profundas con 5 niveles de intensidad y 7

modos hechiceros

- 2 motores independientes: 1 para una estimulación del punto G y 1 para una estimulación clitoriana.
- 100% waterproof (sumergible)
- 100% silicona de calidad médica (sin ftalatos)
- Silencioso y poderoso.
- Liso y sin asperezas con un acabado sedoso.
- 2 horas de carga para 2 horas de
- Disponible en 4 colores: negro, fucsia, morado y lila

¿Por qué escoger a DUA?

Para juegos en pareja o en solitario. Jueguen juntos, estimulados, tome o (pierda) el controll DUA es el complemento ideal para sus preliminares, en toda intimidad o por fuera, para los más emprendedores. Todo esto sin comprometerse, la aplicación discreta guardará sus intercambios completamente discretos.

Sensaciones simultáneas

DUA asocia la estimulación del clítoris con una vibración intensa para el punto G, ofreciéndoles así a las mujeres una alternativa sofisticada y discreta a los doble-vibradores tradicionales.

Un placer a medida

El diseño flexible de DUA permite un posicionamiento óptimo de ambas extremidades, precisamente donde hace falta para proyocar nuevas sensaciones.

Fortalecimiento perineal

La extremidad redondeada de DUA actúa un poco como una bola de Geisha reforzando su músculo PC proporcionando

¿Cómo utilizar DUA?

sensaciones deliciosas. Su músculo pélvico se contraerá naturalmente al contacto de DUA contribuyendo así al fortalecimiento de su suelo pélvico.

Instrucciones

Para hacer funcionar DUA, mantenga el botón situado en su extremidad más fina durante 3 segundos. Luego para sincronizarlo con el mando-bolígrafo, apriete la parte superior de éste y mantenga algunos segundos hasta que el sextoy vibre.

Una vez conectado, apriete simplemente el botón del bolígrafo para cambiar el modo de vibración.

Gire la moleta del mando en el sentido de

las agujas de un reloj para aumentar la intensidad de vibración y gire en el sentido contrario para disminuirla.

con dos vibraciones clitoridianas y una vaginal Con cada pulsación del botón, obtendrá diferentes modos de vibración que son los siguientes:

- Modo 1 (Cascade) - vibración lineal de los motores vaginal y clitoridiano. - Modo 2 (Pulse) - vibración lineal del motor clitoridiano únicamente

- Mode 3 (Soft) - vibración lineal del motor

Mode 4 (Intense) – vibración alternada

vaginal únicamente

- Mode 6 (Glow) - vibración lineal clitoridiana y vibración ascendente vaginal - Mode 7 (Mood) - vibraciones ascendentes de los dos motores simultáneamente.

Para apagar DUA, mantenga pulsado el

El mando-bolígrafo JE JOUE funciona con

botón que se encuentra en la base del

aparato durante 3 segundos.

una pila AAA (no incluida)

- Mode 5 (Energize) - vibración alternada

entre los dos motores.

La app JE JOUE

DUA puede también controlarse gracias a la aplicación gratuita JE JOUE (a reserva de la disponibilidad en su territorio) en lugar del mando-bolígrafo.

Recarga Para cargar DUA, coloque la parte

magnética contra el botón ON del aparato. Se adapta perfectamente gracias al magnetismo. Para su recarga, un testigo luminoso destella en el aparato. Cuando está perfectamente recargado, el testigo luminoso

permanece encendido continuamente, hasta

que quite el cable.

Lubricación

Utilice un lubricante a base de agua con DUA.

Limpieza

Lave DUA con agua templada y jabón neutro.

Para experimentar nuevas sensaciones a distancia, pruebe nuestro plug anal NUO.

Importante Información De Seauridad

LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS ANTES DE LITILIZAR FL APARATO

NO TIRE ESTAS INSTRUCCIONES ADVERTENCIA CUANDO UTILICE PRODUCTOS ELÉCTRICOS DERE SEGUIR SIEMPRE UNAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD BÁSICAS

Para reducir el riesao de electrocución, auemaduras. incendio, descarga eléctrica grave o lesiones

- 1. NO coloque ni guarde DUA ni el cargador en líquidos (excepto aqua y de conformidad con estas instrucciones)
- 2. NO utilice DUA mientras está cargando 3. NO carque DUA mientras está sumeraido o cerca

de agua o cualquier otro líquido.

4 NO utilice atra adaptador de notencia que no sea el caraador incluido con DUA o uno comprado directamente a Je Joue. Si necesita alguna pieza de recambio, póngase en contacto con nosotros. 5 NO conecte el caraador a una toma de corriente

- de voltaie inadecuado. Para conocer el voltaie correcto, consulte la etiqueta de la toma de corriente a la pared.
- 6. NO utilice transformadores de voltaie ni adaptadores de enchufe.
- 7. NO fuerce el enchufe del cargador para que entre en una toma de corriente

8. NO utilice el cargador si éste o el cable están

dañados de alguna manera.

9. NO conecte DUA al cargador si está húmedo.
Tampoco lo haga si usted tiene las manos mojadas

 Desconecte SIEMPRE DUA del cargador antes de limpiarlo (de conformidad con estas instrucciones).
 Asegúrese SIEMPRE de que DUA esté seco antes

de conectarlo al cargador y de enchufar el cargador a una toma de corriente.

 Conecte SIEMPRE el cargador a una toma de corriente que disponga de toma de tierra.
 NO cargue DUA en exteriores.

14. NO utilice ni cargue DUA en espacios

donde se utilicen aerosoles, ni en lugares donde se esté administrando oxígeno.

15. Aunque DUA es resistente al agua y se puede usar de manera segura en la bañera o en la ducha, no se debe sumergir durante periodos prolongados y se debe secar por completo después de cada uso.

 NO utilice DUA en el agua a temperaturas extremas (frías o calientes).

Para reducir el riesgo de electrocución, quemaduras, incendio, descarga eléctrica grave o lesiones: 1. Utilice DUA sólo de acuerdo con estos manuales de instrucciones

2. NO utilice DUA con accesorios que no sean

los recomendados por Je Joue.

3. NO intente desmontar ni modificar de otro modo
DUA, su cargador ni ninguno de sus componentes.

Al hacerlo se corre el riesgo de sufrir lesiones y la garantía quedará anulada. 4. NO utilice el cargador si el cable principal o el cable de suministro eléctrico están dañados. o si DUA no funciona adecuadamente.

 NUNCA utilice DUA si el aparato o alguno de sus componentes se han caído, dañado o funcionan incorrectamente. Si encuentra algún problema, póngase en contacto con nosotros y devuelva el producto nara su evamen

y reparación.

6. NO tire DUA ni ninguno de sus

componentes al fuego.

7. Mantenga DUA y el cable del cargador alejado de

superficie calientes. 8. Los conectores de carga de DUA están a la vista y por lo tanto se deben tomar medidas de

vista y por lo tanto se deben tomar medidas de precaución adicionales cuando utilice el producto. 9. NO utilice el adaptador/cargador proporcionado con DUA en ningún otro equipo. 10. NO utilice otros adaptadores/cargadores que no seen los proporcionado-

con DIIA

11. Los cargadores se pueden calentar durante el uso. Debe tener cuidado cuando los utilice y permitir que el calor se disipe.

12. DUA se puede calentar mientras lo carga. NO IO CUBRA Para reducir el riesao de electrocución.

- quemaduras, incendio, descarga eléctrica grave o lesiones durante el manejo
- 1. Utilice SIEMPRE DUA de acuerdo con estas instrucciones
- 2. DUA no es un juguete para niños. Manténgalo siempre aleiado de los niños.

3 NUNCA intente retirar el revestimiento

4. NUNCA maneje DUA sin el revestimiento de silicona correctamente colocado y en perfecto estado

5. NO maneje DUA si el revestimiento externo de silicona presenta daños

 NO deie caer DUA. Esto puede causar daños irreparables y anular la garantía.

7. Conecte SIEMPRE el cargador al DUA y a continuación a la toma de corriente. Para desconectarlo, saque el enchufe de la toma de corriente y después desconecte el cargador del DUA. 8. Cuando vava a deshacerse del DUA.

el cargador o las baterías usadas, hágalo SIEMPRE de la manera adecuada. No lo incinere. Las baterías pueden explotar por sobrecclentamiento. No envuelvo ninguno de los componentes en papel de aluminio o metálico.

Envuélvalos en papel de periódico antes de tirarlos. Je Joue recomienda que se ponga en contacto con las autoridades locales para que le informen de la manera adecuada de deshacerse de las baterías o de los puntos

de reciclaie en su zona.

9. NO desmonte, aplaste ni perfore la batería. Tampoco permita que los bornes de la batería entren en contacto con objetos metálicos.

 Desconecte SIEMPRE el cargador de la toma de corriente eléctrica cuando no lo esté utilizando.
 NO coloque el dedo ni ninguna otra parte de su cu-

erpo entre DUA y el cargador cuando esté conectado a la toma de corriente eléctrica. 12. NO meta nunca

DUA ni el cargador en
el lavavajillas.

13. NO utilice DUA debajo de una manta o almohado

13. NO utilice DUA debajo de una manta o almohada ni de ningún otro cobertor para evitar el riesgo de calentamiento excesivo así como de un posible

incendio, una descarga eléctrica o lesiones. 14. NO deje DUA desatendido en ninguna superficie mientras está funcionando

15. NO utilice DUA para ninguna otra finalidad que no sea la descrita en este manual de seguridad CONSIDERACIONES MÉDICAS

1. DUA sirve exclusivamente para masajes corporales y estimulación íntima de zonas erógenas. NO utilice DUA para otros usos. 2. Antes de utilizar DUA CONSULTE con

un médico en caso de que usted tenga

implantado un dispositivo, como por eiemplo un marcapasos, o si ha sido sometido a intervenciones quirúrgicas en alguna zona pertinente de su cuerpo.

3. Es importante destacar que se pueden transmitir agentes patógenos entre personas que compartan su DUA. Para protegerse del riesgo de transmisión de agentes patógenos, no comparta su DUA con otras personas

4 NO utilice DUA si siente alaún malestar durante o después de su uso. 5. NO utilice DUA como sustituto de la asistencia

médica 6. NO utilice DUA para masajear una única zona de su cuerpo durante más de 15 minutos. 7. NO

utilice DUA para masajear ninguna zona de su cuerpo que esté hinchada, inflamada o con erupciones.

8. NO utilice DUA para masajear el abdomen si le duele o si está embarazada

9. NO utilice DUA para aliviar dolor de pantorrilla de origen desconocido 10. NO utilice DUA en la parte superior del cuello

cerca de la base del cráneo 11. EVITE que DUA entre en contacto con los ojos o

los párpados. 12. NO utilice DUA en zonas sensibles de la piel ni si

tiene mala circulación.

13. Este aparato no está previsto para que lo utilicen personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que lo hagan

bajo supervisión o que hayan recibido instrucciones con respecto al uso del DUA por parte de la persona responsable de su seguridad.

14. Limpie siempre DUA después de usarlo para reducir el riesgo de infecciones. 15. DUA no se ha diseñado como aparato con fines

médicos Si tiene alguna duda con respecto a su salud, consulte con su médico antes de utilizar este producto

Limites De Garantía

Je Joue ofrece una garantía por su DUA por un período de un año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto debido a un defecto de material o mano de obra. Si el producto falla durante el período de garantía, Je Joue lo reparará o reemplazará gratultiamente. Para obtener servicio bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso a la tienda donde lo adquirió junto con su recibo de venta, dirección y un número de teléfono. Esta garantía no cubre los defectos causados por daño, uso erróneo u otro uso accidental que po es en conformidad con el manual de unstructiones y los consejos de seguridad. La extracción de la batería, el desmantelamiento o otras alteraciones invalida la garantía y este puede evitar que DUA sea reparado. Je Joue no puede aceptar vueltas o interambios de productos no-defectuosos después de que el sello en el la caja haya estado quebrado. Esta garantía no afecta a los derechos de los consumidores en modo alguno. La garantía Je Joue cubre completamente los DUA comprado en el Reino Unido.

Si su DUA fue comprado en otros lugares Je

resultados

Joue intentará la reparación, pero no garantiza

DUA...

Erleben Sie noch lustvollere G-Punkt- und Klitoris-Stimulation mit DUA – dem ultimativen Paar-Spielzeua.

Dank flexiblem Design passt sich DUA an die individuellen Kurven und Formen Ihres Körpers an. Mit ihrer diskreten Fernbedienung in Form eines Füllhalters ist DUA ideal für das anregende Spiel zu zweit oder auch alleine.

Die neue DUA

- Flexibles Design passt sich jedem Körper an - Hochwertige Fernsteuerungstechnologie für
- Hochwertige Fernsteuerungstechnologie für partnergesteuerte Stimulation
 Elegant designte Fernbedienung in
 - Form eines Füllhalters (bis zu 15 Meter Reichweite)
- Steuerung mit dem Smartphone über die kostenlose Je Joue App
- Verbindung mit dem Partner über unterschiedliche Standorte dank Playlist-Funktion der Je Joue App
- Vielfältige Vibrationseinstellungen von sanftem Surren bis zu starkem Vibrieren, mit fünf unterschiedlichen Intensitäten und

sieben verschiedenenn Vibrationspro-

arammen

- Žwei einzeln steuerbare Motoren für G-Punkt-Vibration und Klitaris-Stimulation
- 100% wasserdicht (geeignet für Dusche und Badewanne)
- 100% hautverträgliches Silikon (phtalatfrei)
 Leise und trotzdem leistungsstark
- Elegenates, nahtloses Design und angenehm weiche Oberfläche
 2 Stunden Akkulaufzeit für 2 Stunden
- puren Genuss - Erhältlich in vier Farben: Schwarz, Pink, Violett und Lila

Warum DUA?

Für das Vergnügen alleine oder

Spielen und verführen Sie, übernehmen oder überlassen Sie das Ruder! DUA eignet sich perfekt für das Vorspiel zu Hause oder auch unterwegs, falls Sie ein wenig Abenteuer mögen. Dank der diskreten Je Joue App wird auch das Spiel alleine noch lusvoller.

Tweifache Stimulation

DUA bietet eine Verbindung aus Klitoris-Stimulation und intensiver G-Punkt-Vibration. Eine

moderne und hochwertige Alternative zu traditionellen zweifach-stimulierenden Vibratoren

Maßgeschneiderter Genuss

Dank ihrem flexiblen Design können die vibrierenden Enden von DUA genau dort platziert werden, wo sie das lustvollste Vergnügen bereiten.

Stärkung des Beckenbodens

Das abgerundete Ende von DUA eignet sich ideal für Kegelübungen und sorgt damit nicht

Verwendung von DUA

nur für anregende Stimulation, sondern auch für einen starken Beckenboden. Der PC-Muskel wird um DUA herum angespannt und dadurch trainiert

Um DUA einzuschalten, halten Sie den Knopf am Ende der Lutterseite etwa drei Sekunden lang gedrückt. Verbinden Sie DUA mit der Je Joue Fernbedienung, indem Sie mehrere Sekunden lang auf den oberen Knopf der Fernbedienung drücken, bis DUA zu vibrieren beginnt. Wenn die Verbindung steht, können Sie per Knopfdruck die einzelnen Vibrationsprogramme durchgehen. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Intensität zu steigern oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Intensität zu verringern.

Mit jedem Knopfdruck werden der Reihe nach folgende Vibrationsprogramme durchlaufen:

- Programm 1 (Cascade) Gleichmäßige Vibration des Klitoris- und G-Punkt-Motors
- Programm 2 (Pulse) Gleichmäßige Vibration

des Klitoris-Motors

- Proogramm 3 (Soft) – Gleichmäßige Vibra-

tion des G-Punkt-Motors
- Programm 4 (Intense) – Wechselnde Vibration

des Klitoris- und G-Punkt-Motors

- Programm 5 (Energize) – Abwechselnd zwei
Klitoris-Stimulationen und eine G-Punkt-Vi-

bration - PRogramm 6 (Glow) – Gleichmäßige Klitoris-Stimulation und ansteigende

G-Punkt-Vibration
- Programm 7 (Mood) – Ansteigende Vibration

des Klitoris- und G-Punkt-Motors

Um DUA auszuschalten, halten Sie den Knopf am Ende der Unterseite drei Sekunden lang gedrückt.

Die Je Joue Fernbedienung benötigt eine

AAA-Batterie (beim Kauf nicht enthalten).

Je Joue App

dienung gesteuert werden.

DUA Kann auch mithilfe der kostenlosen Je Joue App (falls verfügbar) anstelle der Fernbe-

Laden

Um DUA zu laden, halten Sie die Ladevorrichtung direkt über den Einschaltknopf. Sie werden merken, wie DUA durch den Maanet im Inneren von selbst in die richtige Position gebracht wird. Während des Ladevorgangs leuchtet ein kleines Licht auf. Das Licht leuchtet auch dann weiter, wenn DUA vollständig geladen ist, solange sie mit dem Ladegerät verbunden ist

Verwendung von Gleitmitteln

Für den Gebrauch von DLIA werden nur wasserbasierte Gleitmittel empfohlen.

Reinigung

Reinigen Sie DUA mit Wasser und pH-neutraler Seife

Probieren Sie unseren neuen Analplua NUO für noch mehr fernaesteuerten Genuss!

Wichtige Sicherheitshinweise

ITTE VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCHLESEN, ANLEITUNG BITTE AUFBEWAHREN. WARNUNG! BEI GEBRAUCH ELEKTRISCHER GERÄTE MÜSSEN DIE ERFORDERLICHEN SICHERHEITSMASSNAHMEN IMMER BEFOLGT WERDEN.

- Zur Vermeidung von Stromschlägen, Verbrennungen, Brandgefahr, eines gefährlichen Stromschlags oder Verletzungen bitte die folgenden Punkte beachten:
- Legen oder lagern Sie Ihren DUA oder das Ladegerät NICHT in Flüssigkeit (außer Wasser entsprechend der Anweisungen).
- Benutzen Sie den DUA NICHT während des Aufladens
- 3. Laden Sie den DUA nicht auf, während er sich im Wasser oder einer anderen Flüssigkeit befindet oder

- in der Nähe davon ist.
- 4. Verwenden Sie KEIN anderes Netzteil als das Ladegerät, das Sie zusammen mit Ihrem DUA von Je Joue gekauft haben. Falls Sie ein Austauschteil benötigen sollten, kontaktieren Sie uns bitte.
 5. Schließen, Sie das Aufladenerät NICHT an dafür
- ungeeignete Spannungsquellen an. Einzelheiten zu den genauen Spannungsangaben entnehmen Sie dem Netzsteckeretikett.
- NICHT mit Spannungswandlern und Zwischensteckern verwenden.
- 7. Den Ladestecker NICHT mit Gewalt in eine Steckdose stecken.
- 8. Verwenden Sie das Ladegerät NICHT, falls das Ladegerät oder sein Kabel auf irgendeine Art und

Weise beschädigt sein sollte.

- Schließen Sie den DUA NICHT bei Nässe oder mit nassen Händen an das Ladegerät an. 10. Vor dem Reinigen IMMER erst den DUA aus dem Ladegerät herausziehen (gemäß dieser Anleitung).
- 11. Achten Sie IMMER darauf, dass sich der DUA in einem trockenen Zustand befindet, bevor Sie ihn an das Aufladegerät anschließen und das Aufladeaerät
- an eine Steckdose anschließen. 12. Schließen Sie das Aufladegerät IMMER an eine
- ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.
- Laden Sie den DUA NICHT im Freien auf. 14.
 Betätigen oder laden Sie den DUA NICHT dort auf, wo Spray-Dosen verwendet werden oder Sauerstoff

verabreicht wird

15. Obwohl Ihr DUA wasserdicht ist und sicher beim Baden oder Duschen verwendet werden kann, sollte er nicht für längere Zeit in Wasser getucht werden und nach einer solchen Anwendung vollkommen getrocknet werden. 16. Benutzen Sie Ihren DUA NICHT bei extremen Temperaturen (half) daer kollt.

Zur Vermeidung von Stromschlägen, Verbrennungen, Brandgefahr, eines gefährlichen Stromschlags oder Verletzungen bitte die folgenden Punkte beachten:

1. Verwenden Sie den DUA nur in

Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung. 2. Benutzen Sie den DUA NICHT mit Zubehör, das nicht ausdrücklich von Je Joue empfohlen wurde 3. Versuchen Sie NICHT den DUA, sein Aufladegerät oder irgendwelche seiner Bestandteile zu zerlegen oder Änderungen daran vorzunehmen. Auf diese Weise können Verletzungen entstehen und Ihr Garantieanspruch erlöschen

4. Benutzen Sie das Ladegerät NICHT, wenn die

Hauptleitung oder der Netzanschluss beschädigt

oder nicht mehr richtig

ist oder der DUA nicht mehr richtig funktioniert. 5.

Benutzen Sie den DUA NIEMALS, falls er oder seine

funktionieren (sollten Sie auf irgendwelche Probleme

stoßen, kontaktieren Sie uns bitte und schicken Sie

Bestandteile herunteraefallen oder beschädigt wurden

das Produkt zur Überprüfung und Reparatur an uns zurück) 6 Entsorgen Sie den DUA oder seiner Bestandteile

NICHT durch Verbrennen 7 Halten Sie den DUA und das Ladekahel fern von

erhitzten oder erwärmten Oberflächen 8. Die Ladestecker sind ungeschützt auf Ihrem

DUA angebracht, und Sie sollten daher bei der

Handhabuna des Produkts besondere Sorafalt walten lassen

der/das mit Ihrem DUA geliefert wurde, NICHT mit

9. Verwenden Sie den Adapter /das Ladegerät. 10. Verwenden Sie KEINE anderen Adapter/

anderen Geräten

Ladegeräte als die, die mit Ihrem DUA geliefert wurden.

erhitzen – achten Sie bei der Handhabung darauf und lassen Sie die Wärme entweichen.

12. Ihr DUA kann sich während des Aufladens

Ihr DUA kann sich während des Aufladens erhitzen NICHT REDECKEN

Zur Vermeidung von Stromschlägen, Verbrennungen, Brandgefahr, eines gefährlichen Stromschlags oder Verletzungen bitte die folgenden Punkte beachten: 1. Den DUA IMMER gemäß dieser Instruktionen

anwenden. 2. DUA ist kein Spielzeug. Bitte von Kindern

DUA ist kein Spielzeug. Bitte von Kindern fernhalten.

3. Versuchen Sie NIEMALS die Ummantelung zu

 Benutzen Sie den DUA NIEMALS ohne eine richtig aufgesetzte und unbeschädigte Silikonabdeckung oder Ummantelung

5. Den DUA NICHT benutzen, falls die äußere Silikonschicht beschädigt wurde.
6. Den DUA NICHT herunterfallen lassen, da dies zu irreparablen Schäden führen und Ihre Garantie

ungültig machen könnte.
7. IMMER das Aufladegerät mit dem DUA verbinden
und dann erst in die Steckdose stecken. Zum Abschalten die Steckdose ausschalten, den Stecker aus
der Steckdose entfernen und dann das Aufladegerät

BILL .

vom DUA trennen.

8. Den DUA, das Aufladegerät und die verbrauchten Batterien IMMER ordnungsgemäß entsorgen. Nicht verbrennen. Batterien können bei

entsorgen. Nicht verbrennen, batterten konnen bei Überhitzung explodieren. Nicht in Metall- oder Aluminiumfolie einwickeln. Wickeln Sie die Batterien vor ihrer Entsorgung in Zeitungspapier ein. Je Joue empfiehlt Ihnen, mit Ihrer örtlichen Behörde in Kontakt zu treten, um sich nach der angemessenen Entsorgung

zu treten, um sich nach der angemessenen Entsorgung oder Rücknahmestelle in Ihrem Gebiet zu erkundigen. 9. Die Batterie NICHT auseinnaderenheme, zerquetschen oder durchstechen. Bringen Sie die Batterieklemmen nicht mit Metallgegenständen in Kontakt. 10. Ziehen Sie das Aufladegerät IMMER aus der

Steckdose, wenn es nicht benutzt wird. 11. Stecken

Sie Ihren Finger oder irgendeinen anderen Körperteil NIEMALS zwischen den DUA und das Aufladegerät, während es an eine Steckdose angeschlossen ist.

einen Geschirrspüler.

13. Benutzen Sie den DUA NICHT unter einer Decke oder einem Kopfkissen bzw. irgendwelchen anderen Schutzschichten, um das Risiko einer Überhitzung und eines eventuellen Feuers, Stromschlags oder einer

Verletzung zu vermeiden. 14. Lassen Sie den DUA während des Betriebs NICHT unbeaufsichtigt liegen.

- 15. Verwenden Sie den DUA NICHT für andere Zwecke, als in diesem Sicherheitshandbuch angegeben, MEDIZINISCHE HINWEISE
- Der DUA ist ausschließlich zur Körpermassage und intimen Stimulierung der erogenen Zonen bestimmt.
 Verwenden Sie den DUA NICHT für andere Zwecke.

 KONSUITIEREN Sie vor Gebrauch des DUA einen.

 ON DUA einen.
- Arzt, falls Sie ein implantiertes Gerät haben, z.B. einen Herzschrittmacher, oder falls irgendwelche Operationen an den jeweiligen Körperpartien vorgenommen wurden.
- 3. Beachten Sie unbedingt, dass durch die Benutzung Ihres DUA s von mehreren Personen Krankheitserreger übertragen werden können. Um das

- Übertragen von Krankheitserregern zu vermeiden, sollten Sie Ihren DUA nicht mit anderen Personen teilen
- 4. Verwenden Sie den DUA NICHT, falls Sie während der Anwendung oder danach
- Beschwerden haben.
 5. Verwenden Sie den DUA nicht als Ersatz für eine
- ärztliche Behandlung. 6. Massieren Sie mit dem DUA einen einzelnen
- Massieren Sie mit dem DUA einen einzelner Bereich NICHT länger als 15 Minuten.
- 7. Massieren Sie mit dem DUA keinen Körperbereich, der geschwollen,entzündet oder von einem Ausschlag befallen ist
- 8. Massieren Sie mit dem DUA nicht den Unterleib,

falls Sie dart Schmerzen haben oder wenn Sie schwanger sind.

9. Verwenden Sie den DUA NICHT bei unerklärten Wadenschmerzen.

10. Massieren Sie mit dem DUA NICHT den oberen Holsbereich in der N\u00e4he des Sch\u00e4dels. 11. VERMEIDEN Sie es, den DUA mit hem Auge oder Augenlid in Kontakt zu bringen. 12. Verwenden Sie den DUA nicht auf ennen der auf schlecht durchblutent Houlparlien.

13. Dieses Ger\u00e4l ist nicht f\u00fcr den Gebrauch von Personen mit verminderten k\u00fcrperlichen, sensorischen oder geistigen F\u00e4higkeiten oder Mangel an Erfahrung zw. n\u00fcrgen Wissen geeignet — es sei denn, sie

werden bezüglich des Gebrauchs des DUAs von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt oder hinsichtlich des richtigen Gebrauchs angewiesen.

 Reinigen Sie Ihren DUA nach Gebrauch immer sofort, um die Infektionsgefahr zu verringern.
 Der DUA ist kein medizinisches Gerät, Bitte

konsultieren Sie vor Gebrauch dieses Produktes Ihren Arzt, falls Sie Bedenken bezüglich Ihrer

Eingeschränkte Garantie

le Joue gewährt ein Jahr Garantie auf dein DUA. Die Garantie ist gülfig ab Verkoufstag des Neuprodukt und bezieht sich auf Material und Verarbeitungstehler. Sollte das Produkt innerhalb der Garantierist Felhehnfort der gar nicht funktionieren, wird je Joue es kostenfrei reparieren bzw. ersetzen.

Um die Garantie einzulden, reichte das fehlerhafte oder einzulden, reichte das fehlerhafte oder Adresse und Telefannammer (tagubert) bei dem die Garantierist den der Adresse und Telefannammer (tagubert) bei dem Einzelhänder ein, wod ut das DUA gekouft hast Unfallschäden sowie durch Missbrauch oder Nichtbechtung der Bedienungsonleitung und Sicherheitshinweise verursachte Schäden sind nicht in der Garantie einbegriffen.

Das Enfernen des Aktus sowie jegliche Manipulation des Gerätes führt zum Verfall der Gorantie und macht dein DUA eventuell irreparabel. Noch Öffung des Verpackungssiegels kann Je Joue fehlerfreie Produkte nicht zurücknehmen oder erstatten. Diese Gorantie beeinträchtigt in keinster Weise deine Rechte als Kunde. Je Joue garantier für dein DUA, inssfern es in Größbritannien erworben wurde. Wenn du dein DUA in einem anderen Land gekudt hast, wird Je Joue eventuell versuchen es zu reparieren, kann jedoch kein positives Fregebris garantieren.

DUA...

ヌサドゥアで強化Gスポットとクリトリス刺激を探る - 究極のカップルのおもちゃを。

すべての女性のユニークな曲線と完璧に親密な形状にフィットするように設計された、ヌサドゥアは、パートナーのプレイやソロの喜びのために、独自の控えめなペン型のリモコンが付属しています。

あなたの新しいドゥア

- あなたの体の独特の形状に合わせて●柔軟
- パートナー制御刺激安全なリモート技術を 使用して
- リモート形のエレガントなペンが含まれています(最大15メートルの範囲)
- 無料の帝ジューアプリを経由してスマートフェンでコントロール
- どこでもアプリのプレイリスト機能を使用してからあなたのパートナーとつながる
 - てからあなたのパートナーとつながる 穏やかゴロゴロから5強力なスピード&7
- 穏やかゴロゴロから5強力なスピード&7からかいパターンを持つ深いランブルへの振動の広い範囲、

- 2つの独立したモーター: Gスポット振動のた
- めの1と1クリトリス刺激のための - 100パーセント防水(風呂に優しい)
 - 100%のボディ安全なシリコン (フタル酸フリー)
 - 静かな、まだ強力な
- ビロードのように滑らかな表面を有するなめ
- らかな、完全にシームレス - 2時間の充電で2時間の喜びを与える
- 2時間の光電で2時間の音びを与える - 4色合いで利用可能: 黒、フクシア、紫、 ライラック

なぜヌサドゥア?

バートナー-制御またはソロプレイ 、一緒に遊ぶいじめると取る(あるいは失 う)コントロールを!より冒険のために、 離れたり - ドゥアは、自宅で前戯に最適 です。私たちの控えめなアプリは、ソロヴ

べてより楽しく遊ぶことができます。

同時威労

スサドゥアは、女性に伝統的なデュアル 刺激マッサージャーに洗練された代替案 を持って来るために愉快にしっかりとGス ポット振動でクリトリス刺激を兼ね備え ています。

カスタマイズ喜び ヌサドゥアの柔軟な設計は、彼らが豊かな 喜びの経験を与えるためにそれらを必要な 場所のユーザーが正確に両方の振動両端を 配置することができます。

骨盤強

ヌサドゥアの丸い端部にも楽しい感覚を提供しながら、PC筋のフィットネスを向上さ

ヌサドゥアの使い方

せる効果的なケーゲルエクサとして機能す ることができます。お使いのPCの筋肉が自 然にあなたの骨盤底の強化を支援し、ヌサ ドゥアの周りに圧迫します。

-

- コントロール プレス、トドゥアをオンにし、3秒間、そ の基部の最後にプッシュボタンを押し続け ます。帝ジューペンリモートと同期するに は、リモートの一番上のボタンを押すと、 おもちゃが振動し始めるまで数秒待ちま す。一旦接続されると、単にその異なる脈 動パターンを通過するには、もう一度ボタ ンを押してください。速度を上げ、速度を 減少させるために反時計回りにねじるボタ ンを時計回りにねじる。

```
- パターン4 (インテンス) - クリトリ スとGスポットモーターの両方から交互に振動 - パターン1 (カスケード) - 両方のクリトリスとGスポットモーターからリ - ア振動用の代替2クリトリス刺激 - パターン6 (グロウ) - リニアクリトリス刺激 ス刺激と昇順るズボット振動用の代替2クリトリス刺激 ス刺激と昇順るズボット振動
```

動を昇順

- パターン7 (ムード) - クリトリス

とGスポットモーターの両方からの振

- パターン2(パルス) - 陰核モータから

- パターン3(ソフト) - Gスポットモータのみからリニア振動

リニア振動のみ

```
ドゥアをオフにし、3秒間押し、その基部 の最後にブッシュボタンを押し続けます。
1単四電池にするJeジューリモートコント ロールラン(含まれていません)。
JEジューアプリスカドゥァでは、リモートコントロールの代わりに、自由帝ジューアプリを(利用可 潤滑
```

能)を使用して制御することができます。

充電 ドッアを充電するには、ヌサドッアのONボ タンの上に直接充電ドックを置く。あなた は、その磁気コアが所定の位置に引っ張っ 窓じるでしょう。充電するとき、光が点電 します。完全に充電されると、光が充電ド ックが除去されるまでに着実に残ります。

水ベースの潤滑剤は唯一のヌサドゥアでの

安心してお使い頂くた めに

使用は推奨されている。

クリーニング

暖かい水とpHが中性の石鹸でドゥアを洗ってください。

帝ジューよりリモートコントロール喜び のために、私たちの肛門プラグ諾を試し てみてくださ 安心してお使い頂くために ご使用の前に取扱説明書をお読みください。読んだ後も捨てずに大切に保管してく ださい。

注意! 電気器機のご使用の際には注意事項に必ず従

ってください。 以下の点に注意してやけど、火災、感電やケ ガなどの急除性を減らしましょう。

1、 DUAiや充電器を(説明書に記してある通り、水 以外の)液体に浸けないでください

り、水 以外の)液体に浸けないでください 2、 充電中はDUAを使用しないでください。

2、 充電中はDUAを使用しないでください。 3、 水などの液体に触れている、またはその 付近 でDUAを充電しないでください。 4、 DUA付属の、あるいはickJoueからご購入頃に、充充確配以外の電気部機をDUAに使しないでください。都品を換が必要となる場合は、私でもにご連絡に近いたった。本部と違った電圧のソケットに表示しいる電圧量をご確認ください。 5、 充電器を違った電圧のソケットに接続している電圧量をご確認ください。 6、 夜圧器・ブラグコンセトを同時に使用しないでください。 7、 ソケットた充電器のプラグを無理に接続しないでください。 9、 充電器のワイヤーが掲集している場合は 使用 しないでください。
9、DUが濡れている、または手が濡れているよる場合に口处を充電器に接続しないでください。
10、(説明書に沿って)掃除する際は、DUA を充電器から取り外してください。
10、 電器から取り外してください。
10人を充電器が多環に接続した電影をのプラグをソケットに接続する際には、DUAが完全に乾いているメケットに接続する際には、DUAが完全に乾いている事と一端壁にださい。
12、 書ちんと壁に設置されているソケットにのみ、充電器を接続しているソケット
13、DUAを盤外で充電しないでください。
13、DUAを盤外で充電しないでください。
14、エアゾルを使用している。あるいは

酸素を投 与している際はDUAの使用または充電をお 控えください。 15、DUAは防水加工済みで浴室でも安全に使 用 できますが、液体に浸けたままの長時間の 放置はお薦め出来ません。ご使用後は乾燥さ せてください。 16、極端な温度の(熱すぎるまたは冷たす

ぎる) 液 体に浸けてのDUAのご使用はおや

以下の点に注意して感雷ややけど、火災、

雷気ショックやケガなどの危険性を減らし

めください。

ましょう。

1. 必ず取扱説明書に沿った方法でDUAをご使用くださいが推薦している付属危機以外と DUA 6 一緒に使用しないでください。 3. DUA 5 一緒に使用しないでください。 3. DUA 5 元緒に使用しないでください。 第と改造しないでください。それらを行った 場合は危険性を上げるだけではなく、保証も 失効してしまいます。 4. コード、電源部分が損傷している。ある いは DUAが正常に押線に押線にいる。本名 いは DUAが正常に押線に押線に

5、DUAを落とした、損傷させた、あるいは

正常に 作動しない場合はご使用をおやめく

ない でください。

ださい (何かお気づきの点がございました 10、 付属のもの意外のアダプター / 充電器 ら、私ども を DUAに使用しないでください。しない でくだ にご連絡頂き、商品を送って頂ければこちら さい。部品交換が必要となる場 で 動作確認後、修理致します)。 合は、私 どもにご連絡ください。 6、 DUAまたはその部品を焼却処理しない 5、 充電器を違った電圧のソケットに接続し でくだ さい ない でください。まずソケットに表示されて 7. DUAとその充電器は熱を持つ物体から避 いる常、圧量をご確認ください。 け て保管してください。 6、 変圧器、プラグコンセントを同時に使用 8、DUAの充電接続部分は露出しているた しない でください。 め、商品のご使用の際には特別の注意が フ、 ソケットに充電器のプラグを無理に接続 必要です。 しな いでください。 9、 DUA付属アダプター / 充電器を別の商品 8. 充電器のワイヤーが損傷している場合は に使用しないでください。 使用 しないでください。

```
9、DUAが濡れている、または手が濡れている場合にDUAを充電器に接続しないでください。10、(説明書に沿って)掃除する際は、DUA 11、DUAを充電器が多域と、充電器をのプリケーシャトに接続する際には、DUAが完全に終いている事をご確認ください。1、2、5名人と壁に設置されているソケットにのみ、充電器を接続してください。1、以、は、エアゾルを使用している、あるいは 2014 ま エアゾルを使用している、あるいは 2014 を 2014 を
```

与している際はDUAの使用または充電をお

15. DIIAは防水加工済みで浴室でも安全に使

控えください。

用できますが、液体に浸けたままの長時間の放置はお無め出来ません。ご使用埃は乾燥させてください。
16、極端な温度の(勢力するまたは冷たする)液体に浸けてのDUAのご使用はおやめください。
以下の点に注意して感電ややけど、火災、電気ショックやケガなどの危険性を減らしましょう:
1、必ず取扱説明書に沿った方法でDUAをご使用ください。
2、」は Joueが推薦している付属危機以外とDUAを一様に使用しないでください。

3、DUA、充電器、またはそれらの部品を分解-改造しないでください。それらを行った

場合は危 除性を上げるだけではなく、保証も

```
失効してしまいます。
4、コード、電源部かか損傷している、あるいは DUAが正常に機能しない場合は、充電しないでください。
DIA を解とした、損傷させた、あるいは正常に作動しない場合はご使用をおやめたされました。
とも、自然の表ができなました。
にご連絡頂き、商品を送って頂ければこちらで動作機能後、修理取します)。
6. DUAまたはその部島を焼却処理しないでください。
7. DUAとその充電器は熱を持つ物体から避けて保管してください。
```

8、DUAの充電接続部分は露出しているた

め、商品のご使用の際には特別の注意が

ください。 3. 表皮を取り外さないでください。 4、シリコンカバーや表皮がきちんと装着さ れて いない、または損傷している場合はDUA を作 動させないでください。 5、 シリコン表面が損傷している場合はDUA を作 動させないでください。 6、DUAを落とさないでください。修理不可 能な 損傷を与える恐れや、保証が無効になる をあける、 可能 性があります。 フ、まずDUAを充電器に接続し、その後ソケ ット に差し込んでください。取り外す場合は ソケッ トからプラグを外し、その後充電器を DUAか ら外してください。 11、 ソケットにつながれている充電器と

ん。お子 様の手の届かない所に保管して

8. DIIA. 充電器、使用済みの電池は正し

い方法 で処分してください。焼却はしない でくださ い。過度の熱で雷池が爆発する可 能性があり ます。金属やアルミホイルで電 池を包まない でください。処分前に新聞紙でくるんでくだ さ い。JeJoueは、お住まいの地域の自治体 に連 絡し、正しい電池の処理法と最寄りの回 収場所をお聞きになる事をお薦めします。 電池を分解、または押しつぶす、穴 末端に金属質の物を押し当てるなどの行為は お止めください。 10、 ご使用にならない時は、充電器を壁の ソケッ トから取り外してください。

DUAの間 に指や体の部分などを入れないで

ください。
12、自動食器洗浄器にDUAとその充電器を入れないでください。
13、長時間に渡る加熱、火災、電気ショットの意味は ケガなどの危険性を減らすためによ布や枕、掛け物の下のDUAを作動させないでください。
14、作動中のDUAを放置しないでください。

15、 この取扱説明書に記載の目的以外で

1. DIIAは性感帯への心地よい性的刺激を目

2、ペースメーカーなどの医療用器機などを

的 としたマッサージ用具です。それ以外の目

移植 されている方、あるいは関連する部分を

DUAを ご使用にならないでください。

的 には使用しないでください。

医学上の注意

手術した経験のある方は、DUAを使用する前 にお 医者様に 7相談がたい。 3、DUAを他人と共有する事に寄って、病原 簡に 感染する可能性にご注意ください。 病原 箇面 感染を防ぐためにDUAを他人と共同で使用 ないでください。 4、DUAの使用後に不快感を覚えた場合は、 で使用をおよいるください。 5、治緒の代わりとしてDUAを使用しない でください。 6、同じ所を15分以上DUAでマッサージし ないでください。

7、腫れている、炎症を起こしている、発

8、痛みを感じる場合、または妊娠してい

疹がある 部分はDUAマッサージしないで

ください。

る場合は、腹部をDUAでマッサージしない でください。
9、ふくらはぎに原因不明の痛みがある場合 はDUAを使用しないでください。
10、頭部のつけね、首の上の部分をDUAで マッサージしないでください。
11、DUAが目やまぶたに触れないようにし てください。
12、新陳代謝が活発ではない、あるいは肌 が敏感なが分にDUA使用しないでください。
13、この機模は内体的、知覚的能力が衰えている。 あるいは経験や知識か欠落している方 の方とのは使用しないでください。 14、 感染を防ぐために、使用後はDUAを洗 てく ださい。 15、 DUAは医療器具ではありません。 ご自分の健康に関してご心配な点があれば、 商品のご使用前にお医者様にご相談ください。

期限付き保証

JeJoueは、サシ(DUA)のお買い上げ日から 1年間、欠陥のある素材や仕上げによるいかなる故障に対しても商品を保証致します。保証期間内に商品が故障した場合、 Je Joueは無料で商品を修理または交換させ

て頂きます。
この保証サービスを御受けいただくには、サシ(000A)の欠陥商品をお買い上げ頂いた小 形店に、お買い上げレシート、あなたのに 形店にお買い上げレシート、あなたのに とお名前、お電話番号総別書に記載してささい。 事故による故障、取扱設事に記載してさい。 を使用上のご注意に対わない方法での取り扱い ミスは、保証の対象外になります。

いかわます。

DUΔ...

用DUA探索更强的G点和阴蒂刺激 - 极限情侣玩

致力于完美适应每位女士独一无二的曲线和私密 角度,无论是与伴侣同欢或是独自享受,DUA和配 套的笔形谣控器都能满足您。

您的新DUA

- 柔韧适应您身体独一无二的形状
- 安全的无线技术使您可以接受伴侣控制的刺激 - 包含一支优雅的笔形谣控器(最远15米谣
- 控距离)
- 通过免费的Je Joue软件用智能手机控制
- 在任何地方通过软件的播放列表功能同您的
- 震动变化幅度大, 从轻微揉动到强烈有力, 5个
- 强度等级以及7种脉冲模式 - 2个独立马达, 分别针对G点震动和阴蒂刺激

- 100% 防水 (可在洗浴时使用)
- 100% 对身体无害的硅材料 (不含邻苯二 田酸盐)
- 安静而有力
- 完全无缝设计,外表触感光滑、柔软
- 充电2小时即可让您享受2小时的快感
- 提供4种色调让您按自己的品味选择:黑色,紫 红色, 紫色和粉色

为何选择 DUA?

伴侣控制或独自享受

DUA完美应用于居家前戏时的挑逗 - 或者在外时 更加大胆的探险。我们内敛的软件同样给您独自 享受时带来更多的乐趣。

多点震动感受

DUA联合了愉悦的G点震动和阴蒂刺激,给女士带来区别与传统双马达按摩器的难以言喻的快感。

定制化愉悦

DUA的柔性化设计使得用户可以同时把2个震动未端准确的放置于想要的地方,强化了愉悦的感受。

增强骨盆力量

DUA園形的末端也可以用来作为有效的凯格尔训练器,在提供愉快的震动的同时改善阴道PO肌肉健康。您的PC肌肉将自然地围绕DUA紧缩,这将有助于抽强您的公底肌。

如何使用您的DUA

按伽 要开启震动、按住DUA底部末端的圆形按钮3秒钟。 动, 逆时针旋转按钮可以减弱震动。

每次按下遥控器顶端的按钮, 脉冲震动模式会按 以下顺序变化:

- 模式1 (持续震动) 阴蒂和G点双马达持 续线性震动
- (脉冲) 阴蒂马达持续线性震动 模式3 (轻柔) - G点马达持续线性震动
- 模式4 (强烈) - 阴萘和G点双马达轮流震动
- 模式 5 (活跃) 阴萘和G点双马达轮流震动

(阻基马达雷动时间为6占马达的2倍) - 阴萘马达线性震动, G - 模式7 (气氛) - 阴萘和G占双马认雷

要关闭震动, 按住DUA底部末端的圆形按钮 3秒钟。

元九 海区 治疗 十倍 乙品

Je Joue 筆形 深控器使用1节 AAA由 池供由(句 装内附带)。

Je Joue 软件 DUA也可以使用免费的Je Joue软件(下载方 式) 代替笔形谣控器讲行控制。

电气玩具

充电 要给您的DUA充电,请将充电底座直接置于DUA的 按钮上。您会感到两者之间的磁吸力将两者吸附 于正确的位置。充电过程中指示灯会闪动。充电 完成后,指示灯会保持完起,直到将充电底座从 按钮上格开。

润滑剂

用有加 我们建议您在使用DUA时只采用水基润滑剂。

清洗 我们建议用温水和中性皂清洗DUA。

若您想了解更多Je Joue创造的无线遥控乐趣,请 尝试我们的另一数产品NIIO! 安全信息 -

重要安全信息

使用前请阅读所有说明。切勿丢弃本说明。

警告! 使用由气产品时应始终遵守基本安全预防

措施。

为减少电亡、灼伤、起火、危险电击或人员

受伤危险:
1. 切勿将DUA或充电器置于或存放在任何液体

中(依照本说明的要求在水中除外)。 2. 切勿在充电时使用DUA。

3. 切勿在DUA浸入或靠近水或其它液体时充电。

```
4. 切勿使用非DUA所附带或从JeJoue购买
                           源之前, 条必确保DUA保持干燥。
的申源活配器。如果您需要替换零件, 请联
系我们。
                           源插座。
5. 切勿将充由器插入由压不正确的插座中。正
                           13. 切勿在室外为DUA充电。
确由压坝格请贝壁式插座标签。
 切勿与申压转换器和转换插头一起使用。
                           DUA或为其充电。
7. 切勿强行将充电器插头插入电源插座中。
                           15. DUA为防水设计, 在洗浴时可安全使用,
8. 如果充电器或其电源线有任何损坏,切勿使
                           但不应长时间浸入水中且在此类使用之后应
用该充电器。
9. 如果充电器潮湿或您的双手潮湿,切勿将
                             切勿在极端温度的水中(热或冷)使用
DUA连接到充电器。
                           DUA。为降低电亡、灼伤、起火、危险电击或
10. 清洗之前务必将DUA从充电器中拔出(依
                           人员受伤危险:
昭本说明操作)。
                           1. 始终按照本说明使用DUA。
```

2. 切勿将

在将DUA连接到充电器并将充电器插入电

 在连接充电器时始终使用妥善接地的电 在使用喷雾产品或供氧环境中切勿使用

3. 切勿试图拆卸或以其他方式改动DUA、其 操作, 让执量发散。 充申器或任何部件。否则可能导致人身伤害 乃保修无效, 4. 如果主接线或由源已损坏。或DUA不能正常 运转, 切勿使用充由器。 5. 如果DUA或其任何部件曾被掉落、损坏,或 出现某种故障, 切勿使用DUA (如果您遇到任 6. 切勿将DUA 或其任何部件弃于火中。 7. DUA和充电器接线应远离加热的表面。 8. DUA上的充电接头采用暴露设计, 因此操作 时应格外递值。 不要掉落DUA。这可能引起无法修复的损坏 9. 切勿将随DUA提供的适配器/充电器用于 月可能导致保修单无效。

10. 切勿使用非随DUA提供的适配器/充电器。

11. 充电器在使用过程中可能会变热——小心

其他设备。

12. DUA在充由过程中可能会变热。切勿 覆盖. 为减低使用中的由亡、灼伤、起火、危险由击 或人员受伤危险: 始终依昭本说明操作DUA。 DUA不是儿童玩具。请远离儿童放置。 切勿尝试取下保护层。 切勿使用硅质外罩或保护层安装不当或受 损的DUA。 如果外层硅质已破损, 切勿使用DUA。

始终先将充电器与DUA连接之后再连接到

插座。断开连接时、先关掉插座申源、将插

头从插座中拨出, 然后再断开充由器与DUA

的连接。

8. 务必妥善处理DUA、充电器及废电池。不要 焚烧。由池如讨热可能爆炸。不要用金属箔或

在丢弃前用报纸将其惠好。Je Joue 建议您与当地官员联系以决定如何妥善处理房 电池或查询您当地的电池赎回地点。

9. 切勿拆卸、挤压或刺破电池,或以金属物体 与电池极接触。 不使用时务必将充电器从电源插座中 拔出。

11. 将充电器插入电源插座时, 切勿将您的手 指或身体任何部位置于DUA和充电器之间。 12. 任何时候都不要将DUA或充电器置于洗

碗机中。 13. 切勿在毯子、枕头或其它保护性遮盖层下 使用DUA 以避免讨执及可能的起火、由去及

人身伤害风险。 切勿将开启状态的DUA置于任何表面而 不加昭管。

 切勿将DUA用于本安全手册描述内容之外 的其他目的。 医疗注音事项

1. DUA仅供身体按摩及对性敏感部位作私密刺 激之用。切勿将DUA用于其他目的。 2. 如果您体内装有诸如起搏器的植入装置,或 相关身体部位曾进行过任何外科手术, 在使用

预防病原体传染, 切勿与他人共用DUA。 如果在使用过程中或使用后您感到任何不 适,切勿继续使用DUA。

DUA前请咨询医生, 请务必注意共用DUA会造成病原体传染。为

5. 切勿将DUA作为医疗替代品使用。 6. 切勿用DUA按摩同一部位超过15分钟。

7. 切勿用DUA按摩身体任何肿胀、发炎或皮

肤爆裂的部位。 8. 如果腹部疼痛或您已怀孕, 切勿使用DUA 按摩腹部。

9. 小腿不明疼痛处切勿使用DUA。 10. 切勿使用DUA按摩接近头颅下方颈部靠 上区域。

11. 避免以DUA接触眼睛或眼睑。 12. 切勿在敏感肌肤或血液循环不佳部位使

用DUA。 13. 本产品非针对身体、感觉或精神能力减低 人士, 以及缺乏经验与知识人士使用而设计, 除非以上人士由负责其人身安全人员作出使用 DUA相关监督和指导。

14. 使用DUA后条必清洗以减少成染风险。 15. DUA非医疗器具。

如果您有健康方面担忧,请在使用本产品前 咨询医生。

有限保修

所造成的损坏。

有限保修 Jodouo 为您的DUA提供自购买之日起一年的 保修期、保修范围东由于材料或工艺不合格造 成的任何缺陷。如果该产品在保修期内出现故 原、Ja doue有免费修理变强。 要获得依修服务,请将故障产品连同您的收 见的收集的。 以此的零售而实。 本保修服务不包括由于意外损坏,不当使用或 生产不省金、使用说明及全参售的使用方法

从DUA中取出电池或以其他方式拆卸、改动 DUA将造成本保修单无效,且可能导致DUA无 法修理。对包装已拆封且没有故障的产品。Je Joue不能接受退换。 本保修单不以任何方式影响您作为消费者的法 定权利。JeJoue支持在英国购买的DUA。如果 您的DUA系于它处购买,则Je Joue可能尝试 讲行修理但不能保证结果。





