

WIRELESS KEY FINDER

LOCALIZADOR DE LLAVES INALÁMBRICAS

Instructions for first use:

- Slide the switch on the side of the key fob to the ON position.
- The key fob will beep until the transmitter is paired with it.
- The key fob will stop beeping when the transmitter is paired.

To find keys:

- Attach the key fob to your keys and make sure the switch is in the ON position.
- Press the button on the transmitter and the key fob will sound an alarm within one second.
- The key fob will shut off after approximately 4 seconds.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

AFTER SALES SUPPORT / SERVICIO POSVENTA

1-888-367-7373

Made in China / Hecho en China

DISTRIBUTED BY / DISTRIBUIDO POR: ALDI INC. BATAVIA, IL 60510 www.aldi.us

Instrucciones de primer uso:

- Deslice el interruptor en el costado del localizador a la posición de encendido ON.
- El localizador sonará hasta que se sincronice con el transmisor.
- El localizador dejará de sonar cuando se haya sincronizado con el transmisor.

Para encontrar las llaves:

- Fije el localizador a las llaves y asegúrese de que el interruptor esté en la posición de encendido ON.
- Pulse el botón en el transmisor y el localizador emitirá una alarma en un segundo.
- El localizador se apagará en aproximadamante 4 segundos.

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

041498265472	www.aldi.us	51445	11/2016	
				į
		·		٠



WIRELESS KEY FINDER

LOCALIZADOR DE LLAVES INALÁMBRICAS

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

AVISO: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias molestas en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias molestas en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda intentar corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente én un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o un técnico experimentado de radio y TV.



Model No. 51445 / Modelo No. 51445

Made in China / Hecho en China DISTRIBUTED BY / DISTRIBUIDO POR: ALDI INC. BATAVIA, IL 60510 www.aldi.us